MAGNUM BRANDS GROUP

PRODUCT NAME:	NASA suction powerbank manual
ARTWORK TYPE:	☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ LABELS

MATERIAL:	400gsm
FINISH:	Matt Laminate
CUTTER GUIDE REF:	W 70mm x H 115mm (Closed)
PRODUCT CODE:	XXX
BARCODE: XXX	**TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	PANTONE COLOURS	CREASE	CUTTER
	Black		
		SPOT UV	INK FREE

FONTS:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	ARIAL
2.	General Text	Myraid PRO
3.	TU Details	URW DIN
4.	Warnings	Myraid PRO

IMAGES:

NOTES:

Open Size: W840mm x H115mm

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
01/12/ 2020	CHLOE ROWLEY

PLEASE ENSURE ALL FONTS ARE OUTLINED AND IMAGES EMBEDDED BEFORE RELEASING ARTWORK TO FACTORIES

Front

Sitez ventouses doivent être nettoyées, procédez doucement avec un chiffon humide et laissez-les sécher avant de les utiliser à nouveau.

Specifications:

Capacité	5000mAh
Alimentation/ Sortie USB	5V/2A
Sortie sans fil	5V/1A (5W)
Efficacité de charge	≥75%
Distance de transmission	≤8mm
Taille du produit	95 x 63 x 15mm

Utilisation du bouton
Appuyez brièvement une fois sur le bouton pour activer le chargeur et vérifiez si un voyant de batterie est allumé. Le chargeur est à présent en mode Veille et prêt à charger votre appareil. Une fois en mode Veille, appuyez brièvement deux fois sur le bouton ou maintenez-le pendant 5 secondes pour arrêter l'appareil.

En mode Veille, le chargeur s'arrête automatiquement au bout de 20 secondes si aucune autre opération n'est effectuée. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour activer le mode Veille.

Voyant d'état du chargement sans fil
Voyant rouge allumé = mode Veille
Voyant vert allumé = chargement sans fil en cours
Voyant clignotant rouge et vert alternativement = chargement sans fil anormal (voir la section Dépannage)

Dépannage du chargement sans fil
1. Assurez-vous que le support de chargeur sans fil ne comporte aucune obstruction.
2. Si le chargeur sans fil devient trop chaud, retirez l'appareil mobile ou support de chargement sans fil et essayez de le charger à nouveau une fois le chargeur refroidi.

Remarque importante :
Il est normal que le chargeur et votre smartphone chauffent et cette température peut augmenter si vous utilisez l'appareil en même temps, p. ex., pour jouer ou écouter de la musique.

Banco de energía de la nasa
Manual de instrucciones

Contenido de la caja:
Manual del usuario
Powerbank
Cable de carga Micro USB

Área de carga inalámbrica
Back
Front
Ventosas
Botón
Salida USB A
Indicador de capacidad de carga
Indicador de estado de carga inalámbrica
Entrada Micro USB

Carga inalámbrica
Alinee la flecha de ventosa con la parte superior de su smartphone como se muestra en las imagen. Para lograr la máxima eficiencia, utilice la superficie de carga inalámbrica de la powerbank directamente sobre el área receptora de la carga inalámbrica de tu dispositivo.
Con la mayoría de los modelos de smartphone, si se coloca correctamente, la powerbank no obstruirá ninguna de las lentes de la cámara cuando la utilices.

Cuando la powerbank esté a bajo nivel o agotada, será necesario recargar el dispositivo. Conecta cualquier cable de carga USB estándar con conector Micro USB al puerto de entrada y cárgala mediante cualquier fuente de alimentación USB de 5 V/2 A. Cargando como un portátil o un ordenador de sobremesa, un cargador de automóvil, etc.

1. Conecta el extremo USB A del cable de carga al puerto de salida.
2. Conecta el otro extremo del cable de carga al dispositivo que deseas cargar (por ejemplo, un teléfono móvil).
3. Pulse el botón para empezar a cargar.

Si las ventosas requieren limpieza, pásalas un paño húmedo suavemente y déjalas secar por completo antes de volver a utilizarlas.

Especificaciones:

Capacidad	5000mAh
Entrada/ Salida USB	5V/2A
Salida inalámbrica	5V/1A (5W)
Eficiencia de carga	≥75%
Distancia de transmisión	≤8mm
Tamaño del producto	95 x 63 x 15mm

Uso del botón
Pulsa brevemente el botón una vez para activar la powerbank y observa cómo se ilumina el indicador luminoso de batería. La powerbank está ahora en modo de espera y lista para cargar tu dispositivo.
Una vez que esté en modo de espera, pulsa brevemente el botón dos veces o mantén pulsado el botón 5 segundos para apagar el dispositivo.

En modo de espera, la powerbank se apagará automáticamente si,tras 20 segundos o no se realiza ninguna otra operación. Pulsa brevemente el botón otra vez para entrar de nuevo en el modo de espera.

Indicador de estado de carga inalámbrica
Luz verde encendida = modo de espera
Luz verde encendida + carga inalámbrica en curso
Luces roja y verde intermitentes alternativamente = carga inalámbrica anormal (consulta la solución de problemas)

Solución de problemas de carga inalámbrica
1. Asegúrate de que no haya ningún obstáculo en la superficie de carga inalámbrica.
2. Si la powerbank inalámbrica se calienta demasiado, retira tu dispositivo móvil de la superficie de carga inalámbrica y prueba a cargarlo de nuevo una vez que la powerbank inalámbrica se haya enfriado.

Nota
Es normal que la powerbank y su smartphone se calienten durante su funcionamiento y que la temperatura aumente si cargarlos y utilizarlos al mismo tiempo (por ejemplo, al reproducir música o juegos).

NASA Powerbank
Manuale utente

Contenuto della confezione:
Manuale utente
Powerbank
Cavo di carica micro-USB

Area di carica wireless
Back
Front
Ventose
Pulsante
Uscita USB A
Spia della capacità di carica
Spia dello stato di carica wireless
Ingresso micro-USB

Ricarica wireless
Allineare la freccia delle ventose alla parte superiore della smartphone, come illustrato. Per ottenere la massima efficienza, posizionare il tappetino di carica wireless della power bank direttamente sopra l'area di ricezione della ricarica wireless del dispositivo dell'utente.
Sulla maggior parte dei modelli di smartphone più venduti, la power bank non copre l'obiettivo della fotocamera, se posizionata correttamente.

Se la carica della power bank è scarsa o nulla, è necessario ricaricare l'unità. Inserire nella porta di ingresso un qualsiasi cavo di carica USB standard dotato di connettore micro USB, quindi effettuare la ricarica utilizzando una fonte di alimentazione USB a 5 V/2 A.
Ricarica come un computer laptop o desktop, un caricabatterie per auto, ecc.

1. Collegare l'estremità USB A del cavo di carica alla porta di uscita.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di carica al dispositivo da ricaricare (ad es. il cellulare).
3. Per iniziare la ricarica premere il pulsante.

Se si rende necessario pulire le ventose, utilizzare un panno umido, prestando attenzione, quindi lasciarle asciugare perfettamente prima di riutilizzarle.

Specifiche:

Capacità	5000mAh
Ingresso / Uscita USB	5V/2A
Uscita wireless	5V/1A (5W)
Efficienza di carica	≥75%
Distanza di trasmissione wireless	≤8mm
Dimensioni	95 x 63 x 15mm

Uso del pulsante
Premere brevemente il pulsante una volta per attivare la power bank; la spia della batteria si deve accendere. Ora la power bank si trova in modalità standby, pronta per ricaricare il dispositivo che si desidera.
In modalità standby, premere brevemente il pulsante due volte, oppure tenerlo premuto per 5 secondi, per disattivare l'unità.

In modalità standby, la power bank si disattiva automaticamente dopo 20 secondi di inattività, Per tornare in modalità standby premere brevemente il pulsante ancora una volta.

Spia dello stato di carica wireless
Luce verde accesa = modalità standby
Luce verde accesa + ricarica wireless in corso
Luci rossa e verde intermittenti alternativamente = ricarica wireless anormale (consultare la sezione Risoluzione dei problemi)

Risoluzione dei problemi di carica wireless
1. Verificare che non vi siano ostruzioni sul tappetino di carica wireless.
2. Se la power bank wireless diventa troppo calda, rimuovere il dispositivo mobile dal tappetino di carica wireless, attendere che la power bank si raffreddi e ricaricarla dopo averla fatta raffreddare.

Nota
È normale che la power bank e lo smartphone si scaldino durante il funzionamento, inoltre la temperatura può aumentare se si effettua la ricarica durante l'uso (ad esempio per riprodurre musica o giocare).

NASA Suction Powerbank

Instruction Manual

Back

NASA Powerbank
User Manual

In the box:
User Manual
Powerbank
Micro-USB charging cable

Wireless charge area
Back
Front
Suction Cups
Button
USB Output
Charge capacity
Wireless charge status
Micro- USB Input

Wireless Charging
Align the arrow of suction cups with the top of your smartphone as shown in the picture. For best efficiency, positions the wireless charging pad of the powerbank directly over the wireless charge receiving area of your device. For most common smartphone models, if positioned correctly the powerbank will not obscure the camera lense when in use.

When the powerbnk is low or out of power, the device will need to be recharged. Plug in any standard USB charging cable with micro-USB connector to the input port and charge via any 5V/2A USB power source such as a laptop or desktop computer, car charger etc.

1. Connect USB A end of charge cable to output port
2. Connect the other end of charging cable to the device requiring charge (e.g. mobile phone).
3. Press button to start charging.

If the suction cups require cleaning, gently use a damp cloth and allow to dry thoroughly before using again

Specifications:

Capacity	5000mAh
Input/USB Output	5V/2A
Wireless Output	5V/1A (5W)
Charging Efficiency	≥75%
Transmission Distance	≤8mm
Product size	95 x 63 x 15mm

Use of button
Short press the button once to wake the power bank and look for the battery indicator light illuminating. The power bank is now in standby mode and ready to charge your device.
Once in standby mode, short press the button twice, or press and hold the button for 5 seconds, to turn off the device.
In standby mode, the power bank will turn off automatically after 20 seconds if no other operations are performed. Short press the button again to re-enter standby mode.

Wireless Charging Status Indicator
Red light on = standby mode
Green light on = wireless charging in progress
Red and green light flashing alternately = wireless charging abnormal (please refer to troubleshooting)

Wireless Charge Troubleshooting
1. Ensure there are no obstructions on the wireless charge pad.
2. If the wireless power bank gets too hot, remove your mobile device from the wireless charge pad and try charging again after the wireless power bank has cooled down.

Please Note
It is normal for the power bank and your smart phone to be warm under operating conditions and the temperature may increase further when charging and using at the same time (such as playing music or games).

NASA Powerbank
Gebrauchsanleitung

In the box:
Gebrauchsanleitung
Powerbank
Micro-USB-Ladekabel

Kabellos-Ladebereich
Saugnäpfe
Taste
USB-A-Ausgang
Ladekapazitätsanzeige
Kabellos-Ladezustandsanzeige
Micro-USB-Eingang

Kabelloses Laden
Richten Sie die einzelne Reihe von Saugnäpfen wie im Bild gezeigt mit der Oberseite Ihres Smartphones aus.Für optimale Effizienz positionieren Sie das Kabellos-Ladepad der Powerbank direkt über dem Kabellos-Empfangsbereich Ihres Geräts. An den meisten gängigen Smartphone-Modellen verdeckt die Powerbank bei korrekt angebrachter bei der Verwendung nicht. wenn sie richtig positioniert ist.

Wenn die Ladung der Powerbank niedrig oder erschöpft ist, muss das Gerät wieder geladen werden. Schließen Sie ein beliebiges Standard-USB-Ladekabel mit Micro-USB-Stecker an den Eingangsanschluss an und laden Sie über eine beliebige USB-Stromquelle mit 5 V, 2 A Laden zum Beispielwie Laptop oder Desktop-Computer, ein Autoladegerät usw.
Schließen Sie das USB-A-Ende des Ladekabels an den Ausgangsanschluss an
Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an das Gerät an, das geladen werden muss (z. B. Handy)
Taste drücken, um den Ladevorgang zu starten.

Wenn die Saugnäpfe gereinigt werden müssen, verwenden Sie vorsichtig ein feuchtes Tuch und lassen sie vor der erneuten Verwendung gründlich trocknen.

Technische Daten:

Kapazität	5000mAh
Eingang/USB-Ausgang	5V/2A
Kabellos-Ausgang	5V/1A (5W)
Ladeeffizienz	≥75%
Übertragungsdistanz	≤8mm
Abmessungen	95 x 63 x 15mm

Verwendung der Taste
Drücken Sie die Taste einmal kurz, um die Powerbank zu wecken und sehen Sie, ob die Akkuanzeige aufleuchtet. Die Powerbank befindet sich jetzt im Standby-Modus und ist bereit, Ihr Gerät aufzuladen.Drücken Sie die Taste im Standby-Modus kurz zweimal oder halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Im Standby-Modus schaltet sich die Powerbank automatisch nach 20 Sekunden aus, wenn keine weiteren Vorgänge durchgeführt werden. Drücken Sie die Taste nochmals kurz, um wieder in den Standby-Modus einzuschalten.

Kabelloses Ladeanzeige
Rotes Licht an = Standby-Modus
Grünes Licht an = kabelloses Ladung erfolgt
Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd = kabelloses Laden anormal (weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung)

Kabellos-Laden Fehlerbehebung
1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse auf dem Kabellos-Ladepad befinden.
2. Wenn die Kabellos-Powerbank zu heiß wird, entfernen Sie ihr Mobilgerät vom Kabellos-Ladepad und versuchen Sie erneut, den Ladevorgang zu starten, nachdem die Kabellos-Powerbank abgekühlt ist.

Beachten Sie bitte
Es ist normal, dass die Powerbank und Ihr Smartphone im Betrieb warm werden. Die Temperatur kann beim Laden und bei gleichzeitiger Verwendung (z. B. bei der Musikwiedergabe oder beim Spielen) weiter ansteigen.

NASA Powerbank
Manuel de l'utilisateur

In the box:
1 manuel de l'utilisateur
1 chargeur
1 câble de chargement micro-USB

Zone de chargement sans fil
Ventouses
Bouton
Sortie USB A
Voyant de capacité de charge
Voyant d'état de charge sans fil
Entrée micro-USB

Charge sans fil
Alignez une flèche de ventouses sur la partie supérieure de votre smartphone comme indiqué dans l'illustration. Pour plus d'efficacité, positionnez le support de chargement sans fil de votre chargeur directement sur la zone réceptrice du chargement sans fil de votre appareil. Pour la plupart des modèles communs de smartphone, si elle est correctement positionnée, la mini pas obstruer l'objectif de la caméra.

Lorsque le niveau du chargeur est faible, votre appareil, l'appareil doit être rechargé. Branchez un câble USB de chargement standard avec connecteur micro-USB sur le port d'entrée et procédez au chargement depuis une source USB de 5 V/2 A, Chargement tel qu'un ordinateur portable ou de bureau, un chargeur de voiture, etc.

1. Connectez l'extrémité USB A du câble de chargement sur le port de sortie.
2. Connectez l'autre extrémité du câble sur l'appareil à recharger (p. ex. un téléphone portable).
3. Appuyez sur le bouton pour commencer le chargement

NASAWLSPB

Made in China / Fabricado en China
Fabriqué en Chine / Hergestellt in China
Fabricato in Cina / Geproduceerd in China
Produzito in Cina / Wyprodukowano w Chinach
Izdelano na Kitajskem / Vyrobené v Číne
Vyrobené v Číne

Designed in London by Magnum Brands Group Ltd.
Ruislip, HA4 0EJ, UK
@ www.magnumbrands.com

Magnum Brands Group Ltd,
Herbert House, 19-22 Pembroke Rd,
Dublin 4 @ www.magnumbrands.com

MAGNUM BRANDS GROUP

E&OE images and illustrations may differ from actual product.

The crossed-out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste.
Please dispose of at a civic amenity site/local authority recycling facility.

Two charging modes:
Wired charging: Smartphone is charged by plugging it into the wireless charging area of the powerbank and the powerbank must be connected to adapter via a USB cable. The powerbank cannot transmit any wireless signal and energy without connecting to the adapter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IR Exposure Warning Statement:
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment and be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and body.

Hereby, Magnum Brands Ltd, declares this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available from following internet address for Magnum Brands Ltd.
www.magnumbrandsgroup.com/ce

Product Disposal Instructions:
The symbol shown here and on the product means that the product is classed as electrical or electronic equipment and should not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. The waste electrical and electronic equipment (WEEE) directive (2002/96/EC) has been put in place to encourage the recycling of product using best available treatment, recovery and recycling techniques, to minimise potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazards. When you have no further use for this product, please dispose of it using your local authority's recycling processes. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.