thumbsUp!

ARTWORK INFORMATION PANEL

ARTWORK TITLE: Primark Telescopic Selfie Stick

ARTWORK TYPE: ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 80gsm

FINISH:

CUTTER GUIDE SIZE: H 110mm x W 45mm (Folded)

PRODUCT CODE:

BARCODE: - **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
	XXX	Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'
	XXX		
	XXX		
	XXX		

FONT LISTING:

WHERE	WHAT	
1.	Product Title	VodafoneLT Regular
2.	General Text	Arial
3.	TU Details	Helvetica
4.	Warnings	Helvetica

NOTES:

DOUBLE SIDED PRINT

FOLDED MANUAL SIZE: H 110mm x W 70mm

UNFOLDED MANUAL SIZE: H 110mm x W 560mm

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
22/11/2021	AIDEN MURPHY

APPROVAL:

STAGE	DATE	SIGNATURE	check and tick COPY
DESIGNER	___/ ___/ ___		
COPY	___/ ___/ ___		
MANAGER	___/ ___/ ___		
DIRECTOR	___/ ___/ ___		

PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGES EMBEDDED.

TELESCOPIC SELFIE STICK

INSTRUCTIONS

SL

Tehnični podatki

Dolžina zaslona: 11cm — 44 cm.
Tip baterije: CR1620 (zamenljiva)
Kapaciteta baterije: 70 mAh
Napetost: 3 V Brezžična različica 4.2
Oddajna/sprejemna območja: 10 metrov
Delovna frekvenca: 2400–2483,5 MHz
Izhodna moč: RF: 1 dBm

Navodila:

Za povezovanje vaših palice z funkcijo brezžičnega oznevlja vaših telefonov dajte spodnjim korakom

- Vklopite funkcijo brezžičnega omrežja na svojem pametnem telefonu.
- Za vklop upravljalnika pritisnite in 3 sekunde držite gumb upravljalnika.
- Vaš pametni telefon bo samodejno najdel palico.
- Na funkcijo brezžičnega omrežja svojega pametnega telefona poiščite ime SELFITRIM in pritisnite Povezi.
- Ko bo naprava povezana, bo bela luč na upravljalniku za 5 sekund ostala prižgana.
- Za lažjo napravo uporabe povezana, se bo samodejno ponovno povezala z večino pametnih telefonov

Opomba:
- upravljalnik se bo samodejno izklopil po 5 minutah neaktivnosti.
- Nekatere aplikacije, kot so podpora video funkcije fotografij in videov, ne podpira funkcij predvajanja v živo
- naprava se lahko uporablja z večino aplikacij za fotografiranje in snemanje posnetkov, ki so ne predvajajo v živo.

Opomba:
- Ne izpostavljajte ognja
- Ne potiskajte nastavitvi ali popravili izdelka
- Hranite na suhem mestu
- Upravljalnik in izdelek hranite ločena od vode, saj lahko to poškoduje izdelek
- Embalažo shranite za nadaljnjo uporabo
- Preverite, ali je izdelek poškodovan, preden ga vzeja izdelka
- Poskrbite, da izdelek uporabljate na varni površini, ki bo nega ne storite, lahko to poškoduje vaš pametni telefon.

Upotrijebljene nadređaja sporavite. Baterije vratiopju vnetljive snovi, kot so tlij ali druga organska tvarja, zato se lahko segrevaju, razbijaj ali vžgajo. Ne mečite baterij v ogenj. Električni + in – ne povežite med seboj s kovino ali žico. Preprečite direkten prikliop polov + in – na napravo. Ne nalagite zbatih in nadbatterij ali baterij različnih vrsti, blagajnje se nepravilnemu upajanju baterij. Baterije hranite zunaj dosega otrok. Ne uporabljajte poškodovanih baterij. Ne dotikajte razlitega elektrolyta. Baterija hranite stran od neposredne sončne svetlobe, visokih temperatur in visoke vlažnosti.

SK

Technické údaje.

Dĺžka výrobku: 11 cm — 44 cm.
Typ batérie: CR1620 (možno vymieňať).
Kapacita batérie: 70 mAh.
Napätie: 3 V.
Bezdrôtové prevádzkové pásma: 4.2.
Vzdialenosť odmietnutého vysielania: 10 m.
Prevádzková frekvencia: 2 400 – 2 483,5 MHz.
RF výstupný výkon: 1 dBm

Návod.

Ak chcete spárovať ovládač selfie tyče s bezdrôtovou funkciou telefónu, postupujte podľa nižšie uvedených krokov

- Zapnite bezdrôtové funkcie na smartfóne.
- Na chvíľu stlačte ovládač, na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo hlavného ovládača.
- Začne blikať biele svetlo, kým sa nespojí.
- V smartfóne vyhľadajte funkciu bezdrôtového vyhľadávania SELFITRIM a ťuknite na tlačidlo „Pripojiť".
- Po pripojení bude svetlo zhasne
- Ak chcete ovládač spárovať, na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo ovládača tlačidlo.

Po spárovaní zariadenia sa automaticky znova spojí s väčšinou smartfónov.

Poznámka:
- Ovládač sa automaticky vypne po 5 minútach nepoužívania.
- Ďalšiu videá podporujú funkcie fotografie a videa, nepodporuje živé vysielanie
- Zariadenie možno používať s väčšinou aplikácií na fotografovanie alebo video nevysielané naživo.

Poznámka:
- Nevystavujte ohňu
- Nepokúšajte sa ho demontovať ani opravovať.
- Uchovávajte na suchom mieste
- Držiaky a výrobok uchovávajte mimo dosahu vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku
- Obal si odložte pre prípad ďalšej potreby
- Skontrolujte výrobok, či nie je poškodený
- Dávajte si pozor na to, aby sa výrobok používal na rovnom povrchu, inak môže dôjsť k poškodeniu smartfónu

CZ

Technické parametry

Délka výrobku: 11 cm – 44 cm
Typ baterie: CR1620 (vyměnitelná)
Kapacita baterie: 70 mAh
Napětí: 3 V
Bezdrátová verze: 4.2
Odmítnutelné oddělení/vzdálenost: 10 metrů
Provozní frekvence: 2400–2483,5MHz
RF výstupní výkon: 1 dBm

Pokyny:

Chcete-li spárovat ovladač selfie tyče s funkcí bezdrátového připojení, postupujte podle následujících kroků

- Zapněte bezdrátové funkce pomocí chytrého telefonu.
- Pro spuštění ovladače, stiskněte a podržte tlačítko hlavního ovladače po dobu 3 sekund.
- Než dojde ke spárování, bude blikat bílé světlo.
- Na chytrém telefonu vyhledejte funkci bezdrátového připojení SELFITRIM a klikněte na tlačítko „Připojit".
- Po připojení se bílé světlo již nezobrazí.
- Pro spárování ovladače stiskněte a podržte tlačítko ovladače a podržte ho po dobu 3 sekund.

Jakmile bude zařízení úspěšně sparováno, automaticky se spojuje s většinou chytrých telefonů.

Poznámka:
- Ovladač se po 5 minutách nepoužívání automaticky vypne.
- Dálkové ovládání podporuje pouze funkce fotografie a videa, nepodporuje funkci živého vysílání.
- Zařízení lze používat s většinou aplikací na zpracování fotografií nebo videí, které živě nevysílají.

Poznámka:
- Nevystavujte ohni
- Nepokoušejte se ho demontovat ani opravovat.
- Uchovávejte na suchém místě
- Chraňte ovladač a výrobek před kontaktem s vodou, protože by mohlo dojít k poškození výrobku
- Obal si uschovejte pro případné budoucí použití
- Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen
- Dávejte si pozor na to, aby se výrobek používal na rovném povrchu, jinak může dojít k poškození smartfonu

GR

Προδιαγραφές

Μήκος προϊόντος: 11εκ. – 44εκ.
Τύπος μπαταρίας: CR1620 (αντικαταστάσιμη)
Χωρητικότητας μπαταρίας: 70mAh
Τάση: 3V
Ασύρματη έκδοση: 4.2
Απορριπτόμενη χωρητικότητα: Αναπαπρισμός 10 μέτρων
Συχνότητα λειτουργίας: 2400–2483,5MHz
Ισχύς εξόδου ραδιοσυχνοτήτων: 1dBm

Οδηγίες:

Για σύζευξη του χειριστηρίου selfie stick με την ασύρματη λειτουργία του τηλεφώνου σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

- Ενεργοποιήστε τις ασύρματες λειτουργίες στις συσκευές smartphone σας.
- Για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του κύριου χειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα.
- Ενώ λειτουργεί θα αναβοσβήσει μέχρι να επιτευχθεί η σύζευξη.
- Στην ασύρματη λειτουργία του smartphone σας, αναζητήστε το SELFITRIM και κάντε κλικ στην επιλογή Σύζευξη.
- Μόλις συνδεθεί, το λευκό φως δεν θα εμφανίζεται πλέον.
- Για να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο, πατήστε το κύριο κουμπί ελέγχου του χειριστηρίου και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Μόλις η συσκευή συζευχθεί επιτυχώς, θα συνδέεται αυτόματα με το περισσότερα smartphone

Σχολιαστ:

Το χειριστήριο θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά αδράνειας.
Τα τηλεφωνικά εφαρμογή μπορεί δεν λειτουργούν καλά, μπορεί δεν μπορεί δεν υποστηρίζει
- τι συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες εφαρμογές φωτογραφίας και μη ζωντανού βίντεο.

Σχολιαστ:

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι
Μην πρασπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν
Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος
Αποθηκεύστε το χειριστήριο και το προϊόν μακριά από νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν
Φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική χρήση
Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σε επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο smartphone σας.

HG

Specifikáció

Termékhossz: 19 cm –64 cm
Elemtípus: CR1620 (cserélhető)
Elemkapacitás: 70 mAh
Feszültség: 3 V
Vezeték nélküli verzió: 4.2
Elutasított kikapcsolási távolság: 10 méter
Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz
RF kimenő teljesítmény: 1 dBm

Használatok:

A szelfibot-távirányító és a telefon vezeték nélküli funkciójának párosításához kövesse az alábbi lépéseket

- Kapcsolja be az okostelefon vezeték nélküli funkcióit
- A távirányító bekapcsolásához tartsa lenyomva a fő gombot 3 másodpercig!
- A párosítás ideje fény villog
- Okostelefonja vezeték nélküli funkcióján keresse ki a SELFITRIM eszközt, és kattintson a Connect (Csatlakozás) lehetőségre.
- Csatlakozás létrejötte után a fehér fény kialszik
- A távirányító kikapcsolásához tartsa lenyomva a fő gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig!

HU. Az 5 (öt)perc tétlenkedés után a távirányító automatikusan kikapcsol.

A videós parancsokat támogató alkalmazások nélkülözik a fotózást, így élőben nem közvetítenek.

Figyelem!

- A távirányító automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem használja.
- A távirányító csak fényképek és videofunkciókat támogat, élő streaming funkcióval nem.
- Az indula a legtöbb fényképes vagy nem élő videós alkalmazással használható.

Figyelem!

Ez nem játékszer.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a terméket!
Tárolja a helyén, szárazon
A távirányítót és a terméket tartsa távol víztől, mert ezért tönkre bonnak
A csomagolást őrizze meg, hogy később is a rendelkezésére álljon!
A termék használata közben legyen a környezetével
A terméket sík felületen használja, különben károsíthatja okostelefonját

Mikrohullámban tartva be az alábbi figyelmeztetéseket! Mivel az elemek gyúlékony anyagokat, például lítiumot tartalmaznak, ezért tűzveszélyesek, felrobbanhatnak vagy lángra lobbanhatnak, ha megsérülnek. Ne dobja tűzbe az elemeket! Ne csatlakoztassa egymással a + és – pólusokat fémmel! Ne terhelje túl az elemeket! Ne használjon egyszerre különböző típusú vagy különböző gyártású elemeket! Ne használjon sérült elemeket! Ügyeljen arra, hogy a lemek ne kerüljenek gyermekek közelébe! Ne érintse a kifolyt elektrolitot! Tartsa távol az elemeket a közvetlen napsütéstől, magas hőmérséklettől és magas páratartalomtól!

RO

Specificații

Lungime produs: 19 cm –64 cm
Tip baterie: CR1620 (se poate înlocui)
Capacitate baterie: 70 mAh
Tensiune: 3 V
Versiune wireless: 4.2
Distanță de control detașabilă: 10 metri
Frecvență de operare: 2400–2483,5 MHz
RF Putere de ieșire: 1 dBm

Instrucțiuni:

Pentru a asocia telecomanda selfie stick-ului cu funcția wireless a telefonului, urmați pașii de mai jos.

- Activați funcțiile wireless de pe dispozitivul dvs. smartphone.
- Pentru a activa telecomanda, apăsați și țineți apăsat butonul principal timp de 3 secunde.
- O lumină albă va palpâi până la realizarea asocierii
- Pe smartphone-ul dvs., căutați funcția wireless SELFITRIM și apăsați pe Connect.
- Odată realizată asocierea, lumina albă nu va mai apărea
- Pentru a opri telecomanda, apăsați butonul de comandă principal și țineți-l apăsat timp de 3 secunde.

După ce dispozitivul este asociat cu succes, acesta se va reconecta automat cu majoritatea smartphone-urilor

Notă:
- Telecomanda se va opri automat după 5 minute de neutilizare.
- Telecomanda acceptă numai funcții foto și video, nu acceptă funcții de transmisie live
- dispozitivul poate fi utilizat cu majoritatea aplicațiilor foto sau video non-live.

Notă:

Acest produs nu este o jucărie.
Nu încercați să dezasamblați sau să reparați produsul.
Vă rugăm să depozitați produsul într-un loc uscat
Țineți telecomanda și produsul departe de apă, deoarece aceasta poate deteriora produsul
Înainte de utilizare, verificați dacă produsul este deteriorat
Păstrați ambalajul pentru consultare ulterioară
Atunci când utilizați acest produs, fiți conștienți de cea ce vă înconjoară
Asigurați-vă că produsul este utilizat pe o suprafață plană. În caz contrar, smartphone-ul se poate deteriora

Asigurați-vă că respectați următoarele avertizări. Deoarece bateriile conțin substanțe inflamabile, cum ar fi litiu sau alți combustibili organici, acestea pot prezenta incidente, rupere sau aprindere. Nu aruncați bateriile în foc. Nu conectați electrozii + și – între ei cu metal sau sârmă. Evitați conectarea inversă a bornelor + și – la dispozitiv. Nu încărcați excesiv bateriile. Nu amestecați baterii de diferite tipuri sau de diferite mărci. Păstrați bateriile departe de copii. Nu atingeți electrolitul vărsat. Păstrați bateriile departe de lumina directă a soarelui, temperaturile foarte ridicate și umiditatea ridicată.

EN

Specifications

Product length: 19cm – 64cm.
Battery type: CR1620 (replaceable).
Battery capacity: 70 mAh.
Voltage: 3 V.
Wireless version: 4.2.
Detachable remote control range: 10 m.
Operating frequency: 2.400–2.483.5 MHz.
Radio frequency (RF) output power: 1 dBm.

Instructions:

To pair the Selfie stick controller with your phones wireless function, please follow the below steps

- Turn on your wireless functions with your smartphone device.
- To turn on the controller, press and hold the main controller button for 3 seconds.
- The white light will flash while pairing.
- On your smartphone wireless function search 'SELFITRIM' and click Connect.
- Once connected the white light will no longer show
- To Turn off the controller press the main control button the controller and hold for 3 seconds.

Once the device is successfully paired, it will automatically re-pair with most smartphones

Note
- Controller will automatically shut down after 5 minutes of non-use.
- The remote only supports photo and video functions, it does not support live streaming functions
- The device is to be used with most photo or non-live video apps.

Note
- This product is not a toy
- Do not attempt to dismantle or repair the product
- Store in a dry place
- Keep controller and product away from water as this may damage the product
- Retain packing for future reference
- When using this product be aware of your surroundings
- Ensure product is used in a flat surface, failing to do this could result in damage to your smartphone

Caution
- Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard. This product contains button cell battery. If the cell is swallowed it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely stop using the product and keep it away from children. If you think the batteries might have been swallowed or placed inside

any part of the body, seek immediate medical attention.

Please be sure to observe the following warnings. As batteries contains flammable substances such as lithium or other organic solvents, they may cause heating, rupture or ignition. Do not throw batteries into fire. Do not connect + and – terminals to each other with metal or wire. Avoid reverse connection of + and – terminals to devices. Avoid mix of old and new batteries or batteries of other series. Avoid direct soldering of batteries. Keep batters out of reach of children. Should a child swallow a battery consult a physician immediately Keep batteries away from direct sunlight, high temperature and high humidity"

DE

Technische

Daten Produktlänge: 19 cm – 64 cm
Batterietyp: CR1620 (austauschbar)
Batteriekapazität: 70 mAh
Spannung: 3 V
Drahtlose Version: 4.2
Abnehmbare Steuerung Entfernung: 10 Meter
Frequenzbereich: 2400–2483,5 MHz
HF-Ausgangsleistung: 1 dBm

Gebrauchsanleitung:

Um die Selfie-Stick-Fernbedienung mit der WLAN-Funktion Ihres Smartphones zu koppeln, befolgen Sie bitte folgende Schritte

- Schalten Sie die WLAN-Funktionen Ihres Smartphones ein.
- Halten Sie die Taste zum Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten.
- Ein weißes Licht blinkt, bis die Kopplung erfolgt ist.
- Tippen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphone nach „SELFITRIM" und klicken Sie auf Verbinden".
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das weiße Licht nicht mehr angezeigt.
- Halten Sie die Hauptsteuerung Taste Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

Sobald das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, wird es sich mit den meisten Smartphones automatisch neu verbinden.

Hinweis
- Die Fernbedienung schaltet sich nach 5 Minuten ohne Nutzung automatisch ab.
- Die Fernbedienung unterstützt nur Foto- und Videofunktionen, es unterstützt keine Live-Streaming-Funktionen.
- das Gerät kann mit den meisten Foto- oder Video-Apps ohne Live-Funktion verwendet werden.

Hinweis

Dieses Produkt ist kein Spielzeug
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren.
Bitte bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
Halten Sie die Fernbedienung und das Produkt vom Wasser fern, da dies das Produkt beschädigen kann.
Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf Ihre Umgebung.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer ebenen Oberfläche verwendet wird. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung Ihres Smartphones kommen.

Bitte folgende Hinweise beachten. Da Batterien brennbare Substanzen wie Lithium oder andere organische Lösungsmittel enthalten, können sie überhitzen, reißen oder sich entzünden. Batterien nicht ins Feuer werfen. + und - Pol nicht mit Metall oder Draht miteinander verbinden. + und - Pol nicht verkehrt herum in Geräte einsetzen. Alte und neue Batterien oder andere Batterien nicht zusammen verwenden. Batterien nicht direkt verlöten. Batterien von Kindern fernhalten. Bei Verschlucken von Knopfzellen sofort einen Arzt oder Apotheker konsultieren. Batterien vor Sonnenlicht, großer Hitze und Feuchtigkeit fernhalten.

IT

Specifiche

Lunghezza del prodotto: 19cm –64 cm
Tipo di batteria: CR1620 (sostituibile)
Capacità della batteria: 70 mAh
Voltaggio: 3V
Versione wireless: 4.2
Telecomando rimovibile Distanza di funzionamento: 10 metri
Frequenza di funzionamento: 2400–2483,5 MHz
Potenza di uscita RF: 1dBm

Istruzioni:

Per associare il telecomando fornito in dotazione con questo bastone per selfie alla smartphone tramite connettività wireless, seguire i passaggi riportati di seguito:

- Attivare la connettività wireless sul proprio smartphone.
- Per accendere il telecomando, tenere premuto il pulsante principale sul dispositivo per 3 secondi.
- Una luce bianca lampeggerà fino a quando i due dispositivi non saranno associati.
- Sul proprio smartphone, cercare "SELFITRIM" nell'impostazioni wireless disponibili e dispositivo indicato come "SELFITRIM" e selezionare "Connetti".
- Una volta associato, la luce bianca si spegnerà.
- Per spegnere il telecomando, tenere premuto il pulsante principale sul dispositivo per 3 secondi.

Una volta che il dispositivo è stato associato con successo, si riconnetterà automaticamente con la maggior parte degli smartphone

Nota:
- Il telecomando si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.
- Il telecomando supporta solo le funzioni foto e video, non supporta la funzione di diretta streaming
- il dispositivo può essere utilizzato con la maggior parte delle applicazioni per foto o video senza diretta streaming

Nota:

Questo prodotto non è un giocattolo
Non tentare di smontare o riparare il prodotto
Conservare in un luogo asciutto
Tenere il telecomando e il prodotto per selfie lontano dall'acqua per evitare di danneggiare il prodotto
Conservare la confezione per consultazioni future
Quando si utilizza questo prodotto, tenere in considerazione l'ambiente circostante
Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato su una superficie piana per evitare eventuali danni allo smartphone

NL

Specificatie

Productlengte: 19cm – 64cm
Batterijtype: CR1620 (vervangbaar)
Batterijcapaciteit: 70 mAh
Spanning: 3V
Draadloze versie: 4.2
Afstandsbereik verwijderbare afstand: 10 meter
Gebruiksfrequentie: 2400–2483,5MHz
RF-vermogensniveau: 1dBm

Instructies:

Volg de onderstaande stappen om de selfiestickcontroller te koppelen aan de draadloze functie van je telefoon

- Zet je draadloze functie aan op je smartphone.
- Houd de hoofdknop 3 seconden ingedrukt om de controller in te schakelen.
- Er knippert een witte lampje totdat hij is gekoppeld.
- Zoek met de draadloze functie naar 'SELFITRIM' op je smartphone en klik op Verbinden.
- Als je bent verbonden, is het witte lampje niet langer zichtbaar.
- Houd de controllerknop 3 seconden ingedrukt om de controller weer uit te schakelen.

Zodra het apparaat is gekoppeld, wordt het met de meeste smartphones automatisch opnieuw gekoppeld.

Opmerking:
- Na 5 minuten niet wordt gebruikt, gaat de controller automatisch uit.
- de afstandsbediening ondersteunt alleen foto en videofunkties, en geen livestreamingfunkties
- het apparaat kan worden gebruikt met de meeste foto- of video-apps die niet live zijn.

Opmerking:

Dit product is geen speelgoed
Probeer het product niet uit elkaar te halen of te repareren
Berg het product op in een droge ruimte
Houd de controller en het product uit de buurt van water, aangezien water het product kan beschadigen
Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik
Let bij het gebruik van dit product op je omgeving
Zorg ervoor dat het product op een vlakke ondergrond wordt gebruikt. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan je smartphone

Neem de volgende waarschuwingen in acht. Aangezien batterijen ontvlambare stoffen zoals lithium of andere organische oplosmiddelen bevatten, kunnen ze verhitting, breuken of ontbranding veroorzaken. Gooi batterijen niet in open vuur Verbind de + en - elektroden niet met elkaar door middel van metaal of draad. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar of oude en nieuwe batterijen door elkaar. Soldeer de batterijen niet rechtstreeks aan elkaar. Houd batterijen uit de buurt van kinderen houden. Als een kind een batterij inslikt, onmiddellijk een arts raadplegen Houd batterijen uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid

FR

Caractéristiques

Longueur du produit: 19cm – 64cm
Type de piles: CR1620 (remplaçable)
Capacité de la batterie: 70 mAh
Tensionélectrique: 3V
Version sans fil: 4.2
Commande détachable Portée 10 mètres
Fréquence de fonctionnement: 2400–2483.5 MHz
Puissance de sortie RF: 1 dBm

Mode d'emploi :

Pour jumeler la télécommande de la perche à selfie avec la fonction sans fil de votre téléphone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Activer les fonctions sans fil sur votre smartphone.
- Pour allumer la télécommande, appuyez sur le bouton de commande principal et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
- Un voyant blanc clignotera jusqu'à ce que la télécommande soit jumelée
- Sur votre smartphone, rechercher la fonction sans fil SELFITRIM et cliquer sur « Se connecter ».
- Une fois la télécommande connectée, le voyant blanc s'éteindra
- Pour éteindre la télécommande, appuyer sur le bouton de commande principal et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

Une fois l'appareil jumelé avec succès, il se connectera automatiquement avec la plupart des smartphones lors des utilisations futures

Remarque :
- la télécommande s'arrête automatiquement après 5 minutes de non-utilisation.
- la télécommande ne prend en charge que les fonctions photo et vidéo, elle ne prend pas en charge les fonctions de diffusion en direct
- l'appareil peut être utilisé avec la plupart des applications photo ou vidéo si elles ne sont pas en diffusion direct.

Remarque :

Ce produit n'est pas un jouet
Ne tentez pas de démonter ou réparer le produit
Conservez dans un endroit sec
Tenir la télécommande et le produit à l'écart de l'eau, car cela pourrait endommager le produit
Conserver l'emballage à titre d'information
Lors de l'utilisation de ce produit, prêtez attention à ce qui vous entoure
Assurez-vous que le produit est utilisé sur une surface plane, ne pas respecter cette consigne pourrait endommager votre smartphone

PT

Especificação

do comprimento do produto: 19 cm – 64 cm
Tipo de bateria: CR1620 (substituível)
Capacidade da bateria: 70 mAh
Tensão: 3V
Versão sem fio: 4.2
Distância de controlo destacável: 10 metros.
Frequência de funcionamento: 2400–2483,5 MHz.
Potência de saída de RF: 1 dBm

Instruções:

Para emparelhar o comando do selfie stick para as selfies com a função sem fios do telefone, seguir os passos abaixo:

- Ligar as funções sem fios ao dispositivo smartphone.
- Premir e botão de controlo principal durante 3 segundos para ligar o comando.
- Uma luz branca irá piscar até estar emparelhado.
- Procurar SELFITRIM na função sem fios do smartphone e clicar em Conectar.
- Uma vez conectado a luz branca não aparecerá
- Para desligar o comando, premir o botão de controlo principal durante 3 segundos.

Quando o dispositivo estiver devidamente emparelhado, será automaticamente emparelhado com a maioria dos smartphones

Nota:
- O comando será desligado automaticamente após 5 minutos de inatividade.
- O comando remoto apenas suporta funções de foto e vídeo, não suporta funções de transmissão ao vivo
- o dispositivo pode ser usado com a maioria das aplicações de vídeo gravado ins ao vivo) e fotografia.

Nota

Este produto não é um brinquedo
Não tentar desmontar ou reparar o produto
Manter num local seco
Manter o comando e o produto longe da água, pois isso pode danificar o produto
Guardar a embalagem para referência futura
Estar atento ao ambiente envolvente durante a utilização deste produto
Garantir que o produto é utilizado numa superfície plana. caso contrário poderá danificar o smartphone

ES

Especificaciones

Longitud del producto: 19 cm –64 cm.
Tipo de pilas: CR1620 (reemplazable).
Capacidad de la pila: 70 mAh.
Voltaje: 3 V.
Versión inalámbrica: 4.2.
Alcance del control remoto desmontable: 10 m.
Frecuencia de funcionamiento: 2.400–2.483,5 MHz.
Potencia de salida/frecuencia (RF): de salida: 1 dBm.

Instrucciones:

Si quiere hacer selfies y controlar el smartphone mientras lo sostiene con una mano, siga estos pasos para emparejar el mando a distancia del palo para selfies con la función inalámbrica de su teléfono.

- Encender las funciones inalámbricas con el smartphone.
- Para encender el mando a distancia, mantenga pulsado el botón principal del mando durante 3 segundos.
- La luz blanca parpadeará hasta que se complete el emparejamiento.
- En la función inalámbrica del smartphone, busca SELFITRIM y hacer clic en Connect (Conectar).
- Una vez conectado, la luz blanca se apagará.
- Para apagar el mando a distancia, mantener pulsado el botón principal del mando durante 3 segundos.

Una vez que el dispositivo se haya emparejado correctamente, se volverá a emparejar automáticamente con la mayoría de smartphones.

Nota:
- el mando a distancia se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.
- a la telecomanda ne prend en charge que les fonctions photo et vidéo, elle ne prend pas en charge les fonctions de diffusion en direct
- el dispositivo puede usarse con la mayoría de las aplicaciones de foto o video en diferido.

Notas:

Este producto no es un juguete.
No intentes desmontar ni dispositivo ni reparar-lo.
Conservarlo en un lloc sec
Mantenga el controlador y el producto alejados del agua, ya que podrían sufrir daños.
Conserve el embalaje para futuras consultas.
Tenga en cuenta el entorno cuando se use el producto.
Asegúrese de utilizar el producto sobre una superficie plana; de no hacerlo, el smartphone podría sufrir daños.

Certificarse de observar os seguintes avisos. Uma vez que as pilhas contêm substâncias inflamáveis, tais como lítio ou outros solventes orgânicos, podem causar aquecimento, ruturas ou ignição. Não eliminar as baterias no fogo. Não ligar os elétrodos + e – um ao outro com metal ou fio. Evitar a ligação inversa dos terminais + e – aos dispositivos. Evitar a mistura de pilhas usadas com pilhas novas ou pilhas de outros modelos. Evitar a soldadura direta das pilhas. Manter as pilhas fora do alcance das crianças. Se uma criança engolir uma pilha, consultar um médico imediatamente. Manter as pilhas longe da luz solar direta, temperatura alta e humidade elevada.

PL

Dane techniczne

Długość: 19cm –64cm
Rodzaj baterii: CR1620 (wymienna)
Pojemność baterii: 70 mAh
Napięcie: 3 V
Wersja bezprzewodowa: 4.2
Odłączalny demontowalny Zasięg: 10 metrów
Częstotliwość robocza: 2400–2483,5 MHz
Moc wyjściowa: 1 dBm

Instrukcja:

Aby sparować pilot kija do selfie z funkcją łączności bezprzewodowej telefonu, należy wykonać poniższe czynności:

- Włączyć funkcje łączności bezprzewodowej w telefonie.
- Aby włączyć pilota, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk główny (strzykrzymać przez 3 sekundy.
- Podczas parowania migać będzie biała lampka.
- W funkcjach łączności bezprzewodowej smartfonu wyszukać oraz SELFITRIM i kliknąć „Connect" (Połącz).
- Gdy urządzenia zostaną połączone, lampka nie będzie już migać.
- Aby wyłączyć pilot, nacisnąć główny przycisk pilota i przytrzymać przez 3 sekundy.

Po prawidłowym sparowaniu urządzenia będzie ono automatycznie nawiązywało połączenie z większością smartfonów.

Uwaga:
- Pilot automatycznie wyłączy się po 5 minutach nieużywania.
- pilot obsługuje tylko funkcje zdjęć i wideo, nie obsługuje funkcji transmisji na żywo.
- urządzenia można używać z większością aplikacji do robienia zdjęć oraz nagrywania filmów (nietransmitowanych na żywo).

Uwaga:

Produkt nie jest zabawką
Nie należy podejmować prób demontażu ani naprawy produktu
Przechowywać w suchym miejscu
Trzymać pilot i produkt z dala od wody – kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie produktu
Zachować opakowanie do wglądu
Korzystając z tego produktu, należy zwracać uwagę na otoczenie
Produkt powinien być używany na płaskiej powierzchni – niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie smartfona

Pamiętać, aby przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących baterii. Ponieważ baterie zawierają substancje łatwopalne, takie jak lit lub inne rozpuszczalniki organiczne, które mogą powodować nagrzewanie się, pękanie lub zapalenie się. Nie wrzucać baterii do ognia. Nie łączyć ze sobą elektrod + i – za pomocą metalu lub drutu. Unikać podłączania biegunowości + i – do urządzenia. Unikać mieszania starych i nowych baterii lub baterii różnych marek. Unikać bezpośredniego lutowania baterii. Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Przechowywać płaszczyzny z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności.