Internal Use（内部公开）

OBS-982说明书：
100g铜版纸，无膜，4C+1专印刷，骑马钉
成品尺寸：150*115mm

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

SpaceBox Max | OBS-982

Please read this Guide carefully before using the product.
* For safety issue, the product remains low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use!

PACKAGE CONTENTS

Wireless Party Speaker x 1

AC Power Cord x 1
* Plug type may vary by regions.

Wireless Microphone x 2
Type-C Charging Cable x 1

Welcome Guide x 1

*Whether there are microphones and Type-C Cable depends on the version you purchased.

PRODUCT OVERVIEW

FR **CONTENU DE L'EMBALLAGE** Enceinte de fête sans fil x 1, Cordon d'alimentation secteur x 1 * Le type de prise peut varier selon les régions., Guide de démarrage rapide x 1, Microphone sans fil x 2, Câble de charge Type-C x 1 * Les microphones et le câble de charge Type-C sont fournis en fonction de la version que vous achetez. **VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT** Bouton Play/Pause et volume, Bouton de contrôle de piste suivante, Bouton d'alimentation, Bouton Bluetooth, Bouton de basses, Bouton d'interrupteur de spectacle lumineux, Interrupteur de volume du microphone, Connecteur de guitare/microphone 6,35 mm, Connecteur de microphone 6,35 mm, Connecteur de microphone, Prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm, Bouton Auracast, Indicateur Auracast, Port TF, Port USB/DC Out, Prise d'alimentation CA

ES **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO** Altavoz de fiesta inalámbrico x 1, Cable de alimentación x 1 * El tipo de enchufe puede variar según la región., Guía de inicio rápido x 1, Micrófono inalámbrico x 2, Cable de carga Type-C x 1 * Los micrófonos y el cable de carga Type-C se incluyen según la versión que compre. **VISTA GENERAL DEL PRODUCTO** Botón de reproducción/pausa y volumen, Botón de pista siguiente, Botón de encendido, Botón Bluetooth, Botón de graves, Botón del interruptor de espectáculo de luces, Interruptor de volumen del micrófono, Conector de guitarra/micrófono de 6,35 mm, Conector de micrófono de 6,35 mm, Conector del micrófono, Toma de entrada auxiliar de 3,5 mm, Botón Auracast, Indicador Auracast, Puerto TF, Puerto USB/DC Out, Toma de alimentación de CA

AR **مواصفات المنتج الأساسية** مكبر صوت لاسلكي للحفلات x 1، كابل الطاقة x 1 * يختلف نوع القابس حسب المناطق., دليل البدء السريع x 1، ميكروفون لاسلكي x 2، كابل شحن Type-C x 1 * يتم تضمين الميكروفونات وكابل شحن Type-C بناءً على الإصدار الذي تشتريه. **نظرة عامة على المنتج** زر تشغيل/إيقاف مؤقت ومستوى الصوت، زر المسار التالي، زر الطاقة، زر Bluetooth، زر الجهير، زر مفتاح تبديل عرض الإضاءة، مفتاح مستوى صوت الميكروفون، موصل الجيتار/الميكروفون 6.35 مم، موصل الميكروفون 6.35 مم، موصل الميكروفون، منفذ دخل مساعد 3.5 مم، زر Auracast، مؤشر Auracast، منفذ TF، منفذ USB/DC Out، منفذ طاقة التيار المتردد

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Size	585*284*346mm
Bluetooth Version	V4.0
Bluetooth Range	10m
Frequency Response	40Hz-20KHz
Battery Capacity	5200mAh/11.1V
Playtime	6 Hours (Maximum Volume), 15 Hours (Medium Volume)
Charging Time	3.5 Hours
Charging Input	100-240V~50/60Hz 115W
Charging Output	4W
Speaker Output	200W
Play Mode	Bluetooth, AUX-IN, Memory Card, USB, 6.35 Mic-IN, 6.35 Guitar-IN

*Volume is at max level.
*Playtime may vary by volume, lights and audio content.

FR **SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT** Taille du produit, 585*284*346 mm, Version Bluetooth, V4.0, Portée Bluetooth, 10 m, Réponse en fréquence, 40Hz-20KHz, Capacité de la batterie, 5200mAh/11.1V, Temps de lecture, 6 heures (volume maximum), 15 heures (volume moyen), Temps de charge, 3,5 heures, Entrée de charge, 100-240V~50/60Hz 115W, Sortie de charge, 4W, Sortie du haut-parleur, 200W, Mode de lecture, Bluetooth, entrée AUX, carte mémoire, USB, entrée micro 6,35, entrée guitare 6,35 * Réglable du son de puissance sonore. * La durée de lecture peut varier en fonction du volume, des lumières et du contenu audio.

ES **ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO** Tamaño del producto, 585*284*346 mm, Versión Bluetooth, V4.0, Alcance Bluetooth, 10 m, Respuesta de frecuencia, 40Hz-20KHz, Capacidad de la batería, 5200mAh/11.1V, Tiempo de reproducción, 6 horas (volumen máximo), 15 horas (volumen medio), Tiempo de carga, 3,5 horas, Entrada de carga, 100-240V~50/60Hz 115W, Salida de carga, 4W, Salida de altavoz, 200W, Modo de reproducción, Bluetooth, entrada AUX, tarjeta de memoria, USB, entrada de micrófono de 6,35, entrada de guitarra de 6,35 * Ajustable según el nivel de potencia sonora. * La duración de la reproducción puede variar según el volumen, las luces y el contenido de audio.

AR **مواصفات المنتج الأساسية** حجم المنتج، 585*284*346 مم، إصدار البلوتوث، V4.0، مدى البلوتوث، 10 م، استجابة التردد، 40Hz-20KHz، سعة البطارية، 5200mAh/11.1V، وقت التشغيل، 6 ساعات (الحد الأقصى للصوت)، 15 ساعة (مستوى الصوت المتوسط)، وقت الشحن، 3.5 ساعات، مدخل الشحن، 100-240V~50/60Hz 115W، مخرج الشحن، 4W، مخرج السماعة، 200W، وضع التشغيل، البلوتوث، مدخل AUX، بطاقة الذاكرة، USB، مدخل الميكروفون 6.35، مدخل الجيتار 6.35 * قابل للتعديل حسب مستوى الصوت. * قد يختلف وقت التشغيل حسب مستوى الصوت والأضواء ومحتوى الصوت.

DOWNLOAD THE APP

oraimo sound

iOS 12.0 or above

Android 6.0 or above

Download the app: Scan the the QR code or search "oraimo sound" on App Store or Google Play.

Please download and set up oraimo sound app for the following featured experience.

Custom RGB LightShows
Choose your desired light animation and colors.

Custom Karaoke Effects
Tune the bass, treble, reverb of microphones to experience the joy of singing with included dual wireless microphones (depends on the version you purchased) or an external plugging microphone.

PlayTime Boost Mode
Boosts the volume of the music while consuming less battery. You will get longer playtime by activating it.

FR **TÉLÉCHARGER L'APPLICATION**
iOS 12.0 et supérieur , Android 6.0 ou supérieur Télécharger l'application : Scannez le code QR ou recherchez « oraimo sound » dans App Store ou Google Play. Veuillez télécharger et configurer l'application oraimo sound pour bénéficier de l'expérience des fonctionnalités suivantes. **Lumières RVB personnalisées** Choisissez l'animation lumineuse et les couleurs souhaitées. **Effets karaoké personnalisés** Réglez les basses, les aigus et la réverbération des microphones pour profiter du plaisir de chanter avec les deux microphones sans fil inclus (selon la version que vous avez achetée) ou un microphone externe. **Mode Boost de lecture** Augmente le volume de la musique tout en consommant moins de batterie. Vous obtiendrez une durée de lecture plus longue en l'activant.

ES **UNIDAD APLICADA**
iOS 12.0 o una AUN mayor , Android 6.0 o una AUN mayor Unidad Aplicada: Escanee el código QR o busque "oraimo sound" en App Store o Google Play. Descargue y configure la aplicación oraimo sound para disfrutar de las siguientes funciones. **Efectos de luz RGB personalizados** Elija la animación de luz y los colores que desee. **Efectos de karaoke personalizados** Ajuste los graves, los agudos y la reverberación de los micrófonos para disfrutar de la diversión de cantar con los dos micrófonos inalámbricos incluidos (según la versión que haya comprado) o un micrófono externo. **Modo de aumento de reproducción** Aumenta el volumen de la música mientras consume menos batería. Si lo activa, obtendrá una mayor duración de la batería.

AR **تطبيق التحميل**
iOS 12.0 أو أعلى , Android 6.0 أو أعلى تطبيق التحميل: امسح رمز QR أو ابحث عن "oraimo sound" في App Store أو Google Play. قم بتنزيل وإعداد تطبيق oraimo sound للحصول على التجربة المميزة التالية. **إضاءة RGB مخصصة** اختر الرسوم المتحركة للإضاءة والألوان التي تريدها. **تأثيرات كاريوكي مخصصة** اضبط الجهير والحاد والصدى للميكروفونات لتجربة متعة الغناء مع الميكروفونين اللاسلكيين المرفقين (اعتمادًا على الإصدار الذي قمت بشرائه) أو ميكروفون توصيل خارجي. **وضع تعزيز وقت التشغيل** يعزز مستوى الصوت للموسيقى مع استهلاك أقل للبطارية. ستحصل على وقت تشغيل أطول عن طريق تنشيطه.

USING YOUR SPEAKER

Powering on/off

LED Indicator	Status
⏻	Steady white	ON
⏻	Lights off	OFF

▽ The speaker will automatically turn off after 30 minutes of inactivity.

FR **UTILISATION DE VOTRE ENCEINTE** **Mise sous/hors tension** Appuyez longuement pendant 2 secondes., **Indicateur LED** : Blanc fixe : Lumière allumée, Éteint : Lumière éteinte. ▽ L'enceinte s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.

ES **MENGGUNAKAN SPEAKER ANDA** **Menghidupkan/Mematikan** Tekan lama selama 2 detik, **Indikator LED** : Putih stabil: Lampu mati, **Status**: MATI ▽ Speaker akan mati secara otomatis setelah 30 menit tidak aktif.

AR **استخدام مكبر الصوت الخاص بك** **التشغيل/الإيقاف** اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين، **مؤشر LED** : أبيض ثابت: الضوء مضاء، مطفأ: الضوء مطفأ ▽ سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا بعد 30 دقيقة من عدم النشاط.

Pairing

FR **Appairage : enceinte SpaceBox Max + AUTRE , enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max , enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte., Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appairage., **Périphériques : enceinte SpaceBox Max, RÉSULTAT : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max, RÉSULTAT : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max** Activez la fonction Bluetooth de votre périphérique, recherchez « enceinte SpaceBox Max » et connectez-vous.

ES **Apareamiento: enceinte SpaceBox Max + OTRO, enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max, enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max** Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el altavoz., Mantenga pulsado el botón Bluetooth durante 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento., **Dispositivos: enceinte SpaceBox Max, RESULTADO: enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max, enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max + enceinte SpaceBox Max, RESULTADO: enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max : enceinte SpaceBox Max** Active la función Bluetooth de su dispositivo, busque "enceinte SpaceBox Max" y conéctese.

AR **إقران : مكبر صوت SpaceBox Max + آخر، مكبر صوت SpaceBox Max + مكبر صوت SpaceBox Max، مكبر صوت SpaceBox Max + مكبر صوت SpaceBox Max + مكبر صوت SpaceBox Max** اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت., اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين للدخول إلى وضع الإقران., **الأجهزة: مكبر صوت SpaceBox Max، النتيجة: مكبر صوت SpaceBox Max : مكبر صوت SpaceBox Max، مكبر صوت SpaceBox Max : مكبر صوت SpaceBox Max + مكبر صوت SpaceBox Max، النتيجة: مكبر صوت SpaceBox Max : مكبر صوت SpaceBox Max : مكبر صوت SpaceBox Max : مكبر صوت SpaceBox Max** قم بتشغيل وظيفة Bluetooth على جهازك، وابحث عن "مكبر صوت SpaceBox Max" واتصل به.

Charging the Speaker



▽ Charge the speaker fully till the battery indicator show solid white before first use.
▽ Use the included AC power cord to charge the speaker.

Charging External Devices
Use this speaker as a power bank to charge your portable devices or accessories.

FR **Recharge de l'enceinte** 5 V ⎓ 2,4 A, Complètement chargée : Chargez complètement l'enceinte avant la toute première utilisation. Utilisez le cordon d'alimentation secteur fourni pour charger l'enceinte. **Recharge d'appareils externes** Utilisez cette enceinte comme batterie externe pour charger vos appareils portables ou accessoires.

ES **Recargar el altavoz** 5 V ⎓ 2,4 A, Totalmente cargado: Cargue el altavoz por completo antes de usarlo por primera vez. Utilice el cable de alimentación de CA incluido para cargar el altavoz. **Cargar dispositivos externos** Utilice este altavoz como batería externa para cargar sus dispositivos o accesorios portátiles.

AR **شحن مكبر الصوت** 5 فولت ⎓ 2.4 أمبير، مشحون بالكامل: قم بشحن مكبر الصوت بالكامل قبل الاستخدام الأول. استخدم سلك الطاقة المتردد المرفق لشحن مكبر الصوت. **شحن الأجهزة الخارجية** استخدم مكبر الصوت هذا كبنك طاقة لشحن أجهزتك المحمولة أو ملحقاتك.

Connected via AUX-in/ Memory Card/USB Drive

FR **Connexion via AUX-in/carte mémoire/clé USB**

ES **Conexión a través de AUX-in/tarjeta de memoria/unidad USB**

AR **الاتصال عبر AUX-in/بطاقة الذاكرة/محرك أقراص USB**

TWS (True Wireless Stereo) Mode

Two identical speakers can pair with each other for stereo sound within 1 meter under the Bluetooth mode.
With one speaker connected to a device firstly, short press the Auracast™ button simultaneously on both speakers to enter TWS pairing mode.

▽ Short press the Auracast™ button of any speaker to exit TWS mode.

FR **Mode TWS (Véritable stéréo sans fil)** Deux enceintes identiques peuvent être appairées l'une à l'autre pour un son stéréo à moins d'un mètre en mode Bluetooth., Appuyez brièvement sur le bouton Auracast™ des deux enceintes simultanément pour entrer en mode d'appairage TWS., Appuyer brièvement : Appairage TWS, Clignotement blanc : TWS connecté, Blanc fixe : Appuyez brièvement sur le bouton Auracast™ d'une enceinte pour quitter le mode TWS.

ES **Modo TWS (Estéreo inalámbrico verdadero)** Dos altavoces idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo a menos de 1 metro en modo Bluetooth., Con un altavoz conectado a un dispositivo en primer lugar, pulse brevemente el botón Auracast™ de ambos altavoces al mismo tiempo para entrar en el modo de emparejamiento TWS., Pulsación breve: Emparejamiento TWS, Parpadeo en blanco: Conectando TWS, Blanco fijo: Pulsación breve del botón Auracast™ de cualquier altavoz para salir del modo TWS.

AR **وضع TWS (ستيريو حقيقي لاسلكي)** يمكن إقران مكبرين صوت متطابقين ببعضهما البعض للحصول على صوت ستيريو على بعد متر واحد في وضع Bluetooth., مع توصيل أحد مكبرات الصوت بجهاز أولاً، اضغط لفترة قصيرة على زر Auracast™ على كلا مكبري الصوت في نفس الوقت للدخول إلى وضع إقران TWS., اضغط لفترة قصيرة: إقران TWS، وميض أبيض: توصيل TWS، أبيض ثابت: اضغط لفترة قصيرة على زر Auracast™ على أي مكبر صوت للخروج من وضع TWS.

Auracast™ Connection

You can synchronize the sound and lights of up to 100 speakers with one device by Auracast™ technology, creating a powerful, immersive soundscape for parties.
With one speaker connected to a device firstly, long press the Auracast™ button for 2 seconds on three or more identical speakers to enter Auracast™ pairing mode.

▽ Long press the Auracast™ button for 2 seconds of any speaker to exit the Auracast™ connection mode.

FR **Connexion Auracast™** Vous pouvez synchroniser le son et les lumières de jusqu'à 100 enceintes avec un seul appareil grâce à la technologie Auracast™, créant ainsi un environnement sonore puissant et immersif pour les fêtes., Avec une enceinte connectée à un appareil en premier lieu, appuyez longuement sur le bouton Auracast™ pendant 2 secondes sur trois enceintes identiques ou plus pour accéder au mode d'appairage Auracast™., Appuyez longuement : Appairage Auracast™, Clignotement blanc : Auracast™ connecté, Blanc fixe : Appuyez longuement sur le bouton Auracast™ d'une enceinte pour quitter le mode de connexion Auracast™.

ES **Conexión Auracast™** Puede sincronizar el sonido y las luces de hasta 100 altavoces con un solo dispositivo mediante la tecnología Auracast™, lo que crea un ambiente sonoro potente e inmersivo para fiestas., Con un altavoz conectado a un dispositivo en primer lugar, mantenga pulsado el botón Auracast™ durante 2 segundos en tres o más altavoces idénticos para acceder al modo de emparejamiento Auracast™., Pulsación larga: Emparejamiento Auracast™, Parpadeo en blanco: Auracast™ conectado, Blanco fijo: Pulsación larga del botón Auracast™ de cualquier altavoz para salir del modo de conexión Auracast™.

AR **اتصال Auracast™** يمكنك مزامنة الصوت والأضواء لما يصل إلى 100 مكبر صوت باستخدام جهاز واحد من خلال تقنية Auracast™، مما يخلق مشهدًا صوتيًا قويًا وغامرًا للحفلات., مع توصيل أحد مكبرات الصوت بجهاز أولاً، اضغط مع الاستمرار على زر Auracast™ لمدة ثانيتين على ثلاثة مكبرات صوت متطابقة أو أكثر للدخول إلى وضع إقران Auracast™., اضغط مع الاستمرار: إقران Auracast™، وميض أبيض: Auracast™ متصل، أبيض ثابت: اضغط مع الاستمرار على زر Auracast™ على أي مكبر صوت للخروج من وضع اتصال Auracast™.

Guitar / Wired Microphone Connection

Plug a microphone and a guitar (not included) into the Microphone/Guitar Port to singing and playing. And adjust the volume of the microphone/guitar by rotating the volume knobs above the corresponding ports.

▽ Always set the guitar or microphone volume to the minimum level before guitar/microphone connection or disconnection.
▽ Always disconnect the guitar or microphone when you are not using them.

FR **Connexion guitare/microphone filaire.** Branchez un microphone et une guitare (non inclus) dans le port microphone/guitare pour chanter et jouer. Et ajustez le volume du microphone/guitare en tournant les boutons de volume au-dessus des ports correspondants. ▽ Réglez toujours le volume de la guitare ou du microphone au niveau minimum avant de connecter ou de déconnecter la guitare/le microphone. ▽ Débranchez toujours la guitare ou le microphone lorsque vous ne les utilisez pas.

ES **Conexión guitarra/micrófono con cable.** Enchufe un micrófono y una guitarra (no incluidos) en el puerto micrófono/guitarra para cantar y tocar. Y ajuste el volumen del micrófono/guitarra girando los botones de volumen situados encima de los puertos correspondientes. ▽ Ajuste siempre el volumen de la guitarra o del micrófono al mínimo antes de conectar o desconectar la guitarra/el micrófono. ▽ Desconecte siempre la guitarra o el micrófono cuando no los esté utilizando.

AR **توصيل الجيتار/الميكروفون السلكي.** قم بتوصيل ميكروفون وجيتار (غير مرفقين) بمنفذ الميكروفون/الجيتار للغناء والعزف. واضبط مستوى صوت الميكروفون/الجيتار عن طريق تدوير مقابض مستوى الصوت فوق المنافذ المقابلة. ▽ اضبط دائمًا مستوى صوت الجيتار أو الميكروفون على أدنى مستوى قبل توصيل الجيتار/الميكروفون أو فصله. ▽ افصل دائمًا الجيتار أو الميكروفون عندما لا تستخدمهما.

CONTROLS

USING THE INCLUDED WIRELESS MICROPHONES

This part manual is specially for the dual microphone version

Basic specifications
Product Size: 198*80*40mm
Range: 10m
Battery Capacity: 1100mAh/3.7V
Playtime: up to 12 hours
Charging Time: 3 hours

Controls



▽ Once you power on the wireless microphones, they will automatically connected to the speaker and the Connection Indicator stop flashing.

FR **UTILISATION DES MICROPHONES SANS FIL RECUS** Ce manuel est spécialement conçu pour la version à double microphone., **Spécifications de base** : Taille du produit : 198*80*40mm, Plage : 10 m, Capacité de la batterie : 1100 mAh/3,7 V, Autonomie : jusqu'à 12 heures, Durée de recharge : 3 heures., **Commandes** : CTRL : Mesure de batterie : Appuyez longuement sur la touche de volume. Microphone connecté en premier : Mise sous/hors tension : Appuyez longuement sur la touche de volume. Volume +/- : Appuyez sur la touche de volume. Muet : Appuyez sur la touche de volume. Lorsque vous mettez sous tension les microphones sans fil fournis, ils se connectent automatiquement à l'émetteur et le voyant de connexion s'éteint.

ES **MENGGUNAKAN MICROFON NIRKABEL YANG DISEDIAKAN** Bagian manual ini khusus untuk versi mikrofon ganda., **Spesifikasi dasar** : Ukuran produk: 198*80*40mm, Jangkauan: 10m, Kapasitas baterai: 1100mAh/3.7V, Waktu bermain: hingga 12 jam, Waktu pengisian daya: 3 jam., **Kontrol** : CTRL: Pengukuran baterai: Tekan lama tombol volume. Mikrofon pertama kali: Tombol daya: Tekan lama tombol volume. Volume +/-: Tekan tombol volume. Bisukan: Tekan tombol volume. Saat Anda menyalakan mikrofon nirkabel yang disediakan, mereka akan terhubung secara otomatis ke pemancar dan lampu indikator koneksi akan berhenti berkedip.

AR **استخدام الميكروفونات اللاسلكية المرفقة** هذا الجزء اليدوي مخصص خصيصًا لإصدار الميكروفون المزدوج., **المواصفات الأساسية** : حجم المنتج: 198*80*40 مم، النطاق: 10 م، سعة البطارية: 1100mAh/3.7V، وقت التشغيل: حتى 12 ساعة، وقت الشحن: 3 ساعات., **عناصر التحكم** : CTRL: قياس البطارية: اضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت. الميكروفون المتصل أولاً: تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت. مستوى الصوت +/-: اضغط على زر مستوى الصوت. كتم الصوت: اضغط على زر مستوى الصوت. عند تشغيل الميكروفونات اللاسلكية المرفقة، يتم توصيلها تلقائيًا بجهاز الإرسال وتتوقف مؤشرات الاتصال عن الوميض.

ATTENTION

1. To prevent battery lifespan, fully charge at least once every 45 days
2. Use original or certified cables
3. Do not expose to chemical liquids
4. Do not disassemble
5. Avoid dropping
6. Avoid extreme temperatures

CONSIDERATE HINTS

1. Do not run up the volume to a the high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the AC power cord to prevent further damage to the product or other components.
3. If the wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. ▶ In that case, please recharge immediately.

FR **ATTENTION : Android 9.0 ou supérieur** 1. Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez-la complètement au moins une fois tous les 45 jours. 2. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. 3. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides chimiques. 4. Ne pas démonter. 5. Évitez de laisser tomber le produit. 6. Évitez les températures extrêmes. **CONSEILS CONSIDÉRÉS** 1. N'augmentez pas constamment le volume à un niveau élevé car cela pourrait réduire la durée de vie de ce produit ou altérer votre audition. 2. En cas de problème lors de l'utilisation, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation CA pour éviter d'endommager davantage le produit ou d'autres composants. 3. Si la portée de transmission sans fil ou la connectivité pourrait être affectée par une batterie faible. ▶ Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.

ES **ATENCIÓN : Android 9.0 o una AUN mayor** 1. Para preservar la vida útil de la batería, recárguela completamente al menos una vez cada 45 días. 2. Utilice cables originales o certificados. 3. No exponga a líquidos químicos. 4. No desmonte. 5. Evite que se caiga. 6. Evite temperaturas extremas. **CONSEJOS CONSIDERADOS** 1. No suba el volumen constantemente a un nivel alto, ya que podría reducir la vida útil de este producto o dañar su audición. 2. Si se produce algún problema durante el uso, corte el suministro eléctrico y desconecte el cable de alimentación de CA para evitar más daños al producto o a otros componentes. 3. Si el alcance de la transmisión inalámbrica o la conectividad se ven afectados por una batería baja. ▶ En ese caso, recárguela inmediatamente.

AR **تنبيه : Android 9.0 أو أعلى** 1. لتجنب تقليل عمر البطارية، قم بشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 45 يومًا. 2. استخدم كابلات أصلية أو معتمدة. 3. لا تعرض للسوائل الكيميائية. 4. لا تقم بتفكيكه. 5. تجنب إسقاطه. 6. تجنب درجات الحرارة القصوى. **نصائح مدروسة** 1. لا تقم برفع مستوى الصوت إلى المستوى العالي باستمرار حيث قد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر الخدمة لهذا المنتج أو التأثير على سمعك. 2. عند مواجهة أي خلل أثناء التشغيل، يرجى قطع مصدر الطاقة وفصل سلك طاقة التيار المتردد لمنع حدوث مزيد من التلف للمنتج أو المكونات الأخرى. 3. إذا كان نطاق النقل اللاسلكي أو الاتصال قد يتأثر بانخفاض طاقة البطارية. ▶ في هذه الحالة، يرجى إعادة الشحن على الفور.

TROUBLE SHOOTING

Question 1	Reason	Solution
Cannot pair the speaker with the device	The speaker is already connected to another device.	Disconnect and reopening its pairing mode. Or "once on your speaker, and turn on the Bluetooth of the mobile device again.
	The mobile device is already connected to another "SpaceBox Max" hostess.	Forget the speaker from the Bluetooth history on your device. Turn on the Bluetooth of the mobile device again.
Question 2	Reason	Solution
No sound	The volume of the speaker is too low.	Increase the volume of the speaker till a beep heard, then play the music.
	The speaker is already connected to another device.	See solution to question 1.
Question 3	Reason	Solution
Poor sound quality	The sound quality of the music source is poor.	Use a better music source.
	Bluetooth signal interference.	Make sure nothing blocks the line of sight between the device and the speaker.
	EQ settings need adjustment for optimal sound.	Increase the volume and check the device EQ setting on the source sound app.

FR **DÉPANNAGE**
Question 1 : Raison : Solution : Impossible d'appairer l'enceinte avec l'appareil : L'enceinte est déjà connectée à un autre appareil. : Déconnectez et appuyez à nouveau sur appairage Bluetooth sur . ▽ Appuyez ensuite sur pour activer le bouton Bluetooth de l'appareil mobile. : L'appareil mobile est déjà connecté à une autre « SpaceBox Max » hôtesse. : Oubliez l'enceinte dans l'historique Bluetooth de votre appareil. Activez à nouveau le Bluetooth de l'appareil mobile.
Question 2 : Raison : Solution : Pas de son : Le volume de l'enceinte est trop faible. : Augmentez le volume de l'enceinte jusqu'à ce qu'un bip soit émis, puis lancez la musique. : L'enceinte est déjà connectée à un autre appareil. : Consultez la solution à la question 1. **Question 3 : Raison : Solution :** Mauvaise qualité sonore : La qualité sonore de la source musicale est médiocre. : Utilisez une meilleure source musicale. : Interférences du signal Bluetooth. : Assurez-vous que rien ne bloque la ligne de mire entre l'appareil et l'enceinte. : Réglages de l'égaliseur à ajuster pour un son optimal. : Augmentez le volume et vérifiez le réglage de l'égaliseur de l'appareil dans l'application source.

ES **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
Pregunta 1 : Motivo : Solución : No se puede emparejar el altavoz con el dispositivo : El altavoz ya está conectado a otro dispositivo. : Desconecte y vuelva a abrir su modo de emparejamiento. O "una vez en su altavoz, y encienda el Bluetooth del dispositivo móvil de nuevo. : El dispositivo móvil ya está conectado a otro "SpaceBox Max" hostess. : Olvide el altavoz en el historial de Bluetooth de su dispositivo. Encienda el Bluetooth del dispositivo móvil de nuevo.
Pregunta 2 : Motivo : Solución : Sin sonido : El volumen del altavoz es demasiado bajo. : Aumente el volumen del altavoz hasta que suene un pitido y, a continuación, reproduzca la música. : El altavoz ya está conectado a otro dispositivo. : Consulte la solución a la pregunta 1. **Pregunta 3 : Motivo : Solución :** Mala calidad de sonido : La calidad de sonido de la fuente de música es mala. : Utilice una fuente de música mejor. : Interferencias en la señal Bluetooth. : Asegúrese de que nada bloquee la línea de visión entre el dispositivo y el altavoz. : Ajustes del ecualizador que hay que ajustar para obtener un sonido óptimo. : Aumente el volumen y compruebe el ajuste del ecualizador en la aplicación de sonido de origen.

AR **استكشاف الأخطاء وإصلاحها**
السؤال 1 : السبب : الحل : لا يمكن إقران مكبر الصوت بالجهاز : مكبر الصوت متصل بالفعل بجهاز آخر. : افصل الاتصال وأعد فتح وضع الإقران الخاص به. أو "مرة واحدة على مكبر الصوت الخاص بك، وقم بتشغيل Bluetooth الخاص بجهاز الجوال مرة أخرى. : جهاز الجوال متصل بالفعل بـ "SpaceBox Max" مضيفة أخرى. : انسَ مكبر الصوت من سجل Bluetooth على جهازك. قم بتشغيل Bluetooth الخاص بجهاز الجوال مرة أخرى.
السؤال 2 : السبب : الحل : لا يوجد صوت : مستوى صوت مكبر الصوت منخفض جدًا. : قم بزيادة مستوى صوت مكبر الصوت حتى تسمع صوت صفير، ثم قم بتشغيل الموسيقى. : مكبر الصوت متصل بالفعل بجهاز آخر. : راجع الحل للسؤال 1. **السؤال 3 : السبب : الحل :** جودة الصوت رديئة : جودة الصوت لمصدر الموسيقى رديئة. : استخدم مصدر موسيقى أفضل. : تداخل إشارة Bluetooth. : تأكد من عدم وجود أي شيء يحجب خط الرؤية بين الجهاز ومكبر الصوت. : إعدادات المعادل التي تحتاج إلى ضبط للحصول على صوت مثالي. : قم بزيادة مستوى الصوت وتحقق من إعداد المعادل الخاص بالجهاز في تطبيق مصدر الصوت.

CUSTOMER SERVICE

Email: service@oraimo.com India: care@oraimo.com

1. All quality-related defects on items sold directly by oraimo or oraimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
2. oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
3. This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
4. Warranty is for the primary product only nor transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
5. If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
6. To claim the warranty, contact the services team from the platform or store where you bought from.

FR Email service@oraimo.com Inde : care@oraimo.com
1. Tous les défauts de qualité concernant les articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat. 2. La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles vendus en dehors du pays dans lequel ils ont été achetés à l'origine ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé. 3. Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit. 4. La garantie ne concerne que le produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie. 5. Si le produit ne fonctionne pas, quelle que soit son utilisation, conformément au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, un remplacement sera fourni gratuitement. 6. Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe du service à la plateforme ou au magasin où vous avez effectué votre achat.

ES Email service@oraimo.com India: care@oraimo.com
1. Todos los defectos de calidad relacionados con los artículos vendidos directamente por oraimo o por los revendedores autorizados de oraimo están cubiertos por una garantía extensa, a partir de la fecha de compra