

WARRANTY / GARANTIE

This product has a 1 year warranty against defects in manufacturing under regular consumer use. For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service: info@primebrandsgroup.com. / Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an contre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur. Pour savoir comment obtenir un entretien sous garantie pour votre produit, veuillez contacter le service à la clientèle : info@primebrandsgroup.com.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. This product is compatible with all wireless audio devices, Bluetooth® and non-Bluetooth®. / La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ce produit est compatible avec tous les appareils audios sans fil, Bluetooth® et non Bluetooth®.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device. / Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. / Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: / NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorient or relocate the receiving antenna. / Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Increase the separation between the equipment and receiver. / Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. / Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché, ou.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. / Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Model No: PGM2PK

RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT : Cancer et effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

SOAR
www.shopsoar.com



MAGNETIC WIRELESS POWER BANKS

USER MANUAL - MANUEL DE L'UTILISATEUR

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Battery / Batterie : 5000 mAh
Micro USB Input / Port USB Micro : 5 V 2 A
USB-C Input / Port USB-C : 5 V 2 A
USB-C Output / Sortie USB-C : 5 V 2 A
USB Output / Sortie : 5 V 2 A
Wireless Charging Output / Sortie De Charge Sans Fil : 5 W
Charging Time / Temps de recharge : 3 - 4 H
USB Type-C Cable Included / Câble Usb-C Compris

CHARGING YOUR POWER BANK / CHARGER VOTRE CHARGEUR PORTATIF

Your power bank comes pre-charged and ready to use right out of the package. However, once its internal battery is drained, you will need to charge it in order to continue using it. Follow the steps below in order to charge your power pack. / Votre chargeur portatif est livré préchargé et prêt à être utilisé dès que vous ouvrez l'emballage. Cependant, une fois que sa pile interne est vidée, vous devrez la recharger pour pouvoir continuer à l'utiliser. Suivez les étapes ci-dessous pour charger votre chargeur portatif.

1. Insert one end of the included USB-C charging cable into the USB-C Charging Port on your power bank. Plug the other end into an available USB port on your computer or a suitable USB wall adapter. / Insérez une extrémité du câble de recharge USB-C inclus dans le port de recharge USB-C de votre chargeur portatif. Branchez l'autre extrémité dans un port USB disponible sur votre ordinateur ou un adaptateur mural USB approprié.
2. The LED Charging Indicator Lights will blink while the battery is charging, and stop blinking when the battery is fully charged. / Les voyants de recharge DEL clignotent pendant que la pile est en cours de recharge et cesse de clignoter quand la pile est complètement rechargée.
3. By pressing the Power Button once you can see how close the battery is to being fully charged. Each of the LED Charging Indicator Lights will stay lit to indicate that the battery is approximately 25% closer to being fully charged. / En appuyant une fois sur le bouton d'alimentation, vous pouvez voir l'état de la recharge de la pile. Chacun des voyants de recharge DEL demeure allumé pour indiquer que la pile est environ 25 % plus proche d'être complètement rechargée.
4. Unplug once charging is complete. / Débranchez l'appareil une fois la charge terminée.

NOTE: The power bank's internal battery will become depleted over time if left idle. Periodically charge your power pack if it is left unused for extended periods. / NOTE : La pile interne du chargeur portatif se décharge au fil du temps si elle n'est pas utilisée. Chargez périodiquement votre chargeur portatif s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

USING YOUR POWER BANK TO CHARGE SMARTPHONES / UTILISER VOTRE CHARGEUR PORTATIF POUR CHARGER UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Follow the steps below in order to use your power bank to charge a smartphone. / Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser votre chargeur portatif pour charger un téléphone intelligent.

1. To use the wireless charging, place the power bank up against the back of your phone. If it's an iPhone and equipped with MagSafe, the magnets in the power bank will align the power bank properly. Press the button on the power bank to start charging. / Pour utiliser la recharge sans fil, placez le chargeur portatif vers le haut contre l'arrière de votre iPhone. Si le iPhone est équipé de la technologie Magsafe, les aimants du chargeur portatif aligneront le chargeur portatif correctement. Appuyez sur le bouton du chargeur portatif pour commencer la recharge.
2. To charge using cable insert one end of your smartphone's charging cable into the USB Charging port on your power bank. Plug the other end into the charging port on your smartphone. Once plugged in, press the button and the power bank will begin charging your smartphone. / Pour procéder à la recharge par le biais d'un câble, insérez une extrémité du câble de recharge de votre téléphone intelligent dans le port de recharge USB de votre chargeur portatif. Branchez l'autre extrémité dans le port de recharge de votre téléphone intelligent. Une fois le branchement complété, appuyez sur le bouton et le chargeur portatif commencera à recharger votre téléphone intelligent.
3. Charging can take several hours to complete depending on how drained the smartphone's battery is. You can see the charging status on your phone's display screen. Unplug once your phone is fully charged. / La recharge peut durer plusieurs heures en fonction du niveau de recharge de la pile du téléphone intelligent. Vous pouvez voir l'état de recharge sur l'écran de votre téléphone. Débranchez votre téléphone une fois qu'il est complètement rechargé.

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not use this product for anything other than its intended use. Do not use this unit if it has been dropped or shows any signs of damage. Do not use if it has been exposed water or other liquids. Keep power bank away from fire and extreme temperatures. Do not attempt to disassemble, modify, or fix device. Keep out of reach of children. / Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que l'utilisation prévue. Ne pas utiliser cet appareil s'il a subi un choc ou s'il présente des signes d'endommagement. Ne pas utiliser cet appareil s'il a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides. Tenir le chargeur portatif à l'abri du feu et des températures extrêmes. Ne pas essayer de démonter, de modifier ou de réparer l'appareil. Tenir hors de portée des enfants.

This device is not a toy and should be kept away from children. The product must not be dropped or subjected to impact. Do not use the device in humid environments or in extremely hot / cold temperatures. Do not use chemicals or abrasive detergents to clean the product. Please return for repairs if the product is defective. The warranty is invalid if the product has metal rust, water damage, or other natural oxidation. / Cet appareil n'est pas un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants. Ne pas échapper le produit ni le soumettre à des chocs. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou à des températures extrêmement chaudes ou froides. Ne pas utiliser des produits chimiques ou des détergents abrasifs pour nettoyer le produit. Si le produit est défectueux, veuillez le renvoyer pour réparation. La garantie n'est pas valable si le produit présente de la rouille métallique, des dommages causés par l'eau ou toute autre oxydation naturelle.