

NOTICE / AVIS

Keep it away from children: This product is not a toy. /
Conservez-les hors de portée des enfants: ce produit n'est pas un jouet.

Do not throw or drop this product to avoid any damage. /
Ne jetez pas ou ne laissez pas tomber ce produit pour éviter tout dommage.

Do not disassemble or try to repair this product yourself. /
Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ce produit vous-même.

Do not clean this product with any chemical solvents. /
Ne nettoyez pas ce produit avec des solvants chimiques.

For charging, please use a charger with DC 5V output. /
Pour recharger les écouteurs, veuillez utiliser un chargeur avec sortie DC 5V.

Keep or use this product at a normal temerature. Do not expose it to a
temperature above 60°/14F. Do not throw it into fire. /
Gardez ou utilisez ce produit à température normale. Ne l'exposez pas à une
température supérieure à 60°C. Ne le jetez pas au feu.

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device
can be used in portable exposure condition without restriction.
FCC ID: 201427454

SOAR

PRIME

©2021 Prime Brands Group. SOAR is a trademark of Prime Brands Group.
All trade names are registered trademarks of the respective manufacturers listed. Made in China.

Prime Brands Group • Brooklyn, NY • www.primebrandsgroup.com

BLUETOOTH

True Wireless Earbuds

WITH CHARGING CASE

USER MANUAL

PRODUCT KEY / CLÉ DE PRODUIT

1. Charging Case / Étui de recharge
2. Micro USB Input / Entrée micro USB
3. Case Power Status LED / Indicateur d'alimentation du boîtier à DEL
4. Multi Function Button (MFB) / Bouton multifonction (MFB)
5. Earbud Status LED / Indicateur d'alimentation des écouteurs à DEL



SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Bluetooth Version / Version Bluetooth	5.0
Battery Capacity Earbuds / Capacité de la pile des écouteurs	30 mAh
Battery Capacity Charging Station / Capacité de la pile de la station de recharge	300 mAh
Continuous Playing Time* / Durée maximale de lecture continue*	3 hour / 3 heure
Charging Time / Durée de recharge	1 hour / 1 heure
Frequency Range (Hz-KHz) / Gamme de fréquence (Hz-KHz)	20 Hz - 20 KHz
Wireless Range / Portée sans fil	30 ft / 30 pi (10 m)
Mic Function / Fonction de microphone	Yes / Oui
Pick Up Function / Fonction de prise d'appels	Yes / Oui

* Depends on volume and individual use. / Dépend du volume et de l'utilisation individuelle.

CONTROLS / COMMANDES

Charging the earbuds / Chargez les écouteurs

Put the earbuds into the charging case, the earbuds will be charged automatically. The red
status LED light will be on during charging and will turn off when fully charged. / Placez les
écouteurs dans le boîtier de chargement, les écouteurs seront chargés automatiquement. Le
voyant rouge sera allumé pendant la charge et éteindra lorsqu'il sera complètement chargé.

The Steps for dual earbud pairing (First use only). / Jumelage des 2 écouteurs entre eux.

Take out both earbuds from the charging case at the same time. The LED light on both
earbuds will be flashing blue and red. The right earbud LED will turn off after 2 seconds. This
means that both earbuds are ready to pair. Turn on the bluetooth on your device and search
for a new device then select "Prime TWS4" to connect. / Retirez les deux écouteurs de l'étui
de chargement en même temps. Le voyant DEL des deux écouteurs clignote d'abord en bleu

et rouge. La lumière DEL sur l'écouteur droit s'éteint après 2 secondes. Cela signifie que les
deux écouteurs sont jumelés entre eux et prêts à être couplés à votre appareil Bluetooth.
Activez le Bluetooth sur votre appareil et choisissez « Prime TWS4 » pour vous connecter
(lors de la première utilisation seulement).

How to re-connect. / Comment se reconnecter.

The earbuds will automatically try to re-connect with the last paired device after re-start. If
not put the earbuds back into charging case and try again, or connect manually. / Les
écouteurs seront automatiquement reconnectés avec le dernier appareil couplé lors du
prochain redémarrage. Si vos écouteurs n'essaient pas de se reconnecter au dernier appareil
couplé, veuillez remettre les écouteurs dans le boîtier de chargement et renouveler
l'opération ou connectez-vous manuellement.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / FOIRE AUX QUESTIONS

**The smartphone cannot find the wireless earbuds. / Le téléphone portable ne trouve pas
les écouteurs sans fil.**

Check whether the earbuds power is switched on or not. Does the status LED light flash red
and blue alternatively? If the wireless earbuds still haven't been found after switching power
on, please restart both the earbuds and the bluetooth search on your phone. / Vérifiez si
l'alimentation des écouteurs est activée ou désactivée. L'indicateur d'état clignote-t-il
alternativement en rouge et bleu? Si aucun écouteur n'a été trouvé après la mise sous
tension, veuillez les redémarrer ainsi que le téléphone sans fil.

**There is something wrong with the wireless earbuds while using them. / Problème avec les
écouteurs sans fil pendant l'utilisation.**

Please try to re-connect with the smartphone after turning it on and restarting the earbuds.
Check the charging status of the earbuds by putting them into the charging box until the red
LED indicator is on. Then take them out and let them try to re-connect with your device. /
Veuillez vous reconnecter avec le téléphone portable après l'avoir éteint et redémarrez les
écouteurs. Vérifiez l'état de charge des écouteurs en les remettant dans le boîtier de charge
jusqu'à ce que le voyant DEL rouge soit allumé en continu. Retirez-les ensuite et laissez-les
essayer de se reconnecter avec l'appareil mobile.

**The wireless earbuds always disconnect or make noise when connected to smartphone. /
Les écouteurs sans fil se déconnectent souvent ou font du bruit lorsqu'ils sont connectés à
l'appareil mobile.**

The wireless earbuds power status is low, please re-charge it. There is an obstruction between
the mobile device and the wireless earbuds, or the wireless distance is beyond the signal
range. Please do not cover the wireless earbuds with your hands in order to maintain the
continuous stability of the signal. Try to keep the wireless earbuds and the smartphone in
the same direction. / Les piles des écouteurs sans fil sont faibles, veuillez les recharger. Il y a
une obstruction entre l'appareil mobile et les écouteurs sans fil, ou encore la distance sans fil
est supérieure à la portée du signal. Veuillez ne pas couvrir les écouteurs sans fil avec vos
mains pour maintenir la stabilité continue du signal; veuillez essayer de garder les écouteurs
sans fil et l'appareil mobile dans la même direction.