

SOUNDBOKS

Warnings & Legal

**Speaker, Light, Battery
& Charger**

EN | DE | FR | NL | ES | DK | SE | NO | FI | ET | LT | IT | PT | IS

1. Intro

Dear Customer,
This document contains important legal information, including details on warranties and services. It highlights crucial warnings, cautions, and notices for safe product use and it provides guidelines on product maintenance and disposal.

Please note that this document covers multiple products, including our speakers and accessories. Pay close attention to the sections relevant to your specific product(s).

For further assistance, please refer to our help section or contact our support team at www.SOUNDBOKS.com

2. Warranties & Services

21 – Limited Warranty

SOUNDBOKS WARRANTS ("LIMITED WARRANTY") THAT THE SOUNDBOKS PRODUCT IS FREE OF DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF THE ORIGINAL PURCHASE BY THE END-USER (THE "CUSTOMER" OR "YOU"). THIS LIMITED WARRANTY COVERS THE FUNCTIONALITY OF THE SOUNDBOKS PRODUCT FOR ITS NORMAL, INTENDED USE IN AN ENVIRONMENT AS SPECIFIED BELOW ONLY AND DOES NOT COVER MALFUNCTIONS THAT RESULT FROM IMPROPER OR UNREASONABLE USE OR MAINTENANCE AS FURTHER SPECIFIED IN THIS DOCUMENT, AS WELL AS ANY UNAUTHORIZED REPAIR, NORMAL WEAR AND TEAR, OR EXTERNAL CAUSES SUCH AS ACCIDENTS, ABUSE, OR OTHER ACTIONS OR EVENTS BEYOND OUR REASONABLE CONTROL.

This Limited Warranty is issued to the Customer who buys a new SOUNDBOKS product directly from SOUNDBOKS. This Limited Warranty cannot be assigned or transferred to any subsequent purchaser or user. Any SOUNDBOKS product purchased from an authorized retailer is covered by the warranty terms provided by such authorized retailer. The Limited Warranty is limited to the repair or replacement of the SOUNDBOKS product at SOUNDBOKS' discretion, and neither costs for transportation, removal, nor installation of a SOUNDBOKS product is covered by this Limited Warranty. This Limited Warranty extends to TWO (2) YEARS from the Customer's original

purchase of the SOUNDBOKS product. If SOUNDBOKS receives, during the applicable warranty period, a valid notice of a defect of any SOUNDBOKS product covered by SOUNDBOKS' warranty, for a list of covered products go to SOUNDBOKS.com/help. SOUNDBOKS will, at SOUNDBOKS' option, within a reasonable time after being notified of the defect: a) repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or b) replace the product. Response time may vary from country to country and is, among other things, subject to availability of parts, labor, and transport.
TO OBTAIN WARRANTY SERVICE - CONTACT SOUNDBOKS.

22 – Special Notices

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE. WE LIMIT THE DURATION AND REMEDIES OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY. SOME U.S. STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF THE SOUNDBOKS PRODUCTS SPECIFY THE WARRANTY FOR DEFECTS AND CONFORMITY, AND A POSSIBLE ADDITIONAL COMMERCIAL WARRANTY, THAT IS GRANTED BY SOUNDBOKS. THE TERMS AND CONDITIONS FOR CONSUMERS (B2C) AND FOR BUSINESS PURCHASERS (B2B) CAN BE FOUND AT (www.SOUNDBOKS.com/terms). SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS APPLY IN CASE THE PRODUCT IS USED FOR RENTAL ACTIVITY. THE RIGHTS UNDER THE RESPECTIVE WARRANTIES, THEIR CONDITIONS, LIMITATIONS, AND REMEDIES ARE SPECIFIED IN THESE TERMS AND CONDITIONS. WE ADVISE YOU TO READ OUR TERMS AND CONDITIONS. CONSUMERS WITH RESIDENCE IN THE EU ARE REMINDED THAT THEY ARE ENTITLED TO A LEGAL GUARANTEE.

23 – Limitations of liability

THE REMEDIES DESCRIBED ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND OUR ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE

PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. SOME U.S. STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

2.4 – Disclaimer

Except as provided by the Limited Warranty and to the extent permitted by law, in no event and under no circumstances can SOUNDBOKS, its employees, affiliates, its board of directors, any of and/or the company owners, or its third-party suppliers be held accountable for direct, indirect, special, random, or consequential damages (including but not limited to financial loss, personal damages, and loss of assets and property) whether based on contract, tort, or any other legal theory, hereunder but not limited to direct, indirect, special, random, or consequential damages caused by careless, wrong, and inexpedient usage of the product.

SOUNDBOKS needs to, in connection with the aforementioned, draw special attention to the fact that the following actions will exempt SOUNDBOKS from any responsibility:

- Using SOUNDBOKS products for other purposes than the intended use.
- Prolonged exposure of the SOUNDBOKS product to any form of precipitation.
- Submerging any part of the SOUNDBOKS product in any form of liquid.
- Wrong connection of battery, charger, light and/or speaker.
- Using other chargers than not explicitly supported by SOUNDBOKS.
- Using other batteries than the ones produced and delivered by SOUNDBOKS.
- Unsanctioned modification, rebuilding, or repurposing of any parts of any SOUNDBOKS product.
- Failing to adhere to any warning, caution or notice provided by SOUNDBOKS.

3. Usage & Warnings

3.1 – Charging

Speaker:



USB PD fast charging. The power delivered by the charger must be between, min 10 Watts required by the radio equipment, and max 65 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Notice:

Chargers are not supplied with the product, but are available separately.

3.2 – Product Care

Cleaning:

Only use cloths moistened with water, without any additives or alcohol.

Storage:

Ensure a dry storage environment with temperatures between 5°C and 20°C. Before long-term storage, fully charge the battery. During long-term storage, charge the battery every six months.

Maintenance:

If the battery is depleted (one flashing LED), recharge it within one week. Disconnect the device from the power outlet and any other connected devices when not in use.

Repair:

Repair shall only be performed by SOUNDBOKS, authorized agents, or with SOUNDBOKS' approval. Non-compliant repairs may void the warranty.

3.3 – Disposal



Disposal:

This product contains batteries and recyclable electronics. To protect the environment, do not dispose of it with general household waste. Instead, bring it to appropriate local collection points. SOUNDBOKS packaging material can be recycled. We recommend sorting parts marked with recycle symbols separately during disposal.

3.4 – Intended Use - Speaker

The loudspeaker and its accessories are intended for audio playback in connection with a music device such as a smartphone, tablet, or other compatible devices. The loudspeaker and its accessories must not be used for any other purposes. Any other use or use under other operation conditions is considered to be improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

3.5 – Intended Use - Battery

The battery is intended to power SOUNDBOKS speakers but is also capable of- and permitted to charging of mobile phones. Any other use or use under other operation conditions is considered to be improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

3.6 – Intended Use - Charger

This device complies with the standards EN & UL 62368-1 and is designed for general purposes, specifically for audio/video and IT equipment. It is not suitable for applications covered by other relevant standards, such as toys or shavers. The device is intended for household and indoor use exclusively and not intended for commercial purposes. Any other use or use under other operation conditions is considered to be improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

3.7 – Intended Use - Lights

Light products are intended for indoor use as battery-powered, LED party lights. They are designed to provide decorative illumination for events and gatherings. The lights must not be used for any other purposes. Any other use or use under other operating conditions is considered improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

3.8 – Intro to Warnings, Cautions & Notices

Dear user, the following section provides WARNINGS, CAUTIONS, and NOTICES that are critical to understand before using your SOUNDBOKS and its accessories. PLEASE READ CAREFULLY.

The following definitions apply:

⚠ WARNING WARNING: indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION CAUTION: indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE NOTICE: is used to address practices not related to physical injury

3.9 – Warnings - General

- Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, vapors, and solvents.
- Do not obstruct ventilation by covering the device with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not use in altitudes above 2000m above sea level, high altitude may compromise electrical safety.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.

3.10 – Warnings - Speaker

- Do not use in ambient temperatures exceeding 40°C.
- This speaker is extremely loud; exercise caution to prevent hearing damage.
- An unstable base may cause the unit to tip, posing a risk of injury or death, especially to children.

Prevent accidents by:

- Always using the speaker on a stable surface, avoiding placement where it might fall and cause injury.
- Avoid placing it on wobbly tripods or unstable furniture.
- Place the speaker to prevent inadvertent knocks and secure cables to avoid tripping hazards.
- Store the speaker safely to avoid tipping and accidents.
- Ensure connected cables do not cause the speaker to tip and fall.

3.11 – Warnings - Charger

- Read charger instructions before use.
- Do not use in ambient temperatures exceeding 40°C.
- The power cord and charger are for indoor use only.
- Avoid carrying the charger by the cable.
- The appliance and the mains-socket must at all times be easily accessible.
- In case of broken cords or plugs the device must be disposed.

3.12 – Warnings - Battery

- Read the battery instructions before use.
- Do not use in ambient temperatures exceeding 40°C.
- Always use a minimum 100W rated USB-C cable for charging, to avoid risks such as overheating and fire.
- Improperly handling of batteries may lead to fire or explosion.
- Use only official SOUNDBOKS batteries to avoid risks such as fire or explosion.

- Never carry the battery by the cable.
- Avoid short-circuiting by not using wires or metal objects to connect battery ports.
- Do not disassemble or puncture the battery with sharp objects.
- Keep the battery dry; avoid use in rain or humid environments.
- Avoid usage near strong static electricity or magnetic fields.
- Prevent bumps and abrupt stresses to the battery.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion
- If the product accidentally immersed into water while in usage, place it in a safe open area and do not approach the product until it is dry, then dispose the product according to local waste regulations.
- If the product catches fire, use fire extinguishing equipment in the following recommended order: water or water spray, sand, fire blanket, dry powder, carbon dioxide fire extinguisher.
- Avoid placing open fire sources on or near SOUNDBOKS, battery, or charger (e.g. candles or bonfires)
- Keep SOUNDBOKS, battery, and charger away from heaters, ovens.
- Always ensure sufficient ventilation during use.
- Do not cover with curtains, blankets, posters; heat buildup shortens product lifetime.
- If SOUNDBOKS is unattended for an extended period, power down and disconnect, securing it in a clean, dry, and sheltered location.
- Avoid electrostatic charge/discharge; only clean with water-moistened cloths, no additives.
- Do not place any open flame sources on or near the device (e.g., candles, bonfires).
- Keep the device away from heaters, ovens, and similar equipment.
- If the device will be unattended for an extended period, power it off, disconnect it, and store it in a clean, dry, and sheltered location.
- Do not allow the battery to remain fully discharged for prolonged periods, as this may result in over-discharge and permanent failure.
- Energy efficiency rating (US and Canada): Level VI or equivalent regional/national standard.

3.13 – Warnings - Lights

- Do not use in ambient temperatures exceeding 35°C.
- Intense flashing lights may trigger seizures in individuals with photosensitive epilepsy. Avoid exposure if susceptible.
- Do not look directly at the lights. Prolonged exposure may cause eye strain or damage; maintain a safe distance.
- LIGHTBOKS shall be charged by a general certified independent class II SELV AC/DC adaptor or other DC sources, for example, a power bank with output 5VDC /3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A or the official SOUNDBOKS charger.

3.14 – Cautions - Speakers

- The speaker can play extremely loud.
- Extended listening at high volumes may lead to hearing loss; limit exposure.
- Exercise caution when removing the speaker grill due to sharp edges on the speaker and tool.

3.15 – Notices - General

- Wait at least 2 hours before connecting devices subjected to warm temperatures after being cold (e.g. risk of condensation after transport).

3.16 – Notices - Battery

- Misuse and incorrect care damage high-performance rechargeable batteries.
- Avoid deep discharge (under 20%) for optimal battery performance.
- Recharge the battery frequently.
- Store the battery ideally at 15°C/59°F in a cool, frost-free area. Higher temperatures result in a higher rate of self-discharge and shorten the intervals between charges.
- Keep the battery away from direct sunlight or heat sources.
- Deep discharge damages battery cells; follow storage guidelines and charge before storage.
- Use only USB-C cables with a ferrite core to ensure EMC compliance.
- USB-C output: 5.0 V–20.0 V DC, 15 W–65 W.

4. Compliance

4.1 – Declaration of Conformity - Speakers & Lights

SOUNDBOKS ApS, the manufacturer of the following product models: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS, and their accessories, hereby declares that these models comply with the essential requirements and other relevant provisions of

the following EU legislation:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (speakers only)
- Commission Regulation (EU) 2023/826
- RoHS Directive 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH Regulation (EC) 1907/2006
- Battery Regulation (EU) 2023/1542
- WEEE Directive 2012/19/EU

Radio Notice

This device operates in the following frequency Bands (for BT, BLE & 2.4G): 2402–2480MHz. The maximum radiofrequency power transmitted is 20dBm

4.2 – Declaration of Conformity - Battery

Hereby, SOUNDBOKS ApS, the manufacturer of the BATTERY (BB4), declares the product compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Low-voltage Directive 2014/35/EU
- EcoDesign Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2017/1369
- RoHS Directive 2011/65/EU with Directive 2015/863/EU
- REACH SVHC Regulation (EC) No 1907/2006
- European Battery Regulation EU 2023/1542
- WEEE Directive 2012/19/EU

4.3 – Declaration of Conformity - Charger

Hereby, SOUNDBOKS ApS, the manufacturer of the CHARGER (CB5) declares the product compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Low-voltage Directive 2014/35/EU
- EcoDesign Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2017/1369
- RoHS Directive 2011/65/EU with Directive 2015/863/EU
- REACH SVHC Regulation (EC) No 1907/2006
- WEEE Directive 2012/19/EU

4.4 – US FCC Statement - Speakers, Lights, Charger & Battery

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE WARNING - Speaker & Lights

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions, and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR Statements

The following model designations have been evaluated for Specific Absorption Rate (SAR) compliance under FCC and ICED requirements for an uncontrolled environment. These evaluations apply to devices intended for use within 20 cm of the body and are therefore not subject to the 20

cm separation rule:

Model SB5: This device complies with the SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

4.5 – Canada - IC Statement - Speakers & Lights

Industry Canada statement; This device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause interference. 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information - Speaker & Lights

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater than 20 cm from a person's body).

ICES - Lights

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

4.6 – Canada - IC Statement - Battery & Charger

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This product complies with Industry Canada licensed-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may not cause interference.
- 2) this product must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the product.

5. Trademarks

5.1 – Bluetooth



The Bluetooth® trademark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and the use thereof is under license.

5.2 – SKAA



The SKAA Compatible Badge found on the Product certifies that this Product has been tested and is fully compliant with all of the requirements of the SKAA Standard and has been granted SKAA Certification. This Product will work seamlessly with other products in the SKAA ecosystem of audio transmitting and receiving devices. For more information on the SKAA Standard, please visit www.SKAA.com. The SKAA® name as well as its associated marks, logos and icons are trademarks or registered trademarks of Eleven Engineering Incorporated.

5.3 – SOUNDBOKS

SOUNDBOKS

SOUNDBOKS and the SOUNDBOKS logo are trademarks of SOUNDBOKS ApS. All rights reserved. This product is designed and manufactured by SOUNDBOKS ApS in Denmark. Unauthorized use of the SOUNDBOKS name, logo, or related materials is strictly prohibited. For more information, visit www.soundboks.com.

1. Intro

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Dokument enthält wichtige rechtliche Informationen, einschließlich Details zu Garantien und Dienstleistungen. Es hebt wichtige Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise für die sichere Verwendung des Produkts hervor und bietet Richtlinien zur Produktpflege und -entsorgung.

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument mehrere Produkte abdeckt, einschließlich unserer Lautsprecher und elektronischen Zubehörteile. Achten Sie genau auf die für Ihr spezifisches Produkt relevanten Abschnitte.

Für weitere Unterstützung lesen Sie bitte unseren Hilfebereich oder kontaktieren Sie unser Support-Team unter www.SOUNDBOKS.com.

2. Verwendung & Warnungen

2.1 – Laden

Lautsprecher:



Schnellladefähig über USB-PD. Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 10 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 65 Watt reichen.

Hinweis:

Ladegeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich.

2.2 – Produktpflege

Reinigung

Verwenden Sie nur mit Wasser angefeuchtete Tücher, ohne Zusätze oder Alkohol.

Lagerung

Sorgen Sie für eine trockene Lagerumgebung mit Temperaturen zwischen 5°C und 20°C. Laden Sie vor der Langzeitlagerung den Akku vollständig auf.

Laden Sie den Akku während der Langzeitlagerung alle sechs Monate auf.

Wartung

Wenn der Akku leer ist (eine blinkende LED), laden Sie ihn innerhalb einer Woche auf. Trennen Sie das Gerät vom Netzstecker und von anderen angeschlossenen Geräten, wenn

es nicht in Gebrauch ist.

Reparieren:

Die Reparatur darf nur von SOUNDBOKS, autorisierten Agenten oder mit der Genehmigung von SOUNDBOKS durchgeführt werden. Nicht konforme Reparaturen können die Garantie ungültig machen.

2.3 – Entsorgung



Dieses Produkt enthält Batterien und wiederverwertbare Elektronik. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Bringen Sie es stattdessen zu geeigneten lokalen Sammelstellen. Das Verpackungsmaterial von SOUNDBOKS kann recycelt werden. Wir empfehlen, Teile mit Recycling-Symbolen bei der Entsorgung getrennt zu sortieren.

2.4 – Bestimmungsgemäßer Gebrauch - Lautsprecher

Der Lautsprecher und sein Zubehör sind für die Audiowiedergabe in Verbindung mit einem Musikgerät wie einem Smartphone, Tablet oder anderen kompatiblen Geräten vorgesehen. Der Lautsprecher und sein Zubehör dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Jede andere Nutzung oder Nutzung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2.5 – Bestimmungsgemäßer Gebrauch - Akku

Der Akku ist für die Stromversorgung von SOUNDBOKS-Lautsprechern vorgesehen, kann aber auch zum Laden von Mobiltelefonen verwendet werden. Jede andere Nutzung oder Nutzung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2.6 – Bestimmungsgemäßer Gebrauch - Ladegerät

Dieses Gerät entspricht den Normen EN & UL 62368-1 und ist für allgemeine Zwecke, insbesondere für Audio-/Video- und IT-Geräte, konzipiert. Es ist nicht für Anwendungen geeignet, die durch andere relevante Normen abgedeckt sind, wie z. B. Spielzeug oder Rasierer. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und

den Innenbereich vorgesehen und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Jede andere Nutzung oder Nutzung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2.7 – Bestimmungsgemäßer Gebrauch - Lichter

Lichtprodukte sind für den Innenbereich als batteriebetriebene LED-Partylichter vorgesehen. Sie sind dazu konzipiert, dekorative Beleuchtung für Veranstaltungen und Zusammenkünfte zu bieten. Die Lichter dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung oder der Betrieb unter anderen Bedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2.8 – Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen & Hinweise

Sehr geehrter Benutzer, der folgende Abschnitt enthält WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN und HINWEISE, die vor der Verwendung Ihres SOUNDBOKS und seines Zubehörs unbedingt verstanden werden müssen.
BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG.

Die folgenden Definitionen gelten:

⚠ WARNING WARNUNG: weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠ CAUTION VORSICHT: weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann

NOTICE HINWEIS: wird verwendet, um Praktiken anzusprechen, die nicht mit körperlichen Verletzungen zusammenhängen.

2.9 – Warnungen - Allgemeine

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direktem Sonnenlicht, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, starken Erschütterungen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Blockieren Sie die Belüftung nicht, indem Sie das Gerät mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw.

abdecken.

- Nicht in Höhen über 2000m über dem Meeresspiegel verwenden, da hohe Höhen die elektrische Sicherheit beeinträchtigen können.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

2.10 – Warnungen - Lautsprecher

- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 40 °C.
- Dieser Lautsprecher ist extrem laut; verwenden Sie ihn mit Vorsicht, um Hörschäden zu vermeiden.
- Ein instabiler Untergrund kann dazu führen, dass das Gerät umkippt, was insbesondere für Kinder eine Verletzungs- oder Todesgefahr darstellen kann.

Unfälle vermeiden durch:

- Verwenden Sie den Lautsprecher immer auf einer stabilen Oberfläche und vermeiden Sie die Platzierung an Orten, an denen er herunterfallen und Verletzungen verursachen könnte.
- Vermeiden Sie die Platzierung auf wackeligen Stativen oder instabilen Möbeln.
- Platzieren Sie den Lautsprecher so, dass er nicht versehentlich gestoßen wird, und sichern Sie die Kabel, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Lagern Sie den Lautsprecher sicher, um ein Umkippen und Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass angeschlossene Kabel den Lautsprecher nicht zum Umkippen bringen.

2.11 – Warnungen - Ladegerät

- Lesen Sie vor der Verwendung die Ladegeräteanweisungen.
- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 40 °C
- Das Netzkabel und das Ladegerät sind nur für den Innenbereich geeignet.
- Vermeiden Sie es, das Ladegerät am Kabel zu tragen.
- Das Gerät und die Steckdose müssen jederzeit leicht zugänglich sein.
- Bei beschädigten Kabeln oder Steckern muss das Gerät entsorgt werden.

2.12 – Warnungen - Akku

- Lesen Sie die Akkuanweisungen vor der Verwendung.
- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 40 °C
- Verwenden Sie immer ein USB-C-Kabel mit einer Mindestleistung von 100 W zum Laden, um Risiken wie Überhitzung und Brand zu vermeiden.
- Unsachgemäße Handhabung von Batterien kann zu Feuer oder Explosion führen.
- Verwenden Sie nur offizielle SOUNDBOKS-

Batterien, um Risiken wie Feuer oder Explosion zu vermeiden.

- Tragen Sie die Batterie niemals am Kabel.
 - Vermeiden Sie Kurzschlüsse, indem Sie keine Drähte oder Metallgegenstände verwenden, um Batterieanschlüsse zu verbinden.
 - Zerlegen oder durchstechen Sie die Batterie nicht mit scharfen Gegenständen.
 - Halten Sie die Batterie trocken; vermeiden Sie die Verwendung im Regen oder in feuchten Umgebungen.
 - Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe starker statischer Elektrizität oder Magnetfelder.
 - Vermeiden Sie Stöße und abrupte Belastungen der Batterie.
 - Eine Batterie, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.
 - Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.
 - Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
 - Wenn das Produkt während der Verwendung versehentlich ins Wasser fällt, stellen Sie es an einem sicheren, offenen Ort ab und nähern Sie sich dem Produkt nicht, bis es trocken ist. Entsorgen Sie das Produkt dann gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
 - Wenn das Produkt Feuer fängt, verwenden Sie in der folgenden empfohlenen Reihenfolge Feuerlöschgeräte: Wasser oder Wasserspray, Sand, Feuerdecke, Trockenpulver, Kohlendioxid-Feuerlöscher.
- ## 212 – Warnungen - Lichter
- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 35 °C
 - Intensive Blinklichter können bei Personen mit fotosensitiver Epilepsie Anfälle auslösen. Vermeiden Sie die Exposition, wenn Sie anfällig sind.
 - Schauen Sie nicht direkt in die Lichter. Längere Exposition kann Augenbelastungen oder Schäden verursachen; halten Sie einen sicheren Abstand ein.
 - LIGHTBOKS wird mit einem allgemein zertifizierten, unabhängigen Klasse-II-SELV AC/DC-Adapter oder anderen DC-Quellen geladen, zum Beispiel mit einer Powerbank mit Ausgang 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A oder dem offiziellen
- ## 213 – Vorsichtsmassnahmen - Lautsprecher
- Der Lautsprecher kann extrem laut spielen.
 - Längeres Hören bei hohen Lautstärken

kann zu Hörverlust führen; begrenzen Sie die Exposition.

- Seien Sie vorsichtig beim Entfernen des Lautsprechergitters aufgrund scharfer Kanten am Lautsprecher und Werkzeug.

214 – Hinweise - Allgemein

- Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie Geräte anschließen, die nach dem Transport warm geworden sind, um Kondensationsgefahr zu vermeiden.
- Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung während der Nutzung.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Vorhängen, Decken oder Postern ab; Hitzestau verkürzt die Lebensdauer des Produkts.
- Vermeiden Sie elektrostatische Aufladung/Entladung; reinigen Sie nur mit Wasser angefeuchteten Tüchern, ohne Zusätze
- Platzieren Sie keine offenen Feuerquellen auf oder in der Nähe des Geräts (z. B. Kerzen, Lagerfeuer).
- Halten Sie das Gerät von Heizgeräten, Öfen und ähnlichen Einrichtungen fern.
- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt bleibt, schalten Sie es aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen und geschützten Ort auf.
- Erlauben Sie nicht, dass die Batterie über längere Zeit vollständig entladen bleibt, da dies zu einer Überentladung und einem dauerhaften Ausfall führen kann.

215 – Hinweise - Akku

- Missbrauch und unsachgemäße Pflege schädigen Hochleistungs-Akkus.
- Vermeiden Sie eine Tiefentladung (unter 20%) für optimale Akkuleistung.
- Laden Sie den Akku häufig auf.
- Lagern Sie den Akku idealerweise bei 15°C in einem kühlen, frostfreien Bereich. Höhere Temperaturen führen zu einer höheren Selbstentladungsrate und verkürzen die Intervalle zwischen den Ladevorgängen.
- Halten Sie den Akku von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen fern.
- Tiefentladung schädigt die Akkuzellen; befolgen Sie die Lagerungsrichtlinien und laden Sie vor der Lagerung auf.
- Verwenden Sie ausschließlich USB-C-Kabel mit Ferritkern für die EMC-Konformität.
- Netzteil: USB-C-Ausgang, 5,0 V-20,0 V DC, 15 W-65 W.

3. Einhaltung

3.1 – Konformitätserklärung - Lautsprecher & Lichter

SOUNDBOKS ApS, Hersteller der folgenden

Produktmodelle: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS und deren Zubehör, erklärt hiermit, dass diese Modelle den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Gesetzgebung entsprechen:

- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (nur Lautsprecher)
- Durchführungsverordnung (EU) 2023/826
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH-Verordnung (EG) 1907/2006
- Batterieverordnung (EU) 2023/1542
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

Funkhinweis

Dieses Gerät arbeitet in den folgenden Frequenzbändern (für BT, BLE & 2.4G): 2402~2480MHz. Die maximale übertragene Funkfrequenzleistung beträgt 20dBm

3.2 – Konformitätserklärung - Akku

Hiermit erklärt SOUNDBOKS ApS, der Hersteller der BATTERIE (BB4), dass das Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und Verordnung (EU) 2017/1369
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU mit Richtlinie 2015/863/EU
- REACH SVHC-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- EU-Batterieverordnung 2023/1542
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

3.3 – Konformitätserklärung - Ladegerät

Hiermit erklärt SOUNDBOKS ApS, der Hersteller des CHARGER (CB5), dass das Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und Verordnung (EU) 2017/1369
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU mit Richtlinie 2015/863/EU
- REACH SVHC-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

1. Intro

Cher client,
Ce document contient des informations juridiques importantes, y compris des détails sur les garanties et les services. Il met en évidence des avertissements, des précautions et des avis cruciaux pour une utilisation sûre du produit et fournit des directives sur l'entretien et l'élimination du produit.

Veuillez noter que ce document couvre plusieurs produits, y compris nos enceintes et accessoires électroniques. Faites bien attention aux sections pertinentes pour votre produit spécifique.

Pour une assistance supplémentaire, veuillez consulter notre section d'aide ou contacter notre équipe de support sur www.SOUNDBOKS.com.

2. Utilisation & Avertissements

2.1 – Chargement

Haut-parleurs:



Charge rapide par alimentation électrique par port USB. La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 10 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 65 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Remarque

Les chargeurs ne sont pas fournis avec le produit, mais sont disponibles séparément.

2.2 – Entretien du produit

Nettoyage:

Utilisez uniquement des chiffons humidifiés avec de l'eau, sans additifs ni alcool.

Stockage:

Assurez un environnement de stockage sec avec des températures entre 5°C et 20°C. Avant un stockage à long terme, chargez complètement la batterie. Pendant un stockage à long terme, chargez la batterie tous les six mois.

Entretien:

Si la batterie est déchargée (une LED clignotante), rechargez-la dans la semaine. Débranchez l'alimentation et de tout autre appareil connecté lorsqu'il n'est pas utilisé.

Réparation

La réparation ne doit être effectuée que par SOUNDBOKS, des agents autorisés ou avec l'approbation de SOUNDBOKS. Les réparations non conformes peuvent annuler la garantie.

2.3 – Élimination



Points de collecte sur www.guidefremovablesoljets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce produit contient des batteries et des composants électroniques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Apportez-le plutôt aux points de collecte locaux appropriés. Les matériaux d'emballage de SOUNDBOKS peuvent être recyclés. Nous recommandons de trier les parties marquées de symboles de recyclage séparément lors de l'élimination.

2.4 – Utilisation Prévues - Haut-parleur

Le haut-parleur et ses accessoires sont destinés à la lecture audio en connexion avec un appareil de musique tel qu'un smartphone, une tablette ou d'autres appareils compatibles. Le haut-parleur et ses accessoires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

2.5 – Utilisation Prévues - Batterie

La batterie est destinée à alimenter les haut-parleurs SOUNDBOKS mais peut également charger des téléphones mobiles. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

2.6 – Utilisation Prévues - Chargeur

Cet appareil est conforme aux normes EN et UL 62368-1 et est conçu pour des usages généraux, spécifiquement pour les équipements audio/vidéo et informatiques. Il n'est pas adapté aux applications couvertes par d'autres normes pertinentes, telles que les jouets ou les rasoirs. L'appareil est destiné à un usage domestique et en

intérieur exclusivement et non à des fins commerciales. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

2.7 – Utilisation Prévue – Lumières

Les produits lumineux sont destinés à un usage intérieur en tant que lumières de fête à LED alimentées par batterie. Ils sont conçus pour fournir un éclairage décoratif lors d'événements et de rassemblements. Les lumières ne doivent pas être utilisées à d'autres fins. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

2.8 – Avertissements, précautions et avis

Cher utilisateur, la section suivante fournit des AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS et AVIS qu'il est crucial de comprendre avant d'utiliser votre SOUNDBOKS et ses accessoires. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT.

Les définitions suivantes s'appliquent :

⚠ WARNING AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ CAUTION PRÉCAUTION : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

NOTICE AVIS : est utilisé pour aborder des pratiques non liées aux blessures physiques.

2.9 – Avertissements – Général

- Protégez le produit des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, de l'humidité élevée, de l'humidité, des secousses fortes, des vapeurs et des solvants.
- Ne bloquez pas la ventilation en couvrant l'appareil avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne pas utiliser à des altitudes supérieures à 2000m au-dessus du niveau de la mer, une

haute altitude peut compromettre la sécurité électrique.

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

2.10 – Avertissements – Haut-parleur

- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 40 °C
- Ce haut-parleur est extrêmement fort; utilisez-le avec prudence pour éviter les dommages auditifs.
- Une base instable peut faire basculer l'unité, présentant un risque de blessure ou de mort, en particulier pour les enfants.

Prévenez les accidents en :

- Utilisant toujours le haut-parleur sur une surface stable, en évitant de le placer là où il pourrait tomber et causer des blessures.
- Évitant de le placer sur des trépiers branlants ou des meubles instables.
- Plaçant le haut-parleur pour éviter les chocs accidentels et en sécurisant les câbles pour éviter les risques de trébuchement.
- Rangeant le haut-parleur en toute sécurité pour éviter les basculements et les accidents.
- Assurant que les câbles connectés ne causent pas le basculement et la chute du haut-parleur.

2.11 – Avertissements – Chargeur

- Lisez les instructions du chargeur avant utilisation.
- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 40 °C
- Le cordon d'alimentation et le chargeur sont uniquement destinés à un usage en intérieur.
- Évitez de transporter le chargeur par le câble.
- L'appareil et la prise secteur doivent être facilement accessibles à tout moment.
- En cas de cordons ou de prises cassés, l'appareil doit être éliminé.

2.12 – Avertissements – Batterie

- Lisez les instructions de la batterie avant utilisation.
- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 40 °C
- Utilisez toujours un câble USB-C d'une puissance minimale de 100 W pour charger, afin d'éviter des risques tels que la surchauffe et l'incendie.
- Une mauvaise manipulation des batteries peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Utilisez uniquement des batteries SOUNDBOKS officielles pour éviter des risques tels que l'incendie ou l'explosion.
- Ne portez jamais la batterie par le câble.
- Évitez les courts-circuits en n'utilisant pas de fils ou d'objets métalliques pour connecter

les ports de la batterie.

- Ne démontez pas et ne percez pas la batterie avec des objets pointus.
- Gardez la batterie au sec; évitez de l'utiliser sous la pluie ou dans des environnements humides.
- Évitez l'utilisation à proximité de fortes décharges d'électricité statique ou de champs magnétiques.
- Évitez les chocs et les contraintes brusques sur la batterie
- Une batterie exposée à des températures ambiantes extrêmement élevées peut exploser ou libérer des liquides ou des gaz inflammables.
- Une batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut exploser ou libérer des liquides ou des gaz inflammables.
- La mise au rebut d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou le concassage ou la découpe mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant son utilisation, placez-le dans un endroit sûr et ouvert et ne vous approchez pas du produit jusqu'à ce qu'il soit sec, puis éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Si le produit prend feu, utilisez les équipements d'extinction d'incendie dans l'ordre recommandé suivant : eau ou pulvérisation d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre sèche, extincteur à dioxyde de carbone.

213 – Avertissements - Lumières

- Verwenden Sie bei Umgebungstemperaturen nicht über 35 °C
- Des lumières clignotantes intenses peuvent déclencher des crises chez les individus souffrant d'épilepsie photosensible. Évitez l'exposition si vous êtes susceptible.
- Ne regardez pas directement les lumières. Une exposition prolongée peut causer de la fatigue oculaire ou des dommages ; maintenez une distance de sécurité.
- LIGHTBOKS doit être chargé à l'aide d'un adaptateur AC/DC SELV de classe II, certifié et indépendant, ou d'autres sources DC, par exemple, une batterie externe avec une sortie de 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A ou le chargeur officiel SOUNDBOKS.

214 – Précautions - Haut-parleur

- Le haut-parleur peut jouer extrêmement fort.
- Une écoute prolongée à des volumes élevés peut entraîner une perte auditive; limitez l'exposition.
- Faites attention lors du retrait de la grille du

haut-parleur en raison des bords tranchants du haut-parleur et de l'outil.

215 – Avis - Général

- Attendez au moins 2 heures avant de connecter des appareils soumis à des températures chaudes après avoir été froids (par exemple, risque de condensation après transport).
- Assurez-vous toujours d'une ventilation suffisante pendant l'utilisation.
- Ne couvrez pas avec des rideaux, des couvertures, des affiches; l'accumulation de chaleur raccourcit la durée de vie du produit.
- Évitez les charges/décharges électrostatiques; nettoyez uniquement avec des chiffons humidifiés à l'eau, sans additifs.
- Ne placez aucune source de flamme ouverte sur ou à proximité de l'appareil (par exemple, bougies, feux de camp).
- Tenez l'appareil à l'écart des chauffages, fours et équipements similaires.
- Si l'appareil doit rester sans surveillance pendant une période prolongée, éteignez-le, déconnectez-le et rangez-le dans un endroit propre, sec et abrité.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement pendant de longues périodes, car cela pourrait entraîner une décharge excessive et une défaillance permanente.

216 – Avis - Batterie

- Une mauvaise utilisation et un entretien incorrect endommagent les batteries rechargeables haute performance.
- Évitez les décharges profondes (inférieures à 20%) pour des performances optimales de la batterie.
- Rechargez fréquemment la batterie.
- Stockez la batterie idéalement à 15°C dans un endroit frais et sans gel. Les températures plus élevées entraînent un taux d'auto-décharge plus élevé et raccourcissent les intervalles entre les charges.
- Gardez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur.
- Les décharges profondes endommagent les cellules de la batterie; suivez les directives de stockage et chargez avant le stockage.
- Utilisez uniquement des câbles USB-C avec un noyau en ferrite pour garantir la conformité EMC.
- Adaptateur secteur : sortie USB-C, 5,0 V-20,0 V CC, 15 W-65 W.

3. Conformité

3.1 – Déclaration de Conformité - Haut-parleur & Lumières

SOUNDBOKS ApS, le fabricant des modèles suivants : SOUNDBOKS (Gen. 4),

SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS et leurs accessoires, déclare que ces modèles sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la législation européenne suivante :

- Directive 2014/53/UE sur les équipements radio
- Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique
- Directive 2014/35/UE sur la basse tension
- Directive 2009/125/CE sur l'écoconception (haut-parleurs uniquement)
- Règlement (UE) 2023/826
- Directive RoHS 2011/65/UE (2015/863/UE)
- Règlement REACH (CE) 1907/2006
- Règlement sur les batteries (UE) 2023/1542
- Directive DEEE 2012/19/UE

Avis Radio

Cet appareil fonctionne dans les bandes de fréquences suivantes (pour BT, BLE & 2.4G) : 2402-2480MHz. La puissance maximale de radiofréquence transmise est de 20dBm

3.2 – Déclaration de Conformité - Batterie

Par la présente, SOUNDBOKS ApS, le fabricant de la BATTERIE (BB4), déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive EcoConception 2009/125/CE et Règlement (UE) 2017/1369
- Directive RoHS 2011/65/UE avec la Directive 2015/863/UE
- Règlement REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Règlement UE 2023/1542 sur les batteries
- Directive DEEE 2012/19/UE

3.3 – Déclaration de Conformité - Chargeur

Par la présente, SOUNDBOKS ApS, le fabricant du CHARGEUR (CB5), déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive EcoConception 2009/125/CE et Règlement (UE) 2017/1369
- Directive RoHS 2011/65/UE avec la Directive 2015/863/UE
- Règlement REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Directive DEEE 2012/19/UE

3.4 – Déclaration IC Canada - Haut-parleur & Lumières

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS exemptées de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations sur l'exposition aux fréquences radio (RF) - Haut-parleurs & Lumières

La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). L'appareil sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal. Cet appareil a également été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition RF de l'ISED dans des conditions d'exposition mobile (les antennes sont à plus de 20 cm du corps d'une personne).

Déclarations DAS

Les désignations de modèle suivantes ont été évaluées pour la conformité au débit d'absorption spécifique (DAS) selon les exigences du FCC et d'ISED pour un environnement non contrôlé :

- Modèle SB5: Cet appareil est conforme à la limite de DAS de 1,6 W/kg, moyenne calculée sur un gramme de tissu.

ICES – Lumières

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

3.5 – Déclaration IC Canada - Batterie & Chargeur

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada. Ce produit est conforme aux norme(s) RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit ne doit pas causer d'interférences. 2) ce produit doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du produit.

1. Intro

Beste klant,
Dit document bevat belangrijke juridische informatie, waaronder details over garanties en diensten. Het benadrukt cruciale waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en kennisgevingen voor veilig gebruik van het product en biedt richtlijnen voor productonderhoud en -verwijdering.

Let op: dit document bestrijkt meerdere producten, waaronder onze luidsprekers en elektronische accessoires. Let goed op de secties die relevant zijn voor uw specifieke product.

Voor verdere assistentie verwijzen wij u naar onze helpsectie of kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via www.SOUNDBOKS.com.

2. Gebruik & Waarschuwingen

2.1 – Opladen

Luidsprekers:



USB PD fast charging. Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 10 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 65 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Opmerking

Laders worden niet meegeleverd met het product, maar zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

2.2 – Productverzorging

Reiniging:

Gebruik alleen doeken die vochtig zijn gemaakt met water, zonder toevoegingen of alcohol.

Opslag:

Zorg voor een droge opslagomgeving met temperaturen tussen 5°C en 40°C en laad de batterij volledig op vóór langdurige opslag. Laad de batterij tijdens langdurige opslag elke zes maanden op.

Onderhoud

- Als de batterij leeg is (een knipperende LED), laad deze dan binnen een week op. Koppel het apparaat los van het stopcontact en andere aangesloten apparaten wanneer het niet in gebruik is.

Reparatie

Reparatie wordt alleen uitgevoerd door

SOUNDBOKS, geautoriseerde agenten of met goedkeuring van SOUNDBOKS. Niet-conforme reparaties kunnen de garantie ongeldig maken.

2.3 – Verwijdering



Dit product bevat batterijen en recycleerbare elektronica. Om het milieu te beschermen, gooi het niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Breng het in plaats daarvan naar de juiste lokale inzamelpunten. Het verpakkingsmateriaal van SOUNDBOKS kan worden gerecycled. We raden aan om onderdelen met recyclingssymbolen apart te sorteren tijdens de verwijdering.

2.4 – Beoogd Gebruik - Luidspreker

De luidspreker en zijn accessoires zijn bedoeld voor audioweergave in combinatie met een muziekapparaat zoals een smartphone, tablet of andere compatibele apparaten. De luidspreker en zijn accessoires mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik of gebruik onder andere bedrijfsomstandigheden wordt als onjuist beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.

2.5 – Beoogd Gebruik - Batterij

De batterij is bedoeld om SOUNDBOKS-luidsprekers van stroom te voorzien, maar kan ook worden gebruikt om mobiele telefoons op te laden. Elk ander gebruik of gebruik onder andere bedrijfsomstandigheden wordt als onjuist beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.

2.6 – Beoogd Gebruik - Oplader

Dit apparaat voldoet aan de normen EN en UL 62368-1 en is ontworpen voor algemene doeleinden, met name voor audio-/video- en IT-apparatuur. Het is niet geschikt voor toepassingen die onder andere relevante normen vallen, zoals speelgoed of scheerapparaten. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en niet voor commerciële doeleinden. Elk ander gebruik of gebruik onder andere bedrijfsomstandigheden wordt als onjuist beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.

27 – Beoogd Gebruik - Licht

Lichtproducten zijn bedoeld voor binnengebruik als batterij-aangedreven, LED-feestverlichting. Ze zijn ontworpen om decoratieve verlichting te bieden voor evenementen en bijeenkomsten. De lichten mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik of gebruik onder andere bedrijfsomstandigheden wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

28 – Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en kennisgevingen

Beste gebruiker, de volgende sectie bevat WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMATREGELEN en KENNISGEVINGEN die cruciaal zijn om te begrijpen voordat u uw SOUNDBOKS en zijn accessoires gebruikt. LEES AUB AANDACHTIG.

De volgende definities zijn van toepassing:

⚠ WARNING **WAARSCHUWING:** geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

⚠ CAUTION **VOORZICHTIG:** geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot lichte of matige verwondingen.

NOTICE **KENNISGEVING:** wordt gebruikt om praktijken aan te pakken die niet gerelateerd zijn aan lichamelijk letsel.

29 – Waarschuwingen - Algemeen

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, hete oppervlakken, open vuur, direct zonlicht, water, hoge luchtvochtigheid, vocht, sterke schokken, dampen en oplosmiddelen.
- Blokkeer de ventilatie niet door het apparaat af te dekken met items zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Gebruik niet op hoogtes boven de 2000m boven zeeniveau, hoge hoogte kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.
- Dit product is geen speelgoed. Houd buiten bereik van kinderen.

210 – Waarschuwingen - Luidspreker

- Gebruik niet bij omgevingstemperaturen

boven de 40°C.

- Deze luidspreker is extreem luid; gebruik voorzichtig om gehoorschade te voorkomen.
- Een onstabiele basis kan ertoe leiden dat het apparaat kantelt, wat een risico op letsel of de dood vormt, vooral voor kinderen.

Voorkom ongevallen door:

- Gebruik de luidspreker altijd op een stabiele ondergrond en vermijd plaatsing op locaties waar hij kan vallen en letsel kan veroorzaken.
- Vermijd plaatsing op wiebelige statieven of onstabiele meubels.
- Plaats de luidspreker zodanig dat hij niet per ongeluk wordt gestoten en beveilig de kabels om struikelgevaar te voorkomen.
- Berg de luidspreker veilig op om kantelen en ongevallen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat aangesloten kabels niet leiden tot het kantelen en vallen van de luidspreker.

211 – Waarschuwingen - Oplader

- Lees de instructies van de oplader voor gebruik.
- Gebruik niet bij omgevingstemperaturen boven de 40°C.
- Het netsnoer en de oplader zijn alleen voor gebruik binnenshuis.
- Vermijd het dragen van de oplader aan de kabel.
- Het apparaat en het stopcontact moeten te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Bij gebroken snoeren of stekkers moet het apparaat worden verwijderd.

212 – Waarschuwingen - Batterij

- Lees de batterij-instructies voor gebruik.
- Gebruik niet bij omgevingstemperaturen boven de 40°C.
- Gebruik altijd een USB-C-kabel met een minimaal vermogen van 100 W om op te laden, om risico's zoals oververhitting en brand te voorkomen.
- Onjuiste behandeling van batterijen kan leiden tot brand of explosie.
- Gebruik alleen officiële SOUNDBOKS-batterijen om risico's zoals brand of explosie te voorkomen.
- Draag de batterij nooit aan de kabel.
- Vermijd kortsluiting door geen draden of metalen voorwerpen te gebruiken om batterijpoorten te verbinden.
- Demonteer of doorboor de batterij niet met scherpe voorwerpen.
- Houd de batterij droog; vermijd gebruik in regen of vochtige omgevingen.
- Vermijd gebruik in de buurt van sterke statische elektriciteit of magnetische velden.
- Voorkom stoten en abrupte belasting van de batterij.

- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen kan exploderen of ontvlambare vloeistoffen of gassen lekken.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan exploderen of ontvlambare vloeistoffen of gassen lekken.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verbrijzelen of snijden van een batterij kan resulteren in een explosie.
- Als het product per ongeluk in het water valt tijdens gebruik, plaats het dan op een veilige, open plaats en benader het product niet totdat het droog is. Verwijder het product vervolgens volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Als het product in brand vliegt, gebruik dan de volgende aanbevolen volgorde van blusapparatuur: water of waternevel, zand, branddeken, droog poeder, kooldioxide brandblusser.

213 – Waarschuwingen - Lampen

- Gebruik niet bij omgevingstemperaturen boven de 35°C.
- Intens knipperende lampen kunnen bij personen met fotosensitieve epilepsie aanvallen uitlokken. Vermijd blootstelling als u gevoelig bent.
- Kijk niet rechtstreeks in de lampen. Langdurige blootstelling kan oogspanning of schade veroorzaken; houd een veilige afstand.
- LIGHTBOKS moet worden opgeladen met een algemeen gecertificeerde, onafhankelijke klasse II SELV AC/DC-adaptor of andere DC-bronnen, bijvoorbeeld een powerbank met uitgang 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A of de officiële SOUNDBOKS-oplader.

214 – Voorzichtig - Luidspreker

- De luidspreker kan extreem luid spelen.
- Langdurig luisteren bij hoge volumes kan gehoorverlies veroorzaken; beperk de blootstelling.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het luidsprekerrooster vanwege scherpe randen aan de luidspreker en het gereedschap.

215 – Kennisgevingen - Algemeen

- Wacht minstens 2 uur voordat u apparaten aansluit die aan warme temperaturen zijn blootgesteld na koud te zijn geweest (bijv. risico op condensatie na transport).
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
- Dek niet af met gordijnen, dekens, posters; warmteopbouw verkort de levensduur van het product.
- Vermijd elektrostatische lading/ontlading; reinig alleen met met water bevochtigde

doeken, zonder toevoegingen.

- Plaats geen open vlambronnen op of in de buurt van het apparaat (bijv. kaarsen of kampvuren).
- Houd het apparaat uit de buurt van verwarmers, ovens en vergelijkbare apparatuur.
- Indien het apparaat gedurende een langere periode onbeheerd blijft, schakelt u het uit, koppelt u het los en bergt u het op in een schone, droge en beschutte omgeving.
- Laat de batterij niet langdurig volledig ontladen, aangezien dit kan leiden tot overontlading en permanente schade.

216 – Kennisgevingen - Batterij

- Misbruik en onjuiste zorg beschadigen hoogwaardige oplaadbare batterijen.
- Vermijd diepe ontlading (onder 20%) voor optimale batterijprestaties.
- Laad de batterij regelmatig op.
- Bewaar de batterij idealiter op 15°C in een koele, vorstvrije omgeving. Hogere temperaturen resulteren in een hogere zelfontladingssnelheid en verkorten de intervallen tussen de oplaadbeurten.
- Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.
- Diepe ontlading beschadigt batterijcellen; volg de opslagrichtlijnen en laad op voor opslag.
- Gebruik alleen USB-C-kabels met een ferrietkern om EMC-conformiteit te waarborgen.
- Voedingsadapter: USB-C-uitgang, 5,0 V-20,0 V DC, 15 W-65 W.

3. Naleving

3.1 – Verklaring van Conformiteit - Luidspreker & Verlichting

SOUNDBOKS ApS, fabrikant van de volgende productmodellen: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS en accessoires, verklaart hierbij dat deze modellen voldoen aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU-wetgeving:

- Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG (alleen luidsprekers)
- Verordening (EU) 2023/826
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH-verordening (EG) 1907/2006
- Batterijverordening (EU) 2023/1542
- WEEE-richtlijn 2012/19/EU

Radio Mededeling

Dit apparaat werkt in de volgende frequentiebanden (voor BT, BLE & 2.4G): 2402~2480MHz. Het maximale uitgezonden radiofrequentievermogen is 20dBm

3.2 – Verklaring van Conformiteit - Batterij

Hierbij verklaart SOUNDBOKS ApS, de fabrikant van de BATTERIJ (BB4), dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EcoDesign Richtlijn 2009/125/EG en Verordening (EU) 2017/1369
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU met Richtlijn 2015/863/EU
- REACH SVHC-verordening (EG) nr. 1907/2006
- EU-Verordening Batterijen 2023/1542
- WEEE-richtlijn 2012/19/EU

3.3 – Verklaring van Conformiteit - Oplader

Par la présente, SOUNDBOKS ApS, le fabricant du CHARGEUR (CB5), déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes:

- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive EcoConception 2009/125/CE et Règlement (UE) 2017/1369
- Directive RoHS 2011/65/UE avec la Directive 2015/863/UE
- Règlement REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Directive DEEE 2012/19/UE

1. Intro

Estimado cliente,
Este documento contiene información legal importante, incluidos detalles sobre garantías y servicios. Resalta advertencias, precauciones y avisos cruciales para el uso seguro del producto y proporciona directrices sobre el mantenimiento y la eliminación del producto.

Tenga en cuenta que este documento cubre varios productos, incluidos nuestros altavoces y accesorios electrónicos. Preste mucha atención a las secciones relevantes para su producto específico.

Para obtener más ayuda, consulte nuestra sección de ayuda o contacte a nuestro equipo de soporte en www.SOUNDBOKS.com.

2. Uso y Advertencias

2.1 – Carga

Altavoces



Carga rápida mediante USB PD. La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 10 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 65 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

Aviso

Los cargadores no se suministran con el producto, pero están disponibles por separado.

2.2 – Cuidado del producto

Limpieza:

Use solo paños humedecidos con agua, sin aditivos ni alcohol.

Almacenamiento:

Asegúrese de que el entorno de almacenamiento sea seco y con temperaturas entre 5°C y 20°C.

Antes de un almacenamiento prolongado, cargue completamente la batería.

Durante el almacenamiento prolongado, cargue la batería cada seis meses.

Mantenimiento:

Si la batería está descargada (un LED parpadeante), cárguela dentro de una semana.

Desconecte el dispositivo de la toma de

corriente y de cualquier otro dispositivo conectado cuando no esté en uso.

Reparar:

La reparación solo será realizada por SOUNDBOKS, agentes autorizados o con la aprobación de SOUNDBOKS. Las reparaciones no conformes pueden anular la garantía.

2.3 – Eliminación



Este producto contiene baterías y componentes electrónicos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no lo deseche con los residuos domésticos habituales. En su lugar, llévelo a los puntos de recogida locales adecuados. El material de embalaje de SOUNDBOKS puede reciclarse. Recomendamos separar las partes marcadas con símbolos de reciclaje durante la eliminación.

2.4 – Uso Previsto - Altavoz

El altavoz y sus accesorios están destinados a la reproducción de audio en conexión con un dispositivo de música como un teléfono inteligente, tableta u otros dispositivos compatibles. El altavoz y sus accesorios no deben utilizarse para otros fines. Cualquier otro uso o uso bajo otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños materiales. No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado.

2.5 – Uso Previsto - Batería

La batería está destinada a alimentar los altavoces SOUNDBOKS, pero también puede cargar teléfonos móviles. Cualquier otro uso o uso bajo otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños materiales. No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado.

2.6 – Uso Previsto - Cargador

Este dispositivo cumple con las normas EN y UL 62368-1 y está diseñado para propósitos generales, específicamente para equipos de audio/video y TI. No es adecuado para aplicaciones cubiertas por otras normas relevantes, como juguetes o afeitadoras. El dispositivo está destinado exclusivamente para uso doméstico e interior y no está

destinado a fines comerciales. Cualquier otro uso o uso bajo otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños materiales. No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado.

2.7 – Uso Previsto - Luces

Este dispositivo cumple con las normas EN y UL 62368-1 y está diseñado para propósitos generales, específicamente para equipos de audio/video y TI. No es adecuado para aplicaciones cubiertas por otras normas relevantes, como juguetes o afeitadoras. El dispositivo está destinado exclusivamente para uso doméstico e interior y no está destinado a fines comerciales. Cualquier otro uso o uso bajo otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños materiales. No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado.

2.8 – Advertencias, precauciones y avisos

Estimado usuario, la siguiente sección proporciona ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y AVISOS que es fundamental entender antes de usar su SOUNDBOKS y sus accesorios. LEA DETENIDAMENTE.

Las siguientes definiciones se aplican:

WARNING ADVERTENCIA: indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en la muerte o lesiones graves.

CAUTION PRECAUCIÓN: indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en lesiones leves o moderadas.

NOTICE AVISO: se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

2.9 – Advertencias - General

- Proteja el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, alta humedad, humedad, fuertes golpes, vapores y solventes.
- No obstruya la ventilación cubriendo el dispositivo con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No utilizar en altitudes superiores a 2000m sobre el nivel del mar, ya que la alta altitud puede comprometer la seguridad eléctrica.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2.10 – Advertencias - Altavoz

- No use a temperaturas ambiente superiores a 40°C.
- Este altavoz es extremadamente fuerte; use con precaución para evitar daños auditivos.
- Una base inestable puede hacer que la unidad se vuelque, lo que representa un riesgo de lesiones o muerte, especialmente para los niños.

Prevenga accidentes:

- Siempre use el altavoz en una superficie estable, evitando colocarlo en lugares donde pueda caerse y causar lesiones.
- Evite colocarlo en tripodes inestables o muebles tambaleantes.
- Coloque el altavoz para evitar golpes accidentales y asegure los cables para evitar peligros de tropiezos.
- Almacene el altavoz de forma segura para evitar vuelcos y accidentes.
- Asegúrese de que los cables conectados no hagan que el altavoz se vuelque y caiga.

2.11 – Advertencias - Cargador

- Lea las instrucciones del cargador antes de usar.
- No use a temperaturas ambiente superiores a 40°C.
- El cable de alimentación y el cargador son solo para uso en interiores.
- Evite transportar el cargador por el cable.
- El aparato y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles en todo momento.
- En caso de cables o enchufes rotos, el dispositivo debe desecharse.

2.12 – Advertencias - Batería

- Lea las instrucciones de la batería antes de usar.
- No use a temperaturas ambiente superiores a 40°C.
- Use siempre un cable USB-C con una potencia mínima de 100 W para cargar, para evitar riesgos como sobrecalentamiento e incendio.
- La manipulación inadecuada de las baterías puede provocar incendios o explosiones.
- Use solo baterías oficiales de SOUNDBOKS para evitar riesgos como incendios o explosiones.
- Nunca lleve la batería por el cable.
- Evite cortocircuitos al no usar cables ni objetos metálicos para conectar los puertos de la batería.
- No desmonte ni perforo la batería con objetos afilados.
- Mantenga la batería seca; evite su uso bajo la lluvia o en ambientes húmedos.
- Evite el uso cerca de electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
- Evite golpes y tensiones abruptas en

la batería.

- Una batería expuesta a temperaturas extremadamente altas puede explotar o liberar líquidos o gases inflamables.
- Una batería expuesta a presiones atmosféricas extremadamente bajas puede explotar o liberar líquidos o gases inflamables.
- Desechar una batería en fuego o en un horno caliente, o triturar o cortar mecánicamente una batería puede resultar en una explosión.
- Si el producto se sumerge accidentalmente en agua durante su uso, colóquelo en un área abierta y segura y no se acerque al producto hasta que esté seco, luego elimine el producto de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- Si el producto se incendia, use equipo de extinción de incendios en el siguiente orden recomendado: agua o rocío de agua, arena, manta contra incendios, polvo seco, extintor de dióxido de carbono.

213 – Advertencias - Luces

- No use a temperaturas ambiente superiores a 35°C.
- Las luces intermitentes intensas pueden provocar convulsiones en individuos con epilepsia fotosensible. Evite la exposición si es susceptible.
- No mire directamente a las luces. La exposición prolongada puede causar fatiga ocular o daños; mantenga una distancia segura.
- LIGHTBOKS ha de cargarse con un adaptador AC/DC SELV de clase II, certificado e independiente, o con otras fuentes DC, por ejemplo, un power bank con salida de 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A o el cargador oficial de SOUNDBOKS.

214 – Precauciones - General

- El altavoz puede reproducir sonidos extremadamente altos.
- La exposición prolongada a altos volúmenes puede provocar pérdida de audición; limite la exposición.
- Tenga cuidado al quitar la rejilla del altavoz debido a los bordes afilados del altavoz y la herramienta.

215 – Avisos - General

- Espere al menos 2 horas antes de conectar dispositivos sujetos a temperaturas cálidas después de estar fríos (por ejemplo, riesgo de condensación después del transporte).
- Asegure siempre una ventilación suficiente durante el uso.
- No cubra con cortinas, mantas, carteles; la acumulación de calor acorta la vida útil del producto.

- Evite la carga/descarga electrostática; limpie solo con paños humedecidos con agua, sin aditivos.
- No coloque fuentes de llama abierta sobre o cerca del dispositivo (por ejemplo, velas o hogueras).
- Mantenga el dispositivo alejado de calentadores, hornos y equipos similares.
- Si el dispositivo va a permanecer desatendido durante un período prolongado, apáguelo, desconéctelo y guárdelo en un lugar limpio, seco y protegido.
- No permita que la batería se descargue completamente por períodos prolongados, ya que esto podría causar una sobredescarga y un fallo permanente.

215 – Avisos - Batería

- El mal uso y el cuidado incorrecto dañan las baterías recargables de alto rendimiento.
- Evite la descarga profunda (menos del 20%) para un rendimiento óptimo de la batería.
- Recargue la batería con frecuencia.
- Almacene la batería idealmente a 15°C en un área fresca y libre de heladas. Las temperaturas más altas resultan en una mayor tasa de autodescarga y acortan los intervalos entre las cargas.
- Mantenga la batería alejada de la luz solar directa o fuentes de calor.
- La descarga profunda daña las celdas de la batería; siga las pautas de almacenamiento y cargue antes del almacenamiento.
- Use solo cables USB-C con núcleo de ferrita para asegurar el cumplimiento EMC.
- Adaptador de corriente: salida USB-C, 5,0 V-20,0 V CC, 15 W-65 W.

3. Cumplimiento

3.1 – Declaración de Conformidad - Altavoz y Luces

SOUNDBOKS ApS, fabricante de los siguientes modelos de producto: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS y sus accesorios, declara que estos modelos cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente legislación de la UE:

- Directiva de equipos de radio 2014/53/UE
- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
- Directiva de baja tensión 2014/35/UE
- Directiva de ecodiseño 2009/125/CE (solo altavoces)
- Reglamento (UE) 2023/826
- Directiva RoHS 2011/65/UE (2015/863/UE)
- Reglamento REACH (CE) 1907/2006
- Reglamento de baterías (UE) 2023/1542
- Directiva RAEE 2012/19/UE

Aviso de Radio

Este dispositivo opera en las siguientes bandas de frecuencia (para BT, BLE & 2.4G): 2402~2480MHz. La máxima potencia de radiofrecuencia transmitida es de 20dBm

3.2 – Declaración de Conformidad - Batería

Por la presente, SOUNDBOKS ApS, el fabricante de la BATERÍA (BB4), declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/UE
- Directiva de EcoDiseño 2009/125/EC y Reglamento (UE) 2017/1369
- Directiva RoHS 2011/65/UE con la Directiva 2015/863/UE
- Reglamento REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Reglamento UE 2023/1542 sobre pilas
- Directiva WEEE 2012/19/UE

3.3 – Declaración de Conformidad - Cargador

Por la presente, SOUNDBOKS ApS, el fabricante del CARGADOR (CB5), declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/UE
- Directiva de EcoDiseño 2009/125/EC y Reglamento (UE) 2017/1369
- Directiva RoHS 2011/65/UE con la Directiva 2015/863/UE
- Reglamento REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Directiva WEEE 2012/19/UE

1. Intro

Kære kunde,
Dette dokument indeholder vigtig juridisk information, herunder detaljer om garantier, sikkerhedsadvarsler og instruktioner i sikker brug af vores produkt. Derudover giver det retningslinjer til produktvedligehold og bortskaffelse.

Bemærk venligst, at dette dokument dækker flere produkter, herunder både højttalere og elektronisk tilbehør. Vær opmærksom på hvilke afsnit, der er relevante for dit specifikke produkt.

For yderligere assistance, se vores hjælpeafdeling eller kontakt vores supportteam på www.SOUNDBOKS.com.

2. Brug & Advarsler

2.1 – Opladning Højttalere



USB PD hurtig opladning. Opladerens effekt skal være mellem minimum 10 W, som radioudstyret kræver, og maksimalt 65 W for at opnå maksimal opladningshastighed.

Bemærk

Opladere medfølger ikke produktet, men fås separat.

2.2 – Produktpleje

Rengøring:

Brug kun klude fugtet med vand, uden tilsætningsstoffer eller alkohol.

Opbevaring:

Sørg for et tørt opbevaringsmiljø med temperaturer mellem 5°C og 20°C.

Oplad batteriet fuldt ud inden langtidsopbevaring.

Oplad batteriet hver sjette måned under langtidsopbevaring.

Vedligeholdelse:

Hvis batteriet er afladet (en blinkende LED), oplad det inden for en uge.

Afbryd enheden fra stikkontakten og andre tilsluttede enheder, når den ikke er i brug.

Reparation:

Reparation udføres kun af SOUNDBOKS, autoriserede partnere eller med godkendelse fra SOUNDBOKS. Uautoriserede reparationer kan annullere garantien.

2.3 – Bortskaffelse



Dette produkt indeholder batterier og genanvendelig elektronik. For at beskytte miljøet, må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Tag det i stedet til passende lokale indsamlingspunkter. SOUNDBOKS' emballagemateriale kan genanvendes. Vi anbefaler at sortere dele med genbrugssymboler separat ved bortskaffelse.

2.4 – Tilsigtet Brug - Højttaler

Højttaleren og dets tilbehør er beregnet til lydafspilning i forbindelse med en musikenhed som en smartphone, tablet eller andre kompatible enheder. Højttaleren og dets tilbehør må ikke bruges til andre formål. Enhver anden brug eller brug under andre driftsbetingelser betragtes som forkert og kan resultere i personskade eller materiel skade. Der påtages intet ansvar for skader som følge af forkert brug.

2.5 – Tilsigtet Brug - Batteri

Batteriet er beregnet til at drive SOUNDBOKS-højttalere, men det kan også oplade mobiltelefoner. Enhver anden brug eller brug under andre driftsbetingelser betragtes som forkert og kan resultere i personskade eller materiel skade. Der påtages intet ansvar for skader som følge af forkert brug.

2.6 – Tilsigtet Brug - Oplader

Denne enhed overholder standarderne EN og UL 62368-1 og er designet til generelle formål, specifikt til audio-/video- og IT-udstyr. Det er ikke egnet til anvendelser, der er dækket af andre relevante standarder, såsom legetøj eller barbermaskiner. Enheden er udelukkende beregnet til husholdningsbrug indendørs og ikke beregnet til kommercielle formål. Enhver anden brug eller brug under andre driftsbetingelser betragtes som forkert og kan resultere i personskade eller materiel skade. Der påtages intet ansvar for skader som følge af forkert brug.

2.7 – Tilsigtet Brug - Lys

Lysprodukter er beregnet til indendørs brug som batteridrevne, LED-festlys. De er designet til at give dekorativ belysning til begivenheder og sammenkomster. Lysene må ikke bruges til andre formål. Enhver anden brug eller brug under andre driftsbetingelser betragtes som upassende og kan resultere i personskade eller skade på ejendom. Der påtages intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug.

2.8 – Advarsler, forsigtighedsregler & meddelelser

Kære bruger, nedenstående afsnit indeholder

ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSREGLER og MEDDELELSER, der er afgørende at forstå, før du bruger din SOUNDBOKS og dets tilbehør. LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT.

Følgende definitioner gælder:

⚠ WARNING ADVARSEL: angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠ CAUTION FORSIGTIGHED: angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

NOTICE MEDDELELSE: bruges til at adressere praksisser, der ikke er relateret til fysisk skade.

2.9 – Advarsler - Generelt

- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, varme overflader, åben ild, direkte sollys, vand, høj luftfugtighed, fugt, stærke rystelser, dampe og opløsningsmidler.
- Bloker ikke ventilationen ved at dække enheden med genstande som aviser, duge, gardiner osv.
- Brug ikke i højder over 2000m over havets overflade, da høj højde kan kompromittere den elektriske sikkerhed.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn.

2.10 – Advarsler - Højtaler

Brug ikke ved omgivelsestemperaturer over 40°C.

- Denne højtaler er ekstremt høj; brug forsigtigt for at undgå høreskader.
- En ustabil base kan få enheden til at vælte, hvilket udgør en risiko for personskade eller død, især for børn.

Forebyg ulykker ved:

- Aldrig at bruge højtaleren på en stabil overflade og undgå placering, hvor den kan falde og forårsage skader.
- Undgå at placere den på væklende stativer eller ustabile møbler.
- Placere højtaleren for at undgå utilsigtede stød og sikre kabler for at undgå snublefare.
- Opbevare højtaleren sikkert for at undgå væltning og ulykker.
- Sørg for, at tilsluttede kabler ikke får højtaleren til at vælte og falde.

2.11 – Advarsler - Oplader

- Læs opladerens instruktioner før brug.
- Brug ikke ved omgivelsestemperaturer over 40°C.
- Strømkablet og opladeren er kun til

indendørs brug.

- Undgå at bære opladeren i kablet.
- Apparatet og stikkontakten skal altid være let tilgængelige.
- Ved brudte ledninger eller stik skal enheden bortskaffes.

2.12 – Advarsler - Batteri

- Læs batteriets instruktioner før brug.
- Brug ikke ved omgivelsestemperaturer over 40°C.
- Brug altid et USB-C-kabel med en minimumseffekt på 100 W til opladning for at undgå risici som overophedning og brand.
- Forkert håndtering af batterier kan føre til brand eller eksplosion.
- Brug kun officielle SOUNDBOKS-batterier for at undgå risici som brand eller eksplosion.
- Bær aldrig batteriet i kablet.
- Undgå kortslutning ved ikke at bruge ledninger eller metalgenstande til at forbinde batteriterminalerne.
- Skil ikke batteriet ad eller gennembor det med skarpe genstande.
- Hold batteriet tørt; undgå brug i regn eller fugtige omgivelser.
- Undgå brug i nærheden af stærk statisk elektricitet eller magnetfelter.
- Undgå stød og pludselige belastninger på batteriet.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt høje temperaturer, kan eksplodere eller lække brandfarlige væsker eller gasser.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan eksplodere eller lække brandfarlige væsker eller gasser.
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm oven eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis produktet ved et uheld nedsænkes i vand under brug, skal du placere det på et sikkert, åbent område og ikke nærme dig produktet, før det er tørt, og derefter bortskaffe produktet i henhold til lokale affaldsregler.
- Hvis produktet bryder i brand, brug brandslukningsudstyr i følgende anbefalede rækkefølge: vand eller vandtåge, sand, brandtæppe, tørpulver, kuldioxid brandslukker.

2.13 – Advarsler - Lys

- Brug ikke ved omgivelsestemperaturer over 35°C.
- Intense blinkende lys kan udløse anfald hos personer med fotosensitiv epilepsi. Undgå eksponering hvis du er modtagelig.
- Kig ikke direkte ind i lysene. Langvarig eksponering kan forårsage øjenbelastning eller skade; hold en sikker afstand.
- LIGHTBOKS skal oplades med en generelt certificeret, uafhængig klasse II SELV AC/DC-adapter eller andre DC-kilder, for eksempel

en powerbank med output 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A eller den officielle SOUNDBOKS-oplader.

214 – Forsigtighed – Højtaler

- Højtaleren kan spille ekstremt højt.
- Langvarig lytning ved høje lydstyrker kan føre til høretab; begræns eksponeringen.
- Vær forsigtig ved fjernelse af højtalergitteret på grund af skarpe kanter på højtaleren og værktøjet.

215 – Meddelelser – Generelt

- Vent mindst 2 timer, før du tilslutter enheder, der er udsat for varme temperaturer efter at have været kolde (f.eks. kondensationsrisiko efter transport).
- Sørg altid for tilstrækkelig ventilation under brug.
- Dæk ikke med gardiner, tæpper, plakater; varmeopbygning forkorter produktets levetid.
- Undgå elektrostatisk opladning/afladning; rengør kun med vandfugtede klude, uden tilsætningsstoffer.
- Placer ikke åbne flammekilder på eller i nærheden af enheden (f.eks. stearinlys eller bål).
- Hold enheden væk fra varmekilder såsom radiatorer, ovne og lignende.
- Hvis enheden skal være uovervåget i en længere periode, skal den slukkes, frakobles og opbevares et rent, tørt og beskyttet sted.
- Lad ikke batteriet forblive fuldt afladet over længere perioder, da dette kan medføre overafladning og permanent fejltilstand.

216 – Meddelelser – Batteri

- Misbrug og forkert vedligeholdelse beskadiger højtstående genopladelige batterier.
- Undgå dyb afladning (under 20%) for optimal batteriydelse.
- Oplad batteriet ofte.
- Opbevar batteriet ideelt ved 15°C i et køligt, frostfrit område. Højere temperaturer resulterer i en højere selvafladningshastighed og forkorter intervallerne mellem opladningerne.
- Hold batteriet væk fra direkte sollys eller varmekilder.
- Dyb afladning beskadiger battericeller; følg opbevaringsretningslinjerne og oplad før opbevaring.
- Brug kun USB-C-kabler med ferritkerne for at sikre EMC-overensstemmelse.
- Strømadapter: USB-C-udgang, 5,0 V–20,0 V DC, 15 W–65 W.

3. Overensstemmelse

3.1 – Overensstemmelseserklæring – Højtalere & Lys

SOUNDBOKS ApS, producent af følgende produktmodeller: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS og deres tilbehør, erklærer hermed, at disse modeller overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i følgende EU-lovgivning:

- RADIODIREKTIV 2014/53/EU
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Økodesigndirektiv 2009/125/EF (kun højtalere)
- Kommissionsforordning (EU) 2023/826
- RoHS-direktiv 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH-forordning (EF) 1907/2006
- Batteriforordning (EU) 2023/1542
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

Radio Meddelelse

Denne enhed opererer i følgende frekvensbånd (for BT, BLE & 2.4G): 2402–2480MHz. Den maksimale radiofrekvens effekt transmitteret er 20dBm.

3.2 – Overensstemmelseserklæring – Batteri

Herved erklærer SOUNDBOKS ApS, fabrikanten af BATTERIET (BB4), at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EcoDesign-direktivet 2009/125/EF og forordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktivet 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-forordningen (EF) nr. 1907/2006
- EU-forordning om batterier 2023/1542
- WEEE-direktivet 2012/19/EU

3.3 – Overensstemmelseserklæring – Oplader

Herved erklærer SOUNDBOKS ApS, producenten af OPLADEREN (CB5), at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EcoDesign-direktivet 2009/125/EF og forordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktivet 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-forordningen (EF) nr. 1907/2006
- WEEE-direktivet 2012/19/EU

1. Intro

Kära kund,
Detta dokument innehåller viktig juridisk information, inklusive detaljer om garantier, säkerhetsvarningar och instruktioner för säker användning av vår produkt. Dessutom ger det riktlinjer för produktunderhåll och avfallshantering.

Observera att detta dokument omfattar flera produkter, inklusive både högtalare och elektroniska tillbehör. Var noga med vilka avsnitt som är relevanta för din specifika produkt.

För ytterligare hjälp, se vår hjälpsida eller kontakta vårt supportteam på www.SOUNDBOKS.com.

2. Användning & Varningar

2.1 – Laddning

Högtalare



USB PD-snabbladdning. Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 10 watt och maximalt 65 watt, vilket krävs för att ladda radioustrustningen i högsta laddningshastighet.

Observera

Laddare medföljer inte produkten, men finns att köpa separat.

2.2 – Produktvård

Rengöring:

Använd endast dukar fuktade med vatten, utan tillsatser eller alkohol.

Förvaring:

Säkerställ en torr förvaringsmiljö med temperaturer mellan 5°C och 20°C. Ladda batteriet helt innan långtidsförvaring. Ladda batteriet var sjätte månad under långtidsförvaring.

Underhåll:

Om batteriet är urladdat (en blinkande LED), ladda det inom en vecka. Koppla bort enheten från eluttaget och andra anslutna enheter när den inte används.

- Reparera:

Reparation ska endast utföras av SOUNDBOKS, auktoriserade agenter eller med SOUNDBOKS godkännande. Icke-kompatibla reparationer kan ogiltiga garantin.

2.3 – Avfallshantering



Denna produkt innehåller batterier och återvinningsbar elektronik. För att skydda miljön, släng det inte med vanligt hushållsavfall. Ta det istället till lämpliga lokala insamlingsställen. SOUNDBOKS-förpackningsmaterial kan återvinnas. Vi rekommenderar att du sorterar delar märkta med återvinningssymboler separat vid avfallshantering.

2.4 – Avsedd Användning - Högtalare

Högtalaren och dess tillbehör är avsedda för ljuduppspelning i samband med en musikenhet som en smartphone, surfplatta eller andra kompatibla enheter. Högtalaren och dess tillbehör får inte användas för andra ändamål. All annan användning eller användning under andra driftförhållanden anses vara felaktig och kan leda till personskada eller egendomsskada. Inget ansvar kommer att tas för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

2.5 – Avsedd Användning - Batteri

Batteriet är avsett att driva SOUNDBOKS-högtalare men kan också ladda mobiltelefoner. All annan användning eller användning under andra driftförhållanden anses vara felaktig och kan leda till personskada eller egendomsskada. Inget ansvar kommer att tas för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

2.6 – Avsedd Användning - Laddare

Denna enhet uppfyller standarderna EN och UL 62368-1 och är utformad för allmänna ändamål, särskilt för ljud-/video- och IT-utrustning. Det är inte lämpligt för tillämpningar som omfattas av andra relevanta standarder, såsom leksaker eller rakapparater. Enheten är endast avsedd för hushållsbruk inomhus och inte avsedd för kommersiella ändamål. All annan användning eller användning under andra driftförhållanden anses vara felaktig och kan leda till personskada eller egendomsskada. Inget ansvar kommer att tas för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

2.7 – Avsedd Användning - Ljus

Ljusprodukter är avsedda för inomhusbruk som batteridrivna, LED-festljus. De är designade för att ge dekorativ belysning vid evenemang och sammankomster. Ljusen får inte användas i andra syften. Annan användning eller användning under andra driftförhållanden anses vara felaktig och kan leda till personskada eller skador på egendom. Inget ansvar kommer att tas för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

2.8 – Varningar, försiktighetsåtgärder & meddelanden

Kära användare, följande avsnitt innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER och MEDDELANDEN som är kritiska att förstå innan du använder din SOUNDBOKS och dess tillbehör. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.

Följande definitioner gäller:

WARNING

WARNING: indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till död eller allvarlig personskada.

CAUTION

FÖRSIKTIGHET: indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindrig eller måttlig personskada.

NOTICE

MEDDELANDE: används för att adressera praxis som inte är relaterade till fysisk skada.

2.9 – Varningar - Allmänt

- Skydda produkten från extrema temperaturer, heta ytor, öppna lågor, direkt solljus, vatten, hög luftfuktighet, fukt, starka stötar, ångor och lösningsmedel.
- Blockera inte ventilationen genom att täcka enheten med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- Använd inte på höjder över 2000m över havsnivå, hög höjd kan kompromissa den elektriska säkerheten.
- Denna produkt är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.

2.10 – Varningar - Högtalet

- Använd inte vid omgivningstemperaturer över 40°C.
- Denna högtalare är extremt hög: använd försiktigt för att undvika hörselskador.
- En instabil bas kan få enheten att välta, vilket utgör en risk för skada eller dödsfall, särskilt för barn.

Förhindra olyckor genom att:

- Alltid använda högtalaren på en stabil yta och undvika placering där den kan falla och orsaka skador.
- Undvika att placera den på vingliga stativ eller instabila möbler.
- Placera högtalaren för att undvika oavsiktliga stötar och säkra kablar för att undvika snubbelrisk.
- Förvara högtalaren säkert för att undvika vältning och olyckor.
- Se till att anslutna kablar inte får högtalaren att välta och falla.

2.11 – Varningar - Laddare

- Läs laddarens instruktioner före användning.
- Använd inte vid omgivningstemperaturer över 40°C.

- Strömkabeln och laddaren är endast för inomhusbruk.
- Undvik att bära laddaren i kabeln.
- Enheten och vägguttaget måste alltid vara lättåtkomliga.
- Vid brutna kablar eller kontakter måste enheten kasseras.

2.12 – Varningar - Batteri

- Läs batteriets instruktioner före användning.
- Använd inte vid omgivningstemperaturer över 40°C.
- Använd alltid en USB-C-kabel med en minimal effekt på 100 W för laddning för att undvika risker som överhettning och brand.
- Felaktig hantering av batterier kan leda till brand eller explosion.
- Använd endast officiella SOUNDBOKS-batterier för att undvika risker som brand eller explosion.
- Bär aldrig batteriet i kabeln.
- Undvik kortslutning genom att inte använda kablar eller metallföremål för att ansluta batterikontakterna.
- Montera inte isår eller punktera batteriet med vassa föremål.
- Håll batteriet torrt; undvik användning i regn eller fuktiga miljöer.
- Undvik användning nära stark statisk elektricitet eller magnetfält.
- Undvik stötar och plötsliga belastningar på batteriet.
- Ett batteri som utsätts för extremt höga temperaturer kan explodera eller läcka brandfarliga vätskor eller gaser.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan explodera eller läcka brandfarliga vätskor eller gaser.
- Kassering av ett batteri i eld eller varm ugn eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.
- Om produkten av misstag nedsänks i vatten under användning, placera den i ett säkert, öppet område och närma dig inte produkten förrän den är torr, kassera sedan produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten fattar eld, använd brandsläckningsutrustning i följande rekommenderade ordning: vatten eller vattenspray, sand, brandfilt, torrt pulver, koldioxidbrandsläckare.

2.13 – Varningar - Ljus

- Använd inte vid omgivningstemperaturer över 35°C.
- Intensiva blinkande ljus kan utlösa anfall hos personer med ljuskänslig epilepsi. Undvik exponering om du är känslig.
- Titta inte direkt på ljuset. Långvarig exponering kan orsaka ögonbelastning eller skador; håll ett säkert avstånd.
- LIGHTBOKS ska laddas med en allmänt certifierad, oberoende klass II SELV AC/DC-adapter eller andra DC-källor, till exempel en

powerbank med utgång 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A eller den officiella SOUNDBOKS-laddaren.

214 – Forsiktighetsåtgärder – Allmänt

- Högtalet kan spela extremt högt.
- Långvarig lyssning vid höga volymer kan leda till hörselnedsättning; begränsa exponeringen.
- Var försiktig när du tar bort högtalargallret på grund av vassa kanter på högtalaren och verktyget.

215 – Meddelanden – Allmänt

- Vänta minst 2 timmar innan du ansluter enheter som utsatts för varma temperaturer efter att ha varit kalla (t.ex. risk för kondens efter transport).
- Se alltid till att det finns tillräcklig ventilation under användning.
- Täck inte över med gardiner, filter, affischer; värmeuppbbyggnad förkortar produktens livslängd.
- Undvik elektrostatisk laddning/utladdning; rengör endast med vattenfuktade dukar, utan tillsatser.
- Placera inte öppna lågekällor på eller nära enheten (t.ex. ljus eller lågereldar).
- Håll enheten borta från värmekällor såsom värmare, ugnar och liknande utrustning.
- Om enheten ska lämnas obevakad under en längre period, ska den stängas av, kopplas bort och förvaras på en ren, torr och skyddad plats.
- Låt inte batteriet vara helt urladdat under längre perioder, eftersom detta kan leda till överurladdning och permanent fel.

216 – Meddelanden – Batteri

- Missbruk och felaktig vård skadar högrepresterande uppladdningsbara batterier.
- Undvik djupurladdning (under 20%) för optimal batteriprestanda.
- Ladda batteriet ofta.
- Förvara batteriet idealt vid 15°C i en sval, frostfri miljö. Högre temperaturer resulterar i en högre självurladdningshastighet och förkortar intervallerna mellan laddningarna.
- Håll batteriet borta från direkt solljus eller värmekällor.
- Djupurladdning skadar battericeller; följ lagringsriktlinjerna och ladda innan lagring.
- Använd endast USB-C-kablar med ferritkärna för att säkerställa EMC-överensstämmelse.
- Strömadapter: USB-C-utgång, 5,0 V-20,0 V DC, 15 W-65 W.

3. Efterlevnad

3.1 – Konformitetsförklaring – Högtalare & Ljus

SOUNDBOKS ApS, tillverkare av följande produktmodeller: SOUNDBOKS (Gen. 4),

SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS och deras tillbehör, förklarar härmed att dessa modeller uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser enligt följande EU-lagstiftning:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Ekodesigndirektiv 2009/125/EG (endast högtalare)
- Kommissionens förordning (EU) 2023/826
- RoHS-direktiv 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH-förordning (EG) 1907/2006
- Batteriförordning (EU) 2023/1542
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

Radiomeddelande

Denna enhet fungerar i följande frekvensband (för BT, BLE & 2.4G): 2402-2480MHz. Den maximala sända radiofrekvenseffekten är 20dBm

3.2 – Konformitetsförklaring – Batteri

Härmed försäkrar SOUNDBOKS ApS, tillverkaren av BATTERIET (BB4), att produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande EU-direktiv:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Ekodesigndirektiv 2009/125/EG och förordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiv 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-förordningen (EG) nr 1907/2006
- EU-förordning om batterier 2023/1542
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

3.3 – Konformitetsförklaring – Laddare

Härmed förklarar SOUNDBOKS ApS, tillverkaren av LADDAREN (CB5), att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande EU-direktiv:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Ekodesigndirektiv 2009/125/EG och förordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiv 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-förordningen (EG) nr 1907/2006
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

1. Intro

Kjære kunde,
Dette dokumentet inneholder viktig juridisk informasjon, inkludert detaljer om garantier, sikkerhetsadvarsler og instruksjoner for sikker bruk av vårt produkt. I tillegg gir det retningslinjer for vedlikehold og avhending av produktet.

Vennligst merk at dette dokumentet dekker flere produkter, inkludert både høyttalere og elektronisk tilbehør. Vær oppmerksom på hvilke seksjoner som er relevante for ditt spesifikke produkt.

For ytterligere hjelp, se vår hjelpeseksjon eller kontakt vårt supportteam på www.SOUNDBOKS.com.

2. Bruk & Advarsler

2.1 – Lading

Høyttalere



USB PD hurtiglading. Effekten som leveres av laderen må være mellom minimum 10 W, som radioutstyret krever, og maksimalt 65 W for å oppnå maksimal ladehastighet.

Merk

Ladere følger ikke med produktet, men er tilgjengelige separat.

2.2 – Produktpleie

Rengjøring:

Bruk kun kluter fuktet med vann, uten tilsetningsstoffer eller alkohol.

Lagring:

Sørg for et tørt lagringsmiljø med temperaturer mellom 5°C og 20°C.

Lad batteriet helt opp før langtidslagring. Lad batteriet hver sjette måned under langtidslagring.

Vedlikehold:

Hvis batteriet er utladet (en blinkende LED), lad det opp innen en uke.

Koble fra enheten fra stikkkontakten og andre tilkoblede enheter når den ikke er i bruk.

Reparere:

Reparasjon skal bare utføres av SOUNDBOKS, autoriserte agenter eller med SOUNDBOKS godkjenning. Ikke-kompatible reparasjoner kan annullere garantien.

2.3 – Avhending



NO –

Dette produktet inneholder batterier og resirkulerbar elektronikk. For å beskytte miljøet, kast det ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta det i stedet til passende lokale innsamlingspunkter. SOUNDBOKS emballasjemateriale kan resirkuleres. Vi anbefaler å sortere deler merket med resirkuleringssymboler separat ved avhending.

2.4 – Tiltentkt Bruk - Høyttaler

Høyttaleren og tilbehøret er beregnet for lydavspilling i forbindelse med en musikk enhet som en smarttelefon, nettbrett eller andre kompatible enheter. Høyttaleren og tilbehøret må ikke brukes til andre formål. Enhver annen bruk eller bruk under andre driftsforhold anses som upassende og kan føre til personskade eller materiell skade. Ingen ansvar vil bli påtatt for skader som følge av upassende bruk.

2.5 – Tiltentkt Bruk - Batteri

Batteriet er beregnet for å drive SOUNDBOKS-høyttalere, men kan også lade mobiltelefoner. Enhver annen bruk eller bruk under andre driftsforhold anses som upassende og kan føre til personskade eller materiell skade. Ingen ansvar vil bli påtatt for skader som følge av upassende bruk.

2.6 – Tiltentkt Bruk - Lader

Denne enheten overholder standardene EN og UL 62368-1 og er designet for generelle formål, spesielt for lyd-/video- og IT-utstyr. Den er ikke egnet for applikasjoner dekket av andre relevante standarder, slik som leker eller barbermaskiner. Enheten er utelukkende beregnet for husholdningsbruk innendørs og ikke beregnet for kommersielle formål. Enhver annen bruk eller bruk under andre driftsforhold anses som upassende og kan føre til personskade eller materiell skade. Ingen ansvar vil bli påtatt for skader som følge av upassende bruk.

2.7 – Tiltentkt Bruk - Lys

Lysprodukter er beregnet for innendørs bruk som batteridrevne, LED-festlys. De er designet for å gi dekorativ belysning til arrangementer og sammenkomster. Lysene må ikke brukes til andre formål. Enhver annen bruk eller bruk under andre driftsforhold anses som upassende og kan føre til personskader eller skade på eiendom. Det påtas ingen ansvar for skader som følge av feil bruk.

2.8 – Advarsler, forsiktighetsregler & merknader

Kjære bruker, følgende avsnitt inneholder ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER og MERKNADER som er avgjørende å forstå før du bruker din SOUNDBOKS og tilbehør.

Følgende definisjoner gjelder:

⚠ WARNING

ADVARSEL: indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

⚠ CAUTION

FORSIKTIGHET: indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.

NOTICE

MERKNAD: brukes for å adressere praksiser som ikke er relatert til fysisk skade.

29 – Advarsler - Generelt

- Beskytt produktet mot ekstreme temperaturer, varme overflater, åpen flamme, direkte sollys, vann, høy luftfuktighet, fuktighet, sterke støt, damper og løsemidler.
- Ikke blokker ventilasjonen ved å dekke enheten med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- Ikke bruk i høyder over 2000m over havet, høy høyde kan kompromittere elektrisk sikkerhet.
- Dette produktet er ikke en leke. Hold det utilgjengelig for barn.

210 – Advarsler - Høytaler

- Ikke bruk ved omgivelsestemperaturer over 40°C.
- Denne høyttaleren er ekstremt høy; bruk forsiktig for å unngå hørselsskader.
- En ustabil base kan føre til at enheten velter, noe som utgjør en risiko for personskade eller dødsfall, spesielt for barn.
- Forhindre ulykker ved å:
 - Alltid bruke høyttaleren på en stabil overflate og unngå plassering der den kan falle og forårsake skader.
 - Unngå å plassere den på vinglete stativer eller ustabile møbler.
 - Plassere høyttaleren for å unngå utilsiktede støt og sikre kabler for å unngå snublefare.
 - Oppbevare høyttaleren trygt for å unngå velt og ulykker.
 - Sørg for at tilkoblede kabler ikke får høyttaleren til å velte og falle.

211 – Advarsler - Lader

- Les laderens instruksjoner før bruk.
- Ikke bruk ved omgivelsestemperaturer over 40°C.
- Strømkabelen og laderen er kun for innendørs bruk.
- Unngå å bære laderen i kabelen.
- Apparatet og stikkontakten må alltid være lett tilgjengelige.
- Ved ødelagte ledninger eller plugger må enheten kastes.

212 – Advarsler - Batteri

- Les batteriets instruksjoner før bruk.
- Ikke bruk ved omgivelsestemperaturer over 40°C.
- Bruk alltid en USB-C-kabel med en minimumseffekt på 100 W for lading for å unngå risikoer som overoppheting og brann.
- Feil håndtering av batterier kan føre til brann eller eksplosjon.
- Bruk kun offisielle SOUNDBOKS-batterier for å unngå risikoer som brann eller eksplosjon.
- Aldri bær batteriet i kabelen.
- Unngå kortslutning ved å ikke bruke ledninger eller metallgjenstander for å koble til batteriterminalene.
- Ikke demonter eller punkter batteriet med skarpe gjenstander.
- Hold batteriet tørt; unngå bruk i regn eller fuktige omgivelser.
- Unngå bruk nær sterk statisk elektrisitet eller magnetiske felt.
- Unngå støt og plutselige belastninger på batteriet.
- Et batteri utsatt for ekstremt høye temperaturer kan eksplodere eller lekkke brennbare væsker eller gasser.
- Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan eksplodere eller lekkke brennbare væsker eller gasser.
- Avhending av et batteri i ild eller en varm oven eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri kan resultere i en eksplosjon.
- Hvis produktet utilsiktet nedsenkes i vann under bruk, plasser det i et trygt, åpent område og ikke nærm deg produktet før det er tørt, kast deretter produktet i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Hvis produktet tar fyr, bruk brannslukningsutstyr i følgende anbefalte rekkefølge: vann eller vannspray, sand, brannteppe, tørt pulver, karbondioksid brannslukker.

213 – Advarsler - Lys

- Ikke bruk ved omgivelsestemperaturer over 35°C.
- Intense blinkende lys kan utløse anfall hos personer med fotosensitiv epilepsi. Unngå eksponering hvis du er mottakelig.
- Ikke se direkte på lysene. Langvarig eksponering kan forårsake øyestamme eller skade; hold en sikker avstand.
- LIGHTBOKS skal lades med en generelt sertifisert, uavhengig klasse II SELV AC/DC-adapter eller andre DC-kilder, for eksempel en powerbank med utgang 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A eller den offisielle SOUNDBOKS-laderen.

214 – Forsiktighetsregler - Generelt

- Høyttaleren kan spille ekstremt høyt.
- Langvarig lytting ved høye volumer kan føre

til hørselstap; begrenset eksponeringen.

- Vær forsiktig når du fjerner høyttalergitteret på grunn av skarpe kanter på høyttaleren og verktøyet.

215 – Merknader - Generelt

- Vent minst 2 timer før du kobler til enheter som har vært utsatt for varme temperaturer etter å ha vært kalde (f.eks. risiko for kondens etter transport).
- Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon under bruk.
- Ikke dekk til med gardiner, tepper, plakater; varmeoppbygging forkorter produktets levetid.
- Unngå elektrostatisk ladning/utladning: rengjør kun med vannfuktede kluter, uten tilsetningsstoffer.
- Plasser ikke åpne flammekilder på eller i nærheten av enheten (f.eks. stearinlys eller bål).
- Hold enheten unna varmekilder som ovner, komfyrer og lignende.
- Hvis enheten skal være ubevoktet over en lengre periode, slå den av, koble den fra og oppbevar den på et rent, tørt og beskyttet sted.
- Ikke la batteriet forbli fullstendig utladet over lengre perioder, da dette kan føre til overutlading og permanent svikt.

216 – Merknader - Batteri

- Misbruk og feil pleie skader høytytende oppladbare batterier.
- Unngå dyputladning (under 20%) for optimal batterityelse.
- Lad batteriet ofte.
- Oppbevar batteriet ideelt ved 15°C i et kjølig, frostfritt område. Høyere temperaturer resulterer i en høyere selvutladningshastighet og forkorter intervallene mellom ladingene.
- Hold batteriet borte fra direkte sollys eller varmekilder.
- Dyputladning skader battericeller; følg lagringsretningslinjene og lad opp før lagring.
- Bruk kun USB-C-kabler med ferrittkjerne for å sikre EMC-samsvar.
- Strømadapter: USB-C-utgang, 5,0 V–20,0 V DC, 15 W–65 W.

3. Overholdelse

3.1 – Samsvarserklæring - Høyttaler & Lys

SOUNDBOKS ApS, produsent av følgende produktmodeller: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS og tilbehør, erklærer herved at disse modellene oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i følgende EU-lovgivning:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2014/30/EU

- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Økodesigndirektiv 2009/125/EC (kun høyttalere)
- Kommisjonsforordning (EU) 2023/826
- RoHS-direktiv 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH-forordning (EC) 1907/2006
- Batteriforordning (EU) 2023/1542
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

Radioversel

Denne enheten opererer i følgende frekvensbånd (for BT, BLE & 2.4G): 2402–2480MHz. Den maksimale overførte radiofrekvens effekten er 20dBm

3.2 – Samsvarserklæring - Batteri

- Herved erklærer SOUNDBOKS ApS, produsenten av BATTERIET (BB4), at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
 - Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
 - Økodesigndirektivet 2009/125/EF og forordning (EU) 2017/1369
 - RoHS-direktivet 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
 - REACH SVHC-forskriften (EF) nr. 1907/2006
 - EU-forordning om batterier 2023/1542
 - WEEE-direktivet 2012/19/EU

3.3 – Samsvarserklæring - Lader

- Herved erklærer SOUNDBOKS ApS, produsenten av LADEREN (CB5), at produktet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
 - Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
 - Økodesigndirektivet 2009/125/EF og forordning (EU) 2017/1369
 - RoHS-direktivet 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
 - REACH SVHC-forskriften (EF) nr. 1907/2006
 - WEEE-direktivet 2012/19/EU

1. Intro

Hyvä asiakas,
Tämä asiakirja sisältää tärkeää oikeudellista tietoa, mukaan lukien tiedot takuista, turvallisuusvaroituksista ja ohjeista tuotteemme turvalliseen käyttöön. Lisäksi se tarjoaa ohjeita tuotteen huoltoon ja hävittämiseen.

Huomaa, että tämä asiakirja kattaa useita tuotteita, mukaan lukien sekä kaiuttimet että elektroniset lisävarusteet. Kiinnitä erityistä huomiota niihin osioihin, jotka koskevat omaa tuotettasi.

Lisäavun saamiseksi katso apuosio tai ota yhteyttä tukitiimimme osoitteessa www.SOUNDBOKS.com.

2. Käyttö ja Varoitukset

2.1 – Lataus

Kaiuttimet



USB PD fast charging. Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 10 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 65 wattia välillä.

Huomautus

Laturit eivät sisälly tuotteeseen, mutta ovat saatavilla erikseen.

2.2 – Tuotteen hoito

Puhdistus:

Käytä vain vedellä kostutettuja liinoja, ilman lisäaineita tai alkoholia.

Säilytys:

Varmista kuiva säilytysympäristö, jonka lämpötila on 5°C ja 20°C välillä.

Lataa akku täyteen ennen pitkäaikaista säilytystä.

Lataa akku kuuden kuukauden välein pitkäaikaissäilytyksen aikana.

Ylläpito:

Jos akku on tyhjentynyt (yksi vilkkuva LED), lataa se viikon sisällä.

Irrota laite pistorasiasta ja muista kytketyistä laitteista, kun sitä ei käytetä.

Korjaus:

Korjauksia saa suorittaa vain SOUNDBOKS, valtuutetut edustajat tai SOUNDBOKS:n hyväksynnällä. Määräysten vastaiset korjaukset voivat mitätöidä takuun.

2.3 – Hävittäminen



Tämä tuote sisältää paristoja ja kierrätettäviä elektronisista osia. Ympäristön suojelemiseksi älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan sopiviin paikallisiin keräyspisteisiin. SOUNDBOKS-pakkausmateriaali on kierrätettävää. Suosittelemme kierrätysmerkinnöillä varustettujen osien lajittelua erikseen hävittämisen aikana.

2.4 – Tarkoitettu käyttö - Kaiutin

Kaiutin ja sen lisävarusteet on tarkoitettu äänentoistoon yhdistettynä musiikkilaitteeseen, kuten älypuhelimien, tablettien tai muihin yhteensopiviin laitteisiin. Kaiutinta ja sen lisävarusteita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kaikki muu käyttö tai käyttö muissa käyttöolosuhteissa katsotaan virheelliseksi ja saattaa johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin. Väärinkäytöstä johtuvista vahingoista ei oteta vastuuta.

2.5 – Tarkoitettu käyttö - Akku

Akku on tarkoitettu SOUNDBOKS-kaiuttimien virtalähteeksi, mutta se voi myös ladata matkapuhelimia. Kaikki muu käyttö tai käyttö muissa käyttöolosuhteissa katsotaan virheelliseksi ja saattaa johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin. Väärinkäytöstä johtuvista vahingoista ei oteta vastuuta.

2.6 – Tarkoitettu käyttö - Laturi

Tämä laite täyttää EN- ja UL 62368-1-standardit ja on suunniteltu yleiskäyttöön, erityisesti ääni-/video- ja IT-laitteisiin. Se ei sovellu muihin asiaankuuluviin standardeihin kuuluville sovelluksille, kuten lelut tai paranaajokoneet. Laite on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa eikä se ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin. Kaikki muu käyttö tai käyttö muissa käyttöolosuhteissa katsotaan virheelliseksi ja saattaa johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin. Väärinkäytöstä johtuvista vahingoista ei oteta vastuuta.

2.7 – Tarkoitettu käyttö - Valot

Valotuotteet on tarkoitettu sisäkäyttöön akkukäyttöisinä, LED-juhlavalaistuksina. Ne on suunniteltu tarjoamaan koristeellista valaistusta tapahtumiin ja kokoontumisiin. Valoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Mikä tahansa muu käyttö tai käyttö muissa käyttöolosuhteissa katsotaan sopimattomaksi ja se voi johtaa henkilövahinkoihin tai

omaisuusvahinkoihin. Vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä, ei oteta vastuuta.

2.8 – Varoitukset, varotoimenpiteet ja huomautukset

Hyvä käyttäjä, seuraava osio sisältää VAROITUKSIA, VAROTOIMENPITEITÄ ja HUOMAUTUKSIA, jotka on tärkeää ymmärtää ennen SOUNDBOKS ja sen lisävarusteiden käyttöä. LUE HUOLELLISESTI. Seuraavat määritelmät pätevät:

⚠ WARNING VAROITUS: ilmaisee vaaratilanteen, joka, jos sitä ei vältetä, voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

⚠ CAUTION VAROTOIMENPIDE: ilmaisee vaaratilanteen, joka, jos sitä ei vältetä, voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen loukkaantumiseen.

NOTICE HUOMAUTUS: käytetään osoittamaan käytäntöjä, jotka eivät liity fyysisiin vammoihin.

2.9 – Varoitukset – Yleistä

- Suojaa tuote äärimmäisiltä lämpötiloilta, kuumilta pinnoilta, avotulelta, suorasta auringonvalosta, vedestä, korkealta kosteudelta, kosteudelta, voimakkailla iskuilla, höyryiltä ja liuottimilta.
- Älä estä ilmanvaihtoa peittämällä laitetta esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Älä käytä yli 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta, sillä korkea korkeus voi vaarantaa sähköturvallisuuden.
- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

2.10 – Varoitukset – Kaiutin

- Älä käytä ympäristön lämpötiloissa, jotka ylittävät 40°C.
- Tämä kaiutin on erittäin kova; käytä varoen, jotta vältät kuulovaurioita.
- Epävakaa alusta voi aiheuttaa laitteen kaatumisen, mikä aiheuttaa henkilövahinkojen tai kuoleman riskin, erityisesti lapsille.

Estä onnettomuudet seuraavasti:

- Käytä kaiutinta aina vakaaalla alustalla ja vältä sijoittamista paikkoihin, joissa se voi pudota ja aiheuttaa vammoja.
- Vältä asettamista sitä heiluville jalustoille tai epävakaille huonekaluille.
- Aseta kaiutin siten, että vältät vahingossa tapahtuvia iskuja ja varmista kaapelit, jotta vältät kompustumisvaarat.
- Säilytä kaiutin turvallisesti kaatumisen ja onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että liitetyt kaapelit eivät aiheuta kaiuttimen kaatumista ja putoamista.

2.11 – Varoitukset – Laturi

- Lue laturin ohjeet ennen käyttöä.
- Älä käytä ympäristön lämpötiloissa, jotka ylittävät 40°C.
- Virtajohto ja laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Vältä laturin kantamista kaapelista.
- Laitteen ja pistorasian on oltava aina helposti saavutettavissa. Rikkinäisten johtojen tai pistokkeiden tapauksessa laite on hävitettävä.

2.12 – Varoitukset – Akku

- Lue akun ohjeet ennen käyttöä.
 - Älä käytä ympäristön lämpötiloissa, jotka ylittävät 40°C.
 - Käytä aina vähintään 100 W
 - USB-C-kaapelia lataamiseen, jotta vältät riskit, kuten ylikuumentumisen ja tulipalon.
 - Väärä käsittely paristoilla voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen.
 - Käytä vain virallisia SOUNDBOKS-akkuja, jotta vältät riskit, kuten tulipalon tai räjähdysten.
 - Älä koskaan kannaa akkua kaapelista.
 - Vältä oikosulkuja käyttämättä johtoja tai metalliesineitä akun porttien yhdistämiseen.
 - Älä pura tai puhkaise akkua terävillä esineillä.
 - Pidä akku kuivana; vältä käyttöä sateessa tai kosteissa ympäristöissä.
 - Vältä käyttöä voimakkaan staattisen sähkön tai magneettikenttien lähellä.
 - Vältä akkuun kohdistuvia iskuja ja äkillisiä rasituksia.
 - Akku, joka altistuu erittäin korkeille lämpötiloille, voi räjähtää tai vuotaa syttyviä nesteitä tai kaasuja.
 - Akku, joka altistuu erittäin matalalle ilmanpaineelle, voi räjähtää tai vuotaa syttyviä nesteitä tai kaasuja.
 - Akun hävittäminen tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
 - Jos tuote upotetaan vahingossa veteen käytön aikana, aseta se turvalliselle, avoimelle alueelle ja älä lähesty tuotetta ennen kuin se on kuiva, hävitä tuote sitten paikallisten jäteasetusten mukaisesti.
 - Jos tuote syttyy tuleen, käytä sammutusvälineitä seuraavassa suositellussa järjestyksessä: vesi tai vesisuihku, hiekka, sammutuspeite, kuiva jauhe, hiilidioksidisammutin.
- ## 2.13 – Varoitukset – Valot
- Älä käytä ympäristön lämpötiloissa, jotka ylittävät 35°C.
 - Voimakkaat välkyvät valot voivat laukaista kohtauksia henkilöillä, joilla on valoherkkä epilepsia. Vältä altistumista, jos olet altis.
 - Älä katso suoraan valoihin. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa silmien rasitusta tai vahinkoa; pidä turvallinen etäisyys.

- LIGHTBOKS on ladattava yleisesti sertifioidulla, itsenäisellä luokan II SELV AC/DC-adapterilla tai muilla DC-lähteillä, esimerkiksi powerbankilla, jonka ulostulo on 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A tai virallisella SOUNDBOKS-laturilla.

214 – Varotoimenpiteet - Kaiutin

Kaiutin voi soittaa erittäin kovaa.

- Pitkäaikainen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla voi johtaa kuulon heikkenemiseen; rajoita altistumista.
- Ole varovainen, kun poistat kaiuttimen suojaritilää terävien reunojen vuoksi kaiuttimessa ja työkalussa.

215 – Huomautukset - Yleista

- Odota vähintään 2 tuntia ennen laitteiden liittämistä lämpimille lämpötiloille altistumisen jälkeen kylmiltä (esim. kondensaation vaara kuljetuksen jälkeen).
- Varmista aina riittävä ilmavaihto käytön aikana.
- Älä peitä verhoilla, peitteillä, julateilla; lämmön kertyminen lyhentää tuotteen käyttöikää.
- Vältä elektrostaattista latausta/purkausta; puhdista vain vedellä kostutetuilla liinoilla, ilman lisäaineita.
- Älä aseta avotulen lähteitä laitteen päälle tai sen läheisyyteen (esim. kynttilät, nuotiot).
- Pidä laitetta erossa lämmittimistä, uuneista ja vastaavista laitteista.
- Jos laitetta jätetään valvomatta pidemmäksi aikaa, sammuta se, irrota virtayhteys ja säilytä sitä puhtaassa, kuivassa ja suojaisassa paikassa.
- Älä anna akun olla täysin tyhjentynyt pitkiä aikoja, sillä tämä voi johtaa ylipurkaukseen ja pysyvään vikaantumiseen.

216 – Huomautukset - Akku

- Väärinkäyttö ja virheellinen hoito vahingoittavat suorituskykyisiä ladattavia akkuja.
- Vältä syväpurkausta (alle 20%) akun optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Lataa akku usein.
- Säilytä akku mieluiten 15°C lämpötilassa viileässä, pakkasettomassa tilassa. Korkeammat lämpötilat lisäävät itsepurkaumisnopeutta ja lyhentävät latausvälejä.
- Pidä akku poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteistä.
- Syväpurkaus vahingoittaa akun kennoja; noudata säilytysohjeita ja lataa ennen säilytystä.
- Käytä vain USB-C-kaapeleita, joissa on ferrittiydin, EMC-vaatimusten täyttämiseksi.
- Virtalähde: USB-C-lähtö, 5,0 V–20,0 V DC, 15 W–65 W.

3. Vaatimustenmukaisuus

3.1 – Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Kaiutin & Valot

SOUNDBOKS ApS, seuraavien tuotemallien valmistaja: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS ja niiden lisävarusteet, vakuuttaa täten, että nämä mallit täyttävät olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat EU-lainsäädännön määräykset:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY (vain kaiuttimet)
- Komission asetus (EU) 2023/826
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU (2015/863/EU)
- REACH-asetus (EY) 1907/2006
- Akkuasetus (EU) 2023/1542
- WEEE-direktiivi 2012/19/EU

Radiohuomautus

Laite toimii seuraavilla taajuuksaistoilla (BT, BLE & 2.4G): 2402–2480MHz. Suurin lähetetty radiofrekvenssäteho on 20dBm

3.2 – Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Akku

- Täten SOUNDBOKS ApS, BATTERY (BB4) -akun valmistaja, vakuuttaa, että tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset:
- Elektromagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- EcoDesign-direktiivi 2009/125/EY ja asetus (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU direktiivin 2015/863/EU kanssa
- REACH SVHC-asetus (EY) N:o 1907/2006
- EU-asetus akuille 2023/1542
- WEEE-direktiivi 2012/19/EU

3.3 – Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Laturi

- Täten SOUNDBOKS ApS, LAITTEEN (CB5) valmistaja, vakuuttaa, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen seuraavien EU-direktiivien osalta:
- Elektromagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- EcoDesign-direktiivi 2009/125/EY ja asetus (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU direktiivin 2015/863/EU kanssa
- REACH SVHC-asetus (EY) N:o 1907/2006
- WEEE-direktiivi 2012/19/EU

1. Intro

Lugupeetud klient,
See dokument sisaldab olulist juriidilist teavet, sealhulgas teavet garantiide ja teenuste kohta. See toob esile olulised hoiatused, ettevaatusabinõud ja teated toote ohutuks kasutamiseks ning annab juhiseid toote hooldamiseks ja utiliseerimiseks.

Pange tähele, et see dokument hõlmab mitmeid tooteid, sealhulgas meie kõlareid ja elektroonilisi tarvikuid. Pöörake erilist tähelepanu teie konkreetsele tootele asjakohastele jaotistele.

Täiendava abi saamiseks vaadake palun meie abijaotist või võtke ühendust meie tugitiimiga aadressil www.SOUNDBOKS.com.

2. Kasutamine ja Hoiatused

21 – Laadimine

Kõlarid



USB PD fast charging. Laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 10 vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt 65 vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Märkus

Laadijad ei kuulu toote komplekti, vaid on saadaval eraldi.

22 – Tooted hooldus

Puhastamine:

Kasutage ainult veega niisutatud lappe, ilma lisandite või alkoholit.

Hoiustamine:

Tagage kuiv hoiu- ja kasutamisala temperatuuridega 5°C kuni 20°C.

Enne pikaajalist hoidmist laadige aku täielikult.

Laadige aku iga kuue kuu tagant pikaajalise hoidmise ajal.

Hooldus:

Kui aku on tühjenenud (üks vilkuv LED), laadige see nädala jooksul. Lülitage seade vooluvõrgust ja teistest ühendatud seadmetest välja, kui seda ei kasutata.

Remont:

Remonti tohib teostada ainult SOUNDBOKS, volitatud esindajad või SOUNDBOKSi loal. Nõuetele mittevastav remont võib garantii kehtetuks muuta.

2.3 – Kõrvaldamine



See toode sisaldab akusid ja taaskasutatavaid elektroonilisi komponente. Keskkonna kaitsmiseks ärge visake seda koos olmejäätmetega. Selle asemel viige see sobivatesse kohalikesse kogumispunktidest. SOUNDBOKS-i pakendimaterjal on taaskasutatav. Soovitame jäätmekäitluse ajal sorteerida taaskasutussümbolitega märgistatud osad eraldi.

24 – Ettenähtud kasutus - Kõlar

Kõlar ja selle lisaseadmed on mõeldud heliesituseks ühenduses muusikaseadmega, näiteks nutitelefoniga, tahvelarvuti või muude ühilduvate seadmetega. Kõlarit ja selle lisaseadmeid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel. Mis tahes muu kasutus või kasutamine muudes töötingimustes loetakse ebasobivaks ja võib põhjustada kehavigastusi või varakahju. Ebaõigest kasutamisest tuleneva kahju eest ei võeta vastutust.

25 – Ettenähtud kasutus - Aku

Aku on mõeldud SOUNDBOKS-i kõlarite toiteks, kuid see võib laadida ka mobiiltelefone. Mis tahes muu kasutus või kasutamine muudes töötingimustes loetakse ebasobivaks ja võib põhjustada kehavigastusi või varakahju. Ebaõigest kasutamisest tuleneva kahju eest ei võeta vastutust.

26 – Ettenähtud kasutus - Laadija

See seade vastab standarditele EN ja UL 62368-1 ning on mõeldud üldiseks kasutamiseks, eriti audio/video ja IT-seadmete jaoks. See ei sobi teiste asjakohaste standardite reguleerimisalasse kuuluvate rakenduste jaoks, näiteks mänguasjad või habemeajamiseseadmed. Seade on mõeldud ainult koduseks ja sisetingimustes kasutamiseks ning ei ole mõeldud äärmiselt eesmärkidel. Mis tahes muu kasutus või kasutamine muudes töötingimustes loetakse ebasobivaks ja võib põhjustada kehavigastusi või varakahju. Ebaõigest kasutamisest tuleneva kahju eest ei võeta vastutust.

2.7 – Ettenähtud kasutus - Valgustus

Valgustooted on mõeldud siseruumides kasutamiseks akutoitel töötavate LED-peovalgustitena. Need on ette nähtud ürituste ja koosviibimiste dekoratiivseks valgustamiseks. Valgusteid ei tohi kasutada muul otstarbel. Iga muu kasutamine või kasutamine teistes töötingimustes loetakse sobimatuks ja võib põhjustada isikukahju või varalise kahju. Kahjude eest, mis tulenevad sobimatust kasutamisest, vastutust ei võeta.

2.8 – Hoiatused, ettevaatusabinõud ja teated

Lugepeetud kasutaja, järgmine jaotis sisaldab HOIATUSI, ETTEVAATUSABINÕUSID ja TEATEID, mida on enne SOUNDBOKS-i ja selle lisaseadmete kasutamist oluline mõista. LUGEGE PALUN HOOLIKALT.

Kehitvad järgmised määratlused:

⚠ WARNING HOIATUS: viitab ohtlikule olukorrale, mis võib vältimata jätmisel põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

⚠ CAUTION ETTEVAATUS: viitab ohtlikule olukorrale, mis võib vältimata jätmisel põhjustada kergemaid või mõõdukaid vigastusi.

NOTICE TEADE: kasutatakse, et käsitleda tavasid, mis ei ole seotud füüsiliste vigastustega.

2.9 – Hoiatused - Üldine

- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, kuumade pindade, lahtise tule, otsese päikesevalguse, vee, kõrge õhuniiskuse, niiskuse, tugevate löökide, aurude ja lahustite eest.
- Ärge blokeerige ventilatsiooni, kattes seadet näiteks ajalehtede, laudlinade, kardinade jms.
- Ärge kasutage seadet kõrgemal kui 2000m merepinnast, kõrge kõrgus võib ohustada elektriohutust.
- See toode ei ole mänguasi. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

2.10 – Hoiatused - Kõlar

- Ärge kasutage ümbritseva õhu temperatuuril üle 40°C.
- See kõlar on äärmiselt vali; kasutage ettevaatlikult, et vältida kuulmiskahjustusi.
- Ebastabiilne alus võib põhjustada seadme ümberkukkumise, mis kujutab endast ohtu vigastustele või surmale, eriti laste puhul.

Õnnetuste vältimine:

- Kasutage kõlari alati stabiilsel pinnal ja vältige selle asetamist kohtadesse, kus see võib kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Vältige selle asetamist kõikuvale statiivile või ebastabiilsele mööblile.
- Asetage kõlar nii, et vältida juhuslikke lööke, ja kinnitage kaablid, et vältida komistusohtusid.
- Hoidke kõlar turvaliselt, et vältida ümberkukkumist ja õnnetusi.
- Veenduge, et ühendatud kaablid ei põhjustaks kõlari ümberkukkumist ja kukkumist.

2.11 – Hoiatused - Laadija

- Lugege laadija juhiseid enne kasutamist.

- Ärge kasutage ümbritseva õhu temperatuuril üle 40°C.
- Toitejuhe ja laadija on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Vältige laadija kandmist kaabli abil.
- Seade ja pistikupesa peavad olema alati kergesti ligipääsetavad.
- Katkiste juhtmete või pistikute korral tuleb seade hävitada.

2.12 – Hoiatused - Aku

- Lugege aku juhiseid enne kasutamist.
- Ärge kasutage ümbritseva õhu temperatuuril üle 40°C.
- Kasutage alati vähemalt 100 W võimsusega USB-C-kaablit laadimiseks, et vältida riske, nagu ülekuumenemine ja tulekahju.
- Akude ebaõige käsitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Kasutage ainult ametlikke SOUNDBOKS-i akusid, et vältida riske, nagu tulekahju või plahvatus.
- Ärge kandke akut kaabli abil.
- Vältige lühise tekitamist, ärge kasutage akupordide ühendamiseks juhtmeid või metallist esemeid.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda teravate esemetega.
- Hoidke aku kuivana; vältige kasutamist vihma või niiskes keskkonnas.
- Vältige kasutamist tugeva staatilise elektri või magnetväljade läheduses.
- Vältige aku põrutusi ja järske koormusi.
- Äärmuslikele temperatuuridele sattunud aku võib plahvatada või lekkida süttivaid vedelikke või gaase.
- Äärmiselt madala õhurõhu all olev aku võib plahvatada või lekkida süttivaid vedelikke või gaase.
- Akut tule või kuumahaju viskamine või mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui toode satub kogemata kasutamise ajal vette, asetage see ohutusse, avatud alale ja seejärel lahenege tootele enne, kui see on kuiv, jättes selle tootele vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.
- Kui toode süttib, kasutage tulekustutusvahendeid järgmiselt soovitatud järjekorras: vesi või veepihustus, liiv, tuletekk, kuiv pulber, süsihappegaasi kustuti.

2.13 – Hoiatused - Valgustus

- Ärge kasutage seadet keskkonnatemperatuuril üle 35 °C.
- Intensiivne vilkuv valgus võib põhjustada krampe inimestel, kellel on fotosensitiivne epilepsia. Vältige kokkupuudet, kui olete vastuvõtlik.
- Ärge vaadake otse valgusallikasse. Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada silmade väsimust või kahjustusi; hoidke ohut vahemaad.
- LIGHTBOKS tuleb laadida sertifitseeritud

sõltumatu II klassi SELV AC/DC adapteriga või muu sobiva DC-toiteallikaga (nt akupank) väljundiga 5 VDC/3 A, 9 VDC/3 A, 15 VDC/2 A, 20 VDC/1,5 A või ametliku SOUNDBOKS-laadiljaga.

214 – Ettevaatusabinõud - Kõlar

- Kõlar võib mängida väga valjult.
- Pikaajaline kuulamine kõrge helitugevusega võib põhjustada kuulmislangust; piirake kokkupuudet.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate kõlari võre teravate servade tõttu kõlari ja tööriistal.

215 – Teated - Üldine

- Oodake vähemalt 2 tundi, enne kui ühendate seadmeid, mis on külmal kuumade temperatuuride kätte sattunud (nt kondensatsioonioht pärast transporti).
- Tagage alati piisav ventilatsioon kasutamise ajal.
- Ärge katke kardinatega, tekkidega, plakatitega; kuumuse kogunemine lühendab toote eluiga.
- Kui SOUNDBOKS jääb pikaks ajaks järelevalveta, lülitage see välja, ühendage lahti ja hoidke puhtas, kuivas ja kaitstud kohas.
- Vältige elektrostaatilisest laadimisest/ puhastamisest; puhastage ainult veega niisutatud lappidega, ilma lisanditeta.
- Ärge asetage avatud leegiallikasid seadme peale ega selle lähedusse (nt küünlad või laagriduled).
- Hoidke seadet eemal kütteallikatest, ahjustest ja sarnastest seadmetest.
- Kui seadet jäetakse pikaks ajaks järelevalveta, lülitage see välja, eemaldage vool ja paigutage see puhta, kuiva ja varjulisse kohta.
- Ärge laske akul pikema aja jooksul täielikult tühjeneda, kuna see võib põhjustada over-discharge'i ja püsiva rikke tekkimist.

216 – Teated - Aku

- Väärkasutus ja ebaõige hooldus kahjustavad suure jõudlusega laetavaid akusid.
- Optimaalse aku jõudluse tagamiseks vältige sügavat tühjenemist (alla 20%).
- Laadige akut sageli.
- Hoidke akut ideaalsel temperatuuril 15°C jahedas, külmumisvabas piirkonnas. Kõrgemad temperatuurid põhjustavad suuremat isetühjenemiskiirust ja lühendavad laadimisintervalli.
- Hoidke akut otsese päikesevalguse või soojusallikate eest.
- Sügav tühjenemine kahjustab akuelemente; järgige säilitamisjuhiseid ja laadige enne hoiustamist.
- Kasutage ainult USB-C-kaableid ferriitkaldoga EMC-vastavuse tagamiseks
- Toiteadapter: USB-C-väljund, 5,0 V–20,0 V DC, 15 W–65 W.

3. Vastavust

3.1 – Vastavusdeklaratsioon - Kõlar & Tuled

- SOUNDBOKS ApS, järgmiste tootemudelite tootja: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS ja nende lisatarvikud, kinnitab käesolevaga, et need mudelid vastavad järgmiste EL-i õigusaktide põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele:
- Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EU
 - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EU
 - Madalpingedirektiiv 2014/35/EU
 - Ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ (ainult kõlariid)
 - Komisjoni määrus (EL) 2023/826
 - RoHS direktiiv 2011/65/EU (2015/863/EU)
 - REACH määrus (EÜ) 1907/2006
 - Akumäärus (EL) 2023/1542
 - WEEE direktiiv 2012/19/EU

Raadio teade

See seade töötab järgmistel sagedusaladel (BT, BLE & 2.4G); 2402~2480MHz. Maksimaalne edastatud raadiosagedusvõimsus on 20dBm

3.2 – Vastavusdeklaratsioon - Aku

- Käesolevaga kinnitab SOUNDBOKS ApS, AKU (BB4) tootja, et toode vastab järgmiste EL direktiivide olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele:
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
 - Madalpinge direktiiv 2014/35/EL
 - Ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ ja määrus (EL) 2017/1369
 - RoHS direktiiv 2011/65/EL koos direktiiviga 2015/863/EL
 - REACH SVHC määrus (EÜ) nr 1907/2006
 - EL määrus akude kohta 2023/1542
 - WEEE direktiiv 2012/19/EL

3.3 – Vastavusdeklaratsioon - Laadija

- Käesolevaga kinnitab SOUNDBOKS ApS, LAADIJA (CB5) tootja, et toode vastab järgmiste EL-i direktiivide olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele:
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
 - Madalpinge direktiiv 2014/35/EL
 - Ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ ja määrus (EL) 2017/1369
 - RoHS direktiiv 2011/65/EL koos direktiiviga 2015/863/EL
 - REACH SVHC määrus (EÜ) nr 1907/2006
 - WEEE direktiiv 2012/19/EL

1. Intro

Gerbiamas kliente,
Šiame dokumente pateikiama svarbi teisinė informacija, įskaitant garantiją ir paslaugų detales. Jame išryškunami svarbūs įspėjimai, atsargumo priemonės ir pranešimai apie saugų produkto naudojimą bei pateikiamos gairės dėl produkto priežiūros ir šalinimo.

Atkreipkite dėmesį, kad šis dokumentas apima kelis produktus, įskaitant mūsų garsiakalbius ir elektroninius priedus. Atidžiai peržiūrėkite skyrius, kurie yra svarbūs jūsų konkrečiam produktui.

Dėl papildomos pagalbos, prašome kreiptis į mūsų pagalbos skyrių arba susisiekti su mūsų palaikymo komanda svetainėje www.SOUNDBOKS.com.

2. Naudojimas ir Įspėjimai

2.1 – Įkrovimas

Garsiakalbiai



„USB PD“ greitis įkrovimas. Įkroviklio tiekiamą galią turi būti ne mažesnė kaip 10 vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip 65 vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

Pastaba

Įkrovikliai nėra tiekiami kartu su produktu, tačiau parduodami atskirai.

2.2 – Produkto priežiūra

Valymas:

Naudokite tik vandeniu sudrėkintas šluostes, be priedų ar alkoholio.

Laikymas:

Užtikrinkite sausą laikymo aplinką su temperatūra tarp 5°C ir 20°C.

Prieš ilgalaikį laikymą visiškai įkraukite bateriją.

Ilgalaikio laikymo metu įkraukite bateriją kas šešis mėnesius.

Priežiūra:

Jei baterija išsikrovusi (vienas mirksintis LED), įkraukite ją per savaitę.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir kitų prijungtų prietaisų, kai jis nenaudojamas.

Remontas:

Remontą gali atlikti tik SOUNDBOKS, įgalioti atstovai arba gavus SOUNDBOKS leidimą. Neatitinkantis reikalavimų remontas gali panaikinti garantiją.

2.3 – Šalinimas



Šis gaminytis turi baterijas ir perdurbamus elektroninius komponentus. Siekiant apsaugoti aplinką, neišmeskite jo kartu su bendru buitiniams atliekomis. Vietoj to, nuneškite jį į tinkamus vietinius surinkimo punktus. SOUNDBOKS pakuotės medžiaga gali būti perdirbama. Rekomenduojame atlikti tvarkymo metu atskirai rūšiuoti dalis, pažymėtas perdirbimo simboliais.

2.4 – Numatytas naudojimas - Garsiakalbis

Garsiakalbis ir jo priedai yra skirti garso atkūrimui, susijusiam su muzikos prietaisu, pavyzdžiui, išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kitais suderinamais prietaisais. Garsiakalbis ir jo priedai neturėtų būti naudojami kitais tikslais. Bet koks kitas naudojimas arba naudojimas kitomis eksploataavimo sąlygomis laikomas netinkamu ir gali sukelti kūno sužalojimus ar turtingą žalą. Už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, atsakomybė nebus priimta.

2.5 – Numatytas naudojimas - Baterija

Baterija skirta SOUNDBOKS garsiakalbiams maitinti, bet taip pat gali įkrauti mobiliuosius telefonus. Bet koks kitas naudojimas arba naudojimas kitomis eksploataavimo sąlygomis laikomas netinkamu ir gali sukelti kūno sužalojimus ar turtingą žalą. Už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, atsakomybė nebus priimta.

2.6 – Numatytas naudojimas - Įkroviklis

Šis prietaisas atitinka EN ir UL 62368-1 standartus ir yra skirtas bendrai naudojimui, ypač garso/video ir IT įrangai. Jis netinka kitoms taikymo sritims, kurioms taikomi kiti atitinkami standartai, pvz., žaislams ar skustuovams. Prietaisas skirtas tik naudoti namų ūkyje ir patalpų viduje ir nenumatytas komerciniams tikslams. Bet koks kitas naudojimas arba naudojimas kitomis eksploataavimo sąlygomis laikomas netinkamu ir gali sukelti kūno sužalojimus ar turtingą žalą. Už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, atsakomybė nebus priimta.

2.7 – Numatyta paskirtis - šviesos

Šviesos produktai skirti naudoti patalpose kaip baterijomis maitinamos, LED šviesinės šviesos. Jie sukurti teikti dekoratyvinį apšvietimą renginiams ir susibūrimams. Šviesas negalima naudoti jokiems kitiems tikslams. Bet koks kitoks naudojimas arba naudojimas kitomis eksploataacijos sąlygomis laikomas netinkamu ir gali sukelti asmenines traumas arba turtingą žalą. Už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, atsakomybės

nebus prisilipta.

2.8 – Įspėjimai, atsargumo priemonės ir pranešimai

Gerbiamas vartotojau, šiame skyriuje pateikiami ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS ir PRANEŠIMAI, kuriuos būtina suprasti prieš naudojant jūsų SOUNDBOKS ir jo priedus. PRASOMĖ ATIDŽIAI PERSKAITYTI.

Galiauja šie apibrėžimai:

⚠ WARNING ĮSPĖJIMAS: nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti mirtį arba rimtą kūno sužalojimą.

⚠ CAUTION ATSARGUMAS: nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti nedidelį arba vidutinį kūno sužalojimą.

NOTICE PRANEŠIMAS: naudojamas praktikai, nesusijusiai su fiziniu sužalojimu, aptarti.

2.9 – Įspėjimai – Bendri

- Apsaugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, karštų paviršių, atviros liepsnos, tiesioginių saulės spindulių, vandens, didelės drėgmės, drėgmės, stiprių smūgių, garų ir tirpiklių.
- Neužblokuokite ventiliacijos, uždengdami prietaisą tokiais daiktais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir kt.
- Nenaudokite aukštyje virš 2000 m virš jūros lygio, nes aukštas aukštis gali pakenkti elektros saugumui.
- Šis produktas nėra žaislas. Laikykite jį nepasiekiamoje vaikams vietoje.

2.10 – Įspėjimai – Garsiakalbis

- Nenaudokite esant aplinkos temperatūrai virš 40°C.
- Šis garsiakalbis yra itin garsus; naudokite atsargiai, kad išvengtumėte klausos pažeidimų.
- Nestabili bazė gali sukelti įrenginio apvirtimą, keliančią riziką susižaloti ar mirti, ypač vaikams.

Venkite nelaimingų atsitikimų:

- Visada naudokite garsiakalbį ant stabilios paviršiaus ir venkite jį statyti vietoje, kuriose jis gali nukristi ir sukelti sužalojimus.
- Venkite statyti ant nestabilių stovų ar nestabilių baldų.
- Pastatykite garsiakalbį taip, kad būtų išvengta atsitiktinių smūgių ir užtikrinkite kabelių saugumą, kad išvengtumėte griuvimų rizikos.
- Laikykite garsiakalbį saugiai, kad išvengtumėte apvirtimo ir nelaimingų atsitikimų.
- Užtikrinkite, kad prijungti kabeliai nesukeltų

garsiaikalbio apvirtimo ir kritimo.

2.11 – Įspėjimai – Įkroviklis

- Perskaitykite įkroviklio instrukcijas prieš naudojimą.
- Nenaudokite esant aplinkos temperatūrai virš 40°C.
- Maitinimo laidas ir įkroviklis skirti tik vidaus naudojimui.
- Venkite įkroviklio nešiojimo už kabelio.
- Prietaisas ir elektros lizdas turi būti visada lengvai pasiekiami.
- Jei laidai ar kištukai yra sulūžę, prietaisas turi būti išmestas.

2.12 – Įspėjimai – Baterija

- Perskaitykite baterijos instrukcijas prieš naudojimą.
- Nenaudokite esant aplinkos temperatūrai virš 40°C.
- Visada naudokite bent 100 W galios USB-C kabelį įkrovimui, kad išvengtumėte tokių pavojų kaip perkaitimas ir gaisras.
- Netinkamas baterijų tvarkymas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Naudokite tik oficialias SOUNDBOKS baterijas, kad išvengtumėte tokių pavojų kaip gaisras ar sprogimas.
- Niekada nenešiokite baterijos už kabelio.
- Venkite trumpųjų jungčių nenaudodami laidų ar metalinių daiktų, kad prijungtumėte baterijos lizdus.
- Nesilaikykite ir neperdurkite baterijos atstriais daiktais.
- Laikykite bateriją sausoje vietoje: venkite naudojimo lietaus ar drėgnose aplinkose.
- Venkite naudojimo šalia stiprios statinės elektros arba magnetinių laukų.
- Venkite smūgių ir staigių apkrovų baterijai.
- Baterija, veikianti ekstremalių aukštų temperatūrų, gali sprogti arba išleisti degias skysčius ar dujas.
- Baterija, veikianti ekstremaliai žemo oro slėgio, gali sprogti arba išleisti degias skysčius ar dujas.
- Baterijos šalinimas ugnimi ar karšta orkaite arba mechaninis sutraiškymas ar pjovimas gali sukelti sprogimą.
- Jei produktas netyčia panardinamas į vandenį naudojimo metu, padėkite jį saugioje, atviroje vietoje ir nesiartinkite prie produkto, kol jis neišdžiū, tada išmeskite produktą pagal vietinius atliekų tvarkymo nuostatus.
- Jei produktas užsidega, naudokite gesinimo įrangą tokia rekomenduojama tvarka: vanduo arba vandens purškiklis, smėlis, gesinimo antklodė, sausas miltelis, anglies dioksido gesintuvai.

2.13 – Įspėjimai – Šviesos

- Nenaudokite esant aplinkos temperatūrai virš 35°C.
- Intensyvus mirksėjimas gali sukelti priepuolius žmonėms, sergantiems fotosensitivine epilepsija. Venkite poveikio,

jei esate jautrūs.

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesas. Ilgalaikis poveikis gali sukelti akių įtampą ar pažeidimus; laikykitės saugaus atstumo.
- LIGHTBOKS turi būti įkraunamas naudojant bendrąją sertifikuatą, nepriklausomą II klasės SELV AC/DC adapterį arba kitais DC šaltiniais, pavyzdžiui, power banku, kurio išėjimas yra 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A arba su oficialiu SOUNDBOKS įkrovikliu.

214– Atsargumo priemonės - Garsiakalbis

- Garsiakalbis gali groti labai garsiai.
- Ilgalaikis klausymas dideliu garsumu gali sukelti klausos praradimą; ribokite poveikį.
- Būkite atsargūs, kai nuimate garsiakalbio grotelės dėl aštrių kraštų garsiakalbyje ir įrankyje.

215 – Pranešimai - Bendri

- Palaukite bent 2 valandas prieš prijungdami prietaisus, kurie buvo veikiami šilumos po buvimo šaltyje (pvz., kondensacijos rizika po transportavimo).
- Visada užtikrinkite pakankamą vėdinimą naudojimo metu.
- Neuždenkite užuolaidomis, antklodėmis, plakatais; šilumos kaupimasis sutrumpina produkto tarnavimo laiką.
- Venkite elektrostatinio įkrovimo/iškrovimo; valykite tik vandeniu sudrėkintais šluostėmis, be priedų.
- Nedėkite atviros liepsnos šaltinių ant ar šalia įrenginio (pvz., žvakės, laužai).
- Laikykitės įrenginį atokiau nuo šildytuvų, orkaitių ir panašių įrenginių.
- Jei įrenginys bus paliktas be priežiūros ilgesnį laiką, išjunkite jį, atjunkite ir saugiai laikykite jį švarioje, sausoje ir apsaugotoje vietoje.
- Neleiskite baterijai ilgą laiką likti visiškai išsikrovusiai, nes tai gali lemti per didelį iškrovimą ir nuolatinį gedimą.

216 – Pranešimai - Baterija

- Piktnaudžiavimas ir netinkama priežiūra pažeidžia didelio našumo įkraunamas baterijas.
- Venkite gilaus iškrovimo (žemiau 20%) optimaliam baterijos veikimui.
- Įkraukite bateriją dažnai.
- Laikykitės bateriją idealiai 15°C temperatūroje vėsioje, šalčio neturinėjoje vietoje. Aukštesnės temperatūros sukelia didesnį savaiminio išsikrovimo greitį ir sutrumpina įkrovimo intervalus.
- Laikykitės bateriją toli nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių.
- Gilus iškrovimas pažeidžia baterijos elementus; laikykitės laikymo gairių ir įkraukite prieš laikymą.
- Naudokite tik USB-C kabelius su ferito šerdimi, kad būtų užtikrintas EMC atitikties.

- Maitinimo adapteris: USB-C išėjimas, 5,0 V-20,0 V DC, 15 W-65 W.

3. Atitikimas

3.1 – Atitikties deklaracija - Garsiakalbis ir šviesos

SOUNDBOKS ApS, šių produktų modelių gamintojas: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS ir jų priedai, patvirtina, kad šie modeliai atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias ES teisės aktų nuostatas:

- Radijo įrangos direktyva 2014/53/ES
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
- Mažosios įtampos direktyva 2014/35/ES
- Ekodesaino direktyva 2009/125/EB (tik garsiakalbiai)
- Komisijos reglamentas (ES) 2023/826
- RoHS direktyva 2011/65/ES (2015/863/ES)
- REACH reglamentas (EB) 1907/2006
- Baterijų reglamentas (ES) 2023/1542
- WEEE direktyva 2012/19/ES

Radijo pranešimas

Šis įrenginys veikia šiose dažnių juostose (BT, BLE & 2.4G): 2402–2480MHz. Maksimali perduodama radijo dažnio galia yra 20dBm

3.2 – Atitikties deklaracija - Baterija

Siuo SOUNDBOKS ApS, BATERIJOS (BB4) gamintojas, pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas šių ES direktyvų:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
- Žemo įtampos direktyva 2014/35/ES
- Ekodesaino direktyva 2009/125/EB ir reglamentas (ES) 2017/1369
- RoHS direktyva 2011/65/ES su Direktyva 2015/863/ES
- REACH SVHC Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
- ES reglamentas baterijoms 2023/1542
- WEEE Direktyva 2012/19/ES

3.3 – Atitikties deklaracija - Įkroviklis

Siuo metu SOUNDBOKS ApS, ĮKROVIKLIO (CB5) gamintojas, pareiškia, kad produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas pagal šias ES direktyvas:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
- Žemo įtampos direktyva 2014/35/ES
- Ekodesaino direktyva 2009/125/EB ir reglamentas (ES) 2017/1369
- RoHS direktyva 2011/65/ES su Direktyva 2015/863/ES
- REACH SVHC Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
- WEEE Direktyva 2012/19/ES

1. Introduzione

Gentile Cliente,
Questo documento contiene informazioni legali importanti, inclusi dettagli su garanzie e servizi. Evidenzia avvertenze cruciali, precauzioni e avvisi per un uso sicuro del prodotto e fornisce linee guida sulla manutenzione e lo smaltimento del prodotto.

Si prega di notare che questo documento copre più prodotti, inclusi i nostri altoparlanti e accessori. Prestare particolare attenzione alle sezioni pertinenti al proprio specifico prodotto(i).

Per ulteriore assistenza, si prega di consultare la nostra sezione di aiuto o contattare il nostro team di supporto su www.SOUNDBOKS.com

2. Uso E Avvertenze

2.1 – Ricarica

Altoparlanti



Ricarica rapida USB PD. La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 10 watt richiesta dall'apparecchiatura

radio e max 65 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Nota

I caricabatterie non sono forniti con il prodotto, ma sono disponibili separatamente.

2.2 – Cura del Prodotto

Pulizia:

Utilizzare solo panni inumiditi con acqua, senza additivi o alcol.

Conservazione:

Assicurarsi un ambiente di conservazione asciutto con temperature tra i 5°C e i 20°C. Prima di una conservazione a lungo termine, caricare completamente la batteria. Durante la conservazione a lungo termine, caricare la batteria ogni sei mesi.

Manutenzione:

Se la batteria è scarica (un LED lampeggiante), ricaricarla entro una settimana. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente e da qualsiasi altro dispositivo connesso quando non è in uso.

Riparazione:

La riparazione deve essere eseguita solo da SOUNDBOKS, agenti autorizzati o con l'approvazione di SOUNDBOKS. Le riparazioni non conformi possono annullare la garanzia.

2.3 – Smaltimento



Questo prodotto contiene batterie ed elettronica riciclabile. Per proteggere l'ambiente, non smaltirlo con i rifiuti domestici generici. Portalo invece nei

punti di raccolta locali appropriati. Il materiale di imballaggio SOUNDBOKS può essere riciclato. Si raccomanda di separare durante lo smaltimento le parti contrassegnate con i simboli di riciclo.

2.4 – Uso previsto - Altoparlante

L'altoparlante e i suoi accessori sono destinati alla riproduzione audio in connessione con un dispositivo musicale come uno smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili. L'altoparlante e i suoi accessori non devono essere utilizzati per altri scopi. Qualsiasi altro uso o uso in condizioni operative diverse è considerato improprio e può causare lesioni personali o danni alla proprietà. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

2.5 – Uso previsto - Batteria

La batteria è destinata ad alimentare gli altoparlanti SOUNDBOKS ma è anche capace di e autorizzata a caricare telefoni cellulari. Qualsiasi altro uso o utilizzo in condizioni operative diverse è considerato improprio e può causare lesioni personali o danni materiali. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

2.6 – Uso previsto - Caricabatterie

Questo dispositivo è conforme agli standard EN & UL 62368-1 ed è progettato per scopi generali, specificamente per apparecchiature audio/video e IT. Non è adatto per applicazioni coperte da altri standard pertinenti, come giocattoli o rasoi. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e interno e non per scopi commerciali. Qualsiasi altro uso o utilizzo in condizioni operative diverse è considerato improprio e può causare lesioni personali o danni alla proprietà. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

2.7 – Uso previsto - Luci

I prodotti luminosi sono destinati all'uso interno come luci da festa a LED alimentate a batteria. Sono progettati per fornire illuminazione decorativa per eventi e raduni. Le luci non devono essere utilizzate per altri scopi. Qualsiasi altro uso o utilizzo in condizioni operative diverse è considerato improprio e può causare lesioni personali o danni alla proprietà. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

2.8 – Avvertenze, precauzioni e avvisi

Gentile utente, la seguente sezione fornisce AVVERTENZE, PRECAUZIONI e AVVISI che sono fondamentali da comprendere prima di utilizzare il tuo SOUNDBOKS e

i suoi accessori. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.

WARNING

AVVERTENZA: indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe risultare in morte o lesioni gravi.

CAUTION

PRECAUZIONE: indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe risultare in lesioni lievi o moderate.

NOTICE

AVVISO: è usato per affrontare pratiche non legate a lesioni fisiche.

2.9 – AVVERTENZE - Generali

- Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce solare diretta, acqua, alta umidità, umidità, forti scosse, vapori e solventi.
- Non ostruire la ventilazione coprendo il dispositivo con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non utilizzare in altitudini superiori ai 2000 metri sul livello del mare, l'alta quota può compromettere la sicurezza elettrica.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2.9 – AVVERTENZE - Altoparlante

- Non utilizzare in temperature ambiente superiori ai 40°C.
- Questo altoparlante è estremamente potente; prestare attenzione per prevenire danni all'udito.
- Una base instabile può causare il ribaltamento dell'unità, con rischio di lesioni o morte, specialmente per i bambini.

Prevenire incidenti:

- Utilizzare sempre l'altoparlante su una superficie stabile, evitando di posizionarlo dove potrebbe cadere e causare lesioni.
- Evitare di posizionarlo su treppiedi instabili o mobili non stabili.
- Posizionare l'altoparlante in modo da prevenire urti accidentali e fissare i cavi per evitare rischi di inciampo.
- Conservare l'altoparlante in modo sicuro per evitare ribaltamenti e incidenti.
- Assicurarsi che i cavi collegati non causino il ribaltamento e la caduta dell'altoparlante.

2.10 – AVVERTENZE - Caricabatterie

Leggere le istruzioni del caricabatterie prima dell'uso.

- Non utilizzare in temperature ambiente superiori ai 40°C.
- Il cavo di alimentazione e il caricabatterie sono adatti solo per uso interno.
- Evitare di trasportare il caricabatterie tenendolo per il cavo. L'apparecchio e la presa di corrente devono essere sempre facilmente accessibili.

- In caso di cavi o spine danneggiati, il dispositivo deve essere smaltito.

2.11 – AVVERTENZE - Batteria

- Leggere le istruzioni della batteria prima dell'uso.
- Non utilizzare in temperature ambiente superiori ai 35°C.
- Utilizzare sempre un cavo USB-C con una potenza minima di 100W per la ricarica, per evitare rischi come surriscaldamento e incendio.
- La manipolazione impropria delle batterie può portare a incendi o esplosioni.
- Utilizzare solo batterie ufficiali SOUNDBOKS per evitare rischi come incendi o esplosioni.
- Non trasportare mai la batteria per il cavo.
- Evitare cortocircuiti non utilizzando fili o oggetti metallici per collegare le porte della batteria.
- Non smontare o perforare la batteria con oggetti appuntiti.
- Mantenere la batteria asciutta; evitare l'uso sotto la pioggia o in ambienti umidi.
- Evitare l'uso vicino a forti campi elettrici statici o magnetici. - Prevenire urti e stress improvvisi alla batteria.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente alta può risultare in un'esplosione o nella fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può risultare in un'esplosione o nella fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento meccanico o il taglio di una batteria possono risultare in un'esplosione.
- Se il prodotto si immerge accidentalmente in acqua durante l'uso, posizionarlo in un'area aperta sicura e non avvicinarsi al prodotto fino a quando non è asciutto, poi smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- In caso di incendio del prodotto, utilizzare l'attrezzatura per l'estinzione degli incendi nell'ordine consigliato: acqua o getto d'acqua, sabbia, coperta antincendio, polvere secca, estintore a anidride carbonica.

2.12 – AVVERTENZE - Luci

- Non utilizzare in temperature ambiente superiori ai 35°C.
- Luci lampeggianti intense possono scatenare crisi in individui con epilessia fotosensibile. Evitare l'esposizione se sensibili.
- Non guardare direttamente le luci. Un'esposizione prolungata può causare affaticamento o danni agli occhi; mantenere una distanza di sicurezza.
- LIGHTBOKS deve essere caricato con un adattatore AC/DC SELV di classe II,

certificato e indipendente, oppure altre fonti DC, ad esempio, una power bank con uscita 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A o il caricabatterie ufficiale SOUNDBOKS.

2.13 – PRECAUZIONE - Altoparlante

- L'altoparlante può suonare estremamente forte.
- L'ascolto prolungato a volumi elevati può causare perdita dell'udito; limitare l'esposizione.
- Prestare attenzione quando si rimuove la griglia dell'altoparlante a causa dei bordi taglienti sull'altoparlante e sullo strumento.

2.14 – AVVISI - Generali

- Attendere almeno 2 ore prima di collegare dispositivi che sono stati esposti a temperature fredde dopo essere stati al caldo (es. rischio di condensa dopo il trasporto).
- Assicurarsi sempre di avere una ventilazione sufficiente durante l'uso.
- Non coprire con tende, coperte, poster; l'accumulo di calore accorcia la durata del prodotto.
- Evitare cariche/scariche elettrostatiche; pulire solo con panni inumiditi d'acqua, senza additivi.
- Non collocare fonti di fiamma aperta sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze (ad es., candele o falò).
- Tieni l'apparecchio lontano da riscaldatori, forni e apparecchi simili.
- Se l'apparecchio rimarrà incustodito per un periodo prolungato, spegnilo, scollegalo e conservalo in un luogo pulito, asciutto e protetto.
- Non consentire che la batteria rimanga completamente scarica per periodi prolungati, in quanto ciò potrebbe provocare una scarica eccessiva e un guasto permanente.

2.15 – AVVISI - Batteria

- L'uso improprio e la manutenzione scorretta danneggiano le batterie ricaricabili ad alte prestazioni.
- Evitare scariche profonde (sotto il 20%) per una performance ottimale della batteria.
- Ricaricare frequentemente la batteria.
- Conservare la batteria idealmente a 15°C in un luogo fresco e senza gelo. Temperature più alte aumentano il tasso di auto-scarica e accorciano gli intervalli tra le ricariche.
- Tenere la batteria lontana dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.
- Le scariche profonde danneggiano le celle della batteria; seguire le linee guida per la conservazione e caricare prima della conservazione.
- Usare solo cavi USB-C con nucleo in ferrite per garantire la conformità EMC.
- Alimentatore: uscita USB-C, 5,0 V-20,0 V CC, 15 W-65 W.

3. Conformità

3.1 – Dichiarazione di Conformità - Altoparlanti e Luci

SOUNDBOKS ApS, produttore dei seguenti modelli di prodotto: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS e loro accessori, dichiara che questi modelli sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE:

- Direttiva apparecchiature radio 2014/53/UE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva ecodesign 2009/125/CE (solo casse)
- Regolamento della Commissione (UE) 2023/826
- Direttiva RoHS 2011/65/UE (2015/863/UE)
- Regolamento REACH (CE) 1907/2006
- Regolamento batterie (UE) 2023/1542

Avviso Radio

Questo dispositivo opera nelle seguenti bande di frequenza (per BT, BLE & 2.4G): 2402~2480MHz. La potenza massima di trasmissione in radiofrequenza è di 20dBm

3.2 – Dichiarazione di Conformità - Batteria

Con la presente, SOUNDBOKS ApS, il produttore della THE BATTERY (BB4), dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle seguenti direttive UE:

- Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EcoDesign 2009/125/CE e Regolamento (UE) 2017/1369
- Direttiva RoHS 2011/65/UE con Direttiva 2015/863/UE
- Regolamento REACH SVHC (CE) N. 1907/2006
- Regolamento UE 2023/1542 sulle batterie
- Direttiva RAEE 2012/19/UE

3.3 – Dichiarazione di Conformità - Caricabatterie

Con la presente, SOUNDBOKS ApS, il produttore del THE CHARGER (CB5), dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle seguenti direttive UE:

- Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EcoDesign 2009/125/CE e Regolamento (UE) 2017/1369
- Direttiva RoHS 2011/65/UE con Direttiva 2015/863/UE
- Regolamento REACH SVHC (CE) N. 1907/2006
- Direttiva RAEE 2012/19/UE

1. Introdução

Prezado Cliente,
Este documento contém informações legais importantes, incluindo detalhes sobre garantias e serviços. Ele destaca avisos cruciais, precauções e notificações para o uso seguro do produto e fornece diretrizes sobre manutenção e descarte do produto.

Observe que este documento abrange vários produtos, incluindo nossos alto-falantes e acessórios. Preste muita atenção às seções relevantes para o seu produto específico.

Para mais assistência, consulte nossa seção de ajuda ou contate nossa equipe de suporte em www.SOUNDBOKS.com

2. Uso & Advertências

2.1 – Carregamento

Altifalantes



Carregamento rápido com alimentação de energia por porta USB. A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre

um mínimo de 10 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 65 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Aviso

Os carregadores não são fornecidos com o produto, mas estão disponíveis separadamente.

2.2 – Cuidado do Produto

Limpeza:

Use apenas panos umedecidos com água, sem aditivos ou álcool.

Armazenamento:

Garanta um ambiente de armazenamento seco com temperaturas entre 5°C e 20°C. Antes do armazenamento de longo prazo, carregue completamente a bateria. Durante o armazenamento de longo prazo, carregue a bateria a cada seis meses.

Manutenção:

Se a bateria estiver esgotada (um LED piscando), recarregue-a dentro de uma semana. Desconecte o dispositivo da tomada e de quaisquer outros dispositivos conectados quando não estiver em uso.

Reparo:

O reparo deve ser realizado apenas pela SOUNDBOKS, por agentes autorizados ou com a aprovação da SOUNDBOKS. Reparos não conformes podem anular a garantia.

2.3 – Descarte



Este produto contém baterias e eletrônicos recicláveis. Para proteger o meio ambiente, não descarte com o lixo doméstico comum. Em vez disso,

leve-o aos pontos de coleta local apropriados. O material de embalagem SOUNDBOKS pode ser reciclado. Recomendamos separar as partes marcadas com símbolos de reciclagem durante o descarte.

2.4 – Uso Pretendido - Alto-falante

O alto-falante e seus acessórios são destinados à reprodução de áudio em conexão com um dispositivo musical, como um smartphone, tablet ou outros dispositivos compatíveis. O alto-falante e seus acessórios não devem ser usados para outros fins. Qualquer outro uso ou uso sob outras condições operacionais é considerado impróprio e pode resultar em lesões pessoais ou danos materiais. Não será assumida responsabilidade por danos resultantes de uso impróprio.

2.5 – Uso Pretendido - Bateria

A bateria é destinada a alimentar os alto-falantes SOUNDBOKS, mas também é capaz de e permitida para carregar telefones móveis. Qualquer outro uso ou uso sob outras condições operacionais é considerado impróprio e pode resultar em lesões pessoais ou danos materiais. Não será assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes de uso impróprio.

2.6 – Uso Pretendido - Carregador

Este dispositivo está em conformidade com as normas EN & UL 62368-1 e é projetado para fins gerais, especificamente para equipamentos de áudio/vídeo e de TI. Não é adequado para aplicações cobertas por outras normas relevantes, como brinquedos ou barbeadores. O dispositivo destina-se exclusivamente ao uso doméstico e interno e não para fins comerciais. Qualquer outro uso ou uso sob outras condições de operação é considerado impróprio e pode resultar em lesões pessoais ou danos materiais. Não será assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes de uso impróprio.

2.7 – Uso previsto - Luci

Os produtos de luz são destinados para uso interno como luzes de festa LED alimentadas por bateria. Eles são projetados para fornecer iluminação decorativa para eventos e reuniões. As luzes não devem ser usadas para outros fins. Qualquer outro uso ou uso sob outras condições operacionais é considerado impróprio e pode resultar em lesões pessoais ou danos materiais. Não será assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes de uso impróprio.

2.8 – Avisos, Cuidados e Notificações

Caro usuário, a seguinte seção fornece AVISOS, CUIDADOS e NOTIFICAÇÕES que são críticos para entender antes de usar seu SOUNDBOKS e seus acessórios.

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO.

⚠ WARNING AVISO: indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.

⚠ CAUTION CUIDADO: indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada.

NOTICE NOTIFICAÇÃO: é usada para abordar práticas não relacionadas a lesão física.

2.9 – AVISOS - Geral

- Proteja o produto de temperaturas extremas, superfícies quentes, chamas abertas, luz solar direta, água, alta umidade, umidade, choques fortes, vapores e solventes.
- Não obstrua a ventilação cobrindo o dispositivo com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não use em altitudes acima de 2000m acima do nível do mar, pois altas altitudes podem comprometer a segurança elétrica.
- Este produto não é um brinquedo.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

2.10 – AVISOS - Alto-falante

- Não utilize em temperaturas ambientes superiores a 40°C.
- Este alto-falante é extremamente alto; tenha cuidado para evitar danos auditivos.
- Uma base instável pode fazer com que a unidade tombe, representando um risco de lesão ou morte, especialmente para crianças.

Previnha acidentes:

- Sempre utilize o alto-falante em uma superfície estável, evitando colocá-lo onde possa cair e causar lesões.
- Evite colocá-lo em tripés instáveis ou móveis não seguros.
- Posicione o alto-falante para evitar batidas inadvertidas e prenda os cabos para evitar riscos de tropeços.
- Guarde o alto-falante em local seguro para evitar tombamentos e acidentes.
- Certifique-se de que os cabos conectados não causem o tombamento e queda do alto-falante.

2.11 – AVISOS - Carregador

- Leia as instruções do carregador antes de usar.
- Não utilize em temperaturas ambientes superiores a 40°C.
- O cabo de alimentação e o carregador são apenas para uso interno.
- Evite carregar o carregador pelo cabo.
- O aparelho e a tomada devem estar sempre facilmente acessíveis.
- Em caso de cabos ou plugues quebrados, o dispositivo deve ser descartado.

2.12 – AVISOS - Bateria

- Leia as instruções da bateria antes de usar.

- Não utilize em temperaturas ambientes superiores a 40°C.
 - Leia as instruções da bateria antes de usar.
 - Sempre use um cabo USB-C com classificação mínima de 100W para carregar, para evitar riscos como superaquecimento e incêndio.
 - O manuseio inadequado das baterias pode levar a incêndio ou explosão.
 - Use apenas baterias oficiais da SOUNDBOKS para evitar riscos como incêndio ou explosão.
 - Nunca carregue a bateria pelo cabo.
 - Evite curto-circuitos não usando fios ou objetos metálicos para conectar os portos da bateria.
 - Não desmonte ou perfure a bateria com objetos afiados.
 - Mantenha a bateria seca; evite usar em chuva ou ambientes úmidos.
 - Evite uso próximo a eletricidade estática forte ou campos magnéticos.
 - Previna choques e estresses abruptos à bateria.
 - Deixar uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
 - Uma bateria submetida a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
 - O descarte de uma bateria no fogo ou forno quente, ou o esmagamento mecânico ou corte de uma bateria pode resultar em uma explosão.
 - Se o produto for acidentalmente imerso em água enquanto estiver em uso, coloque-o em uma área aberta segura e não se aproxime do produto até que esteja seco, depois descarte o produto de acordo com as regulamentações locais de resíduos.
 - Se o produto pegar fogo, use equipamento de extinção de incêndio na seguinte ordem recomendada: água ou spray de água, areia, manta de incêndio, pó químico seco, extintor de dióxido de carbono.
- ## 2.13 – ADVERTÊNCIAS - Luzes
- Não utilize em temperaturas ambientes superiores a 35°C.
 - Luzes piscantes intensas podem desencadear convulsões em indivíduos com epilepsia fotossensível. Evite exposição se for suscetível.
 - Não olhe diretamente para as luzes. Exposição prolongada pode causar cansaço visual ou danos; mantenha uma distância segura.
 - LIGHTBOKS deve ser carregado por um adaptador AC/DC SELV de classe II, certificado e independente, ou por outras fontes DC, por exemplo, um power bank com saída de 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A ou o carregador oficial da

SOUNDBOKS.

2.14 – CUIDADOS - Alto-falante

- O alto-falante pode tocar extremamente alto.
- Ouvir por períodos prolongados em volumes altos pode causar perda auditiva; limite a exposição.
- Tenha cuidado ao remover a grade do alto-falante devido às orlas afiadas no alto-falante e na ferramenta.

2.15 – NOTIFICAÇÃO - Geral

- Aguarde pelo menos 2 horas antes de conectar dispositivos que foram expostos a temperaturas quentes após estarem frios (por exemplo, risco de condensação após transporte).
- Sempre garanta ventilação suficiente durante o uso.
- Não cubra com cortinas, cobertores, cartazes; o acúmulo de calor reduz a vida útil do produto.
- Evite carga/descarga eletrostática; limpe apenas com panos umedecidos em água, sem aditivos.
- Não coloque fontes de chama aberta sobre ou perto do dispositivo (por exemplo, velas ou fogueiras).
- Mantenha o dispositivo afastado de aquecedores, fornos e equipamentos semelhantes.
- Se o dispositivo ficar sem supervisão por um período prolongado, desligue-o, desconecte-o e guarde-o em um local limpo, seco e protegido.
- Não permita que a bateria permaneça completamente descarregada por períodos prolongados, pois isso pode resultar em sobrecarga e falha permanente.

2.16 – NOTIFICAÇÃO - Bateria

- O uso indevido e o cuidado incorreto danificam baterias recarregáveis de alto desempenho.
- Evite descarga profunda (abaixo de 20%) para um desempenho ótimo da bateria.
- Recarregue a bateria frequentemente.
- Armazene a bateria idealmente a 15°C/59°F em um local fresco e sem gelo. Temperaturas mais altas resultam em uma maior taxa de auto-descarga e reduzem os intervalos entre as cargas.
- Mantenha a bateria longe da luz direta do sol ou de fontes de calor.
- A descarga profunda danifica as células da bateria; siga as diretrizes de armazenamento e carregue antes de armazenar.
- Use apenas cabos USB-C com núcleo de ferrite para garantir conformidade EMC.
- Adaptador de energia: saída USB-C, 5,0 V-20,0 V CC, 15 W-65 W.

3. Conformidade

3.1 – Declaração de Conformidade - Alto-falantes

SOUNDBOKS ApS, fabricante dos seguintes modelos de produto: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS e seus acessórios, declara que estes modelos cumprem os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da legislação da UE:

- Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/UE
- Diretiva de compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
- Diretiva Ecodesign 2009/125/CE (apenas colunas)
- Regulamento da Comissão (UE) 2023/826
- Diretiva RoHS 2011/65/UE (2015/863/UE)
- Regulamento REACH (CE) 1907/2006
- Regulamento de baterias (UE) 2023/1542
- Diretiva RAEE 2012/19/UE

Aviso de Rádio

Este dispositivo opera nas seguintes faixas de frequência (para BT, BLE & 2.4G): 2402-2480MHz. A potência máxima de radiofrequência transmitida é de 20dBm.

3.2 – Declaração de Conformidade - Bateria

Por este meio, a SOUNDBOKS ApS, fabricante da THE BATTERY (BB4), declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das seguintes Diretivas da UE:

- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretiva EcoDesign 2009/125/EC e Regulamento (UE) 2017/1369
- Diretiva RoHS 2011/65/EU com a Diretiva 2015/863/UE
- Regulamento REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Regulamento UE 2023/1542 sobre pilhas
- Diretiva WEEE 2012/19/UE

3.3 – Declaração de Conformidade - Carregador

Por este meio, a SOUNDBOKS ApS, fabricante do THE CHARGER (CB5), declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das seguintes Diretivas da UE:

- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretiva EcoDesign 2009/125/EC e Regulamento (UE) 2017/1369
- Diretiva RoHS 2011/65/EU com a Diretiva 2015/863/UE
- Regulamento REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Diretiva WEEE 2012/19/UE

1. Inngangur

Kæri viðskiptavinur,
Þetta skjal inniheldur mikilvægar lagalegar upplýsingar, þar á meðal upplýsingar um ábyrgðir og þjónustu. Það undirstrikar mikilvægar viðvaranir, varnaðarorð og tilkynningar til öruggs notkunar á vörinni og veitir leiðbeiningar um viðhald og förgun vörunnar.

Athugið að þetta skjal nær yfir margar vörur, þar á meðal hátalara okkar og aukahluti. Gefðu sérstaka athygli á kafla sem tengjast þínum tilteknu vöru(r).

Fyrir frekari aðstoð, vinsamlegast skoðaðu hjálparhlutann okkar eða hafðu samband við þjónustuteymið okkar á www.SOUNDBOKS.com

2. Notkun & Viðvörðunarorð

2.1 – Hleðsla

Hátalari



USB PD hraðhleðsla. Afl sem hleðslutækið skilar þarf að vera á bilinu minnst 10 W, sem útbúnaðurinn krefst, og mest 65 W til að ná hámarks hleðsluhraða.

Athugið

Hleðslutæki fylgja ekki með vörinni, en eru fáanleg sér.

2.2 – Vörumhirða

Hreinsun:

Notaðu aðeins klúta væta með vatni, án allra aukaeigna eða áfengis.

Geymsla:

Trygðu þurr geymsluumhverfi með hitastigi á milli 5°C og 20°C. Áður en langtímaeymsla hefst, hlaðið batterið að fullu. Á meðan á langtímaeymslu stendur, hlaðið batterið á sex mánaða fresti.

Viðhald:

Ef batterið er tómt (eitt blikkandi LED), endurhlaðið það innan viku. Aftengdu tækið frá rafmagnstenglinum og öðrum tengdum tækjum þegar það er ekki í notkun.

Viðgerð:

Viðgerðir skulu eingöngu framkvæmdar af SOUNDBOKS, viðurkenndum aðilum eða með samþykki SOUNDBOKS. Viðgerðir sem eru ekki í samræmi við kröfur geta ógilt ábyrgðina.

2.3 – Förgun



Þetta vara inniheldur rafhlöður og endurvinnanlega rafeindabúnað. Til að vernda umhverfið, ekki henda því með almennum heimilissoppi. Komdu því frekar á viðeigandi staðbundna söfnunarstaði. SOUNDBOKS umbúðaeefni er hægt að endurvinna. Við mælum með því að flokka hluti merka með endurvinnslumerkjum sérstaklega við förgun.

2.4 – Tilætlað notkun - Hátalari

Hátalarinn og fylgihlutir hans eru ætlaðir til hljóðspilunar í tengslum við tónlistartæki eins og snjallsíma, spjaldtölvu eða önnur samhæf tæki. Hátalarinn og fylgihlutir hans mega ekki vera notaðir í öðrum tilgangi. Önnur notkun eða notkun við aðrar rekstraraðstæður telst vera óviðeigandi og getur valdið líkamstjóni eða eignatjóni. Engin ábyrgð verður tekin á tjónum sem stafa af rangri notkun.

2.5 – Tilætlað notkun - Rafhlaða

Rafhlaðan er ætluð til að knýja SOUNDBOKS hátalara en er einnig fær um og leyfð til að hlaða farsíma. Önnur notkun eða notkun við aðrar rekstraraðstæður telst vera óeðlileg og getur valdið líkamstjóni eða eignatjóni. Engin ábyrgð verður tekin á tjónum sem stafa af rangri notkun.

2.6 – Tilætlað notkun - Hleðslutæki

Þetta tæki er í samræmi við staða EN & UL 62368-1 og er hannað fyrir almennar tilgangi, sérstaklega fyrir hljóð/mynd og upplýsingatæki. Það hentar ekki fyrir forrit sem falla undir aðra viðeigandi staða, svo sem leikföng eða rakvélur. Tækið er ætlað eingöngu til heimilis- og innandyrar notkunar og ekki ætlað til viðskiptalegra nota. Hvers konar önnur notkun eða notkun við aðrar rekstraraðstæður telst vera óviðeigandi og getur valdið líkamstjóni eða eignatjóni. Engin ábyrgð verður tekin á tjónum sem stafa af rangri notkun.

2.7 – Tilætlað notkun - Ljós

Ljósavörur eru ætlaðar til innandyrar notkunar sem rafhlöðuknúin, LED veisluljós. Þau eru hönnuð til að veita skreytibirtu fyrir viðburði og samkomur. Ljósinn mega ekki vera notuð í öðrum tilgangi. Önnur notkun eða notkun við aðrar rekstraraðstæður telst óviðeigandi og getur valdið líkamstjóni eða eignatjóni. Engin ábyrgð verður tekin á tjónum sem stafa af rangri notkun.

2.8 – Viðvaranir, aðvaranir og tilkynningar

Kæri notandi, eftirfarandi hluti veitir VIÐVÖRUNAR, AÐVÖRUNAR og TILKYNNINGAR sem eru mikilvægar til

að skilja áður en þú notar SOUNDBOKS og fylgihluti þess. VINSAMLEGAST Lestu VANDLEGA.

WARNING

VIÐVÖRUN: vísar til hættulegrar aðstæðu sem, ef ekki er forðast, gæti leitt til dauða eða alvarlegs meiðsla.

CAUTION

ADVÖRUN: vísar til hættulegrar aðstæðu sem, ef ekki er forðast, gæti leitt til minniháttar eða miðlungs meiðsla.

NOTICE

TILKYNNING: er notað til að fjalla um venjur sem tengjast ekki líkamlegum meiðslum.

2.9 – Viðvaranir - Almennt

- Proteja o produto de temperaturas extremas, superfícies quentes, chamas abertas, luz solar direta, água, alta umidade, umidade, choques fortes, vapores e solventes.
- Não obstrua a ventilação cobrindo o dispositivo com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não use em altitudes acima de 2000m acima do nível do mar, pois altas altitudes podem comprometer a segurança elétrica.
- Este produto não é um brinquedo.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

2.10 – Viðvaranir - Hatalari

- Ekki nota við umhverfshita yfir 40°C.
- Þessi hátalari er mjög hávær; farðu varlega til að koma í veg fyrir heyrnarskemmdir.
- Óstöðugur grunnur getur valdið því að tækidið veltur, sem getur valdið slysum eða dauða, sérstaklega hjá börnum.

Komið í veg fyrir slys með því að:

- Nota alltaf hátalarann á stöðugum undirlagi, forðast að setja hann þar sem hann gæti fallið og valdið meiðslum.
- Forðastu að setja hann á óstöðuga þrífætur eða óstöðug húsgögn.
- Staðsetjið hátalarann þannig að óvart sé ekki ýtt á hann og festið kapla til að koma í veg fyrir hættu á að fólk detti.
- Geymið hátalarann örugglega til að koma í veg fyrir að hann velti og valdi slysum.
- Tryggið að tengdir kaplar valdi ekki því að hátalarinn veltur og fellur.

2.11 – Viðvaranir - Hleðslutæki

- Lestu leiðbeiningar hleðslutækisins áður en þú notar það.
- Ekki nota við umhverfshita yfir 40°C.
- Rafsnúran og hleðslutækið eru eingöngu ætluð til notkunar innandyr.
- Forðastu að bera hleðslutækið í snúrunni.
- Tækið og tengið verða alltaf að vera auðveldlega aðgengileg.
- Ef snúrir eða tengi eru brotin verður að farga tækinu.

2.12 – VIÐVÖRUNAR - Rafhlaða

- Lestu leiðbeiningar rafhlöðunnar áður en þú notar hana.
- Ekki nota við umhverfshita yfir 40°C.
- Notaðu alltaf að lágmarki 100W metinn USB-C snúru til hleðslu til að forðast áhættur eins og ofhitnun og eld.
- Rang meðhöndlun rafhlaða getur leitt til elds eða sprengingar.
- Notaðu aðeins opinberar SOUNDBOKS rafhlöður til að forðast áhættur eins og eld eða sprengingu.
- Berðu aldrei rafhlöðuna á snúrunni.
- Forðastu stuttstlögn með því að nota ekki víra eða málmluti til að tengja rafhlöðutengi.
- Ekki taka rafhlöðuna í sundur eða stinga henni með hvössum hlutum.
- Haltu rafhlöðunni þurri; forðastu notkun í rigningu eða röku umhverfi.
- Forðastu notkun nálægat sterkrí stafrænni rafmagni eða segulsviðum.
- Koma í veg fyrir högg og skyndilegar álagsbreytingar á rafhlöðunni.
- Að skilja rafhlöðu eftir í umhverfi með mjög háum hita getur leitt til sprengingar eða leka á eldfimu vökvu eða gasi.
- Rafhlaða sem verður fyrir mjög lágum loftþrýstingi getur leitt til sprengingar eða leka á eldfimu vökvu eða gasi.
- Förgun rafhlöðu í eld eða heitan ofn, eða vélræn kremjun eða klipping á rafhlöðu getur leitt til sprengingar.
- Ef varan lendir óvart í vatni á meðan notkun stendur, settu hana á öruggan opinn stað og nálgastu ekki vöruna fyrr en hún er þurr, síðan fargaðu vörunni samkvæmt staðbundnum úrgangslögum.
- Ef varan kviknar í, notaðu slökkvitæki í eftirfarandi ráðlögðum röð: vatn eða vatnsúði, sandur, slökkvitæppi, þurrt duft, koltvisyrngisslökkvitæki.

2.13 – ADVERTÊNCIAS - Ljos

- Ekki nota við umhverfshita yfir 35°C.
- Óflugt flótkandi ljós getur valdið flogaköstum hjá einstaklingum með ljósnæmi. Forðist að vera útsett/ur ef þú ert næm/ur.
- Ekki horfa beint í ljósin. Langvarandi útsetning getur valdið augnþreytu eða skaða; hafðu örugga fjarlægð.
- LIGHTBOKS skal hlaðinn með almennum, vottuðum, óháðum flokki II SELV AC/DC-adaptari eða öðrum DC-uppsprettum, til dæmis með powerbanki sem hefur úttak 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2A, 20VDC/1.5A eða með opinberum SOUNDBOKS-hleðslutæki.

2.14 – ADVÖRUN - HatalariA

- Hátalarinn getur spilað mjög hátt.
- Langvarandi hlustun á háum styrkleika getur leitt til heyrnarskerðingar; takmarkaðu útsetningu.
- Farðu varlega þegar þú fjarlægir

hátalaragrindina vegna belttra brúna á hátalaranum og á tækinu.

215 – TILKYNNINGAR - Almenn

- Biðið að minnsta kosti 2 klukkustundir áður en tengd eru tæki sem hafa verið útsett fyrir hlýjum hitastigum eftir að hafa verið köld (t.d. hætta á rakamyndun eftir flutning).
- Tryggt er alltaf nægilega loftræstingu við notkun.
- Ekki hylja með gardinum, teppum, veggspjóldum; hitasöfnun stýrt endingartíma vörunnar.
- Forðist rafhleðslu/raflost; þrifið aðeins með klútum vættum í vatni, án aukæfn.
- Ekki setja opnar eldspettikjarnar á eða nálægt tækinu (td. kertum eða bálm).
- Haltu tækinu frá hitagjöfum, ofnum og sambærilegum búnaði.
- Ef tækið á að vera án eftirlits yfir lengri tíma, slökktu á því, aftengdu það og geymdu það á hreinu, þurru og vernduðu stað.
- Ekki láta rafhlöðuna vera algjöflega tæmda yfir lengri tíma, þar sem það getur leitt til ofslöngunar og varanlegrar bilunar.

216 – TILKYNNINGAR - Rafhlaða

- Misnotkun og röng umhirda skemmir háafkastarafhlaður.
- Forðistu djúplösun (undir 20%) til að hámarka afköst rafhlöðunnar.
- Hlaðið rafhlöðuna oft.
- Geymið rafhlöðuna helst við 15°C/59°F á köldum, frostfrium stað. Hærra hitastig valda hraðari sjálfslosun og stytta millibilið á milli hleðsla.
- Hlaðið rafhlöðunni frá beinu sólarljósi eða hitagjöfum.
- Djúplösun skemmir rafhlöðufurur; fylgið geymsluleiðbeiningum og hlaðið fyrir geymslu.
- Notið eingöngu USB-C snúrur með ferritkjarna til að tryggja samræmi við EMC.
- Aflgjafi: USB-C-útgangur, 5,0 V-20,0 V DC, 15 W-65 W.

3. Samræmi

3.1 – Yfirlýsing um samræmi - Hatalarar & Ljós

SOUNDBOKS ApS, framleiðandi eftirfarandi vöruviðmiða: SOUNDBOKS (Gen. 4), SOUNDBOKS Go, SB5, SB6, LIGHTBOKS og fylgihluta þeirra, staðfestir hér með að þessi viðmið uppfylla grunnkröfur og aðrar viðeigandi ákvæði eftirfarandi ESB-lagasetningar:

- Radiótæki tilskipun 2014/53/EU
- Rafsegulviðnáms tilskipun 2014/30/EU
- Lágspennutilskipun 2014/35/EU
- Ecodesign tilskipun 2009/125/EC (aðeins hátalarar)
- Framkvæmdarád (ES) 2023/826
- RoHS tilskipun 2011/65/EU (2015/863/EU)

- REACH reglugerð (EC) 1907/2006
- Rafhlöðuregla (ES) 2023/1542
- WEEE tilskipun 2012/19/EU

Útvarpsviðvörðun

Þetta tæki starfar á eftirfarandi tíðnisviðum (fyrir BT, BLE & 2.4G): 2402-2480MHz. Hámarks útvarpsafli sem sent er út er 20dBm.

3.2 – Yfirlýsing um samræmi - Rafhlaða

Hér með lýsir SOUNDBOKS ApS, framleiðandi THE BATTERY (BB4), yfir því að vara sé í samræmi við grundvallarkröfur og aðrar viðeigandi ákvæði eftirfarandi tilskipana ESB

- Tilskipun um rafsegulhæfni 2014/30/ESB
- Tilskipun um lágvolt 2014/35/ESB
- Tilskipun um hönnunarumhverfi 2009/125/EB og reglugerð (ESB) 2017/1369
- RoHS tilskipun 2011/65/ESB með tilskipun 2015/863/ESB
- REACH SVHC reglugerð (EB) nr. 1907/2006
- ESB reglugerð um rafhlöður 2023/1542
- WEEE tilskipun 2012/19/ESB

3.3 – Yfirlýsing um samræmi - Hleðslutæki

Hér með lýsir SOUNDBOKS ApS, framleiðandi THE CHARGER (CB5), yfir því að vara sé í samræmi við grundvallarkröfur og aðrar viðeigandi ákvæði eftirfarandi tilskipana ESB:

- Tilskipun um rafsegulviðræðni 2014/30/ESB
- Tilskipun um lágvolt 2014/35/ESB
- Tilskipun um hönnunarviðmið umhverfismála 2009/125/EB og reglugerð (ESB) 2017/1369
- RoHS tilskipun 2011/65/ESB ásamt tilskipun 2015/863/ESB
- REACH SVHC reglugerð (EB) nr. 1907/2006
- WEEE tilskipun 2012/19/

SOUNDBOKS

Visit:
www.SOUNDBOKS.com

Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15
2200 Copenhagen N
Denmark