

EN	VITURE 8BitDo	日本語	VITURE 8BitDo	繁體中文	VITURE 8BitDo	繁體中文	VITURE 8BitDo
	Ultimate Mobile Gaming Controller	オリオン版拡張レッチコントローラー	クイックスタートガイド	用戶版可拉伸遊戲手柄	快速使用指南	用戶版可拉伸遊戲手柄	快速入門指南
	Quick Start Guide			快速使用指南			
The VITURE 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller enhances your mobile gaming with ergonomic design, Turbo Mode, and customizable back buttons. It offers high-precision sticks and triggers, offering higher precision and extended durability. Crafted for versatility, it's your ultimate companion for both casual and competitive gaming sessions. VITURE 8BitDo Ultimate モバイルゲーミングコントローラーは、エルゴノミクスデザイン、選択モード、カスタマイズ可能な背面的ボタンやスティック、トリガーを備え、より高い精度と耐久性を実現します。多用途性を追求して設計されたこのコントローラーは、カジュアルなゲームから競技的なゲームセッションにも最適なパートナーです。 VITURE 8BitDo 用戶版可拉伸遊戲手柄，透過人體工學設計、選擇模式及可自定義的背後的按鈕，提升您的移動游戏体验。它提供高精準度的搖桿和扳機，提供更高的精準度及更長的耐用性。專為多用途性而設計，這款手柄是您休閒和競技遊戲中的最佳夥伴。 VITURE 8BitDo 用戶版可拉伸遊戲手柄，透過人體工學設計、選擇模式及可自定義的背後的按鈕，提升您的移動游戏体验。它提供高精準度的搖桿和扳機，提供更高的精準度及更長的耐用性。專為多用途性而設計，這款手柄是您休閒和競技遊戲中的最佳夥伴。							
Left Bumper Right Bumper Left Stick Right Stick Configuration Indicator Turbo Button Select (L) Start (L) Right Stick Button Status Indicator Home Button 左バナー 右バナー 左スティックボタン/左スティック 十字キー 右スティックボタン/右スティック 状態表示灯 ホームボタン 選択ボタン スタートボタン 右スティックボタン/右スティック 状態表示灯 ホームボタン 左搖桿按鈕 右搖桿按鈕 十字鍵 狀態顯示燈/右搖桿 選擇鍵 Home 鍵 Select (L) Start (L) 右搖桿按鈕/右搖桿 狀態顯示燈 Home 鍵 左搖桿 右搖桿 左搖桿按鈕/右搖桿 十字鍵 狀態顯示燈/右搖桿 選擇鍵 Home 鍵 Select (L) Start (L) 右搖桿 狀態顯示燈 Home 鍵							
USB-C Port Power Indicator Left Trigger Right Trigger P1 P2 USB-C ポート 電源インディケータ 左トリガー 右トリガー P1 P2 USB-C 接口 電源指示燈 左扳機 右扳機 P1 P2 USB-C 接口 電源指示燈 左搖桿 右搖桿 P1 P2							
Requirements 1. Android 5.0 or higher is required. 2. Your Android device must support OTG. Check your device's manufacturer's website to confirm. 3. Ensure your device supports mirroring to an external display. Scan the QR code for a non-exclusive list of devices compatible with DP Alt Mode. 必要条件 1. Android 5.0 以上が必要です。 2. お使いの Android デバイスは OTG をサポートしている必要があります。デバイスのウェブサイトを参照して確認してください。 3. お使いのデバイスが外部ディスプレイに接続可能であることを確認してください。DP Alt Mode に対応するデバイスの非独占的なリストについては、QR コードをスキャンしてください。 使用要求 1. Android 5.0 或更高版本。 2. 您的 Android 設備必須支持 OTG，請查看設備的手冊或制造商網站以確認。 3. 確保您的設備支援鏡像輸出功能。掃描二維碼查看支援 DP Alt Mode 的設備的設備列表。 使用要求 1. Android 5.0 或更高版本。 2. 您的 Android 設備必須支援 OTG，請查看裝置的手冊或製造商網站以確認。 3. 確保您的裝置支援鏡像輸出功能。掃描二維碼查看支援 DP Alt Mode 的裝置的裝置列表。							
Connection 1. Hold the sides of the controller and pull it apart. 2. Place your phone into the expandable slot in the center, align it with the USB-C connector, and insert the phone. 3. Ensure the phone is securely inserted and lying flat. Then, slowly release the controller to grip the phone. 4. Your phone may prompt you to confirm enabling the mirror display. Please allow mirroring to the external display. 5. Connect your VITURE XR Glasses to the USB-C port on the right side of the controller. 接続 1. コントローラーの両側を持ち、引き裂きます。 2. 中央の拡張スロットにスマートフォンを置き、USB-C コネクタに合わせてスマートフォンを挿入します。 3. スマートフォンの両側がしっかりと挿入されていることを確認し、コントローラーをゆっくりと離してスマートフォンを握ります。 4. スマートフォンの外部ディスプレイの有無を確認するよう促すメッセージが表示され、外部ディスプレイへのミラーリングを許可してください。 5. VITURE XR グラスをコントローラー右側の USB-C ポートに接続します。 連接 1. 握住控制器兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可擴展插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。 3. 確保手機完全插入并平放，然後慢慢釋放控制器以握住手機。 4. 手機可能會提示您確認鏡像輸出，請允許鏡像輸出以繼續。 5. 將您的 VITURE XR 眼鏡連接到控制器右側的 USB-C 端口。 連接 1. 握住控制器兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可擴展插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。 3. 確保手機完全插入並平放，然後慢慢釋放控制器以握住手機。 4. 手機可能會提示您確認鏡像輸出，請允許鏡像輸出以繼續。 5. 將您的 VITURE XR 眼鏡連接到控制器右側的 USB-C 端口。							
Turbo Function 1. Turbo Mode Hold the desired button and press the Turbo button. The Turbo indicator will flash rapidly. 2. Auto Turbo Mode Hold the desired button and double-press the Turbo button. The Turbo indicator will flash rapidly. Note: The following buttons do not support Turbo Mode: Chapt, Left/Right Stick, Select (L), Start (L), Home, P1, and P2 buttons. Turbo Functionality ceases after power-off or disconnecting. 連打機能 1. 連打モード 目的のボタンを押し続け、連打ボタンを押します。連打インジケータが点滅し続けます。 2. オート連打モード 目的のボタンを押し続け、連打ボタンをダブルクリックします。連打インジケータが点滅し続けます。 注意: 以下のボタンは連打モードをサポートしていません: チャプ、左スティック/Select (L)、スタート (L)、ホーム、P1、P2 ボタン。 電源オフまたは接続が切断された後、連打機能は停止します。 連發功能 1. 連發模式 按住期望及發射的按鈕並按下連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 2. 自動連發模式 按住期望及發射的按鈕並雙按連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 注意: 以下按鈕不支持連發功能: 十字鍵、左右搖桿、Select (L)、Start (L)、Home、P1 按鈕。 電源關閉或斷開連接後，連發功能將重置。 連打功能 1. 連發模式 按住期望及發射的按鈕並按下連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 2. 自動連發模式 按住期望及發射的按鈕並雙按連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 注意: 以下按鈕不支持連發功能: 十字鍵、左右搖桿、Select (L)、Start (L)、Home、P1 按鈕。 電源關閉或斷開連接後，連發功能將重置。							
Mapping P1/P2 Buttons P1 and P2 buttons are located on the back of the controller. You can map single or multiple buttons to P1/P2. P1 + A + ⊕ → P1 = A P1 + ⊕ → P1 = ⊕ Note: Up, Down, Left/Right Stick, Select (L), Start (L), and Home buttons cannot be mapped. When a mapped button is pressed, the Configuration Indicator will blink continuously. P1/P2 ボタンのマッピング P1 と P2 ボタンはコントローラの背面にあります。単一または複数のボタンを P1/P2 にマッピングできます。 P1 + A + ⊕ → P1 = A P1 + ⊕ → P1 = ⊕ 注意: 上、下、左スティック/Select (L)、スタート (L)、ホームボタンはマッピングできません。マッピングされたボタンが押されたとき、設定インジケータが点滅し続けます。 P1/P2 按鍵映射 P1 和 P2 按鍵位於控制器背面。您可以將單個或多個按鍵映射到 P1/P2。 P1 + A + ⊕ → P1 = A P1 + ⊕ → P1 = ⊕ 注意: 十字鍵、上、下、左、右、左搖桿、右搖桿、選擇、啟動、Home 鍵無法映射。映射的按鍵被按下時，配置指示燈將持續閃爍。 P1/P2 按鍵映射 P1 和 P2 按鍵位於控制器背面。您可以將單個或多個按鍵映射到 P1/P2。 P1 + A + ⊕ → P1 = A P1 + ⊕ → P1 = ⊕ 注意: 十字鍵、上、下、左、右、左搖桿、右搖桿、選擇、啟動、Home 鍵無法映射。映射的按鍵被按下時，配置指示燈將持續閃爍。							
Fast Button Swap Swapping buttons will make the configuration indicator blink when pressed. Settings will reset to default after the device is powered off or disconnected. A + B + ⊕ → A = B A + B + ⊕ → A = B Note: Up, Down, Left/Right Stick, Select (L), Start (L), and Home buttons cannot be swapped. クイックボタンスワップ ボタンを入れ替えると、押したときに設定インジケータが点滅します。デバイスの電源オフまたは接続が切断された後、設定はファクトリリセットされます。 A + B + ⊕ → A = B A + B + ⊕ → A = B 注意: 十字鍵、上、下、左スティック/Select (L)、スタート (L)、ホームボタンは入れ替えできません。 快速交換按鈕 交換按鈕後，按下時設定指示燈會閃爍。設定將在設備斷電或斷開連接後重置為預設值。 A + B + ⊕ → A = B A + B + ⊕ → A = B 注意: 十字鍵、上、下、左、右、左搖桿、右搖桿、選擇、啟動、Home 鍵無法交換。 快速交換按鈕 交換按鈕後，按下時設定指示燈會閃爍。設定將在設備斷電或斷開連接後重置為預設值。 A + B + ⊕ → A = B A + B + ⊕ → A = B 注意: 十字鍵、上、下、左、右、左搖桿、右搖桿、選擇、啟動、Home 鍵無法交換。							
Charging While Playing The controller automatically powers on when connected to a phone and VITURE XR Glasses. When connected to the controller, your phone's battery will deplete slightly faster. However, you can charge your phone while playing by connecting the controller's USB-C port to a power source. プレイ中の充電 コントローラーは、スマートフォンと VITURE XR グラスに接続すると自動的に電源が入ります。コントローラーに接続すると、スマートフォンのバッテリーが少し速く減る場合があります。ただし、コントローラーの USB-C ポートに電源を接続することで、プレイ中にスマートフォンを充電できます。 玩遊戲時充電 控制器將在連接手機和 VITURE XR 眼鏡時自動開機。連接控制器時，手機的電池消耗可能會略微加快。但是，您可以通過將控制器的 USB-C 端口連接到電源來在遊戲時為手機充電。 邊玩邊充電 控制器將在連接手機和 VITURE XR 眼鏡時自動開機。連接控制器時，手機的電池消耗可能會略微加快。但是，您可以通過將控制器的 USB-C 端口連接到電源來在遊戲時為手機充電。							
Safety Guidelines 1. The manufacturer is not responsible for safety issues caused by third-party accessories. 2. Avoid disassembling, modifying, or attempt to repair the device or battery. 3. Avoid crushing, puncturing, or otherwise damaging the device or battery. 4. Unauthorized modifications or alterations will void the manufacturer's warranty. 安全ガイドライン 1. サードパーティのアクセサリによる安全上の問題については、製造者は責任を負いません。 2. デバイスやバッテリーを分解、改造、または修理しないでください。 3. デバイスやバッテリーを潰す、刺す、またはその他の方法で損傷を与えないでください。 4. 無許可の改造や変更は、製造者の保証を無効にします。 安全指導 1. 製造者予對第三方配件引起的安全問題負責。 2. 切勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。 3. 避免壓壞、刺穿或以任何方式損壞設備或電池。 4. 未經授权的修改或更改將使製造商擔保失效。 安全指導 1. 製造者予對第三方配件引起的安全問題負責。 2. 切勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。 3. 避免壓壞、刺穿或以任何方式損壞設備或電池。 4. 未經授权的修改或更改將使製造商擔保失效。							

[illegible]

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment