

GETTING STARTED

1. PLUG IN MAINS POWER

Connect the mains lead to the power input on the bottom of the speaker and the wall socket.

2. POWER ON

Pull the power switch to turn on the speaker.

3. START PAIRING

Use the Source button to select Bluetooth® and push and hold again until the LED start blinking.

4. SELECT ACTON IV

Open your audio device's Bluetooth list and select Acton IV.

TOP PANEL

1. AUX - 3.5 MM AUDIO INPUT

Plug in an audio device with an analogue output and a 3.5 mm stereo jack.

2. SOURCE SELECTOR

Use the source selector button to select input source. Select Bluetooth then push and hold until the LED start blinking for Bluetooth pairing.

3. AUDIO CONTROLS

Adjust the volume, bass, and treble.

4. CUSTOMISABLE M-BUTTON

Push the M-button to get the music started with Spotify Tap. Go to the Marshall app to change the M-button action.

5. POWER SWITCH

Use the power switch to turn the speaker on or off.

6. MEDIA CONTROL

Play, pause, or change track when playing via Bluetooth.

BOTTOM PANEL

7. STEREO RCA INPUTS

Plug in an RCA audio device, such as a turntable with an RIAA preamp.

8. MAINS POWER INPUT

Connect the mains lead to the speaker and then to the wall socket.

Caution: Always unplug the mains lead from the wall socket before disconnecting it from the speaker.

MISE EN ROUTE**1. BRANCHEMENT**

Connectez le câble d'alimentation à l'entrée d'alimentation située sous l'enceinte et à la prise murale.

2. MISE SOUS TENSION

Tirez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer l'enceinte.

3. APPARIEMENT

Utilisez le bouton Source pour sélectionner Bluetooth® et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote.

4. SÉLECTION DE ACTON IV

Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil audio et sélectionnez Acton IV.

PANNEAU SUPÉRIEUR**1. ENTRÉE AUDIO AUX - 3,5 MM**

Branchez un appareil audio doté d'une sortie analogique et d'une prise jack stéréo 3,5 mm.

2. SÉLECTEUR DE SOURCE

Utilisez le bouton de sélection de source pour choisir la source d'entrée. Sélectionnez Bluetooth, puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote pour l'appairage Bluetooth.

3. COMMANDES AUDIO

Réglez le volume, les basses et les aigus.

4. BOUTON M PERSONNALISABLE

Appuyez sur le bouton M pour lancer la musique avec Spotify Tap.
Accédez à l'application Marshall pour modifier l'action du bouton M.

5. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Utilisez l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'enceinte.

6. COMMANDES MULTIMÉDIAS

Lecture, pause ou changement de piste via Bluetooth.

PANNEAU INFÉRIEUR**7. ENTRÉES RCA STÉRÉO**

Branchez un appareil audio RCA, comme une platine vinyle avec préampli RIAA.

8. ALIMENTATION SECTEUR

Connectez le câble d'alimentation à l'enceinte, puis à la prise murale.

Attention : Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale avant de le débrancher de l'enceinte.

PRIMEROS PASOS**1. CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA**

Conecta el cable de alimentación a la entrada de corriente en la parte inferior del altavoz y a la toma de corriente.

2. ENCENDER

Presiona el interruptor de encendido para encender el altavoz.

3. INICIAR EL EMPAREJAMIENTO

Usa el botón Fuente para seleccionar Bluetooth® y mantenlo presionado hasta que el LED parpadee.

4. SELECCIONAR ACTON IV

Abre la lista de Bluetooth de tu dispositivo de audio y selecciona Acton IV.

PANEL SUPERIOR**1. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR DE 3,5 MM**

Conecta un dispositivo de audio con salida analógica y conector estéreo de 3,5 mm.

2. SELECTOR DE FUENTE

Usa el botón selector de fuente para seleccionar la fuente de entrada. Selecciona Bluetooth y mantén presionado hasta que el LED parpadee para el emparejamiento Bluetooth.

3. CONTROLES DE AUDIO

Ajusta el volumen, los graves y los agudos.

4. BOTÓN M PERSONALIZABLE

Pulsa el botón M para reproducir música con Spotify Tap.
Accede a la app Marshall para cambiar la acción del botón M.

5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Usa el interruptor de encendido para encender o apagar el altavoz.

6. CONTROL MULTIMEDIA

Reproducir, pausar o cambiar de pista al reproducir por Bluetooth.

PANEL INFERIOR**7. ENTRADAS RCA ESTÉREO**

Conecte un dispositivo de audio RCA, como un tocadiscos con preamplificador RIAA.

8. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Conecte el cable de alimentación al altavoz y luego a la toma de corriente.

Precaución: Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de desconectarlo del altavoz.

入门

1. 连接电源

将电源线连接到扬声器底部的电源输入端口和墙壁插座。

2. 打开电源

拉动电源开关打开扬声器。

3. 开始配对

使用“音源”按钮选择蓝牙®, 然后再次按住该按钮, 直到 LED 指示灯开始闪烁。

4. 选择 ACTON IV

打开音频设备的蓝牙列表, 然后选择 Acton IV。

顶板

1. AUX - 3.5 毫米音频输入

插入带有模拟输出和 3.5 毫米立体声插孔的音频设备。

2. 音源选择器

使用音源选择按钮选择输入源。选择蓝牙, 然后按住按钮直到 LED 指示灯开始闪烁, 即可进行蓝牙配对。

3. 音频控制

调节音量、低音和高音。

4. 可自定义 M 按钮

按下 M 按钮即可通过 Spotify Tap 开始播放音乐。

前往 Marshall 应用程序更改 M 按钮的功能。

5. 电源开关

使用电源开关打开或关闭扬声器。

6. 媒体控制

通过蓝牙播放器, 可播放、暂停或切换曲目。

底部面板

7. 立体声 RCA 输入

插入 RCA 音频设备, 例如带有 RIAA 前置放大器的唱盘。

8. 电源输入

将电源线连接到扬声器, 然后再连接到墙壁插座。

注意: 务必先将电源线从墙壁插座拔下, 然后再从扬声器上拔下电源线。

入門指南

1. 連接電源

將電源線連接到揚聲器底部的電源輸入連接埠和牆壁插座。

2. 開機

拉動電源開關打開揚聲器。

3. 開始配對

使用「音源」按鈕選擇藍牙®, 然後再次按住該按鈕, 直到 LED 指示燈開始閃爍。

4. 選擇 ACTON IV

開啟音訊設備的藍牙清單並選擇 ACTON IV。

頂部面板

1. AUX - 3.5 毫米音訊輸入

插入具有類比輸出和 3.5 毫米立體聲插孔的音訊裝置。

2. 音源選擇器

使用音源選擇按鈕選擇輸入來源。選擇藍牙, 然後按住按鈕直到 LED 指示燈開始閃爍, 即可進行藍牙配對。

3. 音訊控制

調整音量、低音和高音。

4. 可自訂 M 鍵

按下 M 鍵即可透過 SPOTIFY TAP 開始播放音樂。
前往 MARSHALL 應用更改 M 鍵的功能。

5. 電源開關

使用電源開關開啟或關閉揚聲器。

6. 媒體控制

透過藍牙播放時, 可進行播放、暫停或切換曲目等操作。

底部面板

7. 立體聲 RCA 輸入

插入 RCA 音訊設備, 例如具有 RIAA 前級擴大機的唱盤。

8. 電源輸入

將電源線連接到揚聲器, 然後再連接到牆壁插座。

注意: 請務必先將電源線從牆壁插座上拔下, 然後再將其從揚聲器上斷開。

한국인

시작하기

1. 전원 연결

스피커 하단의 전원 입력 단자와 벽면 콘센트에 전원 코드를 연결하세요.

2. 전원 켜기

전원 스위치를 당겨 스피커를 켜세요.

3. 페어링 시작

소스 버튼을 사용하여 BLUETOOTH®를 선택하고 LED 표시등이 깜빡일 때까지 다시 길게 누르세요.

4. ACTON IV를 선택하세요

오디오 기기의 블루투스 목록을 열고 ACTON IV를 선택하세요.

상단 패널

1. AUX - 3.5MM 오디오 입력

아날로그 출력과 3.5MM 스테레오 잭이 있는 오디오 장치를 연결하세요.

2. 소스 선택 버튼

소스 선택 버튼을 사용하여 입력 소스를 선택하세요. BLUETOOTH를 선택한 다음 LED 표시등이 깜빡일 때까지 길게 누르면 BLUETOOTH 페어링이 시작됩니다.

3. 오디오 컨트롤

볼륨, 베이스, 트레블을 조절합니다.

4. 사용자 지정 가능한 M 버튼

M 버튼을 눌러 SPOTIFY TAP으로 음악을 재생하세요.

MARSHALL 앱에서 M 버튼의 동작을 변경할 수 있습니다.

5. 전원 스위치

전원 스위치를 사용하여 스피커를 켜거나 끌 수 있습니다.

6. 미디어 제어

블루투스로 재생 중 재생, 일시 정지 또는 트랙 변경이 가능합니다.

하단 패널

7. 스테레오 RCA 입력

턴테이블(RIAA 프리앰프 내장)과 같은 RCA 오디오 장치를 연결하세요.

8. 전원 입력

전원 코드를 스피커에 연결한 다음 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

주의: 스피커에서 전원 코드를 분리하기 전에 반드시 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.