130X90MM 105g铜版 按以下语言顺序排版

User Manual

Multifunctional Speaker

Model:T23-T

Manual

English--1-4
Deutsch --5-7
日本語---8-10
Français ---11-13
한국어 --14-16
Español--17-19
Italiano---20-22
Português ---23-25
بالعربية---26-28
Ελληνικά---29-31
Magyar---32-34
Dansk---35-37
Nederlands--38-40
polski---41-43
česky---44-46
svenska--47-49
englanti--50-52
engleză---53-55
anglų kalba--56-58

Control Panel Functional Description



1. Master: Power on, right to adjust the volume increase, left to adjust the volume decrease.
2. Mic.Vol: Adjust the microphone volume.
3. Next: Short press to next song, long press for fast-forward function.
4. Play/Pause: Short press to pause, short press again to continue playing; long press to disconnect the Wireless in Wireless mode.
5. Prev: Short press to previous song, long press for the fast back function.
6. Loop/Mode: Short press to switch Wireless/TF/USB/AUX; Long press to switch single song loop/all loop working in USB/TF card; Default all loop playback on the power on.
7. Headphone Monitoring: Short press to turn on/off the speaker sound.
8. Accompany: This function is only effective for stereo music.
9. LED: Short press on/off the LED.
10. REC: When it is confirmed that a USB drive or TF card is inserted, long press to start recording. (Recording requires either a wired microphone to be connected or the wireless microphone to be turned on. After finishing the recording, remember to turn off the microphone first before exiting the recording mode.)
11. Voice Change;
12. Priority Mic: Short press to turn on/off the microphone priority: After turning on the microphone priority function, the sound of the music will be reduced when you speak with the microphone.
13. Instrument: Adjust instrument volume.
14. Echo: Adjust microphone reverb volume.
15. Treble: Adjust treble volume.
16. Bass: Adjust bass volume.
17. Power On/Off.
18. Numeric Keys: Press"0-9"Numeric keys to quickly select the track you want. Such as to play the 3rd song, first press the numeric key 3, 3 seconds later that is to play the 3rd song; Such as to play the 12th song, first press the numeric key 1, then press the numeric key 2 (you must have this song in the folder to select it!) that is, the 12th song will be played. (Note: Only when playing the music inside the usb and tf have a role)
19. Instrument: Instrument jack.
20. MIC: Microphone jack.
21. TF Card: Insert a TF card with music files(MP3 format)and then switch to TF mode to play.
22. USB Port: Insert a USB drive with music files(MP3 format)and then switch to USB mode to play.
23. Live: Connect the speaker to the phone using a live broadcast cable, then you can open the live broadcast app to start streaming.
24. Headphone Monitoring: Headphone monitor jack.
25. AUX: Connect with other audio devices through the AUX cable.
26. Charging Lamp: Red light is charging; Blue light is fully charged.
27. Charging Port: 5V⎓1A.

Wireless Mode

1. Power on, turn on the phone or press the MODE button repeatedly to enter the Wireless mode.
2. Turn on your cell phone and search for "T23", click to connect. After successful connection, open the music APP on your phone and click play.

Note: Please make sure to turn on the volume of your phone and adjust it to the right size, and long press PLAY/PAUSE button to disconnect/reconnect the Wireless connection.

Music Playback

1. Insert the Micro SD card/U disk/press MODE button repeatedly to enter the music mode to play the MP3 songs in the micro SD card or U disk.
2. Short press PLAY/PAUSE button to pause or continue playing; Short press Prev/Next button to switch to select songs; Rotate the MASTER button to adjust the volume.

Audio Input

1. Use the appropriate audio cable, connect the audio output device, turn the device on and play at the appropriate volume.
2. Plug the audio cable into the AUX seat of the camera and press the MODE button to enter the audio input mode.

Microphone Function

Insert a suitable microphone into the unit and turn on the microphone to use it. Adjust ECHO to turn off or on the reverb function.

Note: The whistling generated when the microphone is close to or facing the speakers of the camera is a normal phenomenon. Please try to avoid and stay away from the speakers when using the microphone. Please turn off or unplug the microphone to avoid affecting the playback when not in use.

Lighting Function

Short press the LED button to switch the light mode on/off.

Warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in are Residential installation, This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio television reception, which can be determined by turning the equipment of!and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:Reorient or relocate the receiving antenna.-Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



The power delivered by that charger must be between min (2.5) Watts required by the radio equipment,and max(15)watts in order to achieve the maximum charging speed

1. Hauptregler: Gerät einschalten, nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen, nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern.
2. Mic.Vol: Mikrofonlautstärke einstellen.
3. Nächster: Kurzes Drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln, langes Drücken für Vorspul-Funktion.
4. Play/Pause: Kurzes Drücken zum Pausieren, erneutes kurzes Drücken zum Fortsetzen der Wiedergabe; langes Drücken zum Trennen der Wireless-Verbindung im Wireless-Modus.
5. Vorheriger: Kurzes Drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln, langes Drücken für Rückspul-Funktion.
6. Loop/Mode: Kurzes Drücken zum Wechseln zwischen Wireless/TF/USB/AUX; Langes Drücken zum Umschalten zwischen Einzellied-Wiederholung/Alle-Lieder-Wiederholung im USB/TF-Kartenmodus; Standardmäßig ist die Wiedergabe aller Lieder beim Einschalten aktiviert.
7. Kopfhörerüberwachung: Kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Lautsprechertons.
8. Begleitung: Diese Funktion ist nur für Stereomusik wirksam.
9. LED: Kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten der LED.
10. REC: Wenn bestätigt ist, dass ein USB-Laufwerk oder eine TF-Karte eingesteckt ist, langes Drücken zum Starten der Aufnahme. (Für die Aufnahme muss entweder ein Kabelmikrofon angeschlossen oder das drahtlose Mikrofon eingeschaltet sein. Nach Abschluss der Aufnahme das Mikrofon zuerst ausschalten, bevor der Aufnahmemodus beendet wird.)
11. Sprachänderung.
12. Mikrofonpriorität: Kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten der Mikrofonpriorität: Nach dem Einschalten der Mikrofonprioritätsfunktion wird die Musiklautstärke reduziert, wenn Sie mit dem Mikrofon sprechen.
13. Instrument: Instrumentenlautstärke einstellen.
14. Echo: Mikrofonhalllautstärke einstellen.
15. Höhen: Höhenlautstärke einstellen.
16. Bass: Basslautstärke einstellen.
17. Ein-/Ausschalten.
18. Zifferntasten: Drücken Sie die Zifferntasten "0-9", um schnell den gewünschten Titel auszuwählen. Zum Beispiel, um das 3. Lied abzuspielen, drücken Sie zuerst die Zifferntaste 3, nach 3 Sekunden wird das 3. Lied abgespielt; um das 12. Lied abzuspielen, drücken Sie zuerst die Zifferntaste 1, dann die Zifferntaste 2 (das Lied muss sich im Ordner befinden, um es auszuwählen!). (Hinweis: Diese Funktion ist nur beim Abspielen von Musik von USB und TF wirksam.)
19. Instrument: Instrumentenanschluss.
20. MIC: Mikrofonanschluss.
21. TF-Karte: Eine TF-Karte mit Musikdateien (MP3-Format) einlegen und in den TF-Modus wechseln, um Musik abzuspielen.
22. USB-Anschluss: Ein USB-Laufwerk mit Musikdateien (MP3-Format) einlegen und in den USB-Modus wechseln, um Musik abzuspielen.
23. Live: Lautsprecher über ein Live-Übertragungskabel mit dem Telefon verbinden, dann die Live-Übertragungs-App öffnen und mit dem Streaming beginnen.
24. Kopfhörerüberwachung: Kopfhörerüberwachungsanschluss.
25. AUX: Über das AUX-Kabel mit anderen Audiogeräten verbinden.
26. Ladeanzeige: Rotes Licht lädt; Blaues Licht vollständig geladen.
27. Ladeanschluss: 5V⎓1A.

Wireless-Modus
1. Gerät einschalten, Telefon einschalten oder die MODUS-Taste wiederholt drücken, um in den Wireless-Modus zu wechseln.
2. Ihr Mobiltelefon einschalten und nach "T23" suchen, zum Verbinden klicken. Nach erfolgreicher Verbindung die Musik-App auf Ihrem Telefon öffnen und auf Play klicken.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Telefons eingeschaltet und auf die richtige Größe eingestellt ist, und halten Sie die PLAY/PAUSE-Taste gedrückt, um die Wireless-Verbindung zu trennen/wiederherzustellen.

Musikwiedergabe
1.Micro-SD-Karte/U-Disk einlegen/die MODUS-Taste wiederholt drücken, um in den Musikmodus zu wechseln und die MP3-Songs auf der Micro-SD-Karte oder U-Disk abzuspielen.
2.Kurzes Drücken der PLAY/PAUSE-Taste zum Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe; kurzes Drücken der Vorherigen/Nächsten-Taste zum Wechseln zwischen den Liedern; MASTER-Taste drehen, um die Lautstärke anzupassen.

Audioeingang
1.Verwenden Sie das entsprechende Audiokabel, verbinden Sie das Audioausgabegerät, schalten Sie das Gerät ein und spielen Sie es mit der entsprechenden Lautstärke ab.
2.Stecken Sie das Audiokabel in den AUX-Anschluss der Kamera und drücken Sie die MODUS-Taste, um in den Audioeingangsmodus zu wechseln.

Mikrofonfunktion
Ein geeignetes Mikrofon in das Gerät einstecken und das Mikrofon einschalten, um es zuverwenden. ECHO einstellen, um die Hallfunktion ein- oder auszuschalten.
Hinweis: Das Pfeifen, das entsteht, wenn das Mikrofon in der Nähe oder in Richtung derLautsprecher der Kamera ist, ist ein normales Phänomen. Vermeiden Sie es und halten Sie sich von den Lautsprechern fern, wenn Sie das Mikrofon verwenden. Schalten Sie das Mikrofon aus oder ziehen Sie es ab, um die Wiedergabe nicht zu beeinträchtigen, wenn es nicht verwendet wird.

Beleuchtungsfunktion
Kurzes Drücken der LED-Taste zum Ein-/Ausschalten des Lichtmodus.

Warnung:
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCc-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies nicht der Fall ist Sollte dieses Gerät bei einer bestimmten Installation schädliche Störungen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, das Problem zu beheben Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus. - Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. Schließen Sie

.Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker. Wichtig: Änderungen Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Einhaltung verantwortlichen Hersteller genehmigt können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens (2,5) Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal (15) Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

1. マスター: 電源をオンにして、右に回して音量を上げ、左に回して音量を下げます。
2. マイク音量: マイクの音量を調整します。
3. 次へ: 短く押して次の曲に進み、長押しで早送り機能を使用します。
4. 再生/一時停止: 短く押して一時停止し、再度短く押して再生を続けます。Wirelessモードでは長押しで Wireless を切断します。
5. 前へ: 短く押して前の曲に戻り、長押しで早戻し機能を使用します。
6. ループ/モード: 短く押して Wireless/TF/USB/AUXを切り替えます。USB/TFカードで単一曲ループ/全曲ループを切り替えるには長押しします。電源を入れると全曲ループ再生がデフォルトで有効です。
7. ヘッドフォンモニタリング: 短く押してスピーカー音をオン/オフします。
8. 伴奏: この機能はステレオ音楽にのみ有効です。
9. LED: 短く押してLEDをオン/オフします。
10. 録音: USBドライブまたはTFカードが挿入されていることを確認した後、長押しで録音を開始します。(録音には有線マイクを接続するか、ワイヤレスマイクをオンにする必要があります。録音が終了したら、録音モードを終了する前にマイクをオフにしてください。)
11. 音声変更.
12. マイク優先: 短く押してマイク優先機能をオン/オフします。マイク優先機能をオンにすると、マイクで話すと音楽の音量が減少します。
13. 楽器音量: 楽器の音量を調整します。
14. エコー: マイクのリバーブ音量を調整します。
15. トレブル: 高音の音量を調整します。
16. バス: 低音の音量を調整します。
17. 電源オン/オフ
18. 数字キー: 「0-9」の数字キーを押して、再生したいトラックをすばやく選択します。例えば、3曲目を再生するには、最初に数字キーの3を押し、3秒後に3曲目が再生されます。12曲目を再生するには、最初に数字キーの1を押し、その後に数字キーの2を押します（フォルダーにこの曲がある必要があります）。このようにして、12曲目が再生されます。（注：USBとTFの内部の音楽を再生しているときにのみ機能します。）
19. 楽器: 楽器ジャック
20. マイク: マイクジャック
21. TFカード: 音楽ファイル（MP3形式）が入ったTFカードを挿入し、TFモードに切り替えて再生します。
22. USBポート: 音楽ファイル（MP3形式）が入ったUSBドライブを挿入し、USBモードに切り替えて再生します。
23. ライブ: ライブ配信用ケーブルを使ってスピーカーを電話に接続し、ライブ配信アプリを開いてストリーミングを開始します。
24. ヘッドフォンモニタリング: ヘッドフォンモニタージャック
25. AUX: AUXケーブルを通じて他のオーディオデバイスに接続します。
26. 充電ランプ: 赤いライトが充電中、青いライトが完全に充電された状態を示します。
27. 充電ポート: 5V⎓1A

Wirelessモード
1. 電源をオンにして、電話をオンにするか、MODEボタンを繰り返し押して Wirelessモードに入ります。
2. 携帯電話をオンにして「T23」を検索し、クリックして接続します。接続が成功したら、電話の音楽アプリを開いて再生をクリックします。
注意：電話の音量をオンにし、適切なサイズに調整してください。また、PLAY/PAUSEボタンを長押しして Wireless 接続を切断/再接続します。

音楽再生
1. Micro SDカード/Uディスクを挿入/ MODEボタンを繰り返し押して音楽モードに入り、Micro SDカードまたはUディスク内のMP3曲を再生します。
2. PLAY/PAUSEボタンを短く押して一時停止または再生を続けます。Prev/Nextボタンを短く押して曲を切り替えます。MASTERボタンを回して音量を調整します。

オーディオ入力
1. 適切なオーディオケーブルを使用し、オーディオ出力デバイスに接続し、デバイスをオンにして適切な音量で再生します。
2. オーディオケーブルをカメラのAUX端に差し込み、MODEボタンを押してオーディオ入力モードに入ります。

マイク機能
適切なマイクをユニットに挿入し、マイクをオンにして使用します。ECHOを調整してリバーブ機能をオンまたはオフにします。
注意：マイクがカメラのスピーカーに近づいたり向けられたりすると発生する笛のような音は正常です。マイクを使用するときは、スピーカーから離れるようにしてください。使用しないときは、マイクをオフにするか、プラグを抜いて再生に影響を与えないようにしてください。

照明機能
LEDボタンを短く押して、ライトモードのオン/オフを切り替えます。

注: この機器はテストされ、FCc 規則のパート 15 に従ってクラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、干渉が発生しないという保証はありません。特定の設置で発生する場合、この装置がラジオ テレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合は、装置の電源を入れてオンにすることで判断できます。ユーザーは干渉を修正することをお勧めします。次の対策のうち 1 つ以上を実行してください。受信アンテナの方向を変えるか、位置を変更します。・機器と受信機の間の距離を広げます。受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。
販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。重要: コンプライアンスの責任を負うメーカーによって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。



最大充電速度を達成するには、充電器によって供給される電力は、無線機器に必要な最小 (2.5) ワットから最大 (15) ワットまででなければなりません。

1. Principal: Allumez, tournez à droite pour augmenter le volume, tournez à gauche pour diminuer le volume.
2. Mic.Vol: Ajustez le volume du microphone.
3. Suivant: Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour la fonction d'avance rapide.
4. Lecture/Pause: Appuyez brièvement pour mettre en pause, appuyez à nouveau brièvement pour continuer la lecture ; appuyez longuement pour déconnecter le Wireless en mode Wireless.
5. Précédent: Appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez longuement pour la fonction de retour rapide.
6. Boucle/Mode: Appuyez brièvement pour passer à Wireless/TF/USB/AUX ; Appuyez longuement pour basculer entre la boucle d'une chanson unique et la boucle de toutes les chansons sur la carte USB/TF ; Par défaut, la lecture en boucle de toutes les chansons est activée à l'allumage.
7. Surveillance Par Casque: Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le son du haut-parleur.
8. Accompagnement: Cette fonction n'est efficace que pour la musique stéréo.
9. LED: Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la LED.
10. REC: Lorsque vous avez confirmé qu'une clé USB ou une carte TF est insérée, appuyez longuement pour commencer l'enregistrement. (L'enregistrement nécessite soit un microphone filaire connecté, soit le microphone sans fil allumé. Après avoir terminé l'enregistrement, n'oubliez pas d'éteindre le microphone avant de quitter le mode d'enregistrement.)
11. Changement de Voix.
12. Micro Prioritaire: Appuyez brièvement pour activer/désactiver la priorité du microphone : Après avoir activé la fonction de priorité du microphone, le son de la musique sera réduit lorsque vous parlerez dans le microphone.
13. Instrument: Ajustez le volume de l'instrument.
14. Echo: Ajustez le volume de la réverbération du microphone.
15. Aigus: Ajustez le volume des aigus.
16. Basses: Ajustez le volume des basses.
17. Marche/Arrêt.
18.Touches Numériques: Appuyez sur les touches numériques "0-9" pour sélectionner rapidement le morceau souhaité. Par exemple, pour jouer la 3ème chanson, appuyez d'abord sur la touche numérique 3, après 3 secondes, la 3ème chanson sera jouée ; pour jouer la 12ème chanson, appuyez d'abord sur la touche numérique 1, puis appuyez sur la touche numérique 2 (cette chanson doit se trouver dans le dossier pour pouvoir la sélectionner !) et la 12ème chanson sera jouée. (Remarque : Cela fonctionne uniquement lors de la lecture de musique à partir d'USB et de TF.)
19. Instrument: Prise pour instrument.
20. MIC: Prise pour microphone.
21. Carte TF: Insérez une carte TF avec des fichiers musicaux (format MP3) et passez ensuite en mode TF pour jouer.
22. Port USB: Insérez une clé USB avec des fichiers musicaux (format MP3) et passez ensuite en mode USB pour jouer.
23. Direct: Connectez le haut-parleur au téléphone à l'aide d'un câble de diffusion en direct, puis vous pouvez ouvrir l'application de diffusion en direct pour commencer à diffuser.
24. Surveillance Par Casque: Prise pour casque de surveillance.
25. AUX: Connectez avec d'autres appareils audio via le câble AUX.
26. Lampe de Charge: Lumière rouge en charge ; lumière bleue complètement chargée.
27. Port de Charge: 5V⎓1A.

Mode Wireless
1. Allumez, allumez le téléphone ou appuyez à plusieurs reprises sur le bouton MODE pour entrer en mode Wireless.
2. Allumez votre téléphone portable et recherchez "T23", cliquez pour vous connecter. Après la connexion réussie, ouvrez l'application musicale sur votre téléphone et cliquez sur lecture.
Remarque: Assurez-vous d'allumer le volume de votre téléphone et de l'ajuster à la tailleappropriée, et appuyez longuement sur le bouton LECTURE/PAUSE pour déconnecter/reconnecter la connexion Wireless.

Lecture de Musique
1.Insérez la carte Micro SD/le disque U/appuyez à plusieurs reprises sur le bouton MODE pour entrer en mode musique et jouer les chansons MP3 sur la carte Micro SD ou le disque U.
2.Appuyez brièvement sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre en pause ou continuer la lecture ; appuyez brièvement sur le bouton Précédent/Suivant pour changer de chanson ; tournez le bouton PRINCIPAL pour ajuster le volume.

Entrée Audio
1.Utilisez le câble audio approprié, connectez l'appareil de sortie audio, allumez l'appareil et jouez à un volume approprié.
2.Branchez le câble audio dans la prise AUX de l'appareil photo et appuyez sur le bouton MODE pour entrer en mode d'entrée audio.

Fonction Microphone
Insérez un microphone approprié dans l'appareil et allumez le microphone pour l'utiliser. Ajustez ECHO pour activer ou désactiver la fonction de réverbération.
Remarque : Le sifflement généré lorsque le microphone est proche ou face aux haut-parleurs de l'appareil photo est un phénomène normal. Essayez d'éviter et de rester éloigné des haut-parleurs lors de l'utilisation du microphone. Éteignez ou débranchez le microphone pour éviter de perturber la lecture lorsqu'il n'est pas utilisé.

Fonction D'Éclairage
Appuyez brièvement sur le bouton LED pour activer/désactiver le mode lumière.

Avertissement :
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCc. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas. se produire dans une installation particulière, si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio-télévision, ce qui peut être déterminé en allumant l'équipement et en l'allumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. - Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
.Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Important : tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre le minimum (2,5) watts requis par l'équipement radio et le maximum (15) watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

---

1. 마스터: 전원 켜기, 오른쪽으로 돌려 볼륨을 높이고, 왼쪽으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.
2. 마이크 볼륨: 마이크 볼륨을 조절합니다.
3. 다음: 짧게 눌러 다음 곡으로 이동하고, 길게 눌러 빨리 감기 기능을 사용합니다.
4. 재생/일시 정지: 짧게 눌러 일시 정지하고, 다시 짧게 눌러 재생을 계속합니다. 블루투스 모드에서는 길게 눌러 블루투스를 연결 해제합니다.
5. 이전: 짧게 눌러 이전 곡으로 이동하고, 길게 눌러 빨리 되감기 기능을 사용합니다.
6. 루프/모드: 짧게 눌러 블루투스/TF/USB/AUX 모드를 전환합니다. USB/TF 카드에서는 길게 눌러 단일 곡 반복/전체 곡 반복을 전환합니다. 전원이 켜지면 기본적으로 전체 곡 반복 재생이 설정됩니다.
7. 헤드폰 모니터링: 짧게 눌러 스피커 소리를 켜거나 끕니다.
8. 반주: 이 기능은 스테레오 음악에만 유효합니다.
9. LED: 짧게 눌러 LED를 켜거나 끕니다.
10. 녹음: USB 드라이브 또는 TF 카드가 삽입된 것이 확인되면 길게 눌러 녹음을 시작합니다. (녹음하려면 유선 마이크가 연결되거나 무선 마이크가 켜져 있어야 합니다. 녹음이 끝난 후에는 녹음 모드를 종료하기 전에 마이크를 먼저 끄십시오.)
11. 음성 변경.
12. 마이크 우선: 짧게 눌러 마이크 우선 기능을 켜거나 끕니다. 마이크 우선 기능을 켜면 마이크로 말할 때 음악 소리가 줄어듭니다.
13. 악기 볼륨: 악기 볼륨을 조절합니다.
14. 에코: 마이크 리버브 볼륨을 조절합니다.
15. 트레블: 고음 볼륨을 조절합니다.
16. 베이스: 저음 볼륨을 조절합니다.
17. 전원 켜기/끄기.
18. 숫자 키: "0-9" 숫자 키를 눌러 원하는 트랙을 빠르게 선택합니다. 예를 들어, 3번째 곡을 재생하려면 먼저 숫자 키 3을 누르고 3초 후에 3번째 곡이 재생됩니다. 12번째 곡을 재생하려면 먼저 숫자 키 1을 누르고, 그 다음 숫자 키 2를 눌러야 합니다 (해당 곡이 폴더에 있어야 선택할 수 있습니다!). 이렇게 하면 12번째 곡이 재생됩니다. (참고: USB 및 TF에 저장된 음악을 재생할 때만 유효합니다.)
19. 악기: 악기 잭
20. 마이크: 마이크 잭
21. TF 카드: 음악 파일(MP3 형식)이 있는 TF 카드를 삽입한 후 TF 모드로 전환하여 재생합니다.
22. USB 포트: 음악 파일(MP3 형식)이 있는 USB 드라이브를 삽입한 후 USB 모드로 전환하여 재생합니다.
23. 라이브: 라이브 방송 케이블을 사용하여 스피커를 전화에 연결한 후 라이브 방송 앱을 열어 스트리밍을 시작합니다.
24. 헤드폰 모니터링: 헤드폰 모니터 잭
25. AUX: AUX 케이블을 통해 다른 오디오 장치와 연결합니다.
26. 충전 램프: 빨간색 불이 충전 중임을 나타내고, 파란색 불이 완전 충전을 나타냅니다.
27. 충전 포트: 5V⎓1A.

블루투스 모드
1. 전원을 켜고 전화기를 켜거나 MODE 버튼을 반복해서 눌러 블루투스 모드로 전환합니다.
2. 휴대폰을 켜고 "T23"을 검색하여 클릭하여 연결합니다. 연결이 성공하면 휴대폰의 음악 앱을 열고 재생을 클릭합니다.
참고: 휴대폰의 볼륨을 켜고 적절한 크기로 조정하십시오. PLAY/PAUSE 버튼을 길게 눌러 블루투스 연결을 해제/재연결합니다.

음악 재생
1. 마이크로 SD 카드/U 디스크를 삽입/ MODE 버튼을 반복해서 눌러 음악 모드로 전환하고 마이크로 SD 카드 또는 U 디스크에 있는 MP3 노래를 재생합니다.
2. PLAY/PAUSE 버튼을 짧게 눌러 일시 정지하거나 재생을 계속합니다. PREV/NEXT 버튼을 짧게 눌러 곡을 선택합니다. 마스터 버튼을 돌려 볼륨을 조절합니다.

오디오 입력
1. 적절한 오디오 케이블을 사용하여 오디오 출력 장치에 연결하고 장치를 켜고 적절한 볼륨으로 재생합니다.
2. 오디오 케이블을 카메라의 AUX 단자에 꽂고 MODE 버튼을 눌러 오디오 입력 모드로 전환합니다.

마이크 기능
적절한 마이크를 장치에 삽입하고 마이크를 켜서 사용합니다. ECHO를 조절하여 리버브 기능을 켜거나 끕니다.
참고: 마이크가 카메라의 스피커에 가까이 있거나 마주보고 있을 때 발생하는 휘파람 소리는 정상적인 현상입니다. 마이크를 사용할 때 스피커에서 멀리 떨어지도록 하십시오. 사용하지 않을 때는 마이크를 끄거나 플러그를 뽑아 재생에 영향을 주지 않도록 하십시오.

조명 기능
LED 버튼을 짧게 눌러 조명 모드를 켜거나 끕니다.

경고:
참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 FCc 규정 15부에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 환경에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 특정 설치에서 발생하는 경우, 이 장비가 라디오 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜고 꺼서 확인할 수 있음) 사용자는 한 가지 이상의 방법으로 간섭을 고정하도록 권장됩니다. 다음 조치 중: 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오. - 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오. 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오.
.도움이 필요하면 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오. 중요: 규정 준수 책임이 있는 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조를 수행하면 장비 작동에 대한 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다.



최대 충전 속도를 달성하려면 충전기에서 전달되는 전력은 무선 장비에 필요한 최소(2.5)와트와 최대(15)와트 사이여야 합니다.

1. Maestro: Encender, girar a la derecha para aumentar el volumen, girar a la izquierda para disminuir el volumen.
2. Mic.Vol: Ajustar el volumen del micrófono.
3. Siguiente: Pulsar brevemente para la siguiente canción, pulsar prolongadamente para la función de avance rápido.
4. Reproducir/Pausar: Pulsar brevemente para pausar, pulsar nuevamente brevemente para continuar reproduciendo; pulsar prolongadamente para desconectar el Wireless en modo Wireless.
5. Anterior: Pulsar brevemente para la canción anterior, pulsar prolongadamente para la función de retroceso rápido.
6. Bucle/Modo: Pulsar brevemente para cambiar entre Wireless/TF/USB/AUX; Pulsar prolongadamente para cambiar entre bucle de una sola canción/bucle de todas las canciones en USB/TF; Por defecto, la reproducción en bucle de todas las canciones está activada al encender.
7. Monitor de Auriculares: Pulsar brevemente para encender/apagar el sonido del altavoz.
8. Acompañamiento: Esta función solo es efectiva para música estéreo.
9. LED: Pulsar brevemente para encender/apagar el LED.
10. REC: Cuando se confirma que una unidad USB o tarjeta TF está insertada, pulsar prolongadamente para iniciar la grabación. (La grabación requiere que se conecte un micrófono con cable o que se encienda el micrófono inalámbrico. Después de finalizar la grabación, recuerde apagar el micrófono antes de salir del modo de grabación.)
11. Cambio de Voz.
12. Micrófono Prioritario: Pulsar brevemente para encender/apagar la prioridad del micrófono: Después de activar la función de prioridad del micrófono, el sonido de la música se reducirá cuando hable por el micrófono.
13. Instrumento: Ajustar el volumen del instrumento.
14. Eco: Ajustar el volumen del eco del micrófono.
15. Agudos: Ajustar el volumen de los agudos.
16. Bajos: Ajustar el volumen de los bajos.
17. Encender/Apagar.
18. Teclas Numéricas: Pulsar las teclas numéricas "0-9" para seleccionar rápidamente la pista deseada. Por ejemplo, para reproducir la tercera canción, primero pulse la tecla numérica 3, después de 3 segundos se reproducirá la tercera canción; para reproducir la canción 12, primero pulse la tecla numérica 1, luego pulse la tecla numérica 2 (debe tener esta canción en la carpeta para seleccionarla). (Nota: Esto solo funciona al reproducir música dentro del USB y TF.)
19. Instrumento: Jack de instrumento.
20. MIC: Jack de micrófono.
21. Tarjeta TF: Inserte una tarjeta TF con archivos de música (formato MP3) y luego cambie al modo TF para reproducir.
22. Puerto USB: Inserte una unidad USB con archivos de música (formato MP3) y luego cambie al modo USB para reproducir.
23. En Vivo: Conecte el altavoz al teléfono usando un cable de transmisión en vivo, luego puede abrir la aplicación de transmisión en vivo para comenzar a transmitir.
24. Monitor de Auriculares: Jack de monitor de auriculares.
25. AUX: Conéctese con otros dispositivos de audio a través del cable AUX.
26. Lámpara de Carga: Luz roja significa que está cargando; luz azul significa que está completamente cargada.
27. Puerto de Carga: 5V⎓1A.

Modo Wireless
1. Encienda, encienda el teléfono o pulse repetidamente el botón MODE para ingresar al modo Wireless.
2. Encienda su teléfono móvil y busque "T23", haga clic para conectar. Después de una conexión exitosa, abra la aplicación de música en su teléfono y haga clic en reproducir.
Nota: Asegúrese de encender el volumen de su teléfono y ajustarlo al tamaño correcto, y mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSAR para desconectar/reconectar la conexión Wireless.

Reproducción de Música
1. Inserte la tarjeta Micro SD/disco U/pulse repetidamente el botón MODE para ingresar al modo de música y reproducir las canciones MP3 en la tarjeta Micro SD o disco U.
2. Pulse brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR para pausar o continuar reproduciendo; pulse brevemente el botón Anterior/Siguiente para cambiar de canción; gire el botón MAESTRO para ajustar el volumen.

Entrada de Audio
1. Use el cable de audio apropiado, conecte el dispositivo de salida de audio, encienda el dispositivo y reproduzca a un volumen adecuado.
2. Conecte el cable de audio en el asiento AUX de la cámara y pulse el botón MODE para ingresar al modo de entrada de audio.

Función del Micrófono
Inserte un micrófono adecuado en la unidad y encienda el micrófono para usarlo. Ajuste el ECO para activar o desactivar la función de reverberación.
Nota: El silbido que se genera cuando el micrófono está cerca o frente a los altavoces de la cámara es un fenómeno normal. Intente evitar y mantenerse alejado de los altavoces al usar el micrófono. Apague o desenchufe el micrófono para evitar afectar la reproducción cuando no esté en uso.

Función de Iluminación
Pulse brevemente el botón LED para cambiar el modo de luz encendido/apagado.

Dvertencia:
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCc. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que las interferencias no se produzcan. ocurren en una instalación en particular, si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar encendiendo el equipo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas:Reorientar o reubicar la antena receptora.-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
.Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo (2,5) Watts requerido por el equipo de radio y el máximo (15) Watts para lograr la máxima velocidad de carga.

---

1. Master: Accendere, girare a destra per aumentare il volume, girare a sinistra per diminuire il volume.
2. Mic.Vol: Regolare il volume del microfono.
3. Successivo: Premere brevemente per la canzone successiva, premere a lungo per la funzione di avanzamento rapido.
4. Riproduzione/Pausa: Premere brevemente per mettere in pausa, premere di nuovo brevemente per continuare a riprodurre; premere a lungo per disconnettere il Wireless in modalità Wireless.
5. Precedente: Premere brevemente per la canzone precedente, premere a lungo per la funzione di riavvolgimento rapido.
6. Loop/Modalità: Premere brevemente per passare tra Wireless/TF/USB/AUX; premere a lungo per passare tra la ripetizione di una singola canzone/tutte le canzoni su USB/TF; di default la riproduzione in loop di tutte le canzoni è attivata all'accensione.
7. Monitoraggio Cuffie: Premere brevemente per accendere/spegnere il suono dell'altoparlante.
8. Accompagnamento: Questa funzione è efficace solo per la musica stereo.
9. LED: Premere brevemente per accendere/spegnere il LED.
10. REC: Quando è confermato che un'unità USB o una scheda TF è inserita, premere a lungo per avviare la registrazione. (La registrazione richiede il collegamento di un microfono cablato o l'accensione del microfono wireless. Dopo aver terminato la registrazione, ricordarsi di spegnere prima il microfono prima di uscire dalla modalità di registrazione.)
11. Cambio Voce.
12. Microfono Prioritario: Premere brevemente per accendere/spegnere la priorità del microfono: Dopo aver attivato la funzione di priorità del microfono, il suono della musica sarà ridotto quando si parla con il microfono.
13. Strumento: Regolare il volume dello strumento.
14. Echo: Regolare il volume del riverbero del microfono.
15. Alti: Regolare il volume degli alti.
16. Bassi: Regolare il volume dei bassi.
17. Accensione/Spegnimento.
18. Tasti Numerici: Premere i tasti numerici "0-9" per selezionare rapidamente il brano desiderato. Ad esempio, per riprodurre la terza canzone, premere prima il tasto numerico 3, dopo 3 secondi verrà riprodotta la terza canzone; per riprodurre la dodicesima canzone, premere prima il tasto numerico 1, quindi premere il tasto numerico 2 (la canzone deve essere presente nella cartella per essere selezionata!) e la dodicesima canzone verrà riprodotta. (Nota: Questo funziona solo durante la riproduzione della musica all'interno dell'USB e TF.)
19. Strumento: Jack dello strumento.
20. MIC: Jack del microfono.
21. Scheda TF: Inserire una scheda TF con file musicali (formato MP3) e quindi passare alla modalità TF per riprodurre.
22. Porta USB: Inserire un'unità USB con file musicali (formato MP3) e quindi passare alla modalità USB per riprodurre.
23. Live: Collegare l'altoparlante al telefono utilizzando un cavo di trasmissione in diretta, quindi è possibile aprire l'app di trasmissione in diretta per iniziare lo streaming.
24. Monitoraggio Cuffie: Jack del monitor cuffie.
25. AUX: Collegare ad altri dispositivi audio tramite il cavo AUX.
26. Lampada di Carica: La luce rossa indica che è in carica; la luce blu indica che è completamente carica.
27. Porta di Carica: 5V⎓1A.

Modalità Wireless
1.Accendere, accendere il telefono o premere ripetutamente il pulsante MODE per entrare in modalità Wireless.
2.Accendere il cellulare e cercare "T23", fare clic per connettersi. Dopo una connessione riuscita, aprire l'app musicale sul telefono e fare clic su riproduci.
Nota: Assicurarsi di accendere il volume del telefono e regolarlo alla dimensione corretta, e tenere premuto il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA per disconnettere/riconnettere la connessione Wireless.

Riproduzione Musicale
1.Inserire la scheda Micro SD/disk U/premere ripetutamente il pulsante MODE per entrare in modalità musica e riprodurre i brani MP3 sulla scheda Micro SD o sul disk U.
2.Premere brevemente il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA per mettere in pausa o continuare la riproduzione; premere brevemente il pulsante Precedente/Successivo per cambiare brano; ruotare il pulsante MASTER per regolare il volume.

Ingresso Audio
1.Utilizzare il cavo audio appropriato, collegare il dispositivo di uscita audio, accendere il dispositivo e riprodurre a un volume appropriato.
2.Collegare il cavo audio al connettore AUX della fotocamera e premere il pulsante MODE per entrare in modalità di ingresso audio.

Funzione del Microfono
Inserire un microfono adatto nell'unità e accendere il microfono per utilizzarlo. Regolare ECHO per attivare o disattivare la funzione di riverbero.
Nota: Il fischio generato quando il microfono è vicino o rivolto verso gli altoparlanti della fotocamera è un fenomeno normale. Cercare di evitare e stare lontano dagli altoparlanti quando si utilizza il microfono. Spegnere o scollegare il microfono per evitare di influenzare la riproduzione quando non è in uso.

Funzione di Illuminazione
Premere brevemente il pulsante LED per accendere/spegnere la modalità luce.

Avvertenza:
Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCc. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà si verificano in un'installazione particolare, se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, cosa che può essere determinata accendendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con uno o più delle seguenti misure: Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
.Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. Importante: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.



La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra i Watt minimi (2,5) richiesti dall'apparecchiatura radio e i Watt massimi (15) per raggiungere la massima velocità di ricarica

1. Master: Ligue, gire para a direita para aumentar o volume, gire para a esquerda para diminuir o volume.
2. Mic.Vol: Ajuste o volume do microfone.
3. Próximo: Pressione rapidamente para a próxima música, pressione e segure para a função de avanço rápido.
4. Reproduzir/Pausar: Pressione rapidamente para pausar, pressione rapidamente novamente para continuar a reprodução; pressione e segure para desconectar o Wireless no modo Wireless.
5. Anterior: Pressione rapidamente para a música anterior, pressione e segure para a função de retrocesso rápido.
6. Loop/Modo: Pressione rapidamente para alternar entre Wireless/TF/USB/AUX; pressione e segure para alternar entre loop de uma única música/todas as músicas no cartão USB/TF; a reprodução em loop de todas as músicas é ativada por padrão ao ligar.
7. Monitoramento de Fone de Ouvido: Pressione rapidamente para ligar/desligar o som do alto-falante.
8. Acompanhamento: Esta função é eficaz apenas para música estéreo.
9. LED: Pressione rapidamente para ligar/desligar o LED.
10. REC: Quando é confirmado que um drive USB ou cartão TF está inserido, pressione e segure para iniciar a gravação. (A gravação requer que um microfone com fio esteja conectado ou que o microfone sem fio esteja ligado. Após terminar a gravação, lembre-se de desligar o microfone primeiro antes de sair do modo de gravação.)
11. Mudança de Voz.
12. Microfone Prioritário: Pressione rapidamente para ligar/desligar a prioridade do microfone: Após ativar a função de prioridade do microfone, o som da música será reduzido quando você falar no microfone.
13. Instrumento: Ajuste o volume do instrumento.
14. Eco: Ajuste o volume do reverb do microfone.
15. Agudos: Ajuste o volume dos agudos.
16. Graves: Ajuste o volume dos graves.
17. Ligar/Desligar.
18.Teclas Numéricas: Pressione as teclas numéricas "0-9" para selecionar rapidamente a faixa desejada. Por exemplo, para reproduzir a terceira música, primeiro pressione a tecla numérica 3, após 3 segundos a terceira música será reproduzida; para reproduzir a décima segunda música, primeiro pressione a tecla numérica 1, depois pressione a tecla numérica 2 (é necessário ter essa música na pasta para selecioná-la!). (Nota: Isso funciona apenas ao reproduzir a música dentro do USB e TF.)
19. Instrumento: Conector de instrumento.
20. MIC: Conector de microfone.
21. Cartão TF: Insira um cartão TF com arquivos de música (formato MP3) e depois alterne para o modo TF para reproduzir.
22. Porta USB: Insira um drive USB com arquivos de música (formato MP3) e depois alterne para o modo USB para reproduzir.
23. Ao Vivo: Conecte o alto-falante ao telefone usando um cabo de transmissão ao vivo, então você pode abrir o aplicativo de transmissão ao vivo para começar a transmitir.
24. Monitoramento de Fone de Ouvido: Conector de monitor de fone de ouvido.
25. AUX: Conecte com outros dispositivos de áudio através do cabo AUX.
26. Lâmpada de Carregamento: Luz vermelha está carregando; luz azul está completamente carregada.
27. Porta de Carregamento: 5V⎓1A.

Modo Wireless
1. Ligue, ligue o telefone ou pressione repetidamente o botão MODE para entrar no modo Wireless.
2. Ligue seu celular e procure por "T23", clique para conectar. Após a conexão bem-sucedida, abra o aplicativo de música no seu telefone e clique em reproduzir.
Nota: Certifique-se de ligar o volume do seu telefone e ajustá-lo ao tamanho certo, e pressione e segure o botão REPRODUZIR/PAUSAR para desconectar/reconectar a conexão Wireless.

Reprodução de Música
1. Insira o cartão Micro SD/disco U/pressione repetidamente o botão MODE para entrar no modo de música e reproduzir as músicas MP3 no cartão Micro SD ou disco U.
2. Pressione rapidamente o botão REPRODUZIR/PAUSAR para pausar ou continuar a reprodução; pressione rapidamente o botão Anterior/Próximo para trocar de música; gire o botão MASTER para ajustar o volume.

Entrada de Áudio
1. Use o cabo de áudio apropriado, conecte o dispositivo de saída de áudio, ligue o dispositivo e reproduza no volume apropriado.
2. Conecte o cabo de áudio no conector AUX da câmera e pressione o botão MODE para entrar no modo de entrada de áudio.

Função do Microfone
Insira um microfone adequado na unidade e ligue o microfone para usá-lo. Ajuste o ECO para ligar ou desligar a função de reverb.
Nota: O apito gerado quando o microfone está próximo ou voltado para os alto-falantes da câmera é um fenômeno normal. Tente evitar e mantenha-se afastado dos alto-falantes ao usar o microfone. Desligue ou desconecte o microfone para evitar interferir na reprodução quando não estiver em uso.

Função de Iluminação
Pressione rapidamente o botão LED para alternar o modo de luz ligado/desligado.

Um aviso:
Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCc. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. ocorrer em uma instalação específica, se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por um ou mais das seguintes medidas:Reoriente ou reposicione a antena receptora.-Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
.Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. Importante: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.



La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo (2,5) Watts requerido por el equipo de radio y el máximo (15) Watts para lograr la máxima velocidad de carga.

التحكم للوحة الوظيفي الوصف
1. التحكم الرئيسي: التشغيل ،تدوير إلى اليمين لزيادة الصوت ،تدوير إلى اليسار لتقليل الصوت.
2. حجم الميكروفون: ضبط حجم الميكروفون.
3. التالي: الضغط القصير للتبديل إلى الأغنية التالية ،الضغط الطويل لتفعيل وظيفة التسريع.
4. تشغيل/إيقاف مؤقت: الضغط القصير للإيقاف المؤقت ،الضغط القصير مرة أخرى لاستئناف التشغيل؛ الضغط الطويل لقطع الاتصال بالبلوتوث في وضع البلوتوث.
5. السابق: الضغط القصير للعودة إلى الأغنية السابقة ،الضغط الطويل لتفعيل وظيفة الرجوع السريع.
6. التكرار/الوضع: الضغط القصير للتبديل بين البلوتوث/TF/USB/AUX؛ الضغط الطويل للتبديل بين تكرار الأغنية الواحدة/تكرار جميع الأغاني عند استخدام بطاقة USB/TF؛ التكرار الافتراضي لجميع الأغاني عند التشغيل.
7. مراقبة السماعات: الضغط القصير لتشغيل/إيقاف صوت السماعة.
8. المصاحبة: هذه الوظيفة فعالة فقط للموسيقى الاستريو.
9. LED: الضغط القصير لتشغيل/إيقاف LED.
10. التسجيل: عند تأكيد إدخال وحدة USB أو بطاقة TF، الضغط الطويل لبدء التسجيل. (التسجيل يتطلب توصيل ميكروفون سلكي أو تشغيل الميكروفون اللاسلكي .بعد الانتهاء من التسجيل ،تذكر إيقاف تشغيل الميكروفون أولا قبل الخروج من وضع التسجيل.)
11. تغيير الصوت.
12. أولوية الميكروفون: الضغط القصير لتشغيل/إيقاف أولوية الميكروفون .بعد تشغيل وظيفة أولوية الميكروفون سيتم تقليل صوت الموسيقى عند التحدث عبر الميكروفون.
13. ضبط الصوت: ضبط حجم الآلة الموسيقية.
14. الصدى: ضبط حجم صدى الميكروفون.
15. الترددات العالية: ضبط حجم الترددات العالية.
16. الترددات المنخفضة: ضبط حجم الترددات المنخفضة.
17. التشغيل/إيقاف.
18. الأزرار الرقمية: اضغط على الأزرار الرقمية "0-9" لتحديد المسار الذي تريده بسرعة .على سبيل المثال ،لتشغيل الأغنية الثالثة ،اضغط أولا على الزر الرقمي 3 ،بعد 3 ثوان سيتم تشغيل الأغنية الثالثة؛ لتشغيل الأغنية الثانية عشرة ،اضغط أولا على الزر الرقمي 1 ،ثم اضغط على الزر الرقمي 2 (يجب أن تكون هذه الأغنية موجودة في المجلد لتحديدها ،(عندها سيتم تشغيل الأغنية الثانية عشرة) .ملاحظة :هذا يعمل فقط عند تشغيل الموسيقى من داخل USB و TF.)
19. مدخل الآلة الموسيقية: مدخل الآلة الموسيقية.
20. الميكروفون: مدخل الميكروفون.
21. بطاقة TF: إدخال بطاقة TF تحتوي على ملفات موسيقى (بصيغة MP3) ثم التبديل إلى وضع TF للتشغيل.
22. منفذ USB: إدخال وحدة USB تحتوي على ملفات موسيقى (بصيغة MP3) ثم التبديل إلى وضع USB للتشغيل.
23. البث المباشر: توصيل السماعة بالهاتف باستخدام كابل البث المباشر ،ثم يمكنك فتح تطبيق البث المباشر لبدء البث.
24. مراقبة السماعات: مدخل مراقبة السماعات.
25. AUX: الاتصال بأجهزة الصوت الأخرى من خلال كابل AUX.
26. مصباح الشحن: الضوء الأحمر يشير إلى الشحن؛ الضوء الأزرق يشير إلى اكتمال الشحن.
27. منفذ الشحن: 5V⎓1A.

وضع البلوتوث
1. التشغيل ،تشغيل الهاتف أو الضغط المتكرر على زر MODE للدخول في وضع البلوتوث.
2. تشغيل هاتفك المحمول والبحث عن "T23"، انقر للاتصال .بعد الاتصال الناجح ،افتح تطبيق الموسيقى على هاتفك وانقر على تشغيل.
ملاحظة :تأكد من تشغيل صوت هاتفك وضبطه على الحجم المناسب ،والضغط الطويل على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لقطع/إعادة الاتصال بالبلوتوث.

تشغيل الموسيقى
1. إدخال بطاقة Micro SD/قرص U/الضغط المتكرر على زر MODE للدخول في وضع الموسيقى لتشغيل أغاني MP3 في بطاقة Micro SD أو قرص U.
2. الضغط القصير على زر تشغيل/إيقاف مؤقت للإيقاف المؤقت أو الاستمرار في التشغيل؛ الضغط القصير على زر السابق/التالي لتبديل الأغاني؛ تدوير زر التحكم الرئيسي لضبط الصوت.

إدخال الصوت
1. استخدام كابل الصوت المناسب ،توصيل جهاز إخراج الصوت ،تشغيل الجهاز والتشغيل بالحجم المناسب.
2. إدخال كابل الصوت في مقعد AUX بالكاميرا والضغط على زر MODE للدخول في وضع إدخال الصوت.

وظيفة الميكروفون
إدخال ميكروفون مناسب في الوحدة وتشغيل الميكروفون لاستخدامه .ضبط ECHO لتشغيل أو إيقاف وظيفة الصدى.
ملاحظة :الصفير الناتج عند اقتراب الميكروفون أو توجيهه نحو سماعات الكاميرا هو ظاهرة طبيعية .حاول تجنب ذلك والابتعاد عن السماعات عند استخدام الميكروفون .قم بإيقاف تشغيل الميكروفون أو فصله لتجنب التأثير على التشغيل عندما لا يكون قيد الاستخدام.

وظيفة الإضاءة
الضغط القصير على زر LED لتبديل وضع الإضاءة تشغيل/إيقاف.

تحذير:
ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية .يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة ترددات لاسلكية ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات ،فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية .ومع ذلك ،لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في عملية تثبيت معينة .إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو والتليفزيون ،وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز إثم تشغيله ،فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال .قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
استشر الموزع أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة .هام :قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.



يجب أن تتراوح الطاقة التي يوفرها الشاحن بين الحد الأدنى (2.5) واط الذي تتطلبه معدات الراديو والحد الأقصى (15) واط من أجل تحقيق أقصى سرعة للشحن

1.Master: Ενεργοποίηση, δεξιά για ρύθμιση της αύξησης της έντασης, αριστερά για ρύθμιση της μείωσης της έντασης.

2.Mic.Vol: Ρύθμιση της έντασης του μικροφώνου.

3.Next: Πατήστε σύντομα για το επόμενο τραγούδι, πατήστε παρατεταμένα για τη λειτουργία γρήγορης προώθησης.

4.Play/Pause: Πατήστε σύντομα για παύση, πατήστε ξανά σύντομα για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα για να αποσυνδέσετε το Wireless σε λειτουργία Wireless.

5.Prev: Πατήστε σύντομα για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι, πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη επιστροφή.

6.Loop/Mode: Πατήστε σύντομα για εναλλαγή μεταξύ Wireless/TF/USB/AUX. Πατήστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ επαναλήψεων ενός τραγουδιού και επαναλήψεων όλων των τραγουδιών σε USB/κάρτα TF. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: αναπαραγωγή όλων των επαναλήψεων κατά την ενεργοποίηση.

7.Headphone Monitoring: Πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου των ηχείων.

8.Συνοδεία: Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο για στερεοφωνική μουσική.

9.LED: Πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του LED.

10.REC: Όταν επιβεβαιωθεί ότι έχει εισαχθεί μονάδα USB ή κάρτα TF, πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η εγγραφή. (Η εγγραφή απαιτεί είτε τη σύνδεση ενσύρματου μικροφώνου είτε την ενεργοποίηση του ασύρματου μικροφώνου. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε πρώτα το μικρόφωνο πριν βγείτε από τη λειτουργία εγγραφής.)

11. Αλλαγή φωνής.

12. Προτεραιότητα μικροφώνου: Πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προτεραιότητα μικροφώνου. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προτεραιότητας μικροφώνου, ο ήχος της μουσικής θα μειωθεί όταν μιλάτε με το μικρόφωνο.

13. Όργανο: Ρυθμίστε την ένταση του οργάνου.

14. Ηχώ: Ρυθμίστε την ένταση της αντήχησης του μικροφώνου.

15. Υψηλά: Ρυθμίστε την ένταση των υψηλών.

16. Μπάσο: Ρυθμίστε την ένταση των μπάσων.

17. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

18. Αριθμητικά πλήκτρα: Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα «0-9» για να επιλέξετε γρήγορα το κομμάτι που θέλετε. Για παράδειγμα, για να αναπαράγετε το 3ο τραγούδι, πατήστε πρώτα το αριθμητικό πλήκτρο 3 και 3 δευτερόλεπτα αργότερα θα αναπαραχθεί το 3ο τραγούδι. Για παράδειγμα, για να αναπαράγετε το 12ο τραγούδι, πατήστε πρώτα το αριθμητικό πλήκτρο 1 και μετά το αριθμητικό πλήκτρο 2 (πρέπει να έχετε αυτό το τραγούδι στο φάκελο για να το επιλέξετε), δηλαδή θα αναπαραχθεί το 12ο τραγούδι. (Σημείωση: Λειτουργεί μόνο όταν αναπαράγεται μουσική από το USB και το TF).

19.Όργανο: Υποδοχή οργάνου.

20.MIC: Υποδοχή μικροφώνου.

21.Κάρτα TF: Εισάγετε μια κάρτα TF με αρχεία μουσικής (μορφή MP3) και μετά μεταβείτε στη λειτουργία TF για αναπαραγωγή.

22. Θύρα USB: Εισαγάγετε μια μονάδα USB με αρχεία μουσικής (μορφή MP3) και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη λειτουργία USB για αναπαραγωγή.

23. Ζωντανή μετάδοση: Συνδέστε το ηχείο στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ζωντανής μετάδοσης και, στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή ζωντανής μετάδοσης για να ξεκινήσετε τη ροή.

24. Παρακολούθηση ακουστικών: Υποδοχή παρακολούθησης ακουστικών.

25.AUX: Συνδέστε με άλλες συσκευές ήχου μέσω του καλωδίου AUX.

26.Λυχνία φόρτισης: Το κόκκινο φως σημαίνει ότι φορτίζεται, το μπλε φως σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο.

27.Θύρα φόρτισης: 5V 1A.

Ασύρματη λειτουργία

1.Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE για να μπείτε στην ασύρματη λειτουργία.

2. Ενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο και αναζητήστε το «T23», κάντε κλικ για να συνδεθείτε. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ανοίξτε την εφαρμογή μουσικής στο τηλέφωνό σας και κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ένταση του τηλεφώνου σας και ρυθμίστε την στο σωστό επίπεδο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PLAY/PAUSE για να αποσυνδέσετε/επανασυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση.

Αναπαραγωγή μουσικής

1. Εισαγάγετε την κάρτα Micro SD/U disk/πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE για να μπείτε στη λειτουργία μουσικής και να αναπαράγετε τα τραγούδια MP3 στην κάρτα micro SD ή στο U disk.

2. Πατήστε σύντομα το κουμπί PLAY/PAUSE για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε σύντομα το κουμπί Prev/Next για να αλλάξετε τραγούδι. Περιστρέψτε το κουμπί MASTER για να ρυθμίσετε την ένταση.

Είσοδος ήχου

1.Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο ήχου, συνδέστε τη συσκευή εξόδου ήχου, ενεργοποιήστε τη συσκευή και αναπαράγετε στην κατάλληλη ένταση.

2.Συνδέστε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή AUX της κάμερας και πατήστε το κουμπί MODE για να μπείτε στη λειτουργία εισόδου ήχου.

Λειτουργία μικροφώνου

Τοποθετήστε ένα κατάλληλο μικρόφωνο στη μονάδα και ενεργοποιήστε το μικρόφωνο για να το χρησιμοποιήσετε. Ρυθμίστε το ECHO για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντήχησης.

Σημείωση: Το σφύριγμα που παράγεται όταν το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά ή απέναντι από τα ηχεία της κάμερας είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Προσπαθήστε να αποφύγετε και να μείνετε μακριά από τα ηχεία όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο για να αποφύγετε την επίδραση στην αναπαραγωγή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Λειτουργία φωτισμού

Πατήστε σύντομα το κουμπί LED για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού.

Προειδοποίηση:

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές AClass B, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCc. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση, Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικής τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί περιστρέφοντας τον εξοπλισμό από!και, ο χρήστης ενθαρρύνεται να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:Επανπροσανατολισμός ή επανατοποθέτηση της κεραίας λήψης.-Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο δέκτης είναι συνδεδεμένος.

.Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθειαΣημαντικό: Αλλαγή ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ min (2,5) Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο (15) Watt προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης

1.Master: Bekapcsolás, jobbra a hangerő növelése, balra a hangerő csökkentése.

2.Mic.Vol: A mikrofon hangerőének beállítása.

3.Next: Rövid nyomással a következő dalra lép, hosszú nyomással előretekerés funkció.

4.Play/Pause: Rövid nyomással szüneteltetés, ismét rövid nyomással folytatás; hosszú nyomással a vezeték nélküli kapcsolat bontása vezeték nélküli módban.

5.Prev: Rövid nyomással előző dalra vált, hosszú nyomással gyors visszatekerés funkció.

6.Loop/Mode: Rövid nyomással váltás Wireless/TF/USB/AUX között; hosszú nyomással váltás egyetlen dal ismétlésére USB/TF kártyán; alapértelmezés szerint minden dal ismétlődik bekapcsoláskor.

7.Headphone Monitoring: Rövid nyomással be-/kikapcsolható a hangszóró hangja.

8. Kíséret: Ez a funkció csak sztereó zene esetén hatékony.

9. LED: Rövid nyomással be-/kikapcsolhatja a LED-et.

10. REC: Ha megerősítette, hogy USB-meghajtó vagy TF-kártya van behelyezve, hosszú nyomással indíthatja el a felvételt. (A felvételhez vezetékes mikrofont kell csatlakoztatni, vagy be kell kapcsolni a vezeték nélküli mikrofont. A felvétel befejezése után ne felejtse el először kikapcsolni a mikrofont, mielőtt kilép a felvételi módból.)

11. Hangváltoztatás;

12. Prioritásos mikrofon: Rövid nyomással be-/kikapcsolhatja a mikrofon prioritását. A mikrofon prioritás funkció bekapcsolása után a mikrofonba beszédkor a zene hangereje csökken.

13. Hangszer: A hangszer hangerejének beállítása.

14. Visszhang: A mikrofon visszhangjának hangerejének beállítása.

15. Magas hangok: A magas hangok hangerejének beállítása.

16. Basszus: A basszus hangerő beállítása

17. Bekapcsolás/kikapcsolás.

18. Számgombok: A „0-9" számgombok megnyomásával gyorsan kiválaszthatja a kívánt zeneszámot. Például a 3. szám lejátszásához először nyomja meg a 3-as számjegyet, 3 másodperc múlva pedig a 3. számot fogja lejátszani; például a 12. szám lejátszásához először nyomja meg az 1-es számjegyet, majd a 2-es számjegyet (ehhez a számnak a mappában kell lennie, hogy kiválaszthassa), és a 12. szám fog lejátszódni. (Megjegyzés: csak akkor működik, ha az USB-n és a TF-kártyán található zeneszámokat játssza le)

19. Hangszer: Hangszer csatlakozó.

20. MIC: Mikrofon csatlakozó.

21. TF-kártya: Helyezzen be egy TF-kártyát zeneszámokkal (MP3 formátum), majd váltson TF módra a lejátszáshoz.

22. USB-port: Helyezzen be egy USB-meghajtót zenefájlokkal (MP3 formátum), majd váltson USB módra a lejátszáshoz.

23. Élő: Csatlakoztassa a hangszórót a telefonhoz egy élő közvetítési kábellel, majd nyissa meg az élő közvetítési alkalmazást a streaming elindításához.

24. Fejhallgató-monitorozás: Fejhallgató-monitor csatlakozó.

25.AUX: Csatlakoztassa más audioeszközökhöz az AUX kábelen keresztül.

26.Töltésjelző lámpa: A piros fény töltést jelzi; a kék fény azt jelzi, hogy a készülék teljesen feltöltődött.

27. Töltőcsatlakozó: 5V 1A.

Vezeték nélküli mód

1 Kapcsolja be a készüléket, kapcsolja be a telefont, vagy nyomja meg többször a MODE gombot a vezeték nélküli módba való belépéshez.

2. Kapcsolja be mobiltelefonját, és keresse meg a „T23" nevet, majd kattintson rá a csatlakozáshoz. A sikeres csatlakozás után nyissa meg a telefonján a zenei alkalmazást, és kattintson a lejátszás gombra.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a telefon hangerejét, és állítsa be a megfelelő szintre, majd hosszan nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot a vezeték nélküli kapcsolat bontásához/újra csatlakozásához.

Zene lejátszása

1. Helyezze be a Micro SD kártyát/U lemezt/nyomja meg többször a MODE gombot, hogy belépjen a zenei módba, és lejátszhassa a Micro SD kártyán vagy U lemezen található MP3 dalokat.

2. Nyomja meg röviden a PLAY/PAUSE gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához; nyomja meg röviden a Prev/Next gombot a dalok közötti váltáshoz; forgassa el a MASTER gombot a hangerő beállításához.

Audio bemenet

1. Használja a megfelelő audio kábelt, csatlakoztassa az audio kimeneti eszközt, kapcsolja be a készüléket, és a megfelelő hangerővel indítsa el a lejátszást.

2. Dugja be az audio kábelt a kamera AUX csatlakozójába, és nyomja meg a MODE gombot az audio bemeneti módba való belépéshez.

Mikrofon funkció

Helyezzen be egy megfelelő mikrofont a készülékbe, és kapcsolja be a mikrofont a használatához. Az ECHO gombbal kapcsolhatja be vagy ki a visszhang funkciót.

Megjegyzés: A mikrofon hangszórókhoz való közelsége vagy azok felé fordítása esetén keletkező sípoló hang normális jelenség. A mikrofon használata során kerülje el a hangszórókat, és tartson tőlük távolságot. Ha nem használja a mikrofont, kapcsolja ki vagy húzza ki a csatlakozóját, hogy ne befolyásolja a lejátszást.

Világítási funkció

A LED gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be/ki a világítási módot.

Figyelmeztetés:

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel az aClass B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCc szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóhelyi telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy az interferencia nem egy adott telepítésben előfordulnak, ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádiós televízió vételében, ami a és tovább, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát a következő intézkedések közül egy vagy több segítségével: A vevőantenna irányának megváltoztatása vagy áthelyezése. - Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között. amelyhez a vevő kapcsolódik.

.Kérje a kereskedőt vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőt a segítségért: A megfelelőségért felelős gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.



A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimum (2,5) watt és maximum (15) watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez