Ultimi

EXPLORE PASSION AND HAPPY LIFE!

f / ULTIMIDEVICES.OFFICIAL
/ ULTIMI STORY
/ ULTIMI SALES GUIDES
/ HOW TO USE

Help

* Or visit the "Warranty" menu on the official website to complete your product registration.

* Three-Warranty service is valid only under normal use of the product.

Ultimi

WARRANTY & AUTHENTICATION

1 Vitality, Act Now!

The default warranty period for the product is 12 months.

Scan the QR code below to

extend the warranty period to 2 years

verify the authenticity of the product

get exclusive Promos & Giveaways

Ultimi

BRAND STORY

ULTIMI

Offer Pleasure Products & Culture with Ultimate Experience!

In 2015, ULTIMI became the largest seller in the Sexual Wellness category on Tmall.com.

In 2016, ULTIMI has won patents for adult products exceeding 100.

Over the years, we found many problems with adult products: Unsafe materials, unsatisfactory performance, and poor design. Therefore, we dedicate to R&D and innovation, allows users to easily find the right and reassuring products, and to freely share and communicate.

The development of our products is pretty participated in by our consumers. We listen to the voices of our customers from time and needs. Also, a pleasant one-on-one expert-style service is always stand by. We have united thousands of consumers who would like to share, creating a highly inclusive erotic community.

Work jointly to promote the self-liberation movement, so let's together - Explore passion and happy life!

OUR SLOGAN:

EXPLORE PASSION AND HAPPY LIFE!

Ultimi

AFTER-SALES SERVICE

If you are not satisfied with the product please contact us first, we will try our best to solve your problem as soon as possible.

Other questions, such as: warranty and authentication, product quality issues, product advice, product representation, etc.

Please contact us through the following ways.

support@ultimi.com
/ ULTIMIDEVICES

GMT+8, 09:00 am - 06:00 pm (Monday)

https://www.facebook.com/Ultimitoys

/ ULTIMIDEVICES

https://www.ultimi.com/

EN EN

Ultimi

SPECIFICATION

Material: ABS & silicone
Water resistance: daily waterproof (not immerse the remote control in water)
Size: Diameter 3.5 cm / 1.38 in
Working time: about 1.2h
Charging indicator: shows red flash
Low battery: shows red flash
Starting-up stage: in red
Low battery: shows red flash
Package size: 11.5*6.5*4.5 cm / 4.53*2.56*1.77 in, insertable length: 3*7.5 cm; Short mag lover diameter: 1.7*2.8cm; Stark mag target: 1.7*1.3*4.4*3.4cm, smaller
Net weight: 0.2kg
Weight: 0.5kg/1.10lb
Package list: 1* cock ring, 1* remote control, 1* USB cable, 1* user manual, 1* storage bag

EN EN

Ultimi

INSTRUCTION OF BUTTON



○ Switch/Frequency Button (cock ring)
* Long press this button for about 2 seconds to turn it on or off
* After startup, every short press of this button will change a vibration mode.

EN EN

Ultimi

○ G-spot Switch/Frequency Button (remote control)
* After the cock ring startup, short press this button to turn on the G-spot motor, and long press it for 1.5s to turn off the motor.
* After the cock ring and G spot motor startup, every short press of this button will change a vibration mode. (10 modes in total)

○ C-spot Switch/Frequency Button (remote control)
* After the cock ring startup, short press this button to turn on the C-spot motor, and long press it for 1.5s to turn off the motor.
* After the cock ring and C spot motor startup, every short press of this button will change a vibration mode. (10 modes in total)

Notice: The distance between the cock ring and the remote control can't be over 10m.

EN EN

Ultimi

HOW TO USE

1. Fully charge the product before use.

2. Wear the product in fixed position and ensure it with some bites, turn the product on and choose the suitable mode (10 modes in total).

3. Turn off.

EN EN

Ultimi

ATTENTION

>> Before using

>> In the use

>> After using

>> Storage

EN EN

Ultimi

SPECIFICATION

Material: ABS & Silicone
Waterproof: Daily waterproof (Remote control is not waterproof)
Size: Diameter 3.5 cm / 1.38 in
Working time: about 1.2h
Charging indicator: shows red flash
Low battery: shows red flash
Starting-up stage: in red
Low battery: shows red flash
Package size: 11.5*6.5*4.5 cm / 4.53*2.56*1.77 in, insertable length: 3*7.5 cm; Short mag lover diameter: 1.7*2.8cm; Stark mag target: 1.7*1.3*4.4*3.4cm, smaller
Net weight: 0.2kg
Weight: 0.5kg/1.10lb
Package list: 1* cock ring, 1* remote control, 1* USB cable, 1* user manual, 1* storage bag

DE DE

Ultimi

ANWEISUNG DER TASTE



○ Schalter-Frequenztaste (Cockring)
* Drücken Sie diese Taste ca. 2 Sekunden lang, um den Ring ein- oder auszuschalten.
* Nach dem Einschalten wechselt jeder kurze Druck auf diese Taste einen Vibrationsmodus aktiviert. (10 Modi insgesamt)

Beachten Sie: Die Entfernung zwischen dem Cockring und der Fernbedienung darf nicht mehr als 10 m betragen.

DE DE

Ultimi

SPECIFICATION

Material: ABS & Silikon
Wasserdichtigkeit: täglich wasserdicht (die Fernbedienung darf nicht in Wasser getaucht werden)
Größe: 3,5 cm / 1,38 in
Arbeitszeit: ca. 1,2h
Ladeanzeige: zeigt rotes Blitz
Niedrige Batterie: zeigt rotes Blitzlicht ist
Einschalten leuchtet rot
Niedriger Batteriestand zeigt rotes Blitz
Paketgröße: 11,5*6,5*4,5 cm / 4,53*2,56*1,77 in, einführbare Länge 3*7,5 cm; Short mag lover diameter 1,7*2,8cm; Stark mag target: 1,7*1,3*4,4*3,4cm, kleiner
Nettogewicht: 0,2kg
Gewicht: 0,5kg/1,10lg
Paket Liste: 1* Cockring, 1* Fernbedienung, 1* USB-Kabel, 1* Benutzerhandbuch, 1* Aufbewahrungstasche

DE DE

Ultimi

WIE MAN SIE BENUTZT



1. Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch vollständig auf.

2. Tragen Sie das Produkt in einer festen Position und sicherstellen Sie es mit etwas Beißen, schalten Sie das Produkt ein und wählen Sie den passenden Modus (insgesamt 20 Modi).

3. Schalten Sie es aus.

DE DE

Ultimi

ACHTUNG

>> Vor der Verwendung

>> Nach der Verwendung

>> Lagerung

FR FR

Ultimi

SPECIFICATION

Matériau : ABS & silicone
Résistance à l'eau : étanchéité quotidienne (ne pas immerger la télécommande dans l'eau)
Taille : Diamètre 3,5 cm / 1,38 in
Temps de travail : environ 1,2h
Indicateur de charge : clignote en rouge
Batterie faible : clignote en rouge ou reste en rouge
Démarrage : reste en rouge
Batterie faible : clignote en rouge
Taille du colis : 11,5*6,5*4,5 cm / 4,53*2,56*1,77 in, diamètre insérable de l'arrosoir à partir de 3 cm ; arrosoir arrière plus grand 4,7*3,4 cm, plus petit 3,4*3,4 cm
Poids : 0,2kg / 100g
Liste de paquet : 1* anneau de bite, 1* télécommande, 1* câble USB, 1* manuel d'utilisation, 1* sac de rangement

FR FR

Ultimi

INSTRUCTION DU BOUTON

○ Bouton Switch/Fréquence (cock ring)
* Appuyez longuement sur ce bouton pendant environ 2 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.
* Après le démarrage, chaque pression courte sur ce bouton changera de mode de vibration.

FR FR

Ultimi

COMMENT UTILISER

1. Chargez complètement le produit avant de l'utiliser.

2. Portez le produit en position fixe et enfoncez-le de quelques bouchées, allumez le produit et choisissez le mode approprié (20 modes au total).

3. Éteignez le produit.

FR FR

Ultimi

ATTENTION

>> Avant de l'utiliser

>> Dans l'utilisation

>> Après l'utilisation

>> Stockage

ES ES

Ultimi

CARACTERÍSTICAS

Material: ABS & silicona
Resistencia al agua: resistencia diaria al agua (no sumergir el mando en agua)
Tamaño: diámetro aproximadamente 1,3 pulgadas
Tiempo de funcionamiento: aproximadamente 1,2 horas
Indicador de carga: parpadea en roja
Batería baja: parpadea en rojo o permanece en rojo
Puesta en marcha: permanece en rojo
Batería baja: parpadea en rojo
Tamaño del paquete: 11,5*6,5*4,5 cm / 4,53*2,56*1,77 in, longitud insertable 3*7,5cm, anillo frontal, diámetro interior 1,7*2,8cm; anillo trasero más grande
Peso neto: 0,2 kg / 100 g, más pequeño 1,4*3,4*3,4 cm
Peso 2,5kg/110g
Lista de paquetes: 1* anillo para el pene, 1* mando a distancia, 1* cable USB, 1* manual de usuario, 1* bolsa de almacenamiento

ES ES

Ultimi

INSTRUCCIÓN DEL BOTÓN

○ Botón de frecuencia/interruptor del puerto G (mando a distancia)
* Mantenga presionado este botón durante unos 2 segundos para encender o apagar el motor del puerto G y mantenido pulsado durante 1,5 segundos para apagarlo.
* Después de la puesta en marcha del anillo del pene y del motor del puerto G, cada pulsación corta de este botón cambiará un modo de vibración. (10 modos en total)

Nota: La distancia entre el clock ring y el mando a distancia no puede ser superior a 10m.

ES ES

Ultimi

CÓMO UTILIZARLO

1. Cargar completamente el producto antes de utilizarlo.

2. Ponte el producto en posición fija y simula con algunos bocaditos, encienda el producto y elige el modo adecuado (20 modos en total).

3. Apágalo.

IT IT

Ultimi

ATENZIONE

>> Prima dell'uso

>> Durante l'uso

>> Dopo l'uso

>> Conservazione

IT IT

Ultimi

CARATTERISTICHE

Materiale: ABS & silicone
Resistenza all'acqua: quotidianamente impermeabile (non immergere il telecomando in acqua)
Dimensioni: 3,5 cm / 1,38 in
Tempo di lavoro circa 1,2h
Indicazione di carica: mostra un flash rosso
Indicazione di batteria scarica: mostra rosso in rosso
Avvio: mostra in rosso
Batteria scarica: mostra un flash rosso
Dimensioni della confezione:
11,5*6,5*4,5 cm / 4,53*2,56*1,77 in, lunghezza inseribile 3*7,5cm; anello anteriori diametro interno: 1,7*2,8cm; tenello anteriori più grande: 1,7*1,3*4,4*3,4cm, più piccolo 1,4*3,4*3,4*3,4cm
Peso: 0,2kg/100g
Peso lordo: 2,5kg/110g
Lista dei pacchetti: 1* cock ring, 1* telecomando, 1* cavo USB, 1* manuale d'uso, 1* sacchetto di stoccaggio

IT IT

Ultimi

ISTRUZIONE DEL PULSANTE

○ Pulsante di frequenza/interruttore del cock ring (telecomando)
* Premere a lungo questo pulsante per circa 2 secondi per accendere o spegnerlo.
* Dopo l'avvio, ogni breve pressione di questo pulsante cambierà la modalità di vibrazione.

IT IT

Ultimi

MODO D'USO

1. Caricare completamente il prodotto prima dell'uso.

2. Indossare il prodotto in posizione fissa e spalmarlo con alcuni bocconcini, accendere il prodotto e scegliere la modalità adatta (20 modalità in totale).

3. Spegnere.

IT IT

Ultimi

ATTENZIONE

>> Prima dell'uso

>> Durante l'uso

>> Dopo l'uso

>> Conservazione

JP JP

Ultimi

製品仕様

材質：ABS & シリコーン
防水性：日常的な小雨レベル（本体に浸さないでください）
充電時間：約 1.2h
充電中：赤く点滅
充電インジケート：ボタンブ点滅
完全に充電されるインジケート：点灯消灯
電池切れ：赤く点滅
ボタンブリーダー：赤ライブ点滅
サイズ：注意なボディ：12*6.2*4.5cm, 挿入可能長さ：3*7.5cm, 前リング：内径：1.7*2.8cm, 後部リング大径：4.2*3.4cm 小径：3.4*3.4cm
重量：150g
パッケージリスト：クロックリング、リモートコントローラー、USBケーブル、マニュアル、収納ポーチ

JP JP

Ultimi

ボタンの操作

○ Gスポットスイッチ/周波数ボタン(リモコン)
* コックリング起動後、このボタンを短く押すとGスポットモーターがオンになり、5秒長く押すとモーターがオフになります。
* コックリングとGスポットモーター起動後、このボタンを短く押すごとに、振動パターンが変わります。(10パターン)

JP JP

Ultimi

○Cスポットスイッチ/周波数ボタン(リモコン)

* コックリング起動後、このボタンを短く押すとCスポットモーターがオンになり、5秒長く押すとモーターがオフになります。
* コックリングとGspotモーター起動後、このボタンを短く押すごとに振動モードが切り替わります。(10パターン)

JP JP

Ultimi

○スイッチ/周波数ボタン(クロックリング)

* このボタンを5秒以上押すと、すると、ON/OFFの切り替えができます。
* 起動後、短押し、するごとに振動モードが切り替わります。

JP JP

Ultimi

使い方

1. 使用前に本製品を充分に充電してください。

2. 本製品を任意に装着し、歯を数回噛んで固定してください。電源を入れ、適切なモードを選択してください。

3. 電源を切ります。

JP JP

Ultimi

ご注意

>> 使用前

>> 使用中

>> 使用後

>> 保管

JP JP

Ultimi

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.