

8. UTILISER LE MODE TWS

- Assurez-vous qu'un seul haut-parleur est connecté à un smartphone.
- Activez le mode TWS dans « Paramètres » sur les deux appareils de karaoké pour une connexion automatique.

- Assurez-vous qu'un seul haut-parleur est connecté à un smartphone.
- Activez le mode TWS dans « Paramètres » sur les deux appareils de karaoké pour une connexion automatique.

9. CHANTEZ AU KARAOKÉ

- Assurez-vous que les microphones sont correctement configurés et que le mode priorité du microphone (music ducking) est désactivé.
- Sélectionnez une application sur la tablette (par exemple YouTube, Smule et Starmaker) ou téléchargez-en une sur « APP » pour accéder aux pistes de karaoké.

ENTRETIEN

1. NETTOYAGE

- Éteignez la machine à karaoké et les microphones et débranchez tous les câbles.
- Essayez l'aspirateur avec un chiffon propre et sec.
- Gardez les fentes et les ouvertures de ventilation dégagées.
- Évitez l'eau et les détergents agressifs.

2. STOCKAGE

- Chargez l'appareil et les microphones après utilisation.
- Placez les micros dans les deux emplacements de la machine à karaoké
- Conserver dans un endroit frais et sec.

3. TRANSPORTS

- Débranchez tous les câbles et fixez la tablette.
- Placez les microphones dans les emplacements désignés.
- Utilisez la bandoulière et enroulez-la solidement.

4. MISE À JOUR

- Le système de Break X2 reçoit des mises à jour tous les deux mois. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser ces mises à jour.

5. RÉINITIALISER

- Réinitialisez votre machine à karaoké en recherchant et en cliquant sur « Réinitialiser » dans Paramètres.

SERVICE CLIENT

- Garantie limitée de 12 mois.
- Assistance technique à vie.

ATTENTION

- Utilisez un câble d'origine ou un câble certifié.
- Vérifiez la machine pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.

- Évitez l'affaissement.
- Né faites pas désassembler.

- Évitez les températures extrêmes.

11. IN-JUITSCHAKELEN

- Slaapmodus: Om naar de slaapmodus te gaan, drukt u op de aanuit-knop en om af te sluiten drukt u er nogmaals op of af uit op het scherm.
- Eenmaal opnieuw opgestart, onthoudt het apparaat de vorige instellingen.

2. LAAD JE BREAK X2 OP

- Om de Break X2 op te laden, gebruikt u de meegeleverde voedingskabel en zorgt u ervoor dat deze volledig is opgeladen voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.
- Om de levensduur van de batterij te behouden, moet u deze minimaal één keer per 3 maanden volledig opladen.

TABLET

1. HET HOOFDMENU VAN DE TABLET GEBRUIKEN

- Open aan de linkerkant van de startpagina het hoofdmenu om WiFi, Bluetooth, licht, muziekmodus, instellingen en andere functies te bedienen.
- Sectie SONGS: presenteert de mediaspeler, muziekbibliotheek en aangepaste afspeellijsten.
- Sectie "APP": Zoek en installeer verschillende applicaties met behulp van het installatiepakket.
- Sectie "MEER": Beheer lokale bestanden, gebruik de app om het scherm op te schonen en te bekijken.
- Krijg snel toegang tot Bluetooth of WiFi via de pictogrammen op de startpagina.
- Schakel tussen de geluidsmodi HiFi, Buiten en Licht in "Muziekmodus".
- Pas het volume, de helderheid en de resolutie aan in Instellingen.

2. VERBINDING MET WLAN

- Zoek WiFi op de hoofdpagina of in Instellingen en maak vervolgens verbinding met uw netwerk uit de lijst met beschikbare opties.

MICROFOON

1. AAN/UIT

- De microfoons worden automatisch verbonden met de karaokemachine wanneer deze wordt ingeschakeld.

2. DE MICROFOON OPLADEN

- Om de microfoon op te laden, schakelt u hem uit en steekt u hem in de aansluiting van het karaoketoestel.

3. VOLUME VERHOGEN/VERLAGEN

- Druk op «Vol» om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.

4. GA VOORUIT

- Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

5. GEBRUIK DE MICROFOONPRIORITEITSMODUS

- Activeer de modus microfoonprioriteit door de Music Ducking-knop op de karaoké-machine te drukken.
- Mic Priority Mode: Vermindert automatisch achtergrondgeluiden om menselijke stemmen te benadrukken.

SPREKER

1. VERBIND BLUETOOTH

- Verbinding verbroken: Als u Bluetooth op uw apparaat uitschakelt, wordt de verbinding verbroken en keert u terug naar de koppelingsmodus.

5. OPNIEUW INSTELLEN

- Reset uw karaokemachine door "Reset" in Instellingen te zoeken en erop te klikken.

DIENST KLANT

- 12 maanden beperkte garantie.
- Levenslange technische ondersteuning.

DIENST KLANT

- 12 maanden beperkte garantie.
- Levenslange technische ondersteuning.

AANDACHT

- Gebruik een originele kabel of een geautoriseerde kabel.

1 Vermijd hangen.

Niet uit elkaar halen.

Vermijd extreme temperaturen.

Om elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden geïnstalleerd. Laat de laadkabel niet door plassen of andere vormen van vocht lopen.

- Om het risico op brand of explosie te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of andere warmtebronnen.

Om elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden geïnstalleerd. Laat de laadkabel niet door plassen of andere vormen van vocht lopen.

Opmerking:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een gewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeduid maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden. Als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Nem voor hulp contact op met de dealer of een ervaren radio-luidsprekertechnicus.

VERKLARING OVER BLOOTSTELLING AAN STRALING (ALLEEN VOOR LUIDSPREKERS)

- Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straling en uw lichaam.

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Aika Electronic Technology, Limited heeft een licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn respectieve eigenaars.

ES

USAR BREAK X2

Siga las instrucciones de la Guía de Inicio rápido y consulte la información detallada a continuación para obtener ayuda.

- Quando el altavoz esté completamente cargado, puede utilizar la batería incorporada como fuente de alimentación apagándolo.

1. HABILITAR/DESHABILITAR

Modo de suspensión: para ingresar al modo de suspensión, presione el botón de encendido y para salir, presione nuevamente o toque la pantalla. Después de reiniciar, el dispositivo recordará la configuración anterior.

2. CARGA TU BREAK X2

- Para cargar el Break X2, utilice el cable de alimentación suministrado y asegúrese de que esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez.
- Zorg ervoor dat er slechts één luidspreker is verbonden met een smartphone. Schakel de TWS-modus in "Instellingen" op beide karaoké-apparaten in voor automatische verbinding.

- Zorg ervoor dat er slechts één luidspreker is verbonden met een smartphone. Schakel de TWS-modus in "Instellingen" op beide karaoké-apparaten in voor automatische verbinding.

3. ZING KARAOKE

- Zorg ervoor dat de microfoons correct zijn geconfigureerd en dat de microfoonprioriteitsmodus (muziek ducking) is uitsgeschakeld.

4. UPDATEN

- Het Break X2-systeem ontvangt elke twee maanden updates. U heeft de mogelijkheid deze updates te accepteren of te weigeren.

4. AVANZAR

- Cuando utilice un reproductor local, presione el botón central durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción y presione una vez para reproducir o pausar.

5. UTILICE EL MODO DE PRIORIDAD DEL MICROFONO

- Active el modo Prioridad del micrófono presionando el botón Music Ducking en la máquina de karaoke.

- Modo de prioridad de micrófono: reduce automáticamente el ruido de fondo para enfatizar las voces humanas.

VOCERO

1. CONECTE BLUETOOTH

- Desconectar: Al desactivar Bluetooth en su dispositivo, se desconectará y volverá al modo de emparejamiento.

2. CONECTE UN TELEVISOR A TRAVÉS DE HDMI

- La imagen se muestra en el dispositivo y en el televisor al mismo tiempo.

3. UTILICE LA FUNCIÓN USB

- Cambie al modo de reproducción local con el botón " " y seleccione el archivo deseado a través del administrador de archivos.

4. USANDO TARJETA SD /TF.

- Toque "Reproductor multimedia" en su tablet y seleccione el archivo que desea reproducir.

5. UTILICE LA FUNCIÓN AUX (PUERTO AUX).

- Conecte el cable AUX desde el puerto AUX In a la salida de su dispositivo.

- Cambie al modo AUX con el botón " ".
- Reproducción de música desde un dispositivo AUX (como un teléfono, reproductor MP3 u otro dispositivo que admita un conector de 3,5 mm) Cuando utilice la función AUX, deberá controlar la reproducción de audio desde el dispositivo conectado.

6. USANDO LA FUNCIÓN AUX (SALIDA).

- Conecte el cable AUX de la salida AUX a la entrada de su dispositivo.
- Cambie al modo AUX con el botón " ".

7. CONECTA UNA GUITARRA

- Descarga la aplicación de ecualizador en "APP" para equilibrar el sonido de tu guitarra.

8. UTILICE LA FUNCIÓN TWS

- Asegúrese de que solo haya un altavoz conectado a un teléfono inteligente.
- Active la función TWS en "Configuración" en ambos dispositivos de karaoké para conectarse automáticamente.

- Asegúrese de que solo haya un altavoz conectado a un teléfono inteligente.
- Active la función TWS en "Configuración" en ambos dispositivos de karaoké para conectarse automáticamente.

9. KARAOKE ZING

- Asegúrese de que los micrófonos estén configurados correctamente y que la función de prioridad del micrófono (apagado de música) esté desactivada.
- Seleccione una aplicación en la tablet (por ejemplo YouTube, Smule y Starmaker) o descargue una a través de la "APP" para acceder a las pistas de karaoké.

ENTREVISTA

radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Gire o mueva la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/altavoces para obtener ayuda.

IT

USARE BREAK X2

Seguire le istruzioni nella Guida rapida e consultare le informazioni dettagliate di seguito per assistenza.

- Quando l'altoparlante è completamente carico, è possibile utilizzare la batteria integrata come fonte di alimentazione spegnendola.

1. ABILITARE/DISABILITARE

- Modalità di sospensione: per accedere alla modalità di sospensione, premere il pulsante di accensione e per uscire, premere di nuovo o toccare lo schermo.
- Dopo il riavvio, il dispositivo ricorderà le impostazioni precedenti.

2. CARICA IL TUO BREAK X2

- Modalità di sospensione: per accedere alla modalità di sospensione, premere il pulsante di accensione e per uscire, premere di nuovo o toccare lo schermo.
- Dopo il riavvio, il dispositivo ricorderà le impostazioni precedenti.

TAVOLETTA

1. UTILIZZA IL MENU PRINCIPALE DEL TABLET

- Sul lato sinistro della home page, aprì il menu principale per controllare WiFi, Bluetooth, luce, modalità musica, impostazioni e altre funzioni.
- Sezione CANZONI: presenta il lettore multimediale, la libreria musicale e le playlist personalizzate.
- Sezione "APP": trova e installa varie applicazioni utilizzando il pacchetto di installazione.
- Sezione ALTRO: gestisci file locali, utilizza l'app per pulire e visualizzare lo schermo.
- Accesso rapido a Bluetooth o WiFi dalle icone sulla home page.
- Passa tra le modalità audio HiFi, Outdoor e Light in "Modalità musica".
- Regola il volume, la luminosità e la risoluzione nelle Impostazioni.

MICROFONO

1.ACCENDI/SPENGI

- Quando sono accessi, i microfoni si collegano automaticamente al karaoke.

2. CARICARE IL MICROFONO

- Per caricare il microfono, spegno e collegalo alle prese del karaoke.

3. AUMENTA/DIMINUISCE IL VOLUME

- Premere +Vol- per regolare il livello del volume del microfono.

- Evitare acqua e detergenti aggressivi.

2. NOTA

- Canicare il dispositivo e i microfoni dopo l'uso.
- Inserisci i microfoni nelle due aperture della macchina per karaoke
- Conservare in luogo fresco e asciutto.

3. IL CORRIERE

- Scollega tutti i cavi e collega il tablet.
- Posiziona i microfoni nei luoghi designati.
- Utilizzare la frascola e avvolgerla saldamente.

4. AGGIORNAMENTO

- Il sistema Break X2 riceve aggiornamenti ogni due mesi. Puoi accettare o rifiutare questi aggiornamenti.

5. REIMPOSTA

- Per ripristinare il karaoke, trova e fai clic su Ripristina in Impostazioni.

ASSISTENZA CLIENTI

- Garanzia limitata di 12 mesi.
- Supporto tecnico a vita.

AVVERTIMENTO

- Utilizzare un cavo originale o un cavo certificato.

1 Evitare l'impiccagione.

Mytv omoovopuoyojvtr.

Evitare temperature estreme.

- Per evitare scosse elettriche, il dispositivo non deve essere installato quando è bagnato. Non far passare il cavo di ricarica attraverso pozze/anghere o altra umidità.

- Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, non esporre il dispositivo a calore eccessivo come luce solare, fuoco o altre fonti di calore.

2. Evitare scosse elettriche, il dispositivo non deve essere installato quando è bagnato. Non far passare il cavo di ricarica attraverso pozze/anghere o altra umidità.

Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, non esporre il dispositivo a calore eccessivo come luce solare, fuoco o altre fonti di calore.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. La procedura è soggetta alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Varoitus:Muutokset, joi vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käytännön oikeuden käyttää tätä laitetta.

Ilmoitus:Tämä laite on testattu ja se on todettu noudattavan lukon B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suojan hallittaisilla häiriöillä vastaan kotoisennäköisessä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltuja energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa hallittaisilla häiriöillä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole

garantisia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparechiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Premere +Vol- per regolare il livello del volume del microfono.

يُذكر أن أحد المكونات بظلم متصّبح ومن إيقاف وضع أو ألوّية الميكروفون (معدّية الموسيقى) أو Starmaker، Smule أو YouTube) أو توصيل إلى مرارت التّركيبيّة، حدّد خطّيّة على جهازك التّركيبي "APP" من تّركيبي تطبيق غير

ميكروفون

1.تفعيل الميكروفون، يتم تخفيف صوت الحقيبة لتقليل تأثير تشغيل جهاز التريكوبي

2. شحن الميكروفون

يتم تخفيف تشغيل جهاز التريكوبي والميكروفونات وأوصيلته بجهازين التريكوبي

- 3. رقع مستوى الصوت /خطفه

أخضع مستوى صوت الميكروفونات +Vol- إلى الضغط على

4. انتقال إلى الأمام

لتغيير الأضواء التالية عند استخدام المشغل المحلي، اضغط على الزر الأوسط لمدة ثانيتين ثم اضغط مرة واحدة لتشغيل أو إيقاف

السؤال وضع ألوّية الميكروفون

السؤال وضع ألوّية الميكروفون Music Ducking يتم تخفيف صوت الحقيبة لتقليل تأثير التشغيل على الصوت البشري

السؤال جميع الكابلات وقم بتأمين جهاز التريكوبي

- ضع الميكروفونات في الفتحات الموجودة بجهاز التريكوبي
- حافظ على نظافة الفتحات والفتحات
- اجب الماء والمخلفات الغذائية

4. إعادة الأمان

- للإرجاع النظام إلى شيرين، وسنكون نلبيك جهاز قول هذه التحديثات أو راعنهمBreak X

5. إعادة الضبط

- لم إعادة ضبط جهاز التريكوبي الخاص بك عن طريق البحث عن «إعادة تعيين» وانقر فوقه في الإعدادات

خدمة الزبائن

- نحن نقدم خدمة ٢٤ ساعة
- الدعم الفني على مدار الساعة

انتباه

- يجب ارتداء جهاز الحماية القصوى

لا تم بلك بلك

- أصل جهازك، الموصوف الرعية أو عدم
- الفرارة الرارة مثل ضوء الشمس أو النار أو مصادر

تقليل خطر جرح أو انفجار أو تعرض الجهاز

الحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو مصادر

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

لتخضع العملية للامتحان التاليين (FCC) يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية

- 1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و 2) هذا الجهاز

أفقر في تداخل يخلق، بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في إجراء غير مرغوب فيه

تعتبر: قد تؤدي التداخلات أو التداخلات التي لم يتم التوصل إليها مسرعة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إطلاق حق

الاستخدام في تشغيل هذا الجهاز

2) WLAN (الاتصال باللاسلكي) يتوافق هذا الجهاز مع جزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية

لا تصمم هذه الحدود توفير حماية مطلقة ضد التداخل الضار في الترددات المشكية يقوم هذا الجهاز بتوليد (FCC) القوية

والاستخدام ويمكن أن يخلق عتبة ترددات لاسلكية، وإن لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، قد يتسبب في تداخل ضار مع

الاتصالات اللاسلكية ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في عملية تثبيت معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث

- 使用後請為本機和麥克風充電。
- 將麥克風放入卡拉 OK 機的兩個插槽中。
- 儲存在陰涼、乾燥的地方。

3. 輸送

- 拔下所有電線以固定平板電腦。
- 將麥克風放置在指定插槽中。
- 使用肩帶將其牢固地係緊。

4. 更新

- Break X1 的系統每兩個月更新一次。您可以選擇接受或拒絕這些更新。

5. 重置

- 在設定中找到“重設”，然後按一下以重設您的卡拉 OK 裝置。

客戶服務

- 12 個月有限保固。
- 終身技術支援。

注意

- | | |
|---|---|
|  使用原廠或經過認證的電纜。 |  每次使用前檢查機器是否有損壞。 |
|  請勿拆卸。 |  避免極端溫度。 |
|  避免下墜。 |  在雷雨天氣或長時間不使用時，請拔下本設備的電源插頭。 |
|  為避免觸電，請勿在潮濕時安裝設備。請勿在潮濕的環境下充電。 |  為了降低火災或爆炸的風險，請勿將設備暴露在過熱的環境中，例如陽光、火或其他熱源。 |

FCC 守則

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。以下兩個條件適用於此操作：

FC 1) 該設備不得造成有害幹擾，且 2) 該設備必須符合以下規定。接受所有收到的干擾，包括可能的干擾。

警告：未經合規負責方明確批准的變更或修改可能會導致使用者操作設備的權限失效。

注意：本設備經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止住宅安裝中的有害幹擾。該設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害幹擾。但是，不能保證在特定安裝中不會發生幹擾。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害幹擾（可透過關閉和開啟設備來確定），則鼓勵使用者嘗試透過以下一項或多項操作來糾正幹擾：

- 1) 重新調整或擺放接收天線。
- 2) 增加設備和接收器之間的距離。
- 3) 將設備連接到與接收器所連接的電路不同的電路上的插座。
- 4) 如果您需要協助，請聯絡您的經銷商或經驗豐富的無線電/揚聲器技術人員。

輻射暴露聲明 (僅限揚聲器)

本設備符合針對非受控環境規定的 FCC 輻射暴露限制。安裝和操作該設備時，輻射與您的身體之間的最小距離應為 20 公分。



Bluetooth® 文字商標和標誌是我們擁有的註冊商標。使用 Bluetooth SIG, Inc. 和 Aika Electronic Technology 的適用商標的有限許可。其他商標和產品名稱均為我公司的商標和產品名稱。