

Instrucciones rápidas

1. Encienda el dispositivo: mantenga presionado el botón durante 5 segundos, el dispositivo emitirá un pitido y se encenderá.
2. Abra la aplicación que viene con el sistema iOS: Buscar.
3. Elige: Objetos.
4. Elige: Añadir objeto nuevo.
5. Elige: Añadir otro objeto.
6. Elige: El dispositivo: ES-FM01.
7. Nombra el dispositivo, elige el emoji y completa el emparejamiento.
8. Habilite el modo perdido e ingrese el número de teléfono móvil de contacto, etc. Luego, La red Buscar funcionará. .
9. Ahora, puede usar el dispositivo.
10. Eliminar el objeto: para eliminar el objeto en la aplicación, puede seleccionar Eliminar objeto.

Nota: Después de quitar el dispositivo en la aplicación, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará seis veces, no se apagará y estará en el modo de emparejamiento. Si no se vuelve a emparejar en 10 minutos, el dispositivo dejará el estado de emparejamiento. Si desea emparejar un objeto en este momento, debe hacer clic en el botón del objeto una vez, el objeto emitirá un pitido y la luz parpadeará una vez. En este momento, el objeto ingresa al estado de emparejamiento y se puede emparejar con la aplicación nuevamente.

Funciones principales

1. Haga sonar el dispositivo: haga clic en Reproducir sonido y el dispositivo emitirá un pitido para que pueda encontrar el elemento fácilmente.
2. La red Buscar ayuda a localizar: cuando el dispositivo está lejos, no se puede conectar en la aplicación. Puede elegir Modo Perdido, Habilitar. Ingrese el número de teléfono móvil, etc. Después de que el dispositivo se desconecte del iPhone del propietario durante aproximadamente 15 minutos, y si hay un iPhone cerca del dispositivo perdido, la aplicación Buscar del propietario puede recibir notificaciones y mostrar la ubicación más reciente.

Consejos Importantes

Al vincular un dispositivo con la aplicación Buscar, el teléfono se vinculará con el servidor de Apple. El emparejamiento puede fallar debido a problemas de red. Se recomiendan las siguientes acciones:

- 1. Cambiar la red móvil, como cambiar entre WIFI y red móvil**
- 2. Restaure la configuración de fábrica del dispositivo: después de encender el dispositivo, haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emite un pitido, presione inmediatamente y mantenga presionado el botón del dispositivo durante unos 8 segundos, hasta que el dispositivo emita el segundo pitido, y la luz indicadora parpadea y suelta el botón. El restablecimiento de fábrica está completo.**
(Nota: después de presionar prolongadamente el botón del dispositivo durante 2 segundos, el dispositivo sonará "tick, tick, tick" y la luz indicadora cerca del botón parpadeará. No lo suelte. Continúe presionando y manteniendo presionado el botón hasta que el dispositivo emita una música por segunda vez, y la luz indicadora parpadea. Suelte el botón).
- 3. Vuelva a emparejar con la aplicación Buscar**

Instrucciones para el botón del dispositivo

1. Encendido: Después de instalar la batería, mantenga presionado el botón durante cinco segundos, el dispositivo emite un pitido, la luz parpadea tres veces y el dispositivo se enciende.
2. Confirmación del estado del dispositivo: Haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emite un pitido y la luz parpadea tres veces, lo que indica que el dispositivo está funcionando. Si el dispositivo no suena, el dispositivo está apagado. Mantenga presionado el botón durante cinco segundos para encender.
3. El dispositivo vuelve a entrar en el estado de emparejamiento: Después de quitar el dispositivo en la aplicación, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará seis veces, no se apagará y estará en el modo de emparejamiento. Si no se vuelve a emparejar en 10 minutos, el dispositivo dejará el estado de emparejamiento. Si desea emparejar un dispositivo en este momento, debe hacer clic en el botón del dispositivo una vez, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará una vez. En este momento, el dispositivo ingresa al estado de emparejamiento y se puede emparejar con la aplicación nuevamente.
4. Restaure la configuración de fábrica del dispositivo: Primero, en la aplicación Buscar, elimine el dispositivo. Después de encender el dispositivo, haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emite un pitido, presione inmediatamente y mantenga presionado el botón del dispositivo durante unos 8 segundos, hasta que el dispositivo emita el segundo pitido, y la luz indicadora parpadea tres veces y suelta el botón. El restablecimiento de fábrica está completo y el dispositivo se puede emparejar con la nueva cuenta.

5. Apague: Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón del dispositivo 5 veces de forma continua en 2 segundos, el dispositivo emitirá un pitido y la luz indicadora parpadeará tres veces, y el dispositivo entrará en el estado de apagado.

FAQ

1. ¿Cuándo el dispositivo puede ser localizado por otro iPhone?
Cuando el dispositivo se desconecta del iPhone del propietario durante aproximadamente 15 minutos, otros iPhones pueden comenzar a ubicar el dispositivo y el propietario puede comenzar a obtener la ubicación del dispositivo.
2. ¿Cómo confirmar si el dispositivo se ha encendido?
Haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará tres veces, lo que indica que el dispositivo está funcionando. Si el dispositivo no suena, el dispositivo está apagado. Mantenga presionado el botón durante cinco segundos para encender.
3. Cómo reemplazar la batería:
 - 1) Abra el dispositivo desde el lado de la muesca
 - 2) Reemplace la batería por una nueva. (Polo positivo hacia arriba)
 - 3) Ensamble el dispositivo y mantenga presionado el botón durante 5 segundos para reiniciarlo.



FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--- Reorient or relocate the receiving antenna.
--- Increase the separation between the equipment and receiver.
--- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Customer Service Email : nutservice@nutspace.com