

 	
English	
Deutsch	
Italiano	
Español	
Portugués	
Français	
Polski	
Nederlands	
 	
Portugués	Polski
Esquema elétrico	Schemat połączeń
Legenda	Legenda
Terminais do dispositivo	Zaciski urządzenia
- O: Terminais de saída (com ponte interna) - L: Terminal ativo (110-240 V~) - N: Terminal de Neutro	- L: Zacisk pod napięciem (110-240 V~) - N: Zacisk neutralny
Cables	Przewody
- L: Cabo ativo (110-240 V~) - N: Cabo Neutro	- L: Przewód pod napięciem (110-240 V~) - N: Przewód neutralny
Français	Nederlands
Schéma de câblage	Bedradingsschema
Legénde	Legenda
Bornes do dispositif	Apparaataansluitingen
- O: Bornes de sortie (ponté en interne) - L: Borne pour la Phase (110-240 V~) - N: Borne pour le Neutre	- O: Uitgangsklemmen (intern overbrugd) - L: Aansluiting onder spanning (110-240 V~) - N: Neutrale aansluiting
Fils	Draden
- L: Fil Phase (110-240 V~) - N: Fil Neutre	- L: stroomdraad (110-240 V~) - N: Neutrale draad
 	

Manual do utilizador e de segurança Shelly EM Mini Gen4

Contador de energia inteligente compacto

Referido neste documento como "o Dispositivo"

Informações de segurança

Para uma utilização segura e correcta, leia este manual e quaisquer outros documentos que acompanham este produto. Guarde-os para referência futura. O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar a mau funcionamento, perigo para a saúde e a vida, violação da lei ou recusa de garantias legais e comerciais (se existirem). A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de instalação incorrecta ou funcionamento inadequado deste dispositivo devido ao não cumprimento das instruções de utilização e segurança contidas neste guia.

⚠Este sinal indica informações de segurança.

⚠Este sinal indica uma nota importante.

⚠ATENÇÃO! Risco de choque elétrico. A instalação do Dispositivo na rede eléctrica deve ser efectuada cuidadosamente por um electricista qualificado.

⚠ATENÇÃO! Antes de instalar o Dispositivo, desligue os disjuntores. Utilize um Dispositivo de teste adequado para se certificar de que não existe tensão nos cabos que pretende ligar. Quando tiver a certeza de que não há tensão, prossiga com a instalação.

⚠ATENÇÃO! Antes de efetuar quaisquer alterações às ligações, certifique-se de que não existe qualquer tensão presente nos terminais do Dispositivo.

⚠CUIDADO! Ligue o Dispositivo apenas a uma rede eléctrica e a aparelhos que estejam em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis. Um curto-circuito na rede eléctrica ou em qualquer aparelho ligado ao Dispositivo pode provocar incêndios, danos materiais e choques eléctricos.

⚠CUIDADO! O aparelho só pode ser ligado a circuitos eléctricos e aparelhos que estejam em conformidade com as normas e regras de segurança aplicáveis.

⚠CUIDADO! Não ligue o Dispositivo a aparelhos que excedam a carga eléctrica máxima especificada.

⚠CUIDADO! Ligue o Dispositivo apenas da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro método pode causar danos e/ou ferimentos.

⚠CUIDADO! O Dispositivo e os aparelhos a ele ligados devem ser protegidos por um interruptor de protecção de cabos em conformidade com a norma EN60898-1 (característica de disparo B ou C, máx. 16 A de corrente nominal, min. 6 kA de capacidade de interrupção, classe de limitação de energia 3).

⚠CUIDADO! Não utilize o Dispositivo se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito.

⚠CUIDADO! Não tente reparar o Dispositivo por si próprio.

⚠CUIDADO! O Dispositivo destina-se apenas a ser utilizado em interiores.

⚠CUIDADO! Manter o Dispositivo afastado de sujidade e humidade.

⚠CUIDADO! Mantenha os dispositivos (telemóveis, tablets, PCs) para controlo remoto do Shelly afastados das crianças.

Descrição do produto

Shelly EM Mini Gen4 é um contador de energia inteligente compacto compatível com Matter, que permite a monitorização remota do consumo de energia de aparelhos eléctricos. Equipado com um MCU sem fios multi-protocolo, suporta conectividade Zigbee e Bluetooth para uma ligação segura

O Dispositivo tem uma interface Web incorporada para monitorizar, controlar e ajustar as suas definições. A interface Web está acessível em <http://192.168.33.1>, quando ligado diretamente ao ponto de acesso do Dispositivo ou no seu endereço IP quando ligado à mesma rede.

O Dispositivo pode aceder e integrar com outros dispositivos inteligentes ou sistemas de automação se estiverem na mesma infraestrutura de rede. A Shelly Europe Ltd. fornece APIs para os dispositivos, a sua integração e o controlo na nuvem. Para mais informações, visite <https://shelly-app-docs.shelly.cloud>.

O Dispositivo vem com firmware instalado de fábrica. Para o matter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece gratuitamente as últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvel Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta conformidade do Dispositivo causada pela falha do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

Instruções de instalação

⚠Para ligar o Dispositivo, recomendamos a utilização de fios sólidos de núcleo duplo ou fios entrançados com vira-las. Os fios devem ter um isolamento com maior resistência ao calor, não inferior a PVC T105°C (221°F).

⚠Não utilize botões ou interruptores com lâmpadas LED ou de néon incorporadas.

⚠Ao ligar os fios aos terminais do Dispositivo, tenha em consideração a secção transversal do condutor especificada e o comprimento da tira. Não ligue vários fios a um único terminal.

⚠Por motivos de segurança, depois de ligar com êxito o Dispositivo à rede Wi-Fi local, recomendamos que desative o Dispositivo com palavra-passe o AP (Ponto de acesso) do Dispositivo.

⚠Para ativar o ponto de acesso e a ligação Bluetooth do Dispositivo, prima sem soltar o botão Controlo durante 5 segundos.

⚠Para efetuar uma reposição de fábrica do Dispositivo, prima sem soltar o botão Controlo durante 10 segundos.

1. Conecte a carga ao terminal O do Dispositivo e ao fio Neutro, conforme mostrado na fig. 1. Conecte o fio Ativo a um terminal L do Dispositivo.

Adicionanr Dispositivo Zigbee

• Para mudar o Dispositivo do firmware Matter (predefinição) para Zigbee, prima 5 vezes o botão Reset. O Dispositivo permanecerá no modo de emparelhamento durante 2 minutos e pode encontrá-lo na sua plataforma de domótica através do Hub Zigbee. Se não conseguir encontrar o Dispositivo, prima o botão Reset 3 vezes.

• Para remover o Dispositivo, aceda à sua página e elimine a sua plataforma de domótica.

⚠No modo Zigbee, o AP do dispositivo não está disponível por defeito. Para o ativar, deve manter premido o botão Re-set durante 5 segundos.

Configurar o dispositivo via Matter

⚠Antes de configurar, certifique-se de que tem:

- Uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz
- Um hub compatível com o Matter ligado à Internet
- Um dispositivo móvel com Bluetooth ativado e uma aplicação compatível com o Matter instalada
- Active o ponto de acesso do Dispositivo premindo e mantendo premido o botão de reinalização/controlo durante 5 segundos
- Digitatize o código QR da Matéria dentro da caixa.
- Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir o processo.

⚠Guarde o código QR para referência futura. Se reiniciar o dispositivo, precisará novamente desse código.

Especificações Físico

- Tamanho (AxLxP): 29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Inch
- Peso: 13 g / 0,46 oz
- Tensão máxima de aperto nos terminais: 0,4 Nm / 3,5 lbin
- Secção transversal do condutor: 0,2 e 2,5 mm² / 24 e 14 AWG (termôlos de núcleo duplo, entrançados e botocão)
- Secção transversal do condutor: 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 in
- Montagem: Caixa de encastrar
- Material da casca: Plástico
- Cor da caixa: Branco
- Cor dos terminais: Cinzento

⚠**ATENÇÃO!** Gardez les appareils (téléphones portables, tablettes, PC) permettant de contrôler le dispositif Shelly à distance hors de portée des ondes.

Présentation du produit

Shelly EM Mini Gen4 est un compteur électrique intelligent compact compatible avec Matter, qui permet de surveiller à distance la consommation d'énergie des appareils électriques. Équipé d'un MCU sans fil multi-protocol, il prend en charge les connectivités Zigbee et Bluetooth pour une connexion sécurisée.

Le Dispositif est doté d'une interface web intégrée qui permet de le surveiller, de le contrôler et d'en régler les paramètres. L'interface web est accessible à l'adresse <http://192.168.33.1> lorsqu'il est connecté directement au point d'accès de l'appareil ou à son adresse IP lorsqu'il est connecté au même réseau. Le Dispositif peut accéder à d'autres dispositifs connectés ou systèmes d'automatisation et interagir avec eux s'ils se trouvent dans la même infrastructure réseau. Shelly Europe Ltd. fournit des API pour les dispositifs, leur intégration et le contrôle dans le Cloud. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante <https://shelly-app-docs.shelly.cloud>.

⚠Le Dispositif est livré avec un micrologiciel installé en usine. Pour le maintenir à jour et le sécuriser, Shelly Europe Ltd. fournit gratuitement les dernières mises à jour de celui-ci. Vous pouvez accéder aux mises à jour via l'interface web intégrée ou l'application mobile Shelly Smart Control, où vous trouverez des détails sur la dernière version du micrologiciel. Le choix d'installer ou non les mises à jour du micrologiciel relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable de tout défaut de conformité du Dispositif causé par le fait que l'utilisateur n'a pas installé les mises à jour disponibles en temps voulu.

Instructions d'installation

⚠Pour brancher le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils unipolaires solides ou des fils torsadés avec des embouts. Les fils doivent avoir une isolation avec une meilleure résistance à la chaleur, pas moins que le PVC T105 °C (221 °F).

⚠N'utilisez pas de boutons ou d'interrupteurs avec des lampes LED ou néon intégrés.

⚠Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, tenez compte de la section du conducteur et la longueur dénuée spécifiées. Ne pas brancher plusieurs fils à une seule borne.

⚠Pour des raisons de sécurité, après avoir connecté le Dispositif au réseau Wi-Fi local, nous vous recommandons de désactiver ou de protéger par mot de passe le point d'accès (AP) du Dispositif.

⚠Pour activer le point d'accès (AP) et la connexion Bluetooth du Dispositif, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant 5 secondes.

⚠Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine du Dispositif, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant 10 secondes.

1. Branchez la charge à la borne O du Dispositif et au fil Neutre comme indiqué sur l'image 1. Branchez le fil Phase à une borne L du Dispositif.

Ajout d'un dispositif Zigbee

• Pour passer le Dispositif du micrologiciel Matter (par défaut) à Zigbee, appuyez 5 fois sur le bouton de réinitialisation. Le micrologiciel reste en mode appairage pendant 2 minutes et vous pouvez le trouver sur votre plateforme domotique via le Hub Zigbee. Si vous ne trouvez pas le Dispositif, appuyez 3 fois sur le bouton de réinitialisation.

• Pour supprimer le Dispositif, allez sur sa page et supprimez-le de votre plateforme domotique.

⚠En mode Zigbee, l'AP de le Dispositif n'est pas disponible par défaut. Pour l'activer, vous devez maintenir le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes.

Configuration du dispositif via Matter

- Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d'un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
- d'un hub compatible avec Matter connecté à l'Internet
- d'un dispositif mobile avec Bluetooth activé et une application compatible avec Matter installée

1. Activez le point d'accès du Dispositif en appuyant sur le bouton de réinitialisation/contrôle et en le maintenant pendant 5 secondes.

2. Scannez le code QR Matter qui se trouve à l'intérieur de la boîte.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure.

⚠Conservez le code QR pour vous y reporter ultérieurement. Le Dispositif réinitialisé le dispositif, vous aurez à nouveau besoin de ce code.

Caractéristiques techniques

Physiques

- Dimensions (LxPxH): 29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63inch
- Poids : 13 g / 0,46 oz
- Serrage maks. du domino électrique : 0,4 Nm / 3,5 lbin
- Diamètre de câble : 0,2 à 2,5 mm² / 24 à 14 AWG (embouts pleins, torsadés et à lacets)
- Longueur du conducteur dénudé : 6 à 7 mm / 0,24 à 0,28 in
- Montage : Boîte d'encastrement
- Matériau du boîtier : Plastique
- Couleur du boîtier : Blanc
- Couleur des bornes : Gris

Environnementales

- Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F
- Humidité : 30 % à 70 %
- Altitude maks. : 2000 m / 6562 ft

Électriques

- Alimentation électrique : 110-240 V~
- Consommation électrique : < 1 W

Caractéristiques des circuits de sortie

- Mesure de la puissance : Oui
- Tension máxima de medição: 240 V~
- Courant de mesure maks. : 16 A
- Puissance de mesure maks. : 3840 W

Capteurs, compteurs

- Voltmètre (CA) : 110-240 V~ / 50/60 Hz
- Précision du voltmètre : ±2%
- Ampermètre (AC) : 0 - 16 A
- Compteurs de puissance et électriques :
- Puissance active
- Énergie active
- Stockage des données de mesure : au moins 10 jours de données avec une résolution d'une minute
- Exportation des données :
- CSV pour les valeurs enregistrées du PQ
- Exportation au format JSON via RPC

Protocole de communication radio

- Wi-Fi
 - Protocol: 802.11 b/g/n
 - Bandes RF : 2412 - 2472 MHz
 - Puissance RF maks. : < 20 dBm
 - Portée : jusqu'à 30 m / 98 ft à l'intérieur, jusqu'à 50 m / 164 ft à l'extérieur (en fonction des collectivities locales)

Bluetooth

- Protocolo : 5.0
- Bande RF : 2402 - 2480 MHz
- Puissance RF maks. : <4 dBm
- Portée : Jusqu'à 30 m / 98 ft à l'extérieur, jusqu'à 10 m / 33 ft à l'intérieur (en fonction des collectivities locales)

Zigbee

- Protocolo: 802.15.4
- Banda RF: 2402 - 2483,5 MHz
- Puissance RF maks. : < 20 dBm
- Portée: Jusqu'à 100 m / 328 ft à l'intérieur, jusqu'à 300 m / 984 ft à l'extérieur (en fonction des collectivites locales)

Microcontroller unit

- CPU: ESP-Shelly-C68F
- Flash : 8 MB

Capacités du micrologiciel

- Programations : 20
- Webhooks (actions URL) : 20 avec 5 URL par crochet Web
- Répétre Wi-Fi : Oui
- BLE Gateway : Oui
- Scripts : Oui
- MQTT : Oui
- Cryptage : Oui

Intégration de Shelly Cloud

Le Dispositif peut être surveillé, contrôlé et configuré par le biais de notre service domotique Shelly Cloud. Vous pouvez utiliser ce service depuis notre application Android, iOS ou Harmony OS ou bien depuis n'importe quel navigateur Internet à l'adresse <https://control.shelly.cloud/>. Si vous choisissez d'utiliser le Dispositif avec l'application et le service Shelly Cloud, vous trouverez des instructions sur la manière de connecter le dispositif au Cloud et de le contrôler à partir de l'application Shelly dans le guide de l'application à l'adresse suivante <https://shelly.link/app-guide>.

L'application Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du Dispositif. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec l'installation ou le fonctionnement de ce Dispositif, consultez la Base de connaissances : <https://shelly.link/shelly-em-mini-gen4>

Déclaration de Conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que l'équipement radio de type Shelly EM Mini Gen4 est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://shelly.link/em_mini_gen4_DoC

Fabricant : Shelly Europe Ltd.
Adresse : 51 Boulevard Cherni Vrah, bâtiment 3, étages 2-3, Sofia 1407, Bulgarie
Tél. : +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Site Internet officiel : <https://www.shelly.com>

Les changements des coordonnées sont publiés par le fabricant sur le site Internet officiel.
Tous les droits de la marque Shelly® et les autres droits intellectuels associés à ce Dispositif appartiennent à Shelly Europe Ltd.

Polski

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Shelly EM Mini Gen4

Kompaktowy inteligentny licznik energii

Zwane w niniejszym dokumencie "Urządzeniem"

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Abypewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie

inne dokumenty dołączone do tego produktu. Należy zachować je na przyszłość. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaj szkody, która może wystąpić w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

⚠Ten znak wskazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa.

⚠Ten znak oznacza ważną informację.

⚠**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

⚠**OSTRZEŻENIE!** Przed instalacją urządzenia należy wyłączyć wyłączniki automatyczne. Użyj odpowiednich narzędzi testowych, aby upewnić się, że na przewodach, które chcesz podłączyć, nie ma napięcia. Gdy upewnisz się, że nie ma napięcia, przejdź do instalacji.

⚠**OSTRZEŻENIE!** Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w połączeniach należy upewnić się, że na zaciskach urządzenia nie ma napięcia.

⚠**UWAGA!** Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do sieci elektrycznej i urządzeń zgodnych z obowiązującymi przepisami. Zwarcie w sieci elektrycznej lub jakimkolwiek urządzeniu podłączonym do urządzenia może spowodować pożar, uszkodzenie mienia i porażenie prądem.

⚠**UWAGA!** Urządzenie może być podłączone wyłącznie do obwodów elektrycznych i urządzeń zgodnych z obowiązującymi standardami i normami bezpieczeństwa.

⚠**UWAGA!** Nie należy podłączać urządzenia do odbiorników przekraczających określone maksymalne obciążenie elektryczne.

⚠**UWAGA!** Urządzenie należy podłączyć wyłącznie w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała.

⚠**UWAGA!** Urządzenie i podłączone do niego urządzenia muszą być zabezpieczone wyłącznikami kablowym zgodnym z normą EN60898-1 (charakterystyka wyzwalania B lub C, prąd znamionowy maks. 16 A prądu znamionowego, min. 6 kA prądu przerywanego, klasa ograniczenia energii 3).

⚠**UWAGA!** Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

⚠**UWAGA!** Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

⚠**UWAGA!** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

⚠**UWAGA!** Urządzenie należy trzymać z dala od brudu i wilgoci.

⚠**UWAGA!** Urządzenia (telefonny komórkowe, tablety, komputery PC) do zdalnego sterowania Shelly należy trzymać z dala od dzieci.

Opis produktu

Shelly EM Mini Gen4 to kompatybilny z Matter kompaktowy inteligentny licznik energii, który umożliwia zdalne monitorowanie zużycia energii przez urządzenia elektryczne. Wyposażony w wieloprotokółowy bezprzewodowy MCU, obsługuje łączność Zigbee i Bluetooth w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia.

Urządzenie ma wbudowany interfejs sieciowy do monitorowania, sterowania i dostosowywania jego ustawień. Interfejs sieciowy jest dostępny pod adresem <http://192.168.33.1> w przypadku bezpośredniego połączenia z punktem dostępu urządzenia lub pod adresem IP w przypadku dostępu z tej samej sieci.

Urządzenie może uzyskiwać dostęp i wchodzić w interakcje z innymi inteligentnymi urządzeniami lub systemami automatyki, jeśli znajdują się one w tej samej infrastrukturze sieciowej. Shelly Europe Ltd. zapewnia interfejsy API dla urządzeń, ich integrację i kontrolę w chmurze. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://shelly-app-docs.shelly.cloud>.

⚠Urządzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem szprzetowym. Aby zapewnić jego aktualizację i bezpieczeństwo, Shelly Europe Ltd. zapewnia najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego bezpłatnie. Dostęp do aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego lub aplikacji mobilnej Shelly Smart Control. Za instalację aktualizacji oprogramowania odpowiedzialny użytkownik. Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności podłączenia spowodowany brakiem zainstalowania przez użytkownika dostępnych aktualizacji w odpowiednim czasie.

Instrukcje instalacji

⚠Do podłączenia urządzenia zaleca się stosowanie przewodów jednożyłowych lub linkowych z tulejkami. Przewody powinny mieć izolację o podwyższonej odporności termicznej, nie mniejszej niż PVC T105°C (221°F).

⚠Nie używaj przysięsk lub przełączników z wbudowanymi diodami LED lub neonyowymi lampami jarzeniowymi.

⚠Podłączając przewody do zacisków urządzenia, należy wziąć pod uwagę określony przekrój przewodu i jego długość. Nie podłączaj wielu przewodów do jednego zacisku.

⚠Ze względów bezpieczeństwa po pominięciu podłączenia urządzenia do lokalnej sieci Wi-Fi zalecamy wyłączenie lub zabezpieczenie hasłem punktu dostępowego urządzenia.

⚠Aby wyłączyć punkt dostępu i połączenie Bluetooth urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania/sterowania przez 5 sekund.

⚠Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk resetowania/sterowania.

1. Podłącz obciążenie do zacisku O urządzenia i przewodu neutralnego, jak pokazano na rys. 1. Podłącz przewód pod napięciem do zacisku L urządzenia.

Dodawanie urządzenia Zigbee

• Aby przelać urządzenie z firmware Matter (domyślnego) na Zigbee, naciśnij 5 razy przycisk Reset. Urządzenie pozostanie w trybie parowania przez 2 minuty i można je znaleźć na platformie automatyki domowej za pośrednictwem koncentratora Zigbee.

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, naciśnij przycisk Reset 3 razy.