

MINI Printer Manual

		
English	Deutsch	Français
		
España	Italiano	日本語
English 01-06		
España 07-10		
Deutsch 11-15		
Italiano 16-20		
日本語 21-25		
Français 26-30		

Please read the instructions carefully before using this product

The specification is for reference only, the specific operation should be in line

English

Welcome and thank you for choosing our products, in order to understand and use our products more quickly, we recommend that you read this manual carefully before use, and keep it properly for future reference. Warnings and precautions in the manual must not be overlooked or complied with. If there is any reference error, we hope that users will understand that the design content will be changed without notice.

This product is a unique shape, exquisite design, easy to learn children's digital printer, designed for children's digital products, so that children in use to learn more imagination play, experience the fun of nature.



Print **Charge**

Power On/Off

Please charge for the first time and unplug the charger before use

-01-

1. Change for 1-2 hours before use and remove the power supply. Press and hold the power button for three seconds to turn it on.
2. Apply store or Google search: **Fun Print** - installed APP to use
3. Turn on the Bluetooth function of the phone and connect the printer from the top projection of the designated application. After successful connection, printing can be used.

English

Paper replacement source

1. Take out the old paper roll and put the new paper roll in the direction shown. The paper should be put straight and not crooked. (Note: The new thermoplastic paper needs to be exposed to 2 cm (0.787in)



2. Cover the paper roll, the machine can automatically absorb paper after normal use.



3. After the above steps are correct, the machine can print normally.

Please pay attention to the paper loading direction when printing without pictures

-03-

English

Battery - Warning Note

1. Please use EV1A charger to charge according to the specification to avoid damage to the machine.
2. Disconnect the battery pack immediately if the fire has started.
3. If severe bulging occurs, do not continue to use.
4. Do not put in high temperature environment, battery after immersion is prohibited to use.
5. Replacement with the wrong type of battery can be expensive, be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

Battery - reading in attention

1. When charging, please gently insert and pull out the charging line to prevent excessive force damage to the line.
2. After charging, please unplug the charging line in time.
3. In order to avoid changes, do not use or charge in high temperature, high humidity, excessive smoke and dust environment, such as bathroom, steam room, gym, etc.
4. Improper charging may lead to prevent overcharging and swelling.
5. Do not touch the print head to prevent overheating and blocking.
6. Your paper blade sharp, be careful not to touch.

[illegible]

IC Caution

English:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's (ISED) RSS (standard). Operation is subject to the following: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been tested and is most general for restriction require a repair. The license

can be found in portable equipment condition without restriction. Please

Caution: Les appareils qui fonctionnent aux normes RSS exemplaires de licence d'innovation, de science et de développement économique du Canada (ISED) sont assujettis aux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, y compris le brouillage qui pourrait entraîner une interférence indésirable de l'appareil. L'appareil a été testé et est le plus général pour les restrictions de réparation requises. La licence

can be found in portable equipment condition without restriction. Please

Information to User **English**

FCC WARNING:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, even if such interference causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the requirements of Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to other licensed communications. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference, you may be required to take one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general FCC exposure limits for the device can be used to provide portable equipment to operate without restriction.

-06-

Breve introducción

Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos, con el fin de comprender y utilizar nuestros productos más nuestros productos, le recomendamos que los cuidadosamente este manual de instrucciones para sus consultas. Las advertencias y precauciones que figuran en el manual de instrucciones. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprendan que el contenido del libro se ha modificado sin previo aviso. Este producto tiene una gran variedad de ventajas, es fácil de manejar, impresora digital para niños, diseñada para productos digitales infantiles, para que los niños en edad preescolar puedan jugar con más diversión de la naturaleza.

Español



Lámpara photo



Carga



Botón de encendido



Pantalla

Por favor, cargar por primera vez y desenchufe el cargador antes de usarlo

-07-

Ejercicio del indicador de sostenibilidad

	¿Qué tipo de alimentación consume?	¿Consumo sostenible?
	¿Qué tipo de alimentación consume?	¿Consumo sostenible?
	¿Qué tipo de alimentación consume?	¿Consumo sostenible?

Utilizar el asistente

1. Cargarlo durante 1-2 horas antes de usarlo y quitarle la funda de alimentación.
2. Mantener pulsado el botón de encendido durante tres segundos para encender la pantalla.



3. Appear sobre el teléfono en Google.



Fun Print, APP instalada para usar



4. Activar la función Bluetooth del teléfono y conectar la impresora desde la opción opción "Mis impresoras" de la aplicación denominada "Conectar". Una vez finalizada la conexión correctamente, se puede utilizar la impresora

España

-08-

Curso de suscripción de papel

España

1. Despegue el rollo de papel virgen y córtelo al tamaño rollo de papel en la dirección indicada. El papel debe estar cortado recto y no bruscado. (Nota: El nuevo papel permeable debe estar puesto a 2 cm (5/16")



2. Coloque la bandeja de papel. La máquina puede absorber automáticamente el papel después de un solo control.



3. Después de los pasos anteriores son correctos, la máquina puede imprimir normalmente.

Preste atención a la dirección de carga del papel cuando imprima sin imágenes

-09-

[illegible][illegible]

Status der Betriebsanweisung

Betreiber	Anstellungsdatum	Anstellungsart
1 Christiane Böhler 12.02.2019 Festanstellung (prakt.)	2 12.02.2019 12.02.2019	3 Festanstellung

Deutsch

Vorgehensplan des Ausarbeitens

1. Bitte lesen Sie es vor dem Gebrauch 1-2 Stunden lang auf und immer 2-4 mal vor der Steuerung der Führung.
2. Machen Sie den Aufnahmepunkt der Steuerung nach dem ersten und am besten zu verstehen.

4. Apple Store oder Google-Store:

Fun Print

- App zur Nutzung installiert





4. Ausarbeiten des in Bluetooth-Funktion des

(verknüpfen Sie die Bluetooth-Funktion des Smartphone der App „Alinea Drucker“).
 Bluetooth-Funktion des Smartphone der App „Alinea Drucker“
 hergestellt ist, ist es möglich, die Funktion
 hergestellt ist, ist es möglich, die Funktion
 des Bluetooth-Funktion des Smartphone

-12-

Papierinformation **Deutsch**

- Nehmen Sie die alte Papiergehäuse heraus und legen Sie es in die Luge. Sie können das neue Papier in die entsprechende Richtung mit Papier-Pfeil rechts oben gedruckt haben und nicht verwechselt. (Sonstige: Das neue selbstempfindliche Papier sollte 2 cm/0,787 Zoll auseinander sein.)
 
- Decken Sie das Papierfach ab, das Gerät kann geöffnet werden, das Papier danach automatisch auf normaler Größe.
 
- Nachdem Sie oben genannten Schritte korrekt sind, Das Gerät kann normal drucken.
 
- Achten Sie auf die Laderichtung Papier beim Drucken ohne Bilder
 

-13-

Klinische Bewertung Nr.	Deutsch
1. Bitte verwenden Sie zum Lesen ein in 1. Labordiagnostik- und Untersuchungsschein (Eugen Kasperl, vom Schöbden an der Medizinischen Fakultät, Wien) 2. Demographie: <u>Edgar</u>, Extraktion oder Fäule nicht vorhanden. 3. Warum ist es wichtig in Anamnese und Untersuchung, die Temperatur zu messen? 4. Stellen Sie das Baby nach einer Umgangung mit kalten Temperaturen zunächst dem Patienten in die Verwendung an. 5. Das Ersetzen durch die feuchte Babyhygiene kann durch Führen, die Babyhygiene beschleunigt werden, weil es eine hygienische Umgebung für Anwesenheit für Erzeugnisse des verarbeiteten Babyhygiene.	
Anamnese, Sicht, palpatorisch, auskultatorisch	
1. Legen Sie bitte Leiste die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 2. Stellen Sie das Baby Leiste die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 3. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 4. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 5. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 6. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 7. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 8. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 9. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden. 10. Um die Leiste zu vermeiden, ist es wichtig, die Leiste vorsichtig an und entfernen Sie die Leiste, um Schöbden an der durch die Leiste die Leiste zu vermeiden.	

[illegible]

Use the wizard

1 - Al primo utilizzo, caricare prima premendo a lungo il tasto di accensione per 3 secondi

2. Cercate l'app **Fun Print** nell'App Store o su Google Play
Installate per la stampa.

3 Dopo l'installazione di Bluetooth utilizzare l'applicazione scaricata dal vostro cellulare per collegare alla stampante Bluetooth nella lista TAB di "i miei dispositivi". Dopo la connessione, la nota può essere stampata.

-17-

Corso di sostituzione della carta

1. Girare il vecchio rotolo di carta e inserire il nuovo rotolo di carta nella direzione indicata. La carta deve essere messa dritta e non storta. (Nota: Il nuovo carta termotransferibile deve essere inserito per 2 cm di lunghezza nel cassetto della carta in modo che la macchina possa agganciarla automaticamente. La carta spunterà il cassetto della carta a segnalare).

2. Oppure il cassetto della carta. La macchina può agganciare automaticamente la carta dopo il rifornimento.

3. Dopo aver eseguito correttamente le operazioni sopra descritte, la macchina può stampare normalmente.

Italia

Nota di avvenimento sulla batteria

1. La prova di efficienza per i conduttori della classe A, per i cui veicoli secondo la specificità per motore di categoria è **riservata**.
2. Sono ammessi i seguenti impianti: **Impianto Essenziale e Ricco**.
3. La cella in carica per lungo tempo, non condurrà all'efficienza.
4. Non esiste la necessità di una separazione tra le batterie e il sistema di alimentazione con pila esterna.
5. La sostituzione con una batteria di tipo **stagnante** può essere eseguita, indipendentemente da qualsiasi intervento per la manutenzione delle batterie, anche.

Questioni che richiedono attenzione

1. Durante la ricarica, occorre un sistema di collegamento delle batterie per evitare la dispersione per eccessiva forza di lavoro.
2. La batteria deve essere **legata** con la forza necessaria.
3. Dopo la ricarica, scollegare le batterie in sequenza.
4. Per una prima prova, non affidare la carica in carica di una batteria.
5. La batteria deve essere **caricata** in un ambiente asciutto, fresco e ventilato.
6. Una buona tecnica di stampa può causare danni alla batteria e all'utente.
7. Non lasciare la batteria di stampa per evitare un aumento della temperatura.
8. La batteria della cella di stampa è affetta, non attaccata e non tossica.

Q&A

Italiano

Q1. Non è stata trovata alcuna stampante che possa essere collegata?
A: Ricordarsi la stampante per assicurarsi che l'Esabotino funzioni correttamente.

Q2. Perché non viene riconosciuta la stampante?
A: Attenere rigorosamente la funzione Esabotino del software collegato.
 Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.
 La stampante non supporta il funzionamento di più persone contemporaneamente. Può funzionare solo in sessione collegata. Chiamare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q3. Cosa fare se la stampante non funziona?
A: Assicurarsi che l'Esabotino del software collegato sia attivato per la stampante. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer, la spina è inserita correttamente.

Q4. Come fare se la carta non viene accettata o scade il tempo?
A: Assicurarsi che la carta sia inserita correttamente e sostituirne la stampante.
 Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q5. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q6. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q7. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q8. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q9. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q10. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q11. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q12. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q13. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q14. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q15. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q16. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q17. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q18. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

Q19. Come fare se la stampante non funziona correttamente?
A: Contattare il tecnico Esabotino per maggiori informazioni.

Q20. Perché si verifica un errore di stampa?
A: Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer.

-20-

[illegible]

「i」マークを保留する

日本語

- 使用期間(1〜3時間)が発光し、電源を短く持ちます。
電源ボタンを3秒押し続けて、オン/オフにします。



- Apple StoreまたはGoogle Play: Fun Print
インストール後はiAPをインストールします





- 電話機の Bluetooth 機能のオンに
し、アプリケーションのペアリング
モードで Bluetooth 機能のオンに
し、電話機と接続し、接続が
確認できると、接続が完了する
ようになります。

-22-



[illegible][illegible]

Utiliser l'assistant

1. Lors de la première utilisation, veuillez cliquer chargez l'appareil et appuyez sur le bouton du menu en marche pendant 3 secondes pour le faire fonctionner.

2. Recherchez **Fun Print** App sur Apple Store ou Google, installez-le et utilisez-le.

3. Après l'activation du Bluetooth

Utiliser l'application téléchargée sur l'application portable pour se connecter à l'imprimante Bluetooth dans la barre d'outils de "Mon appareil". Une fois la connexion établie, le mode peut être imprimé.

Cours de remplissage du papier

Français

1. Insérer l'encre dans le réservoir de papier et placer le réservoir dans le trou indiqués. Le papier doit être placé sous le son de travail. (Remarque : Le nouveau papier doit être exposé à 2 cm de la longueur du papier afin que la machine puisse absorber le papier automatiquement lorsque le son de papier est terminé.)
2. Couvrir le carter de papier. La machine peut automatiquement absorber le papier après une utilisation normale.
3. Une fois que les étapes ci-dessus sont correctes, la machine peut imprimer normalement.

Français

Notes d'investissement concernant la lecture :

1. Visitez notre site ou chargez le pdf via votre chargeur Bluetooth sur votre smartphone afin d'éviter les interruptions.
2. Le téléchargement (e-book) est gratuit sur le site internet.
3. En cas de problème d'accès, nous vous recommandons d'utiliser l'application.
4. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à contact@lelivre.fr. Nous serons ravis d'aider le lecteur assidu.
5. Le téléchargement peut se faire sous forme de fichier PDF ou sous forme de fichier EPUB.
6. Les fichiers EPUB sont compatibles avec les liseuses électroniques.

Questions nécessitant une attention particulière :

1. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
2. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
3. Après la lecture, veuillez télécharger le livre de charge à temps.
4. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
5. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
6. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
7. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
8. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
9. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.
10. Les livres de charge peuvent être utilisés en lecture continue ou en lecture par chapitre.

- 20 -

[illegible]