

MINI Printer Manual


English


Deutsch


Français


Español


Italiano


日本語

English	01-06
España	07-10
Deutsch	11-15
Italiano	16-20
日本語	21-25
Français	26-30

Please read the instructions carefully before using this product.

The specification is for reference only, the specific operation should be as the label.

Brief Introduction English

Welcome and thank you for choosing our products. In order to understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this instruction manual carefully and keep it properly for future reference. Warnings and precautions in this instruction manual should be complied with. If there is any reference error, we hope that users will understand that the design content will be changed without notice.

This product is a unique shape, exquisite design, easy to operate children's digital printer, designed for children's digital products, so that children in use to learn more imagination play, experience the fun of nature.

Print Lamp Charge

Power button Paper in

Please charge for the first time and unplug the charge before use

-01-

- Power indicator status**

	Power is on (power button)	Power is on (power button)
	Power is on (power button)	Power is on (power button)
	Power is on (power button)	Power is on (power button)

Use the wizard

1. Change for 1-2 hours before use and remove the power supply. Press and hold the power button for three seconds to turn it on.
2. Apple store or Google search **Fun Print**, installed APP to use.

fun print
design print
3. Turn on the Bluetooth feature of the printer and connect the printer from the phone. After the Fun Print app is installed, tap the Fun Print app. After successful connection, printing can be used.

Paper restaurant course

English

1. Take out the top paper roll and put the new paper roll in the direction shown. The paper should be put in tight and roll clockwise. (Note: The new restaurant paper needs to be exposed to 2 cm (0.787 in).)
2. Cover the paper roll; the machine can automatically adjust paper after normal use.
3. After the above steps are correct, the machine can print normally.

Please pay attention to the paper loading direction when printing without pictures

-03-

1. Please use DV 14-A charger to charge according to the specification to avoid damage to the machine.
2. Please do not use the machine without the battery, and avoid the battery being over-charged.
3. If severe burning occurs, do not continue to use.
4. Do not put in high temperature environment, battery after immersion is prohibited to use.
5. Reconnect with the wrong type of battery can be explosive, be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

English

Q1. Do you not prefer cars that can be controlled remotely?

A1. Please change the structure (disrupting) a working properly.

Q2. Prefer connection between the phone and the car.

A2. Please use the Bluetooth function of your phone again and connect the car with the phone.

Q3. Please use the car to request a service operation by multiple people.

A3. If you only use a connected car phone. Please turn off Bluetooth function for other phones.

Q4. What if the phone is not connected to the phone is turned on, and the outside the possibility of others connecting to the printer.

A4. Please turn off the Bluetooth of the phone, the printer will not start.

Q5. Please use the thermal paper is used up and replace the paper.

A5. Please use the thermal paper is used up and replace the paper. Please turn off the printer head to avoid further damaging printer.

Q6. Please not to photocopy out white paper?

A6 Answer: Please turn the paper into the opposite direction. Please turn the printing parts (photo unit) parts towards the printing part.

A7. Please try adjusting the printing density.

A8. Please turn the paper into the opposite direction to adjust the contrast or use the original paper for printing.

A9. Please use the paper that is only rarely recycled paper. Please supply of over 50%.

A10. Please use the paper with containing medical alcohol to wipe the ink.

A11. Please use the paper to clean up and dry.

A12. Please use the paper. It would not be faulty.

-05-

Information to User

FCC regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device uses frequency modulation, which is known to reduce interference, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio reception.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If you experience interference, you may wish to take the following steps to reduce the interference to radio or television reception.

- Turn the device off and on again.
- Move the device away from the equipment affected and on, if the user is encouraged by a by to correct the interference by the user.
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the antenna of the receiving equipment away from the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure limits for the device can be used in portable equipment without restriction.

-06-

España

Bienvenidos y gracias por elegir nuestros productos, con el fin de comprender y utilizar nuestros productos más nuestros productos, le recomendamos que las cuidadosamente este manual antes de utilizarlo para futuras consultas. Las advertencias y precauciones que figuran en el manual de instrucciones. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprender que el contenido del diseño no es necesariamente en previos años. Este producto tiene una forma única y un diseño exquisito. Fácil de manejar impresora digital para niños, diseñada para productos digitales infantiles, para que los niños en edad temprana aprenda a jugar con más diversión de la naturaleza.



Fotón de encendido: Pipetas

Por favor, leer por primera vez y desenchufe el cargador antes de usarlo

-07-

Quita de su instalación de papel

España

1. Saque el rollo de papel viejo y colóquelo al revés en la papelera en la dirección indicada. El papel debe salir del cortador hacia el rollo y no hacia abajo. (Nota: El rollo nuevo debe colocarse sobre el rollo expuesto a 2 cm (3/8")
2. Cubre la bandeja de papel, la máquina puede almacenar automáticamente el papel después de un uso normal.
3. Después de los pasos anteriores son correctos, la máquina puede imprimir normalmente.

Preste atención a la dirección de carga del papel cuando imprima sin imágenes

-09-

[illegible]

Kurz-Einführung

Deutsch

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben, um unsere zu erweitern und zu nutzen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, diese Einführung zu lesen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Diese Einführung enthält wichtige Informationen und Vorhinweise, die Sie beachten müssen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wir hoffen, dass Sie diese Einführung als eine wertvolle Anleitung betrachten können. Unsere Produkte sind einzigartige, sichere und ausgezeichnete Design, einfach zu bedienen. Diese Einführung ist für Kinder, designed für Digitaler Kinderprodukte. Jeder Kinder ist ein Kind-Künstler sein, mit jeder zu kreationen. 



Kinderlebens



Paper-Tools



Farbpalette

Bitte lesen Sie es vor dem Malen auf. Aufpassen Sie das Leitfaden vor dem Gebrauch vom Strömung





Deutsch

Status der Elternkategorie

+ Eltern: keine Eltern: keine	+ Eltern: keine Eltern: keine	+ Eltern: keine Eltern: keine
+ Eltern: keine Eltern: keine		

Verbinden Sie den AppStore

1. Öffnen Sie das von der Lehrkraft 1-2 Stunden lang auf dem Beamer im Vorfeld der Lektion
2. Machen Sie den Nachnamen der Elternkategorie und geben Sie eine eindeutige ID ein.

3. Äpfel iPhone oder Google-Book:

Fun Print

APP zur Nutzung installieren



Fun print
INSTALLATION

1. Scannen Sie den QR-Code

- 2. Öffnen Sie die App
- 3. Geben Sie die Elternkategorie ein
- 4. Geben Sie die eindeutige ID ein
- 5. Geben Sie das Passwort ein
- 6. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein
- 7. Geben Sie das Passwort ein
- 8. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein
- 9. Geben Sie das Passwort ein
- 10. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein

4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Tablets und verbinden Sie das Tablet mit dem Smartphone. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Smartphones. Geben Sie die Verbindung her. Geben Sie die Verbindung her. Geben Sie die Verbindung her.

Papierautomaten

Deutsch

1. Nehmen Sie die alte **Papierbox** heraus und legen Sie sie ein
Lager. Setzen Sie neue **Papierbox** richtig eingepasst. Richten Sie
Papier **Paper** richtig gerade. Abwärtsschieben und ziehen
Sie 2 cm (2 Zoll) 787 (2 Zoll) abwärts (2 Zoll).
2. Drehen Sie das **Papierfach** ab. Das Gerät kann geöffnet
werden, um das **Papier** durch den **Automaten** auf
normaler **Druckseite**.
3. Nachdem Sie oben genannten Schritte korrekt sind.
Das Gerät kann normal **drucken**.

Achten Sie auf die **Ladeanleitung**
Papier beim Drucken ohne **Bilder**

-13-

[illegible][illegible]

Use the wizard

fun print
Stampa e pubblica
i tuoi contenuti
online

1. Primo utilizzo, caricare prima, premere il tasto di accensione per 3 secondi

2. Cercare l'app Fun Print nell'Apple Store o su Google e installarla per lo stampo.

3. Dopo l'installazione ed il download utilizzare l'applicazione scaricata sul telefono cellulare per collegare alla stampante. Qualsiasi nota bene TAG di "il mio dispositivo". Dopo la connessione, la nota può essere stampata.

[illegible][illegible]

簡 単 な 紹 介

ところで、皆さんはパソコンに精通していますか。ご使用いただくには最低限の知識が必要となります。このページでは、パソコンの基本的な操作やインターネットの仕組みなどをお話させていただきます。

本冊には、インターネットの仕組みや、検索エンジン、ウェブブラウザ、ウェブページ、ウェブサイトの仕組みなどについて詳しく説明しています。また、インターネットのセキュリティや、著作権などの法律についても触れています。

本冊を通じて、インターネットの仕組みや、検索エンジン、ウェブブラウザ、ウェブページ、ウェブサイトの仕組みなどについて詳しく説明しています。また、インターネットのセキュリティや、著作権などの法律についても触れています。

日本語



インターネット・ウェブとは

インターネットとは、世界中のコンピュータとネットワークを結ぶことで、情報をやり取りできる仕組みです。



インターネット・ウェブとは

インターネットとは、世界中のコンピュータとネットワークを結ぶことで、情報をやり取りできる仕組みです。

[illegible][illegible]

パソコンに いろいろメモ

① 漢字の読みかた、カタカナで書いて100文字程度を覚えるつもりで書いてください。この漢字、カタカナを覚えておくと、何となく覚えておくと、覚えがたくなります。

② 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

③ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

④ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑤ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑥ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑦ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑧ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑨ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑩ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

日本語

注意が必要事項

① 漢字の読みかた、漢字の読みかたを覚えるつもりで書いてください。この漢字、カタカナを覚えておくと、何となく覚えておくと、覚えがたくなります。

② 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

③ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

④ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑤ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑥ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑦ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑧ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑨ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

⑩ 漢字の読みかたを覚えるときは、漢字をカタカナで覚えておくと、漢字を覚えることができます。

[illegible]

1. Cliquez sur la première utilisation, modifiez l'heure d'export d'images et appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes pour le faire démarrer.
2. Recherchez **Fun Print** sur App Store ou Google, installez-le et utilisez-o.
3. Après l'activation du Bluetooth
 1. Appuyez l'application **Bluetooth** sur le téléphone portable pour se connecter à l'imprimante **Bluetooth** dans la liste d'appareils de "Mon appareil". Une fois la connexion établie, la note peut être imprimée.

Cours de remplacement du papier

Français

1. Insérer l'encre dans le papier et placer le document dans le sens indiqué. Le papier doit être placé droit et non de travers (diagonale). Le nouveau papier mémorisera la date de l'émission à 20 ou 30 jours lorsque le boîtier d'opérateur sera réinitialisé pour absorber le papier automatiquement lorsque le papier est terminé.

2. Couvrez le carotène à papier. La machine peut automatiquement absorber le papier après une utilisation normale.

3. Une fois que les deux ci-dessus sont complétés, la machine peut imprimer normalement.

Notes d'accompagnement pour le lecteur

Français

1. Le schéma illustre un chargeur de pile. Les charges électriques sont représentées par des symboles et des flèches de l'électrolyte.
2. La décharge (ou l'impulsion) n'est pas une réaction chimique.
3. La pile est un dispositif électrique, ce n'est pas une réaction chimique.
4. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.
5. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.

Questions nécessitant une attention particulière

1. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.
2. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.
3. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.
4. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.
5. Les piles sont des dispositifs utilisés à l'échelle industrielle et ils sont utilisés dans les piles.

[illegible]

How to load the paper

The diagram illustrates two methods of loading paper into a printer. On the left, a hand loads a sheet of paper correctly, and a red checkmark indicates this is the proper method. Below this, a sample printout from a LeFuXin printer shows sharp text. On the right, a hand loads a sheet of paper incorrectly, and a red X indicates this is the wrong method. Below this, another sample printout from a LeFuXin printer shows very blurry text.

What should I do if the print density is not clear?