

Laden Sie die Installations-APP herunter

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den QR-Code unten zu scannen, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

Gehen Sie mit einem Android-Telefon direkt zum App Store oder mit einem Apple-Telefon direkt zum Apple Store und suchen Sie nach „FitCloudPro “, um es herunterzuladen und zu installieren.



Anforderungen an das Mobiltelefonsystem:

Android 5.1 und höher

IOS 8.2 oder höher

Schließen Sie die Uhr an

- 1 Scan-Code-Verbindung: Öffnen Sie die Spalte „Gerät “ unter der „FitCloudPro “-APP im App Store oder Google Play Store und klicken Sie auf dem Mobiltelefon oben rechts auf das Bindegerät, um es hinzuzufügen. Der QR-Code in der Scan-Uhr wird gekoppelt und gebunden
- 2 Manuelle Verbindung: Nachdem das Mobiltelefon drahtlos eingeschaltet wurde, geben Sie das „Gerät “ ein. Klicken Sie in der Spalte „FitCloudPro “ auf „Gerät hinzufügen “ und verbinden Sie das Gerät manuell
- Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die Leistung der Uhr über 20 % liegt, um ein Koppeln aufgrund unzureichender Leistung zu vermeiden
 - Stellen Sie während der Kopplung sicher, dass die WLAN-Funktion des Mobiltelefons eingeschaltet ist, der Anrufton der Uhr und der Medienton geöffnet sind
 - Um Anruf- und Medienaudio auszuschalten, klicken Sie auf das Telefonsymbol, um es ein- und auszuschalten
 - Wenn die Uhr längere Zeit nicht mit der Mobiltelefon-APP verbunden ist oder die Stromversorgung längere Zeit unterbrochen ist, wird die Uhrzeit ungenau und eine APP-Synchronisierung ist erforderlich

1. drahtlose Datenübertragung: Wenn die Uhr mit dem Mobiltelefon verbunden ist, wird sie Daten werden sofort drahtlos mit dem Mobiltelefon synchronisiert, z. B. Wetterbenachrichtigungen, Sport- und Gesundheitsdaten usw. Diese Daten werden nach dem Trennen der Verbindung oder Ausschalten der drahtlosen Verbindung nicht mehr synchronisiert.
2. Zifferblätter: Über 100 Zifferblätter zur Auswahl, Sie können ein individuelles Zifferblatt in der FitCloudPro-App herunterladen
3. Benachrichtigungen: Schalten Sie den Schalter ein, um die zugehörigen Informationen mit der Smartwatch zu synchronisieren.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Stoßen Sie das Produkt nicht gewaltsam zusammen, um Produktschäden zu vermeiden.
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung in starken Magnetfeldern, direktem Licht oder einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
- Dieses Produkt wird nicht zur Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten verwendet.

Häufige Problembehandlung

Die Uhr lässt sich nicht einschalten

- Bitte halten Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden gedrückt
- Der Akku ist möglicherweise zu schwach. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

Wireless ist nicht verbunden oder kann nicht verbunden werden

- Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und die Verbindung erneut herzustellen.
- Bitte versuchen Sie, das Mobiltelefon drahtlos neu zu starten und erneut eine Verbindung herzustellen.
- Das Mobiltelefon sollte nicht gleichzeitig mit anderen drahtlosen Geräten verbunden sein.

Weitere häufig gestellte Fragen finden

Sie in der m[obilen App]

Informationen für den Benutzer

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dies

Geräte erzeugen und verwenden Hochfrequenzenergie und können diese ausstrahlen. Wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden, können sie schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an das, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Einhaltung verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Download Installation APP

Use your mobile phone to scan the QR code below, download and install the APP, or use an Android phone to go directly to App Store, or use an Apple phone to go directly to the Apple Store, and search for "**FitCloudPro**" to download and install.



Mobile phone system requirements :

Android 5.1 and above

IOS 8.2 or above

Connect the Watch

- 1 Scan code connection: open the "Device" column under the "FitCloudPro" APP in the mobile phone, click to add the binding device on the top right of the device, and the QR code in the scan watch is paired and bound
- 2 Manual connection: After the mobile phone turns on wireless, enter the "Device" column under the "FitCloudPro" APP, click Add Device, and manually connect the device by hand
 - Before pairing, ensure that the power of the watch is above 20% to avoid pairing due to insufficient power
 - During the pairing connection, ensure that the wireless of the mobile phone is turned on, the call audio of the watch, and the media audio open
 - To turn off call audio, media audio, click the phone icon to turn it on and off
 - If the watch is not connected to the mobile phone APP for a long time or the power is cut off for a long time, the time will be inaccurate, APP synchronization required

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes CNR exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

FitCloudPro APP Function

1. wireless data transmission : When connected to the mobile phone, the watch will instantly synchronize data with the mobile phone through wireless, such as weather, notification messages, sports and health data, etc. These data will not be synchronized after disconnecting or turning off wireless
2. Watch faces : Over 100 watch faces for choosing, you could download and custom watch face on FitCloudPro App
3. Notifications :Turn on the switch to sync related information to smartwatch

Matters needing attention

- Do not disassemble, repair or modify the product without authorization
- Do not collide the product violently to avoid product damage.
- Please avoid using in strong magnetic field, direct light or high temperature environment.
- This product is not used for disease diagnosis, treatment and prevention.

Common problem handling

The watch cannot be switched on

- Please fix the power key for more than 3 seconds
- The battery may be too low, please charge it in time.

wireless is not connected or cannot be connected

- Please try to restart the watch and reconnect.
- Please try to restart the mobile phone wireless and connect again.
- The mobile phone should not be connected to other wireless devices at the same time.

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Télécharger l'application d'installation

Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous, télécharger et installer l'application ou utilisez un téléphone Android pour accéder directement à l'App Store, ou utilisez un téléphone Apple pour accéder directement à l'Apple Store et recherchez « FitCloudPro » pour télécharger et installer.



Configuration requise pour le système de téléphonie mobile :
Android 5.1 et supérieur IOS 8.2 ou supérieur

Connectez la montre

- 1 Connexion par code scan : ouvrez la colonne "Appareil" sous l'application "FitCloudPro" dans le téléphone portable, cliquez pour ajouter le dispositif de liaison en haut à droite de l'appareil, et le code QR dans la montre scannée est couplé et lié
- 2 Connexion manuelle : Une fois le téléphone mobile activé sans fil, entrez le « Appareil » colonne sous l'application « FitCloudPro », cliquez sur Ajouter un appareil et connectez manuellement l'appareil à la main.
- Avant l'appairage, assurez-vous que la puissance de la montre est supérieure à 20 % pour éviter l'appairage dû à une puissance insuffisante.
 - Pendant la connexion d'appairage, assurez-vous que le sans fil du téléphone mobile est activé, que l'audio d'appel de la montre et l'audio multimédia sont ouverts.
 - Pour désactiver l'audio des appels et l'audio multimédia, cliquez sur l'icône du téléphone pour l'activer et le désactiver.
 - Si la montre n'est pas connectée à l'application du téléphone mobile pendant une longue période ou si l'alimentation est coupée pendant une longue période, l'heure sera inexacte, la synchronisation de l'application est requise

1. transmission de données sans fil : Lorsqu'elle est connectée au téléphone mobile, la montre Synchroniser constamment les données avec le téléphone mobile via le sans fil, comme les messages de notification météo, les données sportives et de santé, etc. Ces données ne seront pas synchronisées après la déconnexion ou la désactivation du sans fil.
2. Cadrons de montre : plus de 100 cadrons de montre à choisir, vous pouvez télécharger et personnaliser le cadran de montre sur l'application FitCloudPro.
3. Notifications : Activez l'interrupteur pour synchroniser les informations associées à la montre connectée

Questions nécessitant une attention particulière

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.
- Ne pas heurter violemment le produit pour éviter de l'endommager.
- Veuillez éviter d'utiliser dans un champ magnétique puissant, une lumière directe ou un environnement à haute température.
- Ce produit n'est pas utilisé pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.

Gestion des problèmes courants

La montre ne peut pas être allumée

- Veuillez réparer la touche d'alimentation pendant plus de 3 secondes
- La batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger à temps.

le réseau sans fil n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté

- Veuillez essayer de redémarrer la montre et de vous reconnecter.
- Veuillez essayer de redémarrer le téléphone mobile sans fil et de vous reconnecter.
- Le téléphone mobile ne doit pas être connecté simultanément à d’ autres appareils sans fil.

Pour les questions les plus fréquemment

posées, veuillez consulter l'application mobile

Nez>FAQs

Informations à l'utilisateur

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FcC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce

L'équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’ aide.

Important : tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L’ exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Scarica l'APP di installazione

Utilizza il tuo telefono cellulare per scansionare il codice QR qui sotto, scarica e installa l'APP oppure utilizza un telefono Android per accedere direttamente all'App Store oppure utilizza un telefono Apple per accedere direttamente all'Apple Store e cerca "FitCloudPro" per scaricarlo e installarlo.



Requisiti di sistema del telefono cellulare:

Android 5.1 e versioni successive iOS 8.2 o successivo

Collega l'orologio

- 1 Connessione del codice di scansione: apri la colonna "Dispositivo" sotto l'APP "FitCloudPro" nel telefono cellulare, fare clic per aggiungere il dispositivo di associazione in alto a destra del dispositivo e il codice QR nell'orologio di scansione sarà accoppiato e associato
- 2 Connessione manuale: dopo che il telefono cellulare ha attivato la modalità wireless, accedere a "Dispositivo"

Colonna sotto l'APP "FitCloudPro", fare clic su Aggiungi

dispositivo e connettere manualmente il dispositivo manualmente

- Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che la potenza dell'orologio sia superiore al 20% per evitare l'accoppiamento a causa di una potenza insufficiente
- Durante la connessione di accoppiamento, assicurati che la connessione wireless del telefono cellulare sia attiva, che l'audio della chiamata dell'orologio e l'audio multimediale siano aperti
- Per disattivare l'audio delle chiamate e l'audio multimediale, fare clic sull'icona del telefono per attivarlo e disattivarlo
- Se l'orologio non è collegato all'APP del telefono cellulare per un lungo periodo o l'alimentazione viene interrotta per un lungo periodo, l'ora sarà imprecisa, è necessaria la sincronizzazione dell'APP

Questioni che richiedono attenzione

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione. Non
- urtare violentemente il prodotto per evitare danni al prodotto.
- Si prega di evitare l'uso in forti campi magnetici, luce diretta o ambienti ad alta temperatura.
- Questo prodotto non viene utilizzato per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie.

Gestione dei problemi comuni

Non è possibile accendere l'orologio

- Fissare il tasto di accensione per più di 3 secondi
- La batteria potrebbe essere troppo scarica, caricarla in tempo.

il wireless non è connesso o non può essere connesso

- Prova a riavviare l'orologio e a riconnetterti.
- Provare a riavviare il telefono cellulare senza fili e a connettersi nuovamente.
- Il telefono cellulare non deve essere collegato contemporaneamente ad altri dispositivi wireless.

Per le domande più

frequenti, controlla l'App mobile

Informazioni per l'utente

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo

l'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Importante: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

- 1. Trasmissione dati wireless: quando è collegato al telefono cellulare, l'orologio lo farà Sincronizza immediatamente i dati con il telefono cellulare tramite wireless, come i messaggi di notifica del meteo, i dati sportivi e sulla salute, ecc. Questi dati non verranno sincronizzati dopo aver disconnesso o spento il wireless.
- 2. Quadranti: oltre 100 quadranti tra cui scegliere, puoi scaricare e personalizzare il quadrante sull'app FitCloudPro
- 3. Notifiche: Attiva l'interruttore per sincronizzare le informazioni correlate con lo smartwatch.

Descargar la aplicación de instalación

Utilice su teléfono móvil para escanear el código QR a continuación, descargue e instale la aplicación o use un teléfono Android para ir directamente a App Store, o use un teléfono Apple para ir directamente a Apple Store y busque "FitCloudPro" para descargar e instalar.



Requisitos del sistema de telefonía móvil:

Android 5.1 y superior	iOS 8.2 o superior
------------------------	--------------------

- Conecta el reloj**
- 1 Conexión del código de escaneo: abra la columna "Dispositivo" debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro" en la teléfono móvil, haga clic para agregar el dispositivo de vinculación en la parte superior derecha del dispositivo, y el código QR en el reloj de escaneo se empareja y vincula
 - 2 Conexión manual: después de que el teléfono móvil se encienda de forma inalámbrica, ingrese al "Dispositivo" columna debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro", haga clic en Agregar dispositivo y conecte manualmente el dispositivo
 - Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que la potencia del reloj sea superior al 20% para evitar el emparejamiento debido a una energía insuficiente.
 - Durante la conexión de emparejamiento, asegúrese de que la conexión inalámbrica del teléfono móvil esté encendida, el audio de llamada del reloj y el audio multimedia abierto.
 - Para desactivar el audio de las llamadas y el audio multimedia, haga clic en el ícono del teléfono para activarlo y desactivarlo.
 - Si el reloj no está conectado a la aplicación del teléfono móvil durante mucho tiempo o se corta la energía durante mucho tiempo, la hora será inexacta y se requiere sincronización de la aplicación.

1. Transmisión de datos inalámbrica: cuando se conecta al teléfono móvil, el reloj sincroniza instantáneamente los datos con el teléfono móvil a través de la conexión inalámbrica, como mensajes de notificación meteorológica, datos deportivos y de salud, etc. Estos datos no se sincronizarán después de desconectar o apagar la conexión inalámbrica.
2. Esferas del reloj: más de 100 esferas del reloj para elegir, puede descargarlas y personalizarlas en la aplicación FitCloudPro
3. Notificaciones: Activa el interruptor para sincronizar la información relacionada con el reloj inteligente.

- Asuntos que requieren atención**
- No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización.
 - No choque el producto violentamente para evitar daños.
 - Evite el uso en campos magnéticos fuertes, luz directa o ambientes de alta temperatura.
 - Este producto no se utiliza para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.

Manejo de problemas comunes

- El reloj no se puede encender
- Fije la tecla de encendido durante más de 3 segundos.
 - Es posible que la batería esté demasiado baja; cárguela a tiempo.
- la conexión inalámbrica no está conectada o no se puede conectar
- Intente reiniciar el reloj y volver a conectarse.
 - Intente reiniciar el teléfono móvil de forma inalámbrica y conéctese nuevamente.
 - El teléfono móvil no debe estar conectado a otros dispositivos inalámbricos al mismo tiempo.

Para preguntas más frecuentes, consulte la aplicación móvil [preguntas frecuentes]

Información para el usuario

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este

El equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al aquel al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Stáhněte si instalační aplikaci

Pomocí mobilního telefonu naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci nebo použijte telefon se systémem Android a přejděte přímo do obchodu App Store nebo použijte telefon Apple a přejděte přímo do obchodu Apple Store a vyhledejte „FitCloudPro “ ke stažení a instalaci.



Požadavky na systém mobilního telefonu:

Android 5.1 a vyšší	iOS 8.2 nebo vyšší
---------------------	--------------------

1. Připojte hodinky
- 1 Naskenujte připojení kódu: otevřete sloupec „Zařízení “ v aplikaci „FitCloudPro “ v aplikaci mobilní telefon, kliknutím přidejte vazebné zařízení v pravé horní části zařízení a QR kód v hodinkách skenování je spárován a svázán
- 2 Ruční připojení: Poté, co se mobilní telefon zapne bezdrátově, zadejte „Zařízení “ pod APP „FitCloudPro “, klikněte na Přidat zařízení a ručně připojte zařízení
- Před spárováním se ujistěte, že výkon hodinek je vyšší než 20 %, aby nedošlo ke spárování z důvodu nedostatečného napájení
 - Během párování se ujistěte, že je zapnuto bezdrátové připojení mobilního telefonu, že je zapnutý zvuk hovoru na hodinkách a zvuk médií
 - Chcete-li vypnout zvuk hovoru, zvuk médií, zapněte a vypněte je kliknutím na ikonu telefonu
 - Pokud hodinky nejsou delší dobu připojeny k APP mobilního telefonu nebo je napájení na dlouhou dobu odpojeno, čas bude nepřesný, je nutná synchronizace APP

1. bezdrátový přenos dat: Po připojení k mobilnímu telefonu budou hodinky fungovat nepřetržitě synchronizujte data s mobilním telefonem bezdrátově, například oznámení o počasí, sportovní a zdravotní data atd. Tato data se po odpojení nebo vypnutí bezdrátového připojení nebudou synchronizovat.
2. Ciferníky: Více než 100 ciferníků na výběr, můžete si je stáhnout a upravit pomocí aplikace FitCloudPro
3. Notifikace: Zapněte přepínač pro synchronizaci souvisejících informací se smartwatchem

- Záležitosti vyžadující pozornost
- Produkt bez povolení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Nenarážejte
 - do produktu násilím, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Vyhněte se použití v silném magnetickém poli, přímém světle nebo prostředí s vysokou teplotou.
 - Tento produkt se nepoužívá k diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění.

Běžné řešení problémů

Hodinky nelze zapnout

- Opravte vypínač na déle než 3 sekundy
- Baterie může být příliš vybitá, nabijte ji prosím včas.

bezdrátové připojení není připojeno nebo jej nelze připojit

- Zkuste hodinky restartovat a znovu se připojit.
- Zkuste prosím restartovat bezdrátové připojení mobilního telefonu a znovu se připojit.
- Mobilní telefon by neměl být současně připojen k jiným bezdrátovým zařízením.

Další často kladené otázky

naleznete v mobilní aplikaci

Informace pro uživatele

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly průměrnou ochranu před škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto

zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Installatie-APP downloaden

Gebruik je mobiele telefoon om de QR-code hieronder te scannen, download en installeer de APP of gebruik een Android-telefoon om rechtstreeks naar de App Store te gaan, of gebruik een Apple-telefoon om rechtstreeks naar de Apple Store te gaan en zoek naar "FitCloudPro" om te downloaden en te installeren.



Systeemvereisten voor mobiele telefoons:	
Android 5.1 en hoger	iOS 8.2 of hoger

Sluit het horloge aan

- 1 Scancodeverbinding: open de kolom "Apparaat" onder de "FitCloudPro" APP in de mobiele telefoon, klik om het bindende apparaat rechtsboven op het apparaat toe te voegen, en de QR-code in het scanhorloge is gekoppeld en gebonden
- 2 Handmatige verbinding: Nadat de mobiele telefoon draadloos is ingeschakeld, voert u het "Apparaat" in kolom onder de "FitCloudPro" APP, klik op Apparaat toevoegen en verbind het apparaat handmatig met de hand
 - Zorg er vóór het koppelen voor dat het vermogen van het horloge meer dan 20% bedraagt, om te voorkomen dat het horloge wordt gekoppeld vanwege onvoldoende vermogen
 - Zorg er tijdens de koppelingsverbinding voor dat de draadloze verbinding van de mobiele telefoon is ingeschakeld, dat de oproepaudio van het horloge en de media-audio open zijn
 - Om gespreksaudio en media-audio uit te schakelen, klikt u op het telefoonpictogram om dit in en uit te schakelen
 - Als het horloge lange tijd niet is verbonden met de APP van de mobiele telefoon of als de stroom lange tijd is uitgeschakeld, zal de tijd onnauwkeurig zijn en is APP-synchronisatie vereist

FitCloudPro APP-functie

1. draadloze gegevensoverdracht: wanneer het horloge is verbonden met de mobiele telefoon, doet het dat ook Synchroniseer gegevens onmiddellijk met de mobiele telefoon via draadloze verbinding, zoals weerberichten, sport- en gezondheidsdata, enzovoort. Deze gegevens worden niet gesynchroniseerd nadat de draadloze verbinding is verbroken of uitgeschakeld.
2. Wijzerplaten: meer dan 100 wijzerplaten waaruit u kunt kiezen, u kunt de wijzerplaat downloaden en aanpassen in de FitCloudPro-app
3. Meldingen: Zet de schakelaar aan om gerelateerde informatie naar de smartwatch te synchroniseren.

Zaken die aandacht nodig hebben

- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zonder toestemming. Bots niet met geweld tegen het product om schade aan het product te voorkomen.
- Vermijd gebruik in een sterk magnetisch veld, direct licht of een omgeving met hoge temperaturen.
- Dit product wordt niet gebruikt voor ziektediagnose, behandeling en preventie.

Veelvoorkomende probleemaafhandeling

Het horloge kan niet worden ingeschakeld

- Houd de aan/uit-toets langer dan 3 seconden vast
- Het is mogelijk dat de batterij te laag is. Laad deze op tijd op. draadloos is niet verbonden of kan niet worden verbonden
- Probeer het horloge opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
- Probeer de mobiele telefoon draadloos opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
- De mobiele telefoon mag niet tegelijkertijd met andere draadloze apparaten zijn verbonden.

Voor meer veelgestelde vragen kunt u de mobiele APP raadplegen

[Mijn Veelgestelde vragen]

Informatie voor gebruiker

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Class B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Ladda ner installationsappen

Använd din mobiltelefon för att skanna QR-koden nedan, ladda ner och installera APP:en eller använd en Android-telefon för att gå direkt till App Store, eller använd en Apple-telefon för att gå direkt till Apple Store och sök efter "FitCloudPro" för att ladda ner och installera.



Systemkrav för mobiltelefoner:

Android 5.1 och senare

IOS 8.2 eller högre

FitCloudPro

Mobile APP

Anslut klockan

1 Skanna kodanslutning: öppna kolumnen "Device" under "FitCloudPro"-appen i mobiltelefon, klicka för att lägga till bindningsenheten uppe till höger på enheten, och QR-koden i skanningsklockan är parad och bunden

2 Manuell anslutning: När mobiltelefonen har aktiverats trådlöst anger du "Enhet" i kolumnen under "FitCloudPro" APP, klicka på Lägg till enhet och anslut enheten manuellt för hand

- Innan du kopplar ihop, se till att klockans effekt är över 20 % för att undvika ihopparning på grund av otillräcklig effekt
- Se till att mobiltelefonens trådlösa anslutning är påslagen, klockans samtalsljud och medialjudet under parkopplingen
- För att stänga av samtalsljud, medialjud, klicka på telefonikonen för att slå på och av den
- Om klockan inte är ansluten till mobiltelefonens APP under en längre tid eller strömmen är avstängd under en längre tid, kommer tiden att bli felaktig, APP-synkronisering krävs

FitCloudPro APP-funktion

1. trådlös dataöverföring : När klockan är ansluten till mobiltelefonen kommer klockan Synkronisera data omedelbart med mobiltelefonen via trådlöst, såsom vädernotiser, sport- och hälsodata, etc. Dessa data kommer inte att synkroniseras efter att trådlöst har kopplats bort eller stängts av.

2. Urtavlor: Över 100 urtavlor att välja på, du kan ladda ner och anpassa urtavlan på FitCloudPro-appen

3. Meddelanden: Slå på strömbrytaren för att synkronisera relaterad information till smartklockan

Saker som kräver uppmärksamhet

- Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten utan tillstånd.
- Krock inte med produkten våldsamt för att undvika produktskador.
- Undvik att använda i starkt magnetfält, direkt ljus eller hög temperatur.
- Denna produkt används inte för sjukdomsdiagnostik, behandling och förebyggande.

Vanlig problemhantering

Klockan kan inte slås på

- Fixa strömbrytaren i mer än 3 sekunder
- Batteriet kan vara för lågt, ladda det i tid.

trådlöst är inte anslutet eller kan inte anslutas

- Försök starta om klockan och återanslut.
- Försök att starta om mobiltelefonen trådlöst och anslut igen.
- Mobiltelefonen ska inte vara ansluten till andra trådlösa enheter samtidigt.

För fler vanliga frågor, kolla i Mobile APP

Information till användaren

Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än det som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren som är ansvarig för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Driften är föremål för följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

(2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.