

Model No: P3

INSTRUCTION MANUAL

Portable PLL AM/ FM Radio Player



Important safety instructions – please read carefully and keep for future reference



WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



WARNING: SHOCK HAZARD- DO NOT OPEN/AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE -NE PAS

DRIPPING WARNING:product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids,

VENTILATION WARNING:The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.



SAFE SOUND

- Notes:
- 1 . Reduce volume before plugging the earphones/headphone.
 - 2 . speaker of the unit is automatically disconnected while earphone /headphones are connected.
 - 3 . Adjust the volume to a comfortable listening volume level.

IMPORTANT! It is recommended not to leave a mobile phone near the unit in order to avoid electromagnetic interference in the speakers.

CAUTION

Dangerous tension inside the product ! DO not open. Risk of electric shock ! NO Parts can be repaired by the end-user· only qualified personnel can repair and maintain this product.

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In order to protect the environment,please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (information is available at your reseller).

PREPARATION FOR USE ---POWER SUPPLY

using DC Electric supply

This product must be connected to an electrical supply DC 5v-1A CELLPHONE RECHARGING ADAPTOR DIRECTLY

REMARK: PLS Use the correct CE Approval cellphone adaptor to recharge the unit, the original package is not including the AC adaptor, only include 100cm length USB recharging cable.Do not use the product with a battery different from the one provided.

using DC Power by LI batteries:

1. open the battery compartment. And insert as indicated in the compartment 18650 Li battery (included) ·
2. Insert batteries into the battery compartment, making sure that the batteries are installed in the designated numerical order and that the proper polarities (+and -) are maintained, to prevent possible damage to the unit:

using DC Power -inserting normal Batteries (not included)

1. open the battery compartment. And insert as indicated2 batteries type LR14, UM2 or size batteries (not included) ·
2. Insert batteries into the battery compartment, making sure that the batteries are installed in the designated numerical order and that the proper polarities (+and -) are maintained, to prevent possible damage to the unit:

(preferably Alkaline) with the correct polarity as indicated by the + and - symbols inside the compartment

using DC Power - Type C DC Jack

1. Connect the DC 3.5mm cable(not including) to the DC Power Jack and 5v DC adaptor(not including).
the power supply is now connected and ready for use.
2. To switch off completely, unplug the Ac adaptor from the wall outlet.
3. Unplug the Ac adaptor from the wall outlet to protect your set during heavy thunderstorms.

Basic Function

Operation Function

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1.LCD display | 11.NEXT BUTTON |
| 2.SPEAKER | 12.EARPHONE JACK |
| 3.VOLUME-/POWER ON KNOB | 13.Aux-in JACK |
| 4.VOLUME+/POWER OFF KNOB | 14.USB JACK |
| 5.TUNE DOWN BUTTON | 15. Type C Power Jack |
| 6.TUNE UP BUTTON | 16. TF Jack |
| 7.HANDLE | 17.FM ANTENNA |
| 8.FUNCTION BUTTON (M) | 18.BATTERY COMPARTMENT |
| 9.PLAY/Pause BUTTON | 19. headphone Jack |
| 10.PREV BUTTON | |



RADIO OPERATION

LISTENING TO THE RADIO

1. Long Press **VOLUME-/POWER ON KNOB** to power on the unit, the LCD display will be on, then the unit will turn to radio status automatically.

→ Manual Tuning:

Short Press **TUNE UP** or **TUNE Down** and then release within 1 sec.

the radio frequency will forward or Back selection step by step and LCD Display will be showed relative radio program.

→ Auto Tuning:

- (1) Long Press **TUNE UP** or **TUNE Down** and then release about 2 seconds, the LCD will become twinkling and the radio will start auto search channel.
- (2) After searched next Radio station is done, the LCD display will stop twinkle and keep bright.
- (3) The unit will play the searched Radio station directly
- (4) Press **[VOL-]** or **[VOL +]** to adjust the volume level.
- (5) In the Power On mode, selected AM/FM radio Mode after long pushing the Button **M**, the radio will scan radio program & stored automatically in existing radio mode, and the radio will play P01 radio station directly!
- (6) when the unit is Power on mode, when the unit is suitable radio Program, long press button Play/Pause to store, and press PREV or NEXT button to select the stored station, then confirm button Play/Pause by a short press!
- (7) you can store the current radio in the appropriate position, and then a short press can call up the stored station to listen using PREV/NEXT buttons.

Re: the Max memory is 40 station for FM mode and AM mode

- (8) The radio frequency last tuned will be stored in the speaker memory automatically.
- (9) Turn off the radio, Long Press **VOLUME+/POWER OFF KNOB** to power off the unit!

MEDIA PLAYER

PLAYING USB Player

1. Turn the Function **M** to USB OR TF position, And adjust volume knob to the appropriate volume.
The unit will be working in AM/FM/BT/USB/TF/AUX playback status
2. Inserting TF card/USB reader (Maximum support 256G).
3. No need to shift among USB/TF card, the unit automatically read the first input media device. If first input TF card, you need to take out TF card, then unit can read MP3 music file from U Disc.
4. Press **PLAY/PAUSE** button to operate play or pause function, short Press button **NEXT** to next track, short press button **PREV** for previous the track.

BLUETOOTH OPERATION

1. Turn the Function **M** to MP3 position And adjust volume knob to the appropriate volume.
The volume will remind the unit is Bluetooth pairing status and the LCD displaying is flashing BT symbol.
2. Search **BLUETOOTH** equipment "P3B" model for connection.
3. Select "P3B" to start paring until Connection sound could be heard.
4. Open the music center apps to start playing music.
5. In this mode the basic function as "PLAY / PAUSE", "PREV" "NEXT" "VOLUME" are available. at both your Bluetooth device and the unit.
6. To end stop the playback, turn off Bluetooth connection at your Bluetooth device.

LISTEN TO MUSIC FROM BLUETOOTH EXTERNAL DEVICE

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),

you can listen to the music stored on the external device through the "P3B". You can control music via the P3 model.

Enable the Bluetooth function of your Bluetooth audio source device to make it discover (see your device's operation instructions to add or setup a Bluetooth device).

PAIRING YOUR BLUETOOTH DEVICE

Note: Prior to use Bluetooth function, the device should be paired firstly with your Bluetooth device (refer to Bluetooth operation of your external device).

AUX IN FUNCTION

To listen music with a MP3/Discman/other audio play

1. connect the device with aux cable to the aux jack.
2. press M Button to select AUX mode, and the LED Indicator will be lighting with flashing with blue and orange color flashing!
3. the sound source of the audio will output from the unit.

POWER SUPPLY:

- Can use 3.7V/2000mA 18650 Lithium Battery.
- Can use UM-11/5V 4pcs batteries(not included)
- Using Type C DC 5V input Jack

TECHNISCHE DATEN

Model	P3
Dimensions:	Approx 241mm(L)*130mm(W)*90MM(H)
Operating temperature	+5°C - + 35°C
Power supply	DC 5V, 2A 1 M USB charging cable
DC:	6V, USE 4 x "AA" SIZE Batteries (not included)
Built-in:	Rechargeable 18650 2000Ma Li-ion battery
Playing time:	4-6 hours
Recharging time:	1-2 hours

AUDEO SECTION:

Power consumption Power:	11.0 W
Output power:	3.0 W RMS*1 (at THD 10% output)
Headphone Impedance:	4~32 ohms,5W,3.5 INCH
Speaker:	4oh,3w
Radio Frequency range	FM: 87.5-108MHz , Step mode is 100K MHz AM: 522-1620KHz, Step mode is 9K KHz
Connections:	EARPHONE 3.5MM /AUX IN JACK

Bluetooth Version	Bluetooth 5.4+EDR
Frequency Response:	120Hz~ 20KHz
S/N Ratio:	≥ 50dB (Except charging condition)

USB/SD player SECTION

USB version.	2.0version for WMA/MP3 format
Max support capability	256GB

ACCESSORIES

1pc Instruction Booklet; 1pc 1.0M TYPE-C recharging cable

IMPORTANT: Due to continual revision and improvement on our products design, specifications are subject to change without further notice.

Bedienung:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. LCD-Display | 11. Weiter-Taste |
| 2. Lautsprecher | 12. Kopfhöreranschluss |
| 3. Lautstärkeregler/Einschalter | 13. Aux-Eingang |
| 4. Lautstärkeregler/Ausschalter | 14. USB-Anschluss |
| 5. Sendersuchlauf Taste (abwärts) | 15. Typ-C-Stromanschluss |
| 6. Sendersuchlauf Taste (aufwärts) | 16. TF-Anschluss |
| 7. Griff | 17. UKW-Antenne |
| 8. Funktionstaste (M) | 18. Batteriefach |
| 9. Wiedergabe/Pause | 19. Kopfhöreranschluss |
| 10. Zurück-Taste | |



Radiobetrieb

Radio Hören

- Halten Sie den Lautstärkeregler/Einschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das LCD-Display leuchtet auf, und das Gerät schaltet automatisch in den Radiomodus.

Manuelle Sendersuche:

Drücken Sie kurz die Tasten TUNE UP oder TUNE Down und lassen Sie sie innerhalb einer Sekunde los.

Die Radiofrequenz wird schrittweise vorwärts oder rückwärts geschaltet, und das entsprechende Radioprogramm wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Automatische Sendersuche:

- Halten Sie die Tasten TUNE UP oder TUNE Down gedrückt und lassen Sie sie etwa 2 Sekunden lang los. Das LCD-Display blinkt und das Radio startet die automatische Sendersuche.

- Nach der Suche nach dem nächsten Radiosender hört das LCD-Display auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

- Das Gerät spielt den gesuchten Radiosender direkt ab.

- Drücken Sie [VOL-] oder [VOL +], um die Lautstärke einzustellen.

- Wählen Sie im eingeschalteten Zustand den AM/FM-Radiomodus. Nach langem Drücken der Taste M sucht das Radio nach dem Radioprogramm, speichert es automatisch im vorhandenen Radiomodus und wählt direkt den Radiosender P01 aus.

- Im eingeschalteten Zustand und bei passendem Radioprogramm drücken Sie die Play/Pause-Taste lange, um den gewünschten Sender zu speichern. Drücken Sie anschließend die PREV- oder NEXT-Taste, um den gespeicherten Sender auszuwählen.

Bestätigen Sie anschließend die Play/Pause-Taste kurz!

- Sie können den aktuellen Radiosender an der entsprechenden Stelle speichern und ihn anschließend durch kurzes Drücken der PREV/NEXT-Taste aufrufen.

Hinweis: Der maximale Speicher beträgt 40 Sender im UKW- und MW-Modus.

- Die zuletzt eingestellte Radiofrequenz wird automatisch im Lautsprecherspeicher gespeichert.

- Schalten Sie das Radio aus. Drücken Sie die VOLUME+/POWER OFF-Taste lange, um das Gerät auszuschalten!

MEDIAPLAYER

USB-Player wiedergeben

- Stellen Sie den Funktionsknopf M auf USB oder TF und stellen Sie den Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke ein.

Das Gerät funktioniert im AM/FM/BT/USB/TF/AUX-Wiedergabemodus.

- Stecken Sie eine TF-Karte/einen USB-Reader ein (maximale Unterstützung: 256 GB).

- Sie müssen nicht zwischen USB- und TF-Karte wechseln, das Gerät erkennt automatisch das erste Eingabemedium. Wenn Sie zuerst eine TF-Karte einlegen, müssen Sie diese herausnehmen, damit das Gerät MP3-Musikdateien von der USB-Disc lesen kann.

- Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um die Wiedergabe- oder Pausenfunktion zu aktivieren. Drücken Sie kurz die NEXT-Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen, und kurz die PREV-Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

BLUETOOTH-BETRIEB

- Drehen Sie den Funktionsknopf M auf MP3 und stellen Sie den Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke ein.

Die Lautstärke zeigt an, dass das Gerät Bluetooth-gekoppelt ist, und auf dem LCD-Display blinkt das BT-Symbol.

- Suchen Sie nach dem BLUETOOTH-Gerät „P3B“, um eine Verbindung herzustellen.

- Wählen Sie „P3B“, um die Kopplung zu starten, bis ein Verbindungssignal ertönt.

- Öffnen Sie die Music Center-Apps, um die Musikwiedergabe zu starten.

- In diesem Modus stehen die Grundfunktionen „PLAY/PAUSE“, „PREV“, „NEXT“ und „VOLUME“ zur Verfügung. an Ihrem Bluetooth-Gerät und am Gerät.

- Um die Wiedergabe zu beenden, deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung an Ihrem Bluetooth-Gerät.

MUSIK VON EINEM EXTERNEN BLUETOOTH-GERÄT HÖREN

- Wenn das verbundene Bluetooth-Gerät das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die auf dem externen Gerät gespeicherte Musik über das Modell „P3B“ hören. Sie können die Musik über das Modell P3 steuern. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Audioquellengeräts, damit es erkannt wird (Informationen zum Hinzufügen oder Einrichten eines Bluetooth-Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts).

BLUETOOTH-GERÄT KOPPELN

Hinweis: Vor der Verwendung der Bluetooth-Funktion muss das Gerät zunächst mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden (siehe Bluetooth-Bedienung Ihres externen Geräts).

AUX-IN-FUNKTION

Musik von einem MP3-/Discman-/anderen Audiogerät hören:

1. Schließen Sie das Gerät mit einem AUX-Kabel an die AUX-Buchse an.
2. Drücken Sie die M-Taste, um den AUX-Modus auszuwählen. Die LED-Anzeige blinkt blau und orange!
3. Die Audioquelle wird vom Gerät ausgegeben.

STROMVERSORGUNG:

- * Kann mit einer 3,7 V/2000 mA 18650 Lithiumbatterie verwendet werden.
- * Kann mit 4 UM-11/5V-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
- * Mit 5-V-DC-Eingangsbuchse Typ C.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell P3

Abmessungen: ca. 241 mm (L) x 130 mm (B) x 90 mm (H)

Betriebstemperatur: +5 °C – +35 °C

Stromversorgung: DC 5 V, 2 A, 1 m langes USB-Ladekabel; DC: 6 V, 4 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Eingebaut: Wiederaufladbarer 18650 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku

Spieldauer: 4–6 Stunden

Ladezeit: 1–2 Stunden

AUDIO-SEKTION:

Leistungsaufnahme: 11,0 W

Ausgangsleistung: 3,0 W RMS*1 (bei 10 % Klirrfaktor)

Kopfhörerimpedanz: 4–32 Ohm, 5 W, 3,5 Zoll

Lautsprecher: 4 Ohm, 3 W

Radiofrequenzbereich: UKW: 87,5–108 MHz, Schrittmodus: 100 MHz

MW: 522–1620 kHz, Schrittmodus: 9 kHz

Anschlüsse: 3,5-mm-Kopfhöreranschluss / AUX-Eingang

Bluetooth-Version: Bluetooth 5.4 + EDR

Frequenzgang: 120 Hz–20 kHz

Rauschabstand: $\geq$ 50 dB (außer beim Laden)

USB/SD-Player

USB-Version: 2.0 für WMA/MP3-Format

Maximale Speicherkapazität: 256 GB

ZUBEHÖR: 1 Bedienungsanleitung; 1 1 m langes Typ-C-Ladekabel

WICHTIG: Aufgrund ständiger Überarbeitung und Verbesserung unseres Produktdesigns, können sich die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Fonctionnement :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Écran LCD | 10. Touche Précédent |
| 2. Haut-parleur | 11. Touche Suivant |
| 3. Bouton de réglage du volume/mise en marche | 12. Prise pour écouteurs |
| 4. Bouton de réglage du volume/mise hors tension | 13. Prise d'entrée auxiliaire |
| 5. Touche de réglage du volume (-) | 14. Prise USB |
| 6. Touche de réglage du volume (+) | 15. Prise d'alimentation Type-C |
| 7. Poignée | 16. Prise TF |
| 8. Touche de fonction (M) | 17. Antenne FM |
| 9. Touche de lecture/pause | 18. Compartiment à piles |
| | 19. Prise casque |



1. Appuyez longuement sur le bouton de réglage du volume/mise en marche pour allumer l'appareil. L'écran LCD s'allume, puis l'appareil passe automatiquement en mode radio. Réglage manuel :

Appuyez brièvement sur TUNE UP ou TUNE Down, puis relâchez-les dans la seconde qui suit.

La fréquence radio avance ou recule progressivement et l'écran LCD affiche le programme correspondant.

Réglage automatique :

(1) Appuyez longuement sur TUNE UP ou TUNE Down, puis relâchez-les pendant environ 2 secondes. L'écran LCD clignote et la radio lance la recherche automatique des stations.

(2) Une fois la recherche terminée, l'écran LCD cesse de clignoter et reste allumé.

(3) L'appareil lit directement la station recherchée.

(4) Appuyez sur [VOL-] ou [VOL+] pour régler le volume.

(5) À la mise sous tension, sélectionnez le mode radio AM/FM après un appui long sur le bouton M. La radio recherche les programmes et les enregistre automatiquement dans le mode radio existant, puis sélectionne directement la station P01.

(6) Lorsque l'appareil est allumé et que le programme radio est sélectionné, appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pour mémoriser la station, puis appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT ou SUIVANT pour la sélectionner. Confirmez ensuite par un appui court.

(7) Vous pouvez mémoriser la station radio actuelle à l'emplacement souhaité, puis appuyer brièvement sur les boutons PRÉCÉDENT/SUIVANT pour l'écouter.

Remarque : La mémoire maximale est de 40 stations en mode FM et AM.

(8) La dernière fréquence radio syntonisée est automatiquement mémorisée.

(9) Éteignez la radio et appuyez longuement sur le bouton VOLUME+/POWER OFF pour éteindre l'appareil.

1. Régler le bouton de fonction M sur USB ou TF, puis régler le volume au niveau souhaité. L'appareil fonctionnera en lecture AM/FM/BT/USB/TF/AUX.

2. Insérer une carte TF ou un lecteur USB (256 Go maximum).

3. Inutile de basculer entre les cartes USB et TF : l'appareil lit automatiquement le premier périphérique d'entrée. Si vous utilisez une carte TF, retirez-la pour lire les fichiers MP3 du disque U.

4. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour activer la lecture ou la pause, appuyez brièvement sur le bouton SUIVANT pour passer au morceau suivant et sur le bouton PRÉCÉDENT pour revenir au morceau précédent.

1. Tournez le bouton M sur la position MP3 et réglez le volume au niveau approprié. Le volume indique que l'appareil est en cours d'appairage Bluetooth et le symbole BT clignote sur l'écran LCD.

2. Recherchez le modèle d'appareil BLUETOOTH « P3B » pour la connexion.

3. Sélectionnez « P3B » pour lancer l'appairage jusqu'à ce que le son de connexion soit audible.

4. Ouvrez les applications du lecteur multimédia pour commencer la lecture.

5. Dans ce mode, les fonctions de base telles que « LECTURE/PAUSE », « PRÉCÉDENT », « SUIVANT » et « VOLUME » sont disponibles sur votre appareil Bluetooth et sur l'appareil.

6. Pour arrêter la lecture, désactivez la connexion Bluetooth de votre appareil.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE DEPUIS UN APPAREIL EXTERNE BLUETOOTH

- Si l'appareil Bluetooth connecté prend en charge le profil de distribution audio avancé (A2DP), vous pouvez écouter la musique stockée sur l'appareil externe via le P3B. Vous pouvez contrôler la musique via le modèle P3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil source audio Bluetooth pour le détecter (consultez le mode d'emploi de votre appareil pour ajouter ou configurer un appareil Bluetooth).

APPARIEMENT DE VOTRE APPAREIL BLUETOOTH

Remarque : Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, l'appareil doit d'abord être appairé avec votre appareil Bluetooth (voir la section « Utilisation Bluetooth de votre appareil externe »).

FONCTION ENTRÉE AUX

Pour écouter de la musique avec un lecteur MP3, un Discman ou un autre lecteur audio

1. Connectez l'appareil à la prise auxiliaire à l'aide d'un câble auxiliaire.
2. Appuyez sur le bouton M pour sélectionner le mode AUX. Le voyant LED s'allumera et clignotera en bleu et orange.
3. L'appareil diffusera le son.

ALIMENTATION :

Utilisation d'une pile lithium 18650 3,7 V/2000 mA.

Utilisation de 4 piles UM-11/5 V (non fournies).

Utilisation d'une prise d'entrée DC 5 V de type C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle P3

Dimensions : environ 241 mm (L) x 130 mm (l) x 90 mm (H)

Température de fonctionnement : +5 °C - +35 °C

Alimentation : CC 5 V, 2 A, câble de charge USB de 1 m

CC : 6 V, fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)

Intégré : Batterie lithium-ion rechargeable 18650 2000 mA

Autonomie : 4 à 6 heures

Temps de recharge : 1 à 2 heures

SECTION AUDIO :

Consommation : 11 W

Puissance de sortie : 3 W RMS*1 (avec THD 10 %)

Impédance du casque : 4 à 32 ohms, 5 W, 3,5 pouces

Haut-parleur : 4 ohms, 3 W

Gamme de fréquences : FM : 87,5 à 108 MHz, mode pas à pas : 100 kHz

AM : 522-1620 kHz, mode pas à pas : 9 kHz

Connexions : Prise casque 3,5 mm / entrée auxiliaire

Version Bluetooth : Bluetooth 5.4 + EDR

Réponse en fréquence : 120 Hz ~ 20 kHz

Rapport signal/bruit : $\geq$ 50 dB (hors charge)

SECTION Lecteur USB/SD

Version USB. Version 2.0 pour les formats WMA/MP3

Capacité maximale : 256 Go

ACCESSOIRES

1 manuel d'instructions ; 1 câble de recharge TYPE-C de 1,0 m

IMPORTANT : En raison de l'amélioration continue de la conception de nos produits, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Funzioni Operative:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Display LCD | 11. PULSANTE SUCCESSIVO |
| 2. ALTOPARLANTE | 12. PRESA PER AURICOLARI |
| 3. MANOPOLA VOLUME- /ACCENSIONE | 13. PRESA AUX-IN |
| 4. MANOPOLA VOLUME+ /SPEGNIMENTO | 14. PRESA USB |
| 5. PULSANTE DI SINTONIZZAZIONE GIÙ | 15. Presa di alimentazione tipo C |
| 6. PULSANTE DI SINTONIZZAZIONE SU | 16. Presa TF |
| 7. MANIGLIA | 17. ANTENNA FM |
| 8. PULSANTE FUNZIONE (M) | 18. VANO BATTERIA |
| 9. PULSANTE PLAY/PAUSA | 19. Presa per cuffie |
| 10. PULSANTE PRECEDENTE | |



FUNZIONAMENTO RADIO

ASCOLTO DELLA RADIO

1. Premere a lungo la MANOPOLA VOLUME-/ACCENSIONE per accendere l'unità, il display LCD si accenderà, quindi l'unità passerà automaticamente alla modalità radio. Sintonizzazione manuale:

Premere brevemente TUNE UP o TUNE Down e rilasciare entro 1 secondo.

La frequenza radio verrà selezionata in avanti o indietro gradualmente e il display LCD mostrerà il programma radio corrispondente.

Sintonizzazione automatica:

(1) Premere a lungo TUNE UP o TUNE Down e rilasciare per circa 2 secondi. Il display LCD inizierà a lampeggiare e la radio avvierà la ricerca automatica dei canali.

(2) Al termine della ricerca della stazione radio successiva, il display LCD smetterà di lampeggiare e rimarrà luminoso.

(3) L'unità riprodurrà direttamente la stazione radio cercata.

(4) Premere [VOL-] o [VOL +] per regolare il livello del volume.

(5) In modalità di accensione, selezionare la modalità radio AM/FM. Dopo aver premuto a lungo il pulsante M, la radio eseguirà la scansione dei programmi radio e li memorizzerà automaticamente nella modalità radio esistente, quindi sintonizzandosi direttamente sulla stazione radio P01!

(6) Quando l'unità è in modalità di accensione, quando è impostata la programmazione radio adatta, premere a lungo il pulsante Play/Pausa per memorizzare e premere il pulsante PREV o NEXT per selezionare la stazione memorizzata, quindi confermare il pulsante Play/Pausa con una breve pressione!

(7) È possibile memorizzare la radio corrente nella posizione appropriata e quindi, premendo brevemente, richiamare la stazione memorizzata per l'ascolto utilizzando i pulsanti PREV/NEXT.

Re: la memoria massima è di 40 stazioni per la modalità FM e AM.

(8) L'ultima frequenza radio sintonizzata verrà salvata automaticamente nella memoria dell'altoparlante.

(9) Spegner la radio, premere a lungo la MANOPOLA VOLUME+/SPEGNIMENTO per spegnere l'unità!

LETTORE MULTIMEDIALE

RIPRODUZIONE Lettore USB

1. Ruotare la funzione M in posizione USB O TF e regolare la manopola del volume al livello appropriato.

L'unità funzionerà in modalità di riproduzione AM/FM/BT/USB/TF/AUX.

2. Inserire la scheda TF/lettore USB (supporto massimo 256 GB).

3. Non è necessario passare da una scheda USB a una scheda TF, l'unità legge automaticamente il primo dispositivo multimediale in ingresso. Se si inserisce per primo una scheda TF, è necessario estrarla, quindi l'unità può leggere file musicali MP3 da un disco USB.

4. Premere il pulsante PLAY/PAUSE per attivare la funzione di riproduzione o pausa, premere brevemente il pulsante NEXT per passare alla traccia successiva, premere brevemente il pulsante PREV per passare alla traccia precedente.

FUNZIONAMENTO BLUETOOTH

1. Ruotare la manopola Funzione M in posizione MP3 e regolare il volume al livello appropriato.

Il volume indicherà che l'unità è in stato di associazione Bluetooth e il display LCD lampeggerà con il simbolo BT.

2. Cercare il dispositivo BLUETOOTH modello "P3B" per la connessione.

3. Selezionare "P3B" per avviare l'associazione finché non si sente il suono di connessione.

4. Aprire l'app del centro musicale per avviare la riproduzione musicale.

5. In questa modalità sono disponibili le funzioni di base "PLAY / PAUSE", "PREV", "NEXT" e "VOLUME". sia sul dispositivo Bluetooth che sull'unità.

6. Per interrompere la riproduzione, disattivare la connessione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.

ASCOLTO DI MUSICA DA UN DISPOSITIVO ESTERNO BLUETOOTH

- Se il dispositivo Bluetooth connesso supporta il profilo Advanced Audio Distribution (A2DP),

è possibile ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo esterno tramite il "P3B". È possibile controllare la musica tramite il modello P3.

Abilitare la funzione Bluetooth del dispositivo sorgente audio Bluetooth per consentirne il rilevamento (consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo per aggiungere o configurare un dispositivo Bluetooth).

ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Nota: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario associare il dispositivo al dispositivo Bluetooth (consultare il funzionamento Bluetooth del dispositivo esterno).

FUNZIONE AUX IN

Per ascoltare musica con un lettore MP3/Discman/altro lettore audio

1. Collegare il dispositivo con il cavo AUX alla presa AUX.
2. Premere il pulsante M per selezionare la modalità AUX; l'indicatore LED lampeggerà con colori blu e arancione!
3. La sorgente audio verrà riprodotta dall'unità.

ALIMENTAZIONE:

Può utilizzare una batteria al litio 18650 da 3,7 V/2000 mA.

Può utilizzare 4 batterie UM-11/5 V (non incluse)

Utilizza un jack di ingresso DC 5 V di tipo C

SPECIFICHE TECNICHE

Modello P3

Dimensioni: circa 241 mm (L) x 130 mm (P) x 90 mm (A)

Temperatura di funzionamento +5 °C - + 35 °C

Alimentazione: DC 5 V, 2 A, cavo di ricarica USB da 1 m

DC: 6 V, utilizzare 4 batterie tipo "AA" (non incluse)

Integrata: batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 2000 mA

Tempo di riproduzione: 4-6 ore

Tempo di ricarica: 1-2 ore

SEZIONE AUDIO:

Consumo energetico: 11,0 W

Potenza in uscita: 3,0 W RMS*1 (con THD 10% in uscita)

Impedenza cuffie: 4 ~ 32 ohm, 5 W, 3,5 pollici

Altoparlante: 4 ohm, 3 W

Gamma di frequenza radio FM: 87,5-108 MHz, modalità step 100 K MHz

AM: 522-1620 KHz, modalità Step 9 KHz

Connessioni: AURICOLARI 3,5 MM / JACK AUX IN

Versione Bluetooth: Bluetooth 5.4+EDR

Risposta in frequenza: 120 Hz ~ 20 KHz

Rapporto segnale/rumore: $\geq$ 50 dB (eccetto condizioni di ricarica)

SEZIONE Lettore USB/SD

Versione USB. Versione 2.0 per formato WMA/MP3

Capacità massima supportata 256 GB

ACCESSORI: 1 libretto di istruzioni; 1 cavo di ricarica TYPE-C da 1,0 m

IMPORTANTE: a causa delle continue revisioni e miglioramenti del design dei nostri prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Funcionamiento:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pantalla LCD | 11. BOTÓN SIGUIENTE |
| 2. ALTAVOZ | 12. CONEXIÓN DE AURICULARES |
| 3. PERILLA DE | 13. CONEXIÓN AUXILIAR |
| VOLUMEN/ENCENDIDO | 14. CONEXIÓN USB |
| 4. PERILLA DE VOLUMEN/APAGADO | 15. Conector de alimentación tipo C |
| 5. BOTÓN DE SINTONIZACIÓN BAJA | 16. Conector TF |
| 6. BOTÓN DE SINTONIZACIÓN | 17. ANTENA FM |
| SUPERIOR | 18. COMPARTIMENTO DE LA |
| 7. ASA | BATERÍA |
| 8. BOTÓN DE FUNCIÓN (M) | 19. Conector de auriculares |
| 9. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA | |
| 10. BOTÓN ANTERIOR | |

**FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO****ESCUCHAR LA RADIO**

1. Mantenga pulsado el botón de VOLUMEN/ENCENDIDO para encender la unidad. La pantalla LCD se encenderá y la unidad pasará al modo de radio. Sintonización manual:

Presione brevemente TUNE UP o TUNE Down y suéltelo en 1 segundo.

La frecuencia de radio avanzará o retrocederá paso a paso y la pantalla LCD mostrará la emisora correspondiente.

Sintonización automática:

(1) Mantenga presionado TUNE UP o TUNE Down durante unos 2 segundos; la pantalla LCD parpadeará y la radio comenzará a buscar canales automáticamente.

(2) Una vez buscada la siguiente emisora, la pantalla LCD dejará de parpadear y permanecerá iluminada.

(3) La unidad reproducirá directamente la emisora buscada.

(4) Presione [VOL-] o [VOL +] para ajustar el volumen.

(5) En el modo de encendido, seleccione el modo de radio AM/FM después de presionar prolongadamente el botón M. La radio buscará la emisora guardada automáticamente en el modo de radio actual y buscará directamente la emisora P01.

(6) Cuando la unidad esté encendida y tenga una emisora de radio compatible, mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa para guardar la emisora y pulse el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionarla. A continuación, confirme la selección pulsando brevemente el botón Reproducir/Pausa.

(7) Puede guardar la emisora actual en la posición adecuada y, con una pulsación breve, acceder a la emisora guardada para escucharla usando los botones ANTERIOR/SIGUIENTE.

Re: La memoria máxima es de 40 emisoras para los modos FM y AM.

(8) La última frecuencia sintonizada se guardará automáticamente en la memoria del altavoz.

(9) Apague la radio. Mantenga pulsado el botón VOLUMEN+/APAGADO para apagar la unidad.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA**REPRODUCCIÓN DE REPRODUCTOR USB**

1. Gire la función M a la posición USB o TF y ajuste el volumen al nivel adecuado. La unidad funcionará en modo de reproducción AM/FM/BT/USB/TF/AUX.

2. Inserte la tarjeta TF/lector USB (admite una capacidad máxima de 256 GB).

3. No es necesario cambiar entre USB/tarjeta TF, la unidad lee automáticamente el primer dispositivo multimedia de entrada. Si primero introduce una tarjeta TF, necesita extraerla para que la unidad pueda leer archivos de música MP3 desde el disco U.

4. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA para reproducir o pausar la reproducción. Pulse brevemente el botón SIGUIENTE para ir a la siguiente pista y pulse brevemente el botón ANTERIOR para ir a la pista anterior.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH

1. Gire la perilla de función M a la posición MP3 y ajuste el volumen al nivel adecuado.

El volumen le recordará que la unidad está emparejada por Bluetooth y el símbolo BT parpadeará en la pantalla LCD.

2. Busque el modelo "P3B" del equipo BLUETOOTH para la conexión.

3. Seleccione "P3B" para iniciar el emparejamiento hasta que se escuche el sonido de conexión.

4. Abra las aplicaciones del centro de música para empezar a reproducir música.

5. En este modo, están disponibles las funciones básicas "REPRODUCIR/PAUSA", "ANTERIOR", "SIGUIENTE" y "VOLUMEN". Tanto en su dispositivo Bluetooth como en la unidad.

6. Para detener la reproducción, desactive la conexión Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

ESCUCHA MÚSICA DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH EXTERNO

- Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con el Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo externo a través del "P3B". Puede controlar la música a través del modelo P3.

Active la función Bluetooth de su dispositivo de audio Bluetooth para que lo detecte (consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo para agregar o configurar un dispositivo Bluetooth).

EMPAREJAMIENTO DE SU DISPOSITIVO BLUETOOTH

Nota: Antes de usar la función Bluetooth, debe emparejar el dispositivo con su dispositivo Bluetooth (consulte el funcionamiento del Bluetooth de su dispositivo externo).

FUNCIÓN DE ENTRADA AUXILIAR

Para escuchar música con un reproductor de MP3/Disc-Man/otro tipo de audio

1. Conecte el dispositivo con el cable auxiliar a la toma auxiliar.
2. Pulse el botón M para seleccionar el modo AUX. El indicador LED parpadeará en azul y naranja.
3. La fuente de audio se emitirá desde la unidad.

ALIMENTACIÓN:

Puede usar una batería de litio 18650 de 3,7 V/2000 mA.

Puede usar 4 baterías UM-11/5 V (no incluidas).

Utiliza una entrada de CC tipo C de 5 V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo P3

Dimensiones: Aprox. 241 mm (largo) x 130 mm (ancho) x 90 mm (alto)

Temperatura de funcionamiento: +5 °C - +35 °C

Alimentación: CC 5 V, 2 A, cable de carga USB de 1 m

CC: 6 V, utiliza 4 pilas AA (no incluidas)

Integrada: Batería recargable de iones de litio 18650 de 2000 mA

Tiempo de reproducción: 4-6 horas; Tiempo de recarga: 1-2 horas

SECCIÓN DE AUDIO:

Consumo de energía: 11,0 W

Potencia de salida: 3,0 W RMS*1 (con una distorsión armónica total del 10 %)

Impedancia de los auriculares: 4-32 ohmios, 5 W, 3,5 pulgadas

Altavoz: 4 ohmios, 3 W

Rango de frecuencia de radio: FM: 87,5-108 MHz; modo de paso: 100 000 MHz

AM: 522-1620 KHz, Modo paso a paso: 9 KHz

Conexiones: AURICULARES DE 3,5 mm / ENTRADA AUXILIAR

Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.4+EDR

Respuesta de frecuencia: 120 Hz a 20 KHz

Relación señal/ruido: ≥50 dB (excepto en estado de carga)

SECCIÓN DE REPRODUCTOR USD/SD

Versión USD. Versión 2.0 para formato WMA/MP3

Capacidad máxima de almacenamiento: 256 GB

ACCESORIOS 1 manual de instrucciones; 1 cable de carga tipo C de 1 m

IMPORTANTE: Debido a la continua revisión y mejora del diseño de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GRUNDLÆGGENDE FUNKTION

FUNKTION BETJENING:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. LCD-display | 11. NÆSTE-KNAP |
| 2. HØJTALER | 12. HØRETELEFONSTIK |
| 3. LYDSTYRKE-/TÆND-KNAP | 13. Aux-ind-STIK |
| 4. LYDSTYRKE+/SLUK-KNAP | 14. USB-STIK |
| 5. INDSTILLING NED-KNAP | 15. Type C strømstik |
| 6. INDSTILLING OP-KNAP | 16. TF-stik |
| 7. HÅNDTAG | 17. FM-ANTENNE |
| 8. FUNKTIONSKNAP (M) | 18. BATTERIRUM |
| 9. AFSPIL/PAUSE-KNAP | 19. Hovedtelefonstik |
| 10. FORRIGE-KNAP | |



Danish

RADIO BETJENING LYT TIL RADIO

1. Tryk længe på LYDSTYRKE-/TÆND-KNAP for at tænde enheden. LCD-displayet tændes, og enheden skifter derefter automatisk til radiostatus.

Manuel indstilling:

Tryk kort på TUNE UP eller TUNE Down, og slip derefter inden for 1 sekund.

Radiofrekvensen vil vælge frem eller tilbage trin for trin, og LCD-displayet viser det relevante radioprogram.

Automatisk indstilling:

(1) Tryk længe på TUNE UP eller TUNE Down, og slip derefter i ca. 2 sekunder. LCD-displayet vil blinke, og radioen vil starte automatisk kanalsøgning.

(2) Når søgningen efter den næste radiostation er færdig, vil LCD-displayet stoppe med at blinke og forblive lyst.

(3) Enheden vil afspille den søgte radiostation direkte.

(4) Tryk på [VOL-] eller [VOL +] for at justere lydstyrken.

(5) I tændt tilstand, når AM/FM-radiotilstand er valgt, vil radioen efter et langt tryk på knappen M scanne radioprogrammet, der automatisk gemmes i den eksisterende radiotilstand, og radioen vil afspille P01-radiostationen direkte!

(6) Når enheden er i tændt tilstand, og enheden er i et passende radioprogram, skal du trykke længe på knappen Afspil/Pause for at gemme, og trykke på knappen FORRIGE eller NÆSTE for at vælge den gemte station. Bekræft derefter knappen Afspil/Pause med et kort tryk!

(7) Du kan gemme den aktuelle radiostation på den relevante position, og et kort tryk kan derefter hente den gemte station frem og lytte til ved hjælp af knapperne FORRIGE/NÆSTE.

Angående: Den maksimale hukommelse er 40 stationer for FM-tilstand og AM-tilstand.

(8) Den sidst indstillede radiofrekvens gemmes automatisk i højttalerens hukommelse.

(9) Sluk radioen. Tryk længe på VOLUME+/POWER OFF-KNAPPEN for at slukke enheden!

MEDIEAFSPILLERE AFSPILNING AF USB-afspillere

1. Drej funktionsknappen M til USB ELLER TF-positionen, og juster lydstyrkeknappen til den passende lydstyrke.

Enheden vil fungere i AM/FM/BT/USB/TF/AUX-afspilningsstatus.

2. Indsæt TF-kort/USB-læser (maksimal understøttelse 256G).

3. Du behøver ikke at skifte mellem USB/TF-kort. Enheden læser automatisk den første medieenhed. Hvis du bruger et TF-kort først, skal du tage TF-kortet ud, så kan enheden læse MP3-musikfiler fra U-disken.

4. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at afspille eller pause, tryk kort på NEXT-knappen for at gå til næste nummer, tryk kort på PREV-knappen for at gå til det forrige nummer.

BLUETOOTH-BETJENING

1. Drej funktions-M til MP3-positionen, og juster lydstyrkeknappen til den passende lydstyrke.

Lydstyrken vil minde enheden om, at den er i Bluetooth-parringsstatus, og LCD-skærmen viser et blinkende BT-symbol.

2. Søg efter BLUETOOTH-udstyrsmodeilen "P3B" for at finde forbindelse.

3. Vælg "P3B" for at starte parringen, indtil du kan høre forbindelseslyden.

4. Åbn musikcenter-apps for at begynde at afspille musik.

5. I denne tilstand er de grundlæggende funktioner som "PLAY/PAUSE", "PREV", "NEXT" og "VOLUME" tilgængelige på både din Bluetooth-enhed og enheden.

6. For at stoppe afspilningen skal du slukke for Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed.

LYT TIL MUSIK FRA EKSTERN BLUETOOTH-ENHED

- Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musik gemt på den eksterne enhed via "P3B". Du kan styre musikken via P3-modellen.

Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-lydkildeenhed for at få den til at registrere (se betjeningsvejledningen til din enhed for at tilføje eller konfigurere en Bluetooth-enhed).

PARRING AF DIN BLUETOOTH-ENHED

Bemærk: Før du bruger Bluetooth-funktionen, skal enheden først parres med din Bluetooth-enhed (se Bluetooth-betjening af din eksterne enhed).

AUX-INDGANGSFUNKTION

Sådan lytter du til musik med en MP3/Discman/anden lydafspilning

1. Tilslut enheden med aux-kabel til aux-stikket.
2. Tryk på M-knappen for at vælge AUX-tilstand, og LED-indikatoren vil lyse blinkende med blå og orange farve blinkende!
3. Lydkilden vil blive sendt fra enheden.

STRØMFORSYNING:

Kan bruge 3,7V/2000mA 18650 litiumbatteri.

Kan bruge UM-11/5V 4 stk. batterier (medfølger ikke)

Bruger Type C DC 5V indgangsstik

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model P3

Mål: Ca. 241 mm (L) * 130 mm (B) * 90 mm (H)

Driftstemperatur +5 °C - + 35 °C

Strømforsyning DC 5V, 2A 1M USB-opladerkabel

DC: 6V, BRUG 4 x "AA"-batterier (medfølger ikke)

Indbygget: Genopladeligt 18650 2000Ma Li-ion-batteri

Spilletid: 4-6 timer; Opladningstid: 1-2 timer

AUDEO-SEKTION:

Strømforbrug: 11,0 W

Udgangseffekt: 3,0 W RMS*1 (ved THD 10 % udgang)

Hovedtelefonimpedans: 4~32 ohm, 5 W, 3,5 TOMMER

Højttaler: 4oh, 3w

Radiofrekvensområde FM: 87,5-108 MHz, Step-tilstand er 100K MHz; AM: 522-1620 KHz, Step-tilstand er 9K KHz

Forbindelser: HØRETELEFON 3,5 MM / AUX IN JACK

Bluetooth-version Bluetooth 5.4+EDR

Frekvensrespons: 120 Hz ~ 20 KHz

S/N-forhold: $\geq$ 50 dB (undtagen opladningstilstand)

USD/SD-afspiller SEKTION

USD-version. 2.0 version til WMA/MP3-format

Maksimal understøttelseskapacitet 256 GB

TILBEHØR: 1 stk. instruktionsbog; 1 stk. 1,0 M TYPE-C genopladningskabel

VIGTIGT: På grund af løbende revision og forbedring af vores produktdesign kan specifikationer ændres uden yderligere varsel.

FUNKTIONSHANTERING:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. LCD-skärm | 11. NÄSTA-KNAPP |
| 2. HÖGTALARE | 12. HÖRLURSUTTAG |
| 3. VOLYM-/STRÖMKNAPP | 13. Aux-in-UTTAG |
| 4. VOLYM+/STRÖMKNAPP | 14. USB-UTTAG |
| 5. SÄNKNINGSKNAPP | 15. Typ C-strömuttag |
| 6. STRÖMKNAPP UPP | 16. TF-uttag |
| 7. HANDTAG | 17. FM-ANTENN |
| 8. FUNKTIONSKNAPP (M) | 18. BATTERIFACK |
| 9. SPELA/PAUS-KNAPP | 19. Hörlursuttag |
| 10. FÖREGÅENDE-KNAPP | |



RADIO

LYSSNA PÅ RADIO

1. Tryck länge på VOLYM-/STRÖMKNAPPEN för att slå på enheten. LCD-skärmen tänds och enheten växlar sedan automatiskt till radioläge.

Manuell sökning:

Tryck kort på TUNE UP eller TUNE Down och släpp sedan inom 1 sekund.

Radiofrekvensen kommer att väljas framåt eller bakåt steg för steg och LCD-displayen visar det aktuella radioprogrammet.

Automatisk sökning:

(1) Tryck länge på TUNE UP eller TUNE Down och släpp sedan i cirka 2 sekunder, LCD-displayen börjar blinka och radion börjar automatiskt söka kanaler.

(2) När sökningen efter nästa radiostation är klar slutar LCD-displayen blinka och fortsätter att lysa.

(3) Enheten spelar den sökta radiostationen direkt.

(4) Tryck på [VOL-] eller [VOL +] för att justera volymen.

(5) I påslagningsläge, valt AM/FM-radioläge efter att ha tryckt länge på knappen M, kommer radion att söka efter radioprogram som lagras automatiskt i befintligt radioläge, och radion kommer att spela radiostation P01 direkt!

(6) När enheten är i påslaget läge och ett lämpligt radioprogram är inställt, tryck länge på knappen Spela/Pausa för att lagra stationen och tryck på knappen FÖREGÅENDE eller NÄSTA för att välja den lagrade stationen. Bekräfta sedan knappen Spela/Pausa med ett kort tryck!

(7) Du kan lagra den aktuella radiostationen på lämplig plats. Ett kort tryck kan sedan hämta den lagrade stationen för att lyssna med knapparna FÖREGÅENDE/NÄSTA.

Angående: Maxminnet är 40 stationer för FM-läge och AM-läge.

(8) Den senast inställda radiofrekvensen lagras automatiskt i högtalarminnet.

(9) Stäng av radion. Tryck länge på VOLYM+/AVSTÄNGNINGSKNAPPEN för att stänga av enheten!

MEDIASPELARE

USB-spelare

1. Vrid funktionsknappen M till USB- ELLER TF-läge och justera volymratten till lämplig volym. Enheten kommer att fungera i AM/FM/BT/USB/TF/AUX-uppspelningsläge.

2. Sätt i TF-kort/USB-läsare (Maximalt stöd 256G).

3. Du behöver inte växla mellan USB/TF-kort, enheten läser automatiskt den första inmatningsenheten. Om du först matar in TF-kortet måste du ta ut TF-kortet, då kan enheten läsa MP3-musikfiler från U-skivan.

4. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen för att använda uppspelnings- eller pausfunktionen, tryck kort på NEXT-knappen för att gå till nästa spår, tryck kort på PREV-knappen för att gå till föregående spår.

BLUETOOTH-ANVÄNDNING

1. Vrid funktionsknappen M till MP3-läget och justera volymratten till lämplig volym.

Volymen kommer att påminna enheten om att Bluetooth-parningsstatus är aktiverad och LCD-skärmen visar en blinkande BT-symbol.

2. Sök efter BLUETOOTH-utrustningens modell "P3B" för anslutning.

3. Välj "P3B" för att starta parkopplingen tills anslutningsljudet hörs.

4. Öppna musikcenterapparna för att börja spela musik.

5. I det här läget är grundfunktionerna "PLAY/PAUSE", "PREV", "NEXT" och "VOLUME" tillgängliga på både din Bluetooth-enhet och enheten.

6. För att avsluta uppspelningen, stäng av Bluetooth-anslutningen på din Bluetooth-enhet.

LYSSNA PÅ MUSIK FRÅN EXTERN BLUETOOTH-ENHET

- Om den anslutna Bluetooth-enheten stöder Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

kan du lyssna på musiken som är lagrad på den externa enheten via "P3B". Du kan styra musiken via P3-modellen.

Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-ljudkälla för att den ska kunna upptäcka den (se enhetens bruksanvisning för att lägga till eller konfigurera en Bluetooth-enhet).

PARKOPPLA DIN BLUETOOTH-ENHET

Obs: Innan du använder Bluetooth-funktionen bör enheten först paras ihop med din Bluetooth-enhet (se Bluetooth-funktioner för din externa enhet).

AUX-IN-FUNKTION

För att lyssna på musik med MP3/Discman/annan ljuduppspelning

1. Anslut enheten med aux-kabeln till aux-uttaget.
2. Tryck på M-knappen för att välja AUX-läge. LED-indikatorn kommer att blinka blått och orange!
3. Ljudkällan kommer att matas ut från enheten.

STRÖMFÖRSÖRJNING:

Kan använda 3,7V/2000mA 18650 litiumbatteri.

Kan använda UM-11/5V 4-pack batterier (ingår ej)

Använder typ C DC 5V ingångsjack

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell P3

Mått: Ca 241 mm (L) * 130 mm (B) * 90 mm (H)

Driftstemperatur +5 °C - + 35 °C

Strömförsörjning DC 5V, 2A 1M USB-laddningskabel

DC: 6V, ANVÄND 4 x "AA"-batterier (ingår ej)

Inbyggt: Laddningsbart 18650 2000Ma litiumjonbatteri

Speltid: 4–6 timmar; Laddningstid: 1–2 timmar

LJUDEL:

Strömförbrukning Effekt: 11,0 W

Uteffekt: 3,0 W RMS*1 (vid THD 10 % utgång)

Hörlursimpedans: 4–32 ohm, 5 W, 3,5 tum

Högtalare: 4 ohm, 3 W

Radiofrekvensområde FM: 87,5–108 MHz, Stegläge är 100 K MHz; AM: 522–1620 kHz, Stegläge är 9 kHz

Anslutningar: HÖRLURAR 3,5 mm / AUX-IN-UTTAG

Bluetooth-version Bluetooth 5.4+EDR

Frekvensåtergivning: 120 Hz ~ 20 kHz

S/N-förhållande: ≥ 50 dB (förutom laddningsförhållanden)

USD/SD-spelare AVSNITT

USD-version. 2.0-version för WMA/MP3-format

Max stödkapacitet 256 GB

TILLBEHÖR: 1 st instruktionsbok; 1 st 1,0 m TYPE-C laddningskabel

VIKTIGT: På grund av kontinuerlig revidering och förbättring av våra produkters design kan specifikationerna ändras utan vidare meddelande.

ZÁKLADNÍ FUNKCE**OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ:**

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. LCD displej | 11. TLAČÍTKO DALŠÍ |
| 2. REPRODUKTOR | 12. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA |
| 3. OVLADAČ HLASITOSTI/ZAPNUTÍ | 13. KONEKTOR AUX-IN |
| 4. OVLADAČ HLASITOSTI +/VYPNUTÍ | 14. KONEKTOR USB |
| 5. TLAČÍTKO SNÍŽENÍ HLASITOSTI | 15. Napájecí konektor typu C |
| 6. TLAČÍTKO ZVÝŠENÍ HLASITOSTI | 16. TF konektor |
| 7. RUKOJEŤ | 17. FM ANTÉNA |
| 8. TLAČÍTKO FUNKCÍ (M) | 18. PŘIHRÁDKA PRO BATERIE |
| 9. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA | 19. Konektor pro sluchátka |
| 10. TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ | |

**OVLÁDÁNÍ RÁDIA****POSLECH RÁDIA**

1. Dlouhým stisknutím OVLADAČE HLASITOSTI/ZAPNUTÍ zapnete přístroj. LCD displej se rozsvítí a poté se přístroj automaticky přepne do režimu rádia.

Ruční ladění:

Krátce stiskněte tlačítko TUNE UP nebo TUNE Down a poté jej uvolněte do 1 sekundy.

Frekvence rádia se bude krok za krokem přesouvat vpřed nebo vzad a na LCD displeji se zobrazí příslušný rozhlasový program.

Automatické ladění:

(1) Dlouze stiskněte tlačítko TUNE UP nebo TUNE Down a poté jej uvolněte přibližně na 2 sekundy. LCD displej začne blikat a rádio spustí automatické vyhledávání kanálů.

(2) Po dokončení vyhledávání další rozhlasové stanice LCD displej přestane blikat a zůstane jasný.

(3) Přístroj bude přímo přehrávat vyhledanou rozhlasovou stanici.

(4) Stisknutím tlačítka [VOL-] nebo [VOL+] upravte úroveň hlasitosti.

(5) V režimu zapnutí, po dlouhém stisknutí tlačítka M, vyberte režim rádia AM/FM, rádio prohledá rozhlasový program a automaticky jej uloží do stávajícího režimu rádia a rádio bude přímo ladit rozhlasovou stanici P01!

(6) Když je jednotka zapnutá a je nastaven vhodný rádiový program, dlouze stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit pro uložení a stisknutím tlačítka Předchozí nebo Další vyberte uloženou stanici, poté krátkým stisknutím potvrďte tlačítko Přehrát/Pozastavit!

7) Aktuální rádio můžete uložit na příslušnou pozici a poté krátkým stisknutím vyvoláte uloženou stanici pro poslech pomocí tlačítek Předchozí/Další.

Re: Maximální paměť je 40 stanic pro režim FM a režim AM.

8) Naposledy naladěná rádiová frekvence se automaticky uloží do paměti reproduktoru.

9) Vypněte rádio, dlouze stiskněte tlačítko HLASITOST +/VYPÍNÁNÍ pro vypnutí jednotky!

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ**PŘEHRÁVÁNÍ USB přehrávače**

1. Otočte přepínač Funkce M do polohy USB NEBO TF a nastavte knoflík hlasitosti na požadovanou hlasitost. Jednotka bude pracovat v režimu přehrávání AM/FM/BT/USB/TF/AUX.

2. Vložte TF kartu/čtečku USB (maximální podpora 256 GB).

3. Není třeba přepínat mezi USB/TF kartou, jednotka automaticky načte první vstupní mediální zařízení. Pokud je jako první vložena TF karta, je třeba ji vyjmout, poté jednotka dokáže načíst hudební soubory MP3 z disku USB.

4. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE pro aktivaci funkce přehrávání nebo pozastavení, krátkým stisknutím tlačítka NEXT přejdete na další skladbu, krátkým stisknutím tlačítka PREV přejdete na předchozí skladbu.

PROVOZ BLUETOOTH

1. Otočte ovladač Function M do polohy MP3 a nastavte knoflík hlasitosti na požadovanou hlasitost.

Hlasitost vám připomene, že jednotka je ve stavu párování Bluetooth a na LCD displeji bliká symbol BT.

2. Vyhledejte zařízení BLUETOOTH model „P3B“ pro připojení.
3. Vyberte „P3B“ pro zahájení párování, dokud neuslyšíte zvuk připojení.
4. Otevřete aplikace Music Center pro spuštění přehrávání hudby.
5. V tomto režimu jsou základní funkce jako „PLAY / PAUSE“, „PREV“, „NEXT“ a „VOLUME“ k dispozici jak na vašem zařízení Bluetooth, tak na jednotce.
6. Chcete-li ukončit přehrávání, vypněte připojení Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth.

POSLUCH HUDBY Z EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

- Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete poslouchat hudbu uloženou na externím zařízení prostřednictvím modelu „P3B“. Hudbu můžete ovládat prostřednictvím modelu P3. Povolte funkci Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth, aby jej bylo možné najít (pokyny pro přidání nebo nastavení zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení).

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Poznámka: Před použitím funkce Bluetooth je třeba zařízení nejprve spárovat s vaším zařízením Bluetooth (viz část o ovládání Bluetooth na vašem externím zařízení).

FUNKCE AUX IN

Poslouchání hudby s přehrávačem MP3/Discman/jiným audio

1. Připojte zařízení pomocí kabelu AUX do konektoru AUX.
2. Stiskněte tlačítko M pro výběr režimu AUX a LED indikátor bude blikat modře a oranžově!
3. Zdroj zvuku bude vystupovat z jednotky.

NAPÁJENÍ:

Lze použít lithiovou baterii 3,7 V/2000 mA 18650.

Lze použít 4 baterie UM-11/5 V (nejsou součástí balení).

Použití vstupního konektoru typu C DC 5 V.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model P3

Rozměry: Přibližně 241 mm (D) * 130 mm (Š) * 90 mm (V)

Provozní teplota +5 °C - + 35 °C

Napájení: DC 5 V, 2 A 1 m nabíjecí kabel USB

DC: 6 V, POUŽITÍ 4 x baterie typu „AA“ (nejsou součástí balení)

Vestavěná: Dobíjecí lithium-iontová baterie 18650 2000 Ma

Doba přehrávání: 4–6 hodin; Doba nabíjení: 1–2 hodiny

AUDIO SEKCE:

Spotřeba energie: 11,0 W

Výstupní výkon: 3,0 W RMS*1 (při THD 10 %)

Impedance sluchátek: 4–32 ohmů, 5 W, 3,5 palce

Reproduktor: 4 ohmy, 3 W

Frekvenční rozsah FM: 87,5–108 MHz, krokový režim 100 000 MHz

AM: 522–1620 kHz, krokový režim je 9 kHz

Připojení: SLUCHÁTKA 3,5 MM / AUX IN JACK

Verze Bluetooth Bluetooth 5.4+EDR

Frekvenční odezva: 120 Hz ~ 20 kHz

Poměr signál/šum: ≥ 50 dB (kromě nabíjení)

SEKCE PŘEHRAVAČE USD/SD

Verze USD. Verze 2.0 pro formát WMA/MP3

Maximální podporovaná kapacita 256 GB

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 ks návod k obsluze; 1 ks 1,0m nabíjecí kabel TYPE-C

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k neustálému vylepšování a revizi designu našich produktů se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.