

Use this toy remote control as built-in rechargeable battery. Remote control use replaceable non-rechargeable button battery, non-rechargeable battery, non-rechargeable; Do not discard electronic components at will to avoid environmental pollution.

Warning: Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.

- Adult supervision is required when charging. Mobile electric toys shall not move during charging. Please use this product only for its design purpose to avoid security risks caused by improper use.
- Please wipe the surface of the toy gently with a soft wet cloth. Do not allow water or detergent to enter the electronic components or battery compartment of the toy, otherwise the toy may be damaged. Regularly check whether all parts of the toy are damaged or loose. If any problems are found, please repair or replace the parts immediately to ensure the safety and availability of the toy.
- If it is not used for a long time, please store it in a cool and dry place. Charging and maintenance are required every two weeks. This product should be kept away from water and chemicals to prevent damage. Do not use on soft surfaces such as carpets, otherwise the speed and service life of the equipment may be affected. Please pay attention to the battery condition of the toy. If the toy is battery-driven, install and replace the battery correctly according to the instructions to avoid using expired or damaged batteries to prevent dangerous situations such as leakage or explosion.

the transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

Remote control replaceable battery description: 1. Switch the toy off before replacing batteries. 2. Open the battery compartment cover. If the cover is secured with a screw, use a suitable tool to open it. 3. Remove the used batteries, if applicable. 4. Insert new batteries according to the polarity markings (+/-) inside the battery compartment. 5. Replace the battery compartment cover and ensure it is securely fastened.

Wireless Connection Instructions: 1. Remote Control Mode: When the remote control is off, press any button to turn it on and enter pairing mode. Press and hold the power switch on the bottom of the vehicle until the lights begin to flash. Once the lights stop flashing, the remote control is successfully paired with the vehicle.

2. Mobile App Mode: First, download the RRCar app. When you open the app, it will prompt you to enable Bluetooth; select "Agree" Turn on the vehicle's power switch, tap the Bluetooth icon in the upper-right corner, and your phone will begin pairing with the vehicle. Once pairing is complete, the app will display "Racecar Found" and the Bluetooth icon will turn blue.

- a) Please power off when not in use. Always remove batteries from the product when it is not being used for a long period of time. Keep the product away from direct heat. Do not submerge the product in water. This can damage the electronic assemblies.
- b) Batteries or battery packs must be removed for recycling and proper disposal. When this product has reached the end of its useful life, it should not be disposed of with other household waste. EU legislation for Electrical and Electronic Equipment and Batteries, requires these to be separately collected so that they can be treated using the best available recovery and recycling techniques.
- c) Waste batteries must be delivered to designated collection points for separate recycling. Collected waste batteries will undergo reuse preparation and environmentally sound treatment.
- d) Do not drop or subject to strong impacts. Only charge the batteries with the charger supplied. Only use the batteries in the device specified. In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- e) The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". The crossed-out wheelie bin symbols on products and batteries, or on their respective packaging, indicates they must not be disposed of in domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and human health.
- f) Improper disposal of used buttons or lithium batteries may cause fires, leaks, or contamination of soil and water with harmful substances, posing adverse effects on the environment and human health.

! WARNING: This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any of the body, seek immediate medical attention.

Attention: Cette voiture télécommande de jouet a une batterie intégrée non remplaçable. La télécommande utilise des piles bouton remplaçables et non rechargeables; les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Modèle: CR2032. Ne jetez pas les composants électroniques à volonté pour éviter la pollution de l'environnement.

Attention: Ce produit contient des piles bouton. Si une pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures chimiques internes.

Attention: Veuillez vous débarrasser des piles usagées immédiatement. Veuillez garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un enfant a avalé une batterie ou qu'une batterie a été placée dans n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Ne mélangez pas les piles de différents types ou les piles neuves et anciennes. La batterie doit être insérée avec la polarité correcte (+ et -). Retirez les piles épuisées du jouet. Les bornes de puissance ne doivent pas être court-circuitées.

La charge doit être supervisée par un adulte. Le véhicule ne doit pas pouvoir fonctionner pendant la recharge. Veuillez utiliser ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné afin d'éviter les risques de sécurité résultant d'une mauvaise utilisation.

Essayez doucement la surface du jouet avec un chiffon doux et humide. Ne laissez pas l'eau ou les agents de nettoyage pénétrer dans les composants électroniques ou le compartiment à piles du jouet, car cela pourrait endommager le jouet.

Inspectez régulièrement tous les composants du jouet pour les dommages ou le relâchement. Si des problèmes sont détectés, réparez ou remplacez immédiatement les pièces pour vous assurer que le jouet reste sûr et fonctionnel.

Si l'objet n'est pas utilisé pendant une période prolongée, conservez dans un endroit frais et sec. La charge et l'entretien sont requis toutes les deux semaines. Ce produit doit être tenu à l'écart de feu et des produits chimiques pour éviter tout dommage. Ne pas utiliser sur des surfaces molles telles que les tapis, car cela peut affecter la vitesse et la durée de vie de l'appareil.

Veuillez vérifier l'état de la batterie du jouet. Si le jouet est alimenté par batterie, installez et remplacez correctement les piles conformément aux instructions, et évitez d'utiliser des piles périmées ou endommagées pour éviter tout risque de fuite ou d'explosion.

Les transformateurs, blocs d'alimentation ou chargeurs de batterie utilisés avec les jouets électriques doivent être inspectés régulièrement afin de vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou tout autre composant ne présente pas de dommages. En cas de dommages constatés, l'utilisation doit être interrompue jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Instructions de remplacement de la batterie de la télécommande: 1. Avant de remplacer les piles, veuillez couper l'alimentation du jouet. 2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. Si le couvercle est fixé avec des vis, utilisez l'outil approprié pour le retirer. 3. Retirez l'ancienne batterie. 4. Installez correctement les nouvelles piles, en suivant les marques de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment de la batterie. 5. Refermez le couvercle du compartiment à piles et assurez-vous qu'il est bien fixé.

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr, car il contient des informations importantes.

BLE Fréquence de fonctionnement: 2 415 à 2 470 MHz, EIRP maximale: 6,93 dBm (0,13 mW)*

Pour la norme propriétaire 2,4 GHz: Fréquences de fonctionnement: 2 415 à 2 470 MHz, EIRP maximale: 6,93 dBm (0,13 mW)*

Ce jouet ne peut être connecté qu'à des appareils marqués de l'un des symboles suivants:

Appareil sans fil - Méthode de connexion sans fil: Mode télécommande: lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'allumer et passer en mode appareil. Appuyez longuement sur l'interrupteur situé sous le véhicule jusqu'à ce que les voyants clignotent. Lorsque les voyants cessent de clignoter, la télécommande est appairée avec le véhicule. 2. Mode application mobile: vous devez d'abord télécharger l'application RRCar. Lorsque vous lancez l'application, celle-ci vous demandera d'activer le Bluetooth; sélectionnez "Accepter". Allez sur le véhicule, puis appuyez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit. Le téléphone communique alors à se synchroniser avec le véhicule. Une fois la synchronisation terminée, l'application affiche «Voiture de course trouvée» et l'icône Bluetooth devient bleue.

Achtung: Dieses Spielzeug ist fern gesteuert und hat eingebauter und nicht austauschbarer Batterie. Die Fernbedienung verwendet eine austauschbare und nicht wiederaufladbare Knopfzelle, die nicht wiederaufladbar ist. Modell: CR2032. Entsorgen Sie keine elektronischen Komponenten nach Belieben, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Achtung: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle versehentlich verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren chemischen Verbrennungen führen.

Achtung: Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Bitte stellen Sie alte und neue Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Kind versehentlich eine Batterie verschluckt hat oder die Batterie in einen Körperpartie gebracht wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Verschiedene Arten von Batterien oder alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Die Batterie sollte in die richtige Polarität (und-) eingesetzt werden. Entfernen Sie die entleerte Batterie aus dem Spielzeug. Die Stromversorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Die Aufsicht eines Erwachsenen ist während des Ladevorgangs erforderlich. Während des Ladevorgangs sollte das Fahrzeug nicht bedient werden. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur für seine Designzwecke, um Sicherheitsrisiken aufgrund unsachgemäßer Verwendung zu vermeiden.

Bitte wischen Sie die Oberfläche des Spielzeugs vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Lassen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel in die Elektronik oder das Batteriefach des Spielzeugs gelangen, da Sie sonst das Spielzeug beschädigen können.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Spielzeugs auf Beschädigungen oder Lockerheit. Wenn Sie Probleme feststellen, reparieren oder ersetzen Sie die Teile sofort, um sicherzustellen, dass das Spielzeug sicher verfügbar ist.

Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, lagern Sie es bitte an einem kühlen und trockenen Ort. Laden und warten Sie alle zwei Wochen. Dieses Produkt sollte vor Wasser und Chemikalien geschützt werden, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie es nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen, da dies die Geschwindigkeit und Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen kann.

Bitte achten Sie auf den Zustand der Batterie des Spielzeugs. Wenn das Spielzeug batteriebetrieben ist, installieren und ersetzen Sie die Batterie gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß und vermeiden Sie die Verwendung abgegebener oder beschädigter Batterien, um gefährliche Situationen wie Undichtigkeiten oder Explosionen zu vermeiden.

Transformatoren, Netzteile oder Ladegeräte, die zusammen mit elektrischem Spielzeug verwendet werden, sollten regelmäßig überprüft werden, um festzustellen, ob Netzbleib, Stecker, Gehäuse oder andere Teile beschädigt sind. Werden Beschädigungen festgestellt, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bis der Defekt behoben ist.

Fernbedienung austauschbare Batterie-Beschreibung: 1. Bitte schalten Sie das Spielzeug aus, bevor Sie die Batterie wechseln. 2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung. Wenn die Batterieabdeckung durch eine Schraube befestigt ist, öffnen Sie sie bitte mit dem entsprechenden Werkzeug. 3. Alte Batterien entfernen. 4. Installieren Sie die neue Batterie korrekt gemäß der im Batteriefach angegebenen Polarität (+/-). 5. Installieren Sie die Batterieabdeckung zurück und stellen Sie sicher, dass sie fest ist.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung mit wichtigen Informationen auf. Dieses Spielzeug kann nur mit einem Gerät mit einem der folgenden Symbole verbunden werden:

BLE-Betriebsfrequenz: 2402 MHz bis 2480 MHz, maximale EIRP: 9 dBm (7,94 mW)* 2,4-GHz-Eigenurteil: Betriebsfrequenz: 2415 bis 2470 MHz, maximale EIRP: 6,93 dBm (0,13 mW)*

Drahtloses Gerät - Verbindung herstellen: 1. Fernbedienungsmodus: Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie einzuschalten und in den Pairing-Modus zu wechseln. Halten Sie den Schalter an der Unterseite des Fahrzeugs gedrückt, bis die Leuchte am Fahrzeug blinkt. Sobald das Blinken aufhört, sind Fernbedienung und Fahrzeug gekoppelt. 2. App-Modus: Zunächst muss die App „RRCar“ heruntergeladen werden. Beim Öffnen der App werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Wählen Sie „Zustimmen“. Schalten Sie das Fahrzeug ein und tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke. Das Smartphone beginnt mit der Frequenzanpassung zum Fahrzeug. Nach Abschluss der Frequenzanpassung zeigt die App an, dass das Rennfahrzeug gefunden wurde, und das Bluetooth-Symbol wird blau.

Use this toy remote control as built-in rechargeable battery. Remote control use replaceable non-rechargeable button battery, non-rechargeable battery, non-rechargeable; Do not discard electronic components at will to avoid environmental pollution.

Warning: Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.

- Adult supervision is required when charging. Mobile electric toys shall not move during charging. Please use this product only for its design purpose to avoid security risks caused by improper use.
- Please wipe the surface of the toy gently with a soft wet cloth. Do not allow water or detergent to enter the electronic components or battery compartment of the toy, otherwise the toy may be damaged. Regularly check whether all parts of the toy are damaged or loose. If any problems are found, please repair or replace the parts immediately to ensure the safety and availability of the toy.
- If it is not used for a long time, please store it in a cool and dry place. Charging and maintenance are required every two weeks. This product should be kept away from water and chemicals to prevent damage. Do not use on soft surfaces such as carpets, otherwise the speed and service life of the equipment may be affected. Please pay attention to the battery condition of the toy. If the toy is battery-driven, install and replace the battery correctly according to the instructions to avoid using expired or damaged batteries to prevent dangerous situations such as leakage or explosion.

the transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

Remote control replaceable battery description: 1. Switch the toy off before replacing batteries. 2. Open the battery compartment cover. If the cover is secured with a screw, use a suitable tool to open it. 3. Remove the used batteries, if applicable. 4. Insert new batteries according to the polarity markings (+/-) inside the battery compartment. 5. Replace the battery compartment cover and ensure it is securely fastened.

Wireless Connection Instructions: 1. Remote Control Mode: When the remote control is off, press any button to turn it on and enter pairing mode. Press and hold the power switch on the bottom of the vehicle until the lights begin to flash. Once the lights stop flashing, the remote control is successfully paired with the vehicle.

2. Mobile App Mode: First, download the RRCar app. When you open the app, it will prompt you to enable Bluetooth; select "Agree" Turn on the vehicle's power switch, tap the Bluetooth icon in the upper-right corner, and your phone will begin pairing with the vehicle. Once pairing is complete, the app will display "Racecar Found" and the Bluetooth icon will turn blue.

Avvertenza: questa auto con telecomando giocattolo ha batterie non sostituibili incorporate. Il telecomando utilizza batterie sostituibili a pulsanti non ricaricabili e le batterie non ricaricabili non sono ricaricabili; modello: CR2032. Non smaltire i componenti elettronici a volontà per evitare l'inquinamento ambientale.

Avvertenza: questo prodotto contiene batterie a bottone. Se una batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni chimiche interne.

Avvertenza: Smettere immediatamente le batterie usate. Si prega di tenere entrambe le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che un bambino abbia ingerito una batteria o che una batteria sia stata collocata in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Non mescolare batterie di diversi tipi o batterie nuove e vecchie. La batteria deve essere inserita con la polarità corretta (+ e -). Rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo. I terminali di potenza non devono essere cortocircuitati.

La ricarica deve essere sorvegliata da un adulto. Durante la ricarica, il veicolo deve essere tenuto lontano da acqua e sostanze chimiche per prevenire danni. Non utilizzare su superfici morbide come i tappeti, poiché ciò potrebbe influire sulla velocità e sulla durata del dispositivo. Si prega di controllare le condizioni della batteria del giocattolo. Se il giocattolo è alimentato a batteria, installare e sostituire le batterie correttamente secondo le istruzioni ed evitare l'uso di batterie scadute o danneggiate per evitare pericoli come perdite o esplosioni.

I trasformatori, gli alimentatori o i caricabatterie utilizzati con i giocattoli elettrici devono essere controllati periodicamente per verificare che i cavi di alimentazione, le spine, l'involucro o altre parti non presentino danni. Se si riscontrano danni, non devono essere utilizzati fino a quando il guasto non sia stato riparato.

Descrizione della batteria sostituibile del telecomando: 1. Prima di sostituire le batterie, si prega di spegnere l'alimentazione del giocattolo. 2. Aprire il coperchio del vano batteria. Se il coperchio è fissato con viti, utilizzare lo strumento appropriato per rimuoverlo. 3. Rimuovere la vecchia batteria. 4. Installare correttamente le nuove batterie, seguendo i segni di polarità (+/-) all'interno del vano batteria. 5. Riattaccare il coperchio del vano batteria e assicurarsi che sia fissato saldamente.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro, poiché contiene informazioni importanti.

Per lo standard proprietario a 2,4 GHz: Frequenza di funzionamento: 2415 a 2470 MHz, EIRP massima: 6,93 dBm (0,13 mW)*

Dispositivo wireless - Metodo di connessione wireless: Modalità app per smartphone: Innanzitutto è necessario scaricare l'app RRCar. All'apertura dell'app, verrà richiesto di attivare il Bluetooth; selezionare "Accetta". Accendere l'auto, quindi toccare l'icona del Bluetooth nell'angolo in alto a destra: lo smartphone inizierà la ricerca della frequenza dell'auto. Una volta completata la ricerca, l'app visualizzerà il messaggio "Auto da corsa trovata" e l'icona del Bluetooth diventerà blu.

Questo giocattolo può essere collegato solo a dispositivi contrassegnati con uno dei seguenti simboli:

Per BLE: Frequenza di funzionamento: da 2402 MHz a 2480 MHz, EIRP massima: 9 dBm (7,94 mW)*

Advertencia: Este coche de control remoto de juguete tiene una batería no reemplazable incorporada. El mando a distancia utiliza baterías de botón no recargables reemplazables; las baterías no recargables no deben recargarse. Modelo: CR2032. No desheche los componentes electrónicos a voluntad para evitar la contaminación ambiental.

Advertencia: Este producto contiene pilas de botón. Si se ingiere una batería de botón, puede causar quemaduras químicas internas graves.

Advertencia: desheche las baterías usadas inmediatamente. Mantener las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un niño se ha tragado una batería o que se ha colocado una batería en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

No mezcle baterías de diferentes tipos o baterías nuevas y viejas. La batería debe insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Las baterías agotadas retire del juguete. Los terminales de alimentación no deben estar cortocircuitados.

El cobro debe ser supervisado por un adulto. El coche no debe poder funcionar mientras se está cargando. Utilice este producto solo para los fines previstos para evitar riesgos de seguridad derivados de un uso inadecuado.

Limpie suavemente la superficie del juguete con un paño suave y húmedo. No permita que el agua o los agentes de limpieza ingresen a los componentes electrónicos o al compartimento de la batería del juguete, ya que esto puede dañar el juguete.

Inspeccione regularmente todos los componentes del juguete para detectar daños o holgura. Si se detecta algún problema, repare o reemplace las piezas inmediatamente para garantizar que el juguete permanezca seguro y funcional.

Si no está en uso durante un período prolongado, guárdelo en un lugar fresco y seco. Se requiere carga y mantenimiento cada dos semanas. Este producto debe mantenerse alejado del agua y los productos químicos para evitar daños. No lo use en superficies blandas como alfombras, ya que esto puede afectar la velocidad y la vida útil del dispositivo.

Compruebe el estado de la batería del juguete. Si el juguete funciona con batería, instale y reemplace las baterías correctamente de acuerdo con las instrucciones y evite el uso de baterías vencidas o dañadas para evitar peligros como fugas o explosiones.

Los transformadores, fuentes de alimentación o cargadores de baterías que se utilicen con juguetes eléctricos deben revisarse periódicamente para comprobar si los cables de alimentación, los enchufes, la carcasa u otros componentes presentan daños. Si se detecta algún daño, no se debe seguir utilizando el producto hasta que se haya reparado la avería.

Instrucciones de reemplazo de la batería de control remoto: 1. Antes de reemplazar las baterías, apague la alimentación del juguete. 2. Abra la cubierta del compartimento de la batería. Si la cubierta está asegurada con tornillos, utilice la herramienta adecuada para retirarla. 3. Retire la batería vieja. 4. Instale las baterías nuevas correctamente, siguiendo las marcas de polaridad (+/-) dentro del compartimento de la batería. 5. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la batería y asegúrese de que está bien sujeta.

Dispositivo inalámbrico - Método de conexión inalámbrica: 1. Modo de mando a distancia: cuando el mando a distancia está apagado, pulse cualquier tecla para encenderlo y entrar en el modo de emparejamiento. Mantén pulsado el interruptor situado en la parte inferior del coche hasta que las luces del coche empiecen a parpadear; cuando dejen de parpadear, el mando a distancia y el coche se habrán emparejado.

2. Modo de aplicación móvil: En primer lugar, es necesario descargar la aplicación RRCar. Al iniciar la aplicación, esta te pedirá que actives el Bluetooth; selecciona "Aceptar". Enciende el coche, pulsa el icono de Bluetooth situado en la esquina superior derecha y el móvil comenzará a buscar la frecuencia del coche. Una vez completada la búsqueda, la aplicación mostrará que se ha encontrado el coche de carreras y el icono de Bluetooth se volverá azul.

Para BLE: frecuencia de funcionamiento: de 2402 MHz a 2480 MHz; EIRP máxima: 9 dBm (7,94 mW)*

Para 2,4 GHz propietario: frecuencia de funcionamiento: 2415 a 2470 MHz; EIRP máxima: 6,93 dBm (0,13 mW)*

Por favor, guarde este manual en un lugar seguro, ya que contiene información importante. Este juguete solo se puede conectar a dispositivos marcados con uno de los siguientes símbolos:

Varning: Denna fjärrkontroll innehåller ett icke-utbytbar batteri. Fjärrkontrollen använder utbytbara, ej uppladdningsbara knappcellsbatterier; försök inte att ladda upp dessa batterier. Batterityp: CR2032. Försvara inte elektroniska komponenter på vilja för att undvika miljöföroreningar.

Varning: Denna produkt innehåller knappbatterier. Om ett knappbatteri sväljs kan det orsaka svåra inre kemiska brännskador.

Varning: Kassera använda batterier omedelbart. Både nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du misstänker att ett barn har sväljt ett batteri eller att ett batteri har placerats i någon del av kroppen, sök läkare omedelbart.

Blanda inte batterier av olika typer eller nya och gamla batterier. Batteriet ska införas med korrekt polaritet (+ och -). Ta bort de utarmade batterierna från leksaken. Kraftterminalerna får inte vara kortslutningsutrymme.

Laddningen måste övervakas av en vuxen. Bilen ska inte kunna manövreras under laddning. Använd denna produkt endast för dess avsedda ändamål för att undvika säkerhetsrisker till följd av felaktig användning.

Torka försiktigt av leksakens yta med en mjuk, fuktig trasa. Tillåt inte vatten eller rengöringsmedel att komma in i leksakens elektroniska komponenter eller batteriutrymme, eftersom detta kan skada leksaken.

Kontrollera regelbundet alla leksakskomponenter för skador eller lossning. Om några problem upptäcks, reparera eller byt ut delarna omedelbart för att säkerställa att leksaken förblir säker och funktionell.

Om den inte används under en längre tid, förvaras på en sval, torrt plats. Laddning och underhåll krävs varannan vecka. Denna produkt bör hållas borta från vatten och kemikalier för att förhindra skador. Använd inte på mjuka tyger som mattor, eftersom detta kan påverka enhetens hastighet och livslängd.

Kontrollera batteriets skick. Om leksaken är batterier omdriven, installera och byt ut batterierna korrekt enligt instruktionerna, och undvika att använda utgånga eller skadade batterier för att förhindra risker som läckage eller explosion.

Transformatorer, strömförsörjningar eller batteriladdare som används tillsammans med elektriska leksaker bör kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella skador på nåtalsladdar, kontakter, höljen eller andra delar. Om skador upptäcks får produkten inte användas förrän felet har åtgärdats.

Anvisningar för fjärrkontrollsbatterier: 1. Innan du byter ut batterierna, stäng av leksakens ström. 2. Öppna batteriutrymmet. Om skyddet är säkrat med skruvar, använd lämpligt verktyg för att ta bort den. 3. Ta bort det gamla batteriet. 4. Installera nya batterier korrekt, efter polaritetsmarkeringar (+/-) i batteriutrymmet. 5. Sätt tillbaka batteriutrymets skyddsskydd och säkerställ att det är säkrat fast.

Förvara denna handbok på en säker plats, eftersom den innehåller viktig information.

Denna leksak kan endast anslutas till enheter markerade med en av följande symboler:

BLE-Driftsfrekvens: 2402 MHz till 2480 MHz, maximal EIRP: 9 dBm (7,94 mW)* 2,4 GHz, egenutvecklad standard: Driftsfrekvens: 2415 till 2470 MHz, maximal EIRP: 6,93 dBm (0,13 mW)*

Trådlös enhet - Anslutningsmetoder: 1. Fjärrkontrollsläge: När fjärrkontrollen är avstängd trycker du på valfri knapp för att starta den och gå in i parningsläget. Håll knappen på bilens undersida tryckt tills lampan på bilen börjar blinka. När lampan slutar blinka är fjärrkontrollen och bilen ihopparade.

2. Mobilapp-läge: Först måste du ladda ner appen RRCar. När du öppnar appen kommer den att be dig att aktivera Bluetooth. Välj "Godkänn". Slå på bilen och tryck på Bluetooth-ikonen i det övre högra hörnet. Mobilen börjar då söka efter bilen. När sökningen är klar visar appen att racerbilen har hittats och Bluetooth-ikonen blir blå.

Bridinājums: šī rotallietatīšana tālvadības automātu satur nenominālam akumulatoru. Tāl vadības pulsts izmanto nominālas, neuzlādējamās pogas elementu baterijas; nemēģiniet uzlādēt šīs baterijas. Akumulatora tips: CR2032. Lai izvairītos no vides piesārņojuma, nelietojiet elektroniskos komponentus pēc vēlēšanās.

Bridinājums: šis produkts satur pogas baterijas. Ja pogas akumulators tiek norīts, tas var izraisīt smagus kaitējumus ķīmisko apdegumus.

Bridinājums: lūdz, nekavējoties likvidējiet lietotas baterijas. Lūdz, saglabājiet jaunas, gan lietas, gan lietas baterijas ārpus bērnu. Ja jūs aizdomas, ka bērns ir norijjis akumulatoru vai akumulatoru ir ievietojis jebkurā ķermenā daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Nesajauc dažādu veidu baterijas vai jaunus un vecas baterijas. Akumulators jāievieto ar pareizu polaritāti (+ un-). Nopiemiet nogurušās baterijas no rotallietas. Strāvas termiņai nedrīkst būt īsavenoti. Uzlādes ir jāauzrauga pieaugušajiem.Uzlādes laikā automātiska nedrīkst būt vadoma. Lūdz, izmantot šo produktu tikai paredzētajam mērķim, lai izvairītos no drošības riskiem, kas rodas nepareiza lietošana. Maigi noslaucīt rotallietas virsmu ar mitru, mitru drāni. Neapjaucīt ūdenim vai ņiršanas līdzekļiem iekšējā rotallietas elektroniskajos komponentos vai akumulatora nodalījumā, jo tas var sabojāt rotallietu. Regulārā pārbaudi virsmas rotallietas komponentus par bojājumiem vai brīvī. Ja tiek konstatētas kādas problēmas, nekavējoties remontējiet vai nomainiet detaļas, lai nodrošinātu, ka rotallietā paliek droša un funkcionāla.

Ja netiek liets ilgāk laiku, izgriezbiņvēt šīs, sausā vieta. Uzlādes un uzturēšana ir nepieciešama ik pēc divām nedēļām. Šis produkts būtu jātur prom no ūdens un ķīmisko vielu, lai neradītu kaitumu. Nelietojiet uz mikšiem vismaz, piemēram, paklājiem, jo tie var radīt elektriskās saules. Ja netiek liets ilgāk laiku, izgriezbiņvēt šīs, sausā vieta. Uzlādes un uzturēšana ir nepieciešama ik pēc divām nedēļām. Šis produkts būtu jātur prom no ūdens un ķīmisko vielu, lai neradītu kaitumu. Nelietojiet uz mikšiem vismaz, piemēram, paklājiem, jo tie var radīt elektriskās saules. Ja netiek liets ilgāk laiku, izgriezbiņvēt šīs, sausā vieta. Uzlādes un uzturēšana ir nepieciešama ik pēc divām nedēļām. Šis produkts būtu jātur prom no ūdens un ķīmisko vielu, lai neradītu kaitumu. Nelietojiet uz mikšiem vismaz, piemēram, paklājiem, jo tie var radīt elektriskās saules.

Lūdzu, pārbaudiet rotallietas akumulatora stāvokli. Ja rotallietā ir akumulatora darbība, pareizi uzstādiēt un nomainiet baterijas saskaņā ar instrukcijām, un izvairīties no izbeigto vai bojātu bateriju izmantošanas, lai novērstu daudz briesmas kā noplied vai spridzināt.

Transformatori, barošanas bloki vai akumulatoru lādētāji, ko izmanto kopā ar elektriskajām rotallietām, ir regulāri jāpārbauda, lai konstatētu, vai barošanas vadi, spraudņi, korpusi vai citas detaļas nav bojātas. Ja tiek konstatēti bojājumi, ierīci nedrīkst turpināt lietot, kamēr defekts nav novērsts.

Tāl vadības pults akumulatora nomaiņas instrukcijas:

1. pirmas akumulatora nomaiņas, lūdz, izslēdziet rotallietas jau du. 2. atveriet akumulatora nodalījuma vāku. Ja vāks ir nostiprināts ar skrūvēm, izņemotiet atbilstošo rīku, lai nopemtu to 3. nopiemiet veco akumulatoru. 4. pareizi uzstādiēt jaunas baterijas, pēc polaritātes marķējumiem (+/-) akumulatora nodalījumā. 5. atkārtoti pievienojiet akumulatora nodalījuma vāku un pārliecinieties, ka tas ir droši priestiprināts.

6. lūdz, saglabāt šo rokasgrāmatu drošā vietā, jo tā satur svarīgu informāciju. Šo rotallietu var savienot tikai ar ierīcēm, kurām ir atzīmēti viens no šādiem simboliem:

BLE:Darbības frekvence: no 2402 MHz līdz 2480 MHz, maksimālā EIRP: 9 dBm (7.94 mW) 2.4 GHz patentaizs štandarts:Darbības frekvence: 2415 līdz 2470 MHz, maksimālā EIRP: 6.93 dBm (0.13 mW)

Bezvadu ierīce – bezvadu savienošanas metode: 1. Tāl vadības pults režims: ja tādvaldības pults ir izslēgta, nospiediet jebkuru pogu, lai to ieslēgtu un pārietu uz aprakstītajā režīmā. Ieiti turiet nospiedi slēdzi automāsa spēkā, līdz automāsa šķ mīrogat gaisma; kad gaisma vairs nemiro, tādvaldības pults ir veiksmīgi pārota ar automāsu. 2.Mobilās lietotnes režims: vispirms ir jāpiejaukt lietotne „RCCar”. Atverot lietotni, tā lūgs ieslēgt Bluetooth – izvēliesiet „Piekrīt”. Ieslēdziet automāsa slēdzi, pieskaroties Bluetooth ikonai labajā augšējā stūrī, un tālrunis sāks sinhronizēties ar automāsu. Šķ sinhronizācijas pabeigšana lietotne pārveido ziņojumu „At Astra sacikšu automāsa”, un tālrunis sāks kļūt

 or 

[illegible]

with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may interfere with its operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, which limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Interference may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off. If you find that interference does indeed occur, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's warranty for the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be used in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be used with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be used in conjunction with any other antenna or transmitter.