

反面60MM*60MM

Smart Tag

T1

Introduction

The Smart Tag works with Apple Find My to help you keep track of your stuff even further away. This tag is water-resistant, and has a replaceable battery that lasts up to one year. The compact design makes it easy to attach to your important things such as keys, bags, and suitcases. A simple setup can pair this item together with the Find My app on your Apple devices to track down your nearby items by playing a sound. The anonymous and encrypted Find My network also ensures your privacy and safety.

Note: To use the Apple Find My app or the Find Items app on Apple Watch to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, macOS, or watchOS is recommended.

Functions

Locate your item nearby

You will be guided through "Items" page in Apple Find My App "Play Sound" by buzzer built-in smart tag.

Long distance

Hundred millions of Apple device will help you to track/locate your items together if you lost your belongings over 10km network range/s at same time, your privacy will be protected in every process.

Left-behind Alerts

If your item is left behind and disconnects from the Bluetooth of your Apple device, the Apple Find My app will instantly send you notifications without additional fees.

Discourage Unwanted Tracking

If someone's tag lands on your items, your Apple device will automatically detect that tag and send you an alert to prevent unwanted tracking. If you still can't find it, the tag will make a sound to let you know.

EN

Power Button

Battery Cover

Control and Status

Important Notes:

1. If the device is not connected within 3 minutes of powering on, it will automatically shut down the device.

2. Last Mode requires the user to register lost information on an iOS device. When the device is reconnected, the person who found it should follow the iOS prompt instructions to lose the owner's information and contact them via the official website.

Connect to the "Find" app

1. Remove the battery's insulating sheet.

2. Press the button briefly to power on the device. A "ding-dong" sound indicates successful power-on.

3. Turn on your iOS device's Bluetooth. Make sure your iOS device is in the "Location" app, tap "Items" and then "Add Item" to pair.

4. For subsequent pairing with other items, tap "+" and then "Add Other Item" to pair.

Common Issues

Issue 1: The anti-loss device cannot connect to the Apple "Find My" app.

Solution: 1. Ensure the anti-loss device is powered on and near the device.

2. Ensure your iOS device is running the latest version of Bluetooth is enabled.

3. Ensure the anti-loss device has not been paired with the "Find My" app on another iOS device.

Issue 2: The device does not work after following the above steps, use the reset function to restore the product to factory settings.

Question 2: The device does not work after following the above steps, use the reset function to restore the product to factory settings.

Answer 1: 1. Open the product casing and check if the battery separator has been replaced.

2. Renewal the battery, when the battery is first powered on, a "ding-dong" sound should be heard, if no sound is heard, the battery needs to be replaced.

2. Seten Sie die Batterie wieder ein. Beim ersten Einschalten ertönt ein "Klingelgeräusch". Wenn kein Geräusch zu hören ist, muss die Batterie ausgetauscht werden.

Batterieeiuscheln

Der intelligente Smart-Tag ist mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet, die bis zu einem Jahr lang verwendet werden kann. Wenn die Batterie leer ist, kann sie in drei Schritten ausgetauscht werden.

1. Entfernen Sie die Schraube an der Batterieabdeckung und öffnen Sie die Batterieabdeckung.

2. Entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie, wobei die Vorderseite nach oben und die Rückseite nach unten ausgerichtet.

3. Entfernen Sie die Schraube aus und schließen Sie die Batterieabdeckung.

DE

Netzschalter

Batteriefachdeckel

Wichtiger Hinweis:

1. Wenn innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

2. Im Verlustmodus muss der Benutzer zunächst die Verlustmeldung auf dem iOS-Gerät eingeben. Wenn das Gerät wieder verbunden wird, kann das Person, das es gefunden hat, gemäß den Anweisungen von iOS vorgehen und über die offizielle Website Kontakt aufnehmen.

2. Check if the product has been damaged by water.

2. Überprüfen Sie, ob das Produkt durch Wasser beschädigt wurde.

Verbindung mit der "Find" App

1. Entfernen Sie die Isolierfolie der Batterie.

2. Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät einzuschalten. Wenn Sie "ding-dong" hören, ist das Gerät erfolgreich eingeschaltet.

FR

Bouton d'alimentation

Couvercle de la batterie

Contrôle et état

Conséils importants:

1. Si l'appareil n'est pas connecté dans les 3 minutes suivant l'allumage, l'appareil s'éteindra automatiquement.

2. En mode de perte, l'utilisateur doit d'abord saisir les informations de perte sur l'appareil iOS. Lorsque l'appareil est reconnecté, la personne qui l'a trouvé doit suivre les instructions iOS de la réclamation et contacter le propriétaire via le site officiel pour le contacter.

2. Vérifiez si le produit a été endommagé par l'eau.

Connexion à l'application "Find"

1. Retirez le film isolant de la batterie.

2. Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'appareil. Si son « ding-dong » indique que l'appareil est allumé.

ES

Botón de encendido

Tapa de la batería

Control y estado

Consejos importantes:

1. Si no se conecta en 3 minutos después de encenderlo, el dispositivo se apagará automáticamente.

2. En modo de pérdida, el usuario primero debe ingresar la información de pérdida en el dispositivo iOS. Cuando se vuelve a conectar el dispositivo, se puede consultar la información del propietario y ponerse en contacto con el propietario a través de la página web oficial.

2. Compruebe si el producto ha sido dañado por agua.

Conexión a la aplicación "Buscar"

1. Retire la lámina aislante de la batería.

2. Pulse brevemente el botón para encenderlo. Cuando se oye un ding-dong, significa que se ha encendido correctamente.

IT

Pulsante di accensione

Coperchio della batteria

Controllo e stato

Avviso:

1. Se non viene collegato entro 3 minuti dall'accensione, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

2. La modalità smarrito richiede che l'utente prima inserisca le informazioni relative allo smarrimento sul dispositivo iOS, quindi la posizione che ha trovato il dispositivo. Quando lo ritrova, deve seguire le istruzioni fornite da iOS per visualizzare le informazioni relative al proprietario e contattarlo via sito ufficiale.

Collegamento all'app "Trova"

1. Estrarre il foglio isolante della batteria.

2. Premere brevemente il tasto per accendere il dispositivo; quando si sente il suono "ding-dong", l'accensione è avvenuta con successo.

3. Attiva il Bluetooth del tuo dispositivo iOS. Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia nella versione più recente. Apri l'app "Trova il mio, tocca "Elementi" e poi "Aggiungi elemento". Seleziona "Altro elemento supportato" e segui le istruzioni nell'app per completare l'associazione.

4. Per l'associazione successiva con altri elementi, tocca "+" e poi "Aggiungi altro elemento" per associare.

Sostituzione della batteria

Il dispositivo anti-smarrimento è dotato di una batteria sostituibile che può essere utilizzata fino a 1 anno. Se la batteria è scarica, è possibile sostituirla in 3 semplici passaggi.

1. Sfilare la vite che copre la batteria e aprirle il coperchio. La posizione del coperchio della batteria è mostrata nella figura.

2. Rimuovere la batteria e sostituirla con una nuova, con la lato frontale rivolto verso l'alto.

3. Alzare e scivolare il coperchio della batteria.

4. Alzare e scivolare il coperchio della batteria.

Domande frequenti

Domanda 1: Il dispositivo anti-smarrimento non si connette all'app "Trova" di Apple.

Risposta: 1. Assicurarsi che il dispositivo anti-smarrimento sia acceso e vicino al dispositivo iOS.

2. Assicurarsi che il dispositivo iOS sia aggiornato all'ultima versione.

3. Assicurarsi che il dispositivo anti-smarrimento non sia già stato associato all'app "Trova" su un altro dispositivo iOS.

4. Se dopo aver seguito i passaggi precedenti l'appuntamento non va buon contatto, utilizzare la funzione di reset per ripristinare la configurazione di fabbrica.

Domanda 2: Il dispositivo anti-smarrimento non funziona correttamente.

Risposta: 1. Assicurarsi che il dispositivo anti-smarrimento sia stato correttamente impostato.

2. Rimuovere la batteria e sostituirla con una nuova, con la lato frontale rivolto verso l'alto.

3. Alzare e scivolare il coperchio della batteria.

4. Alzare e scivolare il coperchio della batteria.

JP

電源ボタン

バッテリーカバー

制御と状態

注意:

1. 起動後3分以内に接続が成功しない場合、デバイスは自動的に電源が切れます。

2. 迷子モードを使用するには、ユーザーがまずiOSデバイスで迷子モードを設定する必要があります。デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

3. 「探す」アプリで迷子モードを設定し、デバイスの位置を指定する必要があります。

4. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

5. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

6. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

7. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

8. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

9. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

10. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

11. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

12. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

13. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

14. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

15. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

16. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

17. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

18. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

19. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

20. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

21. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

22. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

23. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

24. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

25. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

26. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

27. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

28. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

29. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

30. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

31. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

32. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

33. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

34. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

35. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

36. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

37. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

38. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

39. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

40. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

41. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

42. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

43. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

44. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

45. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

46. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

47. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

48. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

49. デバイスを再発見したとき、迷子モードを解除し、迷子モードの所有者の連絡先を確認する必要があります。

50. デバイスを再発見したとき