


[illegible][illegible]

PAXA Clipbuds 7

Vero cuffie wireless



Istruzioni per l'uso

Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso

Introduzione all'utilizzo del prodotto

(1) Non tentare di smontare o sostituire qualsiasi parte del prodotto ad eccezione del fondo-operatore quando opportunamente autorizzato nelle istruzioni.

(2) Non mettere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido, questo prodotto non è impermeabile.

(3) Se un liquido entra accidentalmente nel prodotto, si prega di scogliere e drenare immediatamente il prodotto.

(4) Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che le mani non siano colpite con acqua durante l'installazione e la rimozione dalla carica.

(5) Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore o di calore direttamente a una fonte di incendio.

(6) Non posizionare questo prodotto in un ambiente con una forte forza elettromagnetica, altrimenti causerà guasti al prodotto.

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth: V5.4
 Distanza di trasmissione: 10m
 Capacità della batteria: 25mAh
 Usa durata: circa 4,5 ore (cuffie)
 Tempo di ricarica: circa 0,5 ore (cuffie)
 Impedimento: Classificato: 32 Ω ± 20%

Specifiche della scatola di ricarica

Capacità della batteria: 220 mAh
 Tempo di ricarica: circa 1,5 ore
 Input nominale: 5V ~ 200mA
 (Tutte le informazioni tecniche sono soggette a prestazioni effettive)

Carica la cassetta di ricarica
 Collegare la cassetta di ricarica all'adattatore di alimentazione 5 V con il cavo di ricarica di tipo C.

Il cavo della cassetta di ricarica deve essere disallineato di 90° per interrompere la carica della cuffia. Si prega di caricare il cavo di ricarica in tempo.

Istruzioni per il funzionamento del prodotto

1. Accendi il computer
 Eliminalo dal compartimento di ricarica e l'auricolare si accenderà automaticamente.

2. Spremere
 Metodo 1: premere l'auricolare nella camera di ricarica e spremere l'auricolare.
 Metodo 2: arresto automatico in 3 minuti senza connessione.

3. Abbina il prodotto
 Passaggio 1: aprire il coperchio superiore del compartimento di ricarica e muovere le cuffie e le orecchie verso abbinate automaticamente.
 Passaggio 2: aprire l'elenco Bluetooth di dispositivi intelligenti, cercare "Clipbuds 7" e connettersi (supporto per uso singolo).

Funzionamento del pulsante touch

Riproduzione musicale

■ **Funzionamento delle cuffie sinistro/destro**

— Cancellazione predefinita: tre clic chi e il suono funzione dell'orecchio sinistro (L).

— Cancellazione secondaria: tre clic sul lato funzione dell'orecchio destro (R).

— Volume: premere il tasto sul lato della funzione dell'orecchio destro.

— Volume: fare clic sul lato funzione dell'orecchio sinistro.

— Pausa/Play: fare doppio clic sul lato funzione su qualsiasi parte dell'orecchio sinistro/destro.

■ **Telefono senza fili**

■ **Funzionamento delle cuffie sinistro/destro (nello stato delle chiamate in arrivo)**

— Risposta: fare doppio clic sulla chiave di funzione della cuffia su entrambi i lati dell'orecchio sinistro/destro.

— Rifiuto: premere e tenere premuto il lato funzione su entrambi i lati dell'orecchio per circa 3 secondi.

— Aggiungere fare doppio clic sulla chiave di funzione su qualsiasi parte della cuffia.

— Funzionamento delle cuffie sinistro/destro

— Premere e tenere le orecchie sinistro e destro per 2 secondi per svegliare l'assistente vocale.

Nome e contenuto di sostanze dannose nel prodotto

Nome e contenuto di sostanze dannose nel prodotto

Nome della parte	Sostanze pericolose					
	Cadmio	Nichel	Cromo	Piombo	Mercurio	Altre sostanze
Compartimento di ricarica	○	○	○	○	○	○
Prodotto finito	○	○	○	○	○	○
Accessori	○	○	○	○	○	○

Questa forma è preparata in conformità con le disposizioni di SUT 1346.

○: Specifica che il contenuto della sostanza dannosa in tutti i materiali componenti del componente è inferiore ai requisiti limitati specificati in GHT5007.

○: Specifica che il contenuto della sostanza dannosa in almeno un materiale componente del componente supera i requisiti limite specificati in GHT5007.

Le parti contenenti "N" nella forma non sono sottoposte al limite di sviluppo tecnologico globale.

Componenti a circuito stampato*: compresi i circuiti stampati e i prodotti componenti, elettronici, ecc. Al secondo del modello di prodotto, i prodotti acquistati potrebbero non contenere tutti i componenti di cui sopra.

10 I prodotti elettronici ed elettrici venduti nel territorio della Repubblica popolare cinese devono essere contrassegnati con questo segno. I numeri nel marchio rappresentano la data di servizio ecologica del prodotto in uso normale.

Carta di garanzia

Caro cliente, questa scheda di garanzia ti offre un'occasione di garanzia futura. Si prega di collaborare con il venditore per riempire e inviare correttamente per un uso successivo!

Informazioni sull'utente

Nome utente	E-Mail
Nome e cognome	Codice postale

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	Modello e prodotto
Codice di controllo (numero di controllo)	Numero di controllo

Informazioni sul venditore

nome	Indirizzo	Numero di contatto	Codice postale	Numero di telefono
Indirizzo di contatto				
Stato di vendita				
Observation				

Produttore: Shanghai Wanhongshang Cultural Communication Co., Ltd.
 Indirizzo: Via Yunhe Rd. 18, Wuyang, Distretto di Chongming, Shanghai (Zona di sviluppo economico Shanghai New).

Dichiarazione FCC

Secondo la parte 15 delle regole FCC, questa apparecchiatura è stata testata e si è confermata alle verifiche della apparecchiatura digitale di classe B. Queste limitazioni hanno lo scopo di fornire una protezione regionale contro interferenze dannose nelle strutture residenziali. Il dispositivo genera e può irradiare energia radiofrequenza, che può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio se non installata e utilizzata secondo le normative. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non vi siano interferenze in una particolare installazione. Se questo dispositivo ha un'interferenza dannosa alla ricezione radio o televisiva, il dispositivo può essere determinato nuttando, quando spento e acceso e incoraggiare gli utenti a passare una o più delle seguenti misure:

- Reindirizzare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Il dispositivo è collegato a una presa su un circuito diverso dal ricevitore.
- Si prega di consultare un rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che possono portare a un funzionamento irregolare.

Le modifiche e le modifiche che non sono state esplicitamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare le autorizzazioni operative dell'utente sul dispositivo.



Istruzioni per l'uso

Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso

Introduzione all'utilizzo del prodotto

(1) Non tentare di smontare o sostituire qualsiasi parte del prodotto ad eccezione del fondo-operatore quando opportunamente autorizzato nelle istruzioni.

(2) Non mettere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido, questo prodotto non è impermeabile.

(3) Se un liquido entra accidentalmente nel prodotto, si prega di scogliere e drenare immediatamente il prodotto.

(4) Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che le mani non siano colpite con acqua durante l'installazione e la rimozione dalla carica.

(5) Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore o di calore direttamente a una fonte di incendio.

(6) Non posizionare questo prodotto in un ambiente con una forte forza elettromagnetica, altrimenti causerà guasti al prodotto.

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth: V5.4
 Distanza di trasmissione: 10m
 Capacità della batteria: 25mAh
 Usa durata: circa 4,5 ore (cuffie)
 Tempo di ricarica: circa 0,5 ore (cuffie)
 Impedimento: Classificato: 32 Ω ± 20%

Specifiche della scatola di ricarica

Capacità della batteria: 220 mAh
 Tempo di ricarica: circa 1,5 ore
 Input nominale: 5V ~ 200mA
 (Tutte le informazioni tecniche sono soggette a prestazioni effettive)

Carica la cassetta di ricarica
 Collegare la cassetta di ricarica all'adattatore di alimentazione 5 V con il cavo di ricarica di tipo C.

Il cavo della cassetta di ricarica deve essere disallineato di 90° per interrompere la carica della cuffia. Si prega di caricare il cavo di ricarica in tempo.

Istruzioni per il funzionamento del prodotto

1. Accendi il computer
 Eliminalo dal compartimento di ricarica e l'auricolare si accenderà automaticamente.

2. Spremere
 Metodo 1: premere l'auricolare nella camera di ricarica e spremere l'auricolare.
 Metodo 2: arresto automatico in 3 minuti senza connessione.

3. Abbina il prodotto
 Passaggio 1: aprire il coperchio superiore del compartimento di ricarica e muovere le cuffie e le orecchie verso abbinate automaticamente.
 Passaggio 2: aprire l'elenco Bluetooth di dispositivi intelligenti, cercare "Clipbuds 7" e connettersi (supporto per uso singolo).

Funzionamento del pulsante touch

Riproduzione musicale

■ **Funzionamento delle cuffie sinistro/destro**

— Cancellazione predefinita: tre clic chi e il suono funzione dell'orecchio sinistro (L).

— Cancellazione secondaria: tre clic sul lato funzione dell'orecchio destro (R).

— Volume: premere il tasto sul lato della funzione dell'orecchio destro.

— Volume: fare clic sul lato funzione dell'orecchio sinistro.

— Pausa/Play: fare doppio clic sul lato funzione su qualsiasi parte dell'orecchio sinistro/destro.

■ **Telefono senza fili**

■ **Funzionamento delle cuffie sinistro/destro (nello stato delle chiamate in arrivo)**

— Risposta: fare doppio clic sulla chiave di funzione della cuffia su entrambi i lati dell'orecchio sinistro/destro.

— Rifiuto: premere e tenere premuto il lato funzione su entrambi i lati dell'orecchio per circa 3 secondi.

— Aggiungere fare doppio clic sulla chiave di funzione su qualsiasi parte della cuffia.

— Funzion

文件名称	PAXA Clipbuds 7说明书			材料	70g书写纸		单位	mm	厂商物料编号	变更履历	修改		日期	
文件尺寸	54x80mm（单P尺寸）			工艺	1C印刷 风琴折		公差	±0.5mm			审核		日期	
设计日期	2025/03/31	文件版本	V02				比例	1:1			批准		日期	