说 明 书

一:按键说明按键功能

1. 开机：从充电盒中取出耳机达时耳机会自动开启电源并进行配对，或者长按触摸按键2~4秒左右开机。
2.关机：放进充电仓自动关机或者长按触摸按键3-5秒左右关机。
3.播放/暂停: 在播放过程中单击其中一个耳机触摸按键暂停播放，暂停过程中单击重新播放。
4.接听/挂断电话 :来电时单击其中一个耳机触摸按键接听，要结束通话单击其中一个耳机触摸按键挂断。
5.拒绝通话 :来电时长按耳机触摸按键2-3秒拒接电话.
6.双击调节上下曲。
7.三击调整音量。

二:配对连接

耳机如何开机和配对?
1.从充电盒中取出耳机，达时耳机会自动开启电源并进行配对。
打开手机无线功能，搜索并连接。如果碰到耳机单耳连接或搜索不到设备，将二个耳机放回充电仓，再从充电仓内取出耳机等待5秒左右，把关闭的手机无线功能打开重新搜索连接。

三:使用注意事项

1. 请不要使用量力对待本产品，也不要用重物挤压，远离高温高湿环境。
2.远离其它高频发射设备，这样会影响本机的信号接收, 造成声音的卡顿及断连。
3.请在有效环境内使用本产品，并且无线设备与耳机之间不要有实体阻挡（如墙体）。
4.充电时请使用不超过5V-2A的充电器为本充电盒充电。

I. Key Instructions and Functions

1.Power On: Take the earphones out of the charging case. The earphones will automatically turn on and start pairing. Alternatively, long – press the touch key for about 2 ~ 5 seconds to power on.
2.Power Off: Put the earphones back into the charging case, and they will automatically power off. Or long – press the touch key for about 3 ~ 5 seconds to power off.
3.Play/Pause: During playback, single – click the touch key of one earphone to pause the playback. Single – click again to resume playback when it is paused.
4.Answer/Hang up Calls: When there is an incoming call, single – click the touch key of one earphone to answer the call. To end the call, single – click the touch key of one earphone to hang up.
5.Reject Calls: When there is an incoming call, long – press the touch key of the earphone for 2 ~ 3 seconds to reject the call.
6.Double – click to Adjust Tracks: Double – click to skip to the previous or next track.
7.Triple – click to Adjust Volume: Triple – click to adjust the volume.

II. Pairing and Connecting

How do I power on and pair the earphones?
1. Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the earphones not being detected, place both earphones back into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

III. Precautions for Use

1.Please do not treat this product violently. Do not squeeze it with heavy objects, and keep it away from high – temperature and high – humidity environments.
2.Keep it away from other high – frequency transmitting devices, as this may affect the signal reception of this device, causing audio stuttering and disconnection.
3.Please use this product within an effective environment, and there should be no physical obstacles (such as walls) between the wireless device and the earphones.
4.When charging, please use a charger with an output not exceeding 5V - 2A to charge this charging case.

I. Tastenbeschreibung und –funktionen

1.Einschalten: Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste etwa 3 – 5 Sekunden lang gedrückt halten, um sie einzuschalten.

2.Ausschalten: Legen Sie die Kopfh rer in die Ladebox, sie schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 – 5 Sekunden lang gedr ckt, um sie auszuschalten.
3.Abspielen/Pausieren: Klicken Sie w hrend des Abspielvorgangs auf die Touchtaste eines der Kopfh rer, um das Abspielen zu pausieren. Klicken Sie w hrend der Pause erneut, um fortzusetzen.
4.Annehmen/Beenden eines Anrufs: Klicken Sie bei einem eingehenden Anruf auf die Touchtaste eines der Kopfh rer, um den Anruf zu nehmen. Klicken Sie, um den Anruf zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfh rer.
5.Anruf ablehnen: Halten Sie die Touchtaste der Kopfh rer etwa 2 – 3 Sekunden lang gedr ckt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
6.Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur n chsten oder vorherigen Wiedergabedatei zu wechseln.
7.Dreifachklick: Verwenden Sie einen Dreifachklick, um die Lautst rke zu regeln.

II. Paarung und Verbindung

Wie schalte ich die Kopfhörer ein und pairese?
1.Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und beginnen mit der Paarung. Aktivieren Sie die drahtlose Funktion Ihres Handys, suchen Sie die Kopfhörer und verbinden Sie sich mit ihnen. Wenn nur ein Kopfhörer verbunden wird oder die Geräte nicht gefunden werden, legen Sie beide Kopfhörer zurück in die Ladebox, nehmen Sie sie dann wieder heraus und warten Sie etwa 5 Sekunden. Aktivieren Sie dann erneut die drahtlose Funktion Ihres Handys und suchen Sie erneut nach den Kopfhörern, um eine Verbindung herzustellen.

III. Gebrauchsanweisungen

1.Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam. Drücken Sie es nicht mit schweren Gegenständen und halten Sie es von Umgebungen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit fern.
2.Halten Sie die Kopfhörer fern von anderen Hochfrequenz - Sendegeräten, da dies die Signalaufnahme des Produkts beeinträchtigen kann und zu unruhigem Ton und Verbindungsabbrüchen führen kann.
3.Verwenden Sie das Produkt nur in einem wirksamen Umfeld. Es sollte keine physischen Hindernisse (wie z. Wände) zwischen der drahtlosen Einrichtung und den Kopfhörern sein.
4.Verwenden Sie beim Laden des Ladekastens einen Ladegerätstyp, dessen Ausgangsspannung nicht höher als 5V und der Strom nicht höher als 2A beträgt.

I. Descripci ó n de botones y funciones de los botones

1.Encendido: Al sacar los auriculares de la caja de carga, se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. También se puede encender manteniendo presionado el botón táctil durante unos 3 ~ 5 segundos.

2.Apagado: Al colocar los auriculares en la caja de carga, se apagar n autom ticamente. O se puede apagar manteniendo presionado el bot n t ctil durante unos 3 ~ 5 segundos.
3.Reproducir/Pausar: Durante la reproducci n, hacer un clic en el bot n t ctil de uno de los auriculares pausar la reproducci n. Hacer un clic durante la pausa reanudar la reproducci n.
4.Atender/Cortar llamada: Cuando llegue una llamada, hacer un clic en el bot n t ctil de uno de los auriculares para atenderla. Para terminar la llamada, hacer un clic en el bot n t ctil de uno de los auriculares para cortarla.
5.Rechazar llamada: Mientras suena la llamada, mantener presionado el bot n t ctil de los auriculares durante 2 ~ 3 segundos para rechazar la llamada.
6.Doble clic para cambiar de canci n: Un doble clic sirve para cambiar a la canci n anterior o siguiente.
7.Triple clic para ajustar el volumen: Un triple clic se utiliza para ajustar el volumen.

II. Emparejamiento y conexi ó n

C ó mo se encienden y emparejan los auriculares?
1.Saque los auriculares de la caja de carga. En ese momento, los auriculares se encender n autom ticamente y comenzar n el proceso de emparejamiento. Active la funci n inal mbrica de su tel fono, b squeda y con ctese. Si solo se conecta un auricular o no se detecta el dispositivo, devuelva los dos auriculares a la caja de carga, c e quedes de nuevo y espere unos 5 segundos. Luego, active la funci n inal mbrica del tel fono (si estaba desactivada) y vuelva a buscar y conectarse.

III. Precaucions de uso

1.No trate con violencia este producto. Evite aplastarlo con objetos pesados y mant ngalo alejado de ambientes de alta temperatura y humedad.
2.Mant ngalo alejado de otros dispositivos emisores de alta frecuencia, ya que esto puede afectar la recepción de señal del producto y causar interrupciones en el sonido y desconexiones.
3.Utilice este producto en un entorno adecuado y asegúrese de que no haya obstáculos físicos (como paredes) entre el dispositivo inalámbrico y los auriculares.
4.Cuando cargue la caja de carga, utilice un cargador con una salida no superior a 5V - 2A.

I. Instructions des boutons et fonctions des boutons

1.Allumer : Sortez les écouteurs du casque de charge. Les écouteurs s'allument automatiquement et se mettent en paire. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton tactile environ 3 ~ 5 secondes pour les allumer.

2. Teintin : Placez les écouteurs dans le casque de charge, ils s'éteignent automatiquement. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton tactile environ 3 ~ 5 secondes pour les éteindre.
3.Lire / Pause : Lors de la lecture, appuyez une fois sur le bouton tactile d'un des écouteurs pour mettre en pause. Appuyez une fois de nouveau pour reprendre la lecture.
4.Répondre / Couper l'appel : Lorsqu'un appel arrive, appuyez une fois sur le bouton tactile d'un des écouteurs pour répondre. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le bouton tactile d'un des écouteurs pour couper.
5.Refuser l'appel : Lorsqu'un appel arrive, appuyez longuement sur le bouton tactile de l'écouteur 2 ~ 3 secondes pour refuser l'appel.
6.Double – appui pour passer à la chanson pr c dente ou suivante.
7.Triple – appui pour ajuster le volume.

II. Appariement et connexion

Comment allumer et appairer les écouteurs?
1.Sortez les écouteurs du cas de charge. Les écouteurs s'allument automatiquement et cherchent à s'appairer. Activez la fonction sans fil de votre téléphone portable, recherchez – les et connectez – vous. Si vous rencontrez des problèmes tels que la connexion d'un seul écouteur ou que le dispositif n'est pas trouvé, replacez les deux écouteurs dans le cas de charge, puis sortez – les à nouveau. Attendez environ 5 secondes, activez à nouveau la fonction sans fil de votre téléphone élevé et recherchez de nouveau pour vous connecter.

III. Consignes d'utilisation

1.Ne maltraitez pas ce produit, ne le comprimez pas avec des objets lourds et éloignez – le des environnements chauds et humides.
2.Eloignez – le d'autres équipements émetteurs haute fréquence, car cela peut affecter la réception du signal de ce produit, entraînant des interruptions sonores et des déconnexions.
3.Utilisez ce produit dans un environnement propice et assurez – vous qu'il n'y ait pas d'obstacles matériels (tels que des murs) entre l'équipement sans fil et les écouteurs.
4.Lors de la recharge, utilisez un chargeur ne dépassant pas 5V - 2A pour recharger le cas de charge.

I. Indicazioni sui pulsanti e funzioni dei pulsanti

1.Accensione: Quando si prelevano le cuffie dalla custodia di carica, le cuffie si accendono automaticamente e si mettono in coppia. Oppure si può premere a lungo il pulsante tattile per circa 3 ~ 5 secondi per accenderle.
2.Spegnimento: Quando si ripongono le cuffie nella custodia di carica, si spengono automaticamente. Oppure si preme e si tiene premuto il pulsante tattile per circa 3 ~ 5 secondi per spegnerle.
3.Riproduci/Pausa: Durante la riproduzione, si preme una volta il pulsante tattile di una delle cuffie per mettere in pausa la riproduzione. Durante la pausa, si preme nuovamente per riprendere la riproduzione.

4.Rispondi/Cadta l'appello: Quando arriva una chiamata, si preme una volta il pulsante tattile di una delle cuffie per rispondere. Per terminare la chiamata, si preme una volta il pulsante tattile di una delle cuffie per chiudere l'appello.
5.Rifiuta la chiamata: Quando arriva una chiamata, si preme e si tiene premuto il pulsante tattile delle cuffie per 2 ~ 3 second per rifiutare la chiamata.
6.Doppio clic per passare alla traccia successiva o precedente.
7.Triplo clic per regolare il volume.

II. Accoppiamento e connessione

Come si accende e si accoppia le cuffie?
1.Togli le cuffie dalla custodia di carica. In questo momento, le cuffie si accenderanno automaticamente e cercheranno di accoppiarsi. Attiva la funzione wireless del tuo telefono, cerca e collegati alle cuffie. Se incontri problemi come la connessione di una sola cuffia o se non riesci a trovare il dispositivo, riporti le due cuffie nella custodia di carica, poi togli nuovamente le cuffie dalla custodia e aspetta circa 5 secondi. Riporta in funzione la wireless del telefono se era disattivata e ricerca di nuovo per connetterti.

III. Precauzioni sull'uso

1.Non trattare il prodotto con violenza, non schiacciare il prodotto con oggetti pesanti e tenetelo lontano da ambienti ad alta temperatura e umidità.
2. Tenere il prodotto lontano da altri apparecchi emittenti ad alta frequenza poiché ciò potrebbe influenzare la ricezione del segnale e causare lags sonori e disconnessioni.
3.Usare il prodotto in un ambiente adeguato e assicurarsi che non ci siano ostacoli fisici (come muri) tra il dispositivo wireless e le cuffie.
4. Durante la ricarica, usare un caricabatterie con una tensione non superiore a 5V e una corrente non superiore a 2A per caricare la custodia di carica.

Ⅰ. 버튼 설명 및 버튼 기능

1.전원 켜기: 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내면 이어폰이 자동으로 전원이 켜지고 연결됩니다. 또는 터치 버튼을 3~5초 정도 길게 누르면 전원이 켜집니다.
2.전원 끄기: 충전 케이스에 넣으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 또는 터치 버튼을 3 ~ 5초 정도 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
3.재생/일시정지: 재생 중에 이어폰 중 하나의 터치 버튼을 한 번 누르면 재생이 일시 정지됩니다. 일시정지 중에 한 번 누르면 재생이 다시 시작됩니다.
4.통화 받기/끊기: 통화가 걸려오면 이어폰 중 하나의 터치 버튼을 한 번 누르면 통화를 받을 수 있으며, 통화를 끝내려면 이어폰 중 하나의 터치 버튼을 한 번 누르면 통화가 끊어집니다.
5.통화 거절: 통화가 걸려올 때 이어폰 하나 버튼을 2~3초 동안 길게 누르면 통화가 거절됩니다.
6.이전 곡/다음 곡 재생: 더블 클릭
7.최대 볼륨 또는 볼륨 조절

2. الربط و الاتصال

كيف يتم تشغيل سماعات الرأس وإقرانها؟
1. قم بإزالة سماعات الرأس من علبة الشحن. سيتم تشغيل سماعات الرأس تلقائيًا وبدء الإقران. قم بتشغيل وظيفة اللاسلكي في هاتفك المحمول، وابحث عن سماعات الرأس واتصل بها. إذا واجهت مشكلات مثل اتصال سماعة واحدة فقط أو عدم اكتشاف سماعات الرأس، فأعد كلتا سماعتي الرأس إلى علبة الشحن، ثم قم بإخراجهما مرة أخرى، وانتظر حوالي 5 ثوانٍ، وقم بتشغيل وظيفة اللاسلكي في هاتفك المحمول (إذا كانت مغلقة)، ثم ابحث عن سماعات الرأس واتصل بها مرة أخرى.

3. الثالث: تحذيرات الاستخدام

من فضلك لا تعامل هذا المنتج بعنف، ولا تضغط عليه بأشياء ثقيلة، وحافظ عليه بعيدًا عن البيئات ذات درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية.
ابق المنتج بعيدًا عن أجهزة الإرسال عالية التردد، لأن ذلك قد يؤثر على استقبال الإشارة لهذا الجهاز، مما يتسبب في تلعثم الصوت وانقطاع الاتصال.
استخدم المنتج في بيئة فعالة، ويجب ألا تكون هناك عوائق مادية (مثل الجدران) بين الجهاز اللاسلكي وسماعات الرأس.
عند الشحن، استخدم شاحنًا بجهد خرج لا يتجاوز 5 فولت - 2 أمبير لشحن صندوق الشحن الخاص بهذا المنتج.

Ⅰ. 버튼 설명 및 버튼 기능

1.전원 켜기: 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내면 이어폰이 자동으로 전원이 켜지고 연결됩니다. 또는 터치 버튼을 3~5초 정도 길게 누르면 전원이 켜집니다.
2.전원 끄기: 충전 케이스에 넣으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 또는 터치 버튼을 3 ~ 5초 정도 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
3.재생/일시정지: 재생 중에 이어폰 중 하나의 터치 버튼을 한 번 누르면 재생이 일시 정지됩니다. 일시정지 중에 한 번 누르면 재생이 다시 시작됩니다.
4.통화 받기/끊기: 통화가 걸려오면 이어폰 중 하나의 터치 버튼을 한 번 누르면 통화를 받을 수 있으며, 통화를 끝내려면 이어폰 중 하나의 터치 버튼을 한 번 누르면 통화가 끊어집니다.
5.통화 거절: 통화가 걸려올 때 이어폰 하나 버튼을 2~3초 동안 길게 누르면 통화가 거절됩니다.
6.이전 곡/다음 곡 재생: 더블 클릭
7.최대 볼륨 또는 볼륨 조절

I. Popis tlačítek a jejich funkcí

1.Zapnutí: Vyjměte sluchátka z nabíjecího. Sluchátka se automaticky zapnou a začnou se párovat. Nebo stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3~5 sekund, aby se sluchátka zapnou.
2. Vypnutí: Uložte sluchátka do nabíjecího, a to automaticky vypne. Nebo držte tlačítko pro dotyk 3 ~ 5 sekund, aby se sluchátka vypnula.
3.Přehrávání/pauza: Během hraní klikněte jednou na tlačítko pro dotyk jednoho z sluchátek, abyste pozastavili přehrávání. Během pauzy klikněte jednou, abyste znovu zahájili přehrávání.
4.Přijmout/ukončit hovory: Když přijde hovor, klikněte jednou na tlačítko pro dotyk jednoho z sluchátek, abyste ho přijali. Chcete-li ukončit hovor, klikněte jednou na tlačítko pro dotyk jednoho z sluchátek.
5. Zamítnutí hovoru: Když přijde hovor, držte tlačítko pro dotyk sluchátka 2 ~ 3 sekundy, abyste ho zamítli.
6. Dvojité – přeskakování na další/předchozí skladbu.
7. Trojité – regulace hlasitosti.

II: Párování a připojení

Jak zapnout a připojit sluchátka?
Vyndejte sluchátka z nabíjecího. Sluchátka se automaticky zapnou a začnou se párovat. Zapněte bezdrátovou funkci na telefonu, vyhledejte a připojte se. Pokud se sluchátka připojují pouze do jednoho ucha nebo se zařízení nelze najít, vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a znovu je vyjměte asi 5 sekund. Pak znovu zapněte bezdrátovou funkci na telefonu a znovu vyhledejte a připojte se.

III: Pozorování při používání

1.Nezacházejte s touto výrobkou agresivně zacházet, nevšnějte ji ani stlačujte a udržujte ji daleko od tepla a vlhkosti.
2. Udržujte sluchátka daleko od jiných vysokofrekvenčních vysílačích zařízení, protože to může ovlivnit příjmání signálu a způsobit přerušení zvuku a odpojení.
3. Pro používání této výrobky vyberte vhodné prostředí a ujistěte se, že mezi bezdrátovým zařízením a sluchátky není žádný fyzický překážka (například zeď).
4. Při nabíjení použijte nabíječku s maximální výstupní napětí 5 V a proudem 2 A k nabíjení této nabíječky pro sluchátka.

وصف الأزرار وتعليقاتها

طرق أن قطعتي الإلكترونيات الجهاز: قم بتشغيل سماعة الرأس من صندوق الشحن، فستقوم تلقائيًا بإقران زوج من سماعات الرأس بالجهاز. أو اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة 3 ~ 5 ثوانٍ لتشغيل الجهاز.
طريقة إيقاف تشغيل الجهاز: ضع سماعات الرأس في صندوق الشحن، وسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا. أو اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة 3 ~ 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.
تشغيل/إيقاف مؤقت: أثناء تشغيل الصوتي، اضغط مرة واحدة على زر اللمس لإيقاف التشغيل مؤقتًا. اضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.
الرد/إنهاء المكالمة: عند وصول مكالمة، اضغط مرة واحدة على أي من سماعات الرأس لقبول المكالمة. عند انتهاء المكالمة، اضغط مرة أخرى على أي من سماعات الرأس لإنهاء المكالمة.
رفض المكالمة: عند وصول مكالمة، اضغط مع الاستمرار على أي من سماعات الرأس لمدة 2 ~ 3 ثوانٍ لرفض المكالمة.
تغيير المسار: اضغط مرتين لتخطي المسار الحالي والانتقال إلى المسار التالي.
التحكم في مستوى الصوت: اضغط ثلاث مرات لتعديل مستوى الصوت.

II. 연결 설정

이어폰은 어떻게 전원을 켜고 연결을 설정합니까?
1.충전 케이스에서 이어폰을 꺼냅니다. 이 때 이어폰이 자동으로 전원이 켜지고 연결 설정을 시작합니다. 또는 이어 무선 기능을 열고 검색하여 연결합니다. 만약 이어폰이 단일 이어폰으로 연결되거나 기기가 감지되지 않는 경우, 두 이어폰을 충전 케이스에 넣고 다시 충전 케이스에서 꺼내 5초 정도 기다린 후, 핸드폰의 무선 기능을 재설정하고 다시 기기 재검색하여 연결합니다.

Ⅲ. 사용 시 주의 사항

1.본 제품을 무리하게 취급하지 마십시오. 무거운 물체로 압착하지 마십시오. 고온 및 다습한 환경에서 멀리 떨어뜨려 주십시오.
2.다른 고주파 장치 주변에서 멀리 떨어뜨려 주십시오. 이는 본 제품의 신호 수신에 영향을 미쳐 소리가 끊기거나 연결이 끊어질 수 있습니다.
3.본 제품은 유효한 환경에서 사용해 주세요. 또한 무선 장치와 이어폰 사이에 실제물(예: 벽체)이 없어야 합니다.
4.충전기 5V-2A를 초과하지 않는 충전기를 사용하여 충전 케이스를 충전하세요.

一、ボタン説明とボタン機能

1. 電源オン：充電ケースからイヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的に電源がオンになり、ペアリングを行います。または、タッチボタンを3～5秒間長押しすると電源がオンになります。
2. 電源オフ：充電ケースに入れると自動的に電源がオフになります。または、タッチボタンを3～5秒間長押しすると電源がオフになります。
3.再生／一時停止：再生中に片方のイヤホンのタッチボタンを1回クリックすると、再生が一時停止されます。一時停止中に1回クリックすると、再開します。
4.着信応答／通話切断：着信時に片方のイヤホンのタッチボタンを1回クリックすると着信に応答でき、通話を終了するには片方のイヤホンのタッチボタンを1回クリックして切断します。
5.着信拒否：着信時に、イヤホンのタッチボタンを2～3秒長押しすると、着信が拒否されます。
6.2回クリックで前曲や後曲が切り替えます。
7.3回クリックで音量を調整します。

二、ペアリングと接続

イヤホンはどのように電源をオンにしてペアリングを行うのですか？
1. 充電ケースからイヤホンを取り出します。このとき、イヤホンは自動的に電源がオンになり、ペアリングを開始します。スマートフォンの無線機能を開き、検索して接続します。もし、イヤホンが片耳のみ接続される、または接続が検出できない場合は、二つのイヤホンを充電ケースに戻し、再度取り出して5秒ほど待ってから、スマートフォンの無線機能を一度切り、再開して再接続を試みてください。

三、使用上の注意事項

1. 本製品に乱暴に扱わないでください。また、重い物で押さえ付けないでください。高温多湿の環境から遠ざけてください。
2.他の高周波送信機器から遠ざけてください。これにより、本機の信号受信に影響を与え、音声の途切れや切断が発生する可能性があります。
3. 本製品は有効な環境で使用してください。また、無線機器とイヤホンの間には障害（例えば壁など）を置かないでください。
4. 充電する際は、5V－2A を超えない充電器を使用して、本充電ケースに充電してください。

I. Knappbeskrivning och knappfunktioner

1.Starta: Ta ut hörlurarna ur laddningslådan. Då kommer hörlurarna automatiskt att slå på och söka efter en anslutning. Du kan också trycka och hålla nere beröringsknappen i cirka 3 – 5 sekunder för att starta hörlurarna.
2. Stänga av: Placera hörlurarna i laddningslådan, då stängs de automatiskt av. Alternativt kan du trycka och hålla nere beröringsknappen i cirka 3 – 5 sekunder för att stänga av hörlurarna.
3. Spela/Pausa: Under uppspelningen trycker du en gång på beröringsknappen på en av hörlurarna för att pausa uppspelningen. Under paus trycker du en gång igen för att återuppta uppspelningen.
4. Ta emot/Avsluta samtal: När det är en inkommande anrop trycker du en gång på beröringsknappen på en av hörlurarna för att ta emot samtalet. För att avsluta samtalet trycker du en gång på beröringsknappen på en av hörlurarna.
5. Avvisa samtal: När det är en inkommande anrop trycker du och håller nere beröringsknappen på hörlurarna i cirka 2 – 3 sekunder för att avvisa samtalet.
6. Dubbeltryck för att byta mellan låtar: Dubbeltryck på beröringsknappen för att byta till föregående eller nästa låt.
7. Trefaldigt tryck för att justera volymen: Tryck tre gånger på beröringsknappen för att justera ljudnivån.

II. Parring och anslutning

Hur startar och parrar man hörlurarna?
1. Ta ut hörlurarna ur laddningslådan. Då kommer hörlurarna automatiskt att slå på och börja parningsprocessen. Aktivera trådlöst från din mobiltelefon, sök efter och anslut till hörlurarna. Om endast ena hörluren ansluter eller om enheten inte kan hittas, lägg båda hörlurarna tillbaka i laddningslådan, ta sedan ut dem igen och vänta cirka 5 sekunder. Öppna sedan om trådlöst funktionen på din stängda mobiltelefon och försök att ansluta igen och ansluta.

III. Användningsföreskrifter

1.Vänligen behandla inte produkten våldsamt, och pressa inte med tunga föremål på den. Håll den tillsammans med andra högfrekvent högtransmissionsenheter, eftersom detta kan påverka enhetens signalkänslighet och orsaka ljudstörningar och oregelbundna anslutningar.
3. Använd produkten endast i effektiva områden och se till att det inte finns några fysiska hinder (t.ex. väggar) mellan trådlösa enheten och hörlurarna.
4. När du laddar, använd en laddare med en strömspänning på högst 5V - 2A för att ladda laddningslådan.

I. Forklaring af knapper og deres funktioner

1.Tænding: Når du tager høretelefonerne ud af opladningskassen, tænder de automatisk og begynder at parre. Du kan også trykke længe på den berøringsfølsomme knap i 3 ~ 5 sekunder for at tænde den.
2. Slukning: Når du putter høretelefonerne i opladningskassen, slukker de automatisk. Eller du kan trykke længe på den berøringsfølsomme knap i 3 ~ 5 sekunder for at slukke dem.
3.Afspilning/Pause: Under afspilning trykker du én gang på den berøringsfølsomme knap på et af høretelefonerne for at pause afspilningen. Under pauset trykker du én gang for at genoptage afspilningen.
4. Modtagelse/Afslutning af opkald: Når der kommer et opkald, trykker du én gang på den berøringsfølsomme knap på et af høretelefonerne for at tage imod opkaldet. For at afslutte samtalen trykker du én gang på den berøringsfølsomme knap på et af høretelefonerne.
5. Afvisning af opkald: Når der kommer et opkald, trykker du længe på den berøringsfølsomme knap på høretelefonerne i 2 ~ 3 sekunder for at afvise opkaldet.
6. Dobbelttryk for at skifte sang: Dobbelttryk på den berøringsfølsomme knap for at skifte til den forrige eller næste sang.
7. Tredobbelttryk for at justere volumen: Tredobbelttryk på den berøringsfølsomme knap for at justere volumen.

II. Parring og forbindelse

Hvordan tænder og parrer man høretelefonerne?
1. Tag høretelefonerne ud af opladningskassen. De tænder automatisk og begynder at parre. Åbn den mobiltelefons trådløse funktion, søg efter og forbind til dem. Hvis du støder på, at kun ét høretelefon forbinder eller at høretelefonerne ikke kan findes, put de to høretelefoner tilbage i opladningskassen, tag dem derefter ud igen og vent i omkring 5 sekunder. Åbn din mobiltelefons trådløse funktion igen og søg efter forbindelsen på ny.

III. Brugsevask

1.Brug ikke selv med mod dette produkt. Undgå at presse det med tunge genstande og hold det væk fra ongivelser med høj temperatur og høj fugtighedsniveau.
2. Hold produkt væk fra andre højfrekvente udsendtgeenheder, da dette kan påvirke produktets signalmodtagelse og forårsage forkrøjning og forbindelsesafbrydelser.
3. Brug dette produkt kun i en gentlig omgivelse. Der bør ikke være fysiske hindringer (såsom vægge) mellem det trådløse apparat og høretelefonerne.
4. Når du oplader, brug en oplader med en strømstyrke på højst 5V - 2A til at oplade opladningskassen.

I. Leitfaden zu den Tasten und Funktionen

1.Einschalten: Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus dem Ladekasten. Sie werden sich automatisch einschalten und mit dem Kopplungsmodus beginnen. Sie können sie auch einschalten, indem Sie die Taste etwa 3 – 5 Sekunden lang gedrückt halten.
2.Ausschalten: Legen Sie die Ohrstöpsel in den Ladekasten, sie werden sich automatisch ausschalten. Oder halten Sie die Taste etwa 3 – 5 Sekunden lang gedrückt halten, um sie auszuschalten.
3.Abspielen/Pausieren: Klicken Sie während des Abspielens auf eine der Tasten an den Ohrstöpseln, um die Wiedergabe zu pausieren. Klicken Sie erneut, um fortzusetzen.
4.Annehmen/Beenden eines Anrufs: Klicken Sie bei einem eingehenden Anruf auf eine der Tasten an den Ohrstöpseln, um den Anruf anzunehmen. Klicken Sie, um den Anruf zu beenden, auf eine der Tasten an den Ohrstöpseln.
5.Anruf ablehnen: Halten Sie die Taste an einem der Ohrstöpsel etwa 2 – 3 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
6.Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zum nächsten oder vorherigen Wiedergabetitel zu wechseln.
7.Dreifachklick: Verwenden Sie einen Dreifachklick, um die Lautstärke zu regeln.

II. Pairing und Verbindung

Wie schalte ich die Kopfhörer ein und pairese?
1.Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und beginnen mit der Paarung. Aktivieren Sie die drahtlose Funktion Ihres Handys, suchen Sie die Kopfhörer und verbinden Sie sich mit ihnen. Wenn nur ein Kopfhörer verbunden wird oder die Geräte nicht gefunden werden, legen Sie beide Kopfhörer zurück in die Ladebox, nehmen Sie sie dann wieder heraus und warten Sie etwa 5 Sekunden. Aktivieren Sie dann erneut die drahtlose Funktion Ihres Handys und suchen Sie erneut nach den Kopfhörern, um eine Verbindung herzustellen.

III. Gebrauchsanweisungen

1.Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam. Drücken Sie es nicht mit schweren Gegenständen und halten Sie es von Umgebungen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit fern.
2.Halten Sie die Kopfhörer fern von anderen Hochfrequenz - Sendegeräten, da dies die Signalaufnahme des Produkts beeinträchtigen kann und zu unruhigem Ton und Verbindungsabbrüchen führen kann.
3.Verwenden Sie das Produkt nur in einem wirksamen Umfeld. Es sollte keine physischen Hindernisse (wie z. Wände) zwischen der drahtlosen Einrichtung und den Kopfhörern sein.
4.Verwenden Sie beim Laden des Ladekastens einen Ladegerätstyp, dessen Ausgangsspannung nicht höher als 5V und der Strom nicht höher als 2A beträgt.

I. Descripción de los botones y funciones

1.Encendido: Al sacar los auriculares de la caja de carga, se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. También se puede encender manteniendo presionado el botón táctil durante unos 3 ~ 5 segundos.

2.Apagado: Al colocar los auriculares en la caja de carga, se apagar n autom ticamente. O se puede apagar manteniendo presionado el bot n t ctil durante unos 3 ~ 5 segundos.
3.Reproducir/Pausar: Durante la reproducci n, hacer un clic en el bot n t ctil de uno de los auriculares pausar la reproducci n. Hacer un clic durante la pausa reanudar la reproducci n.
4.Atender/Cortar llamada: Cuando llegue una llamada, hacer un clic en el bot n t ctil de uno de los auriculares para atenderla. Para terminar la llamada, hacer un clic en el bot n t ctil de uno de los auriculares para cortarla.
5.Rechazar llamada: Mientras suena la llamada, mantener presionado el bot n t ctil de los auriculares durante 2 ~ 3 segundos para rechazar la llamada.
6.Doble clic para cambiar de canci n: Un doble clic sirve para cambiar a la canci n anterior o siguiente.
7.Triple clic para ajustar el volumen: Un triple clic se utiliza para ajustar el volumen.

II. Emparejamiento y conexi ó n

C ó mo se encienden y emparejan los auriculares?
1.Saque los auriculares de la caja de carga. En ese momento, los auriculares se encender n autom ticamente y comenzar n el proceso de emparejamiento. Active la funci n inal mbrica de su tel fono, b squeda y con ctese. Si solo se conecta un auricular o no se detecta el dispositivo, devuelva los dos auriculares a la caja de carga, c e quedes de nuevo y espere unos 5 segundos. Luego, active la funci n inal mbrica del tel fono (si estaba desactivada) y vuelva a buscar y conectarse.

III. Precaucions de uso

1.No trate con violencia este producto. Evite aplastarlo con objetos pesados y mant ngalo alejado de ambientes de alta temperatura y humedad.
2.Mant ngalo alejado de otros dispositivos emisores de alta frecuencia, ya que esto puede afectar la recepción de señal del producto y causar interrupciones en el sonido y desconexiones.
3.Utilice este producto en un entorno adecuado y asegúrese de que no haya obstáculos físicos (como paredes) entre el dispositivo inalámbrico y los auriculares.
4.Cuando cargue la caja de carga, utilice un cargador con una salida no superior a 5V - 2A.

I. Leitfaden zu den Tasten und Funktionen

1.Einschalten: Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus dem Ladekasten. Sie werden sich automatisch einschalten und mit dem Kopplungsmodus beginnen. Sie können sie auch einschalten, indem Sie die Taste etwa 3 – 5 Sekunden lang gedrückt halten, um sie einzuschalten.
2.Ausschalten: Legen Sie die Kopfh rer in die Ladebox, sie schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 – 5 Sekunden lang gedr ckt, um sie auszuschalten.
3.Abspielen/Pausieren: Klicken Sie w hrend des Abspielvorgangs auf die Touchtaste eines der Kopfh rer, um das Abspielen zu pausieren. Klicken Sie erneut, um fortzusetzen.
4.Annehmen/Beenden eines Anrufs: Klicken Sie bei einem eingehenden Anruf auf die Touchtaste eines der Kopfh rer, um den Anruf zu nehmen. Klicken Sie, um den Anruf zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfh rer.
5.Anruf ablehnen: Halten Sie die Touchtaste der Kopfh rer etwa 2 – 3 Sekunden lang gedr ckt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
6.Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur n chsten oder vorherigen Wiedergabedatei zu wechseln.
7.Dreifachklick: Verwenden Sie einen Dreifachklick, um die Lautst rke zu regeln.

II. Paarung und Verbindung

Wie schalte ich die Kopfhörer ein und pairese?
1.Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und beginnen mit der Paarung. Aktivieren Sie die drahtlose Funktion Ihres Handys, suchen Sie die Kopfhörer und verbinden Sie sich mit ihnen. Wenn nur ein Kopfhörer verbunden wird oder die Geräte nicht gefunden werden, legen Sie beide Kopfhörer zurück in die Ladebox, nehmen Sie sie dann wieder heraus und warten Sie etwa 5 Sekunden. Aktivieren Sie dann erneut die drahtlose Funktion Ihres Handys und suchen Sie erneut nach den Kopfhörern, um eine Verbindung herzustellen.

III. Gebrauchsanweisungen

1.Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam. Drücken Sie es nicht mit schweren Gegenständen und halten Sie es von Umgebungen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit fern.
2.Halten Sie die Kopfhörer fern von anderen Hochfrequenz - Sendegeräten, da dies die Signalaufnahme des Produkts beeinträcht