

English

Wireless Charging Station

Instruction manual

①

②

③

④

⑤

Alarm settings

Alarm status	Operation method	Enter	Alarm status	Operation method	Enter
Alarm rings (1 minute)	Press (1)	Enter snooze mode	Alarm rings again (5-9 min)	Press (1) or (2)	Turn off the alarm
Alarm rings (1 minute)	No operation	Enter snooze mode	Alarm rings again (in 5 min)	Press (1) or (2)	Turn off the alarm
Alarm rings (1 minute)	Press (1)	Turn off the alarm			

Alarm clock icon flashing = snooze mode
Alarm clock icon is continuously lit = the alarm clock is on

Deutsch

kabellose Ladestation

Bedienungsanleitung

①

②

③

④

⑤

Weckereinstellungen

Weckzeitpunkt	Bedienmethode	Eingeben	Weckstatus	Bedienmethode	Eingeben
Wecker klingelt (1 Minute)	Drücken Sie (1)	Eingangsbedienmodus betätigen	Wecker klingelt erneut in 5 min	Drücken Sie (1) oder (2)	Wecker ausschalten
Wecker klingelt (1 Minute)	Keine Bedienung	Eingangsbedienmodus betätigen	Wecker klingelt erneut in 5 min	Drücken Sie (1) oder (2)	Wecker ausschalten
Wecker klingelt (1 Minute)	Drücken Sie (1)	Wecker ausschalten			

Wecker-Symbol blinkt = eingeschalteter Modus
Wecker-Symbol leuchtet ständig = Wecker ist an

Français

Station de charge sans fil

Mode d'emploi

①

②

③

④

⑤

Réglages de l'alarme

Statut de l'alarme	Méthode de fonctionnement	Entrée	Statut de l'alarme	Méthode de fonctionnement	Entrée
L'alarme sonne (1 minute)	Appuyez sur (1)	Entrez en mode de répétition	L'alarme sonne à nouveau dans 5 min	Appuyez sur (1) ou (2)	Éteignez l'alarme
L'alarme sonne (1 minute)	Aucune opération		L'alarme sonne à nouveau dans 5 min	Appuyez sur (1) ou (2)	Éteignez l'alarme
L'alarme sonne (1 minute)	Appuyez sur (1)	Éteignez l'alarme			

L'icône de l'alarme clignote = mode répétition
L'icône de l'alarme est allumée en continu = l'alarme est activée

Español

Estación de carga inalámbrica 7 en 1

Manual de instrucciones

①

②

③

④

⑤

Configuraciones de la alarma

Estado de la alarma	Método de operación	Entrar	Estado de la alarma	Método de operación	Entrar
La alarma suena (1 minuto)	Presione (1)	Entrar en modo de repetición	La alarma suena de nuevo en 5 min	Presione (1) o (2)	Apagar la alarma
La alarma suena (1 minuto)	Sin operación		La alarma suena de nuevo en 5 min	Presione (1) o (2)	Apagar la alarma
La alarma suena (1 minuto)	Presione (1)	Apagar la alarma			

El icono de la alarma parpadea = modo de sista
El icono de la alarma está encendido continuamente = la alarma está encendida

Italiano

Stazione di ricarica wireless

Manuale d'istruzioni

①

②

③

④

⑤

Impostazioni dell'allarme

Stato dell'allarme	Metodo di funzionamento	Entrare	Stato dell'allarme	Metodo di funzionamento	Entrare
L'allarme suona (1 minuto)	Premere (1)	Entrare in modalità ripetizione	L'allarme suona di nuovo tra 5 min	Premere (1) o (2)	Spegni l'allarme
Allarme suona (1 minuto)	Nessuna operazione		L'allarme suona di nuovo tra 5 min	Premere (1) o (2)	Spegni l'allarme
Allarme suona (1 minuto)	Premere (1)	Spegni l'allarme			

L'icona dell'allarme lampeggia = modalità snooze
L'icona dell'allarme è accesa continuamente = l'allarme è acceso

日本語

ワイヤレス充電ステーション

取扱説明書

①

②

③

④

⑤

アラーム設定

アラーム状態	操作方法	入る	アラーム状態	操作方法	入る
アラームが鳴る (1 分間)	(1) を押す	スヌーズモードに入る	アラームが再び 5 分後鳴る	(1) または (2) を押す	アラームをオフにする
アラームが鳴る (1 分間)	操作なし	スヌーズモードに入る	アラームが再び 5 分後鳴る	(1) または (2) を押す	アラームをオフにする
アラームが鳴る (1 分間)	(1) を押す	アラームをオフにする			

アラーム時計のアイコンが点滅 = スヌーズモード
アラーム時計のアイコンが継続的に点く = アラーム時計がオン

Button functions

Button	Click	Long press	Tip
(1) Hour	/	Adjust hours (tick to change hours)	
(2) Minute	/	Adjust mins (tick to change mins)	After adjustment, wait for the confirmation
(3) Week		Change the week	
(4) Alarm		Turn on/off the alarm clock	
(5) 12/24hr		Select 12/24 hrs	Press 3 times: Switch temperature °C / °F

When the phone cannot search for S680 or cannot connect, it is possible that S680 is already Bluetooth connected to other phones

Voice-controlled night light

Wake-up	Instruction	
H idio	Turn on the light	Only supports English
	Turn off the light	
	Brighten the light	
	Dim the light	
	Switch the light	

Within 15 seconds after waking up, the S680 can receive multiple commands without reactivation

Schaltflächenfunktionen

Schaltfläche	Klick	Lange Taste	Tip
(1) Stunde	/	per Klick von Stunden der Stunden	
(2) Minute	/	per Klick von Minuten der Minuten	Nach der Einstellung 5 Sekunden warten, um zu bestätigen
(3) Woche		Woche ändern	
(4) Wecker		Wecker ein-/auszuschalten	
(5) 12/24hr		12-24 Stunden Wecker einstellen	Drücken Sie (1) oder (2) 3 Mal: Temperatur zwischen °C / °F umschalten

Wenn das Telefon S680 nicht finden oder sich nicht mit ihm verbinden kann, könnte es sein, dass S680 bereits per Bluetooth mit anderen Telefont verbunden ist.

Sprachgesteuertes Nachtlcht

Aktivierung	Anweisung	
H idio	Turn on the light	Nur Englisch wird unterstützt
	Turn off the light	
	Brighten the light	
	Dim the light	
	Switch the light	

Innerhalb von 15 Sekunden nach der Aktivierung kann das S680 mehrere Befehle empfangen, ohne neu aktiviert zu werden

Fonctions des boutons

Bouton	Clic	Appui prolongé	Tip
(1) Heure	/	Ajuster l'heure (clic pour modifier l'heure)	
(2) Minute	/	Ajuster les minutes (clic pour modifier les minutes)	Après réglage, attendre 5 secondes pour la confirmation
(3) Semaine		Modifier la semaine	
(4) Alarme		Activer/désactiver l'alarme	
(5) 12/24hr		Basculer entre le format 12/24hr	Appuyer 3 fois: basculer l'unité de température °C / °F

Lorsque le téléphone ne peut pas rechercher S680 ou ne peut pas se connecter, il se peut que S680 soit déjà connecté en Bluetooth à d'autres téléphones.

Lumière de nuit à commande vocale

Activation	Instruction	
H idio	Turn on the light	Seulement l'anglais est supporté.
	Turn off the light	
	Brighten the light	
	Dim the light	
	Switch the light	

Dans les 15 secondes suivant l'activation, le S680 peut recevoir plusieurs commandes sans nécessiter une réactivation.

Funciones de los botones

Botón	Clic	Mantener presionado	Sugerencia
(1) Hora	/	Ajustar horas (clic para cambiar horas)	
(2) Minuto	/	Ajustar minutos (clic para cambiar minutos)	Después del ajuste, espere 5 segundos para confirmar
(3) Semana		Cambiar la semana	
(4) Alarma		Encendido/apagado el reloj alarma	
(5) 12/24hr		Cambiar entre 12/24 horas	Presione 3 veces: Cambiar temperatura °C / °F

Cuando el teléfono no puede buscar S680 o no puede conectarse, es posible que S680 ya está conectado via Bluetooth a otros teléfonos.

Luz nocturna controlada por voz

Activación	Instrucción	
H idio	Turn on the light	Solo soporta el inglés.
	Turn off the light	
	Brighten the light	
	Dim the light	
	Switch the light	

Dentro de los 15 segundos después de la activación, el S680 puede recibir múltiples comandos sin reactivación.

Funzioni dei pulsanti

Pulsante	Clic	Premere a lungo	Suggerimento
(1) Ora	/	Regola le ore (clic per cambiare le ore)	
(2) Minuti	/	Regola i minuti (clic per cambiare i minuti)	Dopo l'aggiustamento, attendi 5 secondi per la conferma
(3) Settimana		Cambia la settimana	
(4) Allarme		Attiva/disattiva l'allarme	
(5) 12/24hr		Cambia tra 12/24 ore	Premi 3 volte: Cambia la temperatura °C / °F

Quando il telefono non riesce a cercare S680 o non può connettersi, è possibile che S680 sia già connesso via Bluetooth ad altri telefoni.

Luce notturna a controllo vocale

Attivazione	Istruzione	
H idio	Turn on the light	Solo l'inglese è supportato.
	Turn off the light	
	Brighten the light	
	Dim the light	
	Switch the light	

Entro 15 secondi dopo l'attivazione, lo S680 può ricevere più comandi senza essere riattivato.

ボタンの機能

ボタン	クリック	長押し	ヒント
(1) 時	/	時刻調整 (クリックで時刻変更)	
(2) 分	/	時刻調整 (クリックで分調整)	調整後、確認するには待つ必要があります
(3) 曜日		曜日変更	
(4) アラーム		アラームのオン/オフ	
(5) 12 時間 / 24 時間		12 時間 / 24 時間の切替	3 回押す: 温度を °C / °F に切替

携帯電話が S680 を検索できない、または接続できない場合は、S680 がすでに他の携帯電話と Bluetooth で接続されている可能性があります。

音声制御式ナイトライト

ウェイクアップ	操作説明	
H idio	Turn on the light	英語以外をサポートしていません
	Turn off the light	
	Brighten the light	
	Dim the light	
	Switch the light	

ウェイクアップ後 15 秒以内に、S680 は再びアクティベーションせずに複数のコマンドを受け取ることができます。

Product Outline

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

Compatible models

For phones: iPhone, Samsung, Xiaomi... (phones with wireless charging can be used)
For earbuds: Apple, Samsung, Xiaomi... (earbuds with wireless charging can be used)
For watches: Apple, Samsung full series (other brands cannot be used)

Produktübersicht

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

Kompatible Modelle

Für Telefone: iPhone, Samsung, Xiaomi... (Telefone mit kabellosem Laden können verwendet werden)
Für Ohrhörer: Apple, Samsung, Xiaomi... (Ohrhörer mit kabellosem Laden können verwendet werden)
Für Uhren: Die gesamte Serie von Apple und Samsung (andere Marken können nicht verwendet werden)

Aperçu du produit

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

Modèles compatibles

Pour les téléphones: iPhone, Samsung, Xiaomi... (les téléphones avec charge sans fil peuvent être utilisés)
Pour les écouteurs: Apple, Samsung, Xiaomi... (les écouteurs avec charge sans fil peuvent être utilisés)
Pour les montres: Série complète d'Apple, Samsung (les autres marques ne peuvent pas être utilisées)

Esquema del Producto

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

Modelos compatibles

Para teléfonos: iPhone, Samsung, Xiaomi... (se pueden usar teléfonos con carga inalámbrica)
Para auriculares: Apple, Samsung, Xiaomi... (se pueden usar auriculares con carga inalámbrica)
Para relojes: Serie completa de Apple, Samsung (no se pueden usar otras marcas)

Profilo del Prodotto

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

Modelli Compatibili

Per telefoni: iPhone, Samsung, Xiaomi... (si possono usare telefoni con ricarica wireless)
Per gli auricolari: Apple, Samsung, Xiaomi... (si possono usare auricolari con ricarica wireless)
Per gli orologi: Serie completa di Apple, Samsung (non si possono usare altre marche)

製品の概要

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

対応機種

携帯電話: iPhone, Samsung, Xiaomi... (ワイヤレス充電機能を搭載した携帯電話が使用可能です)
イヤホン: Apple, Samsung, Xiaomi... (ワイヤレス充電機能を搭載したイヤホンが使用可能です)
ウォッチ: Apple, Samsung の全シリーズ (その他のブランドは使用できません)

Synchronize usage time of phone via Bluetooth

1. Open your phone settings - Bluetooth - select "S680" and connect
2. Note: For Android users, please allow access to messages (Allowing access will not disclose any privacy)
3. When the phone cannot search for S680, it may be S680 is connected to another phone via Bluetooth.

What's Box?

1. Wireless charging station
2. Input: 5V=3A, 9V=3A
3. Adapter 33W
4. Charging cable
5. Instruction manual
6. Warranty card

Product parameters

Model: S680 FCC ID: 2BKMD-S680
Total power: 33W
Phone output: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Watch output: 2W
Earbuds output: 3W
Wired output: 5V=2A / 10W

Must use our power adapter & USB-C cable to connect the product
Make sure USB-C cable is connected firmly to the "IN" port
If the green charging icon is flashing, it indicates that there is a metallic foreign object within the charging area, causing abnormal charging

CE FC RoHS ISED (P) (U) (E) (S) (T) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (