

Product: True Wireless Stereo Earphones
Model No: H1

English

Instruction Manual

Please read the instructions before use

Connect

ON

H1

1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)

2. After open the phone Bluetooth, Click the «H1» to Pairing

Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. In the power - on state, press and hold the Volume + and Volume - buttons for 5 seconds.
2. The white light flashes 6 times quickly and then goes out. It will automatically power off after being restored to factory settings. (If the above operation does not work, please try again)

Operation

X1

X2

Play /Pause

Voice Assistant

X1

X2S

X2S

Answer /Hang up

Reject Call

Power on/off

X1

call: Mute/Unmute

X1

X1

Switch Song

Adjust Volume

X1

X2S

X2S

X1: Click Once

X2: Click 2 times

X2S: Press and hold for 2 seconds

X2S: Press and hold for 3 seconds

Problem handling

① Can be connected but there is no sound:
Click the headset to increase the volume.

② Headset cannot be charge:
Clean the charging contact of the headset and the charging case.

③ Headset cannot be connected:
Reset the headset.

Activation & Warranty

Permanent replacement of damaged, defective item or missing components. Please activate via email below within 15 days.
amazon.seller996@gmail.com

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

Safety Instructions

1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.

2. Avoid liquid immersion into the product.

3. Do not disassemble the product.

4. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.

5. Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.

6. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.

Deutsch

Bedienungsanleitung

ON

H1

1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf «H1» zum Koppeln

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Im eingeschalteten Zustand die Lautstärke + und Lautstärke - Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Das weiße Licht blinkt sechsmal schnell und geht dann aus. Nach der Wiederherstellung auf die Werkseinstellungen schaltet es sich automatisch aus. (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Betrieb

X1

X2

Wiedergabe/Pause

Sprachassistent

X1

X2S

X2S

Antworten /Auflegen

Anrufbeenden

Einschalten/Ausschalten

X1

der Anruf, stummstellen /wiederschalten

X1

X1

Song wechseln

Lautstärke anpassen

X1

X2S

X2S

X1: Klicken Sie einmal

X2: Klick 2 mal

X2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten

X2S: 3 Sekunden lang gedrückt halten

Problembehandlung

① Verbindung möglich, aber kein Ton:
Klicken Sie auf das Headset, um die Lautstärke zu erhöhen.

② Headset kann nicht aufgeladen werden:
Reinigen Sie die Ladekontakte des Headsets und des Ladetuis.

③ Headset kann nicht verbunden werden:
Setzen Sie das Headset zurück.

Activation & Garantie

Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 15 jours via l'e-mail suivant : amazon.seller996@gmail.com

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.

2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.

3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.

4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.

6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Français

Manuel d'instructions

ON

H1

1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)

2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur «H1» pour jumeler

Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Dans l'état allumé, maintenez enfoncés les boutons Volume + et Volume - pendant 5 secondes.
2. La lumière blanche clignote 6 fois rapidement puis s'éteint, et l'appareil s'éteint automatiquement après être retourné aux paramètres d'usine. (Se l'opération précédente non fonctionna, riprovare)

Opération

X1

X2

Lecture/Pause

Assistant vocal

X1

X2S

X2S

Répondre /Réécouter

Rejeter l'appel

Marche / Arrêt

X1

l'appel: mettre en sourdine/ unilocalteuer de la sourdine

X1

X1

Changer de chanson

Ajuster le volume

X1

X2S

X2S

X1: Cliquez une fois

X2: Cliquez 2 fois

X2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

X2S: Appuyez et maintenez pendant 3 secondes

Gestion des problèmes

① Peut être connecté mais il n'y a pas de son:
Cliquez sur le casque pour augmenter le volume.

② Le casque ne peut pas être chargé:
Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.

③ Le casque ne peut pas être connecté:
Réinitialisez le casque.

Activation & Garantie

Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 15 jours via l'e-mail suivant : amazon.seller996@gmail.com

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

Consignes de sécurité

1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.

2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit.

3. Ne démontez pas le produit.

4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.

5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.

6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

Italiano

Manuale di istruzioni

ON

H1

1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)

2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su «H1» per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

1. Con lo stato acceso, tiene premuti i pulsanti Volume + e Volume - per 5 secondi.
2. La luce bianca lampeggia 6 volte rapidamente e poi si spegne, e si spegnerà automaticamente dopo essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica. (Se l'operazione precedente non funziona, riprovare)

operazione

X1

X2

Riproduci/Pausa

Assistente vocale

X1

X2S

X2S

Rispondi /Ritaggia

chiamata

Accensione/pagamento

X1

la chiamata: silenzioso /interlocutore

X1

X1

Cambia canzone

Regola il volume

X1

X2S

X2S

X1: Fare clic una volta

X2: Fare clic 2 volte

X2S: Tenere premuto per 2 secondi

X2S: Tenere premuto per 3 secondi

Gestione dei problemi

① Può essere collegato ma non c'è suono:
Fare clic sull'auricolare per aumentare il volume.

② L'auricolare non può essere caricato:
Pulisci il contatto di ricarica dell'auricolare e la custodia di ricarica.

③ Non è possibile collegare l'auricolare:
Reimposta l'auricolare.

Attiva la garanzia

Sostituzione permanente dell'articolo danneggiato o difettoso o componenti mancanti. Si prega di attivare la garanzia tramite e-mail di seguito entro 15 giorni. amazon.seller996@gmail.com

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

Istruzioni di sicurezza

1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.

2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.

3. Non smontare il prodotto.

4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.

5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.

6. Non gettare e posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.

Español

Manual de instrucciones

ON

H1

1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en «H1» para emparejar

Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. En estado encendido, mantén pulsados los botones Volumen + y Volumen - durante 5 segundos.
2. La luz blanca parpadeará 6 veces rápidamente y luego se apaga, y se apagará automáticamente después de restaurar la configuración de fábrica. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

X1

X2

Reproducir / Pausar

Asistente de voz

X1

X2S

X2S

Responder /Colgar

llamada

Encendido / apagado

X1

la llamada: silenciar /desilenciar

X1

X1

Cambiar de canción

Ajusta el volumen

X1

X2S

X2S

X1: Haga clic una vez

X2: Fare clic 2 volte

X2S: Mantenga pulsado durante 2 segundos

X2S: Mantenga pulsado durante 3 segundos

Manejo de problemas

① Se puede conectar pero no hay sonido:
Haga clic en los auriculares para aumentar el volumen.

② Los auriculares no se pueden cargar:
Limpie el contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga

③ Los auriculares no se pueden conectar:
Restablezca los auriculares.

Activar la garantía

Reemplazo permanente de artículos dañados, defectuosos o componentes faltantes. Active en 15 días a través del siguiente correo electrónico. amazon.seller996@gmail.com

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

Las instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.

2. Evite la inmersión de líquidos en el circuito.

3. No desmonte el producto.

4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.

5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.

6. No deseches al azar ni coloques el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

BAC DE TRI

FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.qualiteedemarche.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

the power delivered by the charger must be between min 0.01 Watts required by the radio equipment, and max 5 watts in order to achieve the maximum charging speed.

0.01 W

5 W

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
CEP STATEMENT:
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's Bureau of Standards (BIS) standards. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemplaires de l'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition au RF. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.