DE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Setzen Sie keine Teil dieses Produkts starkem Gegenstandern oder extremen Temperaturen aus. Ja das es Sie Sie Schaden führen und die gerade ungültig machen das Gerät.

Verwenden Sie NICHT die Ohrhörer oder das Ladekabel in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu reparieren.

ANLEITUNG -

1. Legen Sie jeden Ohrhörer in seinen Ladeschlitz und schließen Sie die Ladeschnüre an.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Adobekabel.
3. Um manuell auszuschalten, halten Sie die Taste auf einem der Kopfhörer für 4-5 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige ROT blinkt.
4. Um manuell auszuschalten, halten Sie die Taste an einem der Ohrhörer 4-5 Sekunden lang gedrückt, bis sich die LED-Anzeige ausschaltet.

EINSCHALTEN DIE ACTIVE Sports EARBUDS

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus dem Ladekoffer, die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.
2. Setzen Sie die Kopfhörer weiter in den Gehörgang ein.

EIN/AUS

Gehäuse, sie werden automatisch gemäß Gebrauch vollständig auf Wasser geprüft werden.

- Die Ohrstöpsel sind schweiß- und wasserfest, sodass jedoch nicht in Wasser getaucht werden.
- NUR zunehmender Reinigung

ANLEITUNG - BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Schalten Sie die Kopfhörer aus und lassen sie 3 Sekunden lang getrennt.
2. Öffnen Sie die Ladeschale und die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.
3. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach „ACTIVE Sports“ und verbinden Sie.

KOPPLUNG MIT EINEM MOBILTELEFON

1. Öffnen Sie die Ladeschale, entfernen Sie beide Ohrhörer und setzen sie in Ihre Ohren ein.
2. Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten.

TECHNISCHE HILFE & GARANTIEINFORMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine Garantie- und Service-Registrierung. Für Garantie-, Reparatur- oder Service-Anfragen wenden Sie sich bitte an Simply Electronics Inc. Kontakt: siehe die Simply Tech Electronics Inc. Website: www.simplytech.com.

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter www.simplytech.com/support heruntergeladen werden.

GARANTIE & SERVICE

Simply Tech Electronics Inc. 1607 Broadway New York, NY 10018

HERGESTELLT IN CHINA

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & AVERTISSEMENTS

Ne PAS tenter de démonter ou de nettoyer l'écouteur avec des objets pointus ou des températures extrêmes, car cela pourrait endommager le produit.

Ne PAS exposer le produit à l'eau ou à l'humidité excessive, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

Ne PAS utiliser le produit à des fins autres que celles prévues, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.

Ne PAS laisser le produit à la portée des enfants ou des animaux de compagnie, car ils pourraient avaler les petites pièces ou endommager le produit.

Ne PAS utiliser le produit pendant la conduite ou l'utilisation de machines lourdes, car cela pourrait être dangereux.

Ne PAS utiliser le produit si la batterie est endommagée ou gonflée, car cela pourrait présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Ne PAS utiliser le produit si le câble de charge est endommagé ou effiloché, car cela pourrait présenter un risque d'électrocution.

Ne PAS utiliser le produit si le boîtier est endommagé ou fissuré, car cela pourrait exposer les composants électroniques à l'humidité et à la poussière.

Ne PAS utiliser le produit si le produit