文件编码：SMS-PB05-ENG-C14269-V001-241203	
尺寸：980x85mm	材质:105G铜板纸
工艺：风琴折页，成品尺寸：70x85mm	
颜色： 黑白印刷	
日期： 20241203	设计：潘程结

说明书尺寸： 980 x 85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

Retro Color-Screen
Magnetic-Charging Game Console
Console de Jeux Chargement Magnétique Écran Couleur Rétro
شاشة ألوان كلاسيكي محمول بشاحنة ألعاب لاسلكية
Consola de Juegos Retro de Pantalla de Color de Carga Magnética
復古彩屏磁吸充電遊戲機

MODEL: PB05

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並保留妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Cautions

1. Not a toy, not suitable for people under the age of 14.
2. When using this product, choose a bright environment to ensure visual health and avoid eye fatigue.
3. Do not press the screen hard, do not drop the product, so as to avoid malfunction or damage.
4. Do not disassemble or repair by yourself.
5. After getting fully charged, unplug the charging wire or charger to avoid overcharging.
6. Do not use or keep the product in high-temperature or humid environment. Do not throw the product into fire. Stop using the product in case it got soaked in water.
7. If the product is not in use for a long time, charge the product once every three months to avoid battery damage.
8. Do not use the product and charge on wireless charging area to avoid equipment failure and heating.
9. When using the product to charge other devices, if the device with a wireless charging function, make sure it is not metal, and the thickness of the case does not exceed 2mm.

Product Parameters

Dimensions: 107*56.8*17.5mm

Input & Output:
1. Input: 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.67A
2. Output: 5V⎓2.4A/9V⎓2.2A/12V⎓1.67A
(wireless charging is not enabled)

Type: Support wired and wireless charging(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

Battery: Lithium Polymer Battery 1500mAh 3.7V/5.55Wh

USB-C Charging Cable: Wire Length:150mm

Product Weight: Around 157g

Screen: 2.4inch TFT

Number of Games: 300+, you can download more between Chinese and English in the game library

Wireless Charging Frequency: 110kZ/95kHz

Accessories

Game Console*1, Charging Cable*1, User Manual*1

Product Overview



Usage

- ① Directions buttons: up, down, left, right.
- ② Select(3) Start buttons: game functions of select and start.
- ③ Reset button: to reset in the middle of the game.
- ④ B button, ⑤ Y button, ⑥ B button, ⑦ A button: function control buttons.
- ⑧ Indicator light: when charging, LED1 is red, LED2 is blue, LED3 is red (the light of blue and red as status indicator light), LED3-6 (green) battery level indicator light, each green light represents 25% of battery.
1. Charging: when fast charging, LED1 red light is constantly on and blue light blinks slowly; when regular charging, LED1 only blue light blinks slowly.
2. Foreign Object Detection: LED1 blue light blinks fast.
3. High Temperature Alarm: 4 green lights LED3-LED4 blinks together, and the charging will stop automatically.
- ⑨ Game console power button: move the button to power on the game console, move again to power off.
- ⑩ Volume button: adjust volume level.
- ⑪ Power bank power button: plug the data cable in to start charging, double click the power button to activate the power bank, double click to turn off. Users are features with automatic activation of wireless charging, put the phone on the wireless charging area and it will be activated automatically. double press to power off the power bank, press again to power on. (for some phones, after putting the phone on the wireless charging area, you need to press the button to start charging)
- ⑫ USB output: a port for phone charging.
- ⑬ Wireless charging area: for wireless phones charging.
- ⑭ USB-C charging: this could be used to get the game console charged, or to work in the other direction for charging the phone.

Functions

A. Wired Charging
1. Use the charging cable to connect to ① USB output, the output will come automatically, but for some phones you need to do it manually, by pressing ⑨ power bank power button to output power, if you don't connect the phone, the output will come automatically after 30 seconds and then turn off.
2. Check power bank battery level: press ⑨ power bank power button to turn power output on, and you can check the battery level from the indicator lights turned on, the indicator light turns on for around 30 seconds and then turn off.

B. Wireless Charging
1. This product features with wireless charging automatic activation, put the phone on the wireless charging area and the charging will start automatically, for some phones, you need to press ⑨ power bank power button to start charging.
2. The wireless charging effective distance of this product is 8mm, For some phones, the charging could get affected because of the inner cells in the phone case, For wireless charging, keep the coil of power bank aligned with the coil of phone.

C. Game Console
1. Power on: push ⑨ game console power button upward, music will play as the device turning on, then game interface will display on the screen.
2. Enter game list: After turn the device on, the interface of language will appear on the screen, use ① directions buttons to choose between Chinese and English, then press ③ start to enter the game list.
3. Choose a game: use ① directions buttons to choose the game you want to play, then press ③ start to enter the game, For some game, there are choosing interfaces, use ② start button as confirmation button, When playing the game, use ① directions buttons, ⑤ A button, ⑥ Y button, ⑦ B button, ⑧ A button for different functions,
The games on this product are developed by different developers, so the functions of the buttons vary from one game to another, and the product contains with more than 300 games, so we cannot make individual instructions for each game one by one games. You can discover the functions of the buttons for each game by trial.

D. Fast Charging Protocol
The product is compatible with Apple and Samsung phones, indicating input protocols: PD/PPS/QC/PD3.0/PD3.0, and output protocols: PD/PPS/QC/PD3.0/PD3.0/PPS/MCL2/ QC2/QC3.0/SCP.

Troubleshooting

1.When problems appear with sound or screen:
Get the product charged, then it will work normally.
2.When problems appear with the buttons:
A. Press the power button of power bank, and check battery level.
B. Make sure the phone supports wireless charging.
C. Make sure the phone is aligned with wireless charging area, and no foreign objects got in the middle.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement
The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in normal operating conditions, where a person is no closer than 5 centimeters from the device surface at all times, except for non-operational patterns with limited exposure, such as holding the device in hand. The RF exposure evaluation for the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of KDB 447498.

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Accessories

Consola de Juegos*1, Cable de Carga*1, Manual de Usuario*1.

Estructura del Producto

Uso

- ① Botones de dirección: arriba, abajo, izquierda, derecha.
- ② Botón de (selección) Botones de inicio: seleccionar las funciones de juego y iniciar.
- ③ Botón de restablecer: para restablecer durante el juego.
- ④ Botón B, ⑤ Botón Y, ⑥ Botón B, ⑦ Botón A: botones de control.
- ⑧ 5 Indicadores: el color desde el puerto USB-C de LED1 a LED1 Luz de 2 colores de azul y rojo como indicador de estado, LED2(4 cierto) como indicador de batería azul, LED3 rojo, cada luz verde representa 25% de batería.
1. Carga: cuando la carga rápida con luz roja de permanece encendida y la luz azul parpadea lentamente; durante la carga regular, solo la luz azul de LED1 parpadea lentamente.
2. Detección de cuerpos extraños: La luz azul de LED1 parpadea rápidamente.
3. Alarma de alta temperatura: 4 luces verdes (LED3-LED4) parpadean al mismo tiempo y la carga se detendrá automáticamente.
- ⑨ Botón de encendido/apagado de la consola de juegos: pulse el botón para encender la consola, vuelva a pulsarlo para apagarlo.
- ⑩ Botón de volumen: ajuste el nivel de volumen.
- ⑪ Botón de encendido/apagado de batería portátil: conecte el cable de datos para iniciar la carga, pulse dos veces para apagar la batería portátil, pulse dos veces para encender la batería portátil. Los usuarios tienen la activación automática de carga inalámbrica, ponga el teléfono móvil en la zona de carga inalámbrica y se activará automáticamente. pulse dos veces para apagar la batería portátil, pulse una vez para encender la batería portátil. (para algunos teléfonos móviles, después de colocar el teléfono en la zona de carga inalámbrica, es necesario pulsar el botón para iniciar la carga).
- ⑫ Salida USB: un puerto para cargar el teléfono.
- ⑬ Zona de carga inalámbrica: carga inalámbrica inteligente.
- ⑭ USB-C para carga y descarga: se puede utilizar para cargar la consola de juegos o para cargar el teléfono móvil.

Instrucciones

A. Carga por cable

Use el cable de carga para conectar a ⑫ salida USB, la carga comenzará automáticamente, pero para algunos teléfonos móviles, necesita hacerlo manualmente, pulse ⑫ botón de encendido / apagado de la batería portátil para activar la salida de energía, si no conecta el teléfono durante 30 segundos, la salida se apagará automáticamente.

2. Compruebe el nivel de la batería de la batería portátil: pulse ⑫ el botón de encendido / apagado de la batería portátil para encender la salida de energía, y puede comprobar el nivel de la batería desde las luces indicadoras encendidas, el indicador se encenderá durante unos 30 segundos y luego se apagará.

B. Carga inalámbrica

1. Este producto cuenta con función de activación automática de carga inalámbrica, ponga el teléfono móvil en la zona de carga inalámbrica y la carga comenzará automáticamente, para algunos teléfonos móviles, es necesario pulsar ⑫ botón de encendido/apagado de la batería portátil para iniciar la carga.

2. La distancia efectiva de carga inalámbrica de este producto es de 8 mm, En algunos teléfonos móviles, la carga puede verse afectada debido a las luces internas o la carcasa del teléfono, Para la carga inalámbrica, mantenga la bobina de la batería alineada con la bobina del teléfono.

C. Consola de juegos

1. Encender: pulse ⑨ botón de encendido/apagado de la consola de juegos hacia arriba, la música se reproducirá cuando el dispositivo se encienda, luego se mostrará la interfaz de juego en la pantalla.
2. Entrar en la lista de juegos: Después de encender el dispositivo, las interfaces de idioma aparecerán en la pantalla, use ① botones de dirección para elegir entre chino e inglés, a continuación, pulse ③ botón de inicio para entrar en la lista de juegos.
3. Elija un juego: use ① botones de dirección para elegir el juego que quiera jugar, después pulse ③ botón de inicio para entrar en el juego, Para algunos juegos, hay interfaces de elección, utilice ② botón de inicio como botón de confirmación, Cuando juegue, use ① botones de dirección, ⑤ botón A, ⑥ botón Y, ⑦ botón B, ⑧ botón A para diferentes funciones, Los juegos de este producto han sido desarrollados por diferentes desarrolladores, por lo que las funciones de los botones varían de un juego a otro, y el producto contiene más de 300 juegos, por lo que no podemos hacer instrucciones individuales sobre cómo jugar cada juego, Puede descubrir las funciones de los botones de cada juego probando.

D. Protocolo de carga rápida

El producto es compatible con los teléfonos de Apple y Samsung, indicando protocolos de entrada: PD/PPS/QC/PD3.0/PD3.0, y protocolos de salida: PD/PPS/QC/PD3.0/PD3.0/PPS/MCL2/ QC2/QC3.0/SCP.

Solución de problemas

1. Cuando aparezcan problemas de sonido o pantalla:
Cargue el producto, y funcionará normalmente.
2. La carga inalámbrica no se activa:
A. Pulse el botón de encendido/apagado de la batería portátil y compruebe el nivel de batería.
B. Asegúrese de que el teléfono es compatible con la carga inalámbrica.
C. Asegúrese de que el teléfono está alineado con la zona de carga inalámbrica, y no hay objetos extraños.

Especificaciones

Dimensiones: 107*56.8*17.5mm

Entrada y salida:
1. Entrada: 5V⎓3.0A, 9V⎓2.0A, 12V⎓1.67A
2. Salida: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.2A, 12V⎓1.67A
(la carga inalámbrica no está activada)

Tipo: Soporte de carga inalámbrica y con cable(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

Batería: Batería de Polímero de Litio 1500mAh 3.7V/5.55Wh

Cable de carga USB-C: Longitud del cable: 150mm

Peso del producto: Alrededor de 157g

Pantalla: Pantalla de TFT de 2.4 pulgadas

Tipos de juegos: 300+, puede cambiar entre chino e inglés en el menú de juegos

Frecuencia de carga inalámbrica: 110kZ/95kHz

注意事项

1.不适合五岁以下或14岁以上群体用。
2.使用本产品时需选择比较亮的环境,以保护视力健康,避免视疲劳。
3.请勿用力按屏幕,跌落等避免或降低本品正常功能而造成损坏。
4.请勿自行拆卸或维修。
5.满电后请及时拔掉充电线或充电器,避免长时间充电过充。
6.请勿在高温或潮湿环境下使用或存放本品,不要将本品投入火中焚毁。本品如果进水,请勿使用。
7.如果长时间不使用,建议每三个月给本品充电一次,防止电池过放损坏。
8.请勿在无线充电区域使用或充电,以免设备故障和发热。
9.使用本品为其他设备充电时(如iPhone),不可使用带不锈钢金属外部装饰和 不锈钢卡扣的无线充电设备,请使用纯塑料或皮革 包装壳,无塑壳厚度不超过2mm。

产品参数

尺寸: 107*56.8*17.5mm

输入/输出(参数): 输入: 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.67A
输出: 5V⎓2.4A/9V⎓2.2A/12V⎓1.67A
(无线充电不启用)

类型: 支持有线和无线充电(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

电池容量/电量: 聚合物锂电池 1500mAh 3.7V 5550Wh

USB-C充电线: 线长:150mm

产品重量: 约157克

屏幕: 2.4英寸TFT彩色屏幕

游戏数量: 300+，游戏可选英文或中文菜单

无线充电频率: 110kZ/95kHz

包装清单

主机*1，充电线*1，用户手册*1

产品结构图

功能操作介绍

一、有线充电功能说明

1.通过充电线连接①USB输出，电源将自动开启输出，但部分手机需要手动开启输出，您可以按下⑨电源键开启输出，30秒后电源将自动关闭。

2.检查充电宝电量：按下⑨电源键开启输出，您可以通过指示灯的亮起来查看电量，指示灯将亮起约30秒后熄灭。

二、无线充电功能说明

1.本品支持无线充电功能，将手机放置在无线充电区域，充电将自动开始，部分手机可能需要按下⑨电源键开始充电。

2.无线充电的有效距离为8mm，对于某些手机，由于手机壳内部的线圈，可能会影响充电效果，为了获得最佳充电效果，请确保充电宝的线圈与手机的线圈对齐。

三、游戏机功能说明

1.开机：按下⑨电源键向上推动游戏机电源键，开机同时播放开机音乐，然后进入游戏界面。

2.进入游戏列表：开机后，您可以使用①方向键选择中文或英文，然后按下③开始键进入游戏列表。

3.选择游戏：使用①方向键选择您想玩的游戏，然后按下③开始键进入游戏，某些游戏有选择界面，请使用②开始键作为确认键，在游戏过程中，使用①方向键，⑤A键，⑥Y键，⑦B键，⑧A键进行不同的操作。

本产品的游戏由不同的开发者开发，因此不同游戏的按键功能可能有所不同，本产品共有300多款游戏，我们无法为每个游戏单独提供说明，您可以通过试玩来发现每个游戏的按键功能。

四、快充协议

本产品支持苹果和三星手机，其中输入协议：PD/PPS/QC/PD3.0，输出协议：PD/PPS/QC/PD3.0/PPS/MCL2/QC2/QC3.0/SCP。

故障排除

1.当您遇到音频或屏幕问题时，请先给产品充电，然后它将正常工作。

2.当您遇到无线充电问题时：

A.确保您的手机支持无线充电。

B.确保手机与无线充电区域对齐，并确保充电区域中没有异物。

规格参数

输入: 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.67A
输出: 5V⎓2.4A/9V⎓2.2A/12V⎓1.67A
(无线充电不启用)

类型: 支持有线和无线充电(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

电池: 聚合物锂电池 1500mAh 3.7V/5.55Wh

USB-C充电线: 线长:150mm

产品重量: 约157克

屏幕: 2.4英寸TFT彩色屏幕

游戏数量: 300+，游戏可选英文或中文菜单

无线充电频率: 110kZ/95kHz

المحتويات

الجهاز*1، كابل الشحن*1، دليل المستخدم*1

وصف المنتج



الوظائف

أ. الشحن السلكي
1. استخدم كابل الشحن للاتصال بمنفذ الشحن ⑫ بنك الطاقة، سيبدأ الشحن تلقائيًا، بالنسبة لبعض الهواتف، قد تحتاج إلى الضغط يدويًا على زر الطاقة ⑨ لبنك الطاقة لبدء الشحن، إذا لم تقم بتوصيل هاتفك، فسيتوقف الشحن تلقائيًا بعد 30 ثانية.
2. للتحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة: اضغط مرة واحدة على زر الطاقة ⑨ لبنك الطاقة، ثم تحقق من مستوى البطارية من خلال مؤشرات LED، ستضيء مؤشرات LED لحوالي 30 ثانية قبل أن تنطفئ.

ب. الشحن اللاسلكي
1. يتميز هذا المنتج بوظيفة الشحن اللاسلكي، ضع هاتفك المحمول في منطقة الشحن اللاسلكي وسيبدأ الشحن تلقائيًا، بالنسبة لبعض الهواتف المحمولة، قد تحتاج إلى الضغط على زر الطاقة ⑨ لبنك الطاقة لبدء الشحن.
2. المسافة الفعالة للشحن اللاسلكي لهذا المنتج هي 8 مم، بالنسبة لبعض الهواتف المحمولة، قد يتأثر الشحن بسبب الملفات الداخلية في غلاف الهاتف، بالنسبة للشحن اللاسلكي، حافظ على محاذاة ملف الشحن لبنك الطاقة مع ملف الهاتف.

ج. وحدة التحكم
1. عند التشغيل: اضغط لأعلى على زر الطاقة ⑨ لبنك الطاقة، ستعزف الموسيقى عند تشغيل الجهاز، ثم ستظهر واجهة اللعبة على الشاشة.
2. الدخول إلى قائمة الألعاب: بعد تشغيل الجهاز، ستظهر واجهة اللغة على الشاشة، استخدم ① أزرار الاتجاه لاختيار اللغة الصينية أو الإنجليزية، ثم اضغط ③ بدء للدخول إلى قائمة الألعاب.
3. اختر لعبة: استخدم ① أزرار الاتجاه لاختيار اللعبة التي تريد لعبها، ثم اضغط ③ بدء للدخول إلى اللعبة، بالنسبة لبعض الألعاب، توجد واجهات اختيار، استخدم ② زر بدء كزر تأكيد، عند لعب اللعبة، استخدم ① أزرار الاتجاه، الزر A ⑤، الزر Y ⑥، الزر B ⑦، الزر A ⑧ لوظائف مختلفة.
تم تطوير الألعاب الموجودة في هذا المنتج بواسطة مطورين مختلفين، لذا تختلف وظائف الأزرار من لعبة إلى أخرى، ويحتوي المنتج على أكثر من 300 لعبة، لذا لا يمكننا تقديم تعليمات فردية لكل لعبة على حدة، يمكنك اكتشاف وظائف الأزرار لكل لعبة عن طريق التجربة.

د. بروتوكول الشحن السريع
المنتج متوافق مع هواتف آبل وسامسونج، مما يشير إلى بروتوكولات الإدخال: PD/PPS/QC/PD3.0/PD3.0، وبروتوكولات الإخراج: PD/PPS/QC/PD3.0/PD3.0/PPS/MCL2/ QC2/QC3.0/SCP.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. عند ظهور مشكلات في الصوت أو الشاشة:
قم بشحن الجهاز لإعادة تشغيله بشكل طبيعي.
2. عند ظهور مشكلات في الشحن اللاسلكي:
أ. اضغط على زر الطاقة لبنك الطاقة، وتحقق من مستوى البطارية.
ب. تأكد من أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي.
ج. تأكد من محاذاة الهاتف مع منطقة الشحن اللاسلكي، وأنه لا توجد أجسام غريبة في المنتصف.

Precauciones

1. No es un juguete, no apto para personas menores de 14 años.
2. Al utilizar este producto, elija un entorno luminoso para proteger la salud visual y evite cansarlo durante mucho tiempo.
3. No presione la pantalla con fuerza, no deje caer el producto, para evitar mal funcionamiento o daños.
4. No desmonte ni repare el producto por su mismo.
5. Después de cargar el producto completamente, desconecte el cable de carga o el cargador para evitar sobrecargas.
6. No utilice ni guarde el producto en ambientes húmedos o a altas temperaturas, No arroje el producto al fuego, Deje de usar el producto en caso de que se moje en el agua.
7. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños en la batería.
8. No utilice el producto y cárguelo en la zona de carga inalámbrica para evitar averías y calentamiento del dispositivo.
9. Cuando utilice el producto para cargar otros dispositivos, si el dispositivo tiene función de carga inalámbrica, asegúrese de que no sea metálico y de que el grosor de la funda no supere 2 mm.

Parámetros del producto

Dimensiones: 107*56.8*17.5mm

Entrada y salida:
1. Entrada: 5V⎓3.0A, 9V⎓2.0A, 12V⎓1.67A
2. Salida: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.2A, 12V⎓1.67A
(la carga inalámbrica no está activada)

Tipo: Soporte de carga inalámbrica y con cable(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

Batería: Batería de Polímero de Litio 1500mAh 3.7V/5.55Wh

Cable de carga USB-C: Longitud del cable: 150mm

Peso del producto: Alrededor de 157g

Pantalla: Pantalla de TFT de 2.4 pulgadas

Tipos de juegos: 300+, puede cambiar entre chino e inglés en el menú de juegos

Frecuencia de carga inalámbrica: 110kZ/95kHz

Uso

- ① Botones de dirección: arriba, abajo, izquierda, derecha.
- ② Botón de (selección) Botones de inicio: seleccionar las funciones de juego y iniciar.
- ③ Botón de restablecer: para restablecer durante el juego.
- ④ Botón B, ⑤ Botón Y, ⑥ Botón B, ⑦ Botón A: botones de control.
- ⑧ 5 Indicadores: el color desde el puerto USB-C de LED1 a LED1 Luz de 2 colores de azul y rojo como indicador de estado, LED2(4 cierto) como indicador de batería azul, LED3 rojo, cada luz verde representa 25% de batería.
1. Carga: cuando la carga rápida con luz roja de permanece encendida y la luz azul parpadea lentamente; durante la carga regular, solo la luz azul de LED1 parpadea lentamente.
2. Detección de cuerpos extraños: La luz azul de LED1 parpadea rápidamente.
3. Alarma de alta temperatura: 4 luces verdes (LED3-LED4) parpadean al mismo tiempo y la carga se detendrá automáticamente.
- ⑨ Botón de encendido/apagado de la consola de juegos: pulse el botón para encender la consola, vuelva a pulsarlo para apagarlo.
- ⑩ Botón de volumen: ajuste el nivel de volumen.
- ⑪ Botón de encendido/apagado de batería portátil: conecte el cable de datos para iniciar la carga, pulse dos veces para apagar la batería portátil, pulse dos veces para encender la batería portátil. Los usuarios tienen la activación automática de carga inalámbrica, ponga el teléfono móvil en la zona de carga inalámbrica y se activará automáticamente. pulse dos veces para apagar la batería portátil, pulse una vez para encender la batería portátil. (para algunos teléfonos móviles, después de colocar el teléfono en la zona de carga inalámbrica, es necesario pulsar el botón para iniciar la carga).
- ⑫ Salida USB: un puerto para cargar el teléfono.
- ⑬ Zona de carga inalámbrica: carga inalámbrica inteligente.
- ⑭ USB-C para carga y descarga: se puede utilizar para cargar la consola de juegos o para cargar el teléfono móvil.

Instruções

A. Carga por cabo

Use o cabo de carga para conectar a ⑫ saída USB, a carga começará automaticamente, para alguns telefones móveis, necessita fazê-lo manualmente, pulse ⑫ botão de encendido / apagado de la batería portátil para activar la salida de energía, si no conecta el teléfono durante 30 segundos, la salida se apagará automáticamente.

2. Compruebe el nivel de la batería de la batería portátil: pulse ⑫ el botón de encendido / apagado de la batería portátil para encender la salida de energía, y puede comprobar el nivel de la batería desde las luces indicadoras encendidas, el indicador se encenderá durante unos 30 segundos y luego se apagará.

B. Carga inalámbrica

1. Este producto cuenta con función de activación automática de carga inalámbrica, ponga el teléfono móvil en la zona de carga inalámbrica y la carga comenzará automáticamente, para algunos teléfonos móviles, es necesario pulsar ⑫ botón de encendido/apagado de la batería portátil para iniciar la carga.

2. La distancia efectiva de carga inalámbrica de este producto es de 8 mm, En algunos teléfonos móviles, la carga puede verse afectada debido a las luces internas o la carcasa del teléfono, Para la carga inalámbrica, mantenga la bobina de la batería alineada con la bobina del teléfono.

C. Consola de juegos

1. Encender: pulse ⑨ botón de encendido/apagado de la consola de juegos hacia arriba, la música se reproducirá cuando el dispositivo se encienda, luego se mostrará la interfaz de juego en la pantalla.
2. Entrar en la lista de juegos: Después de encender el dispositivo, las interfaces de idioma aparecerán en la pantalla, use ① botones de dirección para elegir entre chino e inglés, a continuación, pulse ③ botón de inicio para entrar en la lista de juegos.
3. Elija un juego: use ① botones de dirección para elegir el juego que quiera jugar, después pulse ③ botón de inicio para entrar en el juego, Para algunos juegos, hay interfaces de elección, utilice ② botón de inicio como botón de confirmación, Cuando juegue, use ① botones de dirección, ⑤ botón A, ⑥ botón Y, ⑦ botón B, ⑧ botón A para diferentes funciones, Los juegos de este producto han sido desarrollados por diferentes

Especificaciones

Dimensiones: 107*56.8*17.5mm

Entrada y saída:
1. Entrada: 5V⎓3.0A, 9V⎓2.0A, 12V⎓1.67A
2. Saída: 5V⎓2.4A, 9V⎓2.2A, 12V⎓1.67A
(a carga sem fio não está ativada)

Tipo: Suporte de carga sem fio e com fio(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

Bateria: Bateria de polímero de lítio 1500mAh 3.7V/5.55Wh

Cabo de carga USB-C: Comprimento do cabo: 150mm

Peso do produto: Cerca de 157g

Tela: Tela TFT de 2,4 polegadas

Tipos de jogos: 300+, pode alternar entre chinês e inglês no menu do jogo

Frequência de carregamento sem fio: 110kZ/95kHz

使用前必读

1.本品不适合14岁以下儿童使用。
2.使用本品时请选择比较明亮的环境,以保护视力健康,避免视疲劳。
3.请勿用力按屏幕,跌落等避免或降低本品正常功能而造成损坏。
4.请勿自行拆卸或维修。
5.满电后请及时拔掉充电线或充电器,避免长时间充电过充。
6.请勿在高温或潮湿环境下使用或存放本品,不要将本品投入火中焚毁。本品如果进水,请勿使用。
7.如果长时间不使用,建议每三个月给本品充电一次,防止电池过放损坏。
8.请勿在无线充电区域使用或充电,以免设备故障和发热。
9.使用本品为其他设备充电时(如iPhone),不可使用带不锈钢金属外部装饰和 不锈钢卡扣的无线充电设备,请使用纯塑料或皮革 包装壳,无塑壳厚度不超过2mm。

所有配件

主机*1，充电线*1，用户手册*1

产品结构图

功能操作介绍

一、有线充电功能说明

1.通过充电线连接⑫USB输出，电源将自动开启输出，但部分手机需要手动开启输出，您可以按下⑨电源键开启输出，30秒后电源将自动关闭。

2.检查充电宝电量：按下⑨电源键开启输出，您可以通过指示灯的亮起来查看电量，指示灯将亮起约30秒后熄灭。

二、无线充电功能说明

1.本品支持无线充电功能，将手机放置在无线充电区域，充电将自动开始，部分手机可能需要按下⑨电源键开始充电。

2.无线充电的有效距离为8mm，对于某些手机，由于手机壳内部的线圈，可能会影响充电效果，为了获得最佳充电效果，请确保充电宝的线圈与手机的线圈对齐。

三、游戏机功能说明

1.开机：按下⑨电源键向上推动游戏机电源键，开机同时播放开机音乐，然后进入游戏界面。

2.进入游戏列表：开机后，您可以使用①方向键选择中文或英文，然后按下③开始键进入游戏列表。

3.选择游戏：使用①方向键选择您想玩的游戏，然后按下③开始键进入游戏，某些游戏有选择界面，请使用②开始键作为确认键，在游戏过程中，使用①方向键，⑤A键，⑥Y键，⑦B键，⑧A键进行不同的操作。

本产品的游戏由不同的开发者开发，因此不同游戏的按键功能可能有所不同，本产品共有300多款游戏，我们无法为每个游戏单独提供说明，您可以通过试玩来发现每个游戏的按键功能。

四、快充协议

本产品支持苹果和三星手机，其中输入协议：PD/PPS/QC/PD3.0，输出协议：PD/PPS/QC/PD3.0/PPS/MCL2/QC2/QC3.0/SCP。

故障排除

1.当您遇到音频或屏幕问题时，请先给产品充电，然后它将正常工作。

2.当您遇到无线充电问题时：

A.确保您的手机支持无线充电。

B.确保手机与无线充电区域对齐，并确保充电区域中没有异物。

规格参数

输入: 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.67A
输出: 5V⎓2.4A/9V⎓2.2A/12V⎓1.67A
(无线充电不启用)

类型: 支持有线和无线充电(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

电池: 聚合物锂电池 1500mAh 3.7V/5.55Wh

USB-C充电线: 线长:150mm

产品重量: 约157克

屏幕: 2.4英寸TFT彩色屏幕

游戏数量: 300+，游戏可选英文或中文菜单

无线充电频率: 110kZ/95kHz

包裹清单

主机*1，充电线*1，用户手册*1

产品结构图

功能操作介绍

一、有线充电功能说明

1.通过充电线连接⑫USB输出，电源将自动开启输出，但部分手机需要手动开启输出，您可以按下⑨电源键开启输出，30秒后电源将自动关闭。

2.检查充电宝电量：按下⑨电源键开启输出，您可以通过指示灯的亮起来查看电量，指示灯将亮起约30秒后熄灭。

二、无线充电功能说明

1.本品支持无线充电功能，将手机放置在无线充电区域，充电将自动开始，部分手机可能需要按下⑨电源键开始充电。

2.无线充电的有效距离为8mm，对于某些手机，由于手机壳内部的线圈，可能会影响充电效果，为了获得最佳充电效果，请确保充电宝的线圈与手机的线圈对齐。

三、游戏机功能说明

1.开机：按下⑨电源键向上推动游戏机电源键，开机同时播放开机音乐，然后进入游戏界面。

2.进入游戏列表：开机后，您可以使用①方向键选择中文或英文，然后按下③开始键进入游戏列表。

3.选择游戏：使用①方向键选择您想玩的游戏，然后按下③开始键进入游戏，某些游戏有选择界面，请使用②开始键作为确认键，在游戏过程中，使用①方向键，⑤A键，⑥Y键，⑦B键，⑧A键进行不同的操作。

本产品的游戏由不同的开发者开发，因此不同游戏的按键功能可能有所不同，本产品共有300多款游戏，我们无法为每个游戏单独提供说明，您可以通过试玩来发现每个游戏的按键功能。

四、快充协议

本产品支持苹果和三星手机，其中输入协议：PD/PPS/QC/PD3.0，输出协议：PD/PPS/QC/PD3.0/PPS/MCL2/QC2/QC3.0/SCP。

故障排除

1.当您遇到音频或屏幕问题时，请先给产品充电，然后它将正常工作。

2.当您遇到无线充电问题时：

A.确保您的手机支持无线充电。

B.确保手机与无线充电区域对齐，并确保充电区域中没有异物。

规格参数

输入: 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.67A
输出: 5V⎓2.4A/9V⎓2.2A/12V⎓1.67A
(无线充电不启用)

类型: 支持有线和无线充电(Qi) 5V⎓5W/7.5W/10W

电池: 聚合物锂电池 1500mAh 3.7V/5.55Wh

USB-C充电线: 线长:150mm

产品重量: 约157克

屏幕: 2.4英寸TFT彩色屏幕

游戏数量: 300+，游戏可选英文或中文菜单

无线充电频率: 110kZ/95kHz

包裹清单

主机*1，充电线*1，用户手册*1

LÉGENDES FORMULAIRE
L'APPAREIL ET LE CORDON SONT RECYCLABLES
A DÉPOSER EN POINT DE COLLECTE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
FC
FCC ID:
UK CA
CE
RoHS