

正面 十国语言说明书 尺寸: 100x70mm

Smartphone

User Manual

- 1 Turn on and off
Press or pull the power button on the side of the phone, the screen will light up, and the phone will enter the power-on state.
Power off: Long press the power button on the side of the phone, select the power off option, and the phone will enter the power-off state.
- 2 Screen unlock
Slide to unlock. Slide your finger on the screen, the phone will unlock and display the main interface.
- 3 Main interface
The main interface of the phone displays icons of various applications. You can open the corresponding application by clicking the icon.
- 4 Make a call and send text messages
Make a call: Enter the phone number, click the dial pad, enter the phone number, and click the Dial button to make a call.
Send a text message: Enter the SMS application, click the new SMS button, select the recipient, enter the text message content, and click the Send button to send the text message.
- 5 Surf the Internet and download applications
Surf the Internet: Open the browser application, enter the URL, and click the Go button to browse various web content online. Download applications: Open the App Store application, search for the required application, and click Download and install to download and install new applications.
- 6 Photos and video recording
Photos: Open the camera application, adjust the shooting mode and settings, and click the shutter button to take a photograph/photo recording. When the camera application, switch to the video recording mode, and click the start video recording button to record a video.
- 7 Other functions
The phone also has some other common functions, including but not limited to:
Calendar: record and manage schedules.
Alarm: set fixed reminders.
Contacts: store and manage contact information.
Weather: view real-time weather information.
Navigation: provide navigation function to help you determine travel routes.
- 8 FAQ
8.1 How to connect the phone to a wireless network?
Go to the phone settings, open the wireless network option, search for available wireless networks, select the wireless network to connect to, enter the password (if any), and you can connect to the wireless network.
- 8.2 How to set a mobile phone ringtone?
Go to the phone settings, open the sound settings option, find the ringtone option, select a custom ringtone or select an existing ringtone.
- 8.3 How to change the wallpaper of the phone?
Go to the phone settings, open the wallpaper setting option, and choose to select a picture from the album or select an existing wallpaper.
- 9 Safety precautions
Do not expose the phone to high temperature or humid environment to avoid damaging the phone.
Do not scratch the phone screen with sharp objects.
Do not download unofficial applications or will present virus infection or leakage of personal information.
Do not get the phone wet, otherwise it will damage the phone circuit.
The above is a brief description of the phone. Please read the phone usage guide carefully to better use the phone. If you have any questions, please consult the retailer, after-sales service.

- 1 Allure et écran
Mettre sous tension et éteindre
Mettre sous tension: appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone, l'écran s'allume et le téléphone passe à l'état de mise sous tension.
Arrêter: appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone, sélectionnez l'option d'arrêt et le téléphone entre dans l'état d'arrêt.
- 2 Déverrouillage de l'écran
Glissez pour déverrouiller. Glissez votre doigt sur l'écran et le téléphone se déverrouille et affiche l'interface principale.
- 3 Interface principale
L'interface principale du téléphone mobile affiche les icônes de diverses applications. Vous pouvez ouvrir l'application correspondante en cliquant sur l'icône.
- 4 Passer des appels et envoyer des SMS
Passer un appel: Saisissez le numéro du téléphone, cliquez sur le pavé numérique, saisissez le numéro de téléphone et cliquez sur le bouton d'appel pour passer un appel.
Envoyer un SMS: Entrez dans l'application SMS, cliquez sur le bouton Nouveau SMS, sélectionnez le destinataire, saisissez le contenu du message texte et cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer le SMS.
- 5 Accès Internet et téléchargement d'applications
Accès Internet: Ouvrez l'application de navigation, saisissez l'URL, cliquez sur le bouton Aller pour parcourir divers contenus Web en ligne. Téléchargement d'applications: Ouvrez l'App Store application, recherchez l'application que vous souhaitez installer, cliquez sur Télécharger et installez, vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications.
- 6 Photos et vidéo enregistrement
Photos: Ouvrez l'application appareil photo, réglez le mode de prise de vue et les paramètres, cliquez sur le bouton de l'appareil pour prendre des photos. Vidéo: Ouvrez l'application appareil photo, passez en mode vidéo, cliquez sur le bouton Démarrer l'enregistrement pour enregistrer des vidéos.
- 7 Autres fonctions
Le téléphone possède également d'autres fonctions couramment utilisées, notamment mais sans s'y limiter:
Calendrier: enregistrer et gérer les tâches.
Réveil: régler le fonction de réveil du téléphone.
Contacts: stocker et gérer les informations de contact.
Météo: afficher les informations météorologiques en temps réel.
Navigation: fournir des fonctions de navigation pour aider les utilisateurs à déterminer leur destination de voyage.
- 8 FAQ
8.1 Comment se connecter au réseau sans fil ?
Allez dans les paramètres du téléphone, ouvrez l'option des paramètres de réseau, recherchez l'option de connexion au réseau sans fil, appuyez sur le bouton Rechercher pour rechercher les réseaux sans fil disponibles, sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe (s'il y a lieu) pour vous connecter au réseau sans fil.
- 8.2 Comment définir le sonnerie du téléphone portable ?
Allez dans les paramètres du téléphone, ouvrez l'option des paramètres de son, recherchez l'option de sonnerie, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou sélectionnez une sonnerie existante.
- 8.3 Comment changer le fond d'écran du téléphone portable ?
Allez dans les paramètres du téléphone, ouvrez l'option des paramètres de fond d'écran, choisissez de sélectionner une image dans l'album ou sélectionner un fond d'écran existant.
- 9 Précautions de sécurité
Ne laissez pas le téléphone à haute température ou dans un environnement humide pour éviter d'endommager le téléphone.
Ne rayer pas l'écran du téléphone avec des objets tranchants.
Ne téléchargez pas d'applications non officielles, car elles peuvent contenir des virus ou des informations personnelles.
Ne mouillez pas le téléphone, sinon cela entraînera des dommages au circuit du téléphone.
Ce qui précède est une brève description du téléphone. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation du téléphone mobile pour mieux utiliser le téléphone mobile. Si vous avez des questions, veuillez consulter le vendeur ou le service après-vente.

- 1 Ein und Ausstellen
Ausstellen: Halten Sie die Einschaltseite an der Seite des Telefons gedrückt. Der Bildschirm leuchtet auf und das Telefon wechselt in den Zustand "Einschalten".
Anschalten: Halten Sie die Aus-Schaltseite an der Seite des Telefons gedrückt, wählen Sie die Option zum Anschalten und das Telefon wechselt in den Zustand "Aus".
- 2 Bildschirm entsperren
Zum Entsperren ziehen Sie den Finger über den Bildschirm und das Telefon wird entsperrt und zeigt die Hauptoberfläche an.
- 3 Hauptoberfläche
Auf der Hauptoberfläche des Mobiltelefons werden Symbole verschiedener Anwendungen angezeigt. Mit einem Klick auf das Symbol können Sie die entsprechende Anwendung öffnen.
- 4 Anrufe tätigen und Nachrichten senden
Einen Anruf tätigen: Geben Sie die Telefonnummer ein, klicken Sie auf die Zifferntastatur und die "Anrufen"-Option und klicken Sie auf den Anrufknopf, um einen Anruf zu tätigen.
SMS senden: Klicken Sie auf die SMS-Anwendung, klicken Sie auf den Schaltkноп "Neues SMS", wählen Sie den Empfänger aus und klicken Sie auf den Sendeknop. Es wird die SMS verschickt.
- 5 Internetansuchen und Anwendungsdownloads
Internetansuchen: Öffnen Sie die Internetansuchsoption, geben Sie die URL ein, klicken Sie auf den Schaltkноп "Go", um verschiedene Webseiten online zu durchsuchen. Anwendungsdownloads: Öffnen Sie die Anwendung in der Anwendungsliste, wählen Sie sie aus der Anwendungsliste, klicken Sie auf den Downloadknopf und installieren Sie die Anwendung.
- 6 Fotos und Videos aufnehmen
Fotos aufnehmen: Öffnen Sie die Kamerafunktion, wählen Sie den Modus der Aufnahme und die Einstellungen, klicken Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Video: Öffnen Sie die Kamerafunktion, wechseln Sie in den Videomodus, klicken Sie auf den Schaltkноп "Aufnahme", um ein Video aufzunehmen.
- 7 Andere Funktionen
Das Telefon verfügt auch über einige andere häufig verwendete Funktionen, darunter aber nicht beschränkt auf:
Kalender: Notizen aufnehmen und verwalten.
Wecker: Stellen Sie die Uhr-Einstellungsmöglichkeiten.
Kontakte: Speichern und verwalten Sie Kontaktinformationen.
Wetter: Wetterinformationen in Echtzeit anzeigen.
Navigation: Bietet Navigationsfunktionen, die den Benutzern die Bestimmung von Reisezielen helfen.
- 8 FAQ
8.1 Wie verbinde ich mich mit einem drahtlosen Netzwerk?
Gehen Sie zu den Einstellungen des Telefons, öffnen Sie die Option "Netzwerkeinstellungen", wählen Sie die verfügbare drahtlose Netzwerkoption, wählen Sie das Netzwerk, zu dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Passwort (falls vorhanden) ein, um mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden zu sein.
- 8.2 Wie stelle ich die Klingelton für mein Mobiltelefon ein?
Gehen Sie zu den Einstellungen des Telefons, öffnen Sie die Option "Töneinstellungen", wählen Sie die Klingeltonoption, wählen Sie einen Klingelton aus der Liste der Klingeltonoptionen oder wählen Sie eine benutzerdefinierte Klingeltonoption.
- 8.3 Wie stelle ich das Hintergrundbild meines Mobiltelefons ein?
Gehen Sie zu den Einstellungen des Telefons, öffnen Sie die Option "Hintergrundbild-Einstellungen" und wählen Sie ein Bild aus dem Album oder ein vorhandenes Hintergrundbild.
- 9 Sicherheitsvorkehrungen
Vermeiden Sie, das Telefon in hohen Temperaturen oder feuchten Umgebungen aus, um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Vermeiden Sie, das Mobiltelefon mit scharfen Gegenständen zu berühren.
Laden Sie keine nicht offiziellen Anwendungen herunter, um ein Virusinfektionsrisiko oder das Verlust persönlicher Daten zu vermeiden.
Das Telefon nicht mit Wasser befeuchten, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.
Dies ist eine kurze Beschreibung des Telefons. Bitte lesen Sie den Benutzungsanleitung des Mobiltelefons sorgfältig, um das Mobiltelefon besser nutzen zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

- 1 Porne și oprire
Ecranul: Porneți aparatul butonul de pornire de pe lateralul telefonului, ecranul se va aprinde, și telefonul va intra în stare de pornire.
Oprire: Porneți aparatul butonul de pornire de pe lateralul telefonului, selectați opțiunea de oprire, și telefonul va intra în stare de oprire.
- 2 Deblocare ecran
Deblocați prin glisare: Glisați degetul pe ecran, telefonul se va debloca și va afișa interfața principală.
- 3 Interfața principală
Interfața principală a telefonului mobil afișează iconele diferitelor aplicații. Puteți deschide aplicația corespunzătoare prin clic pe iconă.
- 4 Realizarea apelurilor și trimiterea mesajelor text
Realizați un apel: Introduceți numărul de telefon, apăsați pe butonul de apel, introduceți numărul de telefon și apăsați pe butonul de apel pentru a realiza un apel.
Trimiteți un mesaj text: Introduceți numărul de telefon, apăsați pe butonul "Nou SMS", apăsați pe butonul "Trimiteți", introduceți conținutul mesajului text și apăsați pe butonul "Trimiteți" pentru a trimite mesajul text.
- 5 Navigarea pe Internet și descărcarea aplicațiilor
Navigarea pe Internet: Deschideți aplicația browser, introduceți URL-ul și apăsați pe butonul Mergeți pentru a naviga prin diverse conținuturi web online.
Descărcarea aplicațiilor: Deschideți aplicația App Store, căutați aplicația necesară și apăsați pe butonul Descărcăți și instalați pentru a descărca și instala noul aplicație.
- 6 Fotografarea și înregistrarea video
Fotografare: Deschideți aplicația cameră, reglați modul de fotografare și apăsați pe butonul "Fotografiere" pentru a face o fotografie.
Înregistrare video: Deschideți aplicația cameră, reglați modul de înregistrare video și apăsați pe butonul de început de înregistrare video pentru a înregistra un videoclip.
- 7 Alte funcții
Telefonul are și alte funcții comune, inclusiv dar nu limitat la:
Calendar: Înregistrați și gestionați evenimentele.
Alarmă: Setarea alarmelor programabile.
Contacte: Stocați și gestionați informațiile de contact.
Văz: Vizualizați informațiile în timp real.
Navigare: Furnizează funcții de navigare pentru a vă ajuta să determinați destinația de călătorie.
- 8 Întrebări frecvente (FAQ)
8.1 Cum să conectez telefonul la rețeaua wireless?
Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea rețea wireless, apăsați pe opțiunea wireless, selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, introduceți parola (dacă există) și apăsați pe butonul de rețeaua wireless.
- 8.2 Cum să setez ton de apel pentru telefonul mobil?
Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea sunet sunet, găsiți opțiunea de ton de apel, selectați un ton personalizat sau un ton existent.
- 8.3 Cum să schimbă fundalul de ecran al telefonului?
Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea fundal de ecran și apăsați pe butonul de schimbă fundal de ecran sau un fundal existent.
- 9 Precauții de siguranță
Nu expuneți telefonul la temperaturi ridicate sau la medii umede pentru a evita deteriorarea telefonului.
Nu apăsați ecranul telefonului cu obiecte ascuțite.
Nu descărcați aplicații neoficiale, deoarece acestea pot conține virusuri sau informații personale.
Nu udeți telefonul, deoarece acest lucru poate provoca daune la nivelul circuitului.
Ce este prezentat este o descriere simplă a telefonului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare al telefonului mobil pentru a utiliza mai bine. Dacă aveți întrebări, consultați serviciul de after-sales consultanță.

- 1 Tænd og sluk
Ekskærmen: Tryk på tændknappen på siden af telefonen, skærmen tændes, og telefonen går i tændt tilstand.
Slukning: Tryk længe på tænd/sluk-knappen på siden af telefonen, vælg indstillingen af opstart, og telefonen går i slukket tilstand.
- 2 Skærm-afsperring
Gå for at låse op: Glid din finger over skærmen, telefonen aflåses og viser hovedbrugergrænssnittet.
- 3 Hovedbrugergrænssnit
Hovedbrugergrænssnittet på telefonen viser ikoner for forskellige apps. Du kan åbne dem ved at klikke på ikonet.
- 4 Foretag et opkald og send tekstbeskeder
Foretag et opkald: Indtast det telefonnummer, klik på den røde telefonrør og klik på Opkald-knappen for at foretage opkaldet.
Send en tekstbesked: Gå ind i telefon-appen, klik på den røde SMS-knap, vælg modtageren, indtast indholdet af tekstbeskeden og klik på Send-knappen for at sende tekstbeskeden.
- 5 Surf på Internet og download apps
Surf på Internet: Åbn browser-appen, indtast URL'en, og klik på Gå knappen for at blænde forskellige webindhold online.
Download apps: Åbn App Store-appen, søg efter den ønskede app, klik på Gå-knappen for at downloade og installere nye apps.
- 6 Fotooptagelse og videooptagelse
Fotos: Åbn kamera-appen, juster optagelsesmoden og indstillingerne og klik på udløserknappen for at tage et foto.
Videoptagelse: Åbn kamera-appen, skift til videooptagelsesmoden og klik på start videooptagelse-knappen for at optage et video.
- 7 Andre funktioner
Telefonen har også andre almindelige funktioner, inklusive men ikke begrænset til:
Kalender: Registrer og hold styr på alle aktiviteter.
Alarm: Sæt timerbaserede påmindelser.
Kontakter: Gem og håndter kontaktoplysninger.
Vej: Vis realtidsvædsninger.
Navigation: Leverer navigationsfunktioner for at hjælpe brugeren med at fastlægge rejsen.
- 8 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
8.1 Hvordan kommer man til et trådløst netværk?
Gå til telefonindstillingerne, åbne trådløst netværksoptionen, vælg efter tilgængelige trådløse netværk, vælg det trådløse netværk, du vil connecte til, indtast adgangskoden (hvis der er nogen), og du kan connecte til det trådløse netværk.
- 8.2 Hvordan sætter man en ringetone på mobiltelefonen?
Gå til telefonindstillingerne, Åbn lydindstillingsoptionen, find ringetone-muligheden, vælg en personlig ringetone eller en eksisterende ringetone.
- 8.3 Hvordan ændrer man baggrunden på telefonen?
Gå til telefonindstillingerne, Åbn baggrundindstillingsoptionen og vælg et billede af valgte fra albumet eller en eksisterende baggrund.
- 9 Sikkerhedsforholdsregler
Eksponer ikke telefonen for høj temperatur eller fugtig miljø for at undgå skade på telefonen.
Eksponer ikke telefonen med skarpe genstande.
Download ikke ulovlige applikationer for at forhindre virusinfektion eller leakage af personlige oplysninger.
Eksponer ikke telefonen med vand, ellers skader det telefonens kredsloft.
Overblik over et kort trådløst netværk af telefonen. Læs vejledningen grundigt for telefonens nøjagtighed for at bruge telefonen bedre. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte den relevante after-sales service.

英语 法语 德语 罗马尼亚语 丹麦语

1 Accensione e spegnimento Ecranul: Mănușă apăsați butonul de pornire al telefonului, ecranul se va aprinde și telefonul va intra în stare de pornire. Oprire: Mănușă apăsați butonul de oprire al telefonului, selectați opțiunea de oprire și telefonul va intra în stare de oprire. 2 Deblocare a ecranului Deblocare prin glisare: Glisați degetul pe ecran, telefonul se va debloca și va afișa interfața principală. 3 Interfața principală Interfața principală a telefonului mobil prezintă pictogramele a diferitelor aplicații. Puteți deschide aplicația corespunzătoare făcând clic pe pictogramă. 4 Realizarea apelurilor și trimiterea mesajelor de text Realizați un apel: Introduceți numărul de telefon, apăsați pe butonul de apel, introduceți numărul de telefon și apăsați pe butonul de apel pentru a realiza un apel. Trimiteți un mesaj text: Introduceți numărul de telefon, apăsați pe butonul "Nou SMS", apăsați pe butonul "Trimiteți", introduceți conținutul mesajului text și apăsați pe butonul "Trimiteți" pentru a trimite mesajul text. 5 Acces la Internet și descărcarea de aplicații Acces la Internet: Deschideți aplicația de navigare, introduceți URL-ul, faceți clic pe butonul Mergeți pentru a naviga prin conținuturi Web online. Descărcarea de aplicații: Deschideți aplicația App Store, căutați aplicația necesară și apăsați pe butonul Descărcare și instalează pentru a descărca și instala noul aplicație. 6 Fotografare și înregistrare video Fotografare: Deschideți aplicația cameră, reglați modul de fotografare și apăsați pe butonul de fotografie pentru a face o fotografie. Înregistrare video: Deschideți aplicația cameră, reglați modul de înregistrare video și apăsați pe butonul de început de înregistrare video pentru a înregistra un videoclip. 7 Alte funcții Telefonul are și alte funcții comune, inclusiv dar nu limitate a: Calendar: Înregistrați și gestionați evenimentele. Alarmă: Setarea alarmelor programabile. Contacte: Stocați și gestionați informațiile de contact. Meteo: Vizualizați informațiile meteorologice în timp real. Navigare: Furnizează funcții de navigare pentru a vă ajuta să determinați destinația de călătorie. 8 Întrebări frecvente (FAQ) 8.1 Cum să conectez telefonul la rețeaua wireless? Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea rețea wireless, apăsați pe opțiunea wireless, selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, introduceți parola (dacă există) și apăsați pe butonul de rețeaua wireless. 8.2 Cum să setez ton de apel pentru telefonul mobil? Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea sunet sunet, găsiți opțiunea de ton de apel, selectați un ton personalizat sau un ton existent. 8.3 Cum să schimbă fundalul de ecran al telefonului? Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea fundal de ecran și apăsați pe butonul de schimbă fundal de ecran sau un fundal existent. 9 Precauții de siguranță Nu expuneți telefonul la temperaturi ridicate sau la medii umede pentru a evita deteriorarea telefonului. Nu apăsați ecranul telefonului cu obiecte ascuțite. Nu descărcați aplicații neoficiale, deoarece acestea pot conține virusuri sau informații personale. Nu udeți telefonul, deoarece acest lucru poate provoca daune la nivelul circuitului. Ce este prezentat este o descriere simplă a telefonului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare al telefonului mobil pentru a utiliza mai bine. Dacă aveți întrebări, consultați serviciul de after-sales consultanță.	1 Accensione e spegnimento Ecranul: Mănușă apăsați butonul de pornire al telefonului, ecranul se va aprinde și telefonul va intra în stare de pornire. Oprire: Mănușă apăsați butonul de oprire al telefonului, selectați opțiunea de oprire și telefonul va intra în stare de oprire. 2 Deblocare a ecranului Deblocare prin glisare: Glisați degetul pe ecran, telefonul se va debloca și va afișa interfața principală. 3 Interfața principală Interfața principală a telefonului mobil prezintă pictogramele a diferitelor aplicații. Puteți deschide aplicația corespunzătoare făcând clic pe pictogramă. 4 Realizarea apelurilor și trimiterea mesajelor de text Realizați un apel: Introduceți numărul de telefon, apăsați pe butonul de apel, introduceți numărul de telefon și apăsați pe butonul de apel pentru a realiza un apel. Trimiteți un mesaj text: Introduceți numărul de telefon, apăsați pe butonul "Nou SMS", apăsați pe butonul "Trimiteți", introduceți conținutul mesajului text și apăsați pe butonul "Trimiteți" pentru a trimite mesajul text. 5 Acces la Internet și descărcarea de aplicații Acces la Internet: Deschideți aplicația de navigare, introduceți URL-ul, faceți clic pe butonul Mergeți pentru a naviga prin conținuturi Web online. Descărcarea de aplicații: Deschideți aplicația App Store, căutați aplicația necesară și apăsați pe butonul Descărcare și instalează pentru a descărca și instala noul aplicație. 6 Fotografare și înregistrare video Fotografare: Deschideți aplicația cameră, reglați modul de fotografare și apăsați pe butonul de fotografie pentru a face o fotografie. Înregistrare video: Deschideți aplicația cameră, reglați modul de înregistrare video și apăsați pe butonul de început de înregistrare video pentru a înregistra un videoclip. 7 Alte funcții Telefonul are și alte funcții comune, inclusiv dar nu limitate a: Calendar: Înregistrați și gestionați evenimentele. Alarmă: Setarea alarmelor programabile. Contacte: Stocați și gestionați informațiile de contact. Meteo: Vizualizați informațiile meteorologice în timp real. Navigare: Furnizează funcții de navigare pentru a vă ajuta să determinați destinația de călătorie. 8 Întrebări frecvente (FAQ) 8.1 Cum să conectez telefonul la rețeaua wireless? Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea rețea wireless, apăsați pe opțiunea wireless, selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, introduceți parola (dacă există) și apăsați pe butonul de rețeaua wireless. 8.2 Cum să setez ton de apel pentru telefonul mobil? Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea sunet sunet, găsiți opțiunea de ton de apel, selectați un ton personalizat sau un ton existent. 8.3 Cum să schimbă fundalul de ecran al telefonului? Găsiți la în setările telefonului, deschideți opțiunea fundal de ecran și apăsați pe butonul de schimbă fundal de ecran sau un fundal existent. 9 Precauții de siguranță Nu expuneți telefonul la temperaturi ridicate sau la medii umede pentru a evita deteriorarea telefonului. Nu apăsați ecranul telefonului cu obiecte ascuțite. Nu descărcați aplicații neoficiale, deoarece acestea pot conține virusuri sau informații personale. Nu udeți telefonul, deoarece acest lucru poate provoca daune la nivelul circuitului. Ce este prezentat este o descriere simplă a telefonului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare al telefonului mobil pentru a utiliza mai bine. Dacă aveți întrebări, consultați serviciul de after-sales consultanță.	1 Zapnutí a vypnutí Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na bocznej stronie telefonu, ekran się zapnie, a telefon przejdzie do stanu zapalony. Wyłącz: Długotrwale naciskaj przycisk zapnij/wyłącz na bocznej stronie telefonu, wybierz opcję wyłączenia, i telefon przejdzie do stanu wyłączenia. 2 Odkrywanie ekranu Przesuń na odblokowanie. Przesuń palec po ekranie, telefon się odblokuje i pokaże główne interfejs. 3 Główny interfejs Główny interfejs telefonu wyświetla ikony różnych aplikacji. Możesz otworzyć odpowiednią aplikację, klikając jej ikonę. 4 Robienie połączeń i przysyłanie wiadomości tekstowych Robienie połączenia: Wprowadź numer telefonu, kliknij na czerwony słuchawkę i kliknij na przycisk Rozmowa, aby rozpocząć połączenie. Przysyłanie wiadomości tekstowych: Przejdź do aplikacji SMS, kliknij przycisk „Nowa wiadomość”, wybierz odbiorcę, wprowadź treść wiadomości i kliknij przycisk „Wyślij”, aby wysłać wiadomość. 5 Przeglądanie Internetu i pobieranie aplikacji Przeglądanie Internetu: Otwórz aplikację przeglądarki, wprowadź adres URL i kliknij przycisk „Przejdź”, aby przeglądać różne treści Internetem online. Ladunek aplikacji: Otwórz aplikację Obchód z aplikacjami (App Store), wyszukaj potrzebną aplikację i kliknij „Pobierz i zainstaluj”, aby pobrać i zainstalować nową aplikację. 6 Fotografowanie i nagrywanie wideo Fotografowanie: Otwórz aplikację kamery, ustaw tryb fotografowania i kliknij na przycisk Wystrzał, aby zrobić zdjęcie. Nagrywanie wideo: Otwórz aplikację kamery, przejdź do trybu nagrywania wideo i kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie, aby rozpocząć nagrywanie. 7 Inne funkcje Telefon ma także inne powszechnie używane funkcje, w tym ale nie ograniczając się do: Kalendarz: Rejestrowanie i zarządzanie harmonogramem. Alarm: Ustawianie programowalnych przypomnień. Kontakty: Przechowywanie i zarządzanie informacjami o kontaktach. Pogoda: Wyświetlanie aktualnych informacji o pogodzie. Nawigacja: Dostarcza funkcje nawigacyjne, aby pomóc użytkownikowi określić trasę podróży. 8 Często zadawane pytania (FAQ) 8.1 Jak połączyć telefon z siecią bezprzewodową? Głównie przejdź do ustawień telefonu, kliknij na opcję ustawień sieci, kliknij na dostępne sieci bezprzewodowe, wybierz sieć, i którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło (jeśli jest wymagane) i możesz się połączyć z siecią bezprzewodową. 8.2 Jak ustawić dźwięk dzwonienia? Przejdź do ustawień telefonu, kliknij na opcję konfiguracji dźwięku, wybierz opcję dźwięku dzwonienia, wybierz dźwięk dzwonienia, którego chcesz użyć jako dźwięku dzwonienia, kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać dźwięk dzwonienia. 8.3 Jak zmienić tło ekranu telefonu? Przejdź do ustawień telefonu, kliknij na opcję konfiguracji tła ekranu i wybierz zdjęcie z galerii lub istniejące tło ekranu lub istniejące tło. 9 Precauciones de seguridad No exponga el teléfono a altas temperaturas o ambientes húmedos para evitar daños al teléfono. No rascar la pantalla del teléfono con objetos afilados. No descargue aplicaciones no oficiales para evitar infecciones por virus o fugas de información personal. No moje el teléfono, de lo contrario dañará el circuito del teléfono. Lo que se presenta es una breve descripción del teléfono. Lea atentamente la guía de usuario del teléfono móvil para utilizar mejor el teléfono. Si tiene alguna pregunta, consulte el servicio postventa correspondiente.	1 Accensione e spegnimento Ecranul: Mănușă apăsați butonul de pornire al telefonului, ecranul se va aprinde și telefonul
---	---	---	---

FCC Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: This device has also been tested against this SAR limit.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the This device kept 5mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 5mm separation distance between the user's body and the back of the This device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.