

USER MANUAL



English

- Glasses temples pairing
 - After power on, two sides glasses temples paired automatically
- Connected Device
 - Turn On Wireless, Search and select GY-*** from the detected devices
- Charging
 - Magnetic charging: LED indicator in red light meaning it's charging. LED indicator light off meaning it's fully charged. (It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Power off	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pause/Start music /playback	⬅️⬅️⬅️	L/R
Voice assistant	⬅️⬅️⬅️	L
Previous Song	⬅️⬅️⬅️	L
Net song	⬅️⬅️⬅️	R
Remote Camera (After camera turn on)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Volume UP	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Volume Down	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
End call/Pick Up call	⬅️⬅️⬅️	L/R
Reject call	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

简体中文

- 双镜腿配对
 - 开机后双镜腿自动进行配对
- 链接设备
 - 打开蓝牙功能，查找设备 GY-*** 并配对连接
- 充电
 - 磁吸式充电:充电时显示红灯常亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	
开机	⬅️➡️-3⬅️	左/右
关机	⬅️➡️-5⬅️	左/右
暂停/播放	⬅️⬅️⬅️	左/右
语音助手	⬅️⬅️⬅️	左
上一曲	⬅️⬅️⬅️	左
下一曲	⬅️⬅️⬅️	右
遥控拍照 (相机开启后)	⬅️⬅️⬅️⬅️	右
音量增加	⬅️⬅️-1.5⬅️	左
音量减小	⬅️⬅️-1.5⬅️	右
接听/挂断电话	⬅️⬅️⬅️	左/右
拒接电话	⬅️⬅️-3⬅️	左/右

日本語

メガネテンプレのペアリング
電源オン後、両側のメガネテンプレが自動的にペアリングされます。

接続デバイス
Wirelessをオンにし、検出されたデバイスから「GY-***」を検索して選択します。

充電
マグネット充電: 赤いLEDライトが充電を示し、完全に充電されるとライトが消灯します。(フル充電には90分かかります。)

機能	動作	ボタン
電源オン	⬅️➡️-3⬅️	L/R
電源オフ	⬅️➡️-5⬅️	L/R
音楽/再生一時停止/開始	⬅️⬅️⬅️	L/R
音楽アシスタント	⬅️⬅️⬅️	L
前の曲	⬅️⬅️⬅️	L
次の曲	⬅️⬅️⬅️	R
リモートカメラ (カメラ起動後)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
ボリュームアップ	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
ボリュームダウン	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
通話終了/電話応答	⬅️⬅️⬅️	L/R
着信拒否	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Italiano

Accoppiamento delle gambe occhiali
L'accoppiamento delle due gambe occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.

Dispositivo connesso
Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo GY-*** e accoppiarlo.

Ricarica
Ricarica magnetica: quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa e quando è terminata la ricarica la luce è spenta (ci vogliono 90 minuti per riempirla).

Funzioni	Azione	Pulsante
Power on	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Power off	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pausa/Play	⬅️⬅️⬅️	L/R
Assistente vocale	⬅️⬅️⬅️	L
Precedente	⬅️⬅️⬅️	L
Successivo	⬅️⬅️⬅️	R
Camera a distanza (dopo l'avvio della fotocamera)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Aumentare volume	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Ridurre volume	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Rispondere/accettare la chiamata	⬅️⬅️⬅️	L/R
Rifiutare le chiamate	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Français

Appariement des branches de lunettes
-Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'appairent automatiquement.
Appareil connecté
-Activer le Wireless, rechercher et sélectionner GY-*** parmi les appareils détectés.
Chargement
-Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complètement).

Fonction	Action	Bouton
Mise en marche	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Éteint	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	⬅️⬅️⬅️	L/R
Assistant vocal	⬅️⬅️⬅️	L
Chanson précédente	⬅️⬅️⬅️	L
Chanson suivante	⬅️⬅️⬅️	R
Caméra à distance (Après la mise sous tension de la caméra)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Volumer BAS	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Volumer HAUT	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Terminer l'appel / Répondre l'appel	⬅️⬅️⬅️	L/R
Rejeter l'appel	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Lengua española

Emparejamiento de patillas de gafas
Tras el encendido, las patillas de las gafas se emparejan automáticamente
Dispositivo conectado
Enciende Wireless, Busca y selecciona GY-*** entre los dispositivos detectados
Carga
Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. Indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarda 90 minutos en cargarse completamente).

Función	Acción	Pulsante
Encendido	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Apagado	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pausa/Reproducción	⬅️⬅️⬅️	L/R
Asistente de voz	⬅️⬅️⬅️	L
Canción anterior	⬅️⬅️⬅️	L
Canción siguiente	⬅️⬅️⬅️	R
Caméra remota (tras encendido de la cámara)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Subir volumen	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Bajar volumen	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Recegar llamada/ Finicar llamada	⬅️⬅️⬅️	L/R
Rechazar llamada	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Deutsch

Paarung von beiden Brillenbügel
-Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.
Verbindung mit dem Gerät
-Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät GY-*** und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.
Aufladen
-Magnetisches Aufladen: Das rote Licht leuchtet beim Aufladen und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es vollständig aufgeladen ist).

Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Ausschalten	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pause/Wiedergabe	⬅️⬅️⬅️	L/R
Sprachassistent	⬅️⬅️⬅️	L
Vorheriger Song	⬅️⬅️⬅️	L
Nächster Song	⬅️⬅️⬅️	R
Remote-Kamera (nach Einschalten der Kamera)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Lautstärke erhöhen	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Lautstärke verringern	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Anruf annehmen/abweisen	⬅️⬅️⬅️	L/R
Anruf ablehnen	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Português

Emparelhamento das hastes dos óculos:
Após ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados emparelham automaticamente!
Dispositivo Conectado: Ligue o Wireless, busque e seleione GY-*** entre os dispositivos detectados.
Carregamento
Carregamento Magnético: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Desligar	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pausar/Iniciar musical /reprodução	⬅️⬅️⬅️	L/R
Assistente de voz	⬅️⬅️⬅️	L
Música anterior	⬅️⬅️⬅️	L
Próxima música	⬅️⬅️⬅️	R
Câmera remota (depois que a câmera for ligada)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Aumentar volume	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Diminuir volume	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Encerrar chamada/ Abender chamada	⬅️⬅️⬅️	L/R
Registrar chamada	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

USER MANUAL



Čeština

Párování
Po zapnutí se sluchy brýlí na obou stranách automaticky propojí.
Připojené zařízení
Zapněte bezdrátovou síť, vyhledejte a vyberte GY-*** z detekovaných zařízení
Nabíjení
Nabíjecí s magnetickými kontakty: Indikátor LED svítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení. Vypnutí světla indikátoru LED znamená, že je plně nabit. (Plné nabíjení trvá 90 minut.)

Funkce	Akce	Tlačítko
Zapnutí	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Vypnutí	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pauza/Spustit hudbu/přehrávání	⬅️⬅️⬅️	L/R
Hlasový asistent	⬅️⬅️⬅️	L
Předchozí písnička	⬅️⬅️⬅️	L
Další písnička	⬅️⬅️⬅️	R
Vzdálená kamera (Po zapnutí kamery)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Zvýšit hlasitost	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Zmenšit hlasitost	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Ukončit hovor / Přijmout hovor	⬅️⬅️⬅️	L/R
Zamítnout hovor	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Polski

Łączenie w pary
Po włączeniu zasilania ramki okularów po obu stronach są automatycznie sparowane
Urządzenie podłączone
Włącz bezprzewodowe połączenie, wyszukaj i wybierz GY-*** z wykrytych urządzeń
Ładowanie
Ładowanie magnetyczne: Indykator LED świeci na czerwono, co oznacza, że urządzenie jest ładowane. Wyłączenie światła indykatora LED oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. (Pełne naładowanie zajmuje 90 minut.)

Funkcja	Akcja	Przycisk
Włączenie	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Wyłączenie	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pauza/Uruchomienie muzyki/odtwarzanie	⬅️⬅️⬅️	L/R
Asystent głosowy	⬅️⬅️⬅️	L
Poprzednia piosenka	⬅️⬅️⬅️	L
Następna piosenka	⬅️⬅️⬅️	R
Kamera zdalna (Po włączeniu kamery)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Podnieść głośność	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Zmniejszyć głośność	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Zakończ rozmowę / Odbierz rozmowę	⬅️⬅️⬅️	L/R
Odrzuć rozmowę	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Nederlands

Koppelen
Na het inschakelen worden de brillenarmen aan beide zijden automatisch gekoppeld
Aangesloten apparaat
Zet de draadloze verbinding aan, zoek en selecteer GY-*** uit de gedetecteerde apparaten
Opladen
Magnetische oplading: De LED-indicator geeft rood licht, wat betekent dat het apparaat aan het opladen is. Wanneer het licht van de LED-indicator uitgaat, is het apparaat volledig opgeladen. (Het duurt 90 minuten om volledig opgeladen te zijn.)

Functie	Actie	Knop
Functie	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Aanzetten	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Uitzetten	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pauzeer/Start muziek/afspelen	⬅️⬅️⬅️	L/R
Verklaring Stemassistent	⬅️⬅️⬅️	L
Vorig nummer	⬅️⬅️⬅️	L
Nieuw nummer	⬅️⬅️⬅️	R
Verklaring camera (Na het inschakelen van de camera)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Luidruchtiger maken	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Luidruchter maken	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Afsluiten gesprek / Openen gesprek	⬅️⬅️⬅️	L/R
Afwijzen gesprek	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Svenska

Parring
Efter att strömmen har slagits på parar glasögonsbena på båda sidor automatiskt
Anslutet enhet
Aktivera trådlös, sök och välj GY-*** från de upptäckta enheterna
Laddning
Magnetisk laddning: LED-indikatorn lyser rött, vilket betyder att den laddas. När LED-indikatorn slukkes, betyder det att den är fullt laddad. (Det tar 90 minuter att bli fullt laddad.)

Funktion	Åtgärd	Knapp
Slå på	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Slå av	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Paus/Starta musik/ uppspelning	⬅️⬅️⬅️	L/R
Paus/Starta musik/ uppspelning	⬅️⬅️⬅️	L
Föregående låt	⬅️⬅️⬅️	L
Nästa låt	⬅️⬅️⬅️	R
Avståndskamera (Efter att kameran har slagits på)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Öka ljudvolymen	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Sänka ljudvolymen	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Avsluta samtal / Ta emot samtal	⬅️⬅️⬅️	L/R
Avvisa samtal	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Ελληνική γλώσσα

Σύζευξη
Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, τα κρεμαστά τμήματα των γυαλιών στις δύο πλευρές συνδυάζονται αυτόματα
Συνδεδεμένο συσκευή
Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση, αναζητήστε και επιλέξτε το GY-*** από τα ανιχνευμένα συσκευές
Φόρτιση
Φόρτιση με μαγνητικό φορτιστή: Ο δείκτης LED ανάβει με κόκκινο φως, που σημαίνει ότι φορτίζεται. Όταν το φως του δείκτη LED σβήνει, αυτό σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο. (Χρειάζεται 90 λεπτά για να γίνει πλήρως φορτισμένο.)

Λειτουργία	Ενέργεια	Κουμπι
Ενεργοποίηση	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Απενεργοποίηση	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Παύση/Εναρξη μουσικής/αναπαραγωγή	⬅️⬅️⬅️	L/R
Βοήθεια της φωνής	⬅️⬅️⬅️	L
Προηγούμενη τραγούδι	⬅️⬅️⬅️	L
Επόμενη τραγούδι	⬅️⬅️⬅️	R
Απομακρυσμένη κάμερα (Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Μείωση έντασης ήχου	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Μείωση έντασης ήχου	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Τερματισμός της συνομιλίας / Αποδοχή της συνομιλίας	⬅️⬅️⬅️	L/R
Απορρίψη της συνομιλίας	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Dansk

Parring
Efter at strømmen er blevet tændt, parres brillearmsæt på begge sider automatisk
Tiilsuttet enhed
Tænd for trådløs, søg og vælg GY-*** blandt de pådetekte enheder
Lading
Magnetisk lading: LED-indikatoren lyser rødt, hvilket betyder, at den lades. Når LED-indikatoren slukkes, betyder det, que den er fuldt opladet. (Det tager 90 minutter at blive fuldt opladet.)

Funktion	Handling	Knapp
Tænd for	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Sluk for	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Pause/Start musik/ afspilning	⬅️⬅️⬅️	L/R
Stemassistent	⬅️⬅️⬅️	L
Forrige sang	⬅️⬅️⬅️	L
Næste sang	⬅️⬅️⬅️	R
Fjernkamera (Efter at kameraet er blevet tændt)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Øge lydstryken	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Forminde lydstryken	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Afslut samtale / Taget samtale	⬅️⬅️⬅️	L/R
Afvis samtale	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

Magyar nyelv

Párosítás
A tápkapcsolás után a szemüveg aljzatai automatikusan párosulnak össze mindkét oldalán
Csatlakoztatott eszközök
Kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot, keresse meg és válassza ki az GY-***-t a felismert eszközök közül
Töltés
Mágneses töltés: Az LED-jelző pirosan világít, ami azt jelenti, hogy töltődik. Az LED-jelző fényének kikapcsolása azt jelenti, hogy teljesen feltöltött. (Teljesen feltöltözni 90 percig tart.)

Funkció	Művelet	Gomb
Bekapcsolás	⬅️➡️-3⬅️	L/R
Kikapcsolás	⬅️➡️-5⬅️	L/R
Szünet/Hangfelvétel indítása/lejátszás	⬅️⬅️⬅️	L/R
Hangszűrő	⬅️⬅️⬅️	L
Hangszűrő	⬅️⬅️⬅️	L
Előző szám	⬅️⬅️⬅️	L
Következő szám	⬅️⬅️⬅️	R
Távolsági kamera (A kamera bekapcsolása után)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
Hangmennyiség növelése	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
Hangmennyiség csökkentése	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
Hívás lezárása / Hívás elfogadása	⬅️⬅️⬅️	L/R
Hívás elutasítása	⬅️⬅️-3⬅️	L/R

한국어

편성
전원을 켜 후, 양쪽 안경 다리가 자동으로 연결됩니다
연결된 기기
무선을 켜고, 검색하여 감지된 기기 중 GY-***를 선택합니다
충전
자기 충전: LED 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면 충전 중이라는 뜻입니다. LED 표시등이 꺼져 있으면 충전이 완료되었음을 의미합니다. (충전이 완료되기까지 90분이 걸립니다.)

기능	동작	버튼
전원 켜기	⬅️➡️-3⬅️	L/R
전원 끄기	⬅️➡️-5⬅️	L/R
일시 정지/음악 시작/재생	⬅️⬅️⬅️	L/R
음성 어시스턴트	⬅️⬅️⬅️	L
이전 곡	⬅️⬅️⬅️	L
다음 곡	⬅️⬅️⬅️	R
원격 카메라 (카메라가 켜진 후)	⬅️⬅️⬅️⬅️	R
볼륨 업	⬅️⬅️-1.5⬅️	L
볼륨 다운	⬅️⬅️-1.5⬅️	R
통화 종료/통화 수신	⬅️⬅️⬅️	L/R
통화 거절	⬅️⬅️-3⬅️	L/R