

DE415 Wireless Speakers

Product User Manual

Please read this user manual carefully before use and keep it properly

Product Annotations

1.....Power on/off/switch function key
2.....Type-C charging port/computer speaker interface
3.....Magnetic bottom ring

【1】

Key function

Power on/off/switch function key (front)

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device. At this time, the blue light of the work indicator flashes for 1 second and remains on after connection. Press and hold for 10 seconds to reset.
2. Music-function keys: Click play/pause, double-click to switch to the next track.
3. Call function: Click (answer), click (hang up), double-click (reject call).
4. RGB lights: The startup lights jump with music, and the lights can be changed by pressing three buttons, including audio lights, scrolling lights, night lights, and turn off lights.
5. TWS interconnection: After two products of the same model are turned on at the same time, they can automatically connect to the box and play music at the same time (disconnection of speakers: either speaker will disconnect from the box when turned off);

【2】

Charging interface

Type-C charging port (reverse side)

1. USB audio playback: Simply plug the data cable into the computer to use it as a computer speaker, and the sound quality will be better than Bluetooth transmission.
2. Charging function: The charging voltage of this device is 5V/500mA, and the battery capacity is 500mAh. The red indicator light stays on during charging, and the blue light stays on after being fully charged. Music can be played while charging.
3. Low voltage automatic detection function: This machine has a low voltage automatic detection function. When the voltage is below the warning line, it will emit chord tones to remind charging.

【3】

Parameter Description

Product model: DE415
Wireless chip: 5.4
Speaker size: 40mm
Charging interface: Type-C
Texture of material: ABS+PC
Battery capacity: 500mAh
Transmission distance: <10m (based on experimental data, subject to actual product)
Output power: 5V=500mA
Product size: 43.5 (height) * 57 (diameter) mm/1.71*2.24inch

Parameter Description

Please read and follow these instructions!
It is essential to read and comply with all safety and operating instructions of DE415, as this is crucial for your personal safety and the longevity of the product. Do not allow children to use this product alone, and provide correct usage guidance according to the user manual and important safety instructions to avoid accidents.
Power supply and power cord!
1. If not used for a long time, please unplug the charger!
2. DE415 must be used within the specified voltage range, which is a charging voltage of 5 V.
3. DE415 can use most chargers and cables that comply with Type-C standards.
4. When using a power adapter, please pay attention to whether your charging cable is damaged or easily stepped on, and ensure that both ends of your power adapter plug are securely plugged in.
5. Do not use power adapters during thunderstorm weather to avoid fire or product damage.
6. If you need repair or replacement parts, please contact

【4】

Disassemble and modify!

Please do not disassemble or modify this product without authorization, as this will void your warranty and protection rights. And it may cause unexpected situations for you.

Protected mode

The device will automatically shut down if no audio signal input is detected after 15 minutes.

【5】

Product maintenance and upkeep

It is recommended to play for at least half an hour within a month to avoid aging of the speaker components. Avoid using in damp environments, as damp environments have a significant impact on the lifespan of speakers. If there is noise or other abnormal sound in the speaker, and the sound source itself is ruled out, please contact the sales online customer service for after-sales service.

Troubleshooting

Problem description	cause analysis	Problem solving methods
Not turning on	1. The battery is completely depleted 2. Pressing the function key for too short a time	1. Plug in the cable to continue charging 2. Continuously press the multifunction key
Not charging	The charging port is not properly connected	Check the charging interface and plug it back in for charging
Unable to search or pairing failed	1. The speaker has not entered pairing mode 2. Mobile Bluetooth malfunction 3. Check if it is connected to other devices	1. Check if the speaker is turned on normally 2. Turn off Bluetooth on the phone and restart it 3. If connected, please exit first and then connect to a new device
Poor call quality	1. Poor communication network signal 2. Bluetooth signal interference	1. Move to a place with strong signal for communication 2. Please avoid environments with noise or excessive electromagnetic waves

【6】

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE415 无线音箱

产品使用手册

使用前请仔细阅读本产品使用手册，并妥善保管

产品注释

1.....开关机/切换功能键
2.....Type-c充电口/电脑音箱接口
3.....磁吸底圈

【1】

按键功能

开关机/切换功能键（正面）

1、长按开机键3秒：开机/关机；此时工作指示灯蓝灯闪亮1秒，连接后常亮，长按 10 秒复位。
2、音乐功能键：单击播放/暂停，双击切换下一曲。
3、通话功能：单击（接听），单击（挂断）双击（来电拒接）。
4、RGB灯光：开机灯光随音乐跳动，三击按键变换灯光【依次为音乐灯、跑马灯、小夜灯、关闭灯光】。
5、TWS互联：两台同型号的产品同时开机后，可自动串联对箱并同时可播放音乐（断开音箱：任一音箱关机后即断开对箱）。

【2】

充电接口

Type-c充电口（反面）

1、USB 音频播放：用数据线接电脑就可以当电脑音箱使用，音质会比蓝牙传输会好些；
2、充电功能：本机充电电压为 5V/500mA，电池容量为 500mAh，充电时红色指示灯常亮，充满电后蓝灯常亮，可以边充电边播放音乐；
3、低电压自动检测功能：本机有低电压自动检测功能，当电压低于警戒线时会发出收音提醒充电。

【3】

参数说明

产品型号：DE415
无线芯片：5.4
喇叭尺寸：40mm
充电接口：Type-C
材 质：ABS+PC
电池容量：500mAh
传输距离：<10m（数据实测所得，以实际产品为准）
输出功率：5V=500mA
产品尺寸：43.5(高)*57(直径)mm/1.71*2.24inch

重要安全说明

请阅读并遵守此说明！
必须阅读并且遵守DE415所有的安全及操作说明，这对您人身安全和产品的使用寿命有很重要的必要。请勿让儿童单独使用本产品，且参照使用手册及重要安全说明给予正确的使用指导，避免意外。
电源及电源续！
1、如长时间不使用，请取下充电器！
2、DE415须在指定的电压范围内使用，即<5V的充电电压。
3、DE415可使用绝大部分符合Type-C标准的充电器及线材。
4、使用电源适配器时，请注意您的充电器是否被损坏或者容易被短路，请注意您的电源适配器插头两端是否已经紧密到位。
拆解改装！
请不要擅自拆解及改装本产品，这将导致您所享受的保修及保障权益失效，并且可能对您造成意外情况。
保护模式
设备在15分钟后没有检测到音频信号输入，将自动关机。
产品的保养维护
建议一个月内在最低播放半个小时避免扬声器等配件老化，避免在潮湿环境下使用，避免投影机投影机镜头等配件老化，如果出现声音或者其他异常音，排除电源本身问题情况下，请联系经销商售后进行维修。

【4】

故障排除

问题描述	原因分析	问题解决方法
不开机	1. 电池电量耗尽 2. 按压功能键时间过短	1. 插线继续充电 2. 持续按压多功能键
不充电	充电口未接好	检查好充电接口重新插好充电
搜索不到或配对失败	1. 音箱没有进入配对状态 2. 手机蓝牙功能故障 3. 查看是否连接到别的设备上	1. 音箱检查是否正常工作 2. 关闭手机蓝牙重新开启 3. 如连接上，请先退出后再去链接新的设备
通话质量不佳	1. 通讯网络信号不佳 2. 蓝牙信号干扰	1. 移动到信号强的地方通话 2. 请避开环境嘈杂或电磁波过多的环境

【5】

合格证

合格证
QUALIFIED CERTIFICATE
型号 (MODEL)
检验员 (CHECKER)
出厂日期 (CHECKER)

【6】

DE415 無線音箱

產品使用手冊

使用前請仔細閱讀本使用手冊，並妥善保管

產品注释

1.....開機機/切換功能鍵
2.....Type-c充電口/電腦音箱介面
3.....磁吸底圈

【1】

按键功能

開機機/切换功能键（正面）

1、長按開機鍵3秒：開機/關機；此時工作指示燈藍燈閃亮1秒，連接後常亮，長按10秒復位；
2、音樂功能鍵：按一下播放/暫停，按兩下切換下一曲。
3、通話功能：按一下（接聽），按一下（掛斷），按兩下（來電拒接）；
4、RGB燈光：開機燈光隨音樂跳動，三擊按鍵變換燈光【依次為音樂燈、跑馬燈、小夜燈、關閉燈光】；
5、TWS互聯：兩臺同型號的產品同時開機後，可自動串聯對箱同時可播放音樂（斷開音箱：任一音箱開機後即斷開對箱）；

【2】

充電介面

Type-c充電口（反面）

1、USB音訊播放：用數據線接電腦就可以當電腦音箱使用，音質會比藍牙傳輸會好些；
2、充電功能：本機充電電壓為5V/500mA，電池容量為500mAh，充電時紅色指示燈常亮，充滿電後藍燈常亮，可以邊充電邊播放音樂；
3、低電壓自動檢測功能：本機有低電壓自動檢測功能，當電壓低於警戒線時會發出收音提醒充電。

【3】

参数说明

产品型号：DE415
无线芯片：5.4
喇叭尺寸：40mm
充电接口：Type-C
材 质：ABS+PC
电池容量：500mAh
传输距离：<10m（数据实测所得，以实际产品为准）
输出功率：5V=500mA
产品尺寸：43.5(高)*57(直径)mm/1.71*2.24inch

重要安全说明

请阅读并遵守此说明！
必须阅读并且遵守DE415所有的安全及操作说明，这对您人身安全和产品的使用寿命有很重要的必要。请勿让儿童单独使用本产品，且参照使用手册及重要安全说明给予正确的使用指导，避免意外。
电源及电源续！
1、如长时间不使用，请取下充电器！
2、DE415须在指定的电压范围内使用，即<5V的充电电压。
3、DE415可使用绝大部分符合Type-C标准的充电器及线材。
4、使用电源适配器时，请注意您的充电器是否被损坏或者容易短路，请注意您的电源适配器插头两端是否已经紧密到位。
拆解改装！
请不要擅自拆解及改装本产品，这将导致您所享受的保修及保障权益失效，并且可能对您造成意外情况。
保护模式
设备在15分钟没有检测到音频信号输入，将自动关机。
产品的保养维护
建议一个月内在最低播放半个小时避免扬声器等配件老化，避免在潮湿环境下使用，避免投影机投影机镜头等配件老化，如果出现声音或者其他异常音，排除电源本身问题情况下，请联系经销商售后进行维修。

【4】

故障排除

问题描述	原因分析	问题解决方法
不开机	1. 電池電量耗盡 2. 按壓功能鍵時間過短	1. 插線繼續充電 2. 持續按壓多功能鍵
不充電	充電口未接好	檢查好充電介面重新插好充電
搜索不到或配对失败	1. 音箱沒有進入配对状态 2. 手機藍牙功能故障 3. 查看是否连接到别的设备上	1. 音箱检查是否正常工作 2. 关闭手机蓝牙重新开启 3. 如连接上，请先退出后再去连接新的设备
通话品质不佳	1. 通訊網絡訊號不佳 2. 藍牙訊號干擾	1. 移动到訊號强的地方通话 2. 請避開環境嘈雜或電磁波過多的環境

【5】

合格证

合格证
QUALIFIED CERTIFICATE
型号 (MODEL)
检验员 (CHECKER)
出厂日期 (CHECKER)

【6】

Modelo: DE415

Instrucciones de uso

Interruptor / tecla de función de conmutación (Frontal)

1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos: encendido / apagado. En este momento, la luz azul del indicador de trabajo se enciende a menudo después de la conexión y se restablece con una presión larga de 10 segundos.
2. Teclas de función musical: haga clic en Reproducción / pausa, doble clic para cambiar la siguiente canción.
3. Función de llamada: doble clic (se niega a contestar la llamada), haga clic (responder), haga clic (colgar).
4. Interruptor de luz: la luz late con la música, y tres clics pueden encender / apagar la luz.
5. Interconexión tws: después de que dos productos del mismo modelo se enciendan al mismo tiempo, se puede conectar automáticamente en serie a la Cg y reproducir música al mismo tiempo (desconectar el altavoz: cualquier altavoz se apagará).
6. reproducción de audio usb: se puede usar como altavoz de la computadora insertando la computadora con un cable de datos, y la calidad del sonido será mejor que la transmisión Bluetooth.
7. función de carga: el voltaje de carga de la máquina es de 5v / 500ma, la capacidad de la batería es de 500mah, el indicador rojo siempre se enciende al cargar, y la luz azul siempre se enciende después de cargar, lo que requiere que la música se pueda reproducir mientras se carga.
8. función de detección automática de baja tensión: esta máquina tiene una función de detección automática de baja tensión, cuando la tensión está por debajo del cordón, se emitirá un recordatorio de acordes para cargar.

Modell: DE415

eine Bedienungsanleitung

Funktionstaste Ein/Aus/Schalten (Die andere Seite)

Ladeanschluss Type-C (Die andere Seite)

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Arbeitsleuchte blau und leuchtet nach der Verbindung. Halten Sie sie zehn Sekunden lang gedrückt, um zurückzusetzen.
2. Musikfunktionstasten: Klicken Sie auf Wiedergabe/Pausen. Doppelklick, um zum nächsten Song zu wechseln.
3. Anruffunktion: Doppelklicken (Anruf ablehnen), klicken (annehmen), klicken (auflegen).
4. RGB-Lichter: Die Startlichter springen mit Musik, und die Lichter können durch Drücken von drei Tasten geändert werden, einschließlich Audiolichter, Scrolllichter, Nachlichter und Ausschalten von Lichtern.
5. TWS-Verbindung: Nachdem zwei Produkte des gleichen Modells gleichzeitig eingeschaltet sind, können sie sich automatisch mit der Box verbinden und gleichzeitig Musik abspielen (Trennung der Lautsprecher: jeder Lautsprecher ist ausgeschaltet) (Trennen Sie die Box unmittelbar nach der Maschine.
6. USB-Audiowiedergabe: Schließen Sie einfach das Datenkabel in den Computer an, um ein als Computerlautsprecher zu verwenden, und die Klangqualität ist besser als Bluetooth-Übertragung.
7. Ladefunktion: Die Ladespannung dieses Geräts beträgt 5V/500mA und die Batteriekapazität beträgt 500mAh. Die rote Anzeileuchte leuchtet immer während des Ladevorgangs, und das blaue Licht leuchtet immer, nachdem es vollständig aufgeladen ist. Es ist erforderlich, Musik während des Ladevorgangs abzuspielen.
8. Automatische Erkennungsfunktion der Niederspannung: Diese Maschine hat eine automatische Erkennungsfunktion der Niederspannung. Wenn die Spannung unter der Warnlinie ist, sendet sie Akkordtöne aus, um das Aufladen zu erinnern.

Modèle: DE415

Instructions d'utilisation

Interrupteur / commutateur fonction clé (Le contraire)

Port de charge Type-C (Die andere Seite)

1. appuyez longuement sur la touche d'allumage pendant 3 secondes: marche / arrêt. A ce stade, le voyant de travail bleu allume pendant 1 seconde, appuyez longuement sur 10 secondes pour réinitialiser.
2. Touches de fonction musicale: cliquez sur play / pause, double-cliquez pour passer à la chanson suivante.
3. fonction d'appel: Double-cliquez (appeler rejeté), cliquez (répondre), cliquez (accrocher).
4. RGB-Lichter: Die Startlichter springen mit Musik, und die Lichter können durch Drücken von drei Tasten geändert werden (dans l'ordre, la lumière audio, la lumière de cheval de course, la petite lumière de nuit, étendre la lumière).
5. Connexion TWS: deux produits du même modèle sont allumés en même temps, ils peuvent être automatiquement connectés en série et jouer de la musique en même temps (déconnecter la barre de son: Une ou l'autre barre de son est éteinte).
6. lecture audio USB: branchez l'ordinateur avec le câble de données pour émettre une lumière lorsque la barre de son (l'ordinateur, la qualité sonore sera meilleure que la transmission Bluetooth)
7. fonction de charge: la tension de charge de la machine est de 5V / 500mA, la capacité de la batterie est de 500mAh, le voyant rouge est toujours allumé pendant la charge, le voyant bleu est toujours allumé après une charge complète, la demande peut jouer de la musique pendant la charge.
8. fonction de détection automatique de basse tension: Cette machine a une fonction de détection automatique de basse tension, lorsque la tension est inférieure au cordon, un rappel de tonalité d'accord sera émis pour charger.

型番: DE415

取扱説明書

スイッチングマシンスイッチング (反対側)

Type-c充電口 (背面)

1. 電源ボタンを3秒間押し続ける。電源オン/オフ。この時、作業指示灯は青ランプで、接続後は常点灯し、10秒長押しでリセットする。
2. 音楽機能キー：再生一時停止をクリックし、次の曲をダブルクリックして切り替えします。
3. 通話機能：ダブルクリック（着信拒否）、クリック（受信）、クリック（切断）。
4. RGB照明：電源を入れた照明は音楽に合わせて変動し、ボタンを3回クリックして照明を変換する【オーディオランプ、走馬灯、小夜灯、夜間を閉じる】。
5. TWS相互接続：2台の同型番の製品が同時に電源を入れた後、自動的に対箱を直列接続し、同時に音楽を再生することができ（スピーカーを切る。いづれかのスピーカーがオフになる機械の後で箱のペアを切断する）。
6. USBオーディオ再生：データケーブルをパソコンに差し込めばパソコンのスピーカーとして使用でき、Bluetooth伝送より音質がよくなる。
7. 充電機能：本機の充電電圧は5V/500mA、電池容量は500mAhで、充電時に赤色ランプが常点灯し、満充電時に青色ランプが常点灯し、充電しながら音楽を再生できることを要求する。
8. 低電圧自動検出機能：本機には低電圧自動検出機能があり、電圧が警戒線を下回るとコード音を発して充電を注意する。

Modello: DE415

un manuale di istruzioni

Basta funzione accensione/ spegnimento (interuttore (oppositivo))

Porta di ricarica di Type-C (dall'altra parte)

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere / spegnere il dispositivo. In questo momento, la spia di lavoro è blu e rimane accesa dopo la connessione. Tenere premuto per 10 secondi per resettare.
2. Tasti funzione musicale: fare clic su play/pause, doppio clic per passare alla canzone successiva.
3. funzione chiamata: doppio clic (chiamata rifiutata), clic (risposta), clic (trascorrere).
4. luci RGB: Le luci di avvio saltano con la musica e le luci possono essere cambiate premendo tre pulsanti, tra cui luci audio, luci scorrevoli, luci notturne e spegnere le luci.
5. Interconnessione TWS: Dopo che due prodotti dello stesso modello sono accesi contemporaneamente, possono collegarsi automaticamente alla scatola e riprodurre musica allo stesso tempo (collegamento degli altoparlanti: entrambi gli altoparlanti sono spenti) Scollegare la scatola immediatamente dopo la macchina.
6. riproduzione audio USB: Basta collegare il cavo dati nel computer per usarlo come altoparlante del computer e la qualità del suono sarà migliore della trasmissione Bluetooth.
7. Funzione di ricarica: La tensione di carica di questo dispositivo è 5V / 500mA e la capacità della batteria è 500mAh. La spia rossa è sempre accesa durante la ricarica e la spia blu è sempre accesa dopo la piena carica. È necessario riprodurre musica durante la ricarica.
8. Funzione di rilevazione automatica di bassa tensione. Questa macchina ha una funzione di rilevazione automatica di bassa tensione. Quando la tensione è sotto la linea di avvertimento, emetterà toni di accordo per ricordare la carica.