

多功能指环遥控器
MULTI-FUNCTIONAL FINGER RING
REMOTE CONTROL



1. 长按开关键1/4秒, 3秒时, 指示灯蓝色指示灯开始闪烁
2. 打开手机“设置”->“蓝牙”, 开启蓝牙, 搜索“i06”设备名称配对, 显示“已连接”, 指示灯停止闪烁, 即连接成功
3. 长按: 支持手机相机/美颜相机等各种拍照软件/双击返回上一步
4. II号按键: 支持音乐/快手/微信等所有软件拍视频, 可自定义按键
5. 万向键: 支持手机上键切换视频: 长按上按键调整音量, 长按左右按键切换歌曲
6. 多功能键: 单击(双击点赞)或其它视频软件的单击暂停/继续播放, 长按: 播放/暂停音乐。
7. 关机: 长按开关键3秒关机

特别说明:苹果手机设置蓝牙与耳麦连接使用步骤如下:

- 1.苹果手机以上设置完成后,①短按连接主机上蓝牙②屏幕自动旋转变定向③打开设置-辅助功能-触控-辅助触控-打开④IOS15系统首次使用连上后即可使用,如有通过跟系统灵敏度需将圆点移动到起始位置即可。
- 2.耳麦按无线时,自行设定调整位置方向,进软件时界面显示,长按耳麦按键不松手,同时短按方向键移动“指针/圆点”至拍摄软件快门圆圈范围内。
- 3.如有不能链接,或链接使用不正常,先删除(忽略此设备),关机重启遥控器,再连接匹配即可。

该设备符合FCC规则第15部分。操作受以下两个条件的约束：

- (1) 此设备可能不会造成有害干扰
- (2) 此设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注：根据FCC规则第15部分，该设备经过测试，符合B类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。该设备产生、使用并可以辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新定位或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的间距。
- 将设备连接到不同电路上的插座与接收器所连接的设备不同。
- 请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。

该设备已被评估为符合一般射频暴露要求。该设备可在便携式暴露条件下使用，不受任何限制。

Porta di tipo Type-C	Pagina su/Pressione lunga Volume +
Alta sinistra/Pressione lunga Trocisi precedente	Pagina riproduzione video/Doppio di M
Pagina giù/Pressione lunga Volume -	play/Pressione lunga Riproduzione o
	pausa della musica
Pulsante 1 Foto/Registrazione video/Pressione	Pagina destra/Pressione lunga Trocisi
lunga Accensione/Spegnimento	successiva
Doppio clic per tornare al menu precedente	Pulsante 2 Registrazione video breve/Pulsante
Indicatore luminoso	personalizzabile

[illegible]

2. Metodo di regolazione personalizzabile per il pulsante II non valido:
 Entra nell'interfaccia di ripresa del software. Premere a lungo il pulsante II senza rilasciarlo e contemporaneamente premere brevemente il tasto direzionale per spostare il "puntatore/punto" nella gamma del cerchio dell'otturatore del software di ripresa.
 3. Se ci sono problemi di connessione o un uso anomalo dopo una connessione riuscita,

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva,

- che può essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura in una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per aiuto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

[illegible][illegible]

セットアップの方法iPhone(およびiPadユーザー向けのみ)

AppleのiOS 13.4以降のバージョンに<https://support.apple.com/ja-jp/HT208482>のアップデートを自動的に行う前にバックアップを必ず作成し、アクセシビリティ・フィードバック・アシスタント・iOS 13.5以降の場合は、初めて使用するものと一緒にインストールします。適切な感覚が調整されている場合は、ドットをフォントの位置に戻します。



「オフ」の場合、通常より小さく設定されている場合は、最初ドット位置を元のサイズに調整する必要があります。ドットが「オフ」の場合は、コントロールセンターからフィードバックアシスタントをオンにします。フィードバックアシスタントのオン/オフは、コントロールセンターからいつでも切り替え可能です。フィードバックアシスタントのオン/オフを切り替えるには、コントロールセンターを開き、フィードバックアシスタントのオン/オフのスイッチをオンにします。

注: 適切な感覚が調整されている場合は、ドットをフォントの位置に戻します。最初に戻すには、

このデバイスはFCCルールのパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件があります。(1) このデバイスは有害な干渉を起こさない可能性があり、(2) このデバイスは、予期しない操作を引き起こす可能性がある干渉を含む受信した干渉を受け入れる必要があり、コンプライアンスを担当しない側が明示的に承認した変更や変更は、

注: FCC規格品による。この装置は安全な電波、ワイヤレスデータの通信の提供に使用される。この装置は、住宅の設置中または移動中に使用される使用を意図する。この装置は、他の無線電波と干渉する可能性があるが、無線通信に有害な干渉を発生する可能性はない。ただし、特定の状況下で無線干渉にさらされる可能性がある。もしもこの装置が無線干渉の被害に悩まされているのであれば、ユーザーが電源を正しく切断した後に次の方法を試みることを奨励します。

- ・電源アダプタの向きを変更するか、位置を変更する。
- ・デバイスと受信機との間隔を増やす。
- ・異なる周波数のソケットにデバイスを接続する。

装置に接続されているワイヤレスデバイスに質問があります。

- ・ワイヤレスデバイスが、この装置の電波に干渉する可能性があります。
- ・この装置は、他の無線電波と干渉する可能性があります。

この装置は、特定の無線電波と干渉する可能性があります。

Diagram illustrating the controls and ports on the back of the Sony WH-1000XM3 headphones:

- Type-C Charging Port
- Tap: Left Page/Long Press: Last Track
- Tap: Next Page/Long Press: Volume+
- Video play or pause/double click to like, long press for music play or pause
- Tap: Right Page/Long Press: Next Track
- Buttons: Short video playing/can customize
- Indicator
- Buttons: Tap for photo shooting and recording/Long press for power on and off
- Double click to return to the previous menu

Long Press Button H for 3 seconds to turn down the blue indicator light will automatically flash.

Enable Bluetooth in setting on your cell phone and search for "J06" to connect. The indicator light stops flashing after pair successful.

Bluetooth I: Supports various camera apps such as phone camera/beauty camera, etc. to connect with the camera to take pictures more conveniently.

Bluetooth II: Supports all apps for video taking and sharing, like TikTok/customize video.

Supports Keys: flip videos on for video taking and share, left and right, Long Press the up and down keys to adjust the volume and long press the left and right keys to switch songs.

Supports Music: Long Press the play/pause/play when viewing TikTok videos. Double-click to like or other video apps, long press to play/pause Music.

Power-off: long press the power I button for 3 seconds to turn off.

Apple iOS 13.4 and above setting method: ①Bluetooth connect ②Go to Apple iOS rate lock ③Open Settings - Accessibility - Touch - Assistive Touch - turn on ④Go to ⑤for iOS 15 and above, simply connect for the first time ⑥Adjust the touch sensitivity has been adjusted, return the default to the default position.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the requirements for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, you are guaranteed that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, you can be assisted by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or a experienced radio/TV technician for help.

The user has been advised to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

多功能指环遥控器
MULTI-FUNCTIONAL FINGER RING
REMOTE CONTROL



Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation/Bouton 1 pendant 3 secondes pour allumer. Le voyant bleu du bouton commande clignotera automatiquement.

2. Ouvrez "Paramètres" -> "Bluetooth" de votre téléphone et activez Bluetooth. Recherchez "Téléphone Bluetooth" dans la liste des appareils disponibles. Cliquez sur le nom de votre appareil de cignoteur, indiquant une connexion réussie.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation/Bouton 1 pendant 3 secondes pour éteindre le cignoteur. Prend en charge diverses applications de photo telles que l'appareil photo du téléphone, l'application de galerie, l'application de caméra, etc. (Cependant, il n'est pas possible d'ouvrir des applications de jeu).

4. Appuyez 1 fois sur le bouton d'alimentation/Bouton 1 pendant 3 secondes pour éteindre le cignoteur. Prend en charge toutes les applications de prise de vue vidéo telles que TikTok, Douyin, Kuaishou, WeChat, etc. bouton personnalisable.

5. Appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation/Bouton 1 pendant 3 secondes pour éteindre le cignoteur. Prend en charge toutes les applications de lecture audio telles que Spotify, Apple Music, etc. Appuyez longuement sur les touches haut et bas pour ajuster le volume. Appuyez longuement sur les touches gauche et droite pour changer de piste.

6. Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation/Bouton 1 pendant 3 secondes pour éteindre le cignoteur. Prend en charge toutes les applications de lecture vidéo telles que YouTube, etc. Appuyez longuement sur les touches gauche et droite pour aller à l'avant ou à l'arrière de la vidéo. Appuyez longuement sur les touches gauche et droite pour doubler/continuer la lecture.

7. Appuyez longuement pour lire/mettre en pause la musique.

8. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre.

1. Méthode de configuration Apple iOS 13.4 et supérieure: Connectez la télécommande au Bluetooth du téléphone. 2. Verrouillage automatique de la rotation de l'écran. 3. Ouvrez Paramètres - Accessibilité - Toucher - AssistiveTouch - activez-le. 4. Pour iOS 15 et supérieur, connectez simplement la première fois pour utiliser. Si la sensibilité de suivi a été ajustée, ramenez le point à la position par défaut initiale.

2.3 Méthode de réglage personnalisable pour le bouton II invalide:
 Entrez dans l'interface de prise de vue du logiciel Appuyez longuement sur le bouton II de
 relâcher, et appuyez simultanément brièvement sur la touche directionnelle pour sélectionner le
 "pointeur-point" dans la plage du cercle de l'obturateur du logiciel de prise de vue.
 3.5 Si des problèmes de connexion ou une utilisation anormale après une connexion réussie
 produisent, supprimez d'abord (ignorez cet appareil), éteignez la télécommande puis
 reconnectez-la.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement accidentel.

partie responsable de la conformité peut invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des émissions radio de la FCC conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie RF, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucun des appareils ne provoque d'interférences dans une installation particulière. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision.

Les utilisateurs sont encouragés à tenter de corriger les perturbations par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- rediriger ou repositionner l'antenne de réception;
- augmenter l'éspacement entre l'appareil et le récepteur;
- éloigner l'appareil d'autres appareils électroniques ou circuits.

Différent de l'appareil auquel le récepteur est connecté.

Das Diagramm zeigt eine Videokamera mit folgenden Beschriftungen:

- Oben links: Type-C-Ladefloss
- Oben: Obere Seite/ Langes Drücken: Lautstärke
- Oben rechts: Videomodus/Passen/Doppelt drücken/ Live/
- Mitte links: Unsere Seite/ Langes Drücken: Lautstärke
- Mitte: Langes Drücken: Musik abspielen oder pausieren
- Mitte rechts: Rechte Seite/ Langes Drücken: Nächster Titel
- Unten links: Foto/Videaufnahmen/ Langes Drücken: Ein/Aus
- Unten: Doppelklick zum vorherigen Menü
- Unten rechts: Taste / Kurzvideoaufnahme/ passbare Taste
- Seitenansicht: Induktivlicht

[illegible]

2. Anpassungsmethode für ungültige Taste II:
Geben Sie die Software-Aufnahmeschnittstelle an. Halten Sie die Taste II gedrückt, ohne loszulassen, und drücken Sie gleichzeitig kurz die Richtungstaste, um den "Zeiger/Punkt" in den Verschlussbereich der Aufnahmesoftware zu bewegen.
3. Wenn Verbindungsprobleme oder eine abnormale Nutzung nach erfolgreicher Verbindung auftreten, löschen Sie zuerst (dieses Gerät ignorieren), schalten Sie die

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

oder für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechnung des Benutzers zum Vergleich mit der Berechnung der Gerätehersteller verwendet werden. Diese Berechnung ist in der Tabelle 1 dargestellt.

Die folgenden HINWEISE sind für die Berechnung der Grenzwerte für die elektromagnetische Störung von Radiogeräten in der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, absorbiert und kann elektromagnetische Strahlung ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht:

- Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
 - Die Empfangsantenne neu veranordnen oder austauschen.
 - Die Empfangsantenne die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
 - Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose auf einem anderen Stromkreis.
 - Wenn dies, an das der Empfänger angeschlossen ist.
 - Wenn Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker für Hilfe.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeine HF-Expositionsanforderung zu erfüllen. Das Gerät kann in tragbaren Umgebungen (z. B. in der Nähe von Personen) verwendet werden, ohne die Belichtung zu erhöhen oder eine Einschränkung vorzunehmen werden.

```

graph TD
    A[Alarma por carga tipo C] --> B[Página izquierda/Presión prolongada: Foto anterior]
    A --> C[Página derecha/Presión prolongada: Volumen +]
    B --> D[Botón Foto/Grabación de video/Presión prolongada: Encendido/Apagado]
    B --> E[Botón de para volver al menú anterior]
    C --> F[Página derecha/Presión prolongada: Repetir o pausar música]
    C --> G[Botón Grabación de video/control/Presión prolongada: Encendido/Apagado]
    D --> H[Luc indicativa]
    E --> H
    F --> H
    G --> H
  
```

1. Mantén presionado el botón de encendido/Botón 1 durante 3 segundos para encender la luz indicadora azul del control remoto portátil automáticamente.
2. Abre "Configuración" -> "Bluetooth" en tu teléfono y habilita Bluetooth. Busca "106" y haz clic en el nombre del dispositivo para emparejar. Cuando se muestre "Conectado": la luz indicadora azul de la cámara se apagará, indicando una conexión exitosa.
3. Botón 1: Soporta varias aplicaciones de fotos como la cámara del teléfono/cámara de bolsa, etc./Doble clic: para volver al menú anterior.
4. Botón 2: Soporta todas las aplicaciones para grabación de videos como TiKTok/Dooying/YouTube, WeChat, etc.
5. Teclas de dirección: Cambia los videos en TiKTok arriba y abajo; mantén presionadas las teclas arriba y abajo para ajustar el volumen; mantén presionadas las teclas izquierda y derecha para cambiar de página.
6. Tecla de encendido: Botón TiKTok (doble clic para dar gusto) a otras aplicaciones de video; haz clic una vez para pausar/continuar la reproducción; mantén presionada para reproducir/pausar música.

1. Método de configuración de Apple iOS 13.4 y superior: Conecta el control remoto al Bluetooth del teléfono. 2. Bloqueo de rotación automática de pantalla: 3. Abre Configuración. Accesibilidad - Tocar - AssistiveTouch - activado. 4. Para iOS 15 y superior, simplemente conéctate por primera vez para usar. Si se ha ajustado la sensibilidad de seguimiento, devuélvele el punto a la posición predeterminada inicial.

2. Método de ajuste personalizable para el botón II inválido:
Ingresa a la interfaz de grabación del software. Mantén presionado el botón II sin soltar y al mismo tiempo, presiona brevemente la tecla de dirección para mover el "puntero/puntador" al rango del círculo del obturador del software de grabación.

3. Si hay problemas de conexión o uso anormal después de una conexión exitosa, primero elimina (ignora este dispositivo), apaga el control remoto y vuelve a conectarlo.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación inesperada.

Se aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: de acuerdo con la parte 15 de las reglas FCC, el dispositivo ha sido diseñado para cumplir con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, lo que puede causar interferencias nocivas en la comunicación de radio si se instala o utiliza de manera incorrecta con las instalaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si el dispositivo realmente causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión.

Se sugiere al usuario que tome las siguientes medidas para corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- reorientar o reubicar la antena receptora.
- aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- enchufe que conecta el dispositivo a diferentes circuitos

Type af indlægsgrej	Tryk: Ståte indst.Længt tryk: Viden +
Tryk: Venstre side / Længt tryk: Sidste spor	videoafspil / for markering af et afsnit
Tryk på Næste side / Længt tryk: Næste film	Tryk: Længt tryk: For markering af et afsnit
Længt tryk: For indlægsgrej og optagelse / Længt tryk: For på og fra billedet / For at ændre størrelse / Længt tryk: For at ændre størrelse / Længt tryk: For at ændre størrelse	Tryk: Næste side / Længt tryk: Næste spor
Indlægsgrej	Tryk: Kort videoafspil / kan overføres

Tryk langt på knap13 i 3 sekunder for at tænde. Den blå indikator blinker automatisk.

➤ Aktivér Bluetooth i indstillingen på den mobiltelefon og søg efter "066" at den automatisk bliver registreret. Hvis den ikke registreres, skal du trykke på knap13. Understøtter forskellige kamera apps såsom telefon kamera / skærmbillede / kamera etc. / Double Klik for at vide tilløbelse til den tidligere menu / Dobbelklik for at tænde kameraet.

➤ Knap13. Understøtter alle apps til videoptagelse såsom TikTok / Tiplase / Knapen.

➤ Knap14. Tryk på knap14: Vælg video på TikTok og ned, venstre højre. Tryk langt på op- og ned-tasterne for at justere lydstyrken, og tryk langt på venstre og højre taster for at skifte scene.

➤ Knap15. Tryk på knap15: Gå til pause/afspil, når du ser TikTok/Video (Dobbelklik for at afspille) eller andre videoer, når tryk for at afspille/pause / Dobbelklik for at afspille.

➤ Knap16. Tryk langt på strømknappen i 3 sekunder for at slukke.

Sådan oprettes (Bemærk til iPhone- og iPad-brugere)

➤ Autonom iOS 13.4 og nyere indstillingsmenu: ① Bluetooth for tænde ②Skærm automatisk lukke ③ Indlæs indstillinger ④ Tilgængelighed ⑤ Touch ⑥Assistive Touch ⑦ Indlæs indstillinger ⑧ Indlæs indstillinger ⑨ Indlæs indstillinger ⑩ Assistive Touch ⑪ Tænd det til Indlæsningsindstillinger ⑫ Tilgængelighed ⑬ Touch ⑭ Touch ⑮ Touch ⑯ Touch ⑰ Touch ⑱ Touch ⑲ Touch ⑳ Touch ㉑ Touch ㉒ Touch ㉓ Touch ㉔ Touch ㉕ Touch ㉖ Touch ㉗ Touch ㉘ Touch ㉙ Touch ㉚ Touch ㉛ Touch ㉜ Touch ㉝ Touch ㉞ Touch ㉟ Touch ㊱ Touch ㊲ Touch ㊳ Touch ㊴ Touch ㊵ Touch ㊶ Touch ㊷ Touch ㊸ Touch ㊹ Touch ㊺ Touch ㊻ Touch ㊼ Touch ㊽ Touch ㊾ Touch ㊿ Touch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 8

2. For knap II skal du tilpasse den styrende punktplacering Hvis optagelse af billeder og videoer funktion ugyldig. Indtast venligst softwarens oplysningsskærmseffekte, tryk længe på knappen II uden at frigive, og klik på retningstasten for at flytte "príkken" ind i kulkerciklen i softwaren. Du behøver ikke at nulstille igen, medmindre du ignorerer enheden.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

den anvælses for overholdelsen, kan annullere brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret.

BEHÆRER: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med kravene til et testet og godkendt udstyr i klasse B i henhold til det IS FCC-regulering. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsådre radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationsudrustning, som kan være garanteret for, at der ikke vil opstå interferens en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelsen, kan man bestemme ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Flyt antennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb fra den modtager, som modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfarer radio TV tekniker for hjælp. Enhver af disse foranstaltninger kan resultere i tab af funktion af udstyret, eksponeringskrav. Enheden kan bruges i bærbare eksponeringsinstallationer uden begrænsninger.