

英语/葡萄牙

Product specification
① Long press for 3 seconds: Power on/off
② Incoming call: Press to answer/hang up
③ In the playing state: Press to play/pause
④ Wireless status: the pairing status indicator blinks quickly, and after the pairing is successful, the indicator blinks slowly or is steady on
⑤ Charging state: the indicator light is steady on or blinking when charging, and the indicator light is off when charging is completed
⑥ Before use, please read the instructions on the product packaging (carton or label) carefully (see the detailed operation method of the product).
⑦ If not used for a long time, please fully power off and save.

Instrução do produto
① pressione e segure por 3 segundos: ligar/desligar
② ao ligar: pressione brevemente: atender/desligar
③ durante o estado de reprodução: imprensa curta: play/pause
④ status sem fio: o indicador de status de emparelhamento pisca rapidamente; após o emparelhamento com sucesso, o indicador pisca lentamente ou permanece ligado
⑤ status de carregamento: a luz indicadora permanece acesa ou pisca durante o carregamento. A luz indicadora se apaga quando o carregamento estiver completo
⑥ antes de usar, leia atentamente as instruções na embalagem do produto (caixa de produto ou rótulo), (veja o diagrama de detalhes da mercadoria para o método de operação específico)
⑦ se não usado por muito tempo, por favor, desligue completamente a energia e salvar.

德

Die gebrauchsanweisung.
① An - und ausschalten
② anrief, ; kurz nach: / aufliegen
③ Frage nach frage: kurz: abspielen/anhalten
④ Thankgiving: der tanz-modus: schnell geblinkt, danach wieder langsam Oder immer wieder angeblinkt
⑤ auf: beim aufladen aus Chang Liang Oder ", aufgeladen das zeichen abgeschaltet
⑥ in Von, auf lesen produkte verpackung (karton Oder steht) auf der r ückseite steht, (zu gesehen Waren. Wurde
Falls sie länger warten müssen, füllen sie die schaitung.

Brochure du produit
① appuyez longtemps pendant 3 secondes: on/off
② lorsque vous appelez: appuyez brièvement: répondre/raccrocher
③ pendant le statut de lecture: presse courte: lecture/pause
④ statut sans fil: l'indicateur d'état de l'appariement clignote rapidement; après l'appariement réussi, l'indicateur clignote lentement ou reste allumé
⑤ état de charge: l'indicateur reste allumé ou clignote pendant la charge, l'indicateur s'éteint lorsque la charge est terminée
⑥ avant d'utiliser, veuillez lire attentivement les instructions sur l'emballage du produit (boîte de papier ou étiquette), (voir la figure des détails des marchandises pour les méthodes de fonctionnement spécifiques)
⑦ si aucune utilisation pendant longtemps, veuillez éteindre complètement chargé et éteint pour sauver.

捷克/匈牙利

Manuál k produktu
① Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund: zapnutí / vypnutí
② Při příchozím hovoru: krátké stisknutí: přijímat/zavěsit
③ Při hraní: krátké stisknutí: přehrávat/pozastavit
④ Stav bezdrátového připojení: indikátor stavu párování rychle bliká a indikátor bliká pomalu nebo se po úspěšném párování výške rozsvítí
⑤ Stav nabíjení: kontrolka při nabíjení vždy svítí nebo bliká a po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
⑥ Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny na obalu produktu (karton nebo štítek) (konkrétní provozní metody jsou uvedeny na obrázku s podrobnostmi o produktu)
⑦ Pokud jste jej delší dobu nepoužívali, vypněte jej, když je plně nabitý a uložte.

Termék kézikönyv
① Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig: be- és kikapcsolás
② Amikor hívás érkezik: rövid megnyomás: fogadás / leteszt
③ Lejátszás közben: rövid megnyomás: lejátszás/szünet
④ Vezetékes nélküli állapot: A párosítás állapotjelzője gyorsan villog, és a jelezőfény lassan villog, vagy mindig villoghat a sikeres párosítás után
⑤ Töltési állapot: A jelezőfény töltés közben mindig világít vagy villog, a töltés befejezésekor pedig a jelezőfény nem világít
⑥ Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán (kartonon vagy címkén) található utasításokat (a konkrét műveleti módszereket lásd a termék részletes diagramján)
⑦ Ha hosszú ideig nem használta, kérjük, kapcsolja ki, amikor teljesen feltöltődött és tárola.

韩国/荷兰

제품 설명서
① 시동/끄기를 3초 동안 길게 누른다
② 전화가 걸려왔을 때 짧게 누르기:받기/끊기
③ 재생상태:시작게 누르기:재생/일시정지
④ 무선 상태:칭원 상태에서는 표시등이 빠르게 깜박이며 매칭이 성공 된후에는 표시등이 천천히 깜박이거나 항상 켜진다
⑤ 충전상태:충전시 지시등이 항상 켜지거나 깜박이며 충전완료시 지시 등이 꺼진다
⑥ 사용전에 제품포장 (종이 상자 또는 라벨)에 있는 사용설명 (구체적인 조작방법은 상품상세 그림을 보라.)을 자세히 읽어보아야 한다.
⑦ 장기간 사용하지 않을 경우에는 충전과 전원을 켜 보관한다.

omschrijving
Min 3 seconden ingedrukt: aan/uit
① oproeppen bij kort drukken: beantwoorden/ophangen
Kijk spelen bij kort drukken: afspelen/pauzeren
② draadloze status: matching statusindicator pop-up, koppelen het controlelampje traag knipperend of Chang Liang
Deidama werd charging: Chang Liang of knippenen tijdens het opladen, opladen licht gedoofd
③ voor gebruik in lees product verpakking (kartonnen doos of etiketten) gebruiksaanwijzing op de specifieke werkwijze (zie details: goederen)
⑦ opslaan zoals langdurig gebruik niet volledig uit.

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Descrizione del prodotto
Ficare ① lungo per 3 secondi: l'alimentazione/disattivato. L'agente ② : chiamate brevi per: / riattacchi
③ suonare quando: breve per trasmettere/sospensione Indicatore ④ wireless dello stato: stato di flash-mob, indicatore di successo dopo lento flash o Chang Liang
⑤ carica: indicatore indicatore quando Chang Liang o tremolio di ricarica, ricarica completa spento
⑥ prima dell'uso, leggere attentamente confezione (cartoni o etichettatura) istruzioni per l'uso, (merci specifiche modalità di funzionamento CFR. Grafico per ulteriori dettagli)
Conservazione di arresto
⑦ consumo a lungo termine non prega la carica.

製品仕様書です
①3秒長押し:電源オン/オフです。
②着信時短く押す:出る/切る
③再生状態時:短押し/再生—時停止
④無線の状態:ベアの状態のインジケータは速く点滅して、ベアの成功の後のインジケータはゆっくりと点滅して、または常に点灯します
⑤充電状態:充電中は常に点灯または点滅し、充電完了ランプは消灯します。
⑥ご使用になる前に、商品パッケージ(紙/バックラベル)の使用説明をよくお読みください。(具体的な取り扱いは、商品詳細図を参照)
⑦長期間使用していない場合はフル充電で保存してください。

Produkt manual
① Tryk og hold nede i 3 sekunder: tænd/sluk
② Når et opkald kommer: kort tryk: besvar/læg på
③ Ved afspilning: kort tryk: afspil/pause
④ Trådløs status: Parringsstatusindikatorer blinker hurtigt, og indikatorer blinker langsomt eller lyser altid efter vellykket pairing
⑤ Opladningsstatus: Indikatorlamper er altid tændt eller blinker under opladning, og indikatorlamper er slukket, når opladningen er afsluttet
⑥ For brug skal du læse instruktionerne på produktemballage (karton eller etiket) omhyggeligt (se produktetajlerne for specifikke betjeningsmetoder)
⑦ Hvis du ikke har brugt den i lang tid, skal du slukke for den, når den er fuldt opladet og opbevaret.

Produkt Manual
(1) Tryck och håll ned i 3 sekunder: ström på/av
(2) När ett samtal kommer: kort tryck: svara/lägg på
(3) När du spelar: kort tryck: spela upp/pausa
(4) Trådlös status: Parningsstatusindikatorer blinkar snabbt och indikatorer blinkar långsamt eller tänds alltid efter lyckad parning
(5) Laddningsstatus: Indikatorlampan lyser alltid eller blinkar under laddning, och indikatorlampan är släckt när laddningen är klar
(6) Läs noggrant igenom instruktionerna på produktförpackningen (kartong eller etikett) före användning (se produktinformationsdiagrammet för specifika användningsmetoder)
(7) Om du inte har använt den på länge, stäng av den när den är fullad och förvarad.

Προδιαγραφές προϊόντος
Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα ένα νερο για ίση απενεργοποίηση
QE ισερχόμενη κλήση πατήστε για να απαντήσετε / κλειστεί το τηλέφωνο
QE τ ηγκατάσταση παραγωγής πατήστε για να απανταγωγής η παύση
Εισαγάγετε εγκατάσταση η ενδε ίξη κατάστασης σου ζε ίξη αναβοσβήνει / γρήγορα και μετά
Η ού ζε ίξη να ί επι τη ίξη η ενδε ίξη αναβοσβήνει / αρχά ίξη να ί σταθερή
Εγκατάσταση φόρτισης η ενδε ίξη κ ή λ η χ ν ί αναβο ί σταθερή αναβοσβήνει / όταν φόρτισκα η ενδε ίξη κ ή λ η χ ν ί αναβο ί όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση
Επιναπό τη χρήση ή βάσεται ί φορητή ί σε τ η συσκευασ ί του προϊόντος
Κου ί η ί κ ή τ ή ρ ο σε κ ί κ ή β λ έ π ε λ ε π τ ο με ρ ή μ έ θ ο δ ο λ ε ί τ ο υ ρ γ ή σ τ ο υ π ρ ο ί ο ν
Πένδε η χρησιμο ί ί ται για μεγάλο χρον ί κ ό δ ί α σ τ η μ α π ε ν ε ρ γ ο π ο ί η τ ο π λ η ρ η σ κ α ί α π ο θ η κ ο ύ σ τ ε .

意大利/西班牙

波兰/日本

丹麦/阿拉伯

瑞典/芬兰

希腊

产品说明书
① 长按3秒:开机/关机
② 来电时:短按:接听/挂断
③ 播放状态时:短按:播放/暂停
④ 无线状态: 配对状态指示灯快闪, 配对成功后指示灯慢闪或常亮
⑤ 充电状态: 充电时指示灯常亮或闪烁, 充电完成指示灯熄灭
⑥ 在使用前, 请仔细阅读产品包装(纸盒或标签)上的使用说明, (具体操作方法见商品详情页)
⑦ 如长期没有使用请充满电关机保存.