100mm

140mm

DAMASCO® TECHNOLOGY

Manual de Usuario

Tablet PC

TAB-T863-3

1

Especificaciones técnicas
Procesador: A333
Sistema operativo: Powered by Android™
RAM: 3GB DDR
Almacenamiento: 32GB
Pantalla: IPS Screen 800 x 1280
Pantalla: Pantalla IPS y pantalla táctil de 5 puntos
Audio: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, etc
Video: H.264 / MPEG4 / H.263 /H.265 MPEG4, VP8, VP9
Imagen: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc
Batería: 4000mAh, 3.8V
Adaptador: Carga TYPE-C 5V, 2A
Cámara: Frontal 2.0 MP, Trasera 5.0 MP
Wi-Fi: 11 a/b/g/n/ac
Bluetooth: BT 5.0
Puertos: Micro TF / Tipo-C / Auriculares

Las especificaciones y este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Google, Android, Google Play y YouTube son marcas registradas de Google LLC.

Contenido de la caja del producto
Tableti(batería integrada en el dispositivo), cargador, cable USB, manual de usuario

Vista general
En este manual de usuario, las especificaciones mostradas en las imágenes y la descripción en el contenido de la caja pueden variar según el modelo.
Las imágenes son representativas.

2



1.Botón de encendido
2.Cámara frontal
3.Conector de auriculares
4.Tarjeta TF
5.Tipo-C

6.Cámara frontal
7.Altavoces
7.Flash
8.Cámara trasera
10.Altavoz

3

Solución de problemas
SSi detectas una condición inusual en tu dispositivo, puedes intentar resolver el problema consultando la descripción en la tabla.

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
La tableti no se conecta a Wi-Fi o datos.	La señal entrante es inestable.	La señal puede ser débil o no estar disponible. Acércate a una ventana o a un lugar abierto.
Salta en pantalla táctil	Quizás tus manos estén demasiado secas. Intenta soplar en la pantalla táctil para humedecer y detectar la operación táctil.	Al tocar la pantalla táctil, utiliza un objeto suave, por favor conéctanos.
Bloquea automáticamente o la tableti deja de responder	Puede que haya demasiadas aplicaciones en funcionamiento.	Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos.

4

La tableti emite pitidos y el icono de la batería parpadea.	Tu batería está débil.	Para continuar usando el dispositivo, recárgalo.
Mensaje de error de la memoria de la tableti	No hay suficiente memoria o la batería está débil.	Cargo la batería. Transfiere archivos a una PC o libera espacio eliminando algunos archivos de tu memoria.
La tableti no se enciende o se sonría de la caja.	Baja energía	Conecta el dispositivo de corriente a la toma de pared y luego a la tableti. Cargo la batería anteriormente. Se recomienda cargarla completamente durante 6 horas antes del primer uso.
No se puede establecer conexiones con los computadores.	Compatible con el cable USB con la tableti.	Asegúrate de que el cable USB de la PC debe tener compatibilidad con tableti. Si no es compatible, por favor conéctanos para obtener asistencia.

5

Eliminación de su dispositivo de manera ecológica
Este símbolo indica que, según la legislación local, que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico común. En su lugar, debe llevarse al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos electrónicos.

Si elimina este producto correctamente, podrá evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Para obtener información más detallada sobre el fin de los residuos, El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, por favor comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Sugerencias para el ahorro de energía
Cuando no esté utilizando el dispositivo, apague funciones como el Wi-Fi y el Bluetooth. Si es necesario, desactive sonidos innecesarios. Reduzca el brillo de la pantalla según sea necesario de las teclas. Según sus necesidades, reduzca el brillo de la pantalla y el volumen le permitirá usar la energía de manera más eficiente.

Eliminación adecuada de la batería
Este símbolo (con o sin símbolo químico expansión separados) La marca en la batería, la guía y el compartimento de almacenamiento indica que esta batería no debe desecharse con otros residuos domésticos en la Unión Europea.Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los valores de referencia especificados en la Directiva 2006/66. Para obtener el mejor rendimiento, el producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para obtener información detallada sobre el reemplazo, por favor contacte con el servicio técnico. Nunca use un cargador que no sea adecuado. Si Tuvgo. No la desarme, ajuste ni perfore. Si planea desechar el producto, se tomarán las medidas necesarias en el ámbito de gestión de residuos.

Android es una marca registrada de Google LLC

6

Cumplimiento con la Parte 15 de las Reglas de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radiotelevisión para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar operación no deseada.

7

Cumplimiento de Exposición a Radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF.

El dispositivo está diseñado para cumplir con los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.). Estos requisitos establecen un límite de SAR (Tasa de Absorción Específica) de 1.6 W/kg promediados sobre un gramo de tejido. El valor SAR más alto informado para este dispositivo cumple con este límite establecido para su uso cuando se lleva correctamente en el cuerpo en de 1.129 W/kg.

8

DAMASCO® TECHNOLOGY

User Manual

Tablet PC

TAB-T863-3

Technical specifications
Processor: A333
Operating System: Powered by Android™
RAM: 3GB DDR
Storage: 32GB
Screen: 8 inch 800 x 1280
Display: IPS Screen and 5 points touch screen
Audio: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, etc
Video: H.264/H.264/.MPEG4, MPEG4, VP8, VP9
Picture: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc
Battery: 4000mAh, 3.8V
Adapter: TYPE-C Charging, 5V, 2A
Camera: Front 2.0 MP, Rear 5.0 MP
Wi-Fi: 11 a/b/g/n/ac
Bluetooth: BT 5.0
Ports: Micro TF/Type-C/Headphone

***Specifications and this manual are subject to change without prior notice.

Google, Android, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

Product Box Content
Tablet (Battery integrated in the device), Charger, USB Cable, User Manual

General View
In this user-manual, the specifications given in the visuals and the parts indicated in the box contents may differ according to the model.
The images are representative.

9



1. Power button
2. Volume +/Volume -
3. Headphone jack
4. TF Card
5. TYPE-C

6. Front Camera
7. Flash
8. Flash
9. Rear Camera
10.Speaker

10

Troubleshooting
If you detect an unusual condition on your device, you can try to solve the problem in the description of the table.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Tablet no Unlinked connect.	Incoming signal is too low	The signal is weak or lost. If you are on the ground, signal reception may be better on a higher ranger location. place and try again.
Intermittent lockups or tablet does not respond to	Maybe too many software or touch operations are in the first touch operation.	While touching the touch screen, make sure it is dry. If the touch screen is wet or damaged, contact us
Battery icon flashing and tablet beeps	Your battery is weak	Press and hold the power button for several seconds.
Tablet camera have a error message During	There is not enough memory or the battery is weak.	To continue using the device, recharge.
MY Tablet will not turn on out of the box	Your battery is weak	Charge the battery. Transferring files to a PC or free up space by deleting some files in memory.
		Plug the AC Adapter into the wall and connect to the Tablet. The tablet battery should be charged fully. We recommends to charge the device for 6 hours before first use. If the battery is first is completely discharged, leave it charged it, and turned off for at least 30 minutes.

11

Compatible with USB cable or pc Tablet version Android 4.0 and loaded

If you are using the USB cable with your device make sure it is compliant. Your PC has the right drivers installed and be sure it is update it.

Disposal of your device in an environmentally friendly manner
This symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the current collection point which recycles electronic equipment.

This product is correct, you will be able to prevent the potential negative consequences of environment and human health arising from waste treatment of the product. Recycling of materials helps to conserve natural resources. For more information about how you can recycle this product, please contact your local municipality, the waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Suggestions for Energy Saving
When you do not use it, turn off the device like wi-fi, blue tooth. If necessary, disable unnecessary sounds such as application sounds. Reduce the brightness of the screen as needed. By reducing the brightness and volume will enable you to use energy efficiently.

Proper Battery Disposal
(For countries with separate collection systems) The marking on the battery, manual or packaging indicates that batteries in this product should not be disposed with other household waste. Hg, Cd or Pb chemical symbols indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference values specified in EC Directive 2006/66. The battery cannot be removed by the user. For battery removal, please contact your service or your point of purchase provider. Do not try to remove the battery or throw it into the fire.

12

Do not disassemble, crush or punch. If you intend to dispose of the product, necessary measures will be taken in the field of waste.

Android is a trademark of Google LLC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set

forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfy RF exposure compliance. The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.129 W/kg

13