

Disclaimer & Safety Guidelines

Thank you for choosing Vonder — welcome to the future! The following information relates to your safety, legal rights, and responsibilities, and is subject to change at VONDERFUL Inc.'s sole discretion. For the latest information, please visit www.vonder.ai.

By using this product, you hereby affirm that you have read this manual and all disclaimers and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the instructions, terms, and conditions herein.

You agree that you are solely responsible for your own conduct and consequences thereof while using this product, and to use this product solely for purposes that are proper and in accordance with all applicable local laws, rules, and regulations as well as all the terms, precautions, practices, policies and guidelines VONDERFUL Inc. has made or may make available.

VONDERFUL Inc. is not obliged or responsible for your access or use of third-party content, or any content or functions contained in third-party content. Your obligations and rights when using and accessing third-party content are solely governed by your agreements between yourself and those providers.

Health, Safety & Intended Users

Before using this product, you should read the entire user manual and familiarize yourself with the product's features and proper usage. Using this product in an unsafe and irresponsible manner may result in injury or damage to yourself and others, the product, or other property. This product is not designed for children; it is neither a toy nor intended for use by individuals under the age of 16. This product should not be used by people with significant sensory impairments, sensitivity to flashing lights, or users who are otherwise at an increased risk of seizures.

Before Use

Before using this product, carefully check for any visible damage such as cracks or scrapes on the surface. Do not use this product if it is damaged at any time.

Usage Environment

To reduce the risk of injury, discomfort, or property damage, ensure that all users of this product have read and reviewed this manual and the warnings below carefully before use.

Do not store or use the product in a wet or humid environments (e.g., pools, bathtubs, rain).

Use this product in environments between 32°F and 95°F (0°C to 35°C), and store it between -4°F and 113°F (-20°C to 45°C). Exposure to extreme temperatures or heat sources may cause damage, fire, or explosion.

Health Precautions

This product comes into close contact with skin. Sharing between users may spread infectious diseases (e.g., conjunctivitis).

Always clean the glasses before use with a damp alcohol-free cloth, then wipe dry with a microfiber cloth.

If the product or accessories feel abnormally hot at any time, stop use immediately and disconnect from all devices.

Device Safety

Do not expose this product or other accessories to liquid; If exposed, discontinue use immediately. Avoid dropping all components and accessories. To avoid damaging your product, do not throw, toss, drop, or otherwise expose it to strong physical impact.

Do not use this product with accessories or devices that are not authorized or approved by VONDERFUL Inc. or its official partners. Unauthorized accessories may compromise the product's performance and safety. Do not disassemble, reassemble, modify, or attempt to repair the product yourself or via an unauthorized party. Discontinue use of any such improperly altered products immediately. VONDERFUL Inc. is not liable for damages or injuries resulting from improper or unsafe use of this product.

Precautions for Overheating

Do not heat the temple arms. Do not expose batteries to high heat sources (e.g., sunlight, heaters, microwaves). Do not incinerate the battery, as it may cause fire or explosion.

Storage Instructions

Store this product carefully with the arms folded to avoid pressure when cased.
Keep the product out of reach of children under 16 to avoid injury to children or damage to the product.

After Sales Service

If you require assistance using or servicing this product after purchase, please consult the manual and FAQs available on VONDER's website: www.vonder.ai.
You may also contact us directly for assistance or feedback at happycustomer@vonder.ai.

Warranty

Your product is covered by a 365-day warranty (beginning on the date of receipt) which covers defects and failures due to materials and manufacture.
This warranty does not cover loss, theft, or damage caused by drops, contact with liquids, or other forms of misuse or mishandling.
To make a warranty claim, please contact us at happycustomer@vonder.ai. Please provide your order number and detailed description of the issue you are experiencing. If possible, include photos.
Please allow up to seven ⑦ days for us to review your claim, after which we will inform you if and how the issue will be resolved.

Returns & Exchanges

Your product is eligible for return up to (30) days after receipt. To initiate a return or exchange, contact us at happycustomer@vonder.ai.
Returned items must be in new and unused condition, with all original tags and labels attached. Unopened items are eligible for a full refund.
Please note that you will be responsible for all return shipping charges. We strongly recommend that you use a trackable method to mail your return.

Third-Party Content

This product may allow access to services, applications, or content provided by third parties ("Third-Party Content"). Your use of any Third-Party Content is subject to the terms and conditions set by the respective third-party providers. In the event of any conflict between the terms of such third-party agreements and this user manual, the provisions of this manual shall prevail. VONDERFUL Inc. does not endorse, control, or assume responsibility for any Third-Party Content, including but not limited to its accuracy, reliability, legality, or appropriateness. Accessing or using Third-Party Content is at your own discretion and risk. Your rights and obligations concerning Third-Party Content are governed solely by your agreements with the respective third-party providers. Under no circumstances shall VONDERFUL Inc. be considered a licensor of any Third-Party Content, nor shall they have any obligations or make any representations or warranties regarding such content.

Personal Data

No personal data is directly collected or stored by your device without your permission. Applications, games, or other third-party software may collect and process data; please see the policies of the respective third-party operators for details.
For more details please see our Privacy Policy at www.vonder.ai.

Contact Us

If you have any questions about these instructions or the safe use of this product, please contact us at happycustomer@vonder.ai.

Haftungsausschluss & Sicherheitsrichtlinien

Vielen Dank, dass Sie sich für Vonder entschieden haben – willkommen in der Zukunft! Die folgenden Informationen betreffen Ihre Sicherheit, rechtlichen Rechte und Pflichten und können nach alleinigem Ermessen von VONDERFUL Inc. geändert werden. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte www.vonder.ai.

Durch die Nutzung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie dieses Handbuch sowie alle Haftungsausschlüsse und Warnungen sorgfältig gelesen haben und die darin enthaltenen Anweisungen, Bedingungen und Konditionen verstanden haben und einhalten werden.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für Ihr Verhalten und die daraus resultierenden Konsequenzen bei der Nutzung dieses Produkts verantwortlich sind und dieses Produkt ausschließlich für Zwecke verwenden, die ordnungsgemäß und im Einklang mit allen geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und den von VONDERFUL Inc. bereitgestellten Bedingungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Leitlinien stehen.

VONDERFUL Inc. ist nicht verpflichtet oder verantwortlich für Ihren Zugriff auf oder die Nutzung von Inhalten Dritter oder für Inhalte oder Funktionen, die in Inhalten Dritter enthalten sind. Ihre Verpflichtungen und Rechte bei der Nutzung und dem Zugriff auf Inhalte Dritter werden ausschließlich durch Ihre Vereinbarungen mit diesen Anbietern geregelt.

Gesundheit, Sicherheit & Zielgruppen

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie das gesamte Benutzerhandbuch lesen und sich mit den Funktionen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts vertraut machen. Die unsachgemäße oder unverantwortliche Verwendung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden an Ihnen selbst, anderen Personen, dem Produkt oder anderem Eigentum führen.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder konzipiert; es ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 16 Jahren bestimmt. Personen mit erheblichen sensorischen Beeinträchtigungen, Empfindlichkeit gegenüber flackerndem Licht oder einem erhöhten Risiko für Anfälle sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Vor der Verwendung

Überprüfen Sie dieses Produkt vor der Verwendung sorgfältig auf sichtbare Schäden wie Risse oder Kratzer auf der Oberfläche. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Nutzungsumgebung

Um das Risiko von Verletzungen, Unannehmlichkeiten oder Sachschäden zu verringern, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts dieses Handbuch und die folgenden Warnhinweise vor der Verwendung sorgfältig gelesen und überprüft haben.

Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen (z. B. Schwimmbäder, Badewannen, Regen).

Verwenden Sie dieses Produkt in Umgebungen zwischen 0°C und 35°C und lagern Sie es zwischen -20°C und 45°C. Die Exposition gegenüber extremen Temperaturen oder Wärmequellen kann zu Schäden, Bränden oder Explosionen führen.

Gesundheitshinweise

Dieses Produkt kommt in engen Kontakt mit der Haut. Das Teilen zwischen Benutzern kann zur Verbreitung von Infektionskrankheiten führen (z. B. Bindehautentzündung).

Reinigen Sie die Brille vor der Verwendung stets mit einem feuchten, alkoholfreien Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem Mikrofasertuch ab.

Wenn sich das Produkt oder Zubehör zu irgendeinem Zeitpunkt ungewöhnlich heiß anfühlt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und trennen Sie es von allen Geräten.

Gerätesicherheit

Setzen Sie dieses Produkt oder anderes Zubehör keinen Flüssigkeiten aus; bei Kontakt stellen Sie die Verwendung sofort ein. Vermeiden Sie das Fallenlassen aller Komponenten und Zubehörteile. Um Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden, werfen, schleudern oder lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken physischen Einwirkungen aus.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Zubehör oder Geräten, die nicht von VONDERFUL Inc. oder seinen offiziellen Partnern autorisiert oder genehmigt wurden. Nicht autorisiertes Zubehör kann die Leistung und Sicherheit des Produkts beeinträchtigen. Zerlegen, montieren, modifizieren oder versuchen Sie nicht, das Produkt selbst oder durch eine nicht autorisierte Partei zu reparieren. Stellen Sie die Verwendung

solcher unsachgemäß veränderten Produkte sofort ein. VONDERFUL Inc. haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung dieses Produkts entstehen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Überhitzung

Erhitzen Sie die Bügel nicht. Setzen Sie die Batterien keinen hohen Wärmequellen aus (z. B. Sonnenlicht, Heizgeräte, Mikrowellen). Verbrennen Sie die Batterie nicht, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.

Lagerungshinweise

Lagern Sie dieses Produkt sorgfältig mit eingeklappten Bügeln, um Druck im Etui zu vermeiden.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 16 Jahren auf, um Verletzungen von Kindern oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

Kundendienst

Wenn Sie nach dem Kauf Unterstützung bei der Verwendung oder Wartung dieses Produkts benötigen, konsultieren Sie bitte das Handbuch und die FAQs auf der Website von VONDER: www.vonder.ai.

Sie können uns auch direkt für Unterstützung oder Feedback unter happycustomer@vonder.ai kontaktieren.

Garantie

Ihr Produkt ist durch eine 365-tägige Garantie abgedeckt (beginnend mit dem Empfangsdatum), die Material- und Herstellungsfehler abdeckt. Diese Garantie deckt keine Verluste, Diebstähle oder Schäden ab, die durch Stürze, Kontakt mit Flüssigkeiten oder andere Formen von Missbrauch oder unsachgemäßer Handhabung verursacht wurden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktieren Sie uns bitte unter happycustomer@vonder.ai. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und eine detaillierte Beschreibung des aufgetretenen Problems an. Wenn möglich, fügen Sie Fotos bei.

Bitte erlauben Sie uns bis zu sieben (7) Tage, um Ihren Anspruch zu prüfen. Anschließend informieren wir Sie darüber, ob und wie das Problem behoben wird.

Rückgabe & Umtausch

Ihr Produkt kann bis zu 30 Tage nach Erhalt zurückgegeben werden. Um eine Rückgabe oder einen Umtausch einzuleiten, kontaktieren Sie uns bitte unter happycustomer@vonder.ai.

Zurückgegebene Artikel müssen sich in neuem und unbenutztem Zustand befinden, mit allen Originaletiketten und -anhängern. Ungeöffnete Artikel sind für eine vollständige Rückerstattung berechtigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie für alle Rücksendekosten verantwortlich sind. Wir empfehlen dringend, eine verfolgte Versandmethode für Ihre Rücksendung zu verwenden.

Inhalte Dritter

Dieses Produkt kann den Zugriff auf Dienste, Anwendungen oder Inhalte ermöglichen, die von Dritten bereitgestellt werden ("Inhalte Dritter"). Ihre Nutzung solcher Inhalte Dritter unterliegt den Geschäftsbedingungen der jeweiligen Drittanbieter. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bedingungen solcher Drittanbietervereinbarungen und diesem Benutzerhandbuch haben die Bestimmungen dieses Handbuchs Vorrang. VONDERFUL Inc. unterstützt, kontrolliert oder übernimmt keine Verantwortung für Inhalte Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit oder Angemessenheit. Der Zugriff auf oder die Nutzung von Inhalten Dritter erfolgt auf eigenes Ermessen und Risiko. Ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf Inhalte Dritter werden ausschließlich durch Ihre Vereinbarungen mit den jeweiligen Drittanbietern geregelt. Unter keinen Umständen gilt VONDERFUL Inc. als Lizenzgeber von Inhalten Dritter, noch haben sie Verpflichtungen oder geben Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf solche Inhalte ab.

Persönliche Daten

Ohne Ihre Zustimmung werden von Ihrem Gerät keine persönlichen Daten direkt erfasst oder gespeichert. Anwendungen, Spiele oder andere Software von Drittanbietern können Daten erfassen und verarbeiten; bitte beachten Sie die Richtlinien der jeweiligen Drittanbieter für weitere Einzelheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie unter www.vonder.ai.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesen Anweisungen oder zur sicheren Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte unter happycustomer@vonder.ai.

Dichiarazione di Non Responsabilità e Linee Guida sulla Sicurezza

Grazie per aver scelto Vonder — benvenuto nel futuro! Le seguenti informazioni riguardano la tua sicurezza, i tuoi diritti legali e le tue responsabilità, e sono soggette a modifiche a discrezione esclusiva di VONDERFUL Inc. Per le informazioni più recenti, visita www.vonder.ai.

Utilizzando questo prodotto, confermi di aver letto attentamente questo manuale e tutti i disclaimer e avvisi, e di comprendere e accettare di rispettare le istruzioni, i termini e le condizioni qui contenute.

Accetti di essere l'unico responsabile della tua condotta e delle relative conseguenze durante l'uso di questo prodotto, e di utilizzarlo esclusivamente per scopi appropriati e in conformità con tutte le leggi locali applicabili, nonché con tutti i termini, precauzioni, pratiche, politiche e linee guida fornite da VONDERFUL Inc.

VONDERFUL Inc. non è obbligata né responsabile per il tuo accesso o utilizzo di contenuti di terze parti, o di qualsiasi contenuto o funzione contenuti in tali contenuti di terze parti. I tuoi obblighi e diritti nell'utilizzo e nell'accesso a contenuti di terze parti sono regolati esclusivamente dagli accordi tra te e tali fornitori.

Salute, Sicurezza e Utenti Previsti

Prima di utilizzare questo prodotto, dovresti leggere l'intero manuale utente e familiarizzare con le funzionalità del prodotto e il corretto utilizzo. L'uso non sicuro o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni a te stesso o ad altri, o danni al prodotto o ad altre proprietà.

Questo prodotto non è progettato per i bambini; non è un giocattolo né destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 16 anni. Le persone con gravi disabilità sensoriali, sensibilità alla luce lampeggiante o che sono a rischio aumentato di convulsioni non dovrebbero utilizzare questo prodotto.

Prima dell'Uso

Prima di utilizzare questo prodotto, controlla attentamente la presenza di eventuali danni visibili come crepe o graffi sulla superficie. Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato in qualsiasi momento.

Ambiente di Utilizzo

Per ridurre il rischio di lesioni, disagio o danni alla proprietà, assicurati che tutti gli utenti di questo prodotto abbiano letto e rivisto attentamente questo manuale e gli avvisi seguenti prima dell'uso.

Non conservare o utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati (ad esempio, piscine, vasche da bagno, pioggia).

Utilizza questo prodotto in ambienti con temperature comprese tra 0°C e 35°C e conservalo tra -20°C e 45°C. L'esposizione a temperature estreme o a fonti di calore può causare danni, incendi o esplosioni.

Precauzioni per la Salute

Questo prodotto entra in stretto contatto con la pelle. La condivisione tra utenti può diffondere malattie infettive (ad esempio, congiuntivite).

Pulire sempre gli occhiali prima dell'uso con un panno umido senza alcol, quindi asciugarli con un panno in microfibra.

Se il prodotto o gli accessori diventano insolitamente caldi in qualsiasi momento, interrompere immediatamente l'uso e scollegarli da tutti i dispositivi.

Sicurezza del Dispositivo

Non esporre questo prodotto o altri accessori a liquidi; se esposti, interrompere immediatamente l'uso. Evitare di far cadere tutti i componenti e gli accessori. Per evitare di danneggiare il prodotto, non lanciarlo, gettarlo, farlo cadere o esporlo a forti impatti fisici.

Non utilizzare questo prodotto con accessori o dispositivi non autorizzati o approvati da VONDERFUL Inc. o dai suoi partner ufficiali. Gli accessori non autorizzati possono compromettere le prestazioni e la sicurezza del prodotto. Non smontare, rimontare, modificare o tentare di riparare il prodotto da soli o tramite terze parti non autorizzate. Interrompere immediatamente l'uso di qualsiasi prodotto alterato in modo improprio. VONDERFUL Inc. non è responsabile per danni o lesioni derivanti dall'uso improprio o non sicuro di questo prodotto.

Precauzioni contro il surriscaldamento

Non riscaldare le aste delle tempie. Non esporre le batterie a fonti di calore elevate (ad esempio, luce solare, riscaldatori, forni a microonde). Non incenerire la batteria, poiché potrebbe causare incendi o esplosioni.

Istruzioni per la conservazione

Conservare questo prodotto con cura, piegando le aste per evitare pressioni quando riposto nella custodia.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 16 anni per evitare lesioni ai bambini o danni al prodotto.

Servizio post-vendita

Se necessiti di assistenza nell'utilizzo o nella manutenzione di questo prodotto dopo l'acquisto, consulta il manuale e le FAQ disponibili sul sito web di VONDER: www.vonder.ai.

Puoi anche contattarci direttamente per assistenza o feedback all'indirizzo happycustomer@vonder.ai.

Garanzia

Il tuo prodotto è coperto da una garanzia di 365 giorni (a partire dalla data di ricezione) che copre difetti e malfunzionamenti dovuti a materiali e produzione.

Questa garanzia non copre perdite, furti o danni causati da cadute, contatto con liquidi o altre forme di uso improprio o maneggiamento scorretto.

Per effettuare una richiesta di garanzia, contattaci all'indirizzo happycustomer@vonder.ai. Fornisci il numero dell'ordine e una descrizione dettagliata del problema riscontrato. Se possibile, includi delle foto.

Ti preghiamo di concederci fino a sette ⑦ giorni per esaminare la tua richiesta, dopo di che ti informeremo se e come il problema verrà risolto.

Resi e sostituzioni

Il tuo prodotto può essere restituito entro (30) giorni dalla ricezione. Per iniziare una procedura di reso o sostituzione, contattaci all'indirizzo happycustomer@vonder.ai.

Gli articoli restituiti devono essere in condizioni nuove e non utilizzate, con tutte le etichette e i cartellini originali attaccati. Gli articoli non aperti sono idonei per un rimborso completo.

Si prega di notare che sarai responsabile di tutte le spese di spedizione per il reso. Ti consigliamo vivamente di utilizzare un metodo tracciabile per spedire il tuo reso.

Contenuti di terze parti

Questo prodotto può consentire l'accesso a servizi, applicazioni o contenuti forniti da terze parti ("Contenuti di terze parti"). L'uso di qualsiasi Contenuto di terze parti è soggetto ai termini e alle condizioni stabiliti dai rispettivi fornitori terzi. In caso di conflitto tra i termini di tali accordi di terze parti e questo manuale utente, prevalgono le disposizioni di questo manuale. VONDERFUL Inc. non approva, controlla né si assume responsabilità per alcun Contenuto di terze parti, inclusa, ma non limitata a, la sua accuratezza, affidabilità, legalità o adeguatezza. L'accesso o l'uso di Contenuti di terze parti è a tua discrezione e rischio. I tuoi diritti e obblighi riguardanti i Contenuti di terze parti sono regolati esclusivamente dai tuoi accordi con i rispettivi fornitori terzi. In nessun caso VONDERFUL Inc. sarà considerata un licenziante di alcun Contenuto di terze parti, né avrà obblighi o farà dichiarazioni o garanzie riguardo a tali contenuti.

Dati personali

Nessun dato personale viene raccolto o memorizzato direttamente dal tuo dispositivo senza il tuo permesso. Applicazioni, giochi o altri software di terze parti possono raccogliere e trattare dati; consulta le politiche dei rispettivi operatori terzi per i dettagli.

Per ulteriori dettagli, consulta la nostra Informativa sulla Privacy su www.vonder.ai.

Contattaci

Se hai domande su queste istruzioni o sull'uso sicuro di questo prodotto, contattaci all'indirizzo happycustomer@vonder.ai.

Avertissement et Consignes de Sécurité

Merci d'avoir choisi Vonder — bienvenue dans le futur ! Les informations suivantes concernent votre sécurité, vos droits légaux et vos responsabilités, et sont susceptibles d'être modifiées à la seule discrétion de VONDERFUL Inc. Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.vonder.ai.

En utilisant ce produit, vous confirmez avoir lu attentivement ce manuel ainsi que tous les avertissements et déclinaisons de responsabilité, et vous comprenez et acceptez de respecter les instructions, termes et conditions qui y sont énoncés.

Vous acceptez d'être seul responsable de votre conduite et des conséquences qui en découlent lors de l'utilisation de ce produit, et de l'utiliser uniquement à des fins appropriées et conformément à toutes les lois, règles et réglementations locales applicables, ainsi qu'à tous les termes, précautions, pratiques, politiques et directives que VONDERFUL Inc. a établis ou pourra établir.

VONDERFUL Inc. n'est pas tenu responsable de votre accès ou de votre utilisation de contenus tiers, ni de tout contenu ou fonction contenu dans des contenus tiers. Vos obligations et droits lors de l'utilisation et de l'accès à des contenus tiers sont régis uniquement par vos accords avec ces fournisseurs.

Santé, sécurité et utilisateurs concernés

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ses fonctionnalités et son mode d'emploi approprié. Une utilisation inappropriée ou irresponsable peut entraîner des blessures ou des dommages pour vous-même, autrui, le produit ou d'autres biens.

Ce produit n'est pas conçu pour les enfants ; il ne s'agit ni d'un jouet ni d'un appareil destiné aux personnes de moins de 16 ans. Il ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des déficiences sensorielles importantes, une sensibilité aux lumières clignotantes ou un risque accru de crises d'épilepsie.

Avant utilisation

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez soigneusement s'il présente des dommages visibles tels que des fissures ou des éraflures sur sa surface. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.

Environnement d'utilisation

Pour réduire les risques de blessure, d'inconfort ou de dommages matériels, assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit ont lu attentivement ce manuel et les avertissements ci-dessous avant utilisation. Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit dans des environnements humides ou mouillés (par exemple, piscines, baignoires, pluie).

Utilisez ce produit dans des environnements dont la température est comprise entre 0°C et 35°C, et stockez-le entre -20°C et 45°C. Une exposition à des températures extrêmes ou à des sources de chaleur peut entraîner des dommages, un incendie ou une explosion.

Précautions sanitaires

Ce produit est en contact étroit avec la peau. Le partage entre utilisateurs peut favoriser la transmission de maladies infectieuses (par exemple, la conjonctivite).

Nettoyez toujours les lunettes avant utilisation avec un chiffon humide sans alcool, puis essuyez-les avec un chiffon en microfibre.

Si le produit ou ses accessoires deviennent anormalement chauds à tout moment, cessez immédiatement de les utiliser et déconnectez-les de tous les appareils.

Sécurité de l'appareil

N'exposez pas ce produit ou ses accessoires à des liquides ; en cas d'exposition, cessez immédiatement de l'utiliser. Évitez de faire tomber les composants et accessoires. Pour éviter d'endommager votre produit, ne le jetez pas, ne le lancez pas, ne le laissez pas tomber et ne l'exposez pas à des chocs physiques importants.

N'utilisez pas ce produit avec des accessoires ou des dispositifs non autorisés ou approuvés par VONDERFUL Inc. ou ses partenaires officiels. Les accessoires non autorisés peuvent compromettre les performances et la sécurité du produit. Ne démontez pas, ne remontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer le produit vous-même ou par l'intermédiaire d'une partie non autorisée. Cessez immédiatement d'utiliser tout produit modifié de manière inappropriée. VONDERFUL Inc. n'est pas responsable des dommages ou blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou dangereuse de ce produit.

Précautions contre la surchauffe

Ne chauffez pas les branches des lunettes. N'exposez pas les batteries à des sources de chaleur élevées (par exemple, la lumière du soleil, les radiateurs, les micro-ondes). Ne brûlez pas la batterie, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Instructions de stockage

Rangez ce produit soigneusement avec les branches pliées pour éviter toute pression lorsqu'il est dans son étui.

Gardez le produit hors de portée des enfants de moins de 16 ans pour éviter toute blessure ou dommage au produit.

Service après-vente

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser ou entretenir ce produit après l'achat, veuillez consulter le manuel et la FAQ disponibles sur le site Web de VONDER : www.vonder.ai.

Vous pouvez également nous contacter directement pour obtenir de l'aide ou donner votre avis à l'adresse suivante : happycustomer@vonder.ai.

Garantie

Votre produit est couvert par une garantie de 365 jours (à compter de la date de réception) couvrant les défauts et les pannes dus aux matériaux et à la fabrication.

Cette garantie ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages causés par des chutes, un contact avec des liquides ou d'autres formes de mauvaise utilisation ou de manipulation.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : happycustomer@vonder.ai. Veuillez fournir votre numéro de commande et une description détaillée du problème que vous rencontrez. Si possible, incluez des photos.

Veuillez prévoir jusqu'à sept ⑦ jours pour que nous examinions votre réclamation, après quoi nous vous informerons si et comment le problème sera résolu.

Retours et Échanges

Votre produit est éligible à un retour jusqu'à 30 jours après réception. Pour initier un retour ou un échange, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : happycustomer@vonder.ai.

Les articles retournés doivent être dans un état neuf et inutilisé, avec toutes les étiquettes et étiquettes d'origine attachées. Les articles non ouverts sont éligibles à un remboursement complet.

Veuillez noter que vous serez responsable de tous les frais d'expédition pour le retour. Nous vous recommandons fortement d'utiliser une méthode d'envoi avec suivi pour retourner votre article.

Contenu de Tiers

Ce produit peut permettre l'accès à des services, applications ou contenus fournis par des tiers ("Contenu de Tiers"). Votre utilisation de tout Contenu de Tiers est soumise aux termes et conditions établis par les fournisseurs tiers respectifs. En cas de conflit entre les termes de ces accords tiers et ce manuel d'utilisation, les dispositions de ce manuel prévaudront. VONDERFUL Inc. n'approuve, ne contrôle ni n'assume la responsabilité de tout Contenu de Tiers, y compris, mais sans s'y limiter, son exactitude, sa fiabilité, sa légalité ou son adéquation. L'accès ou l'utilisation de Contenu de Tiers se fait à votre propre discrétion et à vos risques. Vos droits et obligations concernant le Contenu de Tiers sont régis uniquement par vos accords avec les fournisseurs tiers respectifs. En aucun cas, VONDERFUL Inc. ne sera considéré comme un concédant de licence de tout Contenu de Tiers, ni n'aura d'obligations ou ne fera de déclarations ou garanties concernant un tel contenu.

Données Personnelles

Aucune donnée personnelle n'est directement collectée ou stockée par votre appareil sans votre permission. Les applications, jeux ou autres logiciels tiers peuvent collecter et traiter des données ; veuillez consulter les politiques des opérateurs tiers respectifs pour plus de détails.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique de Confidentialité sur www.vonder.ai.

Contactez-Nous

Si vous avez des questions concernant ces instructions ou l'utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : happycustomer@vonder.ai.

Aviso legal y directrices de seguridad

Gracias por elegir Vonder: ¡bienvenido al futuro! La siguiente información se refiere a su seguridad, derechos legales y responsabilidades, y está sujeta a cambios a la entera discreción de VONDERFUL Inc. Para obtener la información más reciente, visite www.vonder.ai.

Al utilizar este producto, usted afirma que ha leído detenidamente este manual y todas las advertencias y exenciones de responsabilidad, y que comprende y acepta cumplir con las instrucciones, términos y condiciones aquí establecidos.

Usted acepta que es el único responsable de su propia conducta y de las consecuencias derivadas de ella al utilizar este producto, y que lo utilizará únicamente para fines adecuados y de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos locales aplicables, así como con todos los términos, precauciones, prácticas, políticas y directrices que VONDERFUL Inc. haya establecido o pueda establecer.

VONDERFUL Inc. no está obligada ni es responsable de su acceso o uso de contenido de terceros, ni de ningún contenido o funciones contenidas en dicho contenido. Sus obligaciones y derechos al utilizar y acceder a contenido de terceros se rigen únicamente por los acuerdos entre usted y dichos proveedores.

Salud, seguridad y usuarios previstos

Antes de utilizar este producto, debe leer todo el manual de usuario y familiarizarse con las características del producto y su uso adecuado. El uso de este producto de manera insegura e irresponsable puede resultar en lesiones o daños a usted mismo y a otros, al producto o a otras propiedades.

Este producto no está diseñado para niños; no es un juguete ni está destinado al uso por parte de personas menores de 16 años. Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidades sensoriales significativas, sensibilidad a las luces intermitentes o usuarios que, de otro modo, tengan un mayor riesgo de sufrir convulsiones.

Antes del uso

Antes de utilizar este producto, verifique cuidadosamente si hay daños visibles, como grietas o rasguños en la superficie. No utilice este producto si está dañado en cualquier momento.

Entorno de uso

Para reducir el riesgo de lesiones, molestias o daños a la propiedad, asegúrese de que todos los usuarios de este producto hayan leído y revisado cuidadosamente este manual y las advertencias a continuación antes de su uso.

No almacene ni utilice el producto en entornos húmedos o mojados (por ejemplo, piscinas, bañeras, lluvia).

Utilice este producto en entornos con temperaturas entre 0°C y 35°C, y almacénelo entre -20°C y 45°C. La exposición a temperaturas extremas o fuentes de calor puede causar daños, incendios o explosiones.

Precauciones de salud

Este producto entra en contacto cercano con la piel. Compartirlo entre usuarios puede propagar enfermedades infecciosas (por ejemplo, conjuntivitis).

Limpie siempre las gafas antes de usarlas con un paño húmedo sin alcohol y luego séquelas con un paño de microfibra.

Si el producto o los accesorios se sienten anormalmente calientes en cualquier momento, deje de usarlos inmediatamente y desconéctelos de todos los dispositivos.

Seguridad del dispositivo

No exponga este producto ni otros accesorios a líquidos; si se exponen, deje de usarlos inmediatamente. Evite dejar caer todos los componentes y accesorios. Para evitar dañar su producto, no lo arroje, lance, deje caer ni lo exponga a impactos físicos fuertes.

No utilice este producto con accesorios o dispositivos que no estén autorizados o aprobados por VONDERFUL Inc. o sus socios oficiales. Los accesorios no autorizados pueden comprometer el rendimiento y la seguridad del producto. No desmonte, vuelva a montar, modifique ni intente reparar el producto usted mismo o a través de una parte no autorizada. Deje de usar cualquier producto alterado de manera inadecuada de inmediato. VONDERFUL Inc. no se hace responsable de los daños o lesiones resultantes del uso inadecuado o inseguro de este producto.

Precauciones contra el sobrecalentamiento

No caliente las patillas. No exponga las baterías a fuentes de calor elevadas (por ejemplo, luz solar, calentadores, microondas). No incinere la batería, ya que puede causar incendios o explosiones.

Instrucciones de almacenamiento

Guarde este producto cuidadosamente con las patillas plegadas para evitar presión cuando esté en su estuche. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 16 años para evitar lesiones a los niños o daños al producto.

Servicio postventa

Si necesita ayuda para utilizar o reparar este producto después de la compra, consulte el manual y las preguntas frecuentes disponibles en el sitio web de VONDER: www.vonder.ai.

También puede contactarnos directamente para obtener asistencia o enviar comentarios a happycustomer@vonder.ai.

Garantía

Su producto está cubierto por una garantía de 365 días (a partir de la fecha de recepción) que cubre defectos y fallos debidos a materiales y fabricación.

Esta garantía no cubre pérdida, robo o daños causados por caídas, contacto con líquidos u otras formas de uso indebido o manejo incorrecto.

Para realizar una reclamación de garantía, contáctenos en happycustomer@vonder.ai. Proporcione su número de pedido y una descripción detallada del problema que está experimentando. Si es posible, incluya fotos.

Permita hasta siete ⑦ días para que revisemos su reclamación, después de lo cual le informaremos si el problema será resuelto y cómo se procederá.

Devoluciones e intercambios

Su producto es elegible para devolución hasta (30) días después de la recepción. Para iniciar una devolución o intercambio, contáctenos en happycustomer@vonder.ai.

Los artículos devueltos deben estar en condiciones nuevas y sin usar, con todas las etiquetas y etiquetas originales adjuntas. Los artículos no abiertos son elegibles para un reembolso completo.

Tenga en cuenta que usted será responsable de todos los gastos de envío de la devolución. Recomendamos encarecidamente que utilice un método de envío rastreable para enviar su devolución.

Contenido de terceros

Este producto puede permitir el acceso a servicios, aplicaciones o contenido proporcionado por terceros ("Contenido de terceros"). Su uso de cualquier Contenido de terceros está sujeto a los términos y condiciones establecidos por los respectivos proveedores de terceros. En caso de conflicto entre los términos de dichos acuerdos de terceros y este manual de usuario, prevalecerán las disposiciones de este manual. VONDERFUL Inc. no respalda, controla ni asume responsabilidad por ningún Contenido de terceros, incluyendo, pero no limitado a, su precisión, fiabilidad, legalidad o idoneidad. El acceso o uso del Contenido de terceros se realiza bajo su propio criterio y riesgo. Sus derechos y obligaciones respecto al Contenido de terceros se rigen únicamente por sus acuerdos con los respectivos proveedores de terceros. Bajo ninguna circunstancia se considerará a VONDERFUL Inc. como licenciante de ningún Contenido de terceros, ni tendrá ninguna obligación ni realizará representaciones o garantías con respecto a dicho contenido.

Datos personales

Sin su permiso, su dispositivo no recopila ni almacena directamente datos personales. Las aplicaciones, juegos u otro software de terceros pueden recopilar y procesar datos; consulte las políticas de los respectivos operadores de terceros para obtener más detalles.

Para más detalles, consulte nuestra Política de Privacidad en www.vonder.ai.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones o el uso seguro de este producto, por favor contáctenos en happycustomer@vonder.ai.

免責事項および安全ガイドライン

Vonderをお選びいただき、ありがとうございます。未来へようこそ! 以下の情報は、お客様の安全、法的権利、および責任に関するものであり、VONDERFUL Inc.の単独の裁量により変更されることがあります。最新情報については、www.vonder.jpをご覧ください。

本製品を使用することにより、お客様は本マニュアルおよびすべての免責事項と警告を注意深く読み、理解し、ここに記載された指示、条件、および条件に従うことに同意したものとみなされます。

お客様は、本製品の使用中の行動およびその結果について、単独で責任を負うことに同意し、すべての適用される現地の法律、規則、および規制、ならびにVONDERFUL Inc.が提供するすべての条件、注意事項、慣行、ポリシー、およびガイドラインに従って、本製品を適切に使用することに同意します。

VONDERFUL Inc.は、第三者のコンテンツへのアクセスまたは使用、または第三者のコンテンツに含まれるいかなるコンテンツや機能についても、義務や責任を負いません。第三者のコンテンツを使用およびアクセスする際の義務と権利は、当該提供者との間の契約によってのみ規定されます。

健康、安全、および対象ユーザー

本製品を使用する前に、ユーザーマニュアル全体を読み、製品の機能と正しい使用方法を理解してください。不安全または無責任な方法で本製品を使用すると、自己または他者、製品、または他の財産に損傷を与える可能性があります。

本製品は子供向けに設計されておらず、おもちゃではありません。16歳未満の個人による使用は意図されていません。重度の感覚障害、点滅する光に対する感受性、または発作のリスクが高いユーザーによる使用は避けてください。

使用前の確認

本製品を使用する前に、表面にひび割れや擦り傷などの目に見える損傷がないかを注意深く確認してください。製品に損傷がある場合は、使用しないでください。

使用環境

怪我、不快感、または財産の損害のリスクを減らすために、本製品のすべてのユーザーがこのマニュアルおよび以下の警告を注意深く読んでから使用してください。

製品を湿った環境や湿度の高い場所 (例: プール、浴槽、雨天) で保管または使用しないでください。

本製品は、0°C〜35°Cの環境で使用し、-20°C〜45°Cの範囲で保管してください。極端な温度や熱源への曝露は、損傷、火災、または爆発を引き起こす可能性があります。

健康上の注意

本製品は皮膚と密接に接触します。ユーザー間での共有は、感染症 (例: 結膜炎) の拡散を引き起こす可能性があります。使用前には、アルコールを含まない湿った布でガラスを常に清掃し、その後マイクロファイバークロスで乾拭きしてください。製品やアクセサリーが異常に熱く感じられる場合は、直ちに使用を中止し、すべてのデバイスから切断してください。

デバイスの安全性

本製品やその他のアクセサリーを液体にさらさないでください。もし液体にさらされた場合は、直ちに使用を中止してください。

すべてのコンポーネントやアクセサリーを落とさないように注意してください。製品を損傷から守るために、投げたり、放り投げたり、落としたり、その他の強い物理的衝撃を与えないでください。

VONDERFUL Inc.またはその公式パートナーによって認可または承認されていないアクセサリーやデバイスと本製品を使用しないでください。未承認のアクセサリーは、製品の性能と安全性を損なう可能性があります。

製品を自分で分解、再組立て、改造、または修理しようとししないでください。また、未承認の業者による修理も行わないでください。そのように不適切に改造された製品の使用は直ちに中止してください。VONDERFUL Inc.は、本製品の不適切または安全でない使用によって生じた損害や怪我について責任を負いません。

過熱に関する注意事項

テンブルアームを加熱しないでください。バッテリーを高温の熱源（例：直射日光、ヒーター、電子レンジ）にさらさないでください。バッテリーを焼却しないでください。火災や爆発の原因となる可能性があります。

保管方法

本製品を保管する際は、アームを折りたたんでケースに入れ、圧力がかからないように注意してください。

16歳未満の子供の手の届かない場所に保管し、子供の怪我や製品の損傷を防いでください。

アフターサービス

本製品の使用やサービスに関してご不明な点がございましたら、VONDERのウェブサイト (www.vonder.jp) に掲載されているマニュアルやFAQをご参照ください。

また、サポートやご意見が必要な場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください: hello@vonder.jp

保証

本製品には、受領日から365日間の保証が付いており、材料および製造上の欠陥や故障が対象となります。

この保証は、紛失、盗難、落下、液体との接触、その他の誤用や取り扱い不注意による損傷は対象外となります。

保証請求を行うには、以下のメールアドレスまでご連絡ください: hello@vonder.jp。ご注文番号と発生している問題の詳細な説明を添えてください。可能であれば、写真も添付してください。

請求内容を確認するために最大7日間のお時間をいただく場合がございます。その後、問題の解決方法についてご連絡いたします。

返品および交換

本製品は、受領後30日以内であれば返品の対象となります。返品または交換を開始するには、以下のメールアドレスまでご連絡ください: hello@vonder.jp。

返品される商品は、新品かつ未使用の状態で、すべての元のタグとラベルが付いている必要があります。未開封の商品は全額返金の対象となります。

返品送料はお客様のご負担となります。追跡可能な方法での返送を強くお勧めいたします。

第三者コンテンツ

本製品は、第三者が提供するサービス、アプリケーション、またはコンテンツ（以下「第三者コンテンツ」）へのアクセスを可能にする場合があります。第三者コンテンツの使用は、各第三者提供者が定める利用規約に従うものとします。第三者の契約条件と本ユーザーマニュアルの条項に矛盾がある場合、本マニュアルの規定が優先されます。

VONDERFUL Inc.は、第三者コンテンツの正確性、信頼性、合法性、または適切性を含むがこれらに限定されない、いかなる第三者コンテンツについても支持、管理、または責任を負いません。第三者コンテンツへのアクセスまたは使用は、お客様自身の裁量とリスクで行ってください。

第三者コンテンツに関するお客様の権利および義務は、該当する第三者提供者との契約によってのみ規定されます。いかなる状況においても、VONDERFUL Inc.が第三者コンテンツのライセンサーと見なされることはなく、当該コンテンツに関していかなる義務や表明、保証も行いません。

個人データ

お客様の許可なしに、デバイスが直接個人データを収集または保存することはありません。アプリケーション、ゲーム、またはその他の第三者ソフトウェアがデータを収集および処理する場合があります。詳細については、各第三者運営者のポリシーをご参照ください。

詳細については、当社のプライバシーポリシー (www.vonder.jp) をご覧ください。

お問い合わせ

本製品の使用方法や安全な使用に関するご質問がございましたら、以下のメールアドレスまでお問い合わせください: hello@vonder.jp。

免责声明和安全指南

感谢您购买本产品——欢迎来到未来！以下信息与您的安全、法定权利和责任有关，并且可由 VONDERFUL Inc.自行决定更改。如欲了解最新信息，请访问 www.vonder.ai。

通过使用本产品，您特此确认您已仔细阅读本手册以及所有免责声明和警告，并且您理解并同意遵守本手册中的说明、条款和条件。

您同意，在使用本产品时，您对自己的行为及其后果全权负责，并根据所有适用的当地法律、规则和法规以及 VONDERFUL Inc. 已经制定或可能提供的所有条款、预防措施、惯例、政策和指南，仅出于适当目的使用本产品。

VONDERFUL Inc. 对您访问或使用第三方内容或第三方内容中包含的任何内容或功能不承担任何义务或责任。您在使用和访问第三方内容时的义务和权利仅受您与这些提供商之间的协议管辖。

健康、安全和目标用户

在使用本产品之前，用户应阅读整个用户手册，熟悉产品的功能和正确使用方法。以不安全和不负责任的方式使用本产品可能导致您和他人、产品或其他财产受伤或受损。

本产品不是为儿童设计的；它既不是玩具，也不适合16岁以下的儿童使用。患有严重感官损伤、对闪光灯敏感、或在其他方面具有高癫痫发作风险的用户，不应使用本产品。

使用前

在使用本产品之前，请仔细检查是否有任何可见的损坏，例如镜框、镜片或鼻托中的裂纹或碎片。如果已经损坏或在任何时候受到损坏，请不要使用。

使用环境

为了降低受伤、不适或财产损失的风险，请确保本产品的所有用户在使用前都仔细阅读并审查了本手册以及下面的警告。

请勿在湿漉或潮湿的环境中存放或使用本产品，如游泳池、浴缸或雨中。

请在温度0°C ~ 35°C范围内使用本产品，并在温度-20°C ~ 45°C范围内存放本产品及其配件。当环境温度过高（如热源、裸露的火源）或过低时，可能会引起镜框变形、眼镜故障、着火或爆炸。

健康预防措施

使用本产品需要与用户皮肤紧密接触。在多个用户之间共享产品可能会促进疾病传播；为避免传播传染性疾病（如红眼病），不要与患有传染性疾病、感染或疾病的人（尤其是患有眼部或皮肤疾病的人）共用眼镜。每次使用眼镜之前，应先用湿润的无酒精布轻轻擦拭，然后用干燥的非磨蚀性超细纤维布擦拭。

如果您的本产品或其他配件在任何时候触摸起来感觉温度异常/过热，请立即停止使用，断开它们与其他设备的连接，让温度降下来。

设备安全

请勿将本产品或其他配件暴露在液体中；如果暴露，请立即停止使用。避免所有组件和配件掉落。为避免损坏您的本产品，请不要扔、抛、摔或以其他方式使其受到强烈的物理冲击。

请勿将本产品与未经授权的配件或设备一起使用。不要自行或通过未经授权的一方拆卸、重新组装、修改或试图修理产品。请立即停止使用任何此类不当更改的产品。VONDERFUL Inc.对因不当或不安全使用本产品而造成的损害或伤害不承担任何责任。

过热预防措施

禁止对镜腿进行加热，以免损坏镜腿引起功能失效或起火。请勿将电池暴露在高温处或发热产品的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。请勿将电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆炸。

存放说明

存放时，请确保本产品仔细正确地折好，以避免在合上盖子时对其施加过大压力。请将本产品放在16岁以下儿童接触不到的地方，以避免儿童受伤或产品受损。

售后服务

如果您在购买后在使用本产品时需要帮助，请查阅手册和 VONDER 网站上的常见问题解答：www.vonder.ai。您也可以通过以下邮箱直接联系我们以寻求帮助或提供反馈意见：happycustomer@vonder.ai。

保修

本产品受365天保修(自收到之日起)的保护, 保修范围涵盖因材料和制造引起的缺陷和故障。本保修不涵盖丢失、被盗、或者是因跌落、接触液体或其他形式的误用或误操作造成的损坏。如需提出保修申请, 请联系我们: happycustomer@vonder.ai。请提供您的订单号和您遇到的问题的详细描述。如果可能, 请提供相关图片。我们将在七 (7) 天内审核您的保修申请, 之后我们将通知您问题是否以及如何解决。

退货和换货

您的设备可在收到后 (30) 天内退货。如需退货或换货, 请联系我们: happycustomer@vonder.ai。退回的商品必须是全新的, 未使用过的, 并附上所有原始标记和标签。未开封的商品可以全额退款。

请注意, 您将负责所有退货运费。我们强烈建议您使用可跟踪的方法邮寄您的退货。

第三方内容

您通过本产品使用第三方提供的服务、应用或内容(简称“第三方内容”)需遵守第三方的最终用户协议。倘若这些协议与本指南内容存在冲突, 则以本指南条款为准。本产品不对您访问或使用第三方内容, 或第三方内容所包含的任何内容或功能承担任何责任或义务。您对这些内容的访问或使用权利仅遵照您与这类第三方内容提供商之间的许可。在任何情况下, 本产品均不应被认为是第三方内容的许可方, 不具有授予使用第三方内容的权利, 不就第三方内容承担任何义务, 不就第三方内容作出任何声明或担保。

个人数据

本产品不会未经您的允许直接收集或存储任何个人数据。应用程序、游戏或其他第三方软件可能会收集和处理数据; 有关详细信息, 请参阅相应第三方运营商的政策。有关更多详细信息, 请访问 www.vonder.ai 查看我们的隐私政策。

联系我们

如果您对这些说明或产品的安全使用有任何疑问, 请联系我们, 邮箱: happycustomer@vonder.ai。

免責聲明和安全指南

感謝您購買本產品——歡迎來到未來! 以下資訊與您的安全、法定權利和責任有關, 並且可由 VONDERFUL Inc. 自行決定更改。如欲了解最新資訊, 請造訪 www.vonder.ai。

透過使用本產品, 您特此確認您已仔細閱讀本手冊以及所有免責聲明和警告, 並且您理解並同意遵守本手冊中的說明、條款和條件。

您同意, 在使用本產品時, 您對自己的行為及其後果全權負責, 並根據所有適用的當地法律、規則和法規以及 VONDERFUL Inc. 已經制定或可能提供的所有條款、預防措施、慣例、政策和指南, 僅出於適當目的使用本產品。

VONDERFUL Inc. 對您訪問或使用第三方內容或第三方內容中包含的任何內容或功能不承擔任何義務或責任。您在使用和訪問第三方內容時的義務和權利僅受您與這些提供商之間的協議管轄。

健康、安全和目標用戶

在使用本產品之前, 用戶應閱讀整個用戶手冊, 熟悉產品的功能和正確使用方法。以不安全和不負責任的方式使用本產品可能導致您和他人、產品或其他財產受傷或受損。

本產品不是為兒童設計的; 它既不是玩具, 也不適合16歲以下的兒童使用。患有嚴重感官損傷、對閃光燈敏感、或在其他方面具有較高癲癇發作風險的用戶, 不應使用本產品。

使用前

在使用本產品之前, 請仔細檢查是否有任何可見的損壞, 例如鏡框、鏡片或鼻托中的裂紋或碎片。如果已經損壞或在任何時候受到損壞, 請不要使用。

使用環境

為了降低受傷、不適或財產損失的風險, 請確保本產品的所有用戶在使用前都仔細閱讀並審查了本手冊以及下面的警告。

請勿在潮濕或濕潤的環境中存放或使用本產品, 如游泳池、浴缸或雨中。

請在溫度0°C ~ 35°C範圍內使用本產品, 並在溫度-20°C ~ 45°C範圍內存放本產品及其配件。當環境溫度過高(如熱源、裸露的火源)或過低時, 可能會引起鏡框變形、眼鏡故障、著火或爆炸。

健康預防措施

使用本產品需要與用戶皮膚緊密接觸。在多個用戶之間共享產品可能會促進疾病傳播；為避免傳播傳染性疾病(如紅眼病)，不要與患有傳染性疾病、感染或疾病的人(尤其是患有眼部或皮膚疾病的人)共用眼鏡。每次使用眼鏡之前，應先用濕潤的無酒精布輕輕擦拭，然後用乾燥的非磨蝕性超細纖維布擦拭。

如果您的本產品或其他配件在任何時候觸摸起來感覺溫度異常/過熱，請立即停止使用，斷開它們與其他設備的連接，讓溫度降下來。

設備安全

請勿將本產品或其他配件暴露在液體中；如果暴露，請立即停止使用。避免所有組件和配件掉落。為避免損壞您的本產品，請不要扔、拋、摔或以其他方式使其受到強烈的物理衝擊。

請勿將本產品與未經授權的配件或設備一起使用。不要自行或透過未經授權的一方拆卸、重新組裝、修改或試圖修理產品。請立即停止使用任何此類不當更改的產品。VONDERFUL Inc. 對因不當或不安全使用本產品而造成的損害或傷害不承擔任何責任。

過熱預防措施

禁止對鏡腿進行加熱，以免損壞鏡腿引起功能失效或起火。請勿將電池暴露在高溫處或發熱產品的周圍，如日照、取暖器、微波爐、烤箱或熱水器等。電池過熱可能引起爆炸。請勿將電池扔到火裡，否則會導致電池起火和爆炸。

存放說明

存放時，請確保本產品仔細正確地折好，以避免在合上蓋子時對其施加過大壓力。請將本產品放在16歲以下兒童接觸不到的地方，以避免兒童受傷或產品受損。

售後服務

如果您在購買後在使用本產品時需要幫助，請查閱手冊和 VONDER 網站上的常見問題解答：www.vonder.ai。您也可以透過以下電子郵件直接聯繫我們以尋求幫助或提供反饋意見：happycustomer@vonder.ai。

保固

本產品享有365天保固(自收到之日起)，保固範圍涵蓋因材料和製造引起的缺陷和故障。本保固不涵蓋遺失、被竊，或因跌落、接觸液體或其他形式的誤用或誤操作造成的損壞。

如需提出保固申請，請聯繫我們：happycustomer@vonder.ai。請提供您的訂單號和您遇到的問題的詳細描述。如果可能，請提供相關圖片。我們將在七(7)天內審核您的保固申請，之後我們將通知您問題是否以及如何解決。

退貨和換貨

您的設備可在收到後(30)天內退貨。如需退貨或換貨，請聯繫我們：happycustomer@vonder.ai。退回的商品必須是全新的，未使用過的，並附上所有原始標記和標籤。未開封的商品可以全額退款。

請注意，您將負責所有退貨運費。我們強烈建議您使用可追蹤的方法郵寄您的退貨。

第三方內容

您透過本產品使用第三方提供的服務、應用或內容(簡稱「第三方內容」)需遵守第三方的最終用戶協議。倘若這些協議與本指南內容存在衝突，則以本指南條款為準。本產品不對您訪問或使用第三方內容，或第三方內容所包含的任何內容或功能承擔任何責任或義務。您對這些內容的訪問或使用權利僅遵照您與這類第三方內容提供商之間的許可。在任何情況下，本產品均不應被認為是第三方內容的許可方，不具有授予使用第三方內容的權利，不就第三方內容承擔任何義務，不就第三方內容作出任何聲明或擔保。

個人資料

本產品不會未經您的允許直接收集或儲存任何個人資料。應用程式、遊戲或其他第三方軟體可能會收集和處理資料；有關詳細資訊，請參閱相應第三方營運商的政策。

有關更多詳細資訊，請造訪 www.vonder.ai 查看我們的隱私政策。

聯繫我們

如果您對這些說明或產品的安全使用有任何疑問，請聯繫我們，電子郵件：happycustomer@vonder.ai。



Product Certification

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: ① This device may not cause harmful interference, and ② This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ① Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ② Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- ③ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ④ Increase the separation between the equipment and receiver.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.



Hereby, VONDERFUL Inc. declares that the equipment type [Vonder AI Audio Glasses] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of DIRECTIVE 2011/65/EU, 2014/30/EU & 2014/35/EU of European parliament and of the council.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.vonder.ai/statement

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

1. Recommended ambient temperature range 0~30°C
2. Altitude is recommended <3000m
3. Correct disposal



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

ISED Notice

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

① this device may not cause interference, and

② this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

① l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

② l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en nuire aux opérations.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA ICES-003 COMPLIANCE LABEL:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Battery Caution

- Risk of Explosion if Battery is replaced by an incorrect Type;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

FCC ID: 2BRGZ-V1253

IC: 34395-V1253



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



このクラスB情報技術装置は、VCCI-CISPR 32に準拠しています。

This device meets the FCC and ISM radiation exposure requirements set forth for an uncontrolled environment. The requirements set a SAR limit of 1g 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

EU	REP
eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street 2 B11, 63110 Rodgau, Hessen, Germany contact@evatmaster.com	

OST_EU_20231127000041

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer importer/seller shall be solely held responsible.

UK	REP
EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com	

OST_UK_20231127000023

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

中国

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属(不含铜)	○	○	○	○	—	—
铜材	×	○	○	○	—	—
塑胶	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	○
元器件	×	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 RoHS 指令的环保要求)。

Warranty Card

User Information

Name:

Phone:

Address:

Email:

Product Information

Online or In-store:

Place of Purchase:

Purchase Date:

Product S/N:

The product will be deemed out-of-warranty if

1. The warranty period has expired.
2. The product has been damaged as a result of improper use, maintenance, storage, or failure to follow the instructions in the product manual.
3. The product damage is caused from repairs made by a non-VONDERFUL-authorized repair center.
4. The warranty card certificate or proof of purchase is invalid.
5. The damage is caused by the use of unauthorized accessories and/or pirated software.
6. The warranty card is damaged or modified.
7. The information on the warranty card is inconsistent with the product.
8. The damage is caused by malware during use.
9. The damage is caused by force majeure.

Notes

1. We manufacture all VONDERFUL products in our EMS factory with a complete quality management system based on the design requirements of the products.
2. Quality issues that are not the result of improper use will be repaired free of charge within the warranty period when the product is used as directed.
3. If the warranty card is lost, it will not be replaced. Please keep it as a proof of warranty.

Manufacturer: VONDERFUL Inc. | Manufacturer Address: 262 Chapman Rd, Ste 240, Newark DE 19702 | Official Website: www.vonder.ai | Email: happycustomer@vonder.ai

Garantiekarte

Benutzerinformationen

Name:

Telefon:

Anschrift:

E-Mail:

Produktinformationen

Online oder im Geschäft:

Kaufort:

Kaufdatum:

Produkt S/N:

Die Garantiezeit des Produkts erlischt, wenn

- 1. die Garantiezeit abgelaufen ist.
- 2. das Produkt durch unsachgemäße Verwendung, Wartung, Lagerung oder Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch beschädigt worden ist.
- 3. der Produktschaden durch Reparaturen verursacht wurde, die von einem nicht von VONDERFUL autorisierten Reparaturzentrum durchgeführt wurden.
- 4. die Garantiekarte oder der Kaufnachweis ungültig ist.
- 5. der Schaden durch die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör und raubkopierter Software verursacht wurde.
- 6. die Garantiekarte beschädigt oder verändert ist.
- 7. die Informationen auf der Garantiekarte nicht mit dem Produkt übereinstimmen.
- 8. der Schaden durch Schadsoftware während des Gebrauchs verursacht wurde.
- 9. der Schaden durch höhere Gewalt verursacht wurde.

Anmerkungen

- 1. Wir stellen alle VONDERFUL Produkte in unserem EMS-Werk mit einem kompletten Qualitätsmanagementsystem her, das auf den Designanforderungen der Produkte basiert.
- 2. Qualitätsprobleme, die nicht auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos behoben, wenn das Produkt wie vorgeschrieben verwendet wird.
- 3. Bei Verlust der Garantiekarte wird diese nicht ersetzt. Bitte bewahren Sie sie als Garantienachweis gut auf.

Hersteller: VONDERFUL Inc. | Hersteller-Anschrift: 262 Chapman Rd, Ste 240, Newark DE 19702
Offizielle Website: www.vonder.ai | E-Mail: happycustomer@vonder.ai
P38

Certificato di Garanzia

Informazioni per l'Utente

Nome:

Numero di telefono:

Indirizzo:

E-mail:

Informazioni sul Prodotto

Online o in negozio:

Luogo di acquisto:

Data di acquisto:

Prodotto S/N:

Il prodotto sarà considerato fuori garanzia se

- 1. il periodo di garanzia è scaduto.
- 2. il prodotto è stato danneggiato a causa di uso improprio, manutenzione, conservazione o mancato rispetto delle istruzioni del manuale del prodotto.
- 3. il danno al prodotto è causato da riparazioni effettuate da un centro di riparazione non autorizzato da VONDERFUL.
- 4. il certificato della scheda di garanzia o la prova d'acquisto non sono validi.
- 5. il danno è causato dall'uso di accessori non autorizzati e di software pirata.
- 6. la scheda di garanzia è danneggiata o modificata.
- 7. le informazioni sulla scheda di garanzia non sono coerenti con il prodotto.
- 8. il danno è causato da un malware durante l'uso.
- 9. il danno è causato da forza maggiore.

Note

- 1. Produciamo tutti i prodotti VONDERFUL nella nostra fabbrica EMS con un sistema di gestione della qualità completo basato sui requisiti di progettazione dei prodotti.
- 2. Problemi di qualità che non sono il risultato di un uso improprio saranno riparati gratuitamente entro il periodo di garanzia quando il prodotto viene utilizzato come indicato.
- 3. In caso di smarrimento della scheda di garanzia, non verrà sostituita. Si prega di conservarlo correttamente come prova di garanzia.

Produttore: VONDERFUL Inc. | Indirizzo del produttore: 262 Chapman Rd, Ste 240, Newark DE 19702
Sito ufficiale: www.vonder.ai | E-mail: happycustomer@vonder.ai

Carte de Garantie

Informations sur l'utilisateur	Informations sur le produit
Nom:	En ligne ou en magasin:
Numéro de téléphone:	Lieu d'achat:
Adresse:	Date d'achat:
Email:	Numéro de série du produit:

Notes

1. Nous fabriquons tous les produits de VONDERFUL dans notre usine EMS avec un système complet de gestion de la qualité basé sur les exigences de conception des produits.

2. Les problèmes de qualité qui ne sont pas le résultat d'une utilisation inappropriée seront réparés gratuitement pendant la période de garantie lorsque le produit est utilisé conformément aux instructions.

Tarjeta de Garantía

Información del Usuario	Información del Producto
Nombre:	En línea o en la tienda:
Número de teléfono:	Lugar de compra:
Dirección:	Fecha de compra:
Correo electrónico:	Producto S/N:

Notas

1. Fabricamos todos los productos VONDERFUL en nuestra fábrica EMS con un completo sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de diseño del producto.

2. Los problemas de calidad que no sean consecuencia de un uso indebido se repararán gratuitamente dentro del periodo de garantía cuando el producto se utilice según las instrucciones.

3. Si se pierde la tarjeta de garantía, no se sustituirá. Consérvelo debidamente como prueba de la garantía.

3. La carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Veuillez la conserver correctement comme preuve de la garantie.

Le produit sera considéré comme hors garantie si

1. la période de garantie a expiré;

2. le produit a été endommagé à la suite d'une utilisation, d'un entretien ou d'un stockage inapproprié, ou du non-respect des instructions du manuel du produit;

3. le produit a été endommagé suite à des réparations effectuées par un centre de réparation non agréé par VONDERFUL;

4. le certificat de la carte de garantie ou la preuve d'achat n'est pas valide;

5. les dommages sont causés par l'utilisation d'accessoires non autorisés et de logiciels piratés;

6. la carte de garantie est endommagée ou modifiée;

7. les informations figurant sur la carte de garantie sont incompatibles avec le produit;

8. les dommages sont causés par un logiciel malveillant pendant l'utilisation;

9. le dommage est causé par un cas de force majeure.

El producto se considerará fuera de garantía si

1. el período de garantía ha expirado.

2. el producto haya sufrido daños como consecuencia de un uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuados, o por no haber seguido las instrucciones del manual del producto.

3. el daño del producto se debe a reparaciones efectuadas por un centro de reparación no autorizado.

4. el certificado de la tarjeta de garantía o la prueba de compra no son válidos.

5. el daño se debe al uso de accesorios no autorizados y software pirata.

6. la tarjeta de garantía está dañada o modificada.

7. La información de la tarjeta de garantía no coincide con el producto.

8. el daño ha sido causado por un programa malicioso durante su uso.

9. el daño es causado por fuerza mayor.

ギャランティーカード

お客様情報

お名前:

電話番号:

ご住所:

メールアドレス:

商品に関する情報

販売店名:

販売店住所:

お買い上げ日:

製品シリアルナンバー:

保証対象外

1. 保証期間を過ぎている場合。
2. 取扱説明書に従わず製品を使用、保守、保管したことによる製品の破損が起きた場合。
3. ライセンス外の修理業者の修理による製品の破損が起きた場合。
4. 有効な保証書及び購入証明がない場合。
5. 不正な付属品や海賊版ソフトウェアの使用による損害が出た場合。
6. 保証書が破損または書き換えられていた場合。
7. 保証書に記載された情報が実際の情報と一致しない場合。
8. 不正プログラムの使用により損害が出た場合。
9. 不可抗力により損害が出た場合。

備考

1. 当社は製品の設計要件に基づき、品質管理体制を完備したEMS工場で製品を生産しています。
2. 取扱説明書に従って本製品をご利用ください。人為的でない品質問題は保証期間内であれば無償で修理を受け付けます。
3. 保証書を紛失した場合でも再発行できませんので、大切に保管してください。

产品保修卡

用户信息

用户姓名:

联系电话:

用户地址:

邮箱地址:

商品信息

购买途径:

购买地址:

购买日期:

商品 S/N:

保修外说明

1. 保修期有效期超期。
2. 未按产品说明书使用、维护、保管而造成产品损坏。
3. 非 VONDERFUL 授权的维修方维修造成产品损坏。
4. 无有效保修卡凭证、无有效购买发票。
5. 使用非授权配件、盗版软件造成的损坏。
6. 自行涂改、损坏保修卡。
7. 保修卡记录的信息与商品实物信息不一致。
8. 使用过程感染病毒造成的损坏。
9. 因不可抗力因素造成的损坏。

备注

1. VONDERFUL 严格按照产品的设计要求, 以及具有完整质量管理体系的 EMS 工厂完成产品的生产制造。
2. 产品依据操作说明使用, 在保修期内非人为的质量问题可以免费维修。
3. 请妥善保管保修卡, 作为保修的凭证, 遗失不补。

用戶信息

用戶姓名:
聯繫電話:
用戶地址:
電子郵件:

商品信息

購買渠道:
購買地址:
購買日期:
商品 S/N:

產品保修卡

保修外說明

- 1. 保修期有效期超期。
- 2. 未按產品說明書使用、維護、保管而造成產品損壞。
- 3. 非 VONDERFUL 授權的維修方維修造成產品損壞。
- 4. 無有效保修卡憑證、無有效購買發票。
- 5. 使用非授權配件、盜版軟件造成的損壞。
- 6. 自行塗改、損壞保修卡。
- 7. 保修卡記錄的信息與商品實物信息不一致。
- 8. 使用過程感染病毒造成的損壞。
- 9. 因不可抗力因素造成的損壞。

備註

- 1. VONDERFUL 嚴格按照產品的設計要求，以及具有完整質量管理體系的 EMS 工廠完成產品的生產製造。
- 2. 產品依據操作說明使用，在保修期內非人為的質量問題可以免費維修。
- 3. 請妥善保管保修卡，作為保修的憑證，遺失不補。

製造商: VONDERFUL Inc. | 製造商地址: 262 Chapman Rd, Ste 240, Newark DE 19702

官網: www.vonder.ai | 客服信箱: happycustomer@vonder.ai