

Health & Safety

Maintenance & Compliance Information



Scan for more languages



1. Product Overview

The Handy 2 Device, ClickOn System, and related accessories (collectively, “Hardware”) are sexual wellness devices intended for adult novelty use (18+).

The Hardware can be used offline or connected via Wi-Fi and/or Bluetooth. No user account is required, and no personal data is collected to operate the Hardware.

If you choose to use the Hardware with third-party apps, software, or services, please review their documentation and terms.

2: Important Safety Information

General Warnings -

- Use only as described in this manual.
- Do not operate or charge the Hardware if damaged, malfunctioning, or exposed to liquids.
- Keep out of reach of children. The Hardware and accessories are not toys and may contain small parts.
- Ensure the controls are within reach and view at all times when in use.

Photosensitive Seizures -

A small percentage of people may experience seizures when exposed to flashing lights or LED patterns. Stop use immediately and consult a doctor if you experience: twitching, dizziness, altered vision, confusion, involuntary movements, or loss of awareness.

Reduce risk by:

- not using the device when tired, sick, or under the influence of alcohol/drugs
- taking regular breaks
- using in a well-lit environment
- sitting farther away if using with an external display

Consult a doctor before use if you or a family member has a history of epilepsy or seizures.

Musculoskeletal Discomfort -

Repetitive or prolonged use may cause discomfort in hands, arms, shoulders, or neck. Take breaks. Stop use if you feel pain, tingling, numbness, or stiffness. Seek medical advice if symptoms persist.

Warm Surfaces -

The Hardware may become warm during normal operation or charging.

- Use in a ventilated space.
- Do not cover while in use or charging.
- Avoid prolonged direct skin contact if the device feels hot.
- Do not place on heat-sensitive surfaces.

Skin Irritation -

Some users may develop irritation or allergic reactions.

- Clean the Hardware before and after each use.
- Do not use on broken or irritated skin.
- Stop use if skin becomes red, swollen, itchy, or irritated. Consult a doctor if symptoms persist.

Medical Devices & RF Interference -

This product contains magnets and radio components.

- Keep at least 15 cm / 6 in away from implanted medical devices such as pacemakers or defibrillators.
- Consult your healthcare provider before use.

- Stop use immediately if you suspect interference.

Precautions & Warnings -

- Do not boil, microwave, put in the dishwasher, and use alcohol, acetone, petroleum, or acidic/alkaline cleaners on your device.
- Ensure that the device and cable are both dry before charging.
- Do not use the device if it is not working properly, if it has been dropped, is damaged in any way, or if the device or cable has been submerged in water.
- Do not expose the device to flame or excessive heat as there is a risk of fire.
- If your device shows any signs of swelling, bulging, leaking, cracks, dents, punctures, overheating, or smoking, stop use immediately, turn off the device, do not charge it, leave it in a safe place away, and seek professional assistance for battery replacement and/or disposal.
- Do not leave the device unattended while it is powered on.
- Do not use the device on swollen or inflamed areas or broken skin.
- No medical claims are warranted or implied using this product. Sold for novelty use only.
- For adult use only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis, thrombosis, or any other medical condition should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots or other risks before using any personal massage product.
- Ohdoki AS reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time without obligation to notify any person of such revision or changes.
- The model may be changed for improvements without notice.
- Disposal: Do not dispose with normal household waste. Dispose of this product at appropriate electrical and electronic equipment recycling locations.
- Disclaimer: Use of this product at your own risk. Neither Ohdoki AS or its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product
- Use an appropriate AC power source as specified on the power supply. Do not use non-standard power sources such as generators.
- Do not overload the electrical circuit, extension cord, power strip or receptacle.
- Disconnect the power supply during a lightning storm or when unused for long periods.
- Do not use the power supply if it has been damaged.
- Make sure that the power supply cord is fully inserted into the wall outlet or extension cord.

High-Risk Situations & Distraction -

- Do not use while driving, cycling, operating machinery, or in any situation requiring full attention.
- Do not place near vehicle airbags.

3. Care, Cleaning & Maintenance

Cleaning -

- Wipe with a cloth lightly moistened with water or use an approved toy cleaner.
- Do not use harsh household chemicals.
- Do not submerge the Hardware.

Repairs -

Do not attempt repairs. If the device or battery shows swelling, leaking, overheating, cracks, or smoke: stop use immediately, disconnect from power, place in a safe area, contact The Handy Support: contact@thehandy.com

Damaged batteries or components may cause fire, shock, or chemical hazards.

Only use Water-Based Lubricant

Maintenance -

- Regularly grease the lead screw and oil the support rods for optimal performance.

- Store in a dry place away from direct sunlight.

4. Regulatory Information

FCC (U.S.)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The SAR limit of USA(FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Handy2.0 with H02_Pro, H02 (FCC ID: 2BRXS-H02) has also been tested against this SAR limit. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

IC Warning (CA)

(ENG) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

(FR) Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes CNR exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

(ENG) The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure guidelines. The SAR limit of IC is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Handy2.0 with H02_Pro, H02 (IC: 34972-HD02) has also been tested against this SAR limit. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with IC RF exposure requirements, and should be avoided.

(FR) Cet appareil a été évalué et est conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). Il respecte les directives RSS-102 sur l'exposition aux radiofréquences (RF). La limite DAS (débit d'absorption spécifique) d'IC est de 1,6 W/kg, en moyenne sur un gramme de tissu. Les appareils Handy2.0 avec H02_Pro et H02 (IC: 34972-HD02) ont également été testés conformément à cette limite DAS. L'utilisation d'accessoires non conformes à ces exigences peut entraîner une non-conformité aux exigences d'exposition aux RF d'IC et devrait être évitée.

EU Declaration of Conformity (DoC)

Ohdoki AS declares that this Hardware complies with Directive 2014/53/EU (RED). Full DoC available at www.thehandy.com or by contacting contact@thehandy.com

5. Limited Warranty

Ohdoki AS warrants the product against defects in materials and workmanship for ONE (1) year from the original purchase date under normal consumer use.

The warranty excludes normal wear and tear and damage caused by improper cleaning, accident, abuse, or modification. If you remove any or all safety features or overclock the device, you will void your warranty. Other exclusions apply.

If defective, Ohdoki may repair, replace (new or refurbished), or refund at its discretion.

Statutory consumer rights apply where required (EU, UK, Quebec, Australia, New Zealand).

If the product does not work properly due to a defect in materials or workmanship, OhDoki will, at OhDoki's option, repair it, replace it with a new or refurbished product or components, or refund your purchase price. Unless your local law gives you a remedy this warranty cannot limit, this is your only remedy. By buying, receiving, or using the product you agree to it. If you disagree with it, return the product to OhDoki or your retailer in accordance with their return policies. To obtain warranty service email contact@thehandy.com

6. Binding Arbitration & Class Action Waiver (U.S. Only)

If you live in the U.S., unresolved disputes will be settled only by individual binding arbitration under the U.S. Federal Arbitration Act. Details and filing instructions are provided in the full agreement. Arbitration administered by the American Arbitration Association (AAA): www.adr.org

You and Ohdoki waive the right to sue in court, trial by judge or jury, class/collective/representative actions. No action or arbitration may be combined with any other without the consent of all parties. The American Arbitration Association will conduct the arbitration under its Consumer or Commercial Arbitration Rules at www.adr.org. Outside the U.S., OhDoki will select a neutral arbitration provider that uses these or similar rules. The Limited Warranty & Agreement contains the rest of the arbitration terms, and instructions and forms for notifying OhDoki of a dispute or commencing arbitration.

7. Environmental Information & Disposal

Do not dispose of this product with household waste.
Recycle at designated electronic waste collection points.

ETICHETTA AMBIENTALE	CATEGORIA	RACCOLTA DIFFERENZIATA
PAP 22	SCATOLA COLORATA COPERTINA DI CARTA MANUALI INSERTI DI CARTA POLPA DI LEGNO	RACCOLTA CARTA
	SACCHETTO IN TESSUTO (PRO SOLTANTO)	RACCOLTA TESSILE
WEEE	CAVO USB-C DISPOSITIVO HANDY 2 (CON BATTERIA)	RACCOLTA RIFIUTI ELETTRONICI
PET 1	SACCHETTO DI PLASTICA	RACCOLTA PLASTICA
PP & ABS	ASCIUGATRICE PER MANICHE (PRO SOLTANTO)	
HDPE 4	SCHIUMA PLASTICA	
TPE	SLEEVE	
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE		

ENVIRONMENTAL LABEL	CATEGORY	WASTE COLLECTION
PAP 22	BOX, BOX SLEEVE, MANUALS, PAPER INSERTS, WOOD PULP TRAY	PAPER COLLECTION
	FABRIC POUCH (PRO ONLY)	TEXTILE COLLECTION
WEEE	USB-C CABLE THE HANDY 2 DEVICE (WITH BATTERY)	ELECTRONIC COLLECTION
PET 1	PLASTIC BAG	PLASTIC COLLECTION
PP & ABS	SLEEVE DRYER (PRO ONLY)	
HDPE 4	PLASTIC FOAM	
TPE	SLEEVE	
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY		

THE HANDY 2	THE HANDY 2 PRO
GUANGDONG JIUJU BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD 2000mAh 29.6WH 14.8V LI-ION POLYMER RECHARGEABLE BATTERY PACK	GUANGDONG JIUJU BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD 3200mAh 46.08WH 14.4V LI-ION POLYMER RECHARGEABLE BATTERY PACK



**LE TRI
+ FACILE**



+



ETI



SÉPAREZ LES ÉLÉMENTS AVANT DE TRIER



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent



A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefaire-demmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DE: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit, Wartung und Konformität

1. Produktübersicht

Das Handy 2 Gerät, das ClickOn-System und das zugehörige Zubehör (zusammen „Hardware“) sind Geräte für sexuelles Wohlbefinden und für Erwachsene (ab 18 Jahren) bestimmt.

Die Hardware kann offline oder per WLAN und/oder Bluetooth verwendet werden. Für den Betrieb der Hardware ist kein Benutzerkonto erforderlich, und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst.

Wenn Sie die Hardware mit Apps, Software oder Diensten von Drittanbietern verwenden, lesen Sie bitte deren Dokumentation und Nutzungsbedingungen.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Warnhinweise –

- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Betreiben oder laden Sie die Hardware nicht, wenn sie beschädigt ist, Fehlfunktionen aufweist oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Hardware und das Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente während der Benutzung stets in Reichweite und im Sichtfeld sind.

Photosensitive Anfälle –

Bei einem kleinen Prozentsatz der Anwender können Anfälle auftreten, wenn sie blinkenden Lichtern oder LED-Mustern ausgesetzt sind.

Beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie Folgendes bemerken: Zuckungen, Schwindel, Sehstörungen, Verwirrtheit, unwillkürliche Bewegungen oder Bewusstseinsverlust.

Risikominderung durch:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde, krank oder unter Alkohol-/Drogeneinfluss stehen.
- Machen Sie regelmäßig Pausen.
- Verwenden Sie das Gerät in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Halten Sie bei Verwendung eines externen Displays mehr Abstand.

Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie oder ein Familienmitglied an Epilepsie oder Krampfanfällen leiden.

Muskel- und Gelenksbeschwerden –

Wiederholte oder längere Anwendung kann Beschwerden in Händen, Armen, Schultern oder Nacken verursachen.

Machen Sie Pausen. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Steifheit verspüren.

Suchen Sie ärztlichen Rat, wenn die Symptome anhalten.

Warme Oberflächen –

Das Gerät kann sich während des normalen Betriebs oder beim Laden erwärmen.

- Verwenden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum.
- Decken Sie das Gerät während der Anwendung oder des Ladevorgangs nicht ab.
- Vermeiden Sie längeren direkten Hautkontakt, wenn sich das Gerät heiß anfühlt.
- Nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen legen.

Hautreizungen –

Bei manchen Anwendern können Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten.

- Reinigen Sie das Gerät vor und nach jeder Anwendung.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn die Haut gerötet, geschwollen, juckend oder gereizt ist. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Symptome anhalten.

Medizinische Geräte & HF-Störungen –

Dieses Produkt enthält Magnete und Funkkomponenten.

- Halten Sie mindestens 15 cm Abstand zu implantierten medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Störungen vermuten.

Vorsichtsmaßnahmen & Warnhinweise –

- Nicht kochen, in der Mikrowelle erhitzen, in die Spülmaschine geben und mit Alkohol, Aceton, Erdöl oder sauren/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass Gerät und Kabel vor dem Aufladen trocken sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist oder wenn das Gerät oder das Kabel in Wasser eingetaucht war.
- Setzen Sie das Gerät weder Flammen noch übermäßiger Hitze aus, da Brandgefahr besteht.
- Wenn Ihr Gerät Anzeichen von Schwellungen, Ausbeulungen, Auslaufen, Rissen, Dellen, Einstichen, Überhitzung oder Rauchentwicklung aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein, schalten Sie das Gerät aus, laden Sie es nicht auf, bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf und wenden Sie sich an einen Fachmann, um den Akku auszutauschen und/oder zu entsorgen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen, entzündeten oder verletzten Hautstellen.
- Für die Verwendung dieses Produkts werden keine medizinischen Aussagen getroffen oder impliziert. Verkauf nur zu Unterhaltungszwecken.
- Nur für Erwachsene. Schwangere, Personen mit Herzschrittmacher, Diabetes, Phlebitis, Thrombose oder anderen Erkrankungen sollten vor der Anwendung von Massagegeräten für den persönlichen Gebrauch einen Arzt bezüglich des Risikos von Blutgerinnseln oder anderer Risiken konsultieren.
- Ohdoki AS behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Das Modell kann ohne vorherige Ankündigung im Zuge von Verbesserungen geändert werden.
- Entsorgung: Nicht im Hausmüll entsorgen. Geben Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.
- Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Ohdoki AS noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts.
- Verwenden Sie eine geeignete Wechselstromquelle gemäß den Angaben auf dem Netzteil. Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren.
- Überlasten Sie den Stromkreis, das Verlängerungskabel, die Steckdosenleiste oder die Steckdose nicht.
- Trennen Sie das Netzteil bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vollständig in die Steckdose oder das Verlängerungskabel eingesteckt ist.

Risikosituationen & Ablenkung –

- Nicht während des Autofahrens, Radfahrens, Bedienens von Maschinen oder in Situationen verwenden, die volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Nicht in der Nähe von Fahrzeugaufhängen platzieren.

3. Pflege, Reinigung & Wartung

Reinigung –

- Mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen oder einen geeigneten

- Spielzeugreiniger verwenden.
- Nicht Verwenden Sie keine scharfen Haushaltschemikalien.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

Reparaturen –

Versuchen Sie keine Reparaturen selbst durchzuführen.

Wenn das Gerät oder der Akku Anzeichen von Aufblähung, Auslaufen, Überhitzung, Rissen oder Rauchentwicklung zeigt: Stellen Sie die Verwendung sofort ein, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, legen Sie es an einen sicheren Ort und kontaktieren Sie den Handy-Support: contact@thehandy.com

Beschädigte Akkus oder Komponenten können Brände, Stromschläge oder chemische Gefahren verursachen.

Verwenden Sie ausschließlich wasserbasierte Schmierstoffe.

Wartung -

- Fetten Sie die Gewindespindel regelmäßig und ölen Sie die Stützstangen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

4. Rechtliche Informationen

EU-Konformitätserklärung (DoC)

Ohdoki AS erklärt, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Die vollständige DoC ist unter www.thehandy.com oder per E-Mail an contact@thehandy.com erhältlich.

5. Eingeschränkte Garantie

Ohdoki AS gewährt für das Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für EIN (1) Jahr ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch durch den Endverbraucher.

Die Garantie deckt keine normale Abnutzung und Schäden durch unsachgemäße Reinigung, Unfälle, Missbrauch oder Modifikation ab. Wenn Sie Sicherheitsfunktionen entfernen oder das Gerät übertakten, erlischt Ihre Garantie. Es gelten weitere Ausschlüsse.

Im Falle eines Defekts kann Ohdoki das Gerät nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen (neu oder generalüberholt) oder den Kaufpreis erstatten.

Die gesetzlichen Verbraucherrechte gelten, sofern erforderlich (EU, Vereinigtes Königreich, Quebec, Australien, Neuseeland).

Wenn das Produkt aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird Ohdoki es nach eigenem Ermessen reparieren, durch ein neues oder generalüberholtes Produkt oder Komponenten ersetzen oder Ihnen den Kaufpreis erstatten. Sofern Ihr lokales Recht Ihnen keine andere, durch diese Garantie nicht eingeschränkte Rechtsbehelfsmöglichkeit einräumt, ist dies Ihr einziger Rechtsbehelf. Mit dem Kauf, Erhalt oder der Verwendung des Produkts erklären Sie sich damit einverstanden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, senden Sie das Produkt gemäß den Rückgabebestimmungen an Ohdoki oder Ihren Händler zurück. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, senden Sie eine E-Mail an contact@thehandy.com.

6. Umweltinformationen & Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Geben Sie es an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektroschrott ab.

FR: Informations relatives à la santé, à la sécurité, à la maintenance et à la conformité

1. Présentation du produit

L'appareil Handy 2, le système ClickOn et les accessoires associés (collectivement, le « Matériel ») sont des dispositifs de bien-être sexuel destinés aux adultes (18 ans et plus). Le Matériel peut être utilisé hors ligne ou connecté via Wi-Fi et/ou Bluetooth. Aucun compte utilisateur n'est requis et aucune donnée personnelle n'est collectée pour son fonctionnement.

Si vous choisissez d'utiliser le Matériel avec des applications, logiciels ou services tiers, veuillez consulter leur documentation et leurs conditions d'utilisation.

2. Informations importantes relatives à la sécurité

Avertissements généraux -

- Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser ni charger le Matériel s'il est endommagé, présente un dysfonctionnement ou a été exposé à des liquides.
- Tenir hors de portée des enfants. Le Matériel et les accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir de petites pièces.
- Veillez à ce que les commandes soient toujours à portée de main et visibles lorsqu'elles sont utilisées.

Crises d'épilepsie photosensibles -

Un faible pourcentage de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie en cas d'exposition à des lumières clignotantes ou à des motifs LED. Cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si vous ressentez les symptômes suivants : tressaillements musculaires, vertiges, troubles de la vision, confusion, mouvements involontaires ou perte de conscience.

Réduisez les risques en :

- n'utilisant pas l'appareil si vous êtes fatigué(e), malade ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues ;
- faisant des pauses régulières ;
- utilisant l'appareil dans un environnement bien éclairé ;
- vous asseyant à une distance plus importante si vous utilisez un écran externe.

Consultez un médecin avant utilisation si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de convulsions.

Douleurs musculo-squelettiques -

Une utilisation répétée ou prolongée peut provoquer des douleurs aux mains, aux bras, aux épaules ou au cou. Faites des pauses. Cessez l'utilisation si vous ressentez des douleurs, des picotements, un engourdissement ou une raideur. Consultez un médecin si les symptômes persistent.

Surfaces chaudes -

L'appareil peut chauffer pendant son fonctionnement normal ou pendant la charge.

- Utilisez-le dans un endroit aéré.
- Ne le couvrez pas pendant son utilisation ou la charge.
- Évitez tout contact prolongé avec la peau si l'appareil est chaud.
- Ne pas placer sur des surfaces sensibles à la chaleur.

Irritation cutanée -

Certains utilisateurs peuvent développer une irritation ou une réaction allergique.

- Nettoyez l'appareil avant et après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée.
- Cessez l'utilisation si la peau devient rouge, enflée, démange ou est irritée. Consultez un médecin si les symptômes persistent.

Dispositifs médicaux et interférences radiofréquences -

Ce produit contient des aimants et des composants radio.

- Maintenez une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs.
- Consultez votre professionnel de santé avant utilisation.
- Cessez immédiatement l'utilisation en cas de suspicion d'interférences.

Précautions et avertissements -

- Ne pas faire bouillir, passer au micro-ondes, au lave-vaisselle ni utiliser d'alcool, d'acétone, de pétrole ou de nettoyants acides/alcalins sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil et le câble sont bien secs avant de le charger.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé de quelque manière que ce soit, ou si l'appareil ou son câble a été immergé dans l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à une flamme ou à une chaleur excessive, car il existe un risque d'incendie.
- Si votre appareil présente des signes de gonflement, de déformation, de fuite, de fissures, de bosses, de perforations, de surchauffe ou de fumée, cessez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le, ne le chargez pas, rangez-le dans un endroit sûr et faites appel à un professionnel pour le remplacement et/ou la mise au rebut de la batterie.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau enflée, irritée ou lésée.
- Aucune allégation médicale n'est garantie ni sous-entendue avec ce produit. Vendu à des fins récréatives uniquement.
- Réservé aux adultes. Les personnes susceptibles d'être enceintes, porteuses d'un stimulateur cardiaque, diabétiques, souffrant de phlébite, de thrombose ou de toute autre affection médicale doivent consulter un professionnel de santé concernant le risque de formation de caillots sanguins ou autres risques avant d'utiliser un appareil de massage personnel.
- Ohdoki AS se réserve le droit de modifier cette publication et d'y apporter des changements sans obligation d'en informer quiconque.
- Le modèle peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration.
- Élimination : Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposez ce produit dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- Avertissement : L'utilisation de ce produit se fait à vos propres risques. Ni Ohdoki AS ni ses revendeurs n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce produit.
- Utilisez une source d'alimentation secteur appropriée, conformément aux spécifications de l'alimentation. N'utilisez pas de sources d'alimentation non standard, telles que des générateurs.
- Ne surchargez pas le circuit électrique, la rallonge, la multiprise ou la prise.
- Débranchez l'alimentation en cas d'orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement branché dans la prise murale ou la rallonge.

Situations à risque et distractions -

- Ne pas utiliser en conduisant, à vélo, en manipulant des machines ou dans toute situation nécessitant une attention soutenue.
- Ne pas placer à proximité des airbags du véhicule.

3. Entretien, nettoyage et maintenance

Nettoyage -

- Essuyez avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau ou utilisez un nettoyant pour jouets adapté.
- Ne pas N'utilisez pas de produits chimiques ménagers agressifs.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

Réparations -

N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ou la batterie présente un gonflement, une fuite, une surchauffe, des fissures ou de la fumée : cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez-le, placez-le dans un endroit sûr et contactez le support technique de The Handy : contact@thehandy.com

Des batteries ou des composants endommagés peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou des risques chimiques.

Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau.

Entretien -

- Graissez régulièrement la vis sans fin et huilez les tiges de support pour un fonctionnement optimal.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

4. Informations réglementaires

Déclaration de conformité UE (DoC)

Ohdoki AS déclare que cet appareil est conforme à la directive 2014/53/UE (RED).

La DoC complète est disponible sur www.thehandy.com ou en contactant contact@thehandy.com

5. Garantie limitée

Ohdoki AS garantit le produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant UN (1) an à compter de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation. La garantie exclut l'usure normale et les dommages causés par un nettoyage inapproprié, un accident, une utilisation abusive ou une modification. Si vous supprimez tout ou partie des dispositifs de sécurité ou si vous surcadencez l'appareil, votre garantie sera annulée. D'autres exclusions s'appliquent.

En cas de défaut, OhDoki peut, à sa discrétion, réparer, remplacer (par un produit neuf ou reconditionné) ou rembourser.

Vos droits légaux de consommateur s'appliquent le cas échéant (UE, Royaume-Uni, Québec, Australie, Nouvelle-Zélande).

Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication, OhDoki pourra, à sa discrétion, le réparer, le remplacer par un produit ou des composants neufs ou reconditionnés, ou vous rembourser le prix d'achat. Sauf si la législation locale vous offre un recours que cette garantie ne peut limiter, il s'agit de votre seul recours. En achetant, recevant ou utilisant le produit, vous acceptez ces conditions. Si vous n'êtes pas d'accord, retournez le produit à OhDoki ou à votre revendeur conformément à leur politique de retour. Pour toute demande de service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à contact@thehandy.com.

6. Informations environnementales et élimination

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.

Recyclez-le dans les points de collecte des déchets électroniques désignés.

ES: Información sobre salud, seguridad, mantenimiento y cumplimiento

1. Descripción general del producto

El dispositivo Handy 2, el sistema ClickOn y los accesorios relacionados (en conjunto, el "Hardware") son dispositivos de bienestar sexual diseñados para adultos (mayores de 18 años).

El hardware se puede usar sin conexión o conectado mediante wifi o Bluetooth. No se requiere una cuenta de usuario y no se recopilan datos personales para su uso. Si decide usar el hardware con aplicaciones, software o servicios de terceros, revise su documentación y términos.

2. Información importante de seguridad

Advertencias generales -

- Utilice únicamente como se describe en este manual.
- No utilice ni cargue el hardware si está dañado, funciona mal o ha entrado en contacto con líquidos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. El hardware y los accesorios no son juguetes y pueden contener piezas pequeñas.
- Asegúrese de que los controles estén siempre al alcance y a la vista cuando estén en uso.

Convulsiones fotosensibles -

Un pequeño porcentaje de personas puede experimentar convulsiones al exponerse a luces intermitentes o patrones LED.

Deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico si experimenta:

Espasmos, mareos, visión alterada, confusión, movimientos involuntarios o pérdida de consciencia.

Reduzca el riesgo:

- No use el dispositivo si está cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- Tome descansos regulares.
- Úselo en un entorno bien iluminado.
- Sentarse más lejos si lo usa con una pantalla externa.

Consulte a un médico antes de usarlo si usted o un familiar tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.

Malestar musculoesquelético -

El uso repetido o prolongado puede causar molestias en manos, brazos, hombros o cuello. Tome descansos. Deje de usarlo si siente dolor, hormigueo, entumecimiento o rigidez. Consulte a un médico si los síntomas persisten.

Superficies calientes -

El hardware puede calentarse durante el funcionamiento normal o la carga.

- Úselo en un espacio ventilado.
- No lo cubra mientras esté en uso o cargando.
- Evite el contacto directo prolongado con la piel si el dispositivo se siente caliente.
- No lo coloque sobre superficies sensibles al calor.

Irritación de la piel -

Algunos usuarios pueden desarrollar irritación o reacciones alérgicas.

- Limpie el hardware antes y después de cada uso.
- No lo use sobre piel lastimada o irritada.
- Suspenda su uso si la piel se enrojece, se inflama, pica o irrita. Consulte a un médico si los síntomas persisten.

Dispositivos médicos e interferencias de radiofrecuencia -

Este producto contiene imanes y componentes de radio.

- Manténgalo al menos a 15 cm (6 pulgadas) de distancia de dispositivos médicos implantados, como marcapasos o desfibriladores.
- Consulte a su profesional de la salud antes de usarlo.
- Suspenda su uso inmediatamente si sospecha que hay interferencias.

Precauciones y advertencias -

- No hierva, caliente en el microondas, lave en el lavavajillas ni utilice alcohol, acetona, petróleo ni limpiadores ácidos/alcalinos en el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo y el cable estén secos antes de cargarlo.
- No utilice el dispositivo si no funciona correctamente, si se ha caído, presenta algún daño o si el dispositivo o el cable se han sumergido en agua.
- No exponga el dispositivo a llamas ni a calor excesivo, ya que existe riesgo de incendio.
- Si su dispositivo muestra signos de hinchazón, abultamiento, fugas, grietas, abolladuras, perforaciones, sobrecalentamiento o humo, deje de usarlo inmediatamente, apáguelo, no lo cargue, déjelo en un lugar seguro y busque asistencia profesional para reemplazar o desechar la batería.
- No deje el dispositivo desatendido mientras esté encendido.
- No utilice el dispositivo sobre zonas inflamadas o hinchadas, ni sobre piel agrietada.
- El uso de este producto no implica ninguna garantía médica. Se vende solo como novedad.
- Solo para adultos. Las personas embarazadas, con marcapasos, diabetes, flebitis, trombosis o cualquier otra afección médica deben consultar con un profesional médico sobre el riesgo de coágulos sanguíneos u otros riesgos antes de usar cualquier producto de masaje personal.
- Ohdoki AS se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notificar a ninguna persona sobre dichas revisiones o cambios.
- El modelo puede modificarse para mejorarlo sin previo aviso.
- Eliminación: No lo deseche con la basura doméstica normal. Deseche este producto en los puntos de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos adecuados.
- Aviso legal: El uso de este producto es bajo su propia responsabilidad. Ni Ohdoki AS ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad por el uso de este producto.
- Utilice una fuente de alimentación de CA adecuada, tal como se especifica en la fuente de alimentación. No utilice fuentes de alimentación no estándar, como generadores.
- No sobrecargue el circuito eléctrico, el cable de extensión, la regleta ni el receptáculo.
- Desconecte la fuente de alimentación durante una tormenta eléctrica o si no se utiliza durante períodos prolongados.
- No utilice la fuente de alimentación si está dañada.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente insertado en la toma de corriente o el alargador.

Situaciones de alto riesgo y distracciones -

- No lo utilice mientras conduce, monta en bicicleta, opera maquinaria ni en ninguna situación que requiera plena atención.
- No lo coloque cerca de las bolsas de aire del vehículo.

3. Cuidado, limpieza y mantenimiento

Limpieza -

- Límpielo con un paño ligeramente humedecido con agua o utilice un limpiador de juguetes aprobado.
- No utilice productos químicos domésticos agresivos.
- No sumerja el hardware.

Reparaciones -

No intente repararlo.

Si el dispositivo o la batería presentan hinchazón, fugas, sobrecalentamiento, grietas o humo, deje de usarlos inmediatamente, desconéctelos de la corriente, colóquelos en un lugar seguro y póngase en contacto con el soporte técnico de The Handy: contact@thehandy.com.

Las baterías o componentes dañados pueden provocar incendios, descargas eléctricas o riesgos químicos.

Utilice únicamente lubricante a base de agua.

Mantenimiento -

- Engrase regularmente el tornillo guía y las varillas de soporte para un rendimiento óptimo.
- Almacene en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.

4. Información reglamentaria

Declaración de conformidad UE (DdC)

Ohdoki AS declara que este hardware cumple con la Directiva 2014/53/UE (RED).

La Declaración de Competencia completa está disponible en www.thehandy.com o contactando a contact@thehandy.com

5. Garantía Limitada

Ohdoki AS garantiza el producto contra defectos de materiales y mano de obra durante UN (1) año a partir de la fecha de compra original, en condiciones normales de uso.

La garantía excluye el desgaste normal y los daños causados por limpieza inadecuada, accidentes, abuso o modificación. Si elimina alguna o todas las funciones de seguridad o si overclockea el dispositivo, la garantía quedará anulada. Se aplican otras exclusiones. Si el producto presenta defectos, Ohdoki podrá repararlo, reemplazarlo (nuevo o reacondicionado) o reembolsarlo a su discreción.

Se aplican los derechos legales del consumidor cuando sea necesario (UE, Reino Unido, Quebec, Australia, Nueva Zelanda).

Si el producto no funciona correctamente debido a un defecto de materiales o mano de obra, OhDoki, a su discreción, lo reparará, lo reemplazará por un producto o componentes nuevos o reacondicionados, o reembolsará el precio de compra. A menos que la legislación local le ofrezca una solución que esta garantía no pueda limitar, esta es su única solución. Al comprar, recibir o usar el producto, usted acepta las condiciones. Si no está de acuerdo, devuélvalo a OhDoki o a su distribuidor de acuerdo con sus políticas de devolución. Para obtener el servicio de garantía, escriba a contact@thehandy.com.

6. Información ambiental y eliminación

No deseche este producto con la basura doméstica.

Recíclelo en los puntos de recogida de residuos electrónicos designados.