

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die UPTECH Wireless Jelly-Tastatur entschieden haben. Diese Tastatur wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und verfügt über weiche, leichtgängige und reaktionsschnelle Tasten für hohen Schreibkomfort. Sie bietet universelle Kompatibilität und eine kabellose Verbindung über einen 2,4-GHz-USB-Empfänger.

Auch wenn Sie bereits mit ähnlichen Produkten vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

Verbindungen:

- Kabellose Reichweite: 10 m (33 ft)
- 2,4-GHz-Funkverbindung mit USB-Empfänger

Tastatur:

- 68 zweifarbige Tasten
- Lebensdauer der Tasten: 10.000.000 Tastenanschläge
- Kompatibel mit: Windows® 7, 8, 10, 11 und macOS®
- 2-in-1-Ausschalter und Pairing-Taste
- Tastaturabmessungen: 326 x 117 x 28 mm
- Stromversorgung: 2 AAA-Alkaline-Batterien (1,5 V) erforderlich (nicht enthalten)
- Betriebsspannung: 3,0 V DC
- Betriebsstrom: ≤ 5 mA

Einsetzen der Batterien

- Für diese Tastatur werden zwei AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Suchen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Tastatur.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-) ein.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

Verbindung

- Die Tastatur verbindet sich über den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Funkempfänger mit Ihrem Computer. Es sind keine Software oder Treiber erforderlich.
- Der Funkempfänger befindet sich im Aufbewahrungsfach auf der Unterseite der Tastatur.
- Stecken Sie den Empfänger in einen USB-A-Anschluss Ihres Computers, um den 2,4-GHz-Modus zu verwenden.
- Der standardmäßige Verbindungsmodus ist 2,4 GHz.
- Anleitung zur kabellosen Verbindung (2,4-GHz-Modus - Tastatur)**
 1. Stecken Sie den 2,4-GHz-USB-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers.
 2. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Netzschalter von OFF auf ON schieben.
 3. Die Kontrollleuchte (oben rechts) leuchtet auf.
 3. Die Tastatur verbindet sich automatisch innerhalb von 2 bis 3 Sekunden.
 - Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft.
- Hinweis:** Falls die Tastatur keine Verbindung zum 2,4-GHz-USB-Empfänger herstellt, halten Sie ESC + F12 für 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie anschließend beide Tasten los. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige zu blinken beginnt, und verbinden Sie den 2,4-GHz-USB-Empfänger erneut. Für optimale Ergebnisse halten Sie die Tastatur während des Kopplungsvorgangs in der Nähe des USB-Empfängers.

FCC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-ID: 28RYN-UPT1878

FCC-ID: 28RYN-UPTREC

WARNUNG

- Dies ist kein Spielzeug. Von Kindern unter 6 Jahren fernhalten.
- Von Hitze und offenen Flammen fernhalten.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
- Das Gerät kann bei längerer Verwendung warm werden.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte diese Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Für die Jelly-Tastatur

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung.

Für den Dongle der Jelly-Tastatur

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung.

Elektro- und Elektronik-Abgeräte (WEEE)

Informationen für Verbraucher zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol weist den Produkt und/oder den zugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Abgeräte (WEEE) abgegeben werden. Produkte mit dem WEEE-Symbol dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt, einer ordnungsgemäßen Verwertung und Behandlung, Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt Sie zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und hilft, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung gefährlicher Stoffe entstehen können. Weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem kommunalen Entsorgungsdienst oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukujemy za zakup Bezprzewodowej Klawiatury Jelly UPTECH. Zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu, klawiatura wyposażona jest w miękkie, płynnie działające i responsywne klawisze, które zapewniają wysoki poziom komfortu. Sie oferuje uniwersalną kompatybilność oraz łączność bezprzewodową za pomocą odbiornika USB 2,4 GHz.

Nawet jeśli korzystano już z podobnych produktów, zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

SPECYFIKACJA

Połączenia:

- Zasięg bezprzewodowy: 10 m (33 ft)
- Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz z odbiornikiem USB

Klawiatura:

- 68 dwukolorowych klawiszy
- Żywotność klawiszy: 10 000 000 naciśnięć
- Kompatybilność: Windows® 7, 8, 10, 11 oraz macOS®
- Przełącznik zasilania i przycisk parowania
- Wymiary klawiatury: 326 x 117 x 28 mm
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V (brak w zestawie)
- Napięcie robocze: 3,0 V DC
- Prąd roboczy: ≤ 5 mA

Instalacja baterii

- Klawiatura wymaga dwóch baterii AAA (brak w zestawie).
- USB Receiver Compartment
- Złóżki do komory baterii z tyłu klawiatury.
- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż baterie, zachowując prawidłową biegunowość (+/-).
- Połóż pokrywę i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana.

Połączenie

- Klawiatura łączy się z komputerem za pomocą dołączonego bezprzewodowego odbiornika USB 2,4 GHz. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania ani sterowników.
- Odbiornik bezprzewodowy znajduje się w schowku na spodzie klawiatury.
- Włóż odbiornik do portu USB-A komputera, aby rozpocząć korzystanie z trybu 2,4 GHz.
- Domyślnym trybem połączenia jest 2,4 GHz.

Instrukcja połączenia bezprzewodowego (Tryb 2,4 GHz - Klawiatura)

1. Podłącz odbiornik USB 2,4 GHz do portu USB komputera.
2. Włącz klawiaturę, naciskając przełącznik zasilania z pozycji OFF do ON.
- Zauważ, że wskaźnik świeży (w prawym górnym rogu).
3. Klawiatura łączy się automatycznie w ciągu 2-3 sekund.

Po nawiązaniu połączenia wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym.

Uwaga: Jeśli klawiatura nie łączy się z odbiornikiem USB 2,4 GHz, naciśnij i przytrzymaj klawisz ESC + Q przez 3 sekundy, a następnie je zwolnij. Pocekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać, a następnie ponownie podłącz odbiornik USB 2,4 GHz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas parowania trzymaj klawiaturę blisko odbiornika USB.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, określonych dla środowiska niekontrolowanego. 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

FCC-ID: 28RYN-UPT1878

FCC-ID: 28RYN-UPTREC

OSTRZEŻENIE

- To nie jest zabawka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 6. roku życia.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Nie próbuj demontować ani ponownie składać urządzenia.
- Podczas dłuższego użytkowania urządzenie może się nagrzać.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę przydziału prawa do korzystania z urządzenia.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustanowione w celu ograniczenia odpowiedniej ekspozycji przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Te zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się podjęcie jednej lub kilku z następujących czynności:

- Zmieniać kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-owo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Dla klawiatury Jelly

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, określonych dla środowiska niekontrolowanego.

Dla dongla klawiatury Jelly

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, określonych dla środowiska niekontrolowanego.

Zakaz Sprzedaży Elektronicznej (WEEE)

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że po zakończeniu użytkowania produktu nie można go wyrzucić razem z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).

Produkty oznaczone symbolem WEEE nie mogą być usuwane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Powinny być zbierane oddzielnie w celu zapewnienia właściwego przetwarzania, odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nieprawidłowa utylizacja produktów pomoże chronić zasoby naturalne oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, co może wynikać z niewłaściwego usuwania odpadów i niebezpiecznych substancji. Więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie, jednostce odpowiedzialnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

GEbruikershandleiding

Bedankt voor uw aankoop van het UPTECH Draadloze Jelly-toetsenbord. Dit toetsenbord is ontworpen voor dagelijks gebruik en beschikt over zachte, soepele en responsieve toetsen voor extra typcomfort. Het biedt universele compatibiliteit en een draadloze verbinding via een 2,4 GHz USB-ontvanger.

Ook als u al bekend bent met vergelijkbare producten, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen om optimale prestaties te garanderen.

SPECIFICATIES

Verbindingen:

- Draadloos bereik: 10 m (33 ft)
- 2,4 GHz draadloze verbinding met USB-ontvanger

Toetsenbord:

- 68 tweekleurige toetsen
- Levensduur van de toetsen: 10.000.000 aanslagen
- Compatibel met: Windows® 7, 8, 10, 11 en macOS®
- Aan/uit-schakelaar en koppelingstaste
- Afmetingen toetsenbord: 326 x 117 x 28 mm
- Voeding: Werkt op 2 AAA-alkaline-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)
- Bedrijfsspanning: 3,0 V DC
- Bedrijfsstroom: ≤ 5 mA

Batterijen plaatsen

- Dit toetsenbord werkt op twee AAA-batterijen (niet inbegrepen).
- Zoek het batterijvak aan de achterkant van het toetsenbord.
- Verwijder het deksel van het batterijvak.
- Plaats de batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
- Plaats het deksel terug en zorg ervoor dat het goed vastzit.

Verbinding

- Het toetsenbord maakt verbinding met uw computer via de meegeleverde 2,4 GHz draadloze USB-ontvanger. Er is geen software of stuurprogramma nodig.
- De draadloze ontvanger wordt opgeborgen in het compartiment aan de onderzijde van het toetsenbord.
- Het indicatiepijl (rechtsboven) gaat branden.
- De standaard verbingsmodus is 2,4 GHz.

Instructies voor draadloze verbinding (2,4 GHz-modus - Toetsenbord)

1. Steek de 2,4 GHz USB-ontvanger in een USB-poort van uw computer.
2. Schakel het toetsenbord in door de aan/uit-schakelaar van OFF naar ON te schuiven.
- Het indicatiepijl (rechtsboven) gaat branden.
3. Het toetsenbord maakt automatisch verbinding binnen 2 tot 3 seconden.

• Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft het indicatiepijl continue branden.

Opmerking: Als het toetsenbord geen verbinding maakt met de 2,4 GHz USB-ontvanger, houd dan ESC + Q gedurende 3 seconden ingedrukt en laat vervolgens beide toetsen los. Wacht totdat het aan/uit-indicatiepijl begint te knippen en start vervolgens de 2,4 GHz USB-ontvanger opnieuw aan. Houd het toetsenbord tijdens het koppelen dicht bij de USB-ontvanger voor de beste resultaten.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken. 2. Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

FCC-ID: 28RYN-UPT1878

FCC-ID: 28RYN-UPTREC

WAARSCHUWING

- Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar houden.
- Uit de buurt houden van warmte en open vuur.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of opnieuw in elkaar te zetten.
- Het apparaat kan warm worden bij langdurig gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de beveiliging van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongediend maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie met andere apparaten veroorzaken die gebruikmaken van radiofrequentie-energie, wat kan leiden tot ongewenste interferentie tot optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-tv-technicus voor hulp.

Voor het Jelly-toetsenbord

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Voor de dongle van het Jelly-toetsenbord

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Afgedakte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA/WEEE)

Informatie voor consumenten over de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product en/of de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van Afgedakte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA/WEEE).

Producten die zijn voorzien van het WEEE-symbool mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Door dit product op de juiste wijze af te voeren, helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door de onjuiste verwijdering van gevaarlijke stoffen.

Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van dit product contact op met uw gemeente, uw plaatselijke afvalinzamelingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

UP-TECH® WIRELESS Jelly KEYBOARD SOFT AND RESPONSIVE KEYS



UPT-1878 • UPT-1880
INSTRUCTION MANUAL • MANUAL D'INSTRUCTION
MANUAL DE INSTRUCCIONES • BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI • GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the UPTECH Wireless Jelly Keyboard. Designed for everyday use, this keyboard features soft, smooth, and responsive keys for enhanced comfort, universal compatibility, and a cableless connection via a 2.4 GHz USB receiver.

Even if you're familiar with similar products, we recommend reviewing this manual to ensure optimal performance.

SPECIFICATIONS

Connections:

- Wireless distance: 10M/33FT
- Wireless 2.4G with USB receiver

Keyboard

- Dual color 68 Keys
- Key life: 10,000,000 times
- Compatible with: Windows® 7, 8, 10, 11, MAC
- Power switch and pairing button
- Keyboard size: 12.8x4.6Wx1.1H (in)/ 326Lx117Wx28MM
- Power supply: Requires 2 (Two) 1.5V AAA alkaline battery (not included)
- Operating voltage: DC 3.0V
- Operating current: ≤5mA

Battery Installation

- This keyboard requires two AAA batteries (not included).
- Locate the battery compartment on the rear of the keyboard.
- Remove the battery cover.
- Insert the batteries, ensuring correct polarity (+/-).
- Replace the cover securely.

Connection

- The keyboard connects to your computer via the included 2.4GHz wireless USB receiver. No software or drivers are required.
- The wireless receiver is stored in the compartment on the underside of the keyboard.
- Insert the receiver into your computer's USB-A port to begin using 2.4GHz mode.
- The default connection mode is 2.4 GHz.

Wireless Connection Instructions 2.4G Connection Mode (Keyboard):

1. Insert the 2.4GHz USB receiver into your computer's USB port.
2. Turn the keyboard on by sliding the power switch from OFF to ON.
- The indicator light (top right) will turn on.
3. The keyboard will connect automatically within 2-3 seconds.
- Once connected, the indicator light will remain steady.

Note: If the keyboard fails to connect to the 2.4 GHz USB receiver, press and hold ESC + Q for 3 seconds, then release both keys. Wait for the power indicator light to begin flashing, then reconnect the 2.4 GHz USB receiver. For best results, keep the keyboard close to the USB receiver during pairing.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules: Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC-ID: 28RYN-UPT1878

FCC-ID: 28RYN-UPTREC

WARNING

- This is not a toy to keep away from children under 6 years of age.
- Keep away from heat and open flames.
- Do not attempt to disassemble or reassemble this device.
- Device may get warm during extended use.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Für die Jelly keyboard

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Für die Jelly keyboard-Dongle

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Information for Consumers on the Disposal of Electrical and Electronic Equipment

This symbol on the product and/or its accompanying documentation indicates that this product must not be disposed of with household waste at the end of its service life. Instead, it should be taken to an appropriate collection point for the recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Products bearing the WEEE symbol must not be disposed of with general household waste. They should be collected separately for the proper treatment, recovery, and recycling of electrical and electronic equipment.

By disposing of this product correctly, you help conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health that could result from the improper disposal of hazardous substances.

For more information about the collection and recycling of this product, please contact your local authority, municipal waste disposal service, or the retailer where the product was purchased.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi le Clavier Sans Fil Jelly UPTECH. Conçu pour une utilisation quotidienne, ce clavier est doté de touches souples, fluides et réactives pour un confort de frappe optimal. Il offre une compatibilité universelle et une connexion sans fil via un récepteur USB 2,4 GHz.

Même si vous êtes déjà familiarisé avec des produits similaires, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin de garantir des performances optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexions :

- Portée sans fil : 10 m
- Technologie sans fil 2,4 GHz avec récepteur USB

Clavier :

- 68 touches bicolors
- Durée de vie des touches : 10 000 000 d'activations
- Compatible avec : Windows® 7, 8, 10, 11 et macOS®
- Interrupteur d'alimentation et bouton d'appairage
- Dimensions du clavier : 326 x 117 x 28 mm
- Alimentation : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V (non incluses)
- Tension de fonctionnement : 3,0 V CC
- Courant de fonctionnement : ≤ 5 mA

Installation des piles

- Ce clavier fonctionne avec deux piles AAA (non incluses).
- Répérez le compartiment des piles situé à l'arrière du clavier.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-).
- Remettez le couvercle en place en vous assurant qu'il est bien fixé.

Connexion

-