

智能眼镜

用户手册



开关机

开机: 长按右实体按键2秒
关机: 长按右实体按键5秒
(注: 五分钟未连接自动关机, 如未连接上建议重高)

配对手机使用



扫码下载APP

Power On/Off

Power On: Press and hold the right physical button for 2 seconds
Power Off: Press and hold the right physical button for 5 seconds
(Note: The device will automatically shut down after 5 minutes without connection. If connection fails, restarting is recommended.)

Pair with Phone



Scan to download the APP

Encendido/Apagado

Encender: Mantener presionado el botón físico derecho durante 2 segundos.
Apagar: Mantener presionado el botón físico derecho durante 5 segundos
(Nota: El dispositivo se apagará automáticamente tras 5 minutos sin conexión. Si no se conecta, se recomienda reiniciarlo.)


Emparejamiento con el teléfono



Escanear para descargar la APP

SMART GLASSES

User Manual



Power On: Press and hold the right physical button for 2 seconds
Power Off: Press and hold the right physical button for 5 seconds
(Note: The device will automatically shut down after 5 minutes without connection. If connection fails, restarting is recommended.)

Pair with Phone



Scan to download the APP

Power On/Off

Power On: Press and hold the right physical button for 2 seconds
Power Off: Press and hold the right physical button for 5 seconds
(Note: The device will automatically shut down after 5 minutes without connection. If connection fails, restarting is recommended.)

Pair with Phone



Scan to download the APP

音乐

播放/暂停: 双击触控区
音乐切换: 长按触控区2秒切换下一曲
三击触控区切换上一曲

音量

音量加: 右侧滑动条往前滑
音量减: 右侧滑动条往后滑

Music

Play/Pause: Double-tap the touch control area
Music Switching: Press and hold the touch control area for 2 seconds to switch to the next track; triple-tap to switch to the previous track

Volume

Volume Up: Slide the right slider forward
Volume Down: Slide the right slider backward

Música

Reproducir/Pausar: Toque dos veces el área táctil
Cambiar música: Mantenga presionado el área táctil durante 2 segundos para cambiar a la siguiente canción; toque tres veces para volver a la anterior

Volumen

Subir volumen: Deslizar la barra deslizante derecha hacia adelante.
Bajar volumen: Deslizar la barra deslizante derecha hacia atrás.

拍照/录像/录音

拍照: 短按右实体按键1次
录像: 短按右实体按键2次 (申请过申请状态)
录音: 短按左实体按键2次 (申请过申请状态)
结束录音: 长按右实体按键1次
(注: 1.APP内可以上传照片、视频、录音, 为保证WIFI上传的稳定性, 建议用户连接充电器再上传 2.为保证隐私性, 拍照、录像、录音的时候提示灯会亮起提醒)

Photo/Video/Recording

Take Photo: Press the right physical button once
Record Video: Press the right physical button twice (when not in a call or playback)
End Video: Press the right physical button once during recording
Start Recording: Press the left physical button twice (when not in a call or playback)
End Recording: Press the left physical button once during recording
(Note: 1. Photos, videos, and audio recordings can be uploaded within the app. To ensure stable Wi-Fi uploads, it is recommended to connect the device to a charger before uploading. 2. To protect public privacy, an indicator light will turn on as a reminder when taking photos, recording videos, or capturing audio.)

Foto/Video/Grabación

Foto: Presionar el botón físico derecho 1 vez.
Video: Presionar el botón físico derecho 2 veces (sin llamadas o reproducción).
Finalizar video: Presionar el botón físico derecho 1 vez durante la grabación.
Grabación de audio: Presionar el botón físico izquierdo 2 veces (sin llamadas o reproducción).
Finalizar grabación: Presionar el botón físico izquierdo 1 vez durante la grabación.
(Nota: 1. En la aplicación se pueden subir fotos, videos y grabaciones de audio. Para garantizar una subida estable por Wi-Fi, se recomienda conectar el dispositivo a un cargador antes de subir. 2. Para proteger la privacidad pública, una luz indicadora se encenderá como recordatorio al tomar fotos, grabar videos o capturar audio.)

唤醒语音助手

AI助手:短按左实体按键1次
手机语音助手:长按左实体按键2秒

Wake Up The Voice Assistant

AI Voice Assistant: Press the left physical button once
Mobile Voice Assistant: Press and hold the left physical button for 2 seconds

Despertar el asistente de voz

Asistente de IA: Presione el botón físico izquierdo una vez.
Asistente de voz del móvil: Mantén presionado el botón izquierdo de la entidad durante 2 segundos.

电话

来电接听/挂断: 短按左/右实体按键1次
拒接来电: 长按左/右实体按键2秒

Calls

Answer/End Call: Press the left/right physical button once
Reject Call: Press and hold the left/right physical button for 2 seconds

Llamadas

Contestar/Colgar: Presionar el botón físico izquierdo/derecho 1 vez.
Rechazar llamada: Mantener presionado el botón físico izquierdo/derecho durante 2 segundos.

眼镜充电

磁吸式充电: 充电中红灯常亮, 充满蓝灯常亮

Glasses Charging

Magnetic Charging: Red light stays on while charging. Solid blue light (indicates fully charged)

Carga de las gafas

Carga magnética: Luz roja encendida durante la carga, Luz azul fija (indica carga completa)

恢复出厂设置

恢复出厂设置: 长按右实体按键10秒
(注: 恢复默认设置, 清除眼镜上所有数据)

Factory Reset

Factory Reset: Press and hold the right physical button for 10 seconds.
(Note: Restore default settings and erase all data on the glasses.)

Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de fábrica: Mantén presionado el botón físico derecho durante 10 segundos.
(Nota: Restaura los valores predeterminados y borra todos los datos de las gafas.)

清除配对信息

清除配对信息: 长按左实体按键7秒
(注: 清除已连接设备的配对信息)

Clear Pairing Information

Clear Pairing Information: Press and hold the left physical button for 7 seconds.
(Note: Clear pairing information of connected devices.)

Borrar información de emparejamiento

Borrar información de emparejamiento: Mantén presionado el botón físico izquierdo durante 7 segundos.
(Nota: Borra la información de emparejamiento de los dispositivos conectados.)

FCC 警告

本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
1. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
2. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
3. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
4. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
5. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
6. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
7. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
8. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
9. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:
10. 本设备符合 FCC 认证要求, 请按照以下指示使用:

FCC Warning

This device complies with FCC Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
1. The device may not cause harmful interference.
2. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
3. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
4. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
5. The device may not cause harmful interference.
6. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
7. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
8. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
9. The device may not cause harmful interference.
10. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning

This device complies with FCC Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
1. The device may not cause harmful interference.
2. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
3. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
4. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
5. The device may not cause harmful interference.
6. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
7. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
8. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
9. The device may not cause harmful interference.
10. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning

This device complies with FCC Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
1. The device may not cause harmful interference.
2. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
3. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
4. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
5. The device may not cause harmful interference.
6. The device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Intelligente Brille

Benutzerhandbuch

Lunettes Intelligentes

Manuel d'Utilisation

Occhiali Intelligenti

Manuale dell'Utente



Ein-/Ausschalten

Einschalten: Rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Ausschalten: Rechte physische Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
(Hinweis: Bei 5 Minuten ohne Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Bei Verbindungsproblemen wird ein Neustart empfohlen.)

Kopplung mit dem Handy



um die App herunterzuladen

Marche/Arrêt

Allumer: Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes.
Éteindre: Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 5 secondes
(Remarque : L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes sans connexion. En cas d'échec de connexion, un redémarrage est recommandé.)

Appairage avec le téléphone



Scannez pour télécharger l'application

Accensione/Spengimento

Accendere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 2 secondi.
Spegnere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 5 secondi
(Nota: Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti senza connessione. Se la connessione non viene stabilita, si consiglia di riavviarlo.)

Abbinamento con il telefono



Scansionare per scaricare l'APP



Musik

Wiedergabe/Pause: Doppeltippen auf den Touch-Steuerbereich
Musikwechsel: Halten Sie den Touch-Bereich 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln; dreifaches Tippen für den vorherigen Titel



Lautstärke

Lauter: Rechten Schieberegler nach vorne schieben.
Leiser: Rechten Schieberegler nach hinten schieben.



Foto/Video/Aufnahme

Foto: Rechte physische Taste 1 Mal kurz drücken.
Video: Rechte physische Taste 1 Mal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe).
Video beenden: Während der Aufnahme rechte physische Taste 1 Mal drücken.
Audiodaufnahme: Linke physische Taste 2 Mal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe).
Aufnahme beenden: Während der Aufnahme linke physische Taste 1 Mal drücken.
Hinweis: Hinweis: 1. In der App können Fotos, Videos und Tonaufnahmen hochgeladen werden. Um einen stabilen WLAN-Upload zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät vor dem Hochladen an ein Ladegerät anzuschließen. 2. Zum Schutz der Privatsphäre der Öffentlichkeit leuchtet eine Anzeigelampe als Erinnerung auf, wenn Fotos aufgenommen, Videos aufgenommen oder Tonaufnahmen gemacht werden.)



Weck den Sprachassistenten

AI-Assistent: Drücken Sie die linke physische Taste einmal kurz.
Sprachassistent des Handys: Halten Sie die linke physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt.



Anrufe

Anruf annehmen/beenden: Linke/rechte physische Taste 1 Mal drücken.
Anruf ablehnen: Linke/rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.



Aufladen der Brille

Magnetisches Laden: Rotes Licht während des Ladens, Dauerhaft leuchtendes blaues Licht (zeigt volle Ladung an)



Werksreset

Werksreset: Halten Sie die rechte physische Taste 10 Sekunden lang gedrückt.
(Hinweis: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Daten auf den Brille löschen.)



Paarungsinformationen löschen

Paarungsinformationen löschen: Halten Sie die linke physische Taste 7 Sekunden lang gedrückt.
(Hinweis: Paarungsinformationen der verbundenen Geräte löschen.)

• FCC Warning
Diese Geräte senden Teil 15 der FCC-Klasse B. Die Geräte sind begrenzten Möglichkeiten der Bedienung. (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Betriebsänderungen führen.
Andererseits oder Rückkopplungen, die nicht ausdrücklich werden für die Funkwellen verursachen können. (Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für die Funkwellen der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte können dazu führen, dass ungewünschter Störpegel von anderen Funkwellen empfangen wird. Wenn Sie dieses Gerät verwenden, sollten Sie keine Störungen verursachen, die andere Funkwellen empfangen, und Sie sollten alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Betriebsänderungen führen.)
Diese Geräte werden getestet und entsprechen den Grenzwerten der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte können dazu führen, dass ungewünschter Störpegel von anderen Funkwellen empfangen wird. Wenn Sie dieses Gerät verwenden, sollten Sie keine Störungen verursachen, die andere Funkwellen empfangen, und Sie sollten alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Betriebsänderungen führen.)
RC CE RoHS

• FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Note: This equipment has been designed to work with the Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These devices designed products generate or produce radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, they may cause harm to other electronic equipment. Use of this equipment is subject to the following conditions: (1) This equipment must not cause interference, and (2) This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Remarque: Cet équipement est conçu pour fonctionner avec les appareils numériques de classe B. Toute modification ou modification non approuvée par l'organisme responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
Note: Cet équipement génère ou produit de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des dommages à d'autres équipements électroniques. L'utilisation de cet équipement est soumise aux conditions suivantes: (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférence, et (2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui provoque un fonctionnement indésirable.
RC CE RoHS

• FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Note: This equipment has been designed to work with the Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These devices designed products generate or produce radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, they may cause harm to other electronic equipment. Use of this equipment is subject to the following conditions: (1) This equipment must not cause interference, and (2) This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Remarque: Cet équipement est conçu pour fonctionner avec les appareils numériques de classe B. Toute modification ou modification non approuvée par l'organisme responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
Note: Cet équipement génère ou produit de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des dommages à d'autres équipements électroniques. L'utilisation de cet équipement est soumise aux conditions suivantes: (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférence, et (2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui provoque un fonctionnement indésirable.
RC CE RoHS