Moniteur bébé

Manuel d'utilisation
Moniteur vidéo numérique sans fil pour bébé à 2,4 GHz

Fonctions d'affichage

1. Audio / Retour
2. Alimentation
3. Haut
4. Menu / OK
5. Gauche
6. Bas
7. Droite
8. Parler
9. Luminosité
10. Indicateur de connexion
11. Mode Vision nocturne
12. Point de focale
13. Trou de réinitialisation
14. Fente pour carte

Fonctions de la cam éra

1. Indicateur lumineux de fonctionnement
2. Lumière infrarouge
3. Objectif
4. Port pour carte TF
5. Port d'alimentation

Installation de la cam éra

1. Placez la caméra dans la zone à surveiller.
2. Ajustez l'angle de vue de la caméra en la tournant vers la haut, la bas, la gauche ou la droite jusqu'à obtenir une image satisfaisante sur l'écran du moniteur.

Précautions d'installation

AVERTISSEMENT: Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

Risque d'étranglement: Ce produit contient de petites pièces détachables. Soyez prudent lors de l'installation et de l'assemblage.

DANGER D'ETRANGLEMENT: Des enfants se sont ETRANGLÉS avec des cordons. Gardez les cordons hors de portée des enfants (à plus de 3 pieds / 0,9 mètre). N'utilisez jamais deséléments avec l'adaptateur secteur.

Sécurité électrique :
- N'utilisez que l'adaptateur secteur 5V 1⎓2A fourni.
- L'utilisation d'autres appareils 2,4 GHz (tels que des routeurs sans fil, des périphériques Bluetooth ou des fours à micro-ondes) peut entra îner desinterférences avec ce produit.
- Placez l'appareil à une distance d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) de ces appareils et éteignez-les en cas d'interférence.

Insérer la carte m ém oire

Avant utilisation, insérez une carte SD dans la caméra pour enregistrer des vidéos. Suivez les étapes ci-dessous :

1) Insérez la carte mémoire. Assurez-vous d'introduire d'abord les contacts dorés, face vers le haut, dans la fente pour carte. Il faut jusqu'à ce que la carte soit bien en clic. La carte mémoire ne peut être insérée dans un seul sens. Si la carte ne s'insère pas, retournez-la et réessayez.

2) Pour retirer la carte mémoire, poussez du doucement et elle jaillira automatiquement.

Remarque:
- La carte mémoire est déjà installée dans la caméra.
- Les fonctions de capture photo, d'enregistrement vidéo et de lecture ne fonctionneront pas si aucune carte mémoire n'est insérée dans la caméra.

Connexion et couplage de l'appareil

1.Comment allumer l'appareil

Après avoir déballé l'appareil et l'avoir chargé, vous connectez l'adaptateur secteur à une prise 110-240VAC.

Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes pour mettre sur la caméra et le moniteur en marche. Lorsque l'écran s'allume bleue de la caméra s'allume, le processus de connexion automatique commence. Une fois la connexion établie, l'écran bleu disparaît et l'image s'affiche à l'écran LCD.

2.Connexion manuelle

1) Après avoir allumé la caméra, appuyez sur le bouton ⚙ → sélectionnez "Appairer la caméra".

2) Appuyez sur le bouton ⚙ pendant 3 secondes, une fois la connexion établie avec succès, la lumière bleue de la caméra restera allumée et l'icône apparaîtra à l'écran 'LCD'.

Remarque : Une caméra ne peut être connectée qu'à un seul moniteur. Si l'appairage échoue plusieurs fois de suite, veuillez réinitialiser l'appareil (voir ci-dessous).

3. Vérification de l'image de la caméra bébé

Une fois la connexion établie, l'écran LCD s'allume affichera l'image de la caméra bébé. Vous pouvez ajuster le volume de l'appareil en appuyant sur le bouton ▲/▼ pour activer ou désactiver la fonction VOX, veuillez vous référer à la page 7.

Note:
"Si vous utilisez une connexion automatique ou manuelle, assurez-vous que la caméra et le moniteur sont tous deux sous tension. La lumière bleue indicatrice de la caméra doit clignoter pour indiquer qu'elle est en mode d'appairage.

Fonctions et opérations

1. Allumer/éteindre l'appareil

1) Allumez l'appareil : Appuyez longuement sur le bouton ⏻ jusqu'à ce que l'écran s'allume et que l'enregistrement s'affiche. Appuyer brièvement sur le bouton ⏻ pour l'éteindre.

2. Surveillance en direct

1) Régler le volume de l'écran : Appuyez sur la touche ▲ pour agrandir l'écran, appuyez sur la touche ▼ pour réduire l'écran.

2) Démarrer l'enregistrement : Appuyer brièvement sur le bouton Gauche ◀.

3) Prendre une photo : Appuyer brièvement sur la touche Droite ▶.

4) Zoom avant/arrière : Appuyez brièvement sur le bouton ⚙.

3. Communication bidirectionnelle

Appuyez longuement sur le bouton pour parler/écouter.

4. Contrôle de la musique de berceuse

1) Lire/mettre en pause la musique : Appuyer brièvement sur le bouton ⏯.

2) Puis suivante : Appuyer sur Bas ▼.

5. Menu et paramètres

1) Ouvrir le menu des paramètres : Appuyer brièvement sur le bouton ⚙.

2) Naviguer dans les paramètres : Utiliser les boutons ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans les paramètres. Appuyer sur ⚙pour confirmer.

3) Quitter les paramètres : Appuyez sur le bouton ⏻ pour accéder au réglage de sensibilité sonore (Faible / Moyenne / Élevée). Appuyez sur ⚙ pour confirmer. Appuyez sur ⏻ pour revenir à l'écran précédent.

6. Alerte bruit/pleurs (fonction VOX)

1) Activer/Désactiver le VOX : Appuyer sur le bouton ▲ / ▼ pour activer ou désactiver la fonction VOX, appuyez sur le bouton ⚙pour accéder au réglage de sensibilité sonore (Faible / Moyenne / Élevée). Appuyez sur ⚙ pour confirmer. Appuyez sur ⏻ pour revenir à l'écran précédent.

2) Lorsque la fonction est activée, l'écran affichera l'icône VOX et la caméra émettra un bip.

7.Alarme

1) Sélectionner un groupe d'alarmes : Appuyer brièvement sur les boutons ▲ / ▼ pour faire défiler les différents groupes d'alarmes.

2) Activer/désactiver une alarme : Appuyez sur le bouton ⚙ pour sélectionner ▲ pour activer ou désactiver l'alarme sélectionnée.

3) Réglage de l'heure de l'alarme :

- Appuyer sur le bouton ⚙ pour accéder à l'heure de réglage de l'alarme.
- Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour ajuster les valeurs horaires. Appuyez sur ⚙pour confirmer.

Une fois l'heure sauvegardée réglée, ajuster brièvement sur le bouton ⏻ pour revenir à l'écran précédent.

4) Répétition de l'alarme : Appuyez sur le bouton ⚙ pour activer aussi, une icône clignote apparaît en haut à droite de l'écran du moniteur.

8. Menu et paramètres

1) Ouvrir le menu des paramètres : Appuyer brièvement sur le bouton ⚙.

Liste des paramètres

1. Luminosité de l'affichage

1) Accédez au mode Luminosité : Appuyer brièvement sur le bouton ⚙ pour accéder au mode Luminosité.

2) Ajuster la luminosité : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour ajuster les valeurs de luminosité.

2. Langue

1) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙ pour sélectionner la langue sélectionnée.

2) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour parcourir les différentes langues.

3) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour confirmer la langue sélectionnée.

3. Volume

Appuyer brièvement sur les boutons ▲/▼ pour ajuster le niveau de sortie audio de la caméra/moniteur.

4. Résolution vidéo

1) Appuyer brièvement sur les boutons ▲/▼ pour passer à la résolution sélectionnée.

2) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour confirmer la résolution sélectionnée.

5. Mode nocturne

1) Activer/désactiver la vision nocturne : Appuyer brièvement sur les boutons ▲/▼ pour activer ou désactiver la vision nocturne.

2) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour confirmer.

6. Paramètres de température

1) Accédez à l'interface de température : Basculer entre Celsius et Fahrenheit.

2) Activer/Désactiver l'alerte température : Appuyer brièvement sur les boutons ▲/▼ pour activer ou désactiver la fonction d'alerte température.

3) Régler la plage de température : Déterminer les seuils supérieur et inférieur de température pour déclencher des alertes.

7. Date et heure

1) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙ pour sélectionner l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes.

2) Appuyer brièvement sur les boutons ▲/▼ pour ajuster les valeurs de chaque chiffre.

Une fois toutes les valeurs réglées, appuyer brièvement sur le bouton ⚙ pour confirmer.

8. Mode vidéo

1) Activer/désactiver l'écran : Éteindre automatiquement après 30 secondes pour économiser l'énergie tout en continuant l'enregistrement en arrière-plan.

2) Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'écran.

9. Mode Journal

1) Appuyer brièvement sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le journal souhaité (Tout, Son, Pleurs, Air et Auto).

2) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour confirmer.

3) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour supprimer le mode sélectionné.

4) Appuyer brièvement sur le bouton ⚙pour quitter la paramètres.

5) Appuyer brièvement sur le bouton ⏻ pour revenir à l'écran correspondante appuyé en haut de l'écran.

10. Format (TF Card)

Cette fonction permet d'effacer toutes les données stockées sur la carte SD.

1) Il est recommandé de sauvegarder les fichiers importants avant de formater la carte SD pour éviter toute perte de données.

11. Horodatage

1) Activer/désactiver : Appuyez brièvement sur les boutons ▲/▼ pour activer ou désactiver l'affichage de l'heure sur les vidéos ou photos enregistrées.

12. Auto-rotation (Réglage en Hz)

1) Sélectionnez la fréquence appropriée correspondant à la norme électrique de votre région pour réduire le scintillement de l'écran.

2) Appuyez sur ⚙ pour confirmer.

13. Version

Numéro de version du dispositif.

Dépannage

Problème	Solution
Ne parvient pas à s'allumer	☐ Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté à la prise électrique et que la prise fonctionne correctement. ☐ Chargez complètement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser.
Aucun son	☐ Si l'appareil ne vous entend pas, appuyez sur le bouton ⚙ pour activer la fonction d'interphone. ☐ Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum.
Impossible de se connecter automatiquement à la caméra	☐ Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont tous deux sous tension. ☐ Si l'appairage échoue plusieurs fois de suite, veuillez réinitialiser les deux appareils, puis réessayez.
Impossible de se connecter automatiquement à la caméra	☐ Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⚙ pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote, puis réessayez.
Écran noir	☐ Vérifiez que la caméra est allumée et que la batterie est chargée.
Brut de l'appareil	☐ Rapprochez les appareils pour éliminer les obstacles. ☐ Rallumez le moniteur (débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation).
Connexion / Pas de réponse de l'appareil	☐ Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil. ☐ Assurez-vous que l'appareil est correctement couplé. Si ce n'est pas le cas, couplez-le à nouveau.
Les fichiers vidéo/ photos ne peuvent pas être enregistrés	☐ Vérifiez que la carte SD est correctement insérée. ☐ Formatez la carte SD via le menu. Menu → Format.
Aucun son ou écran ne s'allume pas lorsque la caméra détecte un bruit	☐ Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter le volume. ☐ Vérifiez si l'appareil est en mode Ne pas déranger. Désactivez-le si nécessaire.
Le moniteur affiche "Signal faible ou déconnecté"	☐ Vérifiez que la caméra est alimentée et que la batterie est chargée. ☐ Rapprochez les appareils pour éliminer les obstacles. ☐ Rallumez le moniteur (débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation).
Image d'écran qui bug / Gel	☐ Rapprochez les appareils pour éliminer les obstacles. ☐ Rallumez le moniteur (débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation).
Brut de l'appareil	☐ Rapprochez les appareils pour éliminer les obstacles. ☐ Rallumez le moniteur (débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation).
Connexion / Pas de réponse de l'appareil	☐ Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil. ☐ Assurez-vous que l'appareil est correctement couplé. Si ce n'est pas le cas, couplez-le à nouveau.

Données techniques

Éléments	Paramètres
Affichage	2,4"IPS
Résolution	480*272
Alimentation moniteur	100-240VAC 50/60Hz 5V DC 1,2A
Adaptateur secteur	Alimentation caméra: 100-240VAC 50/60Hz Sortie: 5V DC 1,2A
Distance de transmission (Fréq)	Portée en zone dégagée : 16,8 mètres (61 pieds) ; Portée à l'intérieur : 11,4 mètres (35,5 pieds)
Batterie (unité moniteur)	1200mAh 3.7V
Veille	24 heures

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement utilise, génère et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

REMARQUE 2 : Toutes modifications apportées à cet appareil sans l'autorisation expresse du responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à l'utiliser.

Cet appareil a été évalué et est conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portable.

IC Statement

"This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. »

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux fréquences radio. Il peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ENTRETIEN

- Nettoyez votre moniteur avec un chiffon légèrement humide ou antistatique.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage ou de solvants.
- Ne pas exposer votre appareil à la pluie, l'équipement radio est conforme à la directive RED 2014/53/UE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (DOC)

Par la présente, Lamax déclare que l'équipement radio est conforme à la directive RED 2014/53/UE.

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.
Keep cords out of the reach of children (more than 3ft/0.9m away).

FABRIQUÉ EN CHINE