



智能眼镜 用户手册

开关机

开机: 长按左/右按键1.5秒
关机: 长按左/右按键5秒
(注: 电量低于3.2V自动关机, 无连接5分钟后自动关机)

配对

智能眼镜开机后打开手机蓝牙, 搜索设备名称
Glasses-GW07并连接
(注:智能眼镜充电自动关机)

电话

来电接听/挂断: 单击左/右按键
拒接电话: 长按左/右按键1.5秒
(注: 音乐模式下, 优先进入来电)

音乐

音乐暂停/播放: 单击左/右按键
音乐切换: 双击左/右按键
切换上一曲
双击右/左按键
切换下一曲

遥控拍照

遥控拍照: 打开相机界面
iOS系统——双击左/右按键
安卓、鸿蒙系统——单击左/右按键
(注: 非通话非播放状态下, 个别安卓
双击左/右按键拍照)

唤醒语音助手

唤醒语音助手: 三击左/右侧按键
(注: 单击取消语音助手)

音量

音量加: 长按右侧按键1S
音量减: 长按左侧按键1S
(注: 音量大小也可在手机上调节)

充电

磁吸式充电: 充电时橙灯常亮, 充满绿灯常亮
(注: 充电状态下, 眼镜会自动关机)

◆ FCC 警告
本设备符合 FCC 规则第 15 部分, 操作受以下两个约束:
(1) 本设备不能造成有害干扰;
(2) 本设备必须接受接收到的任何干扰, 包括可能导致的有害干扰, 本设备必须在所有此类干扰情况下正常工作。
注意: 本设备已通过测试, 符合 B 类数字设备的限制。
此设备可能产生、接收和传播射频能量。如果未按照说明中的说明进行操作, 可能会导致有害干扰, 可能会对无线电通信造成有害干扰。如果发生此类干扰, 用户应停止使用设备, 直到问题解决为止。
通过更改以下设置, 用户可以减少对无线电通信造成的干扰:
- 重新定位或重新定位接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到接收器所连接的电路不同的电路上。
- 咨询经销商或经销商的无线电技术专家。
该设备已经过评估, 符合一般射频暴露要求。该设备可以使用在标称的射频暴露条件下。

CE RoHS

SMART GLASSES User Manual

Power On/Off

Turn on: Press and hold the Left/Right button for 1.5 seconds.
Turn off: Press and hold the Left/Right button for 5 seconds.
(Note: Automatically turns off when battery is below 3.2V, or after 5 minutes without connection.)

Pairing

After turning on the smart glasses, open the Bluetooth on your phone and search for the device named "Glasses-GW07" and connect to it.
(Note: The smart glasses will automatically power off when charging)

Phone Calls

Answer/End Call: Tap the left/right button once
Reject Call: Press and hold the left/right button for 1.5 seconds
(Note: In music mode, incoming calls will take priority)

Music

Music pause/play: Click the left/right button
Music switching: Double click the left button to switch to the previous track
Double click the button on the right to switch to the next track

Remote Photography

Remote Photo Capture: Open the camera interface
iOS: Double-tap left/right button
Android/HarmonyOS: Tap left/right button
(Note: When not in call/playback mode. Some Android models require double-tap)

Voice Assistant

Activate Voice Assistant: Triple-tap the left/right button
(Note: Tap once to cancel the voice assistant)

Volume

Volume Up: Press and hold the right button for 1 seconds
Volume Down: Press and hold the left button for 1 seconds
(Note: The volume can also be adjusted on your phone)

Charging

Magnetic Charging: The orange light will be on constantly during charging, and the green light will be on constantly when fully charged
(Note: The smart glasses will automatically power off during charging)

◆ FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, which provides a certain level of protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy that may interfere with radio and television reception. If this equipment does cause such interference, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE RoHS

INTELLIGENTE BRILLE Benutzerhandbuch

Schalter

Einschalten: Linke/rechte Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.
Ausschalten: Linke/rechte Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.
(Hinweis: Automatisches Ausschalten bei Spannung unter 3,2 V oder nach 5 Minuten ohne Verbindung.)

Das Paaren

Schalten Sie das Smartphone Bluetooth ein, nachdem die Brille eingeschaltet ist, suchen Sie nach dem Gerätenamen Glasses-GW07 und verbinden Sie
(Hinweis: Intelligente Brille Lade automatisch ausschalten)

Das Telefon

Anrufe beantworten / unterbrechen: Klicken Sie auf die linke / rechte Taste
Anruf ablehnen: 1,5 Sekunden lang auf die linke/rechte Taste drücken
(Hinweis: Im Musikmodus wird der Eingang bevorzugt)

Musik

Musikpause/Wiedergabe: Klicken Sie auf die linke/rechte Taste
Musikwechsel: Doppelklicken Sie auf die linke Taste, um den vorherigen Song zu wechseln
Doppelklicken Sie auf die rechte Taste, um zum nächsten Song zu wechseln

Fernbedienung

Fernausslösung für Fotos: Kameraoberfläche öffnen
iOS: Linke/rechte Taste doppelt antippen
Android/HarmonyOS: Linke/rechte Taste antippen
(Hinweis: Nur bei inaktiven Anrufen/Wiedergabe. Einige Android-Modelle erfordern Doppelantippen)

Aufwecken des Sprachassistenten

Wecken Sie den Sprachassistenten: Drei Klicks auf die linke/rechte Taste
(Hinweis: Klicken Sie auf Sprachassistent abbrechen)

Lautstärke

Lautstärke Plus: Langdrücken Sie die rechte Taste 1 S
Lautstärkeverringderung: Langdrücken Sie die linke Taste 1 S
(Hinweis: Die Lautstärke kann auch auf dem Handy angepasst werden.)

Aufladen

Magnetsaue Ladung: Orange Licht ist immer hell beim Laden, grün Licht ist immer hell
(Hinweis: Beim Laden wird die Brille automatisch ausgeschaltet.)

◆ FCC Warning
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die Folgendes verursachen können:
- unerwünschter Vorgang, Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Verantwortlichen genehmigt wurden
Die Einhaltung kann die Befreiung von der Verantwortung des Benutzers zum Betrieb des Geräts antizipieren.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, welches eine bestimmte Schutz bieten gegen schädliche Interferenzen in einer Installation. Dieses Gerät generiert / verwendet Funkstrahlung und kann Störungen an Radio- und Fernsehempfang verursachen. Wenn dieses Gerät Störungen verursacht, die durch das Umschalten des Geräts oder durch das Verändern der folgenden Maßnahmen beseitigt werden können:
- Orientieren Sie das Empfangsgerätee neu aus oder stellen Sie es neu auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Weichen Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
Das Gerät wurde evaluiert, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann mit im höchsten Expositionsmodus ohne Einschränkung.

CE RoHS

GAFAS INTELIGENTES

Manual del usuario

Máquina de conmutación

Encender: Mantenga pulsado el botón Izquierdo/Derecho durante 1,5 segundos.
Apagar: Mantenga pulsado el botón Izquierdo/Derecho durante 5 segundos.
(Nota: Se apaga automáticamente si la batería está por debajo de 3,2 V o tras 5 minutos sin conexión.)

Emparejamiento

Después de encender las gafas inteligentes, encienda el Bluetooth del teléfono, busque el nombre del dispositivo Glasses -GW07 y conecte
(nota: la carga de gafas inteligentes se apaga automáticamente)

Teléfono

Contesta / cuelga la llamada: haga clic en el botón izquierdo / derecho
Rechazar el teléfono: Presione el botón izquierdo / derecho durante 1,5 segundos
(nota: en modo musical, se da prioridad a las llamadas entrantes)

Música

Pausa / reproducción de música: haga clic en el botón izquierdo / derecho
Cambio de música: doble clic en la tecla izquierda para cambiar la canción anterior
Doble clic en la tecla derecha para cambiar la siguiente canción

Fotografía remota

Despertar al asistente de voz

Despertar asistente de voz: tres pulsaciones de teclas izquierda / derecha
(nota: haga clic para cancelar el asistente de voz)
(Nota: Fuera de llamadas/reproducción. Algunos modelos Android requieren doble toque)

Volumen

Volumen más: Presione el botón 1 s a la derecha durante mucho tiempo
Reducción de volumen: Presione el botón izquierdo 1 s durante mucho tiempo
(nota: el volumen también se puede ajustar en el teléfono)

Carga

Carga de absorción magnética: la luz naranja siempre se enciende cuando se carga y la luz verde siempre se enciende cuando se llena
(nota: en estado de carga, las gafas se apagarán automáticamente)

● FCC Advertencia

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar operación no deseada. Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable para el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Note: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera una y puede energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede porque no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este El equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
- El dispositivo ha sido diseñado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

FC CE RoHS

● FCC Avertissement

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : conditions:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable peut annuler l'autorité du titulaire de l'équipement.
Remarque : Cet équipement a été testé et il s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des ondes et peut émettre de l'énergie radiofréquence, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer l'absence de garantie que l'équipement ne causera pas d'interférences dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence d'un ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou réinstaller l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
L'appareil a été conçu pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

FC CE RoHS

● FCC Avvertimento

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che potrebbe causare funzionamento indesiderato. Eventuali Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, al sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo equipaggiamento genera una e può irradiare energia a radiofrequenza, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare l'assenza di garanzia che questo equipaggiamento non causi interferenze dannose in una particolare installazione. Se questo l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinati spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza di uno o più delle seguenti misure:
- Reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Consultare il distributore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

FC CE RoHS

LUNETTESINTELLIGENTES

Manuel de l'utilisateur

Machine de commutation

Allumage : Maintenez le bouton Gauche/Droit enfoncé pendant 1,5 seconde.
Extinction : Maintenez le bouton Gauche/Droit enfoncé pendant 5 secondes.
(Remarque : S'éteint automatiquement si la batterie est inférieure à 3,2 V ou après 5 minutes sans connexion.)

Appariement

Allumez le Bluetooth de votre téléphone lorsque les lunettes intelligentes sont allumées, recherchez le nom de l'appareil Glasses -GW07 et connectez-vous
(Remarque: la charge des lunettes intelligentes s'éteint automatiquement)

Téléphone

Appel entrant répondu / raccroché: cliquez sur les touches gauche / droite
Appels rejetés: appuyez longuement sur les touches gauche / droite pendant 1,5 seconde
(Remarque: en mode musique, priorité aux appels entrants)

La musique

Musique pause / lecture: cliquez gauche / droite
Commutateur de musique: Double - cliquez sur la touche gauche pour changer la chanson précédente
Double - cliquez sur la touche droite pour changer la chanson suivante

Prendre des photos à distance

Prise de Photo à Distance : Ouvrir l'interface de l'appareil photo
iOS: Appui double sur bouton gauche/droit
Android/HarmonyOS: Appui sur bouton gauche/droit
(Remarque : Hors appel/lecture. Certains modèles Android nécessitent un double appui)

Réveiller l'assistant vocal

Réveil de l'assistant Vocal: trois clics sur les touches gauche / droite
(Remarque: cliquez sur Annuler assistant vocal)

Le volume

Volume plus: appuyez longuement sur la touche droite 1S
Réduction du volume: appuyez longuement sur la touche gauche 1S
(Remarque: la taille du volume est également réglable sur le téléphone)

Charge

Charge magnétique par aspiration: la lumière orange est toujours allumée pendant la charge, la lumière verte pleine est toujours allumée
(Remarque: dans l'état de charge, les lunettes s'éteignent automatiquement)

Interruttore

Accensione: Tenere premuto il pulsante Sinistro/Destro per 1,5 secondi.
Spegnimento: Tenere premuto il pulsante Sinistro/Destro per 5 secondi.
(Nota: Si spegne automaticamente se la batteria è inferiore a 3,2 V o dopo 5 minuti senza connessione.)

Accoppiamento

Dopo l'avvio degli occhiali intelligenti, accendi il Bluetooth del telefono, cerca il nome del dispositivo Glasses-GW07 e connetti
(Nota: la ricarica degli occhiali intelligenti si spegne automaticamente)

Il telefono

Risposta/sospensione delle chiamate: fare clic sul pulsante sinistro/destro
Rifiuta la chiamata: premere il tasto sinistro/destro per 1,5 secondi
(Nota: in modalità musica, inizia la chiamata in arrivo)

La musica

Pausa/riproduzione musicale: fare clic sul pulsante sinistro/destro
Commutazione musicale: doppio clic tasto sinistro per passare alla canzone precedente
Doppio clic sul tasto destro per passare alla canzone successiva

Telecomando le foto

Scatto Remoto Foto: Aprire l'interfaccia della fotocamera
iOS: Doppio tocco pulsante sinistro/destro
Android/HarmonyOS: Tocco pulsante sinistro/destro
(Nota: Non in chiamata/riproduzione. Alcuni modelli Android richiedono doppio tocco)

Svegliare l'assistente vocale

Sveglia l'assistente vocale: clicca tre volte sul tasto sinistro/destro
(Nota: fare clic su Annulla assistente vocale)

Il volume

Volume più: premere lungo il tasto destro 1S
Diminuzione del volume: premere lungo il tasto sinistro 1S
(La dimensione del volume può essere regolata anche sul telefono)

Ricarica

Ricarica magnetica: la luce arancione è sempre illuminata durante la ricarica e la luce verde è sempre illuminata
(Nota: gli occhiali si spengono automaticamente)

OCCHIALI INTELLIGENTI

Manuale utente