

4. Nel menu a tendina della fotocamera, toccare "Associa dispositivo" per far entrare la fotocamera in modalità di abbinamento. La spia di stato del telecomando passerà dal lampeggiamento (luce blu) a una luce blu fissa, e sarà possibile controllare la fotocamera con il telecomando.

Informazioni importanti:

Assicurarsi che il firmware della fotocamera sia aggiornato all'ultima versione ufficiale.

La distanza di controllo effettiva del telecomando è di 50 metri (in condizioni di aria aperta senza interferenze o ostacoli).

Dopo il primo abbinamento e la prima connessione riuscita, non è necessario ripetere i passaggi di collegamento per gli usi successivi. Il telecomando può risvegliare direttamente la fotocamera.

2.3 Risveglio Fotocamera

Quando si collega un'action camera

Il telecomando ha la funzione di risveglio della fotocamera:

1.1 Dopo che il telecomando si è connesso con successo alla fotocamera, tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per spegnere la fotocamera. Dopo lo spegnimento della fotocamera, la spia di stato del telecomando (luce blu) rimane fissa, mantenendo lo stato di connessione con la fotocamera. Premere brevemente il tasto di accensione del telecomando per 1 secondo per risvegliare la fotocamera; oppure premere brevemente il tasto dell'otturatore del telecomando per 1 secondo per risvegliare la fotocamera e attivare la funzione di registrazione/scatto rapido; tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere il telecomando.

1.2 Dopo che il telecomando si è connesso con successo alla fotocamera, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere sia la fotocamera che il telecomando. Dopo lo spegnimento della fotocamera, premere brevemente il tasto di accensione del telecomando per 1 secondo per accendere il telecomando e risvegliare la fotocamera, oppure premere brevemente il tasto dell'otturatore del telecomando per 1 secondo per accendere il telecomando, risvegliare la fotocamera e attivare la funzione di registrazione/scatto rapido.

1.3 Non va con Osmo 360 II.

(La differenza tra 1.1 e 1.2 è che in 1.1 il risveglio e la funzione di registrazione rapida della fotocamera spenta sono più stabili, ma il telecomando consumerà più batteria).

Dopo il risveglio o la registrazione rapida, il telecomando si collegherà automaticamente alla fotocamera (la fotocamera indica che il telecomando è connesso, la spia di stato del telecomando (luce blu) è fissa).

Attenzione:

Se la fotocamera viene spenta tramite il telecomando, premendo brevemente il tasto di accensione del telecomando per 1 secondo, è possibile risvegliare la fotocamera (è necessario aver precedentemente attivato la funzione di risveglio Bluetooth della fotocamera) e, dopo alcuni secondi di attesa, il telecomando si collegherà automaticamente alla fotocamera (la fotocamera indica che il telecomando è connesso, la spia di stato del telecomando (luce blu) è fissa).

Se durante lo spegnimento della fotocamera viene sostituita o rimossa/inserita la batteria della fotocamera, il telecomando non potrà risvegliare la fotocamera. È necessario accendere manualmente la fotocamera, che poi si collegherà automaticamente al telecomando.

Connessione a Fotocamera Insta360

Il telecomando ha la funzione di risveglio della fotocamera:

1.1 Dopo che il telecomando si è connesso con successo alla fotocamera, premere brevemente il tasto di accensione per 1 secondo per spegnere/accendere lo schermo della fotocamera (è necessario essere associati in modalità "Insta360 GPS Remote"). La spia di stato del telecomando (luce blu) rimane fissa.

1.2 Dopo che il telecomando si è connesso con successo alla fotocamera, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere sia la fotocamera che il telecomando. Dopo lo spegnimento della fotocamera, premere brevemente il tasto di accensione del telecomando per 1 secondo per accendere il telecomando e risvegliare la fotocamera, oppure premere brevemente il tasto dell'otturatore del telecomando per 1 secondo per accendere il telecomando, risvegliare la fotocamera e attivare la funzione di registrazione/scatto rapido.

Attenzione:

Per GO3, GO3S, spegnendo e riaccendendo tramite telecomando, si accende il corpo macchina principale.

Se la fotocamera viene spenta tramite il telecomando, premendo brevemente il tasto di accensione del telecomando per 1 secondo, è possibile risvegliare la fotocamera (è necessario aver precedentemente attivato la funzione di risveglio Bluetooth della fotocamera) e, dopo alcuni secondi di attesa, il telecomando si collegherà automaticamente alla fotocamera (la fotocamera indica che il telecomando è connesso, la spia di stato del telecomando (luce blu) è fissa).

A causa della velocità di avvio Bluetooth intrinseca della fotocamera, dopo il risveglio della fotocamera da parte del telecomando è necessario attendere alcuni secondi per la connessione.

Se durante lo spegnimento della fotocamera viene sostituita o rimossa/inserita la batteria della fotocamera, il telecomando non potrà risvegliare la fotocamera. È necessario accendere manualmente la fotocamera, che poi si collegherà automaticamente al telecomando.

Connessione a Fotocamera GoPro

Il telecomando ha la funzione di risveglio con un solo tasto:

Dopo il primo collegamento riuscito tra il telecomando e la fotocamera, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere sia la fotocamera che il telecomando. Dopo lo spegnimento della fotocamera, premere brevemente il tasto di accensione del telecomando per 1 secondo per risvegliare la fotocamera, oppure premere brevemente il tasto dell'otturatore del telecomando per 1 secondo per accendere il telecomando, risvegliare la fotocamera e attivare la funzione di registrazione/scatto rapido.

Dopo il risveglio o la registrazione rapida, il telecomando si collegherà automaticamente alla fotocamera (la fotocamera indica che il telecomando è connesso, la spia di stato del telecomando (luce blu) è fissa).

Attenzione:

Se durante lo spegnimento della fotocamera viene sostituita o rimossa/inserita la batteria della fotocamera, il telecomando non potrà risvegliare la fotocamera. È necessario accendere manualmente la fotocamera, che poi si collegherà automaticamente al telecomando.

Dopo lo spegnimento di una fotocamera GoPro, il risveglio normale è possibile entro 8 ore. Oltre le 8 ore, è necessario accendere manualmente la fotocamera e collegarla al telecomando.

2.4 Controllo Fotocamera e Cambio Modalità di Scatto

Quando si collega un'action camera

Controllo fotocamera, cambio modalità di ripresa, otturatore, ecc.

Collegamento con fotocamera Action

Nota: Compatibile con fotocamera come Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II ecc.

Quando non si sta registrando:

1.1 Premere brevemente il tasto MODE per 1 secondo per scorrere ciclicamente il menu delle modalità principali della fotocamera.

1.2 Premere brevemente il tasto dell'otturatore per 1 secondo per scattare foto/iniziare la registrazione.

1.3 Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per spegnere la fotocamera (il telecomando rimane connesso); tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere sia la fotocamera che il telecomando. (Non va con Osmo 360 II.)

Durante la registrazione:

- 2.1 Premere brevemente il tasto MODE per 1 secondo per aggiungere un segnalibro HI. (Non supportato per Osmo 360, Osmo 360 II.)
- 2.2 Premere brevemente il tasto dell'otturatore per 1 secondo per interrompere la registrazione.
- 2.3 Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per spegnere la fotocamera (il telecomando rimane connesso); tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere sia la fotocamera che il telecomando. (Non va con Osmo 360 II.)

Attenzione:

Tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi fa sì che il telecomando si disconnetta dalla fotocamera e si ricollegli.

Connessione a Fotocamera Insta360

Durante l'associazione del "Insta360 GPS Remote" : compatibile con fotocamere come Insta360 ONE R/R5/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2, ecc.

1. Quando non si sta registrando:

- 1.1 Premere brevemente il tasto Modalità per 1 secondo; la fotocamera alterna ciclicamente tra modalità foto e video. (Per GO3/GO3S, premere ancora una volta il tasto di scatto per confermare il cambio di modalità.)
- 1.2 Premere brevemente il tasto di scatto per 1 secondo per scattare una foto/avviare la registrazione.
- 1.3 Tenere premuto il tasto di scatto per 2 secondi per alternare ciclicamente tra modalità obiettivo singolo e modalità Panorama. (Solo per fotocamere X2, X3, X4, X4 Air e X5.)
- 1.4 Premere brevemente il tasto di accensione per 1 secondo per attivare/disattivare lo schermo.
- 1.5 Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi; la fotocamera e il telecomando si spengono.

2. Durante la registrazione:

- 2.1 Premere brevemente il tasto Modalità per 1 secondo per aggiungere un marcatore highlight.
- 2.2 Premere brevemente il tasto di scatto per 1 secondo per interrompere la registrazione.

Nota:

Tenere premuto il tasto Modalità per 3 secondi fa sì che il telecomando si disconnetta dalla fotocamera e entri in modalità di associazione Bluetooth; la fotocamera deve essere associata e connessa di nuovo. (Consultare le istruzioni per il collegamento a una fotocamera Insta360 per i segnali LED e il procedimento.)

Durante l'associazione del "Insta360 Mini Remote" : compatibile con le fotocamere GO Ultra e Insta360 X6.

Per la fotocamera GO Ultra:

1. Quando non si sta registrando:

- 1.1 Premere brevemente il tasto di accensione per 1 secondo; la fotocamera alterna ciclicamente tra modalità foto e video.
- 1.2 Fare doppio clic sul tasto di scatto; la fotocamera alterna ciclicamente tra modalità foto e video.
- 1.3 Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi; la fotocamera e il telecomando si spengono.

2. Durante la registrazione:

- 2.1 Premere brevemente il tasto di accensione per 1 secondo per aggiungere un marcatore highlight.
- 2.2 Fare doppio clic sul tasto di scatto per aggiungere un marcatore highlight.
- 2.3 Premere brevemente il tasto di scatto per 1 secondo per interrompere la registrazione.

Per la fotocamera Insta360 X6:

1. Quando non si sta registrando:

- 1.1 Premere brevemente il tasto di accensione per 1 secondo; la fotocamera alterna ciclicamente tra ripresa con lente anteriore e posteriore. (In modalità Panorama, passa tra le viste della lente anteriore e posteriore.)

- 1.2 Premere brevemente il tasto Modalità per 1 secondo; la fotocamera alterna ciclicamente tra modalità foto e video.
- 1.3 Premere brevemente il tasto di scatto per 1 secondo per iniziare la registrazione.
- 1.4 Fare doppio clic sul tasto di scatto; la fotocamera alterna ciclicamente tra lente anteriore e posteriore. (In modalità Panorama, passa tra le viste della lente anteriore e posteriore.)

2. Durante la registrazione:

- 2.1 Premere brevemente il tasto di scatto per 1 secondo per interrompere la registrazione.

Nota:

Tenere premuto il tasto Modalità per 3 secondi fa sì che il telecomando si disconnetta dalla fotocamera e entri in modalità di associazione Bluetooth; la fotocamera deve essere associata e connessa di nuovo. (Consultare le istruzioni per il collegamento a una fotocamera Insta360 per i segnali LED e il procedimento.)

Connessione a Fotocamera GoPro

Quando non si sta registrando:

- 1.1 Premere brevemente il tasto di accensione per 1 secondo per scorrere ciclicamente il menu delle modalità secondarie (sottomenu) della fotocamera. (Non compatibile con GoPro13)
- 1.2 Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere sia la fotocamera che il telecomando.
- 1.3 Premere brevemente il tasto MODE per 1 secondo per scorrere ciclicamente il menu delle modalità principali della fotocamera.
- 1.4 Premere brevemente il tasto dell'otturatore per 1 secondo per scattare foto/iniziare la registrazione.

Durante la registrazione:

- 2.1 Premere brevemente il tasto MODE per 1 secondo per aggiungere un segnalibro HI.
- 2.2 Premere brevemente il tasto dell'otturatore per 1 secondo per interrompere la registrazione.

Attenzione:

Tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi fa sì che il telecomando si disconnetta dalla fotocamera e entri in modalità di abbinamento Bluetooth. È necessario riassociare e collegare la fotocamera.

(Consultare la sezione sul collegamento con fotocamera GoPro per i segnali luminosi e il metodo)

Per cambiare il menu delle modalità secondarie, impostare il controllo della fotocamera in modalità professionale (Pro Mode).

2.5 Collegare il telefono

1. Attiva il Bluetooth del telefono.
2. Premi brevemente (1 secondo) il tasto di accensione per attivare il telecomando. La spia di stato (blu) lampeggia. Tieni premuto (3 secondi) il tasto modalità del telecomando per entrare in modalità di abbinamento Bluetooth forzato.
- 2.1. Le spie di stato (blu) e di carica della batteria (verde) lampeggiano rapidamente in alternanza. Abbina il dispositivo "Insta360 GPS Remote" tramite il Bluetooth del telefono. La spia di stato passerà dal lampeggiamento (blu) a una luce fissa (blu). Ora puoi controllare il telefono con il telecomando.
- 2.2. Le spie di stato (blu) e di carica della batteria (rossa) lampeggiano rapidamente in alternanza. Abbina il dispositivo "Insta360 Mini Remote" tramite il Bluetooth del telefono. La spia di stato passerà dal lampeggiamento (blu) a una luce fissa (blu). Ora puoi controllare il telefono con il telecomando.
3. Apri l'applicazione della fotocamera del telefono, passa manualmente alla modalità Foto/Registrazione. Una breve pressione (1 secondo) sul pulsante di scatto scatta una foto o inizia/interrompe la registrazione di un video.

2.6 Ricarica

Luce rossa fissa: In carica, batteria non piena.

Luce verde fissa: In carica, batteria piena.

3 Specifiche Tecniche

Connessione: Bluetooth

Ingresso: 5V/1A

Capacità della Batteria: 150 mAh

4 Istruzioni di Sicurezza

1.Utilizzare questo prodotto in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -20°C e 40°C.

2.Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato (ad esempio, 2 mesi), la batteria potrebbe scaricarsi completamente. Si prega di ricaricare tempestivamente il prodotto e accenderlo.

3.Non sottoporre il prodotto a urti meccanici, schiacciamento o lancio. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.

4.Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole (ad esempio, su un davanzale o sul cruscotto di un'auto) o vicino a fonti di calore (ad esempio, stufa o termosifone).

5.Non utilizzare liquidi detergenti. Non pulire con alcol, ecc., poiché la tenuta stagna potrebbe essere compromessa. Non utilizzare detergenti per pulire i contatti di ricarica, poiché potrebbero causare corrosione, influenzando il normale funzionamento del telecomando. Pulire con un panno morbido e asciutto.


5 Disclaimer di responsabilità

Si prega di leggere attentamente la presente dichiarazione. L'utilizzo di questo prodotto costituisce piena accettazione e accordo con la presente dichiarazione.

Utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce e accetta di essere pienamente responsabile per l'utilizzo del prodotto e per qualsiasi conseguenza che possa derivarne. L'utente si impegna a utilizzare il prodotto solo per scopi legittimi e legali. L'utente comprende e accetta che Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso improprio, effetto avverso, danno, lesione, penalità o altra conseguenza legale diretta o indiretta derivante dall'uso di questo prodotto. Gli utenti devono seguire le precauzioni d'uso qui menzionate, tra le altre.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente gli accessori. Non utilizzare in caso di danneggiamento o deformazione. Nell'ambito delle leggi nazionali, il diritto di interpretare e modificare la presente dichiarazione appartiene a Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.

1 Interfaz del Producto



2 Uso del Producto

2.1 Encendido/Apagado del Mando a Distancia

1.Cuando el mando esté apagado, pulse el Botón de Encendido durante 1 segundo para encenderlo. El Indicador de Batería muestra el estado de la batería:

Verde Fijo: 10% < Nivel de Batería ≤ 100%

Rojo Fijo: 0% < Nivel de Batería ≤ 10%

Rojo Parpadeante: Nivel de Batería = 0%

2.Cuando el mando esté encendido pero no conectado a una cámara, mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos para apagar el mando.

3.Cuando el mando esté encendido y conectado a una cámara, mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos para apagar tanto el mando como la cámara.

2.2 Conexión a la Cámara

Al conectar una cámara de acción

Nota: Durante el emparejamiento del control remoto, el indicador parpadea en verde y azul. Compatible con cámaras como Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II etc.

1. Encienda la cámara.
2. Pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo para encender el control remoto. El indicador de estado (luz azul) parpadea y el control remoto entra en modo de emparejamiento Bluetooth. La cámara y el control remoto se conectan automáticamente. (Si no se conecta automáticamente, proceda al paso 3 para el emparejamiento forzado. Si las luces parpadean en rojo y azul, haga doble clic en el botón de modo para cambiar a parpadeo verde y azul.)
3. Mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth forzado. (El indicador de estado (luz azul) y el indicador de batería (luz verde) del control remoto parpadean alternativamente de forma rápida. Si parpadean en rojo y azul, pulse dos veces el botón MODE para cambiar a parpadeo verde y azul.)
4. Espere a que el control remoto se conecte automáticamente a la cámara. La cámara indicará que el control remoto está conectado.

Conexión a Cámara Insta360

Nota 1: Durante el emparejamiento del control remoto, el indicador parpadea en verde y azul. Compatible con cámaras como Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro / Ace Pro2, etc.

1. Pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo para encender el control remoto. El indicador de estado (luz azul) parpadea y el control remoto entra en modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Para la primera conexión con una cámara Insta360, mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth forzado. (El indicador de estado (luz azul) y el indicador de batería (luz verde) del control remoto parpadean alternativamente de forma rápida).
3. Encienda la cámara.
4. En el menú desplegable de la cámara, en la interfaz de configuración del control remoto, toque "Insta360 GPS Remote". La cámara indicará que está conectada. El indicador de estado del control remoto cambiará de parpadeo (luz azul) a luz azul fija, y podrá controlar la cámara con el control remoto.

Nota 2: Durante el emparejamiento del control remoto, el indicador parpadea en rojo y azul. Compatible con cámaras como GO Ultra, Insta360 X6 etc.

1. Pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo para encender el control remoto. El indicador de estado (luz azul) parpadea y el control remoto entra en modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Al conectar la cámara por primera vez, mantenga pulsada la tecla de modo del mando durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth forzado. (La luz de estado del mando (azul) y la luz de batería (roja) parpadearán rápida y alternativamente al mismo tiempo. Si parpadean en verde y azul, haga doble clic en la tecla de modo para cambiar a parpadeo rojo y azul.)
3. Encienda la cámara.
4. En el menú desplegable de la cámara, en la interfaz de configuración del control remoto, toque "Insta360 Mini Remote". La cámara indicará que está conectada. El indicador de estado del control remoto cambiará de parpadeo (luz azul) a luz azul fija, y podrá controlar la cámara con

Conexión a Cámara GoPro

Nota: Durante el emparejamiento del control remoto, el indicador parpadea en rojo y azul. Compatible con cámaras como GoPro 8/9/10/11/12/13/MAX/Mini, etc.

1. Pulse el botón de encendido para encender el control remoto. El indicador de estado (luz azul) parpadea.
2. Para la primera conexión con una cámara GoPro, mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth forzado. (El indicador de estado (luz azul) y el indicador de batería (luz roja) del control remoto parpadean alternativamente de forma rápida. Si parpadean en verde y azul, pulse dos veces el botón MODE para cambiar a parpadeo rojo y azul.)

3. Encienda la cámara.

4. En el menú desplegable de la cámara, toque "Emparejar dispositivo" para que la cámara entre en modo de emparejamiento. El indicador de estado del control remoto cambiará de parpadeo (luz azul) a luz azul fija, y podrá controlar la cámara con el control remoto.

Información importante:

Asegúrese de que el firmware de la cámara esté actualizado a la última versión oficial.

La distancia de control efectiva del control remoto es de 50 metros (en condiciones de aire libre sin interferencias ni obstáculos).

Después del primer emparejamiento y conexión exitosa, no es necesario repetir los pasos de conexión en usos posteriores. El control remoto puede despertar directamente la cámara.

2.3 Despertar la Cámara

Al conectar una cámara de acción

El control remoto tiene la función de despertar la cámara:

1.1 Después de que el control remoto se conecte exitosamente a la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la cámara. Después de apagar la cámara, el indicador de estado del control remoto (luz azul) permanece fijo, manteniendo el estado de conexión con la cámara. Pulse brevemente el botón de encendido del control remoto durante 1 segundo para despertar la cámara; o pulse brevemente el botón del obturador del control remoto durante 1 segundo para despertar la cámara y activar la función de grabación/foto rápida; mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el control remoto.

1.2 Después de que el control remoto se conecte exitosamente a la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar tanto la cámara como el control remoto. Después de apagar la cámara, pulse brevemente el botón de encendido del control remoto durante 1 segundo para encender el control remoto y despertar la cámara, o pulse brevemente el botón del obturador del control remoto durante 1 segundo para encender el control remoto, despertar la cámara y activar la función de grabación/foto rápida. (La diferencia entre 1.1 y 1.2 es que en 1.1, el despertar y la función de grabación rápida de la cámara apagada son más estables, pero el control remoto consumirá más batería).

1.3 No funciona con Osmo 360 II.

Después de despertar o la grabación rápida, el control remoto se conectará automáticamente a la cámara (la cámara indica que el control remoto está conectado, el indicador de estado del control remoto (luz azul) está fijo).

Atención:

Si la cámara se apaga mediante el control remoto, pulsando brevemente el botón de encendido del control remoto durante 1 segundo, es posible despertar la cámara (es necesario haber activado previamente la función de despertar por Bluetooth de la cámara) y, después de esperar unos segundos, el control remoto se conectará automáticamente a la cámara (la cámara indica que el control remoto está conectado, el indicador de estado del control remoto (luz azul) está fijo).

Si durante el apagado de la cámara se reemplaza o se extrae/inserta la batería de la cámara, el control remoto no podrá despertar la cámara. Es necesario encender manualmente la cámara, que luego se conectará automáticamente al control remoto.

Conexión a Cámara Insta360

El control remoto tiene la función de despertar la cámara:

1.1 Después de que el control remoto se conecte exitosamente a la cámara, pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo para apagar/encender la pantalla de la cámara (es necesario estar emparejado en modo "Insta360 GP5 Remote"). El indicador de estado del control remoto (luz azul) permanece fijo.

1.2 Después de que el control remoto se conecte exitosamente a la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar tanto la cámara como el control remoto. Después de apagar la cámara, pulse brevemente el botón de encendido del control remoto durante 1 segundo para encender el control remoto y despertar la cámara, o pulse brevemente el botón del obturador del control remoto durante 1 segundo para encender el control remoto, despertar la cámara y activar la función de grabación/foto rápida.

Atención:

Para G03, G035, al apagar y encender mediante el control remoto, se enciende el cuerpo principal de la cámara.

Si la cámara se apaga mediante el control remoto, pulsando brevemente el botón de encendido del control remoto durante 1 segundo, es posible despertar la cámara (es necesario haber activado previamente la función de despertar por Bluetooth de la cámara) y, después de esperar unos segundos, el control remoto se conectará automáticamente a la cámara (la cámara indica que el control remoto está conectado, el indicador de estado del control remoto (luz azul) está fijo).

Debido a la velocidad de inicio Bluetooth intrínseca de la cámara, después de despertar la cámara con el control remoto, es necesario esperar unos segundos para que se conecte.

Si durante el apagado de la cámara se reemplaza o se extrae/inserta la batería de la cámara, el control remoto no podrá despertar la cámara. Es necesario encender manualmente la cámara, que luego se conectará automáticamente al control remoto.

Conexión a Cámara GoPro

El control remoto tiene la función de despertar con un solo botón:

Después de la primera conexión exitosa entre el control remoto y la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar tanto la cámara como el control remoto. Después de apagar la cámara, pulse brevemente el botón de encendido del control remoto durante 1 segundo para despertar la cámara, o pulse brevemente el botón del obturador del control remoto durante 1 segundo para encender el control remoto, despertar la cámara y activar la función de grabación/foto rápida.

Después de despertar o la grabación rápida, el control remoto se conectará automáticamente a la cámara (la cámara indica que el control remoto está conectado, el indicador de estado del control remoto (luz azul) está fijo).

Atención:

Si durante el apagado de la cámara se reemplaza o se extrae/inserta la batería de la cámara, el control remoto no podrá despertar la cámara. Es necesario encender manualmente la cámara, que luego se conectará automáticamente al control remoto.

Después de apagar una cámara GoPro, el despertar normal es posible dentro de las 8 horas. Pasadas las 8 horas, es necesario encender manualmente la cámara y conectarla al control remoto.

2.4 Control de la Cámara y Cambio de Modo de Captura

Al conectar una cámara de acción

Nota: Compatible con cámaras como Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II, etc.

Cuando no se está grabando:

1.1 Pulse brevemente el botón MODE durante 1 segundo para cambiar cíclicamente el menú de modos principales de la cámara.
1.2 Pulse brevemente el botón del obturador durante 1 segundo para tomar fotos/iniciar la grabación.
1.3 Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la cámara (el control remoto permanece conectado); mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar tanto la cámara como el control remoto.(No funciona con Osmo 360 II.)

Durante la grabación:

2.1 Pulse brevemente el botón MODE durante 1 segundo para agregar un marcador HI. (No compatible con Osmo 360, Osmo 360 II.)
2.2 Pulse brevemente el botón del obturador durante 1 segundo para detener la grabación.
2.3 Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la cámara (el control remoto permanece conectado); mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar tanto la cámara como el control remoto.(No funciona con Osmo 360 II.)

Atención:

Mantener pulsado el botón MODE durante 3 segundos hace que el control remoto se desconecte de la cámara y se vuelva a conectar.

Conexión a Cámara Insta360

Al emparejar el "Insta360 GPS Remote" : compatible con cámaras como Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2, etc.

1. Cuando no se está grabando:

1.1 Pulsación corta del botón de modo durante 1 segundo; la cámara alterna cíclicamente entre los modos de foto y video. (Para GO3/GO3S, pulse una vez más el botón de disparo para confirmar el cambio de modo.)
1.2 Pulsación corta del botón de disparo durante 1 segundo para hacer una foto/empezar a grabar.
1.3 Mantener pulsado el botón de disparo durante 2 segundos para alternar cíclicamente entre el modo de lente única y el modo Panorama. (Solo para cámaras X2, X3, X4, X4 Air y X5.)
1.4 Pulsación corta del botón de encendido durante 1 segundo para activar/desactivar la pantalla.
1.5 Mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos; la cámara y el mando se apagan.

2.Durante la grabación:

2.1 Pulsación corta del botón de modo durante 1 segundo para añadir una marca de momento destacado.
2.2 Pulsación corta del botón de disparo durante 1 segundo para detener la grabación.

Nota:

Mantener pulsado el botón de modo durante 3 segundos hará que el mando se desconecte de la cámara y entre en modo de emparejamiento Bluetooth; la cámara deberá emparejarse y conectarse de nuevo. (Consulte las instrucciones para conectar con una cámara Insta360 para ver los patrones de LED y el procedimiento.)

Al emparejar el "Insta360 Mini Remote" : compatible con las cámaras GO Ultra e Insta360 X6.

Para la cámara GO Ultra:

1. Cuando no se está grabando:

- 1.1 Pulsación corta del botón de encendido durante 1 segundo; la cámara alterna cíclicamente entre los modos de foto y video.
- 1.2 Doble clic en el botón de disparo; la cámara alterna cíclicamente entre los modos de foto y video.
- 1.3 Mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos; la cámara y el mando se apagan.

2. Durante la grabación:

- 2.1 Pulsación corta del botón de encendido durante 1 segundo para añadir una marca de momento destacado.
- 2.2 Doble clic en el botón de disparo para añadir una marca de momento destacado.
- 2.3 Pulsación corta del botón de disparo durante 1 segundo para detener la grabación.

Para la cámara Insta360 X6:

1. Cuando no se está grabando:

- 1.1 Pulsación corta del botón de encendido durante 1 segundo; la cámara alterna cíclicamente entre la grabación con lente frontal y trasera. (En modo Panorama, cambia entre las vistas de la lente frontal y trasera.)
- 1.2 Pulsación corta del botón de modo durante 1 segundo; la cámara alterna cíclicamente entre los modos de foto y video.
- 1.3 Pulsación corta del botón de disparo durante 1 segundo para empezar a grabar.
- 1.4 Doble clic en el botón de disparo; la cámara alterna cíclicamente entre la lente frontal y trasera. (En modo Panorama, cambia entre las vistas de la lente frontal y trasera.)

2. Durante la grabación:

- 2.1 Pulsación corta del botón de disparo durante 1 segundo para detener la grabación.

Nota:

Mantener pulsado el botón de modo durante 3 segundos hará que el mando se desconecte de la cámara y entre en modo de emparejamiento Bluetooth; la cámara deberá emparejarse y conectarse de nuevo. (Consulte las instrucciones para conectar con una cámara Insta360 para ver los patrones de LED y el procedimiento.)

Conexión a Cámara GoPro

Cuando no se está grabando:

- 1.1 Pulse brevemente el botón de encendido durante 1 segundo para cambiar cíclicamente el menú de modos secundarios (submenú) de la cámara. (No compatible con GoPro13)
- 1.2 Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar tanto la cámara como el control remoto.
- 1.3 Pulse brevemente el botón MODE durante 1 segundo para cambiar cíclicamente el menú de modos principales de la cámara.
- 1.4 Pulse brevemente el botón del obturador durante 1 segundo para tomar fotos/iniciar la grabación.

Durante la grabación:

- 2.1 Pulse brevemente el botón MODE durante 1 segundo para agregar un marcador HI.
- 2.2 Pulse brevemente el botón del obturador durante 1 segundo para detener la grabación.

Atención:
Mantener pulsado el botón MODE durante 3 segundos hace que el control remoto se desconecte de la cámara y entre en modo de emparejamiento Bluetooth. Es necesario volver a emparejar y conectar la cámara. (Consulte la sección sobre conexión con cámara GoPro para las señales luminosas y el método)
Para cambiar el menú de modos secundarios, establezca el control de la cámara en modo profesional (Pro Mode).

2.5 Conectar al teléfono

1. Activa el Bluetooth de tu teléfono.

2. Pulsa brevemente (1 segundo) el botón de encendido para encender el mando a distancia. El indicador de estado (azul) parpadea. Mantén pulsado (3 segundos) el botón de modo del mando a distancia para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth forzado.

2.1. Los indicadores de estado (azul) y de batería (verde) parpadean rápidamente de forma alterna. Empareja el dispositivo "Insta360 GP5 Remote" mediante el Bluetooth del teléfono. El indicador de estado cambiará de parpadeo (azul) a luz fija (azul). Ya podrás controlar el teléfono con el mando a distancia.

2.2. Los indicadores de estado (azul) y de batería (rojo) parpadean rápidamente de forma alterna. Empareja el dispositivo "Insta360 Mini Remote" mediante el Bluetooth del teléfono. El indicador de estado cambiará de parpadeo (azul) a luz fija (azul). Ya podrás controlar el teléfono con el mando a distancia.

3. Abre la aplicación de cámara del teléfono, cambia manualmente al modo Foto/Grabación. Una pulsación breve (1 segundo) del botón del obturador toma una foto o inicia/detiene la grabación de un video.

2.6 Carga

Luz roja fija: Cargando, batería no llena.

Luz verde fija: Cargando, batería llena.

3 Especificaciones

Conexión: Bluetooth

Entrada: 5V/1A

Capacidad de la Batería: 150 mAh

4 Instrucciones de Seguridad

Utilice este producto dentro de un rango de temperatura ambiente de -20°C a 40°C.

Si el producto no se utiliza durante un período prolongado (por ejemplo, 2 meses), la batería puede agotarse por completo. Cargue el producto oportunamente y enciéndalo.

No someta el producto a impactos mecánicos, aplastamiento o lanzamiento. No coloque objetos pesados sobre el producto.

No coloque el producto a la luz solar directa (por ejemplo, en un alféizar o salpicadero de coche) ni cerca de fuentes de calor (por ejemplo, estufa o calentador).

No utilice líquidos de limpieza. No limpie con alcohol, etc., ya que la resistencia al agua podría verse comprometida. No utilice detergentes para limpiar los contactos de carga, ya que podrían causar corrosión, afectando el funcionamiento normal del mando. Limpie con un paño suave y seco.



5 Descargo de Responsabilidad

Lea atentamente esta declaración. El uso de este producto constituye la aceptación total y el acuerdo de esta declaración.

Al utilizar este producto, usted reconoce y acepta que es plenamente responsable del uso del producto y de cualquier consecuencia que pueda resultar. Usted se compromete a utilizar el producto únicamente para fines legítimos y legales. Usted comprende y acepta que Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. no se hará responsable de ningún uso indebido, efecto adverso, daño, lesión, penalización u otra consecuencia legal directa o indirecta derivada del uso de este producto. Los usuarios deben seguir, entre otras, las precauciones de uso aquí mencionadas.

Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente los accesorios. No utilice si están dañados o deformados. Dentro del marco de las leyes nacionales, el derecho a interpretar y modificar esta declaración pertenece a Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.

1 製品インターフェース



2 製品の使用方法

2.1 リモコンの電源オン/オフ

1. リモコンがオフの状態で、電源ボタンを1秒間押し、リモコンがオンになります。バッテリーインジケターがバッテリー状態を表示します：
緑点灯: $10\% < \text{バッテリーレベル} \leq 100\%$
赤点灯: $0\% < \text{バッテリーレベル} \leq 10\%$
赤点滅: バッテリーレベル = 0%
2. リモコンがオンで、カメラに接続されていない場合、電源ボタンを3秒間長押しすると、リモコンがオフになります。
3. リモコンがオンで、カメラに接続されている場合、電源ボタンを3秒間長押しすると、リモコンとカメラの両方がオフになります。

2.2 カメラへの接続

アクションカメラ接続時

注: リモコンのペアリング中、インジケターは緑と青で点滅します。Action 4、Action 5 Pro、Action 6、Osmo 360、Osmo 360 IIなどのカメラと互換性があります。

- カメラの電源を入れます。
- 電源ボタンを1秒間短押ししてリモコンの電源を入れます。ステータスライト（青ライト）が点滅し、リモコンはBluetoothペアリング状態に入ります。カメラとリモコンは自動的に接続します。（リモコンが自動的にカメラに接続しない場合は、ステップ3に進んで強制ペアリングを行ってください赤と青で点滅する場合は、モードボタンをダブルクリックして緑と青の点滅に切り替えてください。）
- モードボタンを3秒間長押しして、Bluetooth強制ペアリングモードに入ります。（リモコンのステータスライト（青ライト）とバッテリーライト（緑ライト）が交互に高速点滅します。赤青点滅の場合は、モードボタンをダブルクリックして緑青点滅に切り替えます）。

4. リモコンが自動的にカメラに接続するのを待ちます。カメラはリモコンが接続されたことを示します。

Insta360カメラへの接続

注1: リモコンのペアリング中、インジケータは緑と青で点滅します。Insta360 ONE R/R5/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro / Ace Pro2などのカメラと互換性があります。

1. 電源ボタンを1秒間短押ししてリモコンの電源を入れます。ステータスライト（青ライト）が点滅し、リモコンはBluetoothペアリング状態に入ります。
2. Insta360カメラに初めて接続する場合、モードボタンを3秒間長押しして、Bluetooth強制ペアリングモードに入ります。（リモコンのステータスライト（青ライト）とバッテリーライト（緑ライト）が交互に高速点滅します）。
3. カメラの電源を入れます。
4. カメラのプルダウンメニューのリモコン設定画面で、「Insta360 GPS Remote」をタップします。カメラは接続されたことを示します。リモコンのステータスライトは点滅（青ライト）から点灯（青ライト）に変わり、リモコンでカメラを制御できるようになります。

注2: リモコンのペアリング中、インジケータは赤と青で点滅します。GO Ultra、Insta360 X6などのカメラと互換性があります。

1. 電源ボタンを1秒間短押ししてリモコンの電源を入れます。ステータスライト（青ライト）が点滅し、リモコンはBluetoothペアリング状態に入ります。
2. カメラに初めて接続するときは、リモコンのモードキーを3秒間長押しして、Bluetooth強制ペアリングモードに入る必要があります。（リモコンのステータスライト（青）とバッテリーライト（赤）が同時に交互に速く点滅します。緑と青の点滅の場合は、モードキーをダブルクリックして赤と青の点滅に切り替えられます。）
3. カメラの電源を入れます。
4. カメラのプルダウンメニューのリモコン設定画面で、「Insta360 Mini Remote」をタップします。カメラは接続されたことを示します。リモコンのステータスライトは点滅（青ライト）から点灯（青ライト）に変わり、リモコンでカメラを制御できるようになります。

GoProカメラへの接続

注: リモコンのペアリング中、インジケータは赤と青で点滅します。GoPro 8/9/10/11/12/13/MAX/Miniなどのカメラと互換性があります。

1. 電源ボタンを押してリモコンの電源を入れます。ステータスライト（青ライト）が点滅します。
2. GoProカメラに初めて接続する場合、モードボタンを3秒間長押しして、Bluetooth強制ペアリングモードに入ります。（リモコンのステータスライト（青ライト）とバッテリーライト（赤ライト）が交互に高速点滅します。緑青点滅の場合は、モードボタンをダブルクリックして赤青点滅に切り替えられます）。
3. カメラの電源を入れます。
4. カメラのプルダウンメニューで「デバイスとペアリング」をタップし、カメラをペアリングモードにします。リモコンのステータスライトは点滅（青ライト）から点灯（青ライト）に変わり、リモコンでカメラを制御できるようになります。

重要:
カメラのファームウェアが最新の公式バージョンにアップデートされていることを確認してください。

リモコンの有効制御距離は50メートルです（干渉や遮蔽物のない屋外の場合）。

初回のペアリングと接続が成功した後、次回使用時に接続手順を繰り返す必要はありません。リモコンは直接カメラを起動できます。

2.3 カメラの起動

アクションカメラ接続時

リモコンにはカメラを起動する機能があります。

1.1 リモコンがカメラに正常に接続した後、電源ボタンを2秒間長押しすると、カメラをオフにすることができます。カメラがオフになった後、リモコンのステータスライト（青ライト）は点灯したまま、カメラとの接続状態を維持します。リモコンの電源ボタンを1秒間短押しするとカメラを起動できます。または、リモコンのシャッターボタンを1秒間短押しすると、カメラを起動し、クイック録画/撮影機能を実行できます。電源ボタンを3秒間長押しするとリモコンがオフになります。

1.2 リモコンがカメラに正常に接続した後、電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方をオフにすることができます。カメラがオフになった後、リモコンの電源ボタンを1秒間短押しするとリモコンをオンにしてカメラを起動できます。または、リモコンのシャッターボタンを1秒間短押しすると、リモコンをオンにしてカメラを起動し、クイック録画/撮影機能を実行できます。

1.3 Osmo 360 IIは使えない。

(1.1と1.2の違いは、1.1ではカメラがオフの状態からの起動とクイック録画機能の安定性がより高くなりますが、リモコンの消費電力が多くなります)。

起動またはクイック録画後、リモコンは自動的にカメラに接続します（カメラはリモコンが接続されたことを示し、リモコンのステータスライト（青ライト）が点灯します）。

注意:

リモコンを通じてカメラをオフにした場合、リモコンの電源ボタンを1秒間短押しすると、カメラを起動できます（カメラのBluetooth起動機能を事前にオンにする必要があります）。そして数秒待つと、リモコンは自動的にカメラに接続します（カメラはリモコンが接続されたことを示し、リモコンのステータスライト（青ライト）が点灯します）。カメラとリモコンの両方をオフにすることができます。カメラがオフになった後、リモコンの電源ボタンを1秒間短押しするとリモコンをオンにしてカメラを起動できます。または、リモコンのシャッターボタンを1秒間短押しすると、リモコンをオンにしてカメラを起動し、クイック録画/撮影機能を実行できます。

Insta360カメラへの接続

リモコンにはカメラを起動する機能があります。

1.1 リモコンがカメラに正常に接続した後、電源ボタンを1秒間短押しすると、カメラの画面をオフ/オンにすることができます（「Insta360 GPS Remote」モードでペアリングする必要があります）。リモコンのステータスライト（青ライト）は点灯したままです。

1.2 リモコンがカメラに正常に接続した後、電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方をオフにすることができます。カメラがオフになった後、リモコンの電源ボタンを1秒間短押しするとリモコンをオンにしてカメラを起動できます。または、リモコンのシャッターボタンを1秒間短押しすると、リモコンをオンにしてカメラを起動し、クイック録画/撮影機能を実行できます。

注意:

GO3、GO35の場合、リモコンでオフ/オンすると、本体が起動します。

リモコンを通じてカメラをオフにした場合、リモコンの電源ボタンを1秒間短押しすると、カメラを起動できます（カメラのBluetooth起動機能を事前にオンにする必要があります）。そして数秒待つと、リモコンは自動的にカメラに接続します（カメラはリモコンが接続されたことを示し、リモコンのステータスライト（青ライト）が点灯します）。

カメラ自体のBluetooth起動速度の問題により、リモコンでカメラを起動した後、接続するまで数秒待つ必要があります。

カメラがオフの間にカメラのバッテリーが交換または抜き差しされた場合、リモコンはカメラを起動できません。カメラを手動で電源を入れ、自動的にリモコンに接続する必要があります。

GoProカメラへの接続

リモコンにはワンタッチ起動機能があります。

リモコンとカメラの初期接続が成功した後、電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方がオフになります。カメラがオフになった後、リモコンの電源ボタンを1秒間短押しするとカメラを起動できます。または、リモコンのシャッターボタンを1秒間短押しすると、リモコンをオンにしてカメラを起動し、クイック録画/撮影機能を実行できます。

起動またはクイック録画後、リモコンは自動的にカメラに接続します（カメラはリモコンが接続されたことを示し、リモコンのステータスライト（青ライト）が点灯します）。

注意:

カメラがオフの間にカメラのバッテリーが交換または抜き差しされた場合、リモコンはカメラを起動できません。カメラを手動で電源を入れ、自動的にリモコンに接続する必要があります。

GoProカメラをオフにした後、8時間以内であれば正常に起動できます。8時間を超えると、手動で電源を入れ、リモコンに接続する必要があります。

2.4 カメラの制御と撮影モードの切り替え

アクションカメラ接続時

注: Action 4、Action 5 Pro、Action 6、Osmo 360、Osmo 360 IIなどのカメラと互換性があります。

録画していない時:

1.1 モードボタンを1秒間短押しすると、カメラのメインモードメニューが循環的に切り替わります。

1.2 シャッターボタンを1秒間短押しすると、カメラが写真撮影/録画を開始します。

1.3 電源ボタンを2秒間長押しすると、カメラがオフになります（リモコンは接続を維持）。電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方がオフになります。（Osmo 360 IIは使えないよ。）

録画中:

2.1 モードボタンを1秒間短押しすると、HI マーカーを追加します（Osmo 360、Osmo 360 II は非対応）。

2.2 シャッターボタンを1秒間短押しすると、録画を停止します。

2.3 電源ボタンを2秒間長押しすると、カメラがオフになります（リモコンは接続を維持）。電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方がオフになります。（Osmo 360 IIは使えないよ。）

注意:

モードボタンを3秒間長押しすると、リモコンがカメラとの接続を切断し、再接続します。

Insta360カメラへの接続

「Insta360 GPS Remote」をペアリングする場合: Insta360 ONE R/R5/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2などのカメラに対応。

録画していないとき:

1.1 モードキーを1秒間短押しすると、カメラは写真モードと動画モードを循環切替します。（GO3/GO3Sでは、モード切替を確認するためにもう一度シャッターキーを短押しする必要があります。）

1.2 シャッターキーを1秒間短押しすると、写真撮影/録画を行います。

1.3 シャッターキーを2秒間長押しすると、単一レンズモードとパノラマモードを循環切替できます。（X2、X3、X4、X4 Air、X5カメラのみ）

1.4 電源キーを1秒間短押しすると、画面のオン/オフを切り替えられます。

1.5 電源キーを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方が電源オフになります。

録画中:

2.1 モードキーを1秒間短押しすると、ハイライトマークを追加します。

2.2 シャッターキーを1秒間短押しすると、録画を停止します。

注意:

モードキーを3秒間長押しすると、リモコンがカメラとの接続を切断し、Bluetoothペアリングモードに入ります。カメラを再度ペアリングして接続する必要があります。(Insta360カメラへの接続説明で、LED表示と方法を確認してください。)

「Insta360 Mini Remote」をペアリングする場合: GO Ultra、Insta360 X6カメラに対応。

GO Ultraカメラの場合:

録画していないとき:

- 1.1 電源キーを1秒間短押しすると、カメラは写真モードと動画モードを循環切替します。
- 1.2 シャッターキーをダブルクリックすると、カメラは写真モードと動画モードを循環切替します。
- 1.3 電源キーを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方が電源オフになります。

録画中:

- 2.1 電源キーを1秒間短押しすると、ハイライトマークを追加します。
- 2.2 シャッターキーをダブルクリックすると、ハイライトマークを追加します。
- 2.3 シャッターキーを1秒間短押しすると、録画を停止します。

Insta360 X6カメラの場合:

録画していないとき:

- 1.1 電源キーを1秒間短押しすると、カメラは前後レンズ撮影を循環切替します。(パノラマモードでは前後レンズの画面を切り替えます。)
- 1.2 モードキーを1秒間短押しすると、カメラは写真モードと動画モードを循環切替します。
- 1.3 シャッターキーを1秒間短押しすると、録画を開始します。
- 1.4 シャッターキーをダブルクリックすると、カメラは前後レンズを循環切替します。(パノラマモードでは前後レンズの画面を切り替えます。)

録画中:

- 2.1 シャッターキーを1秒間短押しすると、録画を停止します。

注意:

モードキーを3秒間長押しすると、リモコンがカメラとの接続を切断し、Bluetoothペアリングモードに入ります。カメラを再度ペアリングして接続する必要があります。(Insta360カメラへの接続説明で、LED表示と方法を確認してください。)

GoProカメラへの接続

録画していない時:

- 1.1 電源ボタンを1秒間短押しすると、カメラのサブモードメニューが循環的に切り替わります (GoPro13は非対応)。
- 1.2 電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方がオフになります。
- 1.3 モードボタンを1秒間短押しすると、カメラのメインモードメニューが循環的に切り替わります。
- 1.4 シャッターボタンを1秒間短押しすると、カメラが写真撮影/録画を開始します。

録画中:

- 2.1 モードボタンを1秒間短押しすると、HI マーカーを追加します。
- 2.2 シャッターボタンを1秒間短押しすると、録画を停止します。

注意:

モードボタンを3秒間長押しすると、リモコンがカメラとの接続を切断し、Bluetoothペアリングモードに入ります。カメラを再度ペアリングして接続する必要があります (GoProカメラとの接続の説明を参照して、ライトサインと方法を確認してください)。サブモードメニューを切り替えるには、カメラの制御をプロフェッショナルモードに切り替えてください。

2.5 携帯電話に接続する

1. スマートフォンのBluetoothをオンにします。

2. リモコンの電源ボタンを短押し（1秒）して電源を入れ、状態インジケータ（青）が点滅します。リモコンのモードボタンを長押し（3秒）して、Bluetooth強制ペアリングモードに入ります。

2.1. 状態インジケータ（青）とバッテリーインジケータ（緑）が交互に速く点滅します。スマートフォンのBluetooth設定で「Insta360 GP5 Remote」をペアリングしてください。状態インジケータが点滅（青）から点灯（青）に変われば、リモコンでスマートフォンを操作できます。

2.2. 状態インジケータ（青）とバッテリーインジケータ（赤）が交互に速く点滅します。スマートフォンのBluetooth設定で「Insta360 Mini Remote」をペアリングしてください。状態インジケータが点滅（青）から点灯（青）に変われば、リモコンでスマートフォンを操作できます。

3. スマートフォンのカメラアプリを開き、手動で写真/録画モードに切り替えます。シャッターボタンを短押し（1秒）すると、写真を撮影または録画を開始/停止します。

2.6 充電

赤ライト点灯：充電中、バッテリーは満充電ではありません。

緑ライト点灯：充電中、バッテリーは満充電です。

3 仕様

接続: Bluetooth

入力: 5V/1A

バッテリー容量: 150mAh

4 安全上の注意

本品は周囲温度-20℃～40℃の範囲でご使用ください。

長期間（2ヶ月など）使用しない場合、製品のバッテリーが完全に消耗する可能性があります。速やかに製品を充電し、電源を入れてください。

製品に機械的衝撃、圧迫、または投擲を与えないでください。製品の上に重い物を置かないでください。

製品を直射日光の当たる場所（窓辺や車のダッシュボードなど）や熱源の近く（ストーブやヒーターなど）に置かないでください。

清掃液を使用しないでください。アルコールなどで拭かないでください。防水機能が損なわれる可能性があります。充電接点を清掃するのに洗剤を使用しないでください。腐食や錆の原因となり、リモコンの正常な動作に影響を与える可能性があります。柔らかい乾いた布で清掃してください。

本書をよくお読みください。本品をご使用いただいた場合、本書の全てを承認し、同意したものとみなします。

本品を使用することにより、お客様は本品の使用およびそれにより生じる可能性のある結果について全面的な責任を負うことを認め、同意します。お客様は、正当かつ合法的な目的のためにのみ本品を使用することを約束します。お客様は、本品の使用に起因または関連する、盗用、不利益な影響、損害、傷害、罰則、その他の法的結果について、深圳市禾依科技有限公司がいかなる責任も負わないことを理解し、同意します。ユーザーは、本書で言及されている使用上の注意を含め、これらに従う必要があります。

使用する前は、必ず付属品を注意点検してください。破損、変形がある場合は使用しないでください。国の法律の範囲内で、本書の解釈権、修正権は深圳市禾依科技有限公司に帰属します。