



ACH4615
Wireless Earphones

User Manual

Product structure diagram



- 1. ANC button
- 2. Volume+
- 3. Volume-
- 4. Power button
- 5. Charging port

Tips:

Gently put on the headphones, adjust the headband and ear cups, and fine-tune the wearing angle to a comfortable fit.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Long press the middle key for about 2s to power on/off.

Power on: Voice prompt "Power on", red and blue lights flash alternately.

Power off: Voice prompt "Power off", red light flashes twice then off.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Short press middle key: Answer / end call (blue light flashes slowly once every 5s).

Long press middle key 2s: Reject incoming call (blue light flashes slowly once every 5s).

Double press middle key: Redial last number (blue light flashes slowly once every 5s).

Play/Pause

Short press middle key: Play / Pause music (blue light flashes slowly once every 5s).

Long press Volume - : Previous track (blue light flashes slowly once every 5s).

Long press Volume + : Next track (blue light flashes slowly once every 5s).

Volume control

Long press Volume +/- to adjust volume (blue light flashes slowly once every 5s).

Beep prompt at max/min volume, total 16 levels.

Special mode

Pairing: Auto enter after power on, red & blue light flash alternately; auto power off in 5 mins without connection.

Reconnect: Auto reconnect last device when power on (blue light flashes slowly once every 5s; "ding" prompt on success).

ANC mode: Short press ANC key to turn on/off when headset is powered on; white light steady on for ANC on.

AUX mode: Insert 3-pole audio cable, headset auto power off and disable Bluetooth.

Low battery: Under 3.2V voice prompt "Please charge"; under 3.1V voice prompt

"Power off" then auto power off (red light flashes slowly once every 5s).

Charging: Red light on while charging, light off when fully charged.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20-20kHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.81 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die mittlere Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Einschalten: Sprachansage „Power on“, rote und blaue LEDs blinken abwechselnd.

Ausschalten: Sprachansage „Power off“, rote LED blinkt zweimal und erlischt dann.

Verbindung über WLAN herstellen:

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen in den Einstellungen, um nach Netzwerken zu suchen und diese zu bedienen.

Anruf annehmen/ablehnen

Kurzer Druck auf die mittlere Taste: Annehmen / Beenden eines Anrufs (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Langer Druck auf die mittlere Taste (2 Sekunden): Ablehnen eines eingehenden Anrufs (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Doppelklick auf die mittlere Taste: Wahl der letzten Nummer erneut (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Wiedergabe/Pause im Musikmodus

Kurzer Druck auf die mittlere Taste: Wiedergabe / Pause der Musik (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Langer Druck auf Lautstärke - : Vorheriger Titel (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Langer Druck auf Lautstärke + : Nächster Titel (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Lautstärkeregelung im Musikmodus

Langer Druck auf Lautstärke +/- zur Lautstärkeregelung (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Piepton bei maximaler/minimaler Lautstärke, insgesamt 16 Stufen.

Sondermodi

Kopplung: Automatischer Eintritt nach dem Einschalten, rote und blaue LEDs blinken abwechselnd; automatische Abschaltung nach 5 Minuten ohne Verbindung.

Wiederverbindung: Automatische Wiederverbindung zum letzten Gerät beim Einschalten (blaue LED blinkt langsam alle 5 Sekunden; „ding“-Ton bei Erfolg).

ANC-Modus: Kurzer Druck auf die ANC-Taste zum Ein-/Ausschalten, wenn das Headset eingeschaltet ist; weiße LED leuchtet stetig bei aktiviertem ANC.

AUX-Modus: Einstecken eines 3-poligen Audiokabels, Headset schaltet sich automatisch aus und deaktiviert Bluetooth.

Niedriger Batteriestand: Unter 3,2 V Sprachansage „Please charge“; unter 3,1 V Sprachansage „Power off“ und automatische Abschaltung (rote LED blinkt langsam alle 5 Sekunden).

Laden: Rote LED leuchtet während des Ladens, erlischt bei vollständiger Ladung.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.81 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd og sluk

Hold den midterste knap nede i ca. 2 sekunder for at tænde/slukke.

Tænd: Stemmemeddelelse „Power on“, rød og blå lys blinker skiftevis.

Sluk: Stemmemeddelelse „Power off“, rød lys blinker to gange og slukker derefter.

Trådløs forbindelse

Åbn trådløseindstillingerne i Indstillinger for at søge og betjene.

Opkald besvar/afbryd

Kort tryk på midterste knap: Besvar / afslut opkald (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Langt tryk på midterste knap i 2 sekunder: Afvis indkommende opkald (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Dobbelt tryk på midterste knap: Ring sidste nummer igen (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Afspilning/Pause i musiktilstand

Kort tryk på midterste knap: Afspil / pause musik (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Langt tryk på Lydstyrke - : Forrige nummer (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Langt tryk på Lydstyrke + : Næste nummer (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Lydstyrkeregulering i musiktilstand

Langt tryk på Lydstyrke +/- for at justere lydstyrken (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Pip-lyd ved maksimal/minimal lydstyrke, i alt 16 niveauer.

Specialtilstand

Parring: Automatisk indgang efter tænding, rød og blå lys blinker skiftevis; automatisk slukning efter 5 minutter uden forbindelse.

Genforbindelse: Automatisk genforbindelse til sidste enhed ved tænding (blå lys blinker langsomt hvert 5. sekund; „ding“-lyd ved succes).

ANC-tilstand: Kort tryk på ANC-knappen for at tænde/slukke, når headsettet er tændt; hvid lys lyser konstant, når ANC er aktiv.

AUX-tilstand: Indsæt et 3-polet lyd kabel, headsettet slukker automatisk og deaktiverer Bluetooth.

Lavt batteri: Under 3,2V stemmemeddelelse „Please charge“; under 3,1V stemmemeddelelse „Power off“ og automatisk slukning (rød lys blinker langsomt hvert 5. sekund).

Opladning: Rød lys lyser under opladning, slukker når fuldt opladt.

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.81 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage et extinction

Maintenez le bouton central enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer/éteindre.

Allumage : Invite vocale « Power on », les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.

Arrêt : Invite vocale « Power off », le voyant rouge clignote deux fois puis s'éteint.

Connexion sans fil

Ouvrez la page des paramètres sans fil dans les paramètres pour effectuer la recherche et l'opération.

Répondre/Refuser un appel entrant

Appui court sur le bouton central : Répondre / terminer l'appel (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Appui long sur le bouton central (2s) : Rejeter l'appel entrant (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Double appui sur le bouton central : Rappeler le dernier numéro (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Lecture/Pause

Appui court sur le bouton central : Lecture / Pause de la musique (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Appui long sur Volume - : Piste précédente (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Appui long sur Volume + : Piste suivante (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Contrôle du volume

Appui long sur Volume +/- pour régler le volume (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s).

Signal sonore au volume max/min, 16 niveaux au total.

Mode spécial

Appairage : Entrée automatique après allumage, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement ; arrêt automatique après 5 minutes sans connexion.

Reconnexion : Reconnexion automatique au dernier appareil à l'allumage (voyant bleu clignote lentement toutes les 5s ; signal « ding » en cas de succès).

Mode ANC : Appui court sur la touche ANC pour activer/désactiver lorsque le casque est allumé ; voyant blanc fixe lorsque l'ANC est activé.

Mode AUX : Insérez un câble audio 3 pôles, le casque s'éteint automatiquement et désactive le Bluetooth.

Batterie faible : Sous 3,2V, invite vocale « Please charge » ; sous 3,1V, invite vocale « Power off » puis arrêt automatique (voyant rouge clignote lentement toutes les 5s).

Charge : Voyant rouge allumé pendant la charge, éteint lorsque complètement chargé.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.81 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accendere/spegnere

Tenere premuto il tasto centrale per circa 2 secondi per accendere/spegnere.

Accensione: Prompt vocale „Power on“, spia rossa e blu lampeggiano alternativamente.

Spegnimento: Prompt vocale „Power off“, spia rossa lampeggia due volte poi si spegne.

Connessione wireless

Apri la pagina delle impostazioni wireless nelle Impostazioni per eseguire la ricerca e l'operazione.

Risposta/Rifiuto chiamata in arrivo

Pressione breve sul tasto centrale: Rispondere / terminare la chiamata (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Pressione lunga sul tasto centrale per 2s: Rifiutare chiamata in arrivo (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Doppia pressione sul tasto centrale: Richiamare l'ultimo numero (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Riproduci/Pausa

Pressione breve sul tasto centrale: Riprodurre / mettere in pausa la musica (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Pressione lunga su Volume - : Traccia precedente (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Pressione lunga su Volume + : Traccia successiva (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Controllo del volume

Pressione lunga su Volume +/- per regolare il volume (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s).

Segnale acustico al volume massimo/minimo, 16 livelli in totale.

Modalità speciale

Accoppiamento: Ingresso automatico dopo l'accensione, spia rossa e blu lampeggiano alternativamente; spegnimento automatico dopo 5 minuti senza connessione.

Riconnessione: Riconnessione automatica all'ultimo dispositivo all'accensione (spia blu lampeggia lentamente ogni 5s; segnale „ding“ in caso di successo).

Modalità ANC: Pressione breve sul tasto ANC per attivare/disattivare quando l'auricolare è acceso; spia bianca fissa quando ANC è attivo.

Modalità AUX: Inserire un cavo audio a 3 poli, l'auricolare si spegne automaticamente e disattiva il Bluetooth.

Batteria scarica: Sotto i 3,2V prompt vocale „Please charge“; sotto i 3,1V prompt vocale „Power off“ poi spegnimento automatico (spia rossa lampeggia lentamente ogni 5s).

Ricarica: Spia rossa accesa durante la ricarica, spenta quando completamente carica.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.81 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encender/apagar

Mantenga presionada la tecla central durante unos 2 segundos para encender/apagar.

Encendido: Aviso de voz „Power on“, luces roja y azul parpadean alternativamente.

Apagado: Aviso de voz „Power off“, luz roja parpadea dos veces y luego se apaga.

Conexión inalámbrica

Abre la página de configuración inalámbrica en Configuración para buscar y operar.

Contestar/Rechazar llamada entrante

Presión corta en la tecla central: Contestar / finalizar llamada (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Presión larga en la tecla central durante 2s: Rechazar llamada entrante (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Doble presión en la tecla central: Volver a marcar el último número (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Reproducir/Pausa

Presión corta en la tecla central: Reproducir / pausar música (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Presión larga en Volumen - : Pista anterior (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Presión larga en Volumen + : Pista siguiente (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Control de volumen

Presión larga en Volumen +/- para ajustar el volumen (luz azul parpadea lentamente cada 5s).

Pitido al volumen máximo/mínimo, 16 niveles en total.

Modo especial

Emparejamiento: Entrada automática tras el encendido, luces roja y azul parpadean alternativamente; apagado automático tras 5 minutos sin conexión.

Reconexión: Reconexión automática al último dispositivo al encender (luz azul parpadea lentamente cada 5s; aviso „ding“ al éxito).

Modo ANC: Presión corta en la tecla ANC para encender/apagar cuando el auricular está encendido; luz blanca fija cuando ANC está activado.

Modo AUX: Insertar cable de audio de 3 polos, el auricular se apaga automáticamente y desactiva Bluetooth.

Batería baja: Por debajo de 3,2V aviso de voz „Please charge“; por debajo de 3,1V aviso de voz „Power off“ luego apagado automático (luz roja parpadea lentamente cada 5s).

Carga: Luz roja encendida durante la carga, apagada cuando está completamente cargada.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.81 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

序文

このたびはAOC製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

スイッチのオン/オフ

中央キーを約2秒長押しして電源をオン/オフにします。

電源オン: 「Power on」の音声プロンプト、赤と青のライトが交互に点滅します。

電源オフ: 「Power off」の音声プロンプト、赤いライトが2回点滅した後、消灯します。

無線接続の操作

設定画面内の無線設定ページを開き、検索および操作を行ってください。

電話の応答/切断

中央キーを短く押す: 応答/通話終了 (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

中央キーを2秒長押し: 着信拒否 (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

中央キーをダブルクリック: 最後の番号を再ダイヤル (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

再生/一時停止

中央キーを短く押す: 音楽の再生/一時停止 (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

音量-を長押し: 前のトラック (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

音量+を長押し: 次のトラック (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

音量調節

音量+/-を長押しして音量を調整 (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

最大/最小音量でピープ音、計16段階。

特殊モード

ベアリング: 電源オン後に自動的に開始、赤と青のライトが交互に点滅; 接続がない場合5分後に自動電源オフ。

再接続: 電源オン時に最後のデバイスに自動再接続 (青いライトが5秒ごとにゆっくり点滅; 成功時に「ding」音)。

ANCモード: ヘッドセットの電源がオンの状態でANCキーを短く押してオン/オフ; ANCオン時は白いライトが常時点灯。

AUXモード: 3極オーディオケーブルを挿入、ヘッドセットが自動的に電源オフしBluetoothを無効化。

低バッテリー: 3.2V未満で「Please charge」の音声プロンプト; 3.1V未満で「Power off」の音声プロンプト後に自動電源オフ (赤いライトが5秒ごとにゆっくり点滅)。

充電: 充電中は赤いライトが点灯、完全充電後に消灯。

序文

このたびはAOC 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 20Hz-20KHz

最大高周波出力: 3.81 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

AOC 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주십시오.

전원 켜기/끄기

중앙 키를 약 2초 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.

전원 켜기: "Power on" 음성 안내, 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박입니다.

전원 끄기: "Power off" 음성 안내, 빨간색 표시등이 2번 깜박인 후 꺼집니다.

무선 연결 조작

설정 메뉴에서 무선 설정 페이지를 열어 검색 및 조작하십시오.

전화 수신/거절

중앙 키 짧게 누르기: 통화 응답 / 종료 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

중앙 키 2초 길게 누르기: 수신 전화 거절 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

중앙 키 두 번 누르기: 마지막 번호 재다이얼 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

재생/일시정지

중앙 키 짧게 누르기: 음악 재생 / 일시정지 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

볼륨 - 길게 누르기: 이전 트랙 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

볼륨 + 길게 누르기: 다음 트랙 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

볼륨 조절

볼륨 +/- 길게 눌러 볼륨 조절 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

최대/최소 볼륨에서 뻑 소리, 총 16단계.

특수 모드

페어링: 전원 켜 후 자동으로 진입, 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박임; 연결 없이 5분 후 자동 전원 꺼짐.

재연결: 전원 켜 때 마지막 기기에 자동 재연결 (파란색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임; 성공시 "ding" 소리).

ANC 모드: 헤드셋이 켜진 상태에서 ANC 키 짧게 눌러 켜기/끄기; ANC 활성화시 흰색 표시등 상시 켜짐.

AUX 모드: 3극 오디오 케이블 삽입시 헤드셋 자동 전원 꺼짐 및 Bluetooth 비활성화.

배터리 부족: 3.2V 미만에서 "Please charge" 음성 안내; 3.1V 미만에서 "Power off" 음성 안내 후 자동 전원 꺼짐 (빨간색 표시등이 5초마다 느리게 깜박임).

충전: 충전 중 빨간색 표시등 켜짐, 완충시 꺼짐.

서문

AOC 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 20Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 3.81 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. AOC منتجات أحد شراء على لك شكراً

تشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط باستمرار على المفتاح الأوسط لمدة حوالي 2 ثانية لتشغيل/إيقاف التشغيل.
 ، تومض الأضواء الحمراء والزرقاء بالتناوب. "Power on"تشغيل: تنبيه صوتي
 ، تومض الضوء الأحمر مرتين ثم ينطفئ. "Power off"إيقاف التشغيل: تنبيه صوتي

عملية الاتصال

الاتصال اللاسلكي: افتح إعدادات الاتصال اللاسلكي للبحث والاتصال.

الرد / إنهاء المكالمة

الضغط القصير على المفتاح الأوسط: الرد / إنهاء المكالمة (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).
 الضغط الطويل على المفتاح الأوسط لمدة 2 ثانية: رفض المكالمة الواردة (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).
 الضغط المزدوج على المفتاح الأوسط: إعادة الاتصال بالرقم الأخير (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).

تشغيل / إيقاف مؤقت

الضغط القصير على المفتاح الأوسط: تشغيل / إيقاف مؤقت للموسيقى (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).
 الضغط الطويل على مستوى الصوت - : المسار السابق (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).
 الضغط الطويل على مستوى الصوت + : المسار التالي (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).

التحكم في مستوى الصوت

الضغط الطويل على +/- مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان).
 صوت صفر عند الحد الأقصى/الحد الأدنى لمستوى الصوت، إجمالي 16 مستوى.

الوضع الخاص

الاقتران: يدخل تلقائياً بعد التشغيل، تومض الأضواء الحمراء والزرقاء بالتناوب؛ إيقاف تشغيل تلقائي بعد 5 دقائق بدون اتصال.

إعادة الاتصال: إعادة الاتصال التلقائي بالجهاز الأخير عند التشغيل (يومض الضوء الأزرق بهبط كل 5 ثوان؛ تنبيه عند النجاح). "ding"

للتشغيل/إيقاف التشغيل عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل؛ ANCالضغط القصير على مفتاح ANC: وضع
 ANC. الضوء الأبيض مضاء باستمرار عند تشغيل

أدخل كبل صوت ثلاثي الأقطاب، ستقوم سماعة الرأس بإيقاف التشغيل تلقائياً وتعطيل البلوتوث. وضع
 "Power off"تنبيه صوتي، V، تحت "3.1 Please charge"تنبيه صوتي V، البطارية المنخفضة: تحت 3.2
 إيقاف تشغيل تلقائي (يومض الضوء الأحمر بهبط كل 5 ثوان).
 الشحن: الضوء الأحمر مضاء أثناء الشحن، ينطفئ عند اكتمال الشحن.

مقدمة

الاستخدام قبل العناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. AOC منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

نطاق تردد التشغيل: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
ديسبيل مللي واط 3.81 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på/av

Håll den mittersta knappen intryckt i ca 2 sekunder för att starta/stänga av.

Starta: Röstmeddelande „Power on“, röda och blå lampor blinkar växelvis.

Stäng av: Röstmeddelande „Power off“, röd lampa blinkar två gånger och slocknar sedan.

Trådlös anslutning

Öppna sidan för trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och hantera.

Svara på/avbryta inkommande samtal

Kort tryck på den mittersta knappen: Svara / avsluta samtal (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Långt tryck på den mittersta knappen i 2 sekunder: Avvisa inkommande samtal (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Dubbeltryck på den mittersta knappen: Ring senaste numret igen (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Spela/Pausa

Kort tryck på den mittersta knappen: Spela upp / pausa musik (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Långt tryck på Volym - : Föregående spår (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Långt tryck på Volym + : Nästa spår (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Volymkontroll

Långt tryck på Volym +/- för att justera volymen (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Pip-ljud vid maximal/minimal volym, totalt 16 nivåer.

Specialläge

Parkoppling: Startar automatiskt efter uppstart, röda och blå lampor blinkar växelvis; stängs av automatiskt efter 5 minuter utan anslutning.

Återanslutning: Återansluter automatiskt till senaste enhet vid uppstart (blå lampa blinkar långsamt var 5:e sekund; „ding“-ljud vid lyckad anslutning).

ANC-läge: Kort tryck på ANC-knappen för att slå på/av när headsetet är påslaget; vit lampa lyser konstant när ANC är aktivt.

AUX-läge: Sätt i en 3-polig ljudkabel, headsetet stängs av automatiskt och inaktiverar Bluetooth.

Låg batterinivå: Under 3,2V röstmeddelande „Please charge“; under 3,1V röstmeddelande „Power off“ sedan automatisk avstängning (röd lampa blinkar långsamt var 5:e sekund).

Laddning: Röd lampa lyser under laddning, slocknar när den är fulladdad.

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.81 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnout/vypnout

Stiskněte a podržte střední tlačítko po dobu cca 2 sekund pro zapnutí/vypnutí.

Zapnutí: Hlasové oznámení „Power on“, červená a modrá kontrolka blikají střídavě.

Vypnutí: Hlasové oznámení „Power off“, červená kontrolka dvakrát blikne a poté zhasne.

Bezdrátové připojení

Otevřete stránku bezdrátových nastavení v Nastavení pro vyhledávání a obsluhu.

Přijetí/zamítání přichozího hovoru

Krátké stisknutí středního tlačítka: Přijmout / ukončit hovor (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Dlouhé stisknutí středního tlačítka po dobu 2s: Odmítnout přichozí hovor (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Dvojité stisknutí středního tlačítka: Opětovné vytáčení posledního čísla (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Přehrát/Pozastavit

Krátké stisknutí středního tlačítka: Přehrávání / pauza hudby (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Dlouhé stisknutí tlačítka Hlasitost - : Předchozí skladba (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Dlouhé stisknutí tlačítka Hlasitost + : Další skladba (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Ovládání hlasitosti

Dlouhé stisknutí tlačítka Hlasitost +/- pro nastavení hlasitosti (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Pípnutí při maximální/minimální hlasitosti, celkem 16 úrovní.

Speciální režim

Párování: Automatické spuštění po zapnutí, červená a modrá kontrolka blikají střídavě; automatické vypnutí po 5 minutách bez připojení.

Opětovné připojení: Automatické připojení k poslednímu zařízení po zapnutí (modrá kontrolka bliká pomalu každých 5s; zvuk „ding“ při úspěchu).

Režim ANC: Krátké stisknutí tlačítka ANC pro zapnutí/vypnutí, když jsou sluchátka zapnutá; bílá kontrolka svítí trvale při aktivním ANC.

Režim AUX: Zapojte 3-pólový audio kabel, sluchátka se automaticky vypnou a deaktivují Bluetooth.

Nízký stav baterie: Pod 3,2V hlasové oznámení „Please charge“; pod 3,1V hlasové oznámení „Power off“ a poté automatické vypnutí (červená kontrolka bliká pomalu každých 5s).

Nabíjení: Červená kontrolka svítí během nabíjení, zhasne po úplném nabití.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.81 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

FCC Compliance Statement:

Note: The device has been tested and meets the restrictions Class B digital devices specified in Part 15 FCC regulations. These restrictions are intended to:

- Provide adequate protection for residential areas
- Resist harmful interference.



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.