



ACT4621
Wireless Earphones

User Manual

Product structure diagram



- 1. Charging Port
- 2. Volume- / Previous Track
- 3. Power Key / Multi-function Key
- 4. Volume+ / Next Track
- 5. Microphone / Indicator Light

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion. Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

1. Power on: Press and hold the "▶" button for 3–5 seconds
2. Power off: Press and hold the "▶" button for 3–5 seconds

Volume & Track Control

1. Volume Up: Single-tap the "+" button
2. Volume Down: Single-tap the "-" button
3. Next track: Press and hold the "+" button for 2 seconds
4. Previous track: Press and hold the "-" button for 2 seconds

Playback Control

1. Pause playback: Single-tap the "▶" button
2. Resume playback: Single-tap the "▶" button

Call Operation

1. Answer call: Single-tap the "▶" button
2. Hang up call: Single-tap the "▶" button
3. Reject call: Press and hold the "▶" button for 2 seconds

Special Functions

1. Mobile/headphone audio source switch: Press and hold the "▶" button for 2 seconds
2. Headphone microphone on/off for calls: Triple-tap the "-" button
3. Game/music mode switch: Quadruple-tap the "▶" button

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 4.76 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines AOC-Produkts. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Ein-/Ausschalten

1. Einschalten: Halten Sie die Taste „▶“ 3–5 Sekunden lang gedrückt
2. Ausschalten: Halten Sie die Taste „▶“ 3–5 Sekunden lang gedrückt

Lautstärke- und Titelsteuerung

1. Lautstärke erhöhen: Einfaches Tippen auf die Taste „+“
2. Lautstärke verringern: Einfaches Tippen auf die Taste „-“
3. Nächster Titel: Halten Sie die Taste „+“ 2 Sekunden lang gedrückt
4. Vorheriger Titel: Halten Sie die Taste „-“ 2 Sekunden lang gedrückt

Wiedergabesteuerung

1. Wiedergabe pausieren: Einfaches Tippen auf die Taste „▶“
2. Wiedergabe fortsetzen: Einfaches Tippen auf die Taste „▶“

Anrufsteuerung

1. Anruf annehmen: Einfaches Tippen auf die Taste „▶“
2. Anruf beenden: Einfaches Tippen auf die Taste „▶“
3. Anruf ablehnen: Halten Sie die Taste „▶“ 2 Sekunden lang gedrückt

Spezielle Funktionen

1. Audiquellenwechsel (Mobilgerät/Kopfhörer): Halten Sie die Taste „▶“ 2 Sekunden lang gedrückt
2. Mikrofon für Anrufe (Kopfhörer) ein-/ausschalten: Dreifaches Tippen auf die Taste „-“
3. Spiel-/Musikmodus wechseln: Vierfaches Tippen auf die Taste „▶“

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 4.76 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak for dit køb af et AOC-produkt. Læs venligst denne manual grundigt før brug for at opnå bedste resultat.

Tænd/sluk

1. Tænd: Hold knappen „▶“ nede i 3–5 sekunder
2. Sluk: Hold knappen „▶“ nede i 3–5 sekunder

Lydstyrke- og sporstyring

1. Øg lydstyrken: Enkelt tryk på „+“-knappen
2. Sænk lydstyrken: Enkelt tryk på „-“-knappen
3. Næste spor: Hold „+“-knappen nede i 2 sekunder
4. Forrige spor: Hold „-“-knappen nede i 2 sekunder

Afspilningsstyring

1. Pauser afspilning: Enkelt tryk på „▶“-knappen
2. Genoptag afspilning: Enkelt tryk på „▶“-knappen

Opkaldsfunktioner

1. Besvar opkald: Enkelt tryk på „▶“-knappen
2. Afslut opkald: Enkelt tryk på „▶“-knappen
3. Afvis opkald: Hold „▶“-knappen nede i 2 sekunder

Specielle funktioner

1. Skift lydkilde (mobiltelefon/hovedtelefon): Hold „▶“-knappen nede i 2 sekunder
2. Tænd/sluk for hovedtelefonmikrofon til opkald: Tredobbelt tryk på „-“-knappen
3. Skift spil-/musiktilstand: Firedobbelt tryk på „▶“-knappen

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 4.76 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage/Extinction

1. Allumer : Maintenez la touche « ► » enfoncée pendant 3 à 5 secondes
2. Éteindre : Maintenez la touche « ► » enfoncée pendant 3 à 5 secondes

Réglage du volume et des pistes

1. Augmenter le volume : Appui simple sur la touche « + »
2. Diminuer le volume : Appui simple sur la touche « - »
3. Piste suivante : Maintenez la touche « + » enfoncée pendant 2 secondes
4. Piste précédente : Maintenez la touche « - » enfoncée pendant 2 secondes

Contrôle de lecture

1. Mettre la lecture en pause : Appui simple sur la touche « ► »
2. Reprendre la lecture : Appui simple sur la touche « ► »

Fonctions d'appel

1. Répondre à un appel : Appui simple sur la touche « ► »
2. Terminer un appel : Appui simple sur la touche « ► »
3. Rejeter un appel : Maintenez la touche « ► » enfoncée pendant 2 secondes

Fonctions spéciales

1. Changement de source audio (téléphone/casque) : Maintenez la touche « ► » enfoncée pendant 2 secondes
2. Activer/désactiver le microphone du casque pour les appels : Triple appui sur la touche « - »
3. Basculer entre mode jeu/musique : Quadruple appui sur la touche « ► »

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 4.76 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere i migliori risultati, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

1. Accendere: Tenere premuto il tasto «▶» per 3–5 secondi
2. Spegnerne: Tenere premuto il tasto «▶» per 3–5 secondi

Controllo volume e brani

1. Aumenta volume: Tocco singolo sul tasto «+»
2. Diminuisci volume: Tocco singolo sul tasto «-»
3. Brano successivo: Tenere premuto il tasto «+» per 2 secondi
4. Brano precedente: Tenere premuto il tasto «-» per 2 secondi

Controllo riproduzione

1. Mettere in pausa la riproduzione: Tocco singolo sul tasto «▶»
2. Riprendere la riproduzione: Tocco singolo sul tasto «▶»

Operazioni di chiamata

1. Rispondere alla chiamata: Tocco singolo sul tasto «▶»
2. Terminare la chiamata: Tocco singolo sul tasto «▶»
3. Rifiutare la chiamata: Tenere premuto il tasto «▶» per 2 secondi

Funzioni speciali

1. Cambio sorgente audio (cellulare/cuffie): Tenere premuto il tasto «▶» per 2 secondi
2. Attiva/disattiva microfono cuffie per chiamate: Tocco triplo sul tasto «-»
3. Cambia modalità gioco/musica: Tocco quadruplo sul tasto «▶»

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 4.76 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por comprar un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de su uso.

Encendido/Apagado

1. Encender: Mantenga presionado el botón «▶» durante 3–5 segundos
2. Apagar: Mantenga presionado el botón «▶» durante 3–5 segundos

Control de volumen y pistas

1. Subir volumen: Toque simple el botón «+»
2. Bajar volumen: Toque simple el botón «-»
3. Pista siguiente: Mantenga presionado el botón «+» durante 2 segundos
4. Pista anterior: Mantenga presionado el botón «-» durante 2 segundos

Control de reproducción

1. Pausar reproducción: Toque simple el botón «▶»
2. Reanudar reproducción: Toque simple el botón «▶»

Operaciones de llamada

1. Contestar llamada: Toque simple el botón «▶»
2. Colgar llamada: Toque simple el botón «▶»
3. Rechazar llamada: Mantenga presionado el botón «▶» durante 2 segundos

Funciones especiales

1. Cambio de fuente de audio (móvil/auriculares): Mantenga presionado el botón «▶» durante 2 segundos
2. Activar/desactivar micrófono de auriculares para llamadas: Toque triple el botón «-»
3. Cambiar modo juego/música: Toque cuádruple el botón «▶»

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 4.76 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

前言

AOC製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。最良の状態でご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。

電源のオン/オフ

1. 電源オン: 「▶」 ボタンを3~5秒長押しする
2. 電源オフ: 「▶」 ボタンを3~5秒長押しする

音量・トラック操作

1. 音量を上げる: 「+」 ボタンをシングルタップする
2. 音量を下げる: 「-」 ボタンをシングルタップする
3. 次のトラック: 「+」 ボタンを2秒長押しする
4. 前のトラック: 「-」 ボタンを2秒長押しする

再生操作

1. 再生一時停止: 「▶」 ボタンをシングルタップする
2. 再生再開: 「▶」 ボタンをシングルタップする

通話操作

1. 通話応答: 「▶」 ボタンをシングルタップする
2. 通話終了: 「▶」 ボタンをシングルタップする
3. 通話拒否: 「▶」 ボタンを2秒長押しする

特殊機能

1. スマホ/ヘッドホン音声ソース切り替え: 「▶」 ボタンを2秒長押しする
2. 通話用ヘッドホンマイクオン/オフ: 「-」 ボタンをトリプルタップする
3. ゲーム/音楽モード切り替え: 「▶」 ボタンをクアッドラブルタップする

序文

このたびはAOC 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 20Hz-20KHz

最大高周波出力: 4.76 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

AOC 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주시십시오.

전원 켜기/끄기

1. 전원 켜기: [▶] 버튼을 3~5초 길게 누릅니다
2. 전원 끄기: [▶] 버튼을 3~5초 길게 누릅니다

볼륨 및 트랙 제어

1. 볼륨 높이기: [+] 버튼을 한 번 누릅니다
2. 볼륨 낮추기: [-] 버튼을 한 번 누릅니다
3. 다음 트랙: [+] 버튼을 2초 길게 누릅니다
4. 이전 트랙: [-] 버튼을 2초 길게 누릅니다

재생 제어

1. 재생 일시 정지: [▶] 버튼을 한 번 누릅니다
2. 재생 재개: [▶] 버튼을 한 번 누릅니다

통화 기능

1. 통화 받기: [▶] 버튼을 한 번 누릅니다
2. 통화 종료: [▶] 버튼을 한 번 누릅니다
3. 통화 거절: [▶] 버튼을 2초 길게 누릅니다

특수 기능

1. 모바일/헤드폰 음성 소스 전환: [▶] 버튼을 2초 길게 누릅니다
2. 통화용 헤드폰 마이크 켜기/끄기: [-] 버튼을 세 번 누릅니다
3. 게임/음악 모드 전환: [▶] 버튼을 네 번 누릅니다

서문

AOC 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 20Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 4.76 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

وَمَذَقُوا

شكراً لشرائك منتج من إيه أو سي. اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام للحصول على أفضل نتائج.

فَاقْبِالُوا لِيُعْشَلَا

1. ثوانٍ 3-5 «▶» اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.

قَبِيْطُوْصِلَا تَارِاسْمَلَاوْ تُوْصِلَا يُوْتَسْمُ يَفْ مَكْحَتْلَا

1. «+» اضغط مرة واحدة على زر: زيادة مستوى الصوت.
2. «-» اضغط مرة واحدة على زر: خفض مستوى الصوت.
3. لمدة ثانيتين «+» اضغط مع الاستمرار على زر: المسار التالي.
4. لمدة ثانيتين «-» اضغط مع الاستمرار على زر: المسار السابق.

لِيَقْضِيَ بَيْنَ مَكْحَلًا

1. «▶» اضغط مرة واحدة على زر إيقاف التشغيل مؤقتًا.
2. «▶» اضغط مرة واحدة على زر استئناف التشغيل.

تأملًا كمالًا فناءً

1. «►» اضغط مرة واحدة على زر: الرد على المكالمات
2. «►» اضغط مرة واحدة على زر: إنهاء المكالمات
3. «►» اضغط مع الاستمرار على زر: رفض المكالمات لمدة ثلاثين

دَصَاخِلَا فَنَاطِلُو لَا

1. لمدة ثائيتين «▶» اضغط مع الاستمرار على زر: (سماعات الأذن/الهاتف المحمول) لتبديل مصدر الصوت.
2. «-» اضغط ثلاث مرات على زر: إيقاف ميكروفون سماعات الأذن للكمبيوتر لتشغيل.
3. «▶» اضغط أربع مرات على زر: وضع الموسيقى/تبديل الوضع الليلي.

مقدمة

الاستخدام قبل العناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. AOC منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

نطاق تردد التشغيل: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
ديسبيل مللي واط 4.76 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. Läs igenom denna manual noggrant före användning för bästa resultat.

På/Av

1. Starta: Håll knappen «▶» nedtryckt i 3–5 sekunder
2. Stäng av: Håll knappen «▶» nedtryckt i 3–5 sekunder

Volym- och spårstyrning

1. Öka volymen: Enkeltryck på «+»-knappen
2. Sänk volymen: Enkeltryck på «-»-knappen
3. Nästa spår: Håll «+»-knappen nedtryckt i 2 sekunder
4. Föregående spår: Håll «-»-knappen nedtryckt i 2 sekunder

Uppspelningsstyrning

1. Pausa uppspelning: Enkeltryck på «▶»-knappen
2. Återuppta uppspelning: Enkeltryck på «▶»-knappen

Samtalsfunktioner

1. Svara på samtal: Enkeltryck på «▶»-knappen
2. Avsluta samtal: Enkeltryck på «▶»-knappen
3. Avvisa samtal: Håll «▶»-knappen nedtryckt i 2 sekunder

Specialfunktioner

1. Växla ljudkälla (mobiltelefon/hörlurar): Håll «▶»-knappen nedtryckt i 2 sekunder
2. Slå på/av hörlurarnas mikrofon för samtal: Trefaldigt tryck på «-»-knappen
3. Växla spelläge/musikläge: Fyrfaldigt tryck på «▶»-knappen

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 4.76 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky AOC. Před použitím si pečlivě přečtete tento manuál pro dosažení nejlepších výsledků.

Zapnutí/Vypnutí

1. Zapnutí: Podržte tlačítko «▶» po dobu 3–5 sekund
2. Vypnutí: Podržte tlačítko «▶» po dobu 3–5 sekund

Ovládání hlasitosti a stop

1. Zvýšení hlasitosti: Jednoduché stisknutí tlačítka «+»
2. Snížení hlasitosti: Jednoduché stisknutí tlačítka «-»
3. Další stopa: Podržte tlačítko «+» po dobu 2 sekund
4. Předchozí stopa: Podržte tlačítko «-» po dobu 2 sekund

Ovládání přehrávání

1. Pozastavení přehrávání: Jednoduché stisknutí tlačítka «▶»
2. Obnovení přehrávání: Jednoduché stisknutí tlačítka «▶»

Funkce hovorů

1. Přijetí hovoru: Jednoduché stisknutí tlačítka «▶»
2. Ukončení hovoru: Jednoduché stisknutí tlačítka «▶»
3. Odmítnutí hovoru: Podržte tlačítko «▶» po dobu 2 sekund

Speciální funkce

1. Přepnutí zdroje zvuku (mobilní telefon/sluchátka): Podržte tlačítko «▶» po dobu 2 sekund
2. Zapnutí/vypnutí mikrofону sluchátek pro hovory: Třikrát stiskněte tlačítko «-»
3. Přepnutí herního režimu/hudebního režimu: Čtyřikrát stiskněte tlačítko «▶»

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 4.76 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

FCC Compliance Statement:

Note: The device has been tested and meets the restrictions Class B digital devices specified in Part 15 FCC regulations. These restrictions are intended to:

- Provide adequate protection for residential areas
- Resist harmful interference.



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.