



ACT1661
Wireless Earphones

User Manual

Product structure diagram



- 1.LED Indicator
- 2.Touch buttons
- 3.Microphone
- 4.Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Turn on: In the Off State, press and hold the touch point for 3 seconds (with prompt tone).

Turn off: In Standby/Playing status, press and hold the touch point for 5 seconds (with prompt tone).

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Pickup call: When a call is coming, single click the touch point.

Hang up: While talking, single click the touch point.

Reject call: When a call is coming, press and hold the touch point for 2 seconds.

Play/Pause

Play/Pause: While playing music or during a call, single-click the touch key.

Next track: While playing music, triple-click the touch key on the right earbud.

Previous track: While playing music, triple-click the touch key on the left earbud.

Volume control

Volume Up: While in a call or playing music, double-click the touch key on the right earbud (with prompt tone).

Volume Down: While in a call or playing music, double-click the touch key on the left earbud (with prompt tone).

Special mode

Pairing: The earbud enters pairing mode with red & green light flashing (with prompt tone).

SIRI: In Standby status, press and hold the touch point for 2 seconds.

Game Mode: In Standby/Playing status, quadruple click the touch point (with prompt tone).

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 50Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 6.31 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein- und Ausschalten

Einschalten: Im ausgeschalteten Zustand den Berührungspunkt 3 Sekunden lang drücken (mit Signalton).

Ausschalten: Im Standby-/Wiedergabemodus den Berührungspunkt 5 Sekunden lang drücken (mit Signalton).

Verbindung über WLAN herstellen:

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen in den Einstellungen, um nach Netzwerken zu suchen und diese zu bedienen.

Anruf annehmen/ablehnen

Anruf annehmen: Bei eingehendem Anruf den Berührungspunkt einmal klicken.

Anruf beenden: Während des Gesprächs den Berührungspunkt einmal klicken.

Anruf ablehnen: Bei eingehendem Anruf den Berührungspunkt 2 Sekunden lang drücken.

Wiedergabe/Pause im Musikmodus

Wiedergabe/Pause: Bei der Musikwiedergabe oder während eines Anrufs einmal auf die Berührungstaste klicken.

Nächster Titel: Während der Musikwiedergabe dreimal auf die Berührungstaste des rechten Ohrhörers klicken.

Vorheriger Titel: Während der Musikwiedergabe dreimal auf die Berührungstaste des linken Ohrhörers klicken.

Lautstärkeregelung im Musikmodus

Lautstärke erhöhen: Während eines Anrufs oder bei der Musikwiedergabe zweimal auf die Berührungstaste des rechten Ohrhörers klicken (mit Signalton).

Lautstärke verringern: Während eines Anrufs oder bei der Musikwiedergabe zweimal auf die Berührungstaste des linken Ohrhörers klicken (mit Signalton).

Sondermodi

Kopplung: Der Ohrstöpsel wechselt in den Kopplungsmodus mit rot/grün blinkender LED (mit Signalton).

SIRI: Im Standby-Modus den Berührungspunkt 2 Sekunden lang drücken.

Spielmodus: Im Standby-/Wiedergabemodus den Berührungspunkt viermal klicken (mit Signalton).

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 50Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 6.31dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd og sluk

Tænd: I slukket tilstand tryk på berøringspunktet i 3 sekunder (med lydsignal).

Sluk: I standby-/afspilningstilstand tryk på berøringspunktet i 5 sekunder (med lydsignal).

Trådløs forbindelse

Åbn trådløseindstillingerne i Indstillinger for at søge og betjene.

Opkald besvar/afbryd

Besvar opkald: Når der kommer et opkald, klik på berøringspunktet én gang.

Læg på opkald: Under opkald klik på berøringspunktet én gang.

Afvis opkald: Når der kommer et opkald, tryk på berøringspunktet i 2 sekunder.

Afspilning/Pause i musiktilstand

Afspil/Pause: Under musikafspilning eller et opkald, klik én gang på berøringstasten.

Næste nummer: Under musikafspilning, klik tre gange på berøringstasten på den højre øretelefon.

Forrige nummer: Under musikafspilning, klik tre gange på berøringstasten på den venstre øretelefon.

Lydstyrkeregulering i musiktilstand

Lydstyrke op: Under et opkald eller musikafspilning, klik to gange på berøringstasten på den højre øretelefon (med prompelyd).

Lydstyrke ned: Under et opkald eller musikafspilning, klik to gange på berøringstasten på den venstre øretelefon (med prompelyd).

Specialtilstand

Parring: Øretelefonen går i parringstilstand med rød/grøn blinkende LED (med lydsignal).

SIRI: I standbytilstand tryk på berøringspunktet i 2 sekunder.

Spiltilstand: I standby-/afspilningstilstand klik på berøringspunktet fire gange (med lydsignal).

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 50Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 6.31 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage et extinction

Allumer: À l'état éteint, appuyez sur le point tactile pendant 3 secondes (avec signal sonore).

Éteindre: En mode veille/lecture, appuyez sur le point tactile pendant 5 secondes (avec signal sonore).

Connexion sans fil

Ouvrez la page des paramètres sans fil dans les paramètres pour effectuer la recherche et l'opération.

Répondre/Refuser un appel entrant

Répondre à un appel: Lors d'un appel entrant, cliquez une fois sur le point tactile.

Raccrocher un appel: Pendant la conversation, cliquez une fois sur le point tactile.

Rejeter un appel: Lors d'un appel entrant, appuyez sur le point tactile pendant 2 secondes.

Lecture/Pause

Lecture/Pause : Pendant la lecture de musique ou un appel, cliquez une fois sur la touche tactile.

Piste suivante : Pendant la lecture de musique, cliquez trois fois sur la touche tactile de l'écouteur droit.

Piste précédente : Pendant la lecture de musique, cliquez trois fois sur la touche tactile de l'écouteur gauche.

Contrôle du volume

Augmentation du volume : Pendant un appel ou la lecture de musique, cliquez deux fois sur la touche tactile de l'écouteur droit (avec tonalité de signal).

Diminution du volume : Pendant un appel ou la lecture de musique, cliquez deux fois sur la touche tactile de l'écouteur gauche (avec tonalité de signal).

Mode spécial

Appairage: L'écouteur passe en mode appairage avec LED clignotant rouge/vert (avec signal sonore).

SIRI: En mode veille, appuyez sur le point tactile pendant 2 secondes.

Mode jeu: En mode veille/lecture, cliquez quatre fois sur le point tactile (avec signal sonore).

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 50Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 6.31 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accendere/spengere

Accensione: A dispositivo spento, tenere premuto il punto tattile per 3 secondi (con segnale acustico).

Spegnimento: In modalità standby/riproduzione, tenere premuto il punto tattile per 5 secondi (con segnale acustico).

Connessione wireless

Apri la pagina delle impostazioni wireless nelle Impostazioni per eseguire la ricerca e l'operazione.

Risposta/Rifiuto chiamata in arrivo

Rispondere alla chiamata: Quando arriva una chiamata, cliccare una volta sul punto tattile.

Riagganciare la chiamata: Durante la conversazione, cliccare una volta sul punto tattile.

Rifiutare la chiamata: Quando arriva una chiamata, tenere premuto il punto tattile per 2 secondi.

Riproduci/Pausa

Riproduzione/Pausa: Durante la riproduzione musicale o una chiamata, fare clic una volta sul tasto tattile.

Traccia successiva: Durante la riproduzione musicale, fare clic tre volte sul tasto tattile dell'auricolare destro.

Traccia precedente: Durante la riproduzione musicale, fare clic tre volte sul tasto tattile dell'auricolare sinistro.

Controllo del volume

Aumento volume: Durante una chiamata o la riproduzione musicale, fare clic due volte sul tasto tattile dell'auricolare destro (con tono di segnale).

Diminuzione volume: Durante una chiamata o la riproduzione musicale, fare clic due volte sul tasto tattile dell'auricolare sinistro (con tono di segnale).

Modalità speciale

Associazione: L'auricolare entra in modalità associazione con LED lampeggiante rosso/verde (con segnale acustico).

SIRI: In modalità standby, tenere premuto il punto tattile per 2 secondi.

Modalità gioco: In modalità standby/riproduzione, cliccare quattro volte sul punto tattile (con segnale acustico).

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 50Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 6.31 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encender/apagar

Encender: En estado apagado, mantén presionado el punto táctil durante 3 segundos (con tono de aviso).

Apagar: En modo reposo/reproducción, mantén presionado el punto táctil durante 5 segundos (con tono de aviso).

Conexión inalámbrica

Abre la página de configuración inalámbrica en Configuración para buscar y operar.

Contestar/Rechazar llamada entrante

Contestar llamada: Cuando entre una llamada, haz clic una vez en el punto táctil.

Colgar llamada: Durante la conversación, haz clic una vez en el punto táctil.

Rechazar llamada: Cuando entre una llamada, mantén presionado el punto táctil durante 2 segundos.

Reproducir/Pausa

Reproducir/Pausa: Durante la reproducción de música o una llamada, haz clic una vez en la tecla táctil.

Siguiente pista: Durante la reproducción de música, haz clic tres veces en la tecla táctil del auricular derecho.

Pista anterior: Durante la reproducción de música, haz clic tres veces en la tecla táctil del auricular izquierdo.

Control de volumen

Subir volumen: Durante una llamada o la reproducción de música, haz clic dos veces en la tecla táctil del auricular derecho (con tono de aviso).

Bajar volumen: Durante una llamada o la reproducción de música, haz clic dos veces en la tecla táctil del auricular izquierdo (con tono de aviso).

Modo especial

Emparejamiento: El auricular entra en modo de emparejamiento con LED parpadeando rojo/verde (con tono de aviso).

SIRI: En modo reposo, mantén presionado el punto táctil durante 2 segundos.

Modo juego: En modo reposo/reproducción, haz clic cuatro veces en el punto táctil (con tono de aviso).

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 50Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 6.31 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

序文

このたびは AOC 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

スイッチのオン/オフ

電源オン: 電源オフ状態で、タッチポイントを 3 秒間長押しします (操作音あり)。

電源オフ: 待機 / 再生状態で、タッチポイントを 5 秒間長押しします (操作音あり)。

無線接続の操作

設定画面内の無線設定ページを開き、検索および操作を行ってください。

電話の応答 / 切断

電話に出る: 着信時にタッチポイントを 1 回クリックします。

電話を切る: 通話中にタッチポイントを 1 回クリックします。

電話を拒否: 着信時にタッチポイントを 2 秒間長押しします。

再生 / 一時停止

再生 / 一時停止: 音楽再生中または通話中に、タッチキーを 1 回クリックします。

次の曲: 音楽再生中に、右イヤホンのタッチキーを 3 回クリックします。

前の曲: 音楽再生中に、左イヤホンのタッチキーを 3 回クリックします。

音量調節

音量を上げる: 通話中または音楽再生中に、右イヤホンのタッチキーを 2 回クリックします (ブロンブ音あり)。

音量を下げる: 通話中または音楽再生中に、左イヤホンのタッチキーを 2 回クリックします (ブロンブ音あり)。

特殊モード

ペアリング: イヤホンが赤 / 緑の LED 点滅でペアリングモードに入ります (操作音あり)。

SIRI: 待機状態でタッチポイントを 2 秒間長押しします。

ゲームモード: 待機 / 再生状態でタッチポイントを 4 回クリックします (操作音あり)。

序文

このたびはAOC 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。最良の結果を得るために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

ブルートゥースイヤホンのパラメータ:

動作周波数帯: 50Hz-20KHz

最大高周波出力: 6.31 dBm

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前に、製品を完全に充電してください。
- 本製品はおもちゃではありません。12 歳未満のお子様は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 正規メーカーの安全認証を取得した 5V/1A 充電器をご使用ください。高電圧急速充電器の使用は製品故障の原因となるため、避けてください。
- 安全な場所で充電してください。充電ケースが満充電になったら、速やかにケーブルを抜き、長時間の過充電によるバッテリー劣化を防いでください。充電ケースは Type-C 端子に対応しています。
- 本製品はリチウム電池を内蔵しています。長期間使用しない場合は、月に 1 回以上充電してください。
- Bluetooth 接続時は、適切な音量に調整し、大音量での長時間使用による聴覚障害を防いでください。
- 本製品には磁性素材が含まれます。電子レンジ、冷蔵庫など強い磁場・電場を持つ機器の近くで使用・保管しないでください。
- 清掃・メンテナンスを行う際は、使用を停止し、アプリをすべて終了し、他機器との接続・ケーブルをすべて切断してください。
- 廃棄電子機器は地域の法令に従って適切に処理してください。電子機器、部品、電池を一般ゴミと混同して廃棄しないでください。

서문

AOC 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주시시오.

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 전원 꺼짐 상태에서 터치 포인트를 3초 동안 길게 누릅니다(알림음 있음).

전원 끄기: 대기/재생 상태에서 터치 포인트를 5초 동안 길게 누릅니다(알림음 있음).

무선 연결 조작

설정 메뉴에서 무선 설정 페이지를 열어 검색 및 조작하십시오.

전화 수신/거절

전화 받기: 전화가 올 때 터치 포인트를 한 번 클릭합니다.

전화 끊기: 통화 중에 터치 포인트를 한 번 클릭합니다.

전화 거절: 전화가 올 때 터치 포인트를 2초 동안 길게 누릅니다.

재생/일시정지

재생/일시정지: 음악 재생 중 또는 통화 중에 터치 키를 한 번 클릭합니다.

다음 트랙: 음악 재생 중에 오른쪽 이어폰의 터치 키를 세 번 클릭합니다.

이전 트랙: 음악 재생 중에 왼쪽 이어폰의 터치 키를 세 번 클릭합니다.

볼륨 조절

볼륨 높이기: 통화 중 또는 음악 재생 중에 오른쪽 이어폰의 터치 키를 두 번 클릭합니다(프롬프트 톤 있음).

볼륨 낮추기: 통화 중 또는 음악 재생 중에 왼쪽 이어폰의 터치 키를 두 번 클릭합니다(프롬프트 톤 있음).

특수 모드

페어링: 이어폰이 빨간색/녹색 LED 깜빡임으로 페어링 모드에 들어갑니다(알림음 있음).

SIRI: 대기 상태에서 터치 포인트를 2초 동안 길게 누릅니다.

게임 모드: 대기/재생 상태에서 터치 포인트를 네 번 클릭합니다(알림음 있음).

서문

AOC 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 효과를 위해 사용 전 본 설명서를 자세히 읽어주십시오.

블루투스 이어폰 파라미터:

동작 주파수 대역: 50Hz-20KHz

최대 고주파 출력: 6.31 dBm

안전 지침

1. 제품 최초 사용 전 완전히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 12세 미만 어린이는 성인의 감독 하에 사용해야 합니다.
3. 정식 제조사의 안전 인증을 받은 5V/1A 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기 사용은 제품 손상을 유발하므로 사용을 금합니다.
4. 안전한 환경에서 충전하십시오. 충전 케이스가 완충되면 즉시 충전 케이블을 분리하여 장시간 충전으로 인한 배터리 손상을 방지하십시오. 충전 케이스는 Type-C 단자 방식입니다.
5. 본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 장기간 미사용 시 월 1회 이상 충전하십시오.
6. 블루투스 연결 사용 시 적절한 음량으로 조절하여 지속적인 고음량 사용으로 인한 청력 손상을 예방하십시오.
7. 본 제품은 자성 소재를 포함하고 있습니다. 전자레인지, 냉장고 등 강한 자기장·전기장 기기에서 멀리 떨어뜨려 보관 및 사용하십시오.
8. 제품 청소 및 유지보수 전 사용을 중단하고 모든 앱을 종료한 뒤 다른 기기와의 연결 및 케이블을 모두 분리하십시오.
9. 폐전자제품은 지역 법규에 따라 올바르게 폐기하십시오. 전자기기, 부품, 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

مقدمة

الاسآخدام قبل بعناية الابل هذا قراءة یرآى النآآآ، أفضل على الالصول .AOC منآآآ آء شراء على لك شكرآ

آشآل / إآآاف الآشآل

آشآل: فى آالة إآآاف الآشآل، ااضآط على نقطة اللمس لمة 3 آوان (مع صوت آآآآآ).
إآآاف الآشآل: فى وضع الاسآءاء/الآشآل، ااضآط على نقطة اللمس لمة 5 آوان (مع صوت آآآآآ).

عملآة الاآصال

الاآصال الالسلآى: افآآ إءاءاء الاآصال الالسلآى للآآ والاآصال.

الرد / إآآاء المآآمة

الرد على المآآمة: عء وروء مآآمة، انآر مرة واحدة على نقطة اللمس.
إآآاء المآآمة: آآآاء المآآمة، انآر مرة واحدة على نقطة اللمس.
رفض المآآمة: عء وروء مآآمة، ااضآط على نقطة اللمس لمة 2 آوان.

آشآل / إآآاف مؤآآ

آشآل/إآآاف مؤآآ: آآآاء آشآل المومسآى أو مآآمة، انآر مرة واحدة على المآآآ اللمسى.
المسار الآآى: آآآاء آشآل المومسآى، انآر آلاآ مرآة على المآآآ اللمسى فى سماعة الأذن الیمنى.
المسار السابق: آآآاء آشآل المومسآى، انآر آلاآ مرآة على المآآآ اللمسى فى سماعة الأذن الیسرى.

الآآكم فى مسآوى الصوت

زآاءة مسآوى الصوت: آآآاء مآآمة أو آشآل المومسآى، انآر مرآآین على المآآآ اللمسى فى سماعة الأذن الیمنى (مع نآمة آآآآآ).
آفض مسآوى الصوت: آآآاء مآآمة أو آشآل المومسآى، انآر مرآآین على المآآآ اللمسى فى سماعة الأذن الیسرى (مع نآمة آآآآآ).

الوضع الآص

أآمر/أآضر (مع صوت آآآآآ). LED الاآآران: آآآل سماعة الأذن فى وضع الاآآران مع ومض
فى وضع الاسآءاء، ااضآط على نقطة اللمس لمة 2 آوان. SIRM
وضع الألعاب: فى وضع الاسآءاء/الآشآل، انآر أربع مرآة على نقطة اللمس (مع صوت آآآآآ).

مقدمة

الاستخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى النتائج، أفضل على للحصول. AOC منتجات أحد شراء على لك شكراً

Wireless سماعات معلومات

نطاق التردد التشغيلي: 50 هرتز - 20 كيلوهرتز
ديسبيل مللي واط 6.31 : أقصى قدرة تردد عالي

إرشادات السلامة

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.
2. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب على الأطفال دون من 12 سنة استخدامه تحت إشراف الكبار.
3. استخدم فقط شواحن 5 فولت/1 أمبير المعتمدة أمنياً من الشركات المصنعة المعتمدة، وتجنب شواحن الشحن السريع عالية الجهد لمنع تلف الجهاز.
4. قم بالشحن في بيئة آمنة، وافصل كابل الشحن فور اكتمال شحن حاوية الشحن لتفادي تلف البطارية نتيجة Type-C الشحن المطول. تعتمد حاوية الشحن على منفذ.
5. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم، قم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهرياً في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة.
6. اضبط مستوى صوت السماعات على مستوى مناسب عند الاتصال بالبلوتوث لمنع تلف السمع الناتج عن الصوت المرتفع لفترات طويلة.
7. يحتوي الجهاز على مواد مغناطيسية، احتفظ به بعيداً عن الأجهزة ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية مثل الميكروويف والثلاجات.
8. قبل التنظيف والصيانة، أوقف استخدام الجهاز، أغلق جميع التطبيقات، وافصل جميع الوصلات والكابلات عن الأجهزة الأخرى.
9. تخلص من النفايات الإلكترونية وفقاً للقوانين المحلية، ولا تخلص من المعدات الإلكترونية والمكونات والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på/av

Slå på: I avstängt läge, tryck på beröringspunkten i 3 sekunder (med signalton).

Slå av: I standby-/uppspelningsläge, tryck på beröringspunkten i 5 sekunder (med signalton).

Trådlös anslutning

Öppna sidan för trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och hantera.

Svara på/avbryta inkommande samtal

Besvara samtal: När ett samtal kommer, klicka en gång på beröringspunkten.

Lägga på samtal: Under samtalet, klicka en gång på beröringspunkten.

Avvisa samtal: När ett samtal kommer, tryck på beröringspunkten i 2 sekunder.

Spela/Pausa

Spela upp/Pausa: Under musikuppspelning eller ett samtal, klicka en gång på beröringsknappen.

Nästa spår: Under musikuppspelning, klicka tre gånger på beröringsknappen på den högra lur.

Föregående spår: Under musikuppspelning, klicka tre gånger på beröringsknappen på den vänstra lur.

Volymkontroll

Volym upp: Under ett samtal eller musikuppspelning, klicka två gånger på beröringsknappen på den högra lur (med signalton).

Volym ner: Under ett samtal eller musikuppspelning, klicka två gånger på beröringsknappen på den vänstra lur (med signalton).

Specialläge

Parkoppling: Öronsnäckan går in i parkopplingsläge med röd/grön blinkande LED (med signalton).

SIRI: I standbyläge, tryck på beröringspunkten i 2 sekunder.

Spelläge: I standby-/uppspelningsläge, klicka fyra gånger på beröringspunkten (med signalton).

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 50Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 6.31dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnout/vypnout

Zapnutí: V vypnutém stavu stiskněte dotykový bod po dobu 3 sekund (s tónem upozornění).

Vypnutí: V pohotovostním režimu/přehrávání stiskněte dotykový bod po dobu 5 sekund (s tónem upozornění).

Bezdrátové připojení

Otevřete stránku bezdrátových nastavení v Nastavení pro vyhledávání a obsluhu.

Přijetí/zamítání přichozího hovoru

Přijetí hovoru: Při přichozím hovoru jednou klikněte na dotykový bod.

Ukončení hovoru: Během hovoru jednou klikněte na dotykový bod.

Odmítnutí hovoru: Při přichozím hovoru stiskněte dotykový bod po dobu 2 sekund.

Přehrát/Pozastavit

Přehrát/Pozastavit: Při přehrávání hudby nebo během hovoru jednou klikněte na dotykové tlačítko.

Další skladba: Při přehrávání hudby třikrát klikněte na dotykové tlačítko na pravém sluchátku.

Předchozí skladba: Při přehrávání hudby třikrát klikněte na dotykové tlačítko na levém sluchátku.

Ovládání hlasitosti

Zvýšení hlasitosti: Během hovoru nebo přehrávání hudby dvakrát klikněte na dotykové tlačítko na pravém sluchátku (s tónem upozornění).

Snížení hlasitosti: Během hovoru nebo přehrávání hudby dvakrát klikněte na dotykové tlačítko na levém sluchátku (s tónem upozornění).

Speciální režim

Párování: Sluchátko přejde do párovacího režimu s červeně/zeleně blikající LED (s tónem upozornění).

SIRI: V pohotovostním režimu stiskněte dotykový bod po dobu 2 sekund.

Herní režim: V pohotovostním režimu/přehrávání čtyřikrát klikněte na dotykový bod (s tónem upozornění).

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 50Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 6.31 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

FCC Compliance Statement:

Note: The device has been tested and meets the restrictions Class B digital devices specified in Part 15 FCC regulations. These restrictions are intended to:

- Provide adequate protection for residential areas
- Resist harmful interference.



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.