



ACT2611
Wireless Earphones

User Manual

Product structure diagram



- 1.LED Indicator
- 2.Touch buttons
- 3.Charging Case for Earbuds
- 4.Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Power on & Pairing: Press and hold the function key for 3 seconds / Take out from charging case

Power off: Press and hold the function key for 5 seconds / Put into charging case

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Answer call: Single-tap L/R function key

Hang up call: Single-tap L/R function key

Reject call: Press and hold L/R function key

Play/Pause

Play/Pause: Short-press L/R function key

Previous track: Double-tap L function key

Next track: Double-tap R function key

Volume control

Volume Down: Triple-tap L function key

Volume Up: Triple-tap R function key

Special mode

Voice Assistant: Press and hold L/R function key until beep, then release

Factory Reset: Quadruple-tap L/R function key under unconnected status

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band :20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.11 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von AOC. Für optimale Ergebnisse lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten & Koppeln: Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten / Aus der Ladebox entnehmen

Ausschalten: Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten / In die Ladebox legen

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Einstellungsseite für Drahtlosverbindungen in den Einstellungen, um zu suchen und zu verbinden.

Annehmen/Auflegen

Anruf annehmen: Einmal kurz die linke/rechte Funktionstaste tippen

Anruf auflegen: Einmal kurz die linke/rechte Funktionstaste tippen

Anruf ablehnen: Linke/rechte Funktionstaste gedrückt halten

Wiedergabe/Pause

Wiedergabe/Pause: Linke/rechte Funktionstaste kurz drücken

Vorheriger Titel: Zweimal kurz die linke Funktionstaste tippen

Nächster Titel: Zweimal kurz die rechte Funktionstaste tippen

Lautstärkeregelung

Lautstärke verringern: Dreimal kurz die linke Funktionstaste tippen

Lautstärke erhöhen: Dreimal kurz die rechte Funktionstaste tippen

Spezialmodi

Sprachassistent: Linke/rechte Funktionstaste gedrückt halten bis ein Signalton ertönt, dann loslassen

Werkseinstellungen wiederherstellen: Viermal kurz die linke/rechte Funktionstaste tippen, wenn keine Verbindung besteht

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.11 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak fordi du har købt et AOC-produkt. Læs venligst denne manual grundigt igennem før brug for at opnå bedste resultat.

Tænd/sluk

Tænd & parring: Hold funktionsknappen nede i 3 sekunder / Tag ud af opladningsetuiet

Sluk: Hold funktionsknappen nede i 5 sekunder / Læg i opladningsetuiet

Forbindelsesbetjening

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger under Indstillinger for at søge og betjene.

Besvar/afslut opkald

Besvar opkald: Tryk én gang kort på venstre/højre funktionsknap

Afslut opkald: Tryk én gang kort på venstre/højre funktionsknap

Afvis opkald: Hold venstre/højre funktionsknap nede

Afspil/Pause

Afspil/Pause: Tryk kort på venstre/højre funktionsknap

Forrige spor: Dobbelttryk venstre funktionsknap

Næste spor: Dobbelttryk højre funktionsknap

Lydstyrkestyring

Sæk lydstyrken: Tredobbelttryk venstre funktionsknap

Hæk lydstyrken: Tredobbelttryk højre funktionsknap

Specielle tilstande

Stemmeassistent: Hold venstre/højre funktionsknap nede indtil en bip-lyd lyder, slip derefter

Gendan fabriksindstillinger: Firdobbelttryk venstre/højre funktionsknap uden aktiv forbindelse

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.11 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche et association : Maintenez la touche fonction enfoncée pendant 3 secondes / Retirez de l'étui de charge

Arrêt : Maintenez la touche fonction enfoncée pendant 5 secondes / Placez dans l'étui de charge

Opération de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil des Réglages pour rechercher et procéder à la connexion.

Répondre / raccrocher

Répondre à un appel : Appuyez brièvement une fois sur la touche fonction gauche/droite

Raccrocher un appel : Appuyez brièvement une fois sur la touche fonction gauche/droite

Rejeter un appel : Maintenez enfoncée la touche fonction gauche/droite

Lecture / Pause

Lecture / Pause : Appuyez brièvement sur la touche fonction gauche/droite

Piste précédente : Double appui sur la touche fonction gauche

Piste suivante : Double appui sur la touche fonction droite

Réglage du volume

Baisser le volume : Triple appui sur la touche fonction gauche

Augmenter le volume : Triple appui sur la touche fonction droite

Modes spéciaux

Assistant vocal : Maintenez la touche fonction gauche/droite enfoncée jusqu'à entendre un bip, puis relâchez

Réinitialisation usine : Quadruple appui sur la touche fonction gauche/droite quand aucun appareil n'est connecté

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.11 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accensione / Spegnimento

Accensione e associazione: Tenere premuto il tasto funzione per 3 secondi / Estrarre dalla custodia di ricarica

Spegnimento: Tenere premuto il tasto funzione per 5 secondi / Riporre nella custodia di ricarica

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni Wireless nelle Impostazioni per cercare ed eseguire la connessione.

Rispondere / Riagganciare

Rispondere alla chiamata: Tocco singolo sul tasto funzione sinistro/destro

Riagganciare la chiamata: Tocco singolo sul tasto funzione sinistro/destro

Rifiutare la chiamata: Tenere premuto il tasto funzione sinistro/destro

Riproduzione / Pausa

Riproduzione / Pausa: Pressione breve sul tasto funzione sinistro/destro

Traccia precedente: Doppio tocco sul tasto funzione sinistro

Traccia successiva: Doppio tocco sul tasto funzione destro

Regolazione volume

Diminuisce volume: Triplo tocco sul tasto funzione sinistro

Aumenta volume: Triplo tocco sul tasto funzione destro

Modalità speciali

Assistente vocale: Tenere premuto il tasto funzione sinistro/destro fino a sentire un segnale acustico, quindi rilasciare

Ripristino impostazioni di fabbrica: Quadruplo tocco sul tasto funzione sinistro/destro senza connessione attiva

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.11 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea detenidamente este manual antes de su uso.

Encendido / Apagado

Encendido y emparejado: Mantenga pulsada la tecla de función durante 3 segundos / Extraiga del estuche de carga

Apagado: Mantenga pulsada la tecla de función durante 5 segundos / Introduzca en el estuche de carga

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la página Configuración inalámbrica en Ajustes para buscar y conectar.

Contestar / Colgar

Contestar llamada: Toque una vez brevemente la tecla de función izquierda/derecha

Colgar llamada: Toque una vez brevemente la tecla de función izquierda/derecha

Rechazar llamada: Mantenga pulsada la tecla de función izquierda/derecha

Reproducir / Pausar

Reproducir / Pausar: Pulse brevemente la tecla de función izquierda/derecha

Pista anterior: Doble toque en la tecla de función izquierda

Pista siguiente: Doble toque en la tecla de función derecha

Control de volumen

Bajar volumen: Triple toque en la tecla de función izquierda

Subir volumen: Triple toque en la tecla de función derecha

Modos especiales

Asistente de voz: Mantenga pulsada la tecla de función izquierda/derecha hasta escuchar un pitido y suéltela

Restablecimiento de fábrica: Cuádruple toque en la tecla de función izquierda/derecha sin conexión activa

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.11 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du köpt en AOC-produkt. Läs igenom denna manual noggrant före användning för bästa resultat.

Slå på / av

Påslagning & parkoppling: Håll funktionsknappen intryckt i 3 sekunder / Ta ut ur laddfodralet

Avslagning: Håll funktionsknappen intryckt i 5 sekunder / Lägg i laddfodralet

Anslutningsåtgärd

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar under Inställningar för att söka och ansluta.

Svara / lägga på

Svara samtal: Tryck en gång kort på vänster/höger funktionsknapp

Lägg på samtal: Tryck en gång kort på vänster/höger funktionsknapp

Avvisa samtal: Håll vänster/höger funktionsknapp intryckt

Spela upp / Pausa

Spela upp / Pausa: Tryck kort på vänster/höger funktionsknapp

Föregående spår: Dubbeltryck vänster funktionsknapp

Nästa spår: Dubbeltryck höger funktionsknapp

Volymkontroll

Sänk volymen: Tredubbelt tryck vänster funktionsknapp

Höj volymen: Tredubbelt tryck höger funktionsknapp

Speciallägen

Röstassistent: Håll vänster/höger funktionsknapp intryckt tills en ljudsignal hörs, släpp sedan

Återställ fabriksinställningar: Fyrdubbelt tryck vänster/höger funktionsknapp utan aktiv anslutning

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.11 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení optimálních výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tento manuál.

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí a párování: Podržte funkční tlačítko po dobu 3 sekund / Vyměte z nabíjecího pouzdra

Vypnutí: Podržte funkční tlačítko po dobu 5 sekund / Vložte do nabíjecího pouzdra

Obsluha připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátová nastavení v části Nastavení a vyhledejte zařízení pro připojení.

Přijetí / Ukončení hovoru

Přijmout hovor: Jednou krátce klepněte levé/pravé funkční tlačítko

Ukončit hovor: Jednou krátce klepněte levé/pravé funkční tlačítko

Odmítnout hovor: Podržte levé/pravé funkční tlačítko

Přehrávání / Pozastavení

Přehrávání / Pozastavení: Krátce stiskněte levé/pravé funkční tlačítko

Předchozí skladba: Dvojitě klepnutí levého funkčního tlačítka

Následující skladba: Dvojitě klepnutí pravého funkčního tlačítka

Ovládání hlasitosti

Snížit hlasitost: Trojitě klepnutí levého funkčního tlačítka

Zvýšit hlasitost: Trojitě klepnutí pravého funkčního tlačítka

Speciální režimy

Hlasový asistent: Podržte levé/pravé funkční tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí, poté uvolněte

Obnovení továrního nastavení: Čtyřnásobné klepnutí levého/pravého funkčního tlačítka při neaktivním připojení

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.11 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van een AOC-product. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door voor optimale resultaten.

In-/uitschakelen

Inschakelen & koppelen: Houd de functietoets 3 seconden ingedrukt / Haal uit de oplaadcase

Uitschakelen: Houd de functietoets 5 seconden ingedrukt / Plaats in de oplaadcase

Verbindingsbediening

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om te zoeken en verbinden.

Oproep beantwoorden / ophangen

Oproep beantwoorden: Tik eenmalig kort op linker/rechter functietoets

Oproep ophangen: Tik eenmalig kort op linker/rechter functietoets

Oproep weigeren: Houd linker/rechter functietoets ingedrukt

Afspelen / Pauzeren

Afspelen / Pauzeren: Druk kort op linker/rechter functietoets

Vorige track: Dubbeltik linker functietoets

Volgende track: Dubbeltik rechter functietoets

Volumeregeling

Volume lager: Drietik linker functietoets

Volume hoger: Drietik rechter functietoets

Speciale modi

Spraakassistent: Houd linker/rechter functietoets ingedrukt tot een piep klinkt, laat daarna los

Fabrieksreset: Viertik linker/rechter functietoets zonder actieve verbinding

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een AOC-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 3.11 dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός προϊόντος AOC. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση & σύζευξη: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα / Βγάλετε από τη θήκη φόρτισης

Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα / Τοποθετήστε στη θήκη φόρτισης

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες Ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση.

Απάντηση / Τερματισμός κλήσης

Απάντηση κλήσης: Μία σύντομη πίεση στο αριστερό/δεξιό πλήκτρο λειτουργίας
Τερματισμός κλήσης: Μία σύντομη πίεση στο αριστερό/δεξιό πλήκτρο λειτουργίας
Απόρριψη κλήσης: Κρατήστε πατημένο το αριστερό/δεξιό πλήκτρο λειτουργίας

Αναπαραγωγή / Παύση

Αναπαραγωγή / Παύση: Σύντομη πίεση στο αριστερό/δεξιό πλήκτρο λειτουργίας
Προηγούμενο κομμάτι: Διπλή πίεση στο αριστερό πλήκτρο λειτουργίας
Επόμενο κομμάτι: Διπλή πίεση στο δεξιό πλήκτρο λειτουργίας

Έλεγχος έντασης ήχου

Μείωση έντασης: Τριπλή πίεση στο αριστερό πλήκτρο λειτουργίας
Αύξηση έντασης: Τριπλή πίεση στο δεξιό πλήκτρο λειτουργίας

Ειδικές λειτουργίες

Βοηθός φωνής: Κρατήστε πατημένο το αριστερό/δεξιό πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ακούσετε ήχο, έπειτα αφήστε το
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Τετραπλή πίεση στο αριστερό/δεξιό πλήκτρο λειτουργίας χωρίς ενεργή σύνδεση

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της AOC. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 3.11 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki AOC. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Włączanie / Wylączenie

Włączenie i parowanie: Przytrzymaj przycisk funkcji przez 3 sekundy / Wyjmij z etui ładującego

Wyłączenie: Przytrzymaj przycisk funkcji przez 5 sekund / Włóż do etui ładującego

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w menu Ustawienia, aby wyszukać urządzenie i nawiązać połączenie.

Odbieranie / Zakończenie rozmowy

Odbierz połączenie: Jednokrotne krótkie dotknięcie lewego/prawego przycisku funkcji

Zakończ połączenie: Jednokrotne krótkie dotknięcie lewego/prawego przycisku funkcji

Odrzuć połączenie: Przytrzymaj lewy/prawy przycisk funkcji

Odtwarzanie / Pauza

Odtwarzanie / Pauza: Krótkie naciśnięcie lewego/prawego przycisku funkcji

Poprzedni utwór: Dwukrotne dotknięcie lewego przycisku funkcji

Następny utwór: Dwukrotne dotknięcie prawego przycisku funkcji

Regulacja głośności

Zmniejsz głośność: Trzykrotne dotknięcie lewego przycisku funkcji

Zwiększ głośność: Trzykrotne dotknięcie prawego przycisku funkcji

Tryby specjalne

Asystent głosowy: Przytrzymaj lewy/prawy przycisk funkcji do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, następnie puść

Reset ustawień fabrycznych: Czterokrotne dotknięcie lewego/prawego przycisku funkcji przy braku aktywnego połączenia

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki AOC. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.11 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy AOC terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet.

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás és párosítás: Tartsa nyomva a funkciógombot 3 másodpercig / Vegye ki a töltőtokból

Kikapcsolás: Tartsa nyomva a funkciógombot 5 másodpercig / Helyezze a töltőtokba

Csatlakozási művelet

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások Vezeték nélküli beállítások oldalát a kereséshez és csatlakozáshoz.

Hívás fogadása / Bontása

Hívás fogadása: Egyszer rövid érintés a bal/jobbs funkciógombon

Hívás bontása: Egyszer rövid érintés a bal/jobbs funkciógombon

Hívás elutasítása: Tartsa nyomva a bal/jobbs funkciógombot

Lejátszás / Szünet

Lejátszás / Szünet: Rövid nyomás a bal/jobbs funkciógombon

Előző szám: Kétérintés a bal funkciógombon

Következő szám: Kétérintés a jobb funkciógombon

Hangerő-szabályozás

Hangerő csökkentése: Háromérintés a bal funkciógombon

Hangerő növelése: Háromérintés a jobb funkciógombon

Speciális módok

Hangasszisztens: Tartsa nyomva a bal/jobbs funkciógombot sípoló hangig, majd engedje el

Gyári beállítások visszaállítása: Négyérintés a bal/jobbs funkciógombon kapcsolat nélkül

Előszó

Köszönjük, hogy AOC terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 3.11 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Obrigado por adquirir um produto AOC. Para obter os melhores resultados, leia atentamente este manual antes da utilização.

Ligar / Desligar

Ligar e emparelhar: Mantenha premida a tecla de função durante 3 segundos / Retire do estojo de carregamento

Desligar: Mantenha premida a tecla de função durante 5 segundos / Coloque no estojo de carregamento

Operação de ligação

Ligação sem fios: Abra a página Definições Sem Fios em Definições para procurar e ligar.

Atender / Desligar chamada

Atender chamada: Toque brevemente uma vez na tecla de função esquerda/direita

Desligar chamada: Toque brevemente uma vez na tecla de função esquerda/direita

Rejeitar chamada: Mantenha premida a tecla de função esquerda/direita

Reproduzir / Pausar

Reproduzir / Pausar: Pressione brevemente a tecla de função esquerda/direita

Faixa anterior: Toque duplo na tecla de função esquerda

Faixa seguinte: Toque duplo na tecla de função direita

Controlo de volume

Diminuir volume: Toque triplo na tecla de função esquerda

Aumentar volume: Toque triplo na tecla de função direita

Modos especiais

Assistente de voz: Mantenha premida a tecla de função esquerda/direita até ouvir um bip e solte-a

Repor configurações de fábrica: Toque quádruplo na tecla de função esquerda/direita sem ligação ativa

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto AOC. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 3.11 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви, че закупихте продукт на AOC. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване / Изключване

Включване и вдвояване: Задръжте функционалния бутон за 3 секунди / Извадете от зарядната кутия

Изключване: Задръжте функционалния бутон за 5 секунди / Поставете в зарядната кутия

Операция за свързване

Безжична връзка: Отворете страницата Безжични настройки в Настройки за търсене и свързване.

Отговаряне / Приключване на разговор

Отговори на разговор: Едно кратко докосване на левия/десния функционален бутон

Приключи разговор: Едно кратко докосване на левия/десния функционален бутон

Отхвърли разговор: Задръжте левия/десния функционален бутон

Възпроизвеждане / Пауза

Възпроизвеждане / Пауза: Кратко натискане на левия/десния функционален бутон

Предишна песен: Двойно докосване на левия функционален бутон

Следваща песен: Двойно докосване на десния функционален бутон

Контрол на звуковата сила

Намали звука: Тройно докосване на левия функционален бутон

Увеличи звука: Тройно докосване на десния функционален бутон

Специални режими

Гласов асистент: Задръжте левия/десния функционален бутон до звуков сигнал, след това пуснете

Възстановяване на фабрични настройки: Четворно докосване на левия/десния функционален бутон без активна връзка

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на AOC. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 3.11 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini AOC proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi / Isključi

Uključi i uparivanje: Držite tipku funkcije pritisnutom 3 sekunde / Izvadite iz kutije za punjenje

Isključi: Držite tipku funkcije pritisnutom 5 sekundi / Stavite u kutiju za punjenje

Rad veze

Bežična veza: Otvorite stranicu Bežične postavke u Postavkama za pretraživanje i povezivanje.

Javljanje / Završavanje poziva

Javite se na poziv: Jednom kratko dodirnite lijevu/desnu tipku funkcije

Završite poziv: Jednom kratko dodirnite lijevu/desnu tipku funkcije

Odbijte poziv: Držite pritisnutom lijevu/desnu tipku funkcije

Reprodukcija / Pauza

Reprodukcija / Pauza: Kratko pritisnite lijevu/desnu tipku funkcije

Prethodna pjesma: Dvostruki dodir lijeve tipke funkcije

Sljedeća pjesma: Dvostruki dodir desne tipke funkcije

Kontrola glasnoće

Smanji glasnoću: Trostruki dodir lijeve tipke funkcije

Povećaj glasnoću: Trostruki dodir desne tipke funkcije

Posebni načini rada

Glasovni pomoćnik: Držite lijevu/desnu tipku funkcije pritisnutom dok ne čujete zvuk, zatim otpustite

Vraćanje tvorničkih postavki: Četverostruki dodir lijeve/desne tipke funkcije kada nema aktivne veze

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini AOC proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 3.11 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid AOC toote ostu eest. Parima tulemuse saavutamiseks lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse / Välja lülitamine

Sisselülitamine ja sidumine: Hoidke funktsiooninuppu 3 sekundit all / Võtke laadimiskarbist välja

Väljalülitamine: Hoidke funktsiooninuppu 5 sekundit all / Pange laadimiskarbi sisse

Ühendamise toiming

Juhtmevaba ühendus: Avage Seadete lehekülg Juhtmevabad seaded otsimiseks ja ühendamiseks.

Kõnele vastamine / Lõpetamine

Vasta kõnele: Üks lühike puudutus vasakul/paremal funktsiooninupul

Lõpeta kõne: Üks lühike puudutus vasakul/paremal funktsiooninupul

Keela kõne: Hoidke vasakut/paremat funktsiooninuppu all

Taasesitus / Paus

Taasesitus / Paus: Lühike vajutus vasakul/paremal funktsiooninupul

Eelmine lugu: Topeltpuudutus vasakul funktsiooninupul

Järgmine lugu: Topeltpuudutus paremal funktsiooninupul

Helitugevuse reguleerimine

Vähenda helitugevust: Kolmekordne puudutus vasakul funktsiooninupul

Suurenda helitugevust: Kolmekordne puudutus paremal funktsiooninupul

Erirežiimid

Hääleassistent: Hoidke vasakut/paremat funktsiooninuppu kuni kostab piiks, seejärel vabastage

Tehaseseadete taastamine: Neljakordne puudutus vasakul/paremal funktsiooninupul ühenduse puudumisel

Eessõna

Täname teid AOCi toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 3.11 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit AOC-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Päälle / Pois kytkeminen

Päälle kytkentä ja paritus: Pidä toimintonäppäintä painettuna 3 sekuntia / Ota latauskotelosta ulos

Pois kytkentä: Pidä toimintonäppäintä painettuna 5 sekuntia / Aseta latauskoteloon

Yhteyden muodostaminen

Langaton yhteys: Avaa Asetukset-sivun Langattomat asetukset hakuun ja yhdistämiseen.

Vastaus / Puhelun lopetus

Vastaa puheluun: Yksi lyhyt kosketus vasempaan/oikeaan toimintonäppäimeen

Lopeta puhelu: Yksi lyhyt kosketus vasempaan/oikeaan toimintonäppäimeen

Hylkää puhelu: Pidä vasenta/oikeaa toimintonäppäintä painettuna

Toisto / Tauko

Toisto / Tauko: Paina lyhyesti vasenta/oikeaa toimintonäppäintä

Edellinen kappale: Kaksoiskosketus vasempaan toimintonäppäimeen

Seuraava kappale: Kaksoiskosketus oikeaan toimintonäppäimeen

Äänenvoimakkuuden säätö

Pienennä äänenvoimakkuutta: Kolmoiskosketus vasempaan toimintonäppäimeen

Suurennä äänenvoimakkuutta: Kolmoiskosketus oikeaan toimintonäppäimeen

Erikoistilat

Ääniavustaja: Pidä vasenta/oikeaa toimintonäppäintä painettuna kunnes kuuluu piippi, vapauta sitten

Tehdasasetusten palautus: Neljä kosketusta vasempaan/oikeaan toimintonäppäimeen ilman aktiivista yhteyttä

Esipuhe

Kiitos, että ostit AOC-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 3.11 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties AOC produktu. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgt / Izslēgt

Ieslēgšana un savienošana: Turiet funkcijas pogu nospiešu 3 sekundes / Izņemiet no lādēšanas korpusa

Izslēgšana: Turiet funkcijas pogu nospiešu 5 sekundes / Ievietojiet lādēšanas korpusā

Savienojuma darbība

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu lapu Bezvadu iestatījumi meklēšanai un savienošanai.

Atbildēt / Pārtraukt zvanu

Atbildēt uz zvanu: Viens īss pieskāriens kreisajai/labajai funkcijas pogai

Pārtraukt zvanu: Viens īss pieskāriens kreisajai/labajai funkcijas pogai

Noraidīt zvanu: Turiet nospiešu kreiso/labo funkcijas pogu

Atskaņošana / Pauze

Atskaņošana / Pauze: Īsi nospiediet kreiso/labo funkcijas pogu

Iepriekšējais celiņš: Divkārtējs pieskāriens kreisajai funkcijas pogai

Nākamais celiņš: Divkārtējs pieskāriens labajai funkcijas pogai

Skaļuma regulēšana

Samazināt skaļumu: Trīskārtējs pieskāriens kreisajai funkcijas pogai

Palielināt skaļumu: Trīskārtējs pieskāriens labajai funkcijas pogai

Īpašie režīmi

Balss asistents: Turiet nospiešu kreiso/labo funkcijas pogu līdz dzirdat signālu, pēc tam atļaidiet

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana: Četrkārtējs pieskāriens kreisajai/labajai funkcijas pogai bez aktīva savienojuma

ievads

Paldies, ka iegādājāties AOC precī. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 3.11 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet precī.
2. Šī prece nav rotalīeta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote AOC gaminį. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Įjungti / Išjungti

Įjungimas ir suporavimas: Laikykite funkcijos mygtuką paspaudę 3 sekundes / Išimkite iš įkrovimo dėklo

Išjungimas: Laikykite funkcijos mygtuką paspaudę 5 sekundes / Įdėkite į įkrovimo dėklą

Prijungimo operacija

Belaidis ryšys: Atidarykite nustatymų puslapį Belaidžiai nustatymai paieškai ir prijungimui.

Atsakyti / Nutraukti skambutį

Atsakyti į skambutį: Vienas trumpas palietimas kairiojo/dešiniojo funkcijos mygtuko

Nutraukti skambutį: Vienas trumpas palietimas kairiojo/dešiniojo funkcijos mygtuko

Atmesti skambutį: Laikykite paspaudę kairįjį/dešinįjį funkcijos mygtuką

Atkūrimas / Pauzė

Atkūrimas / Pauzė: Trumpai paspauskite kairįjį/dešinįjį funkcijos mygtuką

Ankstesnis takelis: Dukart palieskite kairįjį funkcijos mygtuką

Kitas takelis: Dukart palieskite dešinįjį funkcijos mygtuką

Garsumo valdymas

Sumažinti garsą: Trys kartus palieskite kairįjį funkcijos mygtuką

Padidinti garsą: Trys kartus palieskite dešinįjį funkcijos mygtuką

Specialūs režimai

Balso asistentas: Laikykite paspaudę kairįjį/dešinįjį funkcijos mygtuką kol pasigirs pytelėjimas, tada atleiskite

Gamyklos nustatymų atkūrimas: Keturis kartus palieskite kairįjį/dešinįjį funkcijos mygtuką kai nėra aktyvaus ryšio

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „AOC“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 3.11 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminyje nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialių saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelį įkrovimą. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminyje turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminyje turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs AOC. Pentru rezultate optime, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire / Oprire

Pornire și asociere: Țineți apăsat tasta funcție timp de 3 secunde / Scoateți din carcasa de încărcare

Oprire: Țineți apăsat tasta funcție timp de 5 secunde / Introduceți în carcasa de încărcare

Operație de conectare

Conexiune wireless: Deschideți pagina Setări Wireless din Setări pentru căutare și conectare.

Răspuns / Închelere apel

Răspunde la apel: Apăsați scurt o dată tasta funcție stânga/dreapta

Încheie apel: Apăsați scurt o dată tasta funcție stânga/dreapta

Respinge apel: Țineți apăsată tasta funcție stânga/dreapta

Redare / Pauză

Redare / Pauză: Apăsați scurt tasta funcție stânga/dreapta

Piesa anterioară: Dublu apăsare pe tasta funcție stânga

Piesa următoare: Dublu apăsare pe tasta funcție dreapta

Control volum

Micșorează volumul: Triplu apăsare pe tasta funcție stânga

Mărește volumul: Triplu apăsare pe tasta funcție dreapta

Moduri speciale

Asistent vocal: Țineți apăsată tasta funcție stânga/dreapta până auziți un bip, apoi eliberați

Resetare setări fabrică: Cvadruplu apăsare pe tasta funcție stânga/dreapta fără conexiune activă

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs AOC. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 3.11 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predslov

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu AOC. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento manuál.

Zapnutie / Vypnutie

Zapnutie a párovanie: Podržte funkčné tlačidlo 3 sekundy / Vyberte z nabíjacieho puzdra

Vypnutie: Podržte funkčné tlačidlo 5 sekúnd / Vložte do nabíjacieho puzdra

Obsluha pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v časti Nastavenia na vyhľadávanie a pripojenie.

Prijatie / Ukončenie hovoru

Prijmite hovor: Jedno krátke klepnutie ľavého/právneho funkčného tlačidla

Ukončite hovor: Jedno krátke klepnutie ľavého/právneho funkčného tlačidla

Odmietnite hovor: Podržte ľavé/pravé funkčné tlačidlo

Prehrávanie / Pauza

Prehrávanie / Pauza: Krátko stlačte ľavé/pravé funkčné tlačidlo

Predchádzajúca skladba: Dvojité klepnutie ľavého funkčného tlačidla

Nasledujúca skladba: Dvojité klepnutie pravého funkčného tlačidla

Ovládanie hlasitosti

Znížte hlasitosť: Trojité klepnutie ľavého funkčného tlačidla

Zvýšte hlasitosť: Trojité klepnutie pravého funkčného tlačidla

Špeciálne režimy

Hlasový asistent: Podržte ľavé/pravé funkčné tlačidlo kým nezaznie pípnutie, potom uvoľníte

Obnovenie továrenských nastavení: Štvornásobné klepnutie ľavého/právneho funkčného tlačidla bez aktívneho pripojenia

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu AOC. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel:

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 3.11 dBm

Bezpečnostné pokyny:

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelých osôb.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje litiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek znamke AOC. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop / Izklop

Vklop in združevanje: Držite funkcijski gumb pritisnjen 3 sekunde / Vzemite iz polnilne škatle

Izklop: Držite funkcijski gumb pritisnjen 5 sekund / Vstavite v polnilno škatlo

Delovanje povezave

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v Nastavitvah za iskanje in povezovanje.

Sprejem / Zaključek klica

Sprejmi klic: Enkrat kratko dotaknite levi/desni funkcijski gumb

Zaključni klic: Enkrat kratko dotaknite levi/desni funkcijski gumb

Zavrni klic: Držite pritisnjen levi/desni funkcijski gumb

Predvajanje / Premor

Predvajanje / Premor: Kratko pritisnite levi/desni funkcijski gumb

Prejšnja skladba: Dvojni dotik levega funkcijskega gumba

Naslednja skladba: Dvojni dotik desnega funkcijskega gumba

Nadzor glasnosti

Zmanjšaj glasnost: Trojni dotik levega funkcijskega gumba

Povečaj glasnost: Trojni dotik desnega funkcijskega gumba

Posebni načini

Glasovni pomočnik: Držite levi/desni funkcijski gumb pritisnjen dokler ne zaslišite pisk, nato spustite

Ponastavitev tovarniških nastavitev: Štirikratni dotik levega/desnega funkcijskega gumba brez aktivne povezave

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek AOC. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk:

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 3.11 dBm

Varnostna navodila:

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et AOC-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best mulig resultat.

Slå på / av

Påslåing og parkobling: Hold funksjonsknappen inne i 3 sekunder / Ta ut av ladeetuiet

Avslåing: Hold funksjonsknappen inne i 5 sekunder / Legg inn i ladeetuiet

Koblingsoperasjon

Trådløs tilkobling: Åpne siden Trådløse innstillinger under Innstillinger for å søke og koble til.

Svare / legge på

Svar på anrop: Ett kort trykk på venstre/høyre funksjonsknapp

Legg på anrop: Ett kort trykk på venstre/høyre funksjonsknapp

Avvis anrop: Hold venstre/høyre funksjonsknapp inne

Avspilling / Pause

Avspilling / Pause: Kort trykk på venstre/høyre funksjonsknapp

Forrige spor: Dobbelttrykk venstre funksjonsknapp

Neste spor: Dobbelttrykk høyre funksjonsknapp

Volumkontroll

Senk volumet: Trippeltrykk venstre funksjonsknapp

Høy volumet: Trippeltrykk høyre funksjonsknapp

Spesialmoduser

Stemmeassistent: Hold venstre/høyre funksjonsknapp inne til du hører en pipelyd, slipp deretter

Tilbakestill fabrikkinnstillinger: Firdobbelttrykk venstre/høyre funksjonsknapp uten aktiv tilkobling

Forord

Takk for at du kjøpte et AOC-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner:

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvensseffekt : 3.11 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner:

1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.

2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.

3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.

4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.

5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.

6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.

7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.

8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.

9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa vöru frá AOC. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja / Slökkva

Kveikja og þörun: Haltu aðgerðahnappi inni í 3 sekúndur / Taktu úr hleðsluhylkinu

Slökkva: Haltu aðgerðahnappi inni í 5 sekúndur / Settu í hleðsluhylkið

Tengingaraðgerð

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðuna Þráðlausar stillingar í Stillingum til að leita og tengja.

Svara / Ljúka símtali

Svara símtali: Einn stuttur snertingur á vinstri/hægri aðgerðahnappi

Ljúka símtali: Einn stuttur snertingur á vinstri/hægri aðgerðahnappi

Hafna símtali: Haltu vinstri/hægri aðgerðahnappi inni

Spila / Hlé

Spila / Hlé: Stutt þrýstingur á vinstri/hægri aðgerðahnappi

Fyrra lag: Tvöföld snerting á vinstri aðgerðahnappi

Næsta lag: Tvöföld snerting á hægri aðgerðahnappi

Hljóðstyrksstjórnun

Lækka hljóðstyrk: Þreföld snerting á vinstri aðgerðahnappi

Hækka hljóðstyrk: Þreföld snerting á hægri aðgerðahnappi

Sérstök stilling

Raddaðstoðarmaður: Haltu vinstri/hægri aðgerðahnappi inni þar til píp heyrir, slepptu síðan

Endurheimta verksmiðjustillingar: Fjórföld snerting á vinstri/hægri aðgerðahnappi án virkrar tengingar

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa AOC vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla:

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgeislun útvarpsbylgjuafkasts : 3.11 dBm

Öryggisleiðbeiningar:

- 1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.
- 2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.
- 3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.
- 4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.
- 5.Þessi vara inniheldur litlumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.
- 6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.
- 7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.
- 8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.
- 9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

AOC ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma / Kapatma

Açma ve Eşleştirme: İşlev tuşunu 3 saniye basılı tutun / Şarj kutusundan çıkarın

Kapatma: İşlev tuşunu 5 saniye basılı tutun / Şarj kutusuna yerleştirin

Bağlantı İşlemi

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz Ayarlar sayfasını açarak arama ve bağlantı işlemlerini yapın.

Çağrı Cevaplama / Sonlandırma

Çağrı cevapla: Sol/sağ işlev tuşuna bir kez kısa basın

Çağrıyı sonlandır: Sol/sağ işlev tuşuna bir kez kısa basın

Çağrıyı reddet: Sol/sağ işlev tuşunu basılı tutun

Oynat / Duraklat

Oynat / Duraklat: Sol/sağ işlev tuşuna kısa basın

Önceki parça: Sol işlev tuşuna çift basın

Sonraki parça: Sağ işlev tuşuna çift basın

Ses Seviyesi Kontrolü

Sesi azalt: Sol işlev tuşuna üç kez basın

Sesi artır: Sağ işlev tuşuna üç kez basın

Özel Modlar

Sesli Asistan: Sol/sağ işlev tuşunu bip sesi gelene kadar basılı tutun, sonra bırakın

Fabrika Ayarlarına Sıfırla: Bağlantı yokken sol/sağ işlev tuşuna dört kez basın

Önsöz

AOC ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri:

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 3.11 dBm

Güvenlik Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購 AOC 產品。為達到最佳使用效果，使用前請詳細閱讀本手冊。

開關機

開機與配對：長按功能鍵 3 秒 / 從充電盒取出耳機

關機：長按功能鍵 5 秒 / 放入充電盒

連線操作

無線連線：開啟設定頁面之無線設定進行搜尋與配對操作。

接聽 / 掛斷電話

接聽來電：單擊左 / 右功能鍵

掛斷通話：單擊左 / 右功能鍵

拒接來電：長按左 / 右功能鍵

播放 / 暫停

播放 / 暫停：短按左 / 右功能鍵

上一曲：雙擊左功能鍵

下一曲：雙擊右功能鍵

音量控制

降低音量：三擊左功能鍵

提高音量：三擊右功能鍵

特殊模式

語音助理：長按左 / 右功能鍵至嗶聲響起後放開

恢復出廠設定：未連線狀態下四擊左 / 右功能鍵

前言

感謝您選購AOC產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：20Hz-20KHz

最大無線射頻功率：3.11 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

FCC Compliance Statement:

Note: The device has been tested and meets the restrictions Class B digital devices specified in Part 15 FCC regulations. These restrictions are intended to:

- Provide adequate protection for residential areas
- Resist harmful interference.



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.