



OHR682
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram



- 1.Function Key(Touch)
- 2.Headphone Indicator Light
- 3.Charging case
- 4.Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Switch on: Press and hold the touch key for 3 seconds to power on the earbuds.

Switch off: Press and hold the touch key for 5 seconds to power off the earbuds. When not connected to a device, the earbuds will automatically power off after 3 minutes of standby.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Answer/hang up: When there is an incoming call, single-tap either the left or right earbud touch key to answer or hang up the call.

Play/Pause

In connected state, single-tap either the left or right earbud touch key to play or pause music. Double-tap left touch key: Volume Down. Double-tap right touch key: Volume Up.

Refuse to answer the phone

Press and hold the touch key of either earbud for 2 seconds when there is an incoming call to reject the call.

Up/Down Curve Control

In connected state, triple-tap the left earbud touch key for previous track, and triple-tap the right earbud touch key for next track.

Special mode

Siri (tap the touch button 4 times, connected)
Game Mode (tap the touch button 5 times, connected)
ANC Toggle (long-press the touch button)
Factory Reset (separate both earbuds simultaneously; they will power off automatically when disconnected)

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters

Operating Frequency Band : 20Hz-10KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 5.67 dBm

Safety Instructions

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Danke für Ihren Acer-Kauf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: 3 Sekunden lang Touch-Taste halten.

Ausschalten: 5 Sekunden lang Touch-Taste halten. Ohne Verbindung schalten sich die Ohrhörer nach 3 Minuten Standby automatisch aus.

Verbindungsoperation

Drahtlose Verbindung: Drahtlose Einstellungen öffnen, suchen und verbinden.

Anruf annehmen/beenden

Anruf annehmen/beenden: Bei eingehendem Anruf Touch-Taste eines Ohrhörers einmal tippen.

Wiedergabe/Pause

Wiedergabe/Pause: Touch-Taste eines Ohrhörers einmal tippen. Linke Touch-Taste doppelt tippen: Lautstärke senken. Rechte Touch-Taste doppelt tippen: Lautstärke erhöhen.

Anruf ablehnen

Anruf ablehnen: 2 Sekunden lang Touch-Taste eines Ohrhörers halten.

Vorheriger/Nächster Titel

Vorheriger/Nächster Titel: Linke Touch-Taste dreimal tippen (vorherig), rechte dreimal tippen (nächstes).

Spezieller Modus

Spezieller Modus: Siri (4x Touch-Taste, verbunden), Spielmodus (5x Touch-Taste, verbunden), ANC-Umschaltung (Touch-Taste halten), Werkseinstellungen zurücksetzen (5x getrennt beide Ohrhörer, nicht verbunden, auto Ausschalten).

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers

Betriebsfrequenzband: 20Hz-10KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 5.67 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak for din køb af et Acer-produkt. For bedste resultater, læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger det.

Tænd/Sluk

Tænd: Hold touch-knappen nede i 3 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.

Sluk: Hold touch-knappen nede i 5 sekunder for at slukke hovedtelefonerne. Hvis der ikke er forbindelse til en enhed, slukker hovedtelefonerne automatisk efter 3 minutter i standby-tilstand.

Forbindelsesoperation

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og operere.

Modtag/Afbryd opkald

Modtag/Afbryd opkald: Ved indgående opkald, tryk enkelt på touch-knappen på enten det venstre eller højre hovedtelefon for at modtage eller afbryde opkaldet.

Afspil/Pause

I forbundet tilstand, tryk enkelt på touch-knappen på enten det venstre eller højre hovedtelefon for at afspille eller sætte musikken på pause. Dobbelttryk på venstre touch-knap: Lydstyrke nedsat. Dobbelttryk på højre touch-knap: Lydstyrke op.

Afvis opkald

Hold touch-knappen på enten hovedtelefonen nede i 2 sekunder, når der er et indgående opkald for at afvise opkaldet.

Forrige/Næste Spor Styring

I forbundet tilstand, tryk tre gange på touch-knappen på det venstre hovedtelefon for forrige spor, og tre gange på touch-knappen på det højre hovedtelefon for næste spor.

Speciel tilstand

Speciel tilstand: Siri (4x tryk, forbundet), Spiltilstand (5x tryk, forbundet), ANC-vchsel (hold touch-knap), Fabriksnulstilling (5x separat tryk begge, adskilt, auto slukning).

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-10KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 5.67 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci pour votre achat Acer. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Allumer/Éteindre

Allumer: Appuyer longuement sur la touche tactile 3 secondes.

Éteindre: Appuyer longuement sur la touche tactile 5 secondes. Sans connexion, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 3 minutes de veille.

Opération de connexion

Connexion sans fil: Ouvrir Paramètres sans fil, rechercher et connecter.

Répondre/Raccrocher

Répondre/Raccrocher: Appuyer une fois sur la touche tactile d'un écouteur lors d'un appel entrant.

Lecture/Pause

Lecture/Pause: Appuyer une fois sur la touche tactile d'un écouteur. Touche gauche double: Baisser volume. Touche droite double: Augmenter volume.

Refuser un appel

Refuser un appel: Appuyer longuement sur la touche tactile 2 secondes.

Morceau précédent/suivant

Morceau précédent/suivant: Touche gauche 3x (précédent), touche droite 3x (suivant).

Mode spécial

Mode spécial: Siri (4x touche, connecté), Mode Jeu (5x touche, connecté), ANC (appuyer longuement), Réinitialisation (5x chaque écouteur, déconnecté, extinction auto).

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-10KHz

Puissance radiofréquence maximale: 5.67 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per l'acquisto Acer. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Accensione: Tenere premuta la touch 3 secondi.

Spegnimento: Tenere premuta la touch 5 secondi. Senza connessione, gli auricolari si spengono auto dopo 3 minuti standby.

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire Impostazioni wireless, cercare e connettere.

Rispondere/Chiusura chiamata

Rispondere/Chiusura chiamata: Toccare una volta la touch di un auricolare per chiamata in ingresso.

Riproduzione/Pausa

Riproduzione/Pausa: Toccare una volta la touch di un auricolare. Touch sinistra doppia: Riduci volume. Touch destra doppia: Aumenta volume.

Rifiutare la chiamata

Rifiutare la chiamata: Tenere premuta la touch 2 secondi.

Controllo traccia precedente/successiva

In stato connesso, toccare tre volte la tastiera touch dell'auricolare sinistro per la traccia precedente, e tre volte la tastiera touch dell'auricolare destro per la traccia successiva.

Modalità speciale

Siri (quattro tocchi su uno qualsiasi degli auricolari in stato connesso), Modalità Gioco (cinque tocchi su uno qualsiasi degli auricolari in stato connesso), Commutazione ANC (tenere premuta la tastiera touch di uno qualsiasi degli auricolari), Ripristino fabbrica (cinque tocchi separati su entrambi gli auricolari in stato disconnesso, spegnimento automatico).

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-10KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 5.67 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por su compra Acer. Lea el manual cuidadosamente antes de usar.

Encender/Apagar

Encender: Mantener la touch 3 segundos.

Apagar: Mantener la touch 5 segundos. Sin conexión, se apagan auto después de 3 minutos.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abrir Configuraciones inalámbricas, buscar y conectar.

Contestar/Cortar llamada

Contestar/Cortar llamada: Tocar la touch de un auricular una vez (llamada entrante).

Reproducir/Pausar

Reproducir/Pausar: Tocar la touch de un auricular una vez. Touch izquierda doble: Bajar volumen. Touch derecha doble: Subir volumen.

Rechazar llamada

Rechazar llamada: Mantener la touch 2 segundos (llamada entrante).

Pista anterior/siguiente

Pista anterior/siguiente: Touch izquierda 3x (anterior), touch derecha 3x (siguiente).

Modo especial

Modo especial: Siri (4x touch, conectado), Modo de Juego (5x touch, conectado), ANC (mantener touch), Restablecimiento (5x cada auricular, desconectado, auto apagado).

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-10KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 5.67 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Inledning

Tack för att du köpte en Acer-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för bästa resultat.

Slå på/av strömmen

Ström på: Håll ned pekknappen i 3 sekunder för att slå på hörlurarna.

Ström av: Håll ned pekknappen i 5 sekunder för att stänga av hörlurarna. Om ingen enhet är ansluten stängs hörlurarna automatiskt av efter 3 minuters vänteläge.

Anslutning

Trådlös anslutning: Öppna trådlösa inställningar på din enhet och sök efter enheten för att ansluta.

Svara/avsluta samtal

Tryck en gång på pekknappen på vänster eller höger hörlur för att svara eller avsluta inkommande samtal.

Spela/pausa musik

Tryck en gång på pekknappen på valfri hörlur för att spela eller pausa musik.

Två klick vänster: Sänk volymen

Två klick höger: Hög volymen

Avböja samtal

Håll ned pekknappen i 2 sekunder för att avböja inkommande samtal.

Föregående/nästa låt

Tre klick vänster: Föregående låt

Tre klick höger: Nästa låt

Specialfunktioner

Fyra klick: Aktivera röstassistent

Fem klick: Spelläge

Långtryck: Växa brusreducering

Fem klick på båda hörlurarna fränkopplade: Återställ fabriksinställningar

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar

Driftsfrekvensband: 20Hz-10KHz

Maximal högfrekvereffekt: 5.67 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Úvod

Děkujeme za zakoupení produktu Acer. Před použitím si důkladně přečtěte tento návod pro dosažení nejlepších výsledků.

Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí: Podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund, sluchátka se zapnou.

Vypnutí: Podržte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund, sluchátka se vypnou. Pokud nejsou připojena k žádnému zařízení, automaticky se vypnou po 3 minutách nečinnosti.

Připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete nastavení bezdrátového připojení a vyhledejte zařízení pro spojení.

Přijetí/ukončení hovoru

Při příchozím hovoru jednou klepněte na dotykové tlačítko levého nebo pravého sluchátka pro přijetí či ukončení hovoru.

Přehrávání/pauza hudby

V připojeném stavu jednou klepněte na dotykové tlačítko pro přehrávání nebo pozastavení hudby. Dvojitě klepnutí levého sluchátka: snížení hlasitosti
Dvojitě klepnutí pravého sluchátka: zvýšení hlasitosti

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru podržte dotykové tlačítko po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

Předchozí/následující skladba

Trojité klepnutí levého sluchátka: předchozí skladba
Trojitě klepnutí pravého sluchátka: následující skladba

Speciální režimy

Čtyřnásobné klepnutí: spuštění hlasového asistenta
Pětí násobné klepnutí: herní režim
Dlouhé podržení: přepnutí aktivního potlačení hluku

Pětí násobné klepnutí obou sluchátek bez připojení: obnovení továrního nastavení

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-10KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 5.67 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik voor de beste resultaten.

In-/uitschakelen

Inschakelen: Houd de aanraaktoets 3 seconden ingedrukt om de oordopjes aan te zetten.

Uitschakelen: Houd de aanraaktoets 5 seconden ingedrukt om de oordopjes uit te zetten. Wanneer ze niet verbonden zijn met een apparaat, schakelen de oordopjes na 3 minuten stand-by automatisch uit.

Verbindingsbediening

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om te zoeken en te verbinden.

Oproep aannemen/beëindigen

Oproep aannemen/beëindigen: Bij een inkomende oproep tik je eenmaal op de aanraaktoets van linker of rechter oordopje om de oproep aan te nemen of te beëindigen.

Afspelen/pauzeren

In verbonden staat tik je eenmaal op de aanraaktoets van linker of rechter oordopje om muziek af te spelen of te pauzeren.

Tweemaal tikken op linker aanraaktoets: Volume lager

Tweemaal tikken op rechter aanraaktoets: Volume hoger

Oproep weigeren

Houd bij een inkomende oproep de aanraaktoets van een van de oordopjes 2 seconden ingedrukt om de oproep te weigeren.

Volgende/vorig nummer bediening

In verbonden staat tik je driemaal op de linker aanraaktoets voor het vorige nummer en driemaal op de rechter aanraaktoets voor het volgende nummer.

Speciale modi

Siri (vier keer tikken op de aanraaktoets, verbonden)

Spelmodus (vijf keer tikken op de aanraaktoets, verbonden)

ANC wisselen (lange druk op de aanraaktoets)

Fabrieksinstellingen herstellen (neem beide oordopjes tegelijkertijd uit; ze schakelen automatisch uit zodra de verbinding wordt verbroken)

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-10KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 5.67 dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Όταν δεν είναι συνδεδεμένα με συσκευή, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 3 λεπτά αναμονής.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα ασύρματων ρυθμίσεων στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση.

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης: Κατά την εισερχόμενη κλήση, πατήστε μία φορά το πλήκτρο αφής είτε του αριστερού είτε του δεξιού ακουστικού για απάντηση ή τερματισμό της κλήσης.

Αναπαραγωγή/Παύση

Σε κατάσταση σύνδεσης, πατήστε μία φορά το πλήκτρο αφής είτε του αριστερού είτε του δεξιού ακουστικού για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.

Δύο πατήματα στο αριστερό πλήκτρο αφής: Μείωση έντασης ήχου

Δύο πατήματα στο δεξιό πλήκτρο αφής: Αύξηση έντασης ήχου

Απόρριψη κλήσης

Κατά εισερχόμενης κλήσης, κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο αφής οποιουδήποτε ακουστικού για απόρριψη της κλήσης.

Έλεγχος προηγούμενου/επόμενου κομματιού

Σε κατάσταση σύνδεσης, τρία πατήματα στο αριστερό πλήκτρο αφής για προηγούμενο κομμάτι, τρία πατήματα στο δεξιό πλήκτρο αφής για επόμενο κομμάτι.

Ειδικές λειτουργίες

Siri (τέσσερα πατήματα στο πλήκτρο αφής, σε σύνδεση)

Λειτουργία παιχνιδιού (πέντε πατήματα στο πλήκτρο αφής, σε σύνδεση)

Εναλλαγή ANC (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου αφής)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (βγάλετε τα δύο ακουστικά ταυτόχρονα· απενεργοποιούνται αυτόματα μόλις διακοπεί η σύνδεση)

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-10KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 5.67 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu firmy Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję obsługi.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Przytrzymaj klawisz dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć słuchawki douszne.

Wyłączanie: Przytrzymaj klawisz dotykowy przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawki douszne. Gdy nie są połączone z urządzeniem, słuchawki automatycznie wyłączą się po 3 minutach oczekiwania.

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę ustawień bezprzewodowych w Ustawieniach, aby wyszukać i nawiązać połączenie.

Odbieranie/kończenie połączenia

Odbieranie/kończenie połączenia: Podczas połączenia przychodzącego jednokrotnie dotknij klawisza dotykowego lewej lub prawej słuchawki, aby odebrać lub zakończyć rozmowę.

Odtwarzanie/pauza

W stanie połączenia jednokrotnie dotknij klawisza dotykowego lewej lub prawej słuchawki, aby odtworzyć lub zatrzymać muzykę.

Dwukrotne dotknięcie lewego klawisza dotykowego: zmniejsz głośność

Dwukrotne dotknięcie prawego klawisza dotykowego: zwiększ głośność

Odrzucanie połączenia przychodzącego

Podczas połączenia przychodzącego przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz dotykowy dowolnej słuchawki, aby odrzucić rozmowę.

Sterowanie poprzednim/następnym utworem

W stanie połączenia trzykrotne dotknięcie lewego klawisza dotykowego – poprzedni utwór, trzykrotne dotknięcie prawego klawisza dotykowego – następny utwór.

Tryby specjalne

Siri (czterokrotne dotknięcie klawisza dotykowego, urządzenie połączone)

Tryb gry (pięciokrotne dotknięcie klawisza dotykowego, urządzenie połączone)

Przełączanie ANC (długie naciśnięcie klawisza dotykowego)

Przywracanie ustawień fabrycznych (wyjmij obie słuchawki jednocześnie; automatycznie wyłączą się po utracie połączenia)

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-10KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 5.67 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb használati élmény érdekében használat előtt gondosan olvassa el ezt a használati utasítást.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa nyomva az érintőgombot 3 másodpercig a fülhallgató bekapcsolásához.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva az érintőgombot 5 másodpercig a fülhallgató kikapcsolásához. Ha nincs eszközhöz csatlakoztatva, a fülhallgató 3 perc készenléti állapot után automatikusan kikapcsol.

Csatlakozási műveletek

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások vezetékek nélküli beállítások oldalát a kereséshez és párosításhoz.

Hívás fogadása/befejezése

Hívás fogadása/befejezése: Bejövő híváskor egyszer érintse meg bármelyik fülhallgató érintőgombját a hívás fogadásához vagy lezárásához.

Lejátszás/Szünet

Csatlakoztatott állapotban egyszer érintse meg bármelyik fülhallgató érintőgombját a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Bal oldali gomb kétszeri érintése: Hangerő csökkentése

Jobb oldali gomb kétszeri érintése: Hangerő növelése

Hívás elutasítása

Bejövő híváskor tartsa nyomva bármelyik fülhallgató érintőgombját 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Előző/Következő szám vezérlése

Csatlakoztatott állapotban bal oldali gomb háromszori érintése előző szám, jobb oldali gomb háromszori érintése következő szám.

Speciális módok

Siri (négy érintés az érintőgombon, csatlakoztatva)

Játékmód (öt érintés az érintőgombon, csatlakoztatva)

ANC váltás (hosszú nyomás az érintőgombon)

Gyári beállítások visszaállítása (vegye ki mindkét fülhallgatót egyszerre; kapcsolat megszakadásakor automatikusan kikapcsolnak)

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-10KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 5.67 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt töltsse fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben töltsse fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer töltsse fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Obrigado por adquirir um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes da utilização.

Ligar/Desligar

Ligar: Mantenha premida a tecla tátil durante 3 segundos para ligar os auriculares.

Desligar: Mantenha premida a tecla tátil durante 5 segundos para desligar os auriculares. Quando não estiverem ligados a um dispositivo, os auriculares desligam-se automaticamente após 3 minutos em modo de espera.

Operação de ligação

Ligação sem fios: Abra a página de definições sem fios nas Definições para pesquisar e efetuar a ligação.

Atender/Terminar chamada

Atender/Terminar chamada: Ao receber uma chamada, toque uma vez na tecla tátil do auricular esquerdo ou direito para atender ou terminar a chamada.

Reproduzir/Pausar

Em estado de ligação, toque uma vez na tecla tátil do auricular esquerdo ou direito para reproduzir ou pausar a música.

Toque duplo na tecla tátil esquerda: Baixar volume

Toque duplo na tecla tátil direita: Aumentar volume

Rejeitar chamada

Ao receber uma chamada, mantenha premida durante 2 segundos a tecla tátil de qualquer um dos auriculares para rejeitar a chamada.

Controlo de faixa anterior/seguinte

Em estado de ligação, toque três vezes na tecla tátil esquerda para faixa anterior e três vezes na tecla tátil direita para faixa seguinte.

Modos especiais

Siri (4 toques na tecla tátil, com ligação ativa)

Modo Jogo (5 toques na tecla tátil, com ligação ativa)

Alternância ANC (pressão longa na tecla tátil)

Repor definições de fábrica (retire ambos os auriculares em simultâneo; desligam-se automaticamente quando a ligação for interrompida)

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-10KHz

Potência máxima de radiofrequência: 5.67 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви, че закупихте продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване/Изключване

Включване: Задръжте сензорния бутон за 3 секунди, за да включите слушалките.

Изключване: Задръжте сензорния бутон за 5 секунди, за да изключите слушалките. Когато не са свързани с устройство, слушалките се изключват автоматично след 3 минути в режим готовност.

Операция по свързване

Безжична връзка: Отворете страницата с безжични настройки в Настройки, за да търсите и се свързвате.

Приемане/Прекратяване на разговор

Приемане/Прекратяване на разговор: При входящо обаждане докоснете веднъж сензорния бутон на лявата или дясната слушалка, за да приемете или прекратите разговора.

Възпроизвеждане/Пауза

В свързано състояние докоснете веднъж сензорния бутон на лявата или дясната слушалка, за да възпроизведете или спрете музиката.

Двойно докосване на левия сензорен бутон: Намаляване на звука

Двойно докосване на десния сензорен бутон: Увеличаване на звука

Отхвърляне на входящо обаждане

При входящо обаждане задръжте за 2 секунди сензорния бутон на която и да е слушалка, за да отхвърлите разговора.

Управление на предишна/следваща песен

В свързано състояние тройно докосване на левия сензорен бутон за предишна песен, тройно докосване на десния сензорен бутон за следваща песен.

Специални режими

Siri (четири докосвания на сензорния бутон, при активна връзка)

Игров режим (пет докосвания на сензорния бутон, при активна връзка)

Превключване на ANC (дълго натискане на сензорния бутон)

Възстановяване на фабрични настройки (извадете двете слушалки едновременно; те ще се изключат автоматично при прекъсване на връзката)

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-10KHz

Максимална радиочестотна мощност: 5.67 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi/Isključi

Uključi: Držite dodirnu tipku 3 sekunde za uključanje slušalice.

Isključi: Držite dodirnu tipku 5 sekundi za isključenje slušalice. Kada nisu povezane s uređajem, slušalice će se automatski isključiti nakon 3 minute mirovanja.

Radnje povezivanja

Bežično povezivanje: Otvorite stranicu bežičnih postavki u Postavkama za pretraživanje i povezivanje.

Javljanje/Završetak poziva

Javljanje/Završetak poziva: Prilikom dolaznog poziva jednom dodirnite dodirnu tipku lijeve ili desne slušalice za javljanje ili završetak poziva.

Reprodukcija/Pauza

U stanju povezivanja jednom dodirnite dodirnu tipku lijeve ili desne slušalice za reprodukciju ili pauzu glazbe.

Dvostruki dodir lijeve dodirne tipke: Smanjivanje glasnoće

Dvostruki dodir desne dodirne tipke: Povećavanje glasnoće

Odbijanje dolaznog poziva

Prilikom dolaznog poziva držite dodirnu tipku bilo koje slušalice 2 sekunde za odbijanje poziva.

Upravljanje prethodnom/sljedećom pjesmom

U stanju povezivanja trostruki dodir lijeve dodirne tipke za prethodnu pjesmu, trostruki dodir desne dodirne tipke za sljedeću pjesmu.

Posebni modovi

Siri (četiri dodira dodirne tipke, u vezi)

Igrači mod (pet dodira dodirne tipke, u vezi)

Prebacivanje ANC (dugi pritisak na dodirnu tipku)

Vraćanje tvorničkih postavki (istovremeno izvadite obje slušalice; automatski će se isključiti nakon prekida veze)

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-10KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 5.67 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostmise eest. Parima tulemuse saamiseks lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse-/väljalülitamine

Sisselülitamine: Hoidke puutenuppu 3 sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada.

Väljalülitamine: Hoidke puutenuppu 5 sekundit all, et kõrvaklapid välja lülitada. Kui seadmega pole ühendatud, lülituvad kõrvaklapid 3 minuti ooterežiimi järel automaatselt välja.

Ühendamise toimingud

Juhtmevaba ühendus: Avage seadete juhtmevabade sätete leht otsimiseks ja ühendamiseks.

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: Sissetuleva kõne korral puudutage üks kord vasaku või parema kõrvaklapi puutenuppu kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks.

Taasesitus/Paus

Ühendatud olekus puudutage üks kord vasaku või parema kõrvaklapi puutenuppu muusika taasesitamiseks või peatamiseks.

Vasaku puutenupu kahekordne puudutus: Helitugevuse vähendamine

Parema puutenupu kahekordne puudutus: Helitugevuse suurendamine

Sissetuleva kõne tagasilükkamine

Sissetuleva kõne korral hoidke kummagi kõrvaklapi puutenuppu 2 sekundit all kõne tagasilükkamiseks.

Eelmise/järgmise loo juhtimine

Ühendatud olekus kolm korda puudutage vasaku puutenuppu eelmise loo jaoks, kolm korda parema puutenuppu järgmise loo jaoks.

Erirežiimid

Siri (neli puudutust puutenupul, ühendatud)

Mängurežiim (viis puudutust puutenupul, ühendatud)

ANC vahetus (pikk vajutus puutenupul)

Tehasesätete taastamine (võtke mõlemad kõrvaklapid korraga välja; need lülituvad ühenduse katkemisel automaatselt välja)

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-10KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 5.67 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiltos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Päälle/pois kytkeminen

Päälle kytkeminen: Pidä kosketuspainiketta painettuna 3 sekuntia kytkeäksesi kuulokkeet päälle.

Pois kytkeminen: Pidä kosketuspainiketta painettuna 5 sekuntia kytkeäksesi kuulokkeet pois. Jos kuulokkeita ei ole yhdistetty laitteeseen, ne sammuvat automaattisesti 3 minuutin valmiustilan jälkeen.

Yhdistämistoiminnot

Langaton yhteys: Avaa Asetuksien langattomien asetusten sivu hakua ja yhdistämistä varten.

Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen

Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen: Saapuvan puhelun aikana napauta joko vasemman tai oikean kuulokkeen kosketuspainiketta kerran vastataksesi tai lopettaaksesi puhelun.

Toisto/Tauko

Yhdistetyssä tilassa napauta joko vasemman tai oikean kuulokkeen kosketuspainiketta kerran musiikin toistamiseksi tai pysäyttämiseksi.

Kaksoisnapaus vasemmalla kosketuspainikkeella: Äänenvoimakkuuden vähentäminen
 Kaksoisnapaus oikealla kosketuspainikkeella: Äänenvoimakkuuden lisääminen

Puhelun hylkääminen

Saapuvan puhelun aikana pidä jommankumman kuulokkeen kosketuspainiketta painettuna 2 sekuntia hylätäksesi puhelun.

Edellisen/seuraavan kappaleen hallinta

Yhdistetyssä tilassa kolmoisnapaus vasemmalla kosketuspainikkeella = edellinen kappale, kolmoisnapaus oikealla kosketuspainikkeella = seuraava kappale.

Erikoistilat

Siri (neljä napautusta kosketuspainikkeeseen, yhteys aktiivinen)

Peltila (viisi napautusta kosketuspainikkeeseen, yhteys aktiivinen)

ANC-vaihto (pitkä painallus kosketuspainikkeeseen)

Tehdasasetusten palautus (ota molemmat kuulokkeet samanaikaisesti ulos; ne sammuvat automaattisesti, kun yhteys katkeaa)

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-10KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 5.67 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgt/Izslēgt

Ieslēgšana: Turiet pieskāriena pogu nospiešu 3 sekundes, lai ieslēgtu austiņas.

Izslēgšana: Turiet pieskāriena pogu nospiešu 5 sekundes, lai izslēgtu austiņas. Kad austiņas nav savienotas ar ierīci, tās automātiski izslēgsies pēc 3 minūšu gaidīšanas režīma.

Savienojuma darbības

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu bezvadu iestatījumu lapu meklēšanai un savienošanai.

Zvana pieņemšana/Pārtraukšana

Zvana pieņemšana/Pārtraukšana: Ienākoša zvana laikā vienreiz pieskarieties kreisās vai labās austiņas pieskāriena pogai, lai pieņemtu vai pārtrauktu zvanu.

Atskaņošana/Pauze

Savienotā stāvoklī vienreiz pieskarieties kreisās vai labās austiņas pieskāriena pogai, lai atskaņotu vai apturētu mūziku.

Divkārtš pieskāriens kreisajai pieskāriena pogai: Skaļuma samazināšana

Divkārtš pieskāriens labajai pieskāriena pogai: Skaļuma palielināšana

Zvana noraidīšana

Ienākoša zvana laikā turiet jebkuras austiņas pieskāriena pogu nospiešu 2 sekundes, lai noraidītu zvanu.

Iepriekšējās/nākamās dziesmas vadība

Savienotā stāvoklī trīskārtš pieskāriens kreisajai pieskāriena pogai = iepriekšējā dziesma, trīskārtš pieskāriens labajai pieskāriena pogai = nākamā dziesma.

Īpašie režīmi

Siri (četri pieskārieni pieskāriena pogai, savienots)

Spēļu režīms (pieci pieskārieni pieskāriena pogai, savienots)

ANC pārslēgšana (ilgs nospiedums uz pieskāriena pogu)

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana (izņemiet abas austiņas vienlaikus; tās automātiski izslēgsies, kad savienojums tiks pārtraukts)

ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-10KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 5.67 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotalīeta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Įjungti/Išjungti

Įjungimas: Palaikykite jutiklinį mygtuką paspaudę 3 sekundes, kad įjungtumėte ausines.

Išjungimas: Palaikykite jutiklinį mygtuką paspaudę 5 sekundes, kad išjungtumėte ausines. Kai ausinės nėra sujungtos su įrenginiu, jos automatiškai išsijungs po 3 minučių laukimo režimo.

Jungimo veiksmai

Bevielis ryšys: Atidarykite nustatymų bevielių nustatymų puslapį paieškai ir sujungimui.

Skambučio priėmimas/Nutraukimas

Skambučio priėmimas/Nutraukimas: Gaunant įeinantį skambutį vieną kartą palieskite kairės arba dešinės ausinės jutiklinį mygtuką, kad priimtumėte arba nutrauktumėte skambutį.

Atkūrimas/Pauzė

Sujungtoje būsenoje vieną kartą palieskite kairės arba dešinės ausinės jutiklinį mygtuką, kad atkurtumėte arba sustabdytumėte muziką.

Du kartus palieskite kairį jutiklinį mygtuką: Sumažinti garsą

Du kartus palieskite dešinį jutiklinį mygtuką: Padidinti garsą

Skambučio atmetimas

Gaunant įeinantį skambutį palaikykite bet kurios ausinės jutiklinį mygtuką paspaudę 2 sekundes, kad atmestumėte skambutį.

Ankstesnės/kitos dainos valdymas

Sujungtoje būsenoje tris kartus palieskite kairį jutiklinį mygtuką – ankstesnė daina, tris kartus palieskite dešinį jutiklinį mygtuką – kita daina.

Specialieji režimai

Siri (keturi jutiklinio mygtuko palietimai, sujungta)

Žaidimų režimas (penki jutiklinio mygtuko palietimai, sujungta)

ANC perjungimas (ilgas jutiklinio mygtuko paspaudimas)

Gamyklinių nustatymų atkūrimas (išimkite abi ausines vienu metu; jos automatiškai išsijungs nutrūkus ryšiui)

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-10KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 5.67 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminyje nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialių saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelį įkrovimą. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminyje turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminyje turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire/Oprire

Pornire: Țineți apăsat butonul tactil timp de 3 secunde pentru a porni căștile.

Oprire: Țineți apăsat butonul tactil timp de 5 secunde pentru a opri căștile. Când nu sunt conectate la un dispozitiv, căștile se opresc automat după 3 minute de așteptare.

Operații de conectare

Conexiune wireless: Deschideți pagina Setări wireless din Setări pentru căutare și conectare.

Răspundere/Încheiere apel

Răspundere/Încheiere apel: Când primiți un apel, atingeți o singură dată butonul tactil al căștii stângi sau drepte pentru a răspunde sau a încheia apelul.

Redare/Pauză

În stare conectată, atingeți o singură dată butonul tactil al căștii stângi sau drepte pentru a reda sau a opri muzica.

Atingere dublă pe butonul tactil stâng: Micșorare volum

Atingere dublă pe butonul tactil drept: Mărire volum

Respingere apel primit

Când primiți un apel, țineți apăsat timp de 2 secunde butonul tactil al oricărei căști pentru a respinge apelul.

Control piesă anterioară/următoare

În stare conectată, atingeți de trei ori butonul tactil stâng pentru piesa anterioară și de trei ori butonul tactil drept pentru piesa următoare.

Moduri speciale

Siri (4 atingeri ale butonului tactil, conectat)

Mod Joc (5 atingeri ale butonului tactil, conectat)

Comutare ANC (apăsare lungă pe butonul tactil)

Resetare setări fabrică (scoateți ambele căști simultan; se vor opri automat când se întrerupe conexiunea)

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-10KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 5.67 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu značky Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie: Podržte dotykové tlačidlo 3 sekundy, aby ste zapli slúchadlá.

Vypnutie: Podržte dotykové tlačidlo 5 sekúnd, aby ste vypli slúchadlá. Ak nie sú pripojené k zariadeniu, slúchadlá sa automaticky vypnú po 3 minútach pohotovostného režimu.

Operácie pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku bezdrôtových nastavení v časti Nastavenia na vyhľadávanie a pripojenie.

Prijatie/Ukončenie hovoru

Prijatie/Ukončenie hovoru: Pri prichádzajúcom hovore jedným dotykom stlačte dotykové tlačidlo ľavého alebo pravého slúchadla, aby ste prijali alebo ukončili hovor.

Prehrávanie/Pauza

V pripojenom stave jedným dotyk stlačte dotykové tlačidlo ľavého alebo pravého slúchadla na spustenie alebo pozastavenie hudby.

Dvojitý dotyk ľavého dotykového tlačidla: Zníženie hlasitosti

Dvojitý dotyk pravého dotykového tlačidla: Zvýšenie hlasitosti

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore podržte 2 sekundy dotykové tlačidlo ľubovoľného slúchadla na odmietnutie hovoru.

Ovládanie predchádzajúcej/nasledujúcej skladby

V pripojenom stave trojitý dotyk ľavého dotykového tlačidla = predchádzajúca skladba,
trojitý dotyk pravého dotykového tlačidla = nasledujúca skladba.

Špeciálne režimy

Siri (štyri dotyky dotykového tlačidla, pripojené)

Herný režim (päť dotykov dotykového tlačidla, pripojené)

Prepínanie ANC (dlhé stlačenie dotykového tlačidla)

Obnovenie továrenských nastavení (vyberte obe slúchadlá súčasne; po prerušení pripojenia sa automaticky vypnú)

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-10KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 5.67 dBm

Bezpečnostné pokyny

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelých osoby.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje litiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala za nakup izdelka Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop/Izklop

Vklop: Držite tipko na dotik 3 sekunde pritisnjeno, da vklopite slušalke.

Izklop: Držite tipko na dotik 5 sekund pritisnjeno, da izklopite slušalke. Ko niso povezane z napravo, se slušalke samodejno izklopijo po 3 minutah mirovanja.

Postopek povezave

Brezžična povezava: Odprite stran brezžičnih nastavitev v Nastavitvah za iskanje in povezovanje.

Sprejem/Konec klica

Sprejem/Konec klica: Ob dohodnem klicu enkrat tapnite tipko na dotik leve ali desne slušalke za sprejem ali konec klica.

Predvajanje/Pavza

V povezanem stanju enkrat tapnite tipko na dotik leve ali desne slušalke za predvajanje ali pavzo glasbe.

Dvojni dotik leve tipke na dotik: Zmanjšanje glasnosti

Dvojni dotik desne tipke na dotik: Povečanje glasnosti

Zavrnitev dohodnega klica

Ob dohodnem klicu držite tipko na dotik katere koli slušalke 2 sekundi pritisnjeno za zavrnitev klica.

Nadzor prejšnje/naslednje skladbe

V povezanem stanju trojni dotik leve tipke na dotik za prejšnjo skladbo, trojni dotik desne tipke na dotik za naslednjo skladbo.

Posebni načini

Siri (štirje dotiki tipke na dotik, povezano)

Igralni način (pet dotikov tipke na dotik, povezano)

Preklop ANC (dolga pritisk tipke na dotik)

Ponastavitev tovarniških nastavitev (hkrati vzemite obe slušalki; samodejno se izklopita, ko se povezava prekine)

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-10KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 5.67 dBm

Varnostna navodila

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best mulig resultat.

Slå av/på

Slå på: Hold berøringstasten inne i 3 sekunder for å slå på øreproppene.

Slå av: Hold berøringstasten inne i 5 sekunder for å slå av øreproppene. Når de ikke er koblet til en enhet, slår øreproppene seg automatisk av etter 3 minutter hvilemodus.

Koblingsoperasjon

Trådløs tilkobling: Åpne siden for trådløse innstillinger i Innstillinger for å søke og koble til.

Ta/avslutte samtale

Ta/avslutte samtale: Ved innkommende samtale trykker du én gang på berøringstasten til venstre eller høyre ørepropp for å ta eller avslutte samtalen.

Spill av/pause

I tilkoblet tilstand trykker du én gang på berøringstasten til venstre eller høyre ørepropp for å spille av eller pause musikk.

Dobbeltrykk venstre berøringstast: Senk volumet

Dobbeltrykk høyre berøringstast: Øk volumet

Avvise innkommende samtale

Ved innkommende samtale holder du berøringstasten til en av øreproppene inne i 2 sekunder for å avvise samtalen.

Styring for forrige/neste spor

I tilkoblet tilstand tre trykk på venstre berøringstast = forrige spor, tre trykk på høyre berøringstast = neste spor.

Spesialmoduser

Siri (fire trykk på berøringstasten, tilkoblet)

Spillmodus (fem trykk på berøringstasten, tilkoblet)

ANC-veksling (langt trykk på berøringstasten)

Tilbakestill fabrikkinnstillinger (ta ut begge øreproppene samtidig; de slår seg automatisk av når tilkoblingen brytes)

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-10KHz

Maksimal radiofrekvensseffekt : 5.67 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladdere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Til að ná sem bestum árangri skaltu lesa þessa handbók vandlega fyrir notkun.

Kveikja/Slökkva

Kveikja: Haltu snertihnappinum inni í 3 sekúndur til að kveikja í eyrnahlífunum.

Slökkva: Haltu snertihnappinum inni í 5 sekúndur til að slökkva á eyrnahlífunum. Ef þær eru ekki tengdar tæki slökkva þær sjálfkrafa eftir 3 mínútur í biðstöðu.

Tengingaraðgerðir

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðu þráðlausra stillinga í Stillingum til að leita og tengja.

Svara/Loka símtali

Svara/Loka símtali: Þegar símtal berst skaltu ýta einu sinni á snertihnapp vinstri eða hægri eyrnahlífunnar til að svara eða loka símtalinu.

Spila/Pása

Í tengdu ástandi ýttu einu sinni á snertihnapp vinstri eða hægri eyrnahlífunnar til að spila eða pása tónlist.

Tvöfalt ýti á vinstri snertihnapp: Lækka hljóðstyrk

Tvöfalt ýti á hægri snertihnapp: Hækka hljóðstyrk

Hafna símtali

Þegar símtal berst haltu snertihnapp hvort sem er eyrnahlífunnar inni í 2 sekúndur til að hafna símtalinu.

Stjórnun fyrra/næsta lags

Í tengdu ástandi þrefalt ýti á vinstri snertihnapp = fyrra lag, þrefalt ýti á hægri snertihnapp = næsta lag.

Sérstillingar

Siri (fjögur ýti á snertihnapp, tengt)

Leikjastilling (fimm ýti á snertihnapp, tengt)

ANC skipti (langt ýti á snertihnapp)

Endurstilla verksmiðjustillingar (taktu báðar eyrnahlífur út samtímis; þær slökkva sjálfkrafa þegar tenging rofnar)

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-10KHz

Hámarksútgeislun útvarpsbylgjuafkasts : 5.67 dBm

Öryggisleiðbeiningar

1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litlumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma/Kapama

Açma: Kulaklıkları açmak için dokunmatik tuşa 3 saniye basılı tutun.

Kapama: Kulaklıkları kapatmak için dokunmatik tuşa 5 saniye basılı tutun. Bir cihaza bağlı olmadığında kulaklıklar 3 dakika bekleme modundan sonra otomatik olarak kapanır.

Bağlantı İşlemleri

Kablosuz Bağlantı: Arama ve bağlantı için Ayarlar içindeki Kablosuz Ayarlar sayfasını açın.

Aramayı Cevaplama/Kapatma

Aramayı Cevaplama/Kapatma: Gelen arama sırasında sol veya sağ kulaklığın dokunmatik tuşuna bir kez hafifçe basarak aramayı cevaplayın veya sonlandırın.

Oynat/Duraklat

Bağlı durumdayken sol veya sağ kulaklığın dokunmatik tuşuna bir kez basarak müziği oynatın veya duraklatın.

Sol dokunmatik tuşa çift basış: Ses Seviyesi Azalt

Sağ dokunmatik tuşa çift basış: Ses Seviyesi Artır

Gelen Aramayı Reddetme

Gelen arama sırasında herhangi bir kulaklığın dokunmatik tuşunu 2 saniye basılı tutarak aramayı reddedin.

Önceki/Sonraki Parça Kontrolü

Bağlı durumdayken sol dokunmatik tuşa üç kez basış önceki parça, sağ dokunmatik tuşa üç kez basış sonraki parça.

Özel Modlar

Siri (cihaz bağlıyken dokunmatik tuşa 4 kez basın)

Oyun Modu (cihaz bağlıyken dokunmatik tuşa 5 kez basın)

ANC Geçişi (dokunmatik tuşa uzun basın)

Fabrika Ayarlarına Sıfırla (her iki kulaklığı aynı anda çıkarın; bağlantı kesildiğinde otomatik olarak kapanırlar)

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-10KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 5.67 dBm

Güvenlik Talimatları

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機

開機：長按觸控鍵 3 秒開啟耳機。

關機：長按觸控鍵 5 秒關閉耳機；未連接裝置時，待機 3 分鐘後耳機自動關機。

連線操作

無線連線：開啟裝置設定內的無線設定頁面，搜尋設備完成配對連線。

接聽 / 掛斷來電

有來電時，單擊左耳或右耳任一觸控鍵，即可接聽或掛斷通話。

播放 / 暫停

已連線狀態下，單擊左耳或右耳任一觸控鍵，切換音樂播放 / 暫停。

雙擊左側觸控鍵：降低音量

雙擊右側觸控鍵：提高音量

拒接來電

有來電時，長按任一耳機觸控鍵 2 秒，拒絕接聽來電。

曲目切換

已連線狀態下，三擊左耳觸控鍵切換上一曲；三擊右耳觸控鍵切換下一曲。

特殊模式

喚醒 Siri (已連線狀態下，連續點擊觸控鍵四次)

遊戲模式切換 (已連線狀態下，連續點擊觸控鍵五次)

降噪開關 (長按觸控鍵切換 ANC 降噪)

恢復原廠設定 (將兩隻耳機分開斷開連線，斷連後耳機會自動關機完成重置)

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：20Hz-10KHz

最大無線射頻功率：5.67 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.