

Benutzerhandbuch



um die App herunterzuladen

Musikwechsel: Halten Sie den Touch-Bereich 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln; dreifaches Tippen für den vorherigen Titel

Lauter: Rechten Schieberegler nach vorne schieben
Leiser: Rechten Schieberegler nach hinten schieben

Foto: Rechte physische Taste 2 Mal kurz drücken.
Videos: Rechte physische Taste 2 Mal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe).
Videos beenden: Während der Aufnahme rechte physische Taste drücken.
Auflaufnahmen: Linke physische Taste 2 Mal kurz drücken (kein Anruf oder Wiedergabe).
Auflaufnahmen beenden: Während der Aufnahme linke physische Taste 2 Mal drücken.
Wiedergabe: Taste 1, in der das grüne Feld, Videos und Ton hochgeladen werden. Um einen stabilen WLAN-Upload zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät vor dem Hochladen an eine Leistung anzuschließen. 2. Zum Schutz der Privatsphäre der Öffentlichkeit eine Anzeigengruppe als Erinnerung auf, wenn Fotos aufgenommen aufzeichnen oder Tonaufnahmen gemacht werden.)

AI-Assistent: Drücken Sie die linke physische Taste einmal kurz.
Sprachassistent des Handys: Halten Sie die linke physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Anruf annehmen/beenden: Linke/rechte physische Taste 1 Mal drücken.
Anruf ablehnen: Linke/rechte physische Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.


Magnetisches Laden: Rotes Licht während des Ladens, Dauerhaft leuchtendes blaues Licht (zeigt volle Ladung an)

Werkreset: Halten Sie die rechte physische Taste 10 Sekunden lang gedrückt.
(Hinweis: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Daten auf den Brille löschen.)

Paarungsinformationen löschen: Halten Sie die linke physische Taste 7 Sekunden lang gedrückt. (Hinweis: Paarungsinformationen der verbundenen Geräte löschen.)

[illegible]

Manuel d'Utilisation



Allumer: Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes.
Éteindre: Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 5 secondes.
(Remarque : L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes sans connexion. En cas d'échec de connexion, un redémarrage est recommandé.)

Scannez pour télécharger l'application

Changement de musique: Maintenez la zone tactile enfoncée 2 secondes pour passer à la piste suivante ; triple-cliquez pour revenir à la précédente

Augmenter le volume: Faire glisser le curseur droit vers l'avant.
Diminuer le volume: Faire glisser le curseur droit vers l'arrière.

Arrêter la vidéo: Appuyer 1 fois sur le bouton physique droit pendant l'enregistrement.

Enregistrement audio: Appuyer 2 fois sur le bouton physique gauche (au-dessus ou de lecture).

Arrêter l'enregistrement: Appuyer 3 fois sur le bouton physique gauche pendant l'enregistrement.

Remarque: 1. Des photos, des vidéos et des enregistrements audio peuvent être téléchargés dans l'application. Pour garantir une transmission stable en Wi-Fi, il est recommandé de brancher l'appareil sur un chargeur avant le téléchargement. 2. Pour protéger la vie privée du public, un témoin lumineux s'allume pour rappeler lorsque des photos sont prises, des vidéos sont enregistrées et des fichiers audio sont capturés.

Assistant AI : appuyez une fois sur le bouton physique gauche.
Assistant vocal de smartphone : appuyez longuement sur le bouton physique gauche pendant 2 secondes.

Répondre/Raccrocher: Appuyer 1 fois sur le bouton physique gauche/droit.
Rejeter l'appel: Maintenir le bouton physique gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes.


Charge magnétique: Lumière rouge allumée pendant la charge, Lumière bleue fixe (indique une charge complète)

Réinitialisation d'usine : Appuyez et maintenez le bouton physique droit pendant 10 secondes.
(Note : Restaure les paramètres par défaut et efface toutes les données des lunettes.)

Effacer les informations de : Appuyez et maintenez le bouton physique gauche pendant 7 secondes.
(Note : Efface les informations de des appareils connectés.)

[illegible]

Manuale dell'Utente



Accendere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 2 secondi.
Spegnere: Tenere premuto il tasto fisico destro per 5 secondi
(Nota: Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti senza connessione. Se la connessione non viene stabilita, si consiglia di riavviarlo.)

Scansionare per scaricare l'APP

Cambio tracce: Tieni premuto l'area tattile per 3 secondi per passare alla traccia successiva; tocca tre volte per tornare alla precedente

Aumenta volume: Far scorrere la barra scorrevole destra in avanti.
Diminuisci volume: Far scorrere la barra scorrevole destra indietro.

Termina video: Premere il tasto fisico destro 1 volta durante la registrazione.

Registrazione audio: Premere il tasto fisico sinistro 2 volte (suono chiamato a riproduzione).

Termina registrazione: Premere il tasto fisico sinistro 1 volta durante la registrazione.

[Nota:] Nell'app è possibile caricare foto, video e registrazioni. Per garantire un caricamento stabile su Wi-Fi, si consiglia di collegare il dispositivo a un cablo ethernet prima del caricamento. 2. Per la privacy pubblica, una spia lampeggia su ascendenze come: quando il schermo si fissa, il registratore video o di acquisizione su.

Assistente AI: premi brevemente il tasto fisico sinistro una volta.
Assistente vocale del telefono: tieni premuto il pulsante fisico sinistro per 2 secondi

Rispondi/Chiudi: Premere il tasto fisico sinistro/destro 1 volta.
Rifiuta chiamata: Tenere premuto il tasto fisico sinistro/destro per 2 secondi.

Ricarica magnetica: Luce rossa accesa durante la ricarica, Luce blu fissa (indica carica completata)

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Tenere premuto il pulsante fisico destro per 10 secondi. (Nota: Ripristina le impostazioni predefinite e cancella tutti i dati sulle lenti.)

Cancella le informazioni di pairing: Tenere premuto il pulsante fisico sinistro per 7 secondi. **(Nota:** Cancella le informazioni di pairing dei dispositivi connessi.)

[illegible]