



DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

CUSTOMER SERVICE

Call customer service at **1 (844) 543-5872**

Visit the Website Customer Service Platform at **www.lidl.com/contact-us**

Visit a LIDL store for further assistance.

IAN 553487_2601 Please have your IAN number ready.

List of pictograms used

	Direct current/voltage
	Alternating current/voltage
	Safety information Instructions for use
	Protective ground

LED Spotlight

Introduction

The instructions for use are a part of the product. They contain important information about the safety, use and disposal of the product. Before using the product, please learn about all the safety information and usage instructions. Only use the product as described and for the specified applications. If you lend the product to someone else, please also give all the instructions.

Intended use

This product is intended to illuminate outdoor areas only. This product is intended for household use.

Parts description

1 Motion sensor	11 Screws (D 0.16 in x 1.18 in (4 mm x 30 mm))
2 LED spotlight	12 Wall plug (D 0.24 in (6 mm))
3 Locking screw	13 Tooth lock washer
4 Bracket	14 Flat washer
5 Cable gland	15 Spring washer
6 Terminal cover	16 Gasket
7 Connection terminal	
8 Mode knob	
9 Time knob	
10 Sensitivity knob	

Technical data

Operating voltage: 120V~ 60Hz

Total power consumption: 22W

Motion sensor: Range: max. 314.96 in (8 m) (adjustable), Detection angle: 160 ° horizontal

Protection class: I

Degrees of protection: IP65 (dust-tight/water jets protected)

Weight: 1.32 lb (600 g)

Overall dimension: 7.09 in x 4.92 in x 2.36 in (18 cm x 12.5 cm x 6 cm)

max. 34.87 in² (225 cm²)

70.9 in~98.4 in (1.8 m~2.5 m)

5.740 GHz~5.835 GHz

2BWF3-FL180X125

Projected area: 70.9 in~98.4 in (1.8 m~2.5 m)

Mounting height: 5.740 GHz~5.835 GHz

Frequency band: 2BWF3-FL180X125

FCC ID:

Contents

Verify that all parts are present and that the product is in good condition immediately after unpacking the product.

1 LED outdoor floodlight	1 Terminal cover
2 Wall plugs (D 0.24 in (6 mm))	1 Cable gland
2 Screws (D 0.16 in x 1.18 in (4 mm x 30 mm))	1 Set of instructions for use

IMPORTANT SAFETY NOTES

READ ALL INSTRUCTIONS. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. INCLUDE ALL DOCUMENTATION WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS.

WARNING Failure to observe the following warnings may result in death or serious injuries.

DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN! Never leave children unattended or unsupervised with the packaging material. The

packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product.

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or who lack experience and knowledge unless supervised or instructed in the use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- DANGER OF SUFFOCATION!** Children could choke on small parts included (e.g., screws). Keep children away from the work area during assembly.

FIRE HAZARD! Install the product so that it is at least 39.37 in (1 m) from the item to be illuminated. Excessive heat can result in fire.

- Consult a qualified electrician to ensure that the branch circuit conductor is correctly installed.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

WARNING

- Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and complies with the limits for a Class B digital product in accordance with Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This product may not cause harmful interference, and

(2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Risk of electric shock

- Always check the product for damage before connecting it to power. Never use the product if you detect any kind of damage.
- Before installing the product, verify that the available line voltage corresponds with the voltage required to operate the product (120 V~ 60 Hz). Otherwise, do not install the product.

- Do not use the product if you detect any damage.
- In the event of damage, repairs, or other problems with the product, please consult an electrician.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into these components. This would pose a risk of fatal injury from electric shock.
- For installation, please contact a qualified electrician if you have any doubts.

CAUTION Failure to observe the following warnings can result in injuries or property damage.

- RISK OF BURNS!** To prevent burns, verify that the product is switched off

and has cooled down for at least 15 min before touching it. The product can become very hot.

- RISK OF INJURY!** Broken lamp glass must be replaced before continuing to use the product.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
- RISK OF FIRE!**
- Only install out of arm's reach.

NOTICE

- Please note that the warranty does not cover damage due to improper use, non-observance of the operating instructions and safety notes, or unauthorized use.

- The spotlight is only suited for use with the built-in LED control gear.
- Suitable for wet locations.
- Even with the lamp off, the product continues to draw a small amount of power as long as it is connected to the power supply. To switch the product off completely, remove the fuse or switch off the circuit breaker at the fuse box.
- Do not use this product for dimmers or electronic switches. It is not suitable for these purposes.
- Before installation, check whether the included mounting material is suitable for the ceiling on which you are planning to mount the product.
- Do not use the light if it is visibly damaged in any way.

- Do not stare at the operating light source.
- The product is not dimmable.
- The LED and LED driver cannot be replaced.
- If the illuminants fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before installation

Note: Remove all packaging materials from the product. **Important:** The electrical connection must be established by a qualified electrician or a person trained in electrical installations. This person must be familiar with the properties of the product and electrical code.

- Before installing the product, make sure the circuit the product will be connected to is not live. To do so,

remove the fuse or switch off the circuit breaker in the fuse box (0 position).

- Use a voltage tester to verify the that the is de-energized.
- The included mounting material is suitable for ordinary solid concrete or masonry construction. Check which mounting material is suitable for your actual mounting surface. If necessary, consult a professional.

Installation

Make sure you will not be drilling into electrical, gas, or water lines inside the wall. Use a power drill to drill the holes into the brick wall. Always observe all safety instructions for the power drill in the manual of the power drill. Death or injury due to electric shock may otherwise occur. When selecting the mounting location, pay attention to the following:

- Select a sturdy and vibration-free wall.
- Keep a minimum distance of 7.87 in (20 cm) to other objects to ensure good ventilation.
- Only mount the product in one direction. The "UP" label/arrow on the product should be pointed upward (Fig. D).
- Make sure that the LED spotlight [2] illuminates the desired area. You can move the product vertically to adjust the angle.

- Make sure the motion sensor [1] covers the desired area. The motion sensor [1] has a maximum coverage range of 8 m, with a coverage angle of 160 ° (depending on the mounting height - a height of 70.9 in~98.4 in (1.8 m~2.5 m) is ideal).
- Do not point the motion sensor [1] toward trees, bushes, or locations where animals could easily be detected. Do not point the motion sensor [1] toward fan heaters, air conditioners, pools, or other objects with fast-changing temperatures.
- Use the bracket [4] as a pattern to mark the drilling holes on the wall. Make sure that there are no cables or wires in this area in the wall. Drill two holes (D 0.24 in (6 mm)) and insert the wall plugs [12]. Screw the bracket [4] with the help of the screws [11] and check for a tight fit.
- Loosen the cable gland [5] and terminal cover [6], then run the connection cable (not included) - type SJTW 18AWG 0.824 mm² - through the cable gland [5] and terminal cover [6] to the connection terminal [7]. For the suitable length of the connecting wires, please refer to Fig. C.
- Open the connection terminal [7] by using a crosshead screwdriver to loosen the screws. Insert the connection

cable into the holes of the connection terminal [7]. Pay attention to the markings on the connection terminal [7] (L for live, N for neutral, and ⊕ for the ground wire) (Fig. C). The overall length of the connection cable should not exceed 8.20 ft (2.50 m). Close the connection terminal [7] by fastening the screws.

Note: The min. temperature of the supply conductors is 194 °F (90 °C).

- Make sure each wire of the connection cable is completely inserted into the end of the holes of the terminal and further check the security fixation.
- Make sure that the gasket [16] is correctly installed. Then lock the terminal cover [6] and cable gland [5] again.
- Now attach the LED spotlight [2] to the bracket [4] using the included locking screws [3], spring washers [13], flat washers [14], and tooth lock washers [13] (Fig. D).
- Adjust the product so that it points in the desired direction. To do this, you may need to loosen the locking screws [3] between the bracket [4] and the LED spotlight [2]. After adjustment, tighten the locking screws [3] again to ensure a secure hold.
- After the fuse has been inserted or the fuse panel is switched on again, your product is ready for use.

Operation

Mode knob

You can use the mode knob [8] to

- switch the product on,
- select the lighting type,
- set the light intensity at which the product is being activated,
- switch the product off.

- Turn the mode knob [8] to position **☀** to activate DAY mode. The motion sensor [1] detects movements in daylight as well as in the dark. The LED spotlight [2] turns on automatically as soon as motion is detected.
- Turn the mode knob [8] to position **☾** to activate NIGHT mode. The motion sensor [1] detects movements only in the dark. The LED spotlight [2] turns on automatically as soon as motion is detected.
- Turn the mode knob [8] to position ON. The LED spotlight [2] is permanently on.
- Turn the mode knob [8] to position OFF to switch off the product.

Sensitivity knob

- Use the sensitivity knob [10] to adjust the sensitivity of the motion sensor [1]. The detection angle expands or decreases automatically with the selected sensitivity.
- Turn the mode knob [8] to position **☀** (DAY mode)/**☾** (NIGHT mode) to activate the motion sensor [1]. **Note:** The product confirms the mode change by briefly flashing the LED spotlight [2]. The light mode is now set.
- Turn the sensitivity knob [10] from 25% to 100% to set the sensitivity of the sensor.

Sensitivity level (sensitivity knob [10])	The LED spotlight [2] responds to movements within a radius of
25%	up to 39.37 in (1 m)
100%	up to 314.96 in (8 m)

Time knob

- Use the time knob [9] to set the length of time that the product will light up after being triggered by the motion sensor [1].
- Turn the mode knob [8] to position **☀** (DAY mode)/**☾** (NIGHT mode) to activate the motion sensor [1].

Note: The product confirms the mode change by briefly flashing the LED spotlight [2]. The light mode is now set.

- Turn the time knob [9] clockwise to increase the lighting duration. The lighting duration can be adjusted from 5 seconds (= 5 S) to 10 minutes (= 10 M).

Cleaning and care

WARNING Remove the fuse in the fuse box or switch off the circuit breaker in the breaker panel before cleaning.

CAUTION The product becomes hot when it is switched on. Allow the product to cool down completely before cleaning.

NOTICE Never immerse the product in water or other liquids. These can damage the product.

- Clean the product with a lint-free, slightly moist cloth and a mild cleaning agent.
- After cleaning, replace the fuse or switch on the circuit breaker.

Disposal

Dispose of the packaging through your local recycling facilities and in compliance with all federal, state and local regulations.

Please note the package markings regarding waste separation, indicated by abbreviations (a) and numbers (b), meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and cardboard/80-98: composite materials.

Contact your local waste management authority for additional information on how to dispose of the used product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.

Three year limited warranty

What does this warranty cover?

The warranty covers:

- Damage, breakage or inoperability due to defect.
- Damage not caused by normal wear and tear or failure to follow the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty?

The warranty does not cover damage caused by:

- Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);
- Improper use or transport;
- Disregarding safety and maintenance instructions;
- Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.);
- Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.).

Consequential and incidental damages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?

We will not:

- Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

How to process the warranty?

To initiate, please:

- Call customer service at 1 (844) 543-5872
- Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us or
- Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:

- The original sales receipt that includes the date purchased;
- The product and manual in the original package;
- A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?

- Retain the original receipt;
- Follow all product instructions;
- Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Intertek IP65



DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

⚠

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

⚠

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

⚠

AVISO

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

SERVICIO AL CLIENTE

☎

Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872

🌐

Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

📞

Por favor tenga su número IAN a la mano.

IAN 553487_2601

Lista de pictogramas utilizados

➡

Corriente directa/voltaje

⤵

Corriente alterna/voltaje

🛡

Información de seguridad

🔌

Instrucciones de uso

⚡

Tierra de protección

Reflector LED para exteriores

● Introducción

Las instrucciones de uso son parte del producto. Contienen información importante respecto a la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con toda la información de seguridad y las instrucciones de uso. Utilice la unidad únicamente como se describe y para las aplicaciones indicadas. Si traspasa el producto a alguien más, por favor asegúrese de incluir toda la documentación con él.

● Uso previsto

Este producto está diseñado para iluminar únicamente áreas en exteriores. Este producto está diseñado sólo para uso doméstico.

● Descripción de las piezas

1

Sensor de movimiento

2

Reflector LED

3

Tornillo de fijación

4

Soporte

5

Pasamuros

6

Tapa terminal

7

Terminal de conexiones

8

Perilla de modo

9

Perilla de tiempo

10

Perilla de sensibilidad

11

Tornillos

12

Taquete (D 0.24 in (6 mm))

13

Arandela de seguridad dentada

14

Arandela plana

15

Arandela de resorte

16

Junta tórica

● Contenido

Inmediatamente después de desempacar, verifique que las piezas estén completas y que el producto esté en buen estado.

1

reflector LED para exteriores

2

taquetes (D 0.24 in (6 mm))

2

tornillos (D 0.16 in x 1.18 in (4 mm x 30 mm))

1

tapa terminal

1

pasamuros

1

juego de instrucciones de uso

Clase de protección:

Grados de protección:

Peso:

Dimensiones generales:

Área de proyección:

Altura de montaje:

Banda de frecuencia:

Potencia máx. transmitida:

ID de la FCC:

IP65 (a prueba de polvo/protegido contra chorros de agua)

1.32 lb (600 g)

7.09 in x 4.92 in x 2.36 in (18 cm x 12.5 cm x 6 cm)

máx. 34.87 in² (225 cm²)

70.9 in-98.4 in (1.8 m-2.5 m)

5.740 GHz-5.835 GHz

3 dBm

2BWF3-FL180X125

⚠

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS. INCLUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN.

⚠

RIESGO DE DESCARGA eléctrica

■ Siempre verifique que el producto esté intacto antes de conectarlo a la alimentación. Nunca use el producto si detecta algún daño.

■ Antes de instalar el producto, verifique que el voltaje disponible corresponde al voltaje requerido para utilizar el producto (120V~ 60 Hz). De lo contrario, no instale el producto.

■ No utilice el producto si detecta cualquier tipo de daño.

■ En caso de daño, reparaciones u otros problemas con el producto, consulte a un electricista.

TACIÓN AL PASAR ESTE PRODUCTO A TERCEROS.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

👤

¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

Nunca deje a los niños solos y sin supervisión con el material de empaque. El material de empaque puede provocar asfixia. Los niños suelen subestimar los peligros. Mantenga siempre este producto alejado de los niños.

■ Este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo

⚠

¡RIESGO DE LESIONES!

Si se daña el vidrio de la lámpara se debe reemplazar antes de continuar utilizando el producto.

■ ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

■ ¡RIESGO DE INCENDIO!

■ Solo se debe instalar a una distancia superior a la de una brazada.

AVISO

Tenga en cuenta que la garantía no cubre daños derivados del uso inadecuado, no hacer caso de las instrucciones de uso ni los avisos de seguridad o por un uso no autorizado.

niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad. Supervise siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.

■ ¡PELIGRO DE ASFIXIA!

Los niños podrían tragar y ahogarse con las piezas pequeñas incluidas (p. ej. tornillos). Mantenga a los niños alejados del área de trabajo durante el ensamblaje.

■ ¡PELIGRO DE INCENDIO!

Instale el producto para que esté al menos a 39.37 in

(1 m) alejado del artículo a ser iluminado. El calor excesivo puede provocar un incendio.

■ Consulte a un eléctrico calificado para asegurarse de que el conductor del ramal eléctrico esté instalado correctamente.

■ Este producto se debe instalar de acuerdo con el reglamento de instalación correspondiente, por parte de una persona familiarizada con la construcción y la operación del producto y los riesgo que implica.

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por la parte responsable

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: este producto ha sido probado y cumple con los límites para un producto digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y en caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones.

- Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el producto, se alienta al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:
 - Oriente o localice de nuevo la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el producto y el receptor.
 - Conecte el producto a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.

- Solicite ayuda a su proveedor o a algún técnico experto de radio/televisión.
- Este producto cumple con el apartado 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
 - (1) Puede que este producto no cause interferencia dañina, y
 - (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar una operación no deseada.

⚠

RIESGO DE DESCARGA eléctrica

■ Siempre verifique que el producto esté intacto antes de conectarlo a la alimentación. Nunca use el producto si detecta algún daño.

■ Antes de instalar el producto, verifique que el voltaje disponible corresponde al voltaje requerido para utilizar el producto (120V~ 60 Hz). De lo contrario, no instale el producto.

■ No utilice el producto si detecta cualquier tipo de daño.

■ En caso de daño, reparaciones u otros problemas con el producto, consulte a un electricista.

⚠ PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones o daños materiales.

■ ¡RIESGO DE QUEMADURAS!

Para evitar quemaduras, verifique que el producto esté apagado y se enfríe durante al menos 15 minutos antes de tocarlo. El producto se puede calentar mucho.

⚠

RIESGO DE LESIONES!

Si se daña el vidrio de la lámpara se debe reemplazar antes de continuar utilizando el producto.

■ ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

■ ¡RIESGO DE INCENDIO!

■ Solo se debe instalar a una distancia superior a la de una brazada.

AVISO

Tenga en cuenta que la garantía no cubre daños derivados del uso inadecuado, no hacer caso de las instrucciones de uso ni los avisos de seguridad o por un uso no autorizado.

- El reflector solo es apto para usarse con el control LED integrado.
- Apto para sitios húmedos.
- El producto sigue absorbiendo una pequeña cantidad de energía incluso si la lámpara está apagada y mientras el producto esté conectado a la corriente eléctrica. Para apagar el producto completamente, retire el fusible o apague el disyuntor en la caja de fusibles.
- No use este producto con atenuadores o interruptores electrónicos. No está diseñado para estos fines.
- Antes de la instalación, compruebe que el material de montaje incluido sea apto para el techo en el que desea montar el producto.

- No use la luz si se ve dañada de alguna forma.
- No mire a la fuente de luz en funcionamiento.
- El producto no es atenuable.
- El LED y el controlador del LED no pueden ser reemplazados.
- Si las fuentes de iluminación fallan al final de su vida útil, el producto debe ser reemplazado por completo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- **Antes de la instalación**
- Nota:** retire todos los materiales de empaque del producto.
- Importante:** la conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado o una persona capacitada para realizar instalaciones eléctricas. Esta persona deberá

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

estar familiarizada con las propiedades del producto y la normativa sobre conexiones.

- Antes de instalarla, asegúrese de que el circuito al que se conecta el producto no esté energizado. Coloque nuevamente el fusible o encienda el disyuntor (posición 0) dentro de la caja de fusibles.
- Use un comprobador de voltaje para verificar que no haya carga.
- El material de montaje incluido es adecuado para estructuras normales de tabique y concreto sólido. Verifique que el material de montaje sea adecuado para la superficie donde va a instalar. De ser necesario, consulte a un experto.

- **Instalación**
- Asegúrese de no perforar conductos eléctricos, de gas o agua dentro de la pared. Utilice un taladro eléctrico para taladrar los orificios en la pared de ladrillos. Siga siempre las instrucciones de seguridad del taladro eléctrico en su manual de instrucciones correspondiente. De lo contrario, existe riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica. Al seleccionar el sitio de montaje, ponga atención a lo siguiente:

- Seleccione una pared sólida y no sujeta a vibraciones.
- Mantenga una distancia mínima de 7.87 in (20 cm) a otros objetos para garantizar una buena ventilación.
- Monte el producto solo en una dirección. La etiqueta "UP" (arriba) en el producto en relación con la flecha debe apuntar hacia arriba (fig. D).
- Asegúrese de que el reflector LED [2] ilumine el área deseada. Puede mover el producto en forma vertical para ajustar el ángulo.
- Asegúrese de que el sensor de movimiento [1] cubra el área deseada. El sensor de movimiento [1] tiene un rango máximo de cobertura de 8 m, con un ángulo de cobertura de 160 ° (dependiendo de la altura de montaje, es ideal una altura de 70.9 in-98.4 in (1.8 m-2.5 m)).
- Asegúrese de que el sensor de movimiento [1] no sea iluminado por el alumbrado público en la noche. Esto puede afectar su funcionamiento.
- No ajuste el sensor de movimiento [1] hacia árboles, arbustos o lugares donde los animales pueden ser detectados fácilmente. No ajuste el sensor de movimiento [1] hacia calefactores, aires acondicionados, albercas u otros objetos con temperaturas que cambian rápidamente.
- Use el soporte [4] como plantilla para marcar los orificios a taladrar en la pared. Asegúrese de que no

haya cables ni alambres en esta área de la pared.

Haga dos orificios (D 0.24 in (6 mm)) e inserte los taquetes [12]. Atornille el soporte [4] con ayuda de los tornillos [11] y compruebe que esté apretado.

- Afloje el pasamuros [5] y la tapa terminal [6]. Luego pase el cable de conexión (no incluido), tipo SJTW 18AWG 0.824 mm², a través del pasamuros [5] y ala tapa terminal [6] a la terminal de conexiones [7]. Para conocer el largo adecuado para los cables de conexión, consulte la figura C.
- Abra la terminal de conexiones [7] usando un desarmador de cruz para aflojar los tornillos. Inserte el cable de conexión en los orificios de la terminal de los conexiones [7]. Ponga atención a las marcas en la terminal de conexiones [7] (L vivo, N neutro y ⚡ para el cable de puesta a tierra) (fig. C). No se debe superar la longitud total del cable de alimentación de 8.20 ft (2.50 m). Cierre la terminal de conexiones [7] apretando los tornillos.
- **Nota:** la temperatura mín. de los conductores de alimentación es 194 °F (90 °C).
- Asegúrese de que cada alambre del cable de conexión esté completamente insertado en el extremo de los orificios de la terminal y compruebe que estén fijados de forma segura.

- Asegúrese de que la junta tórica [16] esté correctamente instalada. Luego bloquee nuevamente la tapa terminal [6] y el pasamuros [5].
- Ahora coloque el reflector LED [2] al soporte [4] usando los tornillos de fijación [3], las arandelas de resorte [15], las arandelas planas [14] y las arandelas de seguridad dentadas [13] (fig. D).
- Ajuste el producto a la dirección deseada. Para este fin es posible que necesite aflojar los tornillos de fijación [3] entre el soporte [4] y reflector LED [2]. Después del ajuste, apriete los tornillos de fijación [3] en la articulación para que quede asegurada.
- Después de insertar el fusible o de encender la caja de fusibles, su producto está listo para usarse.

- Gire la perilla de modo [8] a la posición ⚡ para activar el modo DAY (día). El sensor de movimiento [1] detecta movimientos con luz de día, así como en la oscuridad. El reflector LED [2] se enciende automáticamente tan pronto como se detecta movimiento.
- Gire la perilla de modo [8] a la posición ☾ para activar el modo NIGHT (noche). El sensor de movimiento [1] detecta movimientos solo en la oscuridad. El reflector LED [2] se enciende automáticamente tan pronto como se detecta movimiento.
- Gire el perillo de modo [8] a la posición ON. El reflector LED [2] se enciende de forma permanente.
- Gire la perilla de modo [8] a la posición OFF para apagar el producto.

● **Perilla de tiempo**

Utilice la perilla de tiempo [9] para ajustar la duración de tiempo en que el producto se enciende después de ser activado por el sensor de movimiento [1].

Gire la perilla de modo [8] a la posición ⚡ (modo DAY)/☾ (modo NIGHT) para activar el sensor de movimiento [1].

Nota: el producto confirma el cambio de modo con un parpadeo breve del reflector LED [2]. El modo de luz está ahora configurado.

Gire la perilla de tiempo [9] en sentido horario para aumentar la duración de la iluminación. La duración

Nivel de sensibilidad	El reflector LED [2] responde a movimientos en un radio de
25 %	hasta 39.37 in (1 m)
100 %	hasta 314.96 in (8 m)

de la iluminación se puede ajustar en un periodo de 5 segundos (= 5 S) a 10 minutos (= 10 M).

- **Limpieza y cuidado**
- ⚠ ADVERTENCIA** Retire el fusible en la caja de fusibles o apague el disyuntor en el panel del disyuntor antes de limpiar.
- ⚠ PRECAUCIÓN** El producto se calienta cuando está encendido. Deje que el producto se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- AVISO** Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. Esto podría dañar el producto.
- Limpie el producto con un trapo ligeramente húmedo y sin pelusa y un detergente suave.
- Después de la limpieza, vuelva a colocar el fusible o encienda el disyuntor.

- **Eliminación**
- Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

♻

Observe las señales del material de empaque para la separación de residuos, los cuales están señalados con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos/20-22: papel y tablero de fibra/80-98: materiales mixtos.

♻

Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, elimine el producto adecuadamente al final de su vida útil, no lo tire en la basura normal. Puede obtener información de sus autoridades locales sobre los puntos de recolección y horarios de atención.

- **Garantía limitada de 3 años**
- Lo que cubre la presente garantía**
- La garantía incluye:
 - Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

- Daños que no hayan sido causados por el desgaste propio del uso o por no seguir las instrucciones de seguridad y mantenimiento incluidas en el manual para el usuario.

Lo que no cubre esta garantía

La garantía no cubre daños causados por:

- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantenimiento.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Manipulación mal intencionada del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

La presente garantía tampoco cubre daños indirectos o emergentes. Sin embargo algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que dicha exclusión o limitación pudiera no aplicarse en su caso.

Periodo de cobertura y resolución de la garantía

La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:

- Dará inicio a un nuevo periodo de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garantía?

Recomendamos que primero usted:

- Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872
- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us
- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?

- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.
- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten limitaciones al periodo de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.

ETL

LISTED

US

Intertek

IP65

QR

PDF ONLINE

www.lidl-service.com

9

Distributed by/Distribuido por:

LIDL US, LLC, Arlington, VA 22202

Model No./Modelo Núm.:

HG14764A-US

Version/Versión:

08/2026

Made in/Hecho en:

Ningbo, China

Last Information Update - Estado de las informaciones:

05/2026 - Ident. No.: HG14764A-US052026-9

US-ES

US-ES

US-ES

01.06.26 11:32

553487_2601_V2.0_iv_LED-Aussenstrahler_A_US.indd 2