

说明书 尺寸70x100mm材质100克书写纸 双面四色印刷 风琴折（风琴折）

AOC

User Manual
Multi Color Light Bar
Model: LSP443S

EN/English
Parametry produktu
Product Name: Mehrfarbige Light Bar Power: 10W
Remote Control Parameters
Battery type: CR2025 Voltage: 3V Capacity: 150mAh
Remote Control Operating Instructions
ON: ON AUTO: Automatic mode
OFF: OFF FLASH: Flash
R, G, B, W, A: Color switch C: 1/2/3/4 hours timed off D: 25/50/75/100% brightness E: 4 music modes V+/V-: Increase brightness / Decrease brightness
FADE3/FADE7: Fade3/7

Instructions for use
1. Peel off the adhesive backing paper, then stick the light strip onto the installation surface, as shown in ①.
2. If the product is a single roll of light strip, align the arrow on the power connector with V+ for connection, as shown in ②.
3. If the product consists of two rolls of light strips, align the arrows on the power connectors with each other for connection, as shown in ③.
4. Insert the USB cable into a standard 5V or higher USB power adapter, computer USB port, or power bank. After powering on, the light strip will turn on automatically. You can use the remote control or app to switch lighting modes.

Safety Information
Please keep the remote control and spare batteries out of reach of children.
Do not dispose of the product in fire or expose it to excessive heat.
Risk of fire or explosion if used improperly.
Do not use the product if any part is damaged, broken, or loose.
Do not disassemble or modify the product.

Care and Maintenance
Clean the product with a dry, soft cloth only.
Do not immerse the product in water.
Disconnect the power supply or remove batteries before cleaning or maintenance.
Store the product in a cool and dry place when not in use.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Bitte nutzen Sie, falls vorhanden, die Recyclingmöglichkeiten vor Ort.
Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach den Recyclinghinweisen.

DE/Deutsch
Produktparameter
Produktname: Mehrfarbige Leuchte Leistung: 10W
Fernbedienungsparameter
Fernbedienung Batterietyp: CR2025 Spannung: 3V Kapazität: 150mAh
Bedienungsanleitung der Fernbedienung
ON: EIN AUTO: Automatikmodus
OFF: AUS OFF: AUSFLASH: Blinken
R, G, B, W, A: Farbumschaltung C: 1/2/3/4 Stunden zeitgesteuert aus D: 25/50/75/100 % Helligkeit E: 4 Musikmodi V+/V-: Helligkeit erhöhen / Helligkeit verringern
FADE3/FADE7: Überblende 3/7

Gebrauchsanweisung
1. Ziehen Sie die Schutzfolie der Kleberückseite ab und kleben Sie den Lichtstreifen auf die Montagefläche, siehe ①.
2. Wenn das Produkt aus einer Rolle Lichtstreifen besteht, richten Sie den Pfeil am S Stromanschluss mit V+ aus, siehe ②.
3. Wenn das Produkt aus zwei Rollen Lichtstreifen besteht, richten Sie die Pfeile an den Stromanschlüssen miteinander aus, siehe ③.
4. Tackeln Sie das USB-Kabel in ein Standard-USB-Netzteil mit 5V oder höher, einen USB-Anschluss am Computer oder eine Powerbank. Nach dem Einschalten leuchtet der Lichtstreifen automatisch. Sie können die Beleuchtungsmodi mit der Fernbedienung oder App wechseln.

Sicherheitshinweise
Bewahren Sie die Fernbedienung und Ersatzbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Setzen Sie das Produkt keinem Feuer aus und schützen Sie es vor übermäßiger Hitze.
Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt, gebrochen oder lose sind.
Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.

Pflege und Wartung
Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
Vor der Reinigung oder Wartung die Stromzufuhr trennen oder Batterien entfernen.
Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort auf.

ES/Español
Parámetros del producto
Nombre del producto: Barra de luz multicolorNúmero de Potencia: 10W
Parámetros del mando a distancia
Tipo de batería del mando a distancia: CR2025 Voltaje: 3V Capacidad: 150mAh
Instrucciones de operación del mando a distancia
ON: ENCENDIDO AUTO: Modo automático
OFF: APAGADO FLASH: Destello
R, G, B, W, A: Cambio de color C: 1/2/3/4 horas temporizado de 1/2/3/4 horas D: 25/50/75/100 % Habilidad E: 4 modos de música V+/V-: Aumentar brillo / Disminuir brillo
FADE3/FADE7: Fundido 3/7

Instrucciones de uso
1. Retire el papel protector del adhesivo y pegue la tira de luz en la superficie de instalación, ver ①.
2. Si el producto es un rollo de tira de luz, alinee la flecha del conector de alimentación con V+ para la conexión, ver ②.
3. Si el producto consta de dos rollos de tiras de luz, alinee las flechas de los conectores de alimentación entre sí para la conexión, ver ③.
4. Conecte el cable USB a un adaptador de corriente USB estándar de 5V o superior, a un puerto USB de computadora o a una batería externa. Después de encender, la tira de luz se encenderá automáticamente. Puede usar el control remoto o la aplicación para cambiar los modos de iluminación.

Información de seguridad
Mantenga el mando a distancia y las baterías de repuesto fuera del alcance de los niños.
No exponga el producto al fuego ni lo exponga a calor excesivo.
No utilice el producto si alguna pieza está dañada, rota o suelta.
No desmonte ni modifique el producto.

Cuidado y mantenimiento
Límpi el producto solo con un paño suave y seco.
No sumerja el producto en agua.
Desconecte la alimentación o retire las baterías antes de limpiar o realizar mantenimiento.
Guarde el producto en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Los productos eléctricos usados no deben desecharse con los residuos domésticos.
Recíclalos donde existan instalaciones adecuadas.
Consulte con las autoridades locales o el punto de venta para obtener información sobre el reciclaje.

DA/Danish
Produktparametre
Produktnavn: Flerfarvet lysbjælke Effekt: 10W
Parametre for fjernbetjening
Fjernbetjeningens batteritype: CR2025 Spænding: 3V Kapacitet: 150mAh
Brugervejledning til fjernbetjening
ON: TIL AUTO: Automatisk tilstand
OFF: SLUKKET FLASH: Blitz
R, G, B, W, A: Farveskift C: 1/2/3/4 timers tidsindstillet slukning D: 25/50/75/100% lysstyrke E: 4 musiktilstande V+/V-: Øg lysstyrke / Sænk lysstyrke
FADE3/FADE7: Overblending 3/7

Brugsanvisning
1. Fjern beskyttelsespapiret fra klæbebagsiden, og fastgør derefter lysstrimlen på installationsoverfladen, se ①.
2. Hvis produktet er en rulle lysstrimmel, juster pilen på strømkablet med V+ ved tilslutning, se ②.
3. Hvis produktet består af to ruller lysstrimmel, juster pilene på strømkablet med hinanden ved tilslutning, se ③.
4. Sæt USB-kabel i en standard 5V eller højere USB-strømadapter, en computers USB-port eller en powerbank. Efter tilslutning tænder lysstrimlen automatisk. Du kan bruge fjernbetjeningen eller appen til at skifte lysindstilling.

Sikkerhedsinformation
Opbevar fjernbetjeningen og reservebatterier utilgængeligt for børn.
Sårlig ikke produktet i ild, og udsæt det ikke for overdreven varme.
Risiko for brand eller eksplosion ved forkert brug.
Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadigede, knækkede eller løse.
Adskil eller modificer ikke produktet.

Pleje og vedligeholdelse
Rengør produktet kun med en tør, blød klud.
Dyp ikke produktet i vand.
Fjern strømføringerne eller fjern batterierne, inden rengøring eller vedligeholdelse.
Opbevar produktet et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug.

Brugte elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Genbrug, hvor der findes faciliteter til det.
Spørg din lokale kommune eller forhandler om rådgivning vedrørende genbrug.

[illegible]