



BONE CONDUCTION HEADSET

C-BC15

CAANKET

USER MANUAL

Button Control US		
Button	Operation	Function
+	Press once	Volume up
+	Press twice	Next song
+	Long press	Activate voice assistant
-	Press once	Volume down
-	Press twice	Previous track
-	Long press	Game Mode / Music Mode
○	Short press	Answering up / Put Phone
○	Long press	Power On/Off
○	Long press	Reject the call
○	Long press	Clear connection / Disconnect
○	Press 6 times	Press 6 times

Schaltflächensteuerung DE		
Buttons	Operation	Funktion
+	Einmal drücken	Lautstärke hoch
+	Drücken Sie zweimal	Nächster Song
+	Langes Pressen	Sprachassistent aktivieren
-	Einmal drücken	Lautstärke nach unten
-	Drücken Sie zweimal	Vorheriger Track
-	Langes Pressen	Spieldmodus / Musikmodus
○	Kurzes Pressen	Anworten / Auflegen
○	Langes Pressen	Ein-/Ausstellen
○	Langes Pressen	Der Anruf ablehnen
○	Drücken Sie 6 mal	Verbindungsstatus überprüfen

Control del botón ES		
Botón	Operación	Función
+	Presiona una vez	Aumentar el volumen
+	Presiona dos veces	Siguiente canción
+	Presiona larga	Activar asistente de voz
-	Presiona una vez	Bajar el volumen
-	Presiona dos veces	Pista anterior
-	Presiona los veces	Modo Juego / Modo Música
○	Presiona corta	Responder / Colgar
○	Presiona larga	Encendido / Apagado
○	Presiona larga	Rechazar la llamada
○	Presiona 6 veces	Limpiar la información de conexión

Contrôle bouton FR		
Bouton	Opération	Fonction
+	Pressez une fois	Augmenter le volume
+	Appuyez deux fois	Suivant chanson
+	Pressez longue	Activer l'assistant vocal
-	Pressez une fois	Volume réduit
-	Appuyez deux fois	Piste précédente
-	Appuyez deux fois	Mode Jeu / Mode Musique
○	Pressez courte	Répondre / Répondre
○	Pressez longue	Marche / Arrêt
○	Pressez longue	Refuser l'appel
○	Pressez 6 fois	Effacer les informations de connexion

Controllo pulsante IT		
Pulsante	Operazione	Funzione
+	Premere una volta	Aumentare il volume
+	Premere due volte	Succesivamente canzoni
+	Premere lunga	Attivare l'assistente vocale
-	Premere una volta	Diminuire il volume
-	Premere due volte	Traccia precedente
-	Premere due volte	Modalità gioco / Modalità musica
○	Premere breve	Rispondere / Rispondere
○	Premere lunga	Accensione / spegnere
○	Premere lunga	Refusare la chiamata
○	Premere 6 volte	Limpare le informazioni di connessione

버튼 제어 KR		
버튼	조작	기능
+	한 번 누르면	음량 증대
+	두 번 누르면	다음 노래
+	긴 프레스	음성 보조 기능
-	한 번 누르면	음량 감소
-	두 번 누르면	이전 노래
-	짧은 프레스	게임 모드 / 음악 모드
○	짧은 프레스	답답 / 통화 종료
○	긴 프레스	전원 켜기
○	6 번 누르면	연결 정보 지우기

ボタン制御 JP		
ボタン	操作	機能
+	1回プレス	ボリュームアップ
+	2回押す	次の曲
+	長いプレス	ボイスアシスタントを有効にする
-	1回プレス	ボリュームダウン
-	2回押す	前のトラック
-	長いプレス	ゲームモード / 音楽モード
○	ショートプレス	応答 / 通話終了
○	長いプレス	電源オン/オフ
○	長いプレス	通話拒否
○	6回押す	接続情報クリア

Knappkontrol SE		
Knapp	Årsk	Funktion
+	Tryck en gång	Vökm up
+	Tryck två gånger	Nästa låt
+	Lång press	Änndra röstassistent
-	Tryck en gång	Vökm ner
-	Tryck två gånger	Föregående spår
-	Lång press	Spel / Musik
○	Kort press	Svara / Hang up
○	Lång press	Ström på/av
○	Lång press	Avvisa samtal
○	Tryck 6 gånger	Rydda anslutningsinformation

Ovládání tlačítek CS		
Tlačítko	Provoz	Funkce
+	Stiskněte jednou	Zvýšení hlasitosti
+	Stiskněte dvakrát	Další píseň
+	Dlouhé stisknutí	Aktivace hlasového asistenta
-	Stiskněte jednou	Snížení hlasitosti
-	Stiskněte dvakrát	Předchozí skladba
-	Dlouhé stisknutí	Režim hry / Režim hudby
○	Krátký tlisk	Odpověď / Závěšení
○	Dlouhé stisknutí	Zapnutí/vypnutí
○	Dlouhé stisknutí	Odmítnutí volání
○	Stiskněte 6 krát	Vymazání informací o spojení

زرزات تالک AE		
زرزات	تالک	فونکشن
+	Stiskněte jednou	Zvýšení hlasitosti
+	Stiskněte dvakrát	Další píseň
+	Dlouhé stisknutí	Aktivace hlasového asistenta
-	Stiskněte jednou	Snížení hlasitosti
-	Stiskněte dvakrát	Předchozí skladba
-	Dlouhé stisknutí	Režim hry / Režim hudby
○	Krátký tlisk	Odpověď / Závěšení
○	Dlouhé stisknutí	Zapnutí/vypnutí
○	Dlouhé stisknutí	Odmítnutí volání
○	Stiskněte 6 krát	Vymazání informací o spojení

Kontrola przycisków PL		
Przycisk	Operacja	Funkcja
+	Naciśnij raz	Zwiększenie głośności
+	Naciśnij dwa razy	Następna piosenka
+	Długo przasa	Aktywacja asystenta głosowego
-	Naciśnij raz	Obniżenie głośności
-	Naciśnij dwa razy	Poprzedni utwór
-	Długo przasa	Tryb gry / Tryb muzyki
○	Krótko przasa	Odpowiedz / Hang up
○	Długo przasa	Włącz/wyłącz
○	Długo przasa	Odmów połączenia
○	Naciśnij 6 razy	Wyczyść informacje o połączeniu

Knoppbeheer NL		
Knopp	Operatie	Functie
+	Druk één keer	Volume omhoog
+	Druk twee keer op	Volgende liedje
+	Lange pers	Stemmingsassistent activeren
-	Druk één keer	Volume lager maken
-	Druk twee keer op	Vorige track
-	Lange pers	Spelmodus / Musiekmodus
○	Korte pers	Antwoorden / Hang up
○	Lange pers	Wachschakelen
○	Lange pers	De oproep afwijzen
○	Druk 6 keer op	Verwijder verbindinginformatie

Kontrol af knapper DK		
Knapper	Operation	Funktion
+	Tryk en gang	Væksten op
+	Tryk to gange	Næste sang
+	Lång pressen	Åktivér stemningsassistenten
-	Tryk en gang	Reducer væksten
-	Tryk to gange	Forrige spor
-	Lång pressen	Spil / Musik
○	Kort pressen	Svar / Hang up
○	Lång pressen	Tænd/sluk
○	Lång pressen	Afvise opkald
○	Tryk 6 gange	Ryd forbindelsesoplysninger

gomb vezérlés HU		
Gomb	Művelet	Funkció
+	Nyomjon meg egyszer	Hangot emel
+	Nyomja meg kétszer	Következő dal
+	Hosszú sajtó	Hangvezérlő asztálist
-	Nyomjon meg egyszer	Hangot csökkent
-	Nyomja meg kétszer	Előző szám
-	Hosszú sajtó	Játék mód / Zenei mód
○	Rövid sajtó	Válasz / Felhívás elutasítása
○	Hosszú sajtó	Be-/Kikapcsolás
○	Hosszú sajtó	Refuzál hívásra
○	6 x sajtó	Törölje a kapcsolási információkat

Controlle do botão PT		
Botão	Operação	Função
+	Pressione uma vez	Aumentar o volume
+	Pressione duas vezes	Próxima canção
+	Pressione longa	Ativar assistente de voz
-	Pressione uma vez	Reduzir o volume
-	Pressione duas vezes	Trilha anterior
-	Pressione longa	Jogo / Música
○	Pressione curta	Responder / Desligar
○	Pressione longa	Ativar / Desligar
○	Pressione longa	Recusar a chamada
○	Pressione 6 vezes	Limpar informações de conexão

Ελέγχος κουμπιών GR		
Κουμπί	Λειτουργία	Λειτουργία
+	Πιέστε μία φορά	Αύξηση όγκου
+	Πιέστε δύο φορές	Επόμενη μουσική
+	Μακρός πίεση	Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
-	Πιέστε μία φορά	Μείωση όγκου
-	Πιέστε δύο φορές	Προηγούμενο κομμάτι
-	Μακρός πίεση	Ανταπόκριση / Μουσική / Παιχνίδι
○	Σύντομη πίεση	Απάντηση / Hang up
○	Μακρός πίεση	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
○	Μακρός πίεση	Απόρριψη κλήσης
○	Πιέστε 6 φορές	Καθαρισμός πληροφοριών σύνδεσης

Painikkeiden ohjaus FI		
Painike	Toiminto	Funktion
+	Paina kerran	Äänenvoimakkuus ylös
+	Paina kahdesti	Seuraava laulu
+	Pitkä paina	Ääniohjaus asistentin aktivoiminen
-	Paina kerran	Äänenvoimakkuus alas
-	Paina kahdesti	Edellinen kappale
-	Pitkä paina	Peli / Musiikki
○	Lyhyt paina	Vastaus / Päättyminen
○	Pitkä paina	Valon päälle / Valon pois
○	Pitkä paina	Hyökkäys kieltäminen
○	Paina 6 kertaa	Yhteyden tietojen poistaminen

Controlul butonului RO		
Butonul	Operațiune	Funcție
+	Apăsăți o dată	Volumul în sus
+	Apăsăți de două ori	Canta următor
+	Presă lungă	Activat asistentul vocal
-	Apăsăți o dată	Volumul în jos
-	Apăsăți de două ori	Pista anterioară
-	Presă lungă	Modul joc / Modul muzică
○	Presă scurtă	Răspunde / Închide
○	Presă lungă	Pornire / Oprire
○	Presă lungă	Refuză apelul
○	Apăsăți de 6 ori	Ștergeți toate datele de conectare

Mygtukų valdymas LT		
Mygtukas	Operavimas	Funkcija
+	Spauskite viena kartą	Didinti garsą
+	Spauskite du kartus	Kitas dainos
+	Ilgas spaudus	Aktyvinti kalbos asistentą
-	Spauskite viena kartą	Mažinti garsumą
-	Ilgas spaudus	Ankstesnis takas
-	Ilgas spaudus	Žaidimo režimas / Muzikos režimas
○	Trumpas spaudus	Atsakyti / Užbaigti
○	Ilgas spaudus	Įjungti / Išjungti
○	Ilgas spaudus	Atsisakyti pokalbio
○	Spauskite 6 kartus	Pašalinti ryšio informaciją

Düğme Kontrolü TR		
Düğme	Operasyon	Fonksiyon
+	Bir kez basın	Ses yükseltin
+	İki kez basın	Sonraki şarkı
+	Uzun basın	Sesli asistanı etkinleştirin
-	Bir kez basın	Ses düşürün
-	İki kez basın	Önceki şarkı
-	Uzun basın	Oyun Modu / Müzik Modu
○	Kısa basın	Cevap / Kapat
○	Uzun basın	Çalıştır / Kapat
○	Uzun basın	Çağrıyı reddet
○	6 kez basın	Bağlantı bilgilerini temizle

Кнопка управления RU		
Кнопка	Операция	Функция
+	Нажмите один раз	Увеличение громкости
+	Нажмите два раза	Следующая песня
+	Длительный пресс	Активировать голосового ассистента
-	Нажмите один раз	Уменьшение громкости
-	Нажмите два раза	Предыдущий трек
-	Длительный пресс	Режим игры / Музыкальный режим
○	Короткий пресс	Ответ / Прерывание
○	Длительный пресс	Включение / выключение
○	Длительный пресс	Отказ от звонка
○	Нажмите 6 раз	Очистите информацию о соединении

Кнопка управління UA		
Кнопка	Операція	Функція
+	Натисніть один раз	Збільшення гучності
+	Натисніть двічі	Наступна пісня
+	Довгий тиск	Активувати голосового асистента
-	Натисніть один раз	Зменшення гучності
-	Натисніть двічі	Попередній трек
-	Довгий тиск	Режим гри / Музичний режим
○	Короткий тиск	Відповісти / Закрити
○	Довгий тиск	Включення / вимкнення
○	Довгий тиск	Відхилення дзвінка
○	Натисніть 6 разів	Очистити інформацію про з'єднання

Knappkontrol NO		
Knapp	Operasjon	Funksjon
+	Trykk en gang	Løfte volum
+	Trykk to ganger	Neste sang
+	Lång trykk	Åktivér stemningsassistenten
-	Trykk en gang	Reduser volum
-	Trykk to ganger	Forrige spor
-	Lång trykk	Spil / Musik
○	Kort trykk	Svar / Hang opp
○	Lång trykk	Slå på / Slå av
○	Lång trykk	Avvis samtal
○	Trykk 6 ganger	Rydd forbindelsesoplysninger

Кнопка управления XBL		
Кнопка	Операція	Функція
+	Натисніть один раз	Збільшення гучності
+	Натисніть двічі	Наступна пісня
+	Довгий тиск	Активувати голосового асистента
-	Натисніть один раз	Зменшення гучності
-	Натисніть двічі	Попередній трек
-	Довгий тиск	Режим гри / Музичний режим
○	Короткий тиск	Відповісти / Закрити
○	Довгий тиск	Включення / вимкнення
○	Довгий тиск	Відхилення дзвінка
○	Натисніть 6 разів	Очистити інформацію про з'єднання

Kontrol na bučnu BG		
Бутона	Операция	Функция
+	Натиснете веднъж	Повишаване на звука
+	Натиснете два пъти	Следваща песен
+	Натиснете дълго	Активиране на гласов асистент
-	Натиснете веднъж	Намалване на звука
-	Натиснете два пъти	Предишна песен
-	Дълго преса	Режим на игра / Музикален режим
○	Кратка преса	Отговор / Завършване
○	Дълго преса	Включване / изключване
○	Дълго преса	Отказване от обаждане
○	Натиснете 6 пъти	Изчистване на информацията за връзка

Kontrola gumba KLDY		
Gumba	Operacija	Funkcija
+	Prisavite jednom	Povećanje glasnoće
+	Prisavite dva puta	Nastupna pjesma
+	Dugi press	Aktiviraj glasovni asistent
-	Prisavite jednom	Smanjenje glasnoće
-	Prisavite dva puta	Prethodna pjesma
-	Dugi press	Način igre / Glasovni način
○	Kratko pritisk	Odgovori / Završi
○	Dugi press	Uključivanje / isključivanje
○	Dugi press	Odbij poziv
○	Prisavite 6 puta	Očisti informacije o voz

Nuppude juhtimine EE		
Nupp	Operatsioon	Funktsioon
+	Vajuta üks kord	Tugevda heli
+	Vajuta kaks korda	Järgmine laul
+	Dugi press	Aktivise häälte abistaja
-	Vajuta üks kord	Heida heli
-	Vajuta kaks korda	Eelmise laul
-	Pik press	Mängurežiim / Muusikarežiim
○	Lühike press	Vastus / Lõpetamine
○	Pik press	Võrgu sisse / väljavi
○	Pik press	Keeldu kõnet
○	Vajuta 6 korda	Helikõnne teave kustutamine

pogu vadība LV		
Poga	Darbība	Funkcija
+	Nospiežiet vienu reizi	Samazināt skaļrumu
+	Nospiežiet divreiz	Nākamā dziesma
+	Gara prese	Aktivēt balss asistentu
-	Nospiežiet vienu reizi	Samazināt skaļrumu
-	Nospiežiet divreiz	Ļoti dziesma
-	Pik prese	Spēles režīms / Mūzikas režīms
○	Lūšņā prese	Atbildēt / Beidz
○	Pik prese	Izslēgt / Ieslēgt
○	Gara prese	Neatbildēt uz zvani
○	Nospiežiet 6 reizes	Notīrīt savienojuma informāciju

Ovládání tlačítek SK		
Tlačítko	Operácia	Funkcia
+	Stlačte raz	Zvýši hlasitosť
+	Tlačte dvakrát	Dalšia pieseň
+	Dlhé tlač	Aktivácia hlasového asistenta
-	Stlačte raz	Zníži hlasitosť
-	Tlačte dvakrát	Prechádzajúca skladba
-	Dlhé tlač	Režim hry / Režim hudby
○	Krátko tlač	Odpoveď / Hang up
○	Dlhé tlač	Zapnutie / vypnutie
○	Dlhé tlač	Odmietnuť hovor
○	Stlačte 6 krát	Vymazať informácie o pripojení

Nadzor gumbov SI		
Gumb	Delovanje	Funkcija
+	Prisavite enkrat	Povečanje glasnosti
+	Prisavite dvakrat	Nastupna pesem
+	Dolgi pritisk	Aktiviraj glasovni asistent
-	Prisavite enkrat	Smanjenje glasnosti
-	Dolgi pritisk	Prejšnja skladba
-	Dolgi pritisk	Način igre / Glasovni način
○	Kratek pritisk	Odgovori / Završi
○	Dolgi pritisk	Uključivanje / isključivanje
○	Dolgi pritisk	Odbij poziv
○	Prisavite šestkrat	Počisti informacije o povezavi

Stjórnun hnappa

IS

Hnappur	Ágætt	Starfsæmi
+	Smelltu einu sinni	Hljóðfyriruppapp
	Trykju tvísin	Næsta lag
	Langur þvingun	Vilja ekkert breytast
-	Smelltu einu sinni	Stærð minn
	Trykju tvísin	Fyrir lag
	Langur þvingun	Leikur / Tölur Tölur / Tölur
	Stutt þvingun	Svara / Hanga upp Svara / Hanga upp
○	Langur þvingun	Stökka áhrifin á
	Langur þvingun	Hafna síminn
	Trykju á 6 sínum	Hreinsar uppþingir um