

55mm 70mm User Manual BS08	Paring Please remove the protective film of earbuds and charge the case fully for the first time usage. 1. Turn on the Bluetooth of your device. 2. Take out the earbuds from the case and the earbuds are in pairing mode while one earbud indicator flashes white & orange. 3. Select "KOKOO BS08" on the list. 4. "KOKOO BS08" now is connected to your device and earbud indicator is off. Note: The earbuds are automatically connected to the last pairing device when they are taken out of the case.	Buttons & Ports Microphone Indicator Light Type-C Charging Port	Play / Pause Press and hold the multifunction button on the left earpiece for 2 seconds. Previous Track Press and hold the multifunction button on the left earpiece for 2 seconds. Next Track Press and hold the multifunction button on the right earpiece for 2 seconds. Answer / End Call Press and hold the multifunction button on the right earpiece for 2 seconds. Reject Call / Make an Incoming Press and hold the multifunction button on the right earpiece for 2 seconds to reject an incoming call, or to make an incoming call during a call. Voice Assistant Press the left or right earbud 3 times to activate the voice assistant (Siri/Google).	Reset 1. Enter pairing Press and hold the reset button for 3 seconds while the earbuds are inside the charging case. 2. Reset Press and hold the reset button for 10 seconds while the earbuds are inside the charging case.	Safety Tips 1. Do not expose the earphones to liquids, moisture, or humidity. The internal electronics and battery may be damaged. 2. Do not disassemble the earphones. There are no user-serviceable parts inside. 3. Do not drop the earphones. Keep them away from sharp objects such as keys in your pocket. 4. Regularly clean the ear tips, metal contact surfaces, and charging case with an alcohol wipe to prevent dust buildup and maintain sound quality. 5. Only charge using a charger with an output voltage not exceeding 5V/1A. 6. Do not expose the earphones to extremely high or low temperatures. This may damage the battery or deform the plastic components. 7. Listening to music at high volume for extended periods may damage your hearing. 8. Do not throw the earphones into fire. The battery may explode.	FCC ID: 2BXC08-BS08 FCC Warning statement: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC RF exposure statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	Кнопки и порты Микрофон Индикаторные лампы Порт зарядки Type-C	Сопряжение Пожалуйста, снимите защитную пленку с наушников и полностью зарядите футляр при первом использовании. 1. Включите Bluetooth вашего устройства. 2. Выньте наушники из футляра. Они перейдут в режим сопряжения, при этом один индикатор наушников будет мигать белым и оранжевым. 3. Выберите в списке «KOKOO BS08». 4. "KOKOO BS08" теперь подключен к вашему устройству, индикатор наушников не горит. Примечание: Наушники автоматически подключаются к последнему устройству сопряжения, когда их вынимают из футляра.	Воспроизведение/Парка Парка: снимите защитную пленку с наушников и полностью зарядите футляр при первом использовании. Предыдущая песня Нажмите и удерживайте multifunction кнопку на левой стороне в течение 2 сек. Следующая песня Нажмите и удерживайте multifunction кнопку на правой стороне в течение 2 сек. Отвечать/Получать звонок Нажмите и удерживайте multifunction кнопку на правой стороне в течение 2 сек. Отклонить вызов Нажмите и удерживайте multifunction кнопку на правой стороне в течение 2 сек. Чтобы вызвать голосового ассистента Нажмите и удерживайте multifunction кнопку на правой стороне в течение 2 сек.
Перезагрузить 1. Войдите в режим сопряжения Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, пока наушники находятся в зарядном чехле. 2. Сброс Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, пока наушники находятся в зарядном чехле.	Советы по безопасности 1. Не подвергайте наушники воздействию жидкостей, влаги и сырости, так как внутри них находятся электроника и батареи. 2. Не разбирайте наушники. Внутри нет деталей, которые пользователи могут обслуживать самостоятельно. 3. Не роняйте наушники и держите их подальше от острых предметов, таких как ключи в карманах. 4. Регулярно протирайте амбушеры, металлические контактные поверхности наушников и чехол спиртовой салфеткой, чтобы предотвратить скопление пыли и обеспечить хорошее качество звука. 5. Только заряжать зарядным устройством с выходным напряжением не выше 5 В / 1 А. 6. Не подвергайте наушники воздействию экстремально высокой или низкой температур, так как это может повредить батарею или даже деформировать пластиковые детали. 7. Прослушивание музыки на высокой громкости вредно для ваших ушей. 8. Не бросайте наушники в огонь, иначе батарея может взорваться.	Предупреждение FCC Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении двух следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех; (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, не утвержденные вено стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования. Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим пределям для цифровых устройств класса B согласно части 15 Правил FCC. Данные продукты разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. При несоблюдении инструкций по установке и эксплуатации оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. При этом отсутствует гарантия отсутствия помех при конкретной установке. Если оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что определяется возмущением и выключением оборудования), пользователю рекомендуется устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: - Изменить ориентацию или расположение приемной антенны. - Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. - Подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. - Обратиться за помощью к продавцу или квалифицированному радио /телевизионному технику. Заявление FCC о воздействии радиочастотного излучения Устройство прошло оценку на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство может эксплуатироваться в условиях переносного использования без ограничений.	الاقتران يرجى إزالة الغشاء الواقي للساعات وحسن الملمة بالكامل عند الاستخدام الأول. قم بتشغيل البلوتوث في جهازك عند إخراج الساعات من العلبة، ستدخل وضع الاقتران عندما يضيء مؤشر الاقتران/إدخالها بالبلوتوث الأبيض من القائمة "KOKOO BS08" اختر بعد ذلك، اضغط على مؤشر الساعة "KOKOO BS08" لتتم التوصيل ملاحظة: تتمثل الساعات تلقائيًا بأخر جهاز مقترن عند إخراجها من العلبة	الأزرار والمناظف الميكروفون نوع C منفذ شحن نوع C منفذ شحن نوع C منفذ شحن	إعادة الضبط 1. دخول وضع الاقتران اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط 3 ثوانٍ والساعات داخل غطاء الشحن إعادة الضبط اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط 10 ثوانٍ والساعات داخل غطاء الشحن	إعادة الضبط 1. دخول وضع الاقتران اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط 3 ثوانٍ والساعات داخل غطاء الشحن إعادة الضبط اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط 10 ثوانٍ والساعات داخل غطاء الشحن	تصائح السلامة 1. لا تعرض الساعات للسوائل أو الرطوبة. قد تؤدي لتلف المكونات الداخلية والبطارية. 2. لا تفكك الساعات. فلا توجد أجزاء قابلة للتبديل بالداخل. 3. تجنب إسقاط الساعات. واسطحها بعيدًا عن الأشياء الحادة كالمفاتيح في جيبك. 4. تجنب قصوى الحرارة. قد تؤدي البطارية إلى تشوه الأجزاء البلاستيكية. 5. تجنب التعرض للحرارة العالية. قد تؤدي البطارية إلى تشوه الأجزاء البلاستيكية. 6. تجنب التعرض للحرارة العالية. قد تؤدي البطارية إلى تشوه الأجزاء البلاستيكية. 7. تجنب التعرض للحرارة العالية. قد تؤدي البطارية إلى تشوه الأجزاء البلاستيكية. 8. تجنب التعرض للحرارة العالية. قد تؤدي البطارية إلى تشوه الأجزاء البلاستيكية.	FCC ID: 2BXC08-BS08 FCC Warning statement: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC RF exposure statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	إعادة الضبط 1. دخول وضع الاقتران اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط 3 ثوانٍ والساعات داخل غطاء الشحن إعادة الضبط اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط 10 ثوانٍ والساعات داخل غطاء الشحن

60mm 40mm Warranty card 12 Month Warranty Do not throw away the packaging, otherwise return and exchange will be impossible! PASS	60mm 40mm Гарантийный талон Гарантия 12 месяцев Не выбрасывать упаковку, в противном случае возврат и обмен будут невозможны! PASS
---	--