

* Indikace stavu baterie

Tlačítko vypnutí mikrofon / monitorování mikrofonu

Kontrolka LED svítí – mikrofon je vypnutý
Kontrolka LED nesvítí – mikrofon je aktivní

Podržte 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí monitorování mikrofonu

Vypnutí/Virtuální surround zvuk 7.1

Vypnutí/zapnutí – přidrž stlačené vypínač po dobu 3 sekund
Stiskněte pro přepínání mezi zapnutou a vypnutou surround zvuk 7.1

Kolečko pro ovládání hlasitosti

Obtáčette pohnou a dolů pro nastavení hlasitosti.
VYKROUČENÍ Pokud nahlasní souprava používá dlouhodobě s nastavením vysoké hlasitosti, může dojít k tvalemu poklesu sluchu.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme nahlasní soupravu plně dobít.

STAV LED	STAV DOBÍJENÍ
Nepřetržitě svítí zelená	Plně nabitá
Pulzující zelená	Vypnutí
Pulzující červená	< 15%

Nabíjení přes kabel

Software HyperX NGENUITY
hyperxgaming.com/ngenuity

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktujte tým podpory HyperX nebo si přečtěte uživatelskou příručku na adrese hyperxgaming.com/support/headsets

UKRAJNSKÁ

Огляд
A - Кнопка вимкнення мікрофона/моніторингу мікрофона
B - Зарядний USB-роз'єм
C - Мікрофонний роз'єм
D - Стан мікрофона LED
E - Кнопка живлення
F - Кнопка об'ємного звуку 7.1
G - Знімний мікрофон
H - Вимкнення мікрофона USB-адаптер
I - Маленький отвір під голку для бездротового зв'язання
J - Стан бездротового зв'язання
K - Кнопка об'ємного звуку 7.1
L - Зарядний USB-кабель

Використання

1. Під'єднайте бездротовий USB-адаптер до свого пристрою 2. Увімкніть гарантію

Налаштування за допомогою ПК

Контроль звуку – мікрофон динаміка та виберіть «Відкрити параметри звуку», потім натисніть на «Далі» керування звуком

Пристрій відтворення

1. Установіть «HyperX Cloud II Wireless» як пристрій за замовчуванням
2. Клацніть правою кнопкою миші на «HyperX Cloud II Wireless» та натисніть «Настроїти». Виберіть «Об'ємний звук 7.1» для налаштування пристрою та натисніть «Далі».

Пристрій запису

Установіть «HyperX Cloud II Wireless» як пристрій за замовчуванням

Налаштування за допомогою PlayStation 4

1. Під'єднайте бездротовий USB-адаптер до свого пристрою
2. Увімкніть гарантію

Настроїть > Пристрій > Аудіопристрій
Пристрій вводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Пристрій виводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Вивід на навушники: Увесь звук

Стан LED

СТАН	LED
Зв'язання	Блимає попеременною зеленою та червоною індикатором кожні 0,2 с
Пошук	Миготить повільно зеленою індикатор
Під'єднано?	90% – 100%: Постійно горить зеленою індикатор 15% – 90%: Миготить червоною індикатор < 15%: Блимає червоною індикатор

Індикатор рівня заряду/батареї

Кнопка вимкнення мікрофона/моніторингу мікрофона

Увімкнення/вимкнення живлення – утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд
Вимкнення світлодіода – мікрофон увімкнено
Утримуйте 3 секунди для перемикання між режимами увімкнення/вимкнення моніторингу мікрофона

Кнопка живлення / Віртуальний об'ємний звук 7.1

Прокрутіть вгору або вниз, щоб увімкнути/вимкнути функції.
ПОВЕРНІТЬ НАГІРНИЙ Використання навушників за великою різницею гучності протягом довгого періоду часу може призвести до тривалого погіршення слуху.

Кнопка регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб увімкнути/вимкнути функції.
ПОВЕРНІТЬ НАГІРНИЙ Використання навушників за великою різницею гучності протягом довгого періоду часу може призвести до тривалого погіршення слуху.

Заряджання

Розімкніть зарядку повністю зарядити гарнітуру перед першим використанням.

ПІД'ЯДНИЙ	СТАН ЗАРЯДЖАННЯ
Постійно горить зеленою індикатор	Повністю заряджена
Миготить зеленою індикатор	15% – 99%
Миготить червоною індикатор	< 15%

Провідне заряджання

Програме забезпечення HyperX NGENUITY

Виклики питання або проблеми під час користування?

Зверніться до служби підтримки HyperX або дивіться посібник користувача на сайті hyperxgaming.com/support/headsets

РУССКИЙ

Обзор

A - Кнопка отключения/регистрации звука микрофона
B - USB-порт зарядки
C - Порт микрофона
D - Состояние микрофона LED
E - Кнопка питания / Кнопка об'ємного звуку 7.1
F - Кольцо регулятора громкости
G - Съемный микрофон
H - Отключение микрофона LED
I - USB-адаптер
J - Открытие для сопряжения беспроводного устройства
K - Состояние беспроводного устройства LED
L - USB-кабель для зарядки

Настройка 4.1

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к своему устройству 2. Питание гарнитуры

Настройка для использования с ПК

Щенячий правой кнопки мыши пиктограмму динамика > Выберите Открыть настройки звука > Выберите Панель управления звуком
Устройство воспроизведения
1. Задайте устройство по умолчанию как «HyperX Cloud II Wireless». 2. Щенячий правой кнопки мыши «HyperX Cloud II Wireless» и выберите опцию «Настройте». Выберите «Объемное звучание 7.1» для настройки вашей установки и нажмите «Далее».

Устройство записи

Задайте устройство по умолчанию как «HyperX Cloud II Wireless»

Настройка для использования с PlayStation 4

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к своему устройству 2. Питание гарнитуры

Настройка > Устройства > Аудиоустройства

Устройство ввода: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Устройство виводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Вивід на навушники: Все аудіо

Состояние LED

Состояние	LED
Сопрежение	Согласованно мигает зеленым и красным каждые 0,2 с
Поиск	Медленно пульсирует зеленым цветом
Под'єднано?	90% – 100%: Непрерывно горит зеленым цветом 15% – 90%: Мигает червоным цветом < 15%: Мигает красным цветом

Индикация уровня заряда аккумулятора

Кнопка отключения/регистрации звука микрофона

Светодиодный индикатор – микрофон без звука. Светодиодный индикатор – микрофон включен. Удерживайте нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить регистрацию звука микрофона.

Кнопка питания / Технология виртуального объемного звука 7.1

Включение/выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Нажмите, чтобы включить или выключить функцию окружающего объемного звука 7.1

Кольцо регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.
ПОВЕРНІТЬ НАГІРНИЙ В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно необратимое нарушение слуха.

Выполняется зарядка

Перед первым использованием рекомендуется зарядить гарнитуру полностью.

Состояние LED	Состояние зарядки
Непрерывно горит зеленым цветом	Полностью заряжена
Миготит зеленой и красной	15% – 99%
Пулсирует красным цветом	< 15%

Проводная зарядка

Програмное обеспечение HyperX NGENUITY

hyperxgaming.com/ngenuity

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

概觀

A - 麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵
B - USB 充電埠
C - 麥克風插孔
D - 麥克風狀態 LED
E - 電源鍵 / 7.1 環繞音效鍵
F - 音量滾輪
G - 可拆卸麥克風
H - 麥克風靜音 LED
I - USB 無線接收器
J - 無線配對連接插孔
K - 無線狀態 LED
L - USB 充電線

使用說明

1. 將 USB 無線接收器插入您的裝置 2. 開啟耳機電源

於電腦上進行設定

選擇音源顯示 > 選擇音效設定 > 開啟音效控制台

播放裝置

1. 將播放裝置設定為 HyperX Cloud II Wireless
2. 以右鍵點擊 HyperX Cloud II Wireless 並點擊[配置] > 選擇[7.1 環繞音效]未配置音源的設定 > 然後按下下一步

線控裝置

將預設裝置設定為 HyperX Cloud II Wireless

PlayStation 4 設定

1. 將 USB 無線接收器插入您的裝置 2. 開啟耳機電源

設定 > 裝置 > 音效裝置
輸入裝置：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]
輸出裝置：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]
輸出至耳機：所有音效

狀態 LED

狀態顯示	LED
配對中	每 0.2 秒交互閃爍綠線和紅線
正在搜索	緩慢綠色呼吸燈
已連接*	90% – 100%: 綠燈常亮 15% – 90%: 綠燈閃爍 15% – 90%: 綠燈閃爍 < 15%: 紅燈閃爍

* 依據不同電量指示

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

LED 亮起 – 麥克風靜音 LED 亮起 – 麥克風監聽
LED 亮起 – 麥克風靜音 LED 亮起 – 麥克風監聽

電源鍵 / 7.1 環繞音效

長按 3 秒以啟用/關閉麥克風監聽 (Sidetone 側音) 功能

音量滾輪

向上和向下滾動以調整音量。

正在充電

第一次使用之前，建議給耳機充滿電再使用。

無線充電

HyperX NGENUITY 軟體

hyperxgaming.com/ngenuity

有任何疑問或遇到設置問題?

請聯繫 HyperX 支持團隊，或者訪問如下網站查詢用戶手冊：
hyperxgaming.com/support/headsets

音量滾輪

向上和向下滾動以調整音量。

正在充電

第一次使用之前，建議給耳機充滿電再使用。

無線充電

HyperX NGENUITY 軟體

hyperxgaming.com/ngenuity

有任何安裝或使用問題?

請聯絡 HyperX 支援團隊或於以下網址查詢用戶手冊：
hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX NGENUITY 軟體

hyperxgaming.com/ngenuity

有任何安裝或使用問題?

請聯絡 HyperX 支援團隊或於以下網址查詢用戶手冊：
hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

概觀

A - 麥克風靜音 / 麥克風監聽
B - USB 充電埠
C - 麥克風插孔
D - 麥克風狀態 LED
E - 電源鍵 / 7.1 環繞音效鍵
F - 音量滾輪
G - 可拆卸麥克風
H - 麥克風靜音 LED
I - USB 無線接收器
J - 無線配對插孔
K - 無線狀態 LED
L - USB 充電線

使用說明

1. 將 USB 無線接收器插入您的裝置 2. 開啟耳機電源

於電腦上進行設定

選擇音源顯示 > 選擇音效設定 > 開啟音效控制台

播放裝置

1. 將播放裝置設定為 HyperX Cloud II Wireless
2. 以右鍵點擊 HyperX Cloud II Wireless 並點擊[配置] > 選擇[7.1 環繞音效]未配置音源的設定 > 然後按下下一步

線控裝置

將預設裝置設定為 HyperX Cloud II Wireless

PlayStation 4 設定

1. 將 USB 無線接收器插入您的裝置 2. 開啟耳機電源

PlayStation 4 設定

設定 > 裝置 > 音效裝置
輸入裝置：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]
輸出裝置：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]
輸出至耳機：所有音效

狀態 LED

狀態顯示	LED
配對中	每 0.2 秒交互閃爍綠線和紅線
正在搜索	緩慢綠色呼吸燈
已連接*	90% – 100%: 綠燈常亮 15% – 90%: 綠燈閃爍 15% – 90%: 綠燈閃爍 < 15%: 紅燈閃爍

* 依據不同電量指示

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

LED 亮起 – 麥克風靜音 LED 亮起 – 麥克風監聽
LED 亮起 – 麥克風靜音 LED 亮起 – 麥克風監聽

電源鍵 / 7.1 環繞音效

長按 3 秒以啟用/關閉麥克風監聽 (Sidetone 側音) 功能

音量滾輪

向上和向下滾動以調整音量。

正在充電

第一次使用之前，建議給耳機充滿電再使用。

無線充電

HyperX NGENUITY 軟體

hyperxgaming.com/ngenuity

有任何疑問或遇到設置問題?

請聯繫 HyperX 支持團隊，或者訪問如下網站查詢用戶手冊：
hyperxgaming.com/support/headsets

日本語

概要

A - マイクミュート/マイクモニターボタン
B - USB 充電ポート
C - マイクポート
D - USB 充電ポート
E - 電源ボタン
F - 音量調整ホイール
G - 取り外し可能なマイク
H - マイクのミュート LED
I - USB アダプター
J - ワイヤレスアプラインクヘッドホン
K - ワイヤレスステータス LED
L - USB 充電ケーブル

使用方法

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します

2. ヘッドセットの電源をオンにします

PC とともに使用する場合

スピーカーアイコンを右クリック > [サウンドの設定を開く] を選択 > [サウンド] コントロールパネルを選択

1. デフォルトのデバイスに [HyperX Cloud II Wireless] を設定します

2. [HyperX Cloud II Wireless] を右クリックして、[設定] をクリックします。

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します

2. [HyperX Cloud II Wireless] を右クリックして、[設定] をクリックします

[設定] > [周辺機器] > [オーディオ機器]

[出力機器] > [USB Headset (HyperX Cloud II Wireless)]

[ヘッドセット] > [出力] > [すべての音声]

ステータス LED

ステータス	LED
ペアリング	0.2 秒ごとに交互に点滅 (グリーンとレッド)
検索中	ゆっくりと点滅 (グリーン)
接続済み*	90% – 100%: 点滅 (グリーン) 15% – 90%: 点滅 (グリーン) < 15%: 未点滅 (レッド)

* バッテリーレベルの表示

マイクミュート/マイクモニターボタン

LED オフ = マイクミュート有効

LED オン = マイク有効

マイクモニターのオン/オフを切り替えるには、3 秒間長押しします

電源ボタン / バッテリー 7.1 サウンドサウンド

電源のオン/オフ - 電源ボタンを 3 秒間長押しします。
電源 > 設定 > 오디오 장치

音量調整ホイール

音量レベルを調節するために、上または下に回します。注意: ヘッドセットを大音量で長期使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

ステータス LED	充電ステータス
点滅 (グリーン)	充電中
点滅 (グリーン)	15% – 99%
点滅 (レッド)	15%未満

有線充電

HyperX NGENUITY ソフトウェア
hyperxgaming.com/ngenuity

ご質問、またはセットアップに問題がありますか?

HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、hyperxgaming.com/support/headsets にあるユーザーマニュアルを参照してください

韓国語

개요

A - 마이크 음소거 / 마이크 모니터링 버튼
B - USB 충전 포트
C - 마이크 포트
D - 마이크 상태 LED
E - 전원 버튼
F - 7.1 사운드 음향 버튼
G - 배터리 수지 표시
H - 마이크 모니터링 버튼
LED 켜짐 - 마이크 음소거 LED 켜짐 - 마이크 작동
3 초 동안 눌러 마이크 모니터링 켜짐/꺼짐으로 토글

충전 및 사용

3 초를 위해 버튼 음향 작동 설정을 조정하십시오. 경고: 장시간 동안 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용하면 영구적인 청각 손상을 입을 수 있습니다.

충전 상태 LED

충전 상태	충전 상태
음 소거 지속	연속 충전
음 소거 지속	15% – 99%
음 소거 지속	< 15%

사용

1. USB 무선 이어셋을 장치에 연결합니다. 2. 헤드셋 전원 켜기

PC에서 설정

스피커 아이콘을 오른쪽 클릭 > 사운드 설정 열기 선택 > 사운드 제어판 선택

1. 기본 장치들 "HyperX Cloud II Wireless" 으로 설정

2. "HyperX Cloud II Wireless" 을 오른쪽 클릭하고 구성을 클릭하십시오. 7.1 사운드 설정 선택해 설정을 구성한 뒤 다음을 클릭하십시오.

가장 장치들 "HyperX Cloud II Wireless" 로 설정

한국어

개요

A - 마이크 음소거 / 마이크 모니터링 버튼
B - USB 충전 포트
C - 마이크 포트
D - 마이크 상태 LED
E - 전원 버튼
F - 7.1 사운드 음향 버튼
G - 배터리 수지 표시
H - 마이크 모니터링 버튼
LED 켜짐 - 마이크 음소거 LED 켜짐 - 마이크 작동
3 초 동안 눌러 마이크 모니터링 켜짐/꺼짐으로 토글

충전 및 사용

3 초를 위해 버튼 음향 작동 설정을 조정하십시오. 경고: 장시간 동안 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용하면 영구적인 청각 손상을 입을 수 있습니다.

충전 상태 LED

業之無線電通信。低功率射頻器材須受合法通信或工業用電波輻射性電機設備之干擾。

C statement