

English

Product Name: RICOH THETA X
Model: R04010

Important Message to Customers

Cautions on Use

- Handle the camera with caution because its lens rear and LCD panel cover are made of glass. Store it in the included soft case when not using.
- Charge the battery by connecting it to a computer using the supplied USB cable. (Do not use cables other than the supplied USB cable.)
- Correct operation may not be possible when used in combination with a hub or other USB device.
- Do not install or remove the battery while the camera is operating with a USB PD adapter connected.

Copyright
Reproduction or alteration of copyrighted documents, magazines, music and other materials, other than for personal, home or similarly limited purposes, without the consent of the copyright holder is prohibited.

Software License Terms
This product includes software licensed under a variety of license terms. For details, see the information by selecting [Settings] -- [Camera settings] -- [License] on the basic app for smartphones.

Certificate Information Display
The certificate information can be displayed electronically on the LCD panel of the camera.
To display the certificate information, swipe down from the top of the screen and then select [Certificate display] on the camera setting screen.

AVC Patent Portfolio License
This product is licensed for the following activities for personal and other non-profit use by customers according to the AVC Patent Portfolio License.
(i) Encoding video information according to the AVC standard (the encoded videos are hereinafter referred to as "AVC videos")
(ii) Decoding AVC videos recorded by consumers for personal use or AVC videos from providers who are licensed to provide AVC videos.
No licensing is provided for any other use, including industrial licensing. Detailed information can be obtained from MPEG LA, LLC.
See <http://www.mpegla.com>

Users in Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
Regulatory Compliance Notice

This device contains a license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(9). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The channels 1 to 11h are used in the 2.4 GHz band.
This device is for indoor use only when operated in the frequency band 5150 - 5250 MHz.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with low power wireless devices. However, there are concerns that low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range which, by heating tissue, exposure of low-level RF may produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF may not cause health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF may not cause health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF may not cause health effects (by heating tissue). Many studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. R04010 has been tested and found to comply with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio communication regulations.

Data transmission is always initiated by software, which is passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only when the data of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinues transmission in case of either absence of information to transmit or operational failure.

Lithium-ion batteries are recyclable.
You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit <http://www.call2recycle.org/>.

Consignes de sécurité

Symboles d'avertissement
Divers symboles sont utilisés tout au long de ce document et sur le produit lui-même pour prévenir tout risque de blessures ou de dommages matériels. Ces symboles et leur signification sont détaillés ci-dessous.

- Danger**
Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner rapidement la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.
- Avertissement**
Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.
- Attention**
Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.

Exemples de signalisation d'avertissement

- Le symbole  vous signale des actions qu'il doit être effectué.
- Le symbole  peut être combiné avec d'autres pour indiquer qu'une action spécifique est interdite.
- Exemple :  Ne pas toucher  Ne pas démonter

Prenez les précautions indiquées ci-dessous pour utiliser ce matériel en toute sécurité.

- Danger**
 - Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même l'appareil. Les câbles ou les fils de l'appareil vous font courir un risque de choc électrique.
 - Ne tentez pas de démonter, d'ajuster ou de souder directement la batterie. Cela peut entraîner une fuite, une surchauffe, une inflammation ou une rupture de la batterie.

Rechargeable Batteries

- Due to characteristics of the batteries, when used in a cold location the usage time of the battery may be reduced, even when the battery is fully charged.
- The equipment power may switch off automatically in order to protect the battery when used in a hot location. The same applies when trying to protect the equipment, therefore it is not recommended to store the equipment at high or low temperatures. The recommended storage temperature is 20°C.
- It may take longer to charge the battery at high or low temperatures than is stated in the instructions. It is recommended that you charge the battery in a location where the ambient temperature is between 10°C and 40°C.
- If the camera is not used for a long time, store it after charging the battery for about 15 minutes, and charge the battery at least once a year. Alternatively, store the camera after removing the battery from it.

Use of this Camera
The use of electronic devices and wireless communication functions may be prohibited in hospitals, during taxi/and landing of airplanes, and in other situations. Follow the instructions of the facility, airline, etc.

- Wireless LAN**
 - Available frequency bands vary depending on the country. Use this product only in the country of purchase.
 - When you swipe down from the top of the shooting screen to display the camera setting screen and tap [Frequency band], the message "The changed frequency band will be enabled the next time the wireless LAN is turned on." is displayed.
 - This product uses only W52 channels (868 to 4848) in the 5 GHz band of wireless LAN.
 - When the following label is displayed in [Certificate display] on the camera setting screen, the wireless LAN function of the camera is compatible with the 5 GHz band (W52).

Position Information Recording Function

- The collection of position information is regulated in some countries and regions. Use this product only in the country or region of purchase.
- The position information recording function of this device was developed for personal-use digital cameras. It cannot be used for navigation equipment for aircraft, vehicles, and ships, and for surveying equipment.
- Ricoh is not liable for any damages caused by using it for these purposes.

Users in Europe

Notice to Users in Countries that Require the CE Marking
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Union.

Manufacturer:
Name Ricoh Company, Ltd.
Address 3-6, Nakagomae 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan

Importer:
Name RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Address Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102, 94513 Rangit Cedex, France

Operating frequency band:
2400-2483.5 MHz / 5150-5250 MHz
Maximum radio-frequency power:
16 dBm ERP

This product complies with the essential requirements and provisions of RE Directive 2014/53/EU.
The EU Declaration of Conformity is available by accessing the URL: https://support.theta360.com/vic_docs/

AT	EE	IE	NL	ES	CH
BE	FI	IT	PL	SE	HR
BG	FR	LV	PT	UK	NO
CY	DE	LT	RO	SI	TR
CZ	EL	LU	SK	LI	ME
DK	HU	MT	SI	NO	RS

- Do not use the 5 GHz band (W52) of wireless LAN outdoors in the countries listed above. The outdoor use of the W52 is prohibited by law in these countries. Use the 2.4 GHz band for outdoors.
- The frequency range used by this product is limited to 5150 to 5250 MHz (W52) in the 5 GHz band.

Radio Interference

Operating this product in the vicinity of other electronic equipment may adversely affect the performance of both devices. In particular, operating the camera close to a radio or television may lead to interference. If interference occurs, follow the procedures below.
● Move the camera as far away as possible from the TV, radio, microwave oven, or other device.
● Reorient the TV or radio antenna.
● Plug the devices into separate electrical outlets.

- Disposal or Transfer of the Camera**
 - Note that deleting the data stored on the internal memory, memory card, etc., or formatting them does not completely erase the original data. Deleted data can sometimes be recovered using commercially available software. After deleting the data or initializing the internal memory or memory card, shoot images that do not contain personal or sensitive information until the memory capacity is full.
 - Reset the camera settings with [Reset settings] on the camera setting screen.
 - Remove the battery.
 - How to dispose of the camera unit, battery, and accessories depends on the country or region. Dispose of each properly.

Disposal of Batteries

Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulation.
Unauthorized reproduction of this document in part or in whole is prohibited.
© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

Disposal of Batteries
Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulation.
Unauthorized reproduction of this document in part or in whole is prohibited.
© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

Disposal of Batteries
Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulation.
Unauthorized reproduction of this document in part or in whole is prohibited.
© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

Notice to Users in Countries that Require the UKCA Marking
The UKCA Mark is a Regulation conformity mark of the United Kingdom.

Manufacturer:
Name Ricoh Company, Ltd.
Address 3-6, Nakagomae 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan

Operating frequency band:
2400-2483.5 MHz / 5150-5250 MHz
Maximum radio-frequency power:
16 dBm ERP

This product complies with the essential requirements and provisions of RE Directive 2014/53/EU.
The EU Declaration of Conformity is available by accessing the URL: https://support.theta360.com/vic_docs/

AT	EE	IE	NL	ES	CH
BE	FI	IT	PL	SE	HR
BG	FR	LV	PT	UK	NO
CY	DE	LT	RO	SI	TR
CZ	EL	LU	SK	LI	ME
DK	HU	MT	SI	NO	RS

- Do not use the 5 GHz band (W52) of wireless LAN outdoors in the countries listed above. The outdoor use of the W52 is prohibited by law in these countries. Use the 2.4 GHz band for outdoors.
- The frequency range used by this product is limited to 5150 to 5250 MHz (W52) in the 5 GHz band.

Disposal of Batteries
Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulation.
Unauthorized reproduction of this document in part or in whole is prohibited.
© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

Disposal of Batteries
Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulation.
Unauthorized reproduction of this document in part or in whole is prohibited.
© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

Disposal of Batteries
Dispose of used batteries according to local ordinances and/or regulation.
Unauthorized reproduction of this document in part or in whole is prohibited.
© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

- Si le mécanisme interne de l'appareil est exposé suite à un choc ou autre type de dommage, ne touchez aucun composant interne. Les circuits à haute tension de l'appareil peuvent causer des chocs électriques. Apportez l'appareil au revendeur ou au service après-vente le plus proche s'il est endommagé.
- Si le panneau LCD est endommagé, évitez tout contact avec les circuits liquides qui y renferme. Suivez les mesures d'urgence appropriées ci-dessous.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec votre peau, essayez-les ou rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau, puis lavez soigneusement avec du savon.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de circuits liquides, rincez abondamment la bouche avec de l'eau. Veillez à ce que la personne dont ingère les circuits liquides ne boive une grande quantité d'eau et se fasse vomir, puis consultez immédiatement un médecin.
- Pour éviter le risque d'ingestion accidentelle de petits accessoires comme la batterie et la carte mémoire, conservez les hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'un accessoire, celui-ci est dangereux pour le corps humain. Consultez immédiatement un médecin.

- Si l'un d'eux s'échappant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Si le mécanisme interne de l'appareil est exposé suite à un choc ou autre type de dommage, ne touchez aucun composant interne. Les circuits à haute tension de l'appareil peuvent causer des chocs électriques. Apportez l'appareil au revendeur ou au service après-vente le plus proche s'il est endommagé.
- Si le panneau LCD est endommagé, évitez tout contact avec les circuits liquides qui y renferme. Suivez les mesures d'urgence appropriées ci-dessous.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec votre peau, essayez-les ou rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau, puis lavez soigneusement avec du savon.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de circuits liquides, rincez abondamment la bouche avec de l'eau. Veillez à ce que la personne dont ingère les circuits liquides ne boive une grande quantité d'eau et se fasse vomir, puis consultez immédiatement un médecin.
- Pour éviter le risque d'ingestion accidentelle de petits accessoires comme la batterie et la carte mémoire, conservez les hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'un accessoire, celui-ci est dangereux pour le corps humain. Consultez immédiatement un médecin.

- Si l'un d'eux s'échappant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Si le mécanisme interne de l'appareil est exposé suite à un choc ou autre type de dommage, ne touchez aucun composant interne. Les circuits à haute tension de l'appareil peuvent causer des chocs électriques. Apportez l'appareil au revendeur ou au service après-vente le plus proche s'il est endommagé.
- Si le panneau LCD est endommagé, évitez tout contact avec les circuits liquides qui y renferme. Suivez les mesures d'urgence appropriées ci-dessous.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec votre peau, essayez-les ou rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau, puis lavez soigneusement avec du savon.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de circuits liquides, rincez abondamment la bouche avec de l'eau. Veillez à ce que la personne dont ingère les circuits liquides ne boive une grande quantité d'eau et se fasse vomir, puis consultez immédiatement un médecin.
- Pour éviter le risque d'ingestion accidentelle de petits accessoires comme la batterie et la carte mémoire, conservez les hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'un accessoire, celui-ci est dangereux pour le corps humain. Consultez immédiatement un médecin.

- Si l'un d'eux s'échappant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Si le mécanisme interne de l'appareil est exposé suite à un choc ou autre type de dommage, ne touchez aucun composant interne. Les circuits à haute tension de l'appareil peuvent causer des chocs électriques. Apportez l'appareil au revendeur ou au service après-vente le plus proche s'il est endommagé.
- Si le panneau LCD est endommagé, évitez tout contact avec les circuits liquides qui y renferme. Suivez les mesures d'urgence appropriées ci-dessous.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec votre peau, essayez-les ou rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau, puis lavez soigneusement avec du savon.
- Si des circuits liquides entrent en contact avec vos yeux, rincez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion de circuits liquides, rincez abondamment la bouche avec de l'eau. Veillez à ce que la personne dont ingère les circuits liquides ne boive une grande quantité d'eau et se fasse vomir, puis consultez immédiatement un médecin.
- Pour éviter le risque d'ingestion accidentelle de petits accessoires comme la batterie et la carte mémoire, conservez les hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'un accessoire, celui-ci est dangereux pour le corps humain. Consultez immédiatement un médecin.

Safety Precautions

Warning Symbols

- Do not put the battery in a fire, attempt to heat it, or use it in a high temperature environment such as inside a car. Also, do not put it into water or the sea or lake to get wet. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Do not attempt to pierce, compress, drop, or subject the battery to any other severe impact or force. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Do not use a battery that is significantly damaged or deformed. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Do not short-circuit the - and - contacts of the battery with wires and other metal objects. Also, do not carry or store the battery together with metal objects such as ballpoint pens and necklaces. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Stop use immediately if you notice something unusual such as an abnormal smell, smoke, or overheating. Please ask your nearest dealer or service center for repair.

- Do not attempt to disassemble, repair or alter the equipment yourself. The high-voltage circuitry in the equipment poses significant electrical hazard.
- Do not attempt to disassemble, alter, or directly solder the battery. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.

Observe the following precautions to ensure safe use of this equipment.

- Do not attempt to disassemble, repair or alter the equipment yourself. The high-voltage circuitry in the equipment poses significant electrical hazard.
- Do not attempt to disassemble, alter, or directly solder the battery. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.

- Do not put the battery in a fire, attempt to heat it, or use it in a high temperature environment such as inside a car. Also, do not put it into water or the sea or lake to get wet. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Do not attempt to pierce, compress, drop, or subject the battery to any other severe impact or force. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Do not use a battery that is significantly damaged or deformed. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Do not short-circuit the - and - contacts of the battery with wires and other metal objects. Also, do not carry or store the battery together with metal objects such as ballpoint pens and necklaces. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.
- Stop use immediately if you notice something unusual such as an abnormal smell, smoke, or overheating. Please ask your nearest dealer or service center for repair.

- Do not attempt to disassemble, repair or alter the equipment yourself. The high-voltage circuitry in the equipment poses significant electrical hazard.
- Do not attempt to disassemble, alter, or directly solder the battery. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.

Observe the following precautions to ensure safe use of this equipment.

- Do not attempt to disassemble, repair or alter the equipment yourself. The high-voltage circuitry in the equipment poses significant electrical hazard.
- Do not attempt to disassemble, alter, or directly solder the battery. Doing so may cause the battery to leak, overheat, ignite, or rupture.

Warranty

1. We will repair this product free of charge if a malfunction occurs during the product warranty period. Contact your nearest dealer or service center. Any expenses incurred by bringing this product to your nearest dealer or service center shall be borne by the customer.
2. The following situations are not covered by this warranty even if they occur during the above warranty period:
 - (1) Malfunctions caused by misuse (e.g. operating other than as specified in the user guide)
 - (2) Malfunctions caused by repair, modification, or disassembly by a party other than a repair service provider designated by us
 - (3) Malfunctions caused by phenomena such as fire, natural disasters, geological events, lightning, or abnormal voltage.
 - (4) Malfunctions that do not occur naturally, such as those caused by flooding, salt, clouing with liquids (e.g. rainwater), alcoholic drinks, drooping, impact, entry of sand or dirt inside the camera, and pressure
 - (5) Malfunctions occurring from causes such as improper storage (as stated in the user guide), containing the model, or improper care
 - (6) A receipt or proof of purchase issued by the vendor name and purchase date is not produced
 - (7) This warranty covers the unit only. It does not cover accessories such as the soft case
 - (8) We cannot offer any guarantees concerning data stored in the internal memory. Back up any data before bringing the camera for repair.
 - (9) Ricoh accepts no responsibility for any loss caused in relation to use of the camera, including loss of data, loss of opportunities, loss of profits, recovery expenses, payments to third parties, or other incidental, indirect or secondary loss, regardless of whether the malfunction occurs during the free repair period.
 - (10) Special requests concerning the camera, such as past inspections and detailed inspections, incur separate expenses that are borne by the customer, during the warranty period.
 - (11) The warranty service is valid only in the country or region in which this product was purchased. If repair becomes necessary while overseas, have the product repaired after returning to the country where the product was purchased.

- If the LCD panel is damaged, avoid any contact with the liquid crystal inside it. Follow the appropriate emergency measures below.
 - If any of the liquid crystal gets on your skin, wipe it off and rinse the affected area thoroughly with water, then wash well with soap.
 - If any of the liquid crystal gets in your eyes, flush your eyes with clean water for at least 15 minutes and get medical attention immediately.
 - If any of the liquid crystal is swallowed, rinse the mouth out thoroughly with water. Have the person who swallowed the liquid crystal drink a large amount of water and induce vomiting, and get medical attention immediately.
- To avoid the risk of small accessories such as the battery and memory card from being swallowed by mistake, keep them out of the reach of small children. If an accessory is accidentally swallowed, it is harmful to the human body. Get medical attention immediately.

- Follow these precautions to prevent the battery from swelling, overheating, igniting, or rupturing.
 - Do not use a battery other than those specifically recommended for the camera.
 - Do not carry or store the battery together with metal objects such as ballpoint pens, necklaces, coins, and hairpins.
 - If leakage of battery fluid, a strange odor, color change, etc. is noticed during use or during charging, remove the battery from the camera or battery charger immediately and keep it away from fire.
 - Keep the equipment out of the reach of children. Young children cannot understand the information in Safety Precautions and Cautions on Use, which may cause an accident.

- Do not touch the internal components of the equipment if they become exposed as a result of being dropped or damaged. The high-voltage circuitry in the equipment could lead to an electric shock. Contact your nearest dealer or service center if it is damaged.
- Do not use the equipment near flammable gases, gasoline, benzene, or other flammable substances to avoid the risk of explosion, fire or burns.
- Do not use the equipment in locations where usage is restricted or prohibited as this may lead to disasters or accidents.

Regulatory Compliance Statements

Users in USA

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: RICOH THETA X
Model: R04010

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION
Address: 1 Cabot Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A.
Phone: 800-877-0755

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
● Reorient or relocate the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Part 15 Subpart B Class B
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
● Reorient or relocate the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Part 15.407(c)
Data transmission is always initiated by software, which is passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only when the data of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinues transmission in case of either absence of information to transmit or operational failure.

Lithium-ion batteries are recyclable.
You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit <http://www.call2recycle.org/>.

French
Nom du produit : RICOH THETA X
Modèle : R04010

Message important à la clientèle

Précautions d'emploi

- Manipulez l'appareil photo avec précaution car l'objectif et le panneau LCD sont en verre. Rangez-le dans l'étui souple fourni à l'appareil photo.
- Chargez la batterie à la température ambiante (entre 10 °C et 40 °C).
- Le chargement de la batterie peut être plus long que ce qui est indiqué dans les instructions à des températures élevées ou basses. Il est recommandé de recharger la batterie dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 40 °C.
- Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période, stockez-le après avoir chargé la batterie pendant environ 15 minutes et chargez la batterie au moins une fois par an. Sinon, stockez l'appareil photo après avoir retiré sa batterie.

Droit d'auteur
Toute reproduction ou modification de matériel protégé par un droit d'auteur, tel que des livres, des magazines et de la musique, est interdite, sous réserve de l'autorisation de l'auteur, excepté à des fins d'utilisations limitées, notamment pour un usage personnel, domestique ou tout autre usage similaire.

Termes de la licence du logiciel
Ce produit comprend un logiciel sous licence aux termes dudit contrat de licence.
Pour plus de détails, reportez-vous aux informations en sélectionnant [Paramètres] -- [Paramètres de l'appareil photo] -- [Licence].

Affichage des informations du certificat
Les informations du certificat peuvent être affichées de manière électronique sur le panneau LCD de l'appareil photo. Pour afficher les informations du certificat, appuyez sur le bouton [Affichage du certificat] sur l'écran de réglage de l'appareil photo.

Licence de portefeuille de brevets AVC
Le présent produit est conforme aux activités suivantes en vue d'une utilisation personnelle et non commerciale par des clients, conformément à la Licence de portefeuille de brevets AVC.
Encodage de vidéos selon la norme AVC H.264 ou H.265 (encodées sans copyright appelées « vidéos AVC »)
(i) Décodage de vidéos AVC enregistrées par des particuliers pour une utilisation personnelle ou vidéos AVC provenant de fournisseurs fournissant une licence pour proposer des vidéos AVC
Aucune licence n'est octroyée pour toute autre utilisation, y compris de manière commerciale.

Utilisateurs en Europe

Remarque à l'attention des utilisateurs dans des pays exigeant le marquage CE
La marque CE est une marque de conformité de directive de l'Union européenne.
Fabricant : Ricoh Company, Ltd.
Adresse 3-6, Nakagomae 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japon
Importateur : RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Adresse Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102, 94513 Rangit Cedex, France
Bande de fréquence de fonctionnement : 2400-2483.5 MHz / 5150-5250 MHz
Puissance radioélectrique maximale : 16 dBm ERP
Ce produit est conforme aux exigences et dispositions essentielles de la Directive RE 2014/53/EU.
La déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse URL suivante : https://support.theta360.com/vic_docs/ et en sélectionnant le produit applicable.

AT	EE	IE	NL	ES	CH
BE	FI	IT	PL	SE	HR
BG	FR	LV	PT	UK	NO
CY	DE	LT	RO	SI	TR
CZ	EL	LU	SK	LI	ME
DK	HU	MT	SI	NO	RS

- Utilisez pas la bande de 5 GHz (W52) du réseau local sans fil à l'extérieur de la zone de base.
- Le décodage de vidéos AVC enregistrées par des particuliers pour une utilisation personnelle ou vidéos AVC provenant de fournisseurs fournissant une licence pour proposer des vidéos AVC
- Aucune licence n'est octroyée pour toute autre utilisation, y compris de manière commerciale.

Les batteries au lithium-ion sont recyclables.
Vous pouvez contribuer à préserver notre environnement en ramenant les batteries rechargeables usagées dans le centre de collecte et de recyclage le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations sur le recyclage des batteries rechargeables, appelez le numéro gratuit 1-800-822-8837 ou rendez-vous sur le site <http://www.call2recycle.org>.

FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects by heating tissue, exposure of low-level RF may produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF may not cause health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF may not cause health effects (by heating tissue). Many studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. R04010 has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

FCC Part 15.407(c)
Data transmission is always initiated by software, which is passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only when the data

Deutsch

Produktname: RICOH THETA X

Model: R04010

Wichtige Mitteilung an unsere Kunden

Vorsichtsmaßregeln

- 眼鏡を sehr vorsichtig mit der Kamera um, da das Objektiv und die Abdeckung des LCD-Bildschirms aus Glas bestehen. Bewahren Sie sie in der mitgelieferten Hülle auf, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Laden Sie den Akku auf, indem Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer anschließen. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
- Ein einwandfreier Betrieb kann bei Verwendung in Kombination mit einem Hub oder einem anderen USB-Gerät nicht gewährleistet werden.
- Setzen Sie den Akku nicht ein und nehmen Sie ihn nicht heraus, während die Kamera mit einem angeschlossenen USB-PO-Adapter betrieben wird.

Unberührung

Es ist nicht erlaubt, ohne Genehmigung des Autors Duplikate von oder Änderungen an unbefugt geschützten Materialien wie Büchern, Zeitschriften oder Musik herzustellen, mit Ausnahme eines begrenzten Nutzungsbezugs, wie der persönlichen Nutzung für den Hausgebrauch oder drittlich.

Softwarelizenzbedingungen

Dieses Produkt enthält Software, die unter verschiedenen Lizenzbedingungen steht. Es ist nicht zulässig, diese Informationen, wenn [Einstellungen] -> [Kamerareinstellungen] -> [Lizenz] der Basic-App des Smartphones auszuwählen wird.

Anzeige der Zertifikationsinformationen

Die Zertifikationsinformationen können elektronisch auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt werden. Um die Authentifizierungsinformationen anzuzeigen, klicken Sie vom oberen Rand des Aufnahmebildschirms nach unten und wählen Sie dem [Zertifikatsanzeige] auf dem Bildschirm Kamerareinstellungen.

AVC-Patentportfolio-Lizenz

Dieses Produkt ist für die folgenden Aktivitäten für den privaten und sonstigen nicht gewinnorientierten Gebrauch durch den Kunden gemäß der AVC-Patentportfolio-Lizenz bestimmt.

(i) Codieren von Videos gemäß dem AVC-Standard (die codierten Videos werden im Folgenden als „AVC-Videos“ bezeichnet)

(ii) Decodieren von AVC-Videos, die von Kunden für den privaten Gebrauch aufzeichnet wurden, oder AVC-Videos von Anbietern, die zur Bereitstellung von AVC-Videos lizenziert sind

Es wird keine Lizenz für einen anderen Zweck erteilt, einschließlich impliziter Lizenzierung.

Genaue Informationen erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>

Wiederaufladbare Batterien

- Die Betriebszeit von Batterien kann sich aufgrund ihrer Eigenschaften bei der Nutzung in einer kalten Umgebung eventuell verringern, selbst wenn sie vollständig aufgeladen sind.
- Wenn das Gerät in einer heißen Umgebung verwendet wird, kann es sich eventuell ausschalten, um die Batterie zu schützen. Da das Glas bei der Aufwärmung des Geräts glt, wird eine Lagerung bei hohen oder niedrigen Temperaturen nicht empfohlen. Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt 20 °C.
- Das Aufladen der Batterie dauert bei hohen oder niedrigen Temperaturen eventuell länger, als in der Anleitung angegeben. Wir empfehlen, die Batterie an einem Ort aufzuladen, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 40 °C liegt.
- Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie sie auf, nachdem Sie den Akku etwa 15 Minuten lang aufgeladen haben, und laden Sie den Akku mindestens einmal jährlich auf. Alternativ können Sie die Kamera auch lagern, nachdem Sie den Akku aus ihr entfernt haben.

Verwendung dieser Kamera

Die Verwendung von elektronischen Geräten und drahtlosen Kommunikationsfunktionen kann in Krankenhäusern, bei Start und Landung von Flugzeugen und in anderen Situationen verboten sein. Befolgen Sie die Anweisungen der betreffenden Einrichtung, der Fluggesellschaft usw.

WLAN

- Verfügbare Frequenzbänder variieren je nach Land. Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land, in dem Sie es gekauft haben.
- Wenn Sie vom oberen Rand des Aufnahmebildschirms nach unten wischen, um den Bildschirm-Kamerareinstellungen anzuzeigen, und auf [Freigabeplan] tippen, wird die Meldung „Das geplante Frequenzband wird aktiv, wenn die WLAN-Funktion das nächste Mal eingeschaltet wird.“ angezeigt.

● Dieses Produkt verwendet nur W52-Kanäle (2,4 GHz bis 4,8 GHz) im 5-GHz-Band des WLANs.

Wenn das folgende Element in der [Zertifikatsanzeige] auf dem Bildschirm Kamerareinstellungen angezeigt wird, ist die WLAN-Funktion der Kamera mit dem 5-GHz-Band (W52) kompatibel.



Informationen für Benutzer zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

1. In der Europäischen Union
- Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass elektrische und elektronische Altgeräte und gebrauchte Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
- Elektrische/elektronische Altgeräte und gebrauchte Batterien müssen separat und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden, die eine ordnungsgemäße Verwertung, Rückgewinnung und Wiederverwertung vorsehen.
- Durch eine falsche Anwendung verursachte Fehlfunktionen (beispielsweise durch eine andere als im Benutzerhandbuch angegebene Bedienung).
- Fehlfunktionen, die durch Reparaturen, Modifikationen oder Demontage durch andere als von uns anerkannte Reparaturservices verursacht wurden.
- Fehlfunktionen, die durch Naturereignisse wie Feuer, Naturkatastrophen, geologische Ereignisse, Blitzschlag oder Überspannung verursacht wurden.
- Fehlfunktionen ohne natürliche Ursachen, beispielsweise Fehlfunktionen, die durch Überfüllungen, Salz, Überfüllen mit Flüssigkeiten (wie Regenwasser, Saft, alkoholische Getränke), Herunterfallen, mechanische Einwirkungen, Sand- oder Schmutzeintritt in die Kamera und Druckausübung verursacht wurden.
- Fehlfunktionen, die durch eine unsachgemäße Aufbewahrung (anders als im Benutzerhandbuch angegeben), durch Schneidebildung oder durch unsachgemäße Pflege verursacht wurden.
- Wenn kein Kaufbeleg mit dem Namen des Händlers und dem Kaufdatum vorliegt wird.

Wenn unter dem oben gezeigten Symbol ein chemisches Symbol gemäß der Batterieschichtlinie angezeigt ist, bedeutet dies, dass ein Schwermetall (Pb = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration oberhalb des anwendbaren Grenzwerts, wie in der Batterieschichtlinie angegeben, vorhanden ist.

Weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling von Altgeräten erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Müllentsorger oder der Verkaufsstelle, bei der Sie die Waren erworben haben.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU
- Diese Symbole gelten ausschließlich in der Europäischen Union. Wenn Sie Altgeräte entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Verwaltungsbehörde oder an Ihren Fachhändler und fragen Sie dort nach der zutreffenden Entsorgungswegweise.
- Für die Schweiz: Elektrische/elektronische Altgeräte kostenlos an den Händler zurückzugeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Sammelstellen finden Sie auf der Homepage von www.waeco.ch oder www.sens.ch.

Garantie

1. Wir reparieren dieses Produkt kostenfrei, wenn im Garantiezentrum des Produkts eine Fehlfunktion auftritt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die nächste Kundenstellte. Sämtliche Ausgaben, die entstehen, wenn Sie dieses Produkt zu Ihrem Fachhändler oder zur nächsten Kundenstellte bringen, sind vom Kunden zu tragen.
2. Folgende Situationen unterliegen nicht dieser Garantie, auch wenn sie innerhalb des angegebenen Zeitraums auftreten.
- (1) Durch eine falsche Anwendung verursachte Fehlfunktionen (beispielsweise durch eine andere als im Benutzerhandbuch angegebene Bedienung).
- (2) Fehlfunktionen, die durch Reparaturen, Modifikationen oder Demontage durch andere als von uns anerkannte Reparaturservices verursacht wurden.
- (3) Fehlfunktionen, die durch Naturereignisse wie Feuer, Naturkatastrophen, geologische Ereignisse, Blitzschlag oder Überspannung verursacht wurden.
- (4) Fehlfunktionen ohne natürliche Ursachen, beispielsweise Fehlfunktionen, die durch Überfüllungen, Salz, Überfüllen mit Flüssigkeiten (wie Regenwasser, Saft, alkoholische Getränke), Herunterfallen, mechanische Einwirkungen, Sand- oder Schmutzeintritt in die Kamera und Druckausübung verursacht wurden.
- (5) Fehlfunktionen, die durch eine unsachgemäße Aufbewahrung (anders als im Benutzerhandbuch angegeben), durch Schneidebildung oder durch unsachgemäße Pflege verursacht wurden.
- (6) Wenn kein Kaufbeleg mit dem Namen des Händlers und dem Kaufdatum vorliegt wird.
3. Diese Garantie gilt nur für das Gerät selbst. Sie deckt keine Zubehörteile ab, die die Hilfe ab.
4. Wie übernehmen keinerlei Garantie für Daten, die im internen Speicher gespeichert sind. Sichern Sie sämtliche Daten, bevor Sie die Kamera zur Reparatur bringen.
5. Ricoh übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die möglicherweise bei der Nutzung der Kamera entstehen. Dazu gehören Datenverluste, entgangene Gelegenheiten, entgangene Gewinne, Kosten für die Wiederherstellung, Zahlungen an Dritte oder sonstige unbeabsichtigte, indirekte oder sekundäre Verluste, und zwar unabhängig davon, ob die Fehlfunktion im kostenlosen Garantiezentrum auftritt.
6. Spezielle Anforderungen hinsichtlich der Kamera, beispielsweise Überprüfung von Teilen und ausführliche Inspektionen verursachen zusätzliche Kosten, die auch im Garantiezentrum vom Kunden zu tragen sind.
7. Dieser Garantieservice ist nur in dem Land gültig, in dem das Produkt gekauft wurde. Wenn im Ausland eine Reparatur anfällt, lassen Sie das Produkt nach der Rückkehr in das Land reparieren, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

UnselbstLANIについて

- 国により使用できる周波数帯域が異なります。本製品はお買い求めの国でのみご使用ください。
- 日本国内において、無線LANの5GHz帯 (W52) を海外で使しないてください。W52の海外使用は法律により禁止されていますので、海外では2.4GHz帯をご使用ください。
- 撮影画面を上端から下方向へスワイプし、カメラ設定画面の [周波数帯域] をタップすると、[周波数帯域]は5GHzにする場合は室内のみでご使用ください。変更した周波数帯域は、次回無電源オン時から有効になります。*(日本語のみ)とメッセージが表示されます。
- 本製品が無線LANの5GHz帯で使用するチャンネルは36ch~48ch (W52)のみです。
- 日本国内では、公衆無線LANに接続できません。接続しなくてください。

位置情報記録機能について

- 国や地域によっては位置情報を収集することなどが規制されている場合があります。購入した国や地域のみでご使用ください。
- このカメラの位置情報記録機能は、個人使用のデジタルカメラ用として開発・製造されたものです。航空機や車両、人などの航法装置、また測量用としての使用はできません。これらの用途で使したとことにより被害が発生した場合は保証はご容赦ください。

電波障害について

- 他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに電磁影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、以下の例のようにしてください。
- テレビやラジオ、電子レンジなどからできるだけ離す
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
- コンセントを別にする

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

Function zur Erfassung von Positionsinformationen

- Die Erfassung von Positionsinformationen ist in einigen Ländern und Regionen gesetzlich geregelt. Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land bzw. der Region, wo Sie es gekauft haben.
- Die Funktion zur Erfassung von Positionsinformationen dieser Kamera wurde für Digitalkameras für den persönlichen Gebrauch entwickelt. Sie kann nicht für Navigationsgeräte für Flugzeuge, Fahrzeuge und Personen sowie für Vermessungsgeräte verwendet werden. Ricoh haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung für diese Zwecke entstehen.

Elektrische Interferenz

Wenn sich die Kamera direkt neben einem anderen elektronischen Gerät befindet, kann dies zu gegenseitigen Störungen führen. Vor allem kann bei der Platzierung in der Nähe eines Fernsehers oder Radiogeräts Interferenz auftreten. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie untenstehenden Schritten folgen.

- Platzieren Sie die Kamera möglichst weit entfernt von Fernsehgeräten, Radios, Mikrowellenherden oder anderen Geräten.
- Ändern Sie die Ausrichtung der Fernseh- oder Radiokanäle.
- Verwenden Sie eine andere Steckdose.

Entsorgung oder Weitergabe der Kamera

- Beachten Sie, dass das Löschen der im internen Speicher, auf der Speicherkarte usw. gespeicherten Daten oder deren Formatierung die Originalen nicht vollständig löscht. Gedächtnis Daten können manchmal mit handelsüblicher Software wiederhergestellt werden. Nehmen Sie nach dem Löschen der Daten oder der Initialisierung des internen Speichers oder der Speicherkarte Bilder auf, die keine personenbezogenen oder sensiblen Informationen enthalten, bis die Speicherkapazität voll ist.
- Setzen Sie die Kamerareinstellungen mit [Einstellungen zurücksetzen] auf dem Bildschirm Kamerareinstellungen zurück.
- Entfernen Sie den Akku.
- Wie Sie die Kamera behandeln, den Akku und das Zubehör entsorgen müssen, hängt vom jeweiligen Land bzw. der Region ab. Entsorgen Sie diese Elemente ordnungsgemäß.

Entsorgung von Akkus

Dieses Produkt verwendet zwei AA-Batterien (2x AA bis 48ch) im 5-GHz-Band des WLANs.

Wenn das folgende Element in der [Zertifikatsanzeige] auf dem Bildschirm Kamerareinstellungen angezeigt wird, ist die WLAN-Funktion der Kamera mit dem 5-GHz-Band (W52) kompatibel.

Eine vollständige oder teilweise unterbreicherte Reproduktion des verwendeten Dokuments ist streng verboten.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD.

Sicherheitshinweise

Warnsymbole

Verschiedene Symbole werden in diesem Dokument und auf dem Produkt verwendet, die die Gefahr von Verletzungen des Benutzers und anderer Personen und die Gefahr von Sachbeschädigung hinweisen sollen. Die Symbole und ihre Bedeutung werden im Folgenden beschrieben.

Gefahr

Dieses Symbol kennzeichnet Punkte, die bei Mischung oder falscher Handhabung umfallender oder anderer Gefahren führen können.

Warnung

Dieses Symbol kennzeichnet Punkte, die bei Mischung oder falscher Handhabung zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

Vorsicht

Dieses Symbol kennzeichnet Punkte, die bei Mischung oder falscher Handhabung zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen können.

Warnhinweise	
Das Symbol kennzeichnet Aktionen, die unbedingt ausgeführt werden müssen.	
Das Symbol kennzeichnet verbotene Aktionen.	
Das Symbol kann mit anderen Symbolen kombiniert werden, um darauf hinzuweisen, dass bestimmte Handlungen verboten sind.	
● Beispiele	
Nicht berühren	Nicht zerlegen

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um einen sicheren Gebrauch dieses Gerätes zu gewährleisten.

Gefahr

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern. Die Hochspannungs-Schaltkreise im Inneren des Gerätes können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Versuchen Sie nicht den Akku zu zerlegen, zu verändern oder direkt zu verfallen. Andernfalls kann der Akku auslaufen, sich überhitzen, sich entzünden oder bersten.

● Der Akku darf weder ins Feuer geworfen, noch erhitzt oder bei hohen Temperaturen verwendet oder gelagert werden, wie z. B. in der Nähe eines Feuers oder im Auto. Legen Sie ihn auch nicht ins Wasser oder ins Meer und lassen Sie ihn nicht nass werden. Andernfalls kann der Akku auslaufen, sich überhitzen, sich entzünden oder bersten.

● Der Akku darf nicht aufgehört und zusammengeklippt werden und sollte nicht allen gelassen oder anderen Kräfte ausgesetzt werden. Andernfalls kann der Akku auslaufen, sich überhitzen, sich entzünden oder bersten.

- Wenn etwas von der Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie es ab und spülen Sie die betroffene Stelle sorgfältig mit Wasser ab, dann befeuchten, sich entzünden oder bersten.
- Schließen Sie die „+“ und „-“-Kontakte des Akku nicht mit Drähten und anderen Metallgegenständen kurz. Tragen oder legen Sie den Akku auch nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Kugelschreibern und Halsketten. Andernfalls kann der Akku auslaufen, sich überhitzen, sich entzünden oder bersten.
- Wenn Sie ungewöhnliche Vorgänge wie einen unnormalen Geruch, Rauchentwicklung oder eine Überhitzung feststellen, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Fachhändler oder die nächste Kundenstellte.

● Wenn aus dem Akku auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

● Wenn aus dem Akku auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Warnung

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls fehlerhafte Zustände, wie z. B. Rauch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. Nehmen Sie den Akku unverzüglich heraus, und lassen Sie dabei Vorsicht walten, um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie Strom aus einer Haushaltssteckdose beziehen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann ein Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden. Wenden Sie sich anschließend an Ihre nächste Kundenstellte.

● Benutzen Sie die Kamera nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls fehlerhafte Zustände, wie z. B. Rauch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. Nehmen Sie den Akku unverzüglich heraus, und lassen Sie dabei Vorsicht walten, um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie Strom aus einer Haushaltssteckdose beziehen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann ein Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden. Wenden Sie sich anschließend an Ihre nächste Kundenstellte.
- Benutzen Sie die Kamera nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

● Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, falls ein Metallgegenstand, Wasser, Flüssigkeit oder ein sonstiger Fremdkörper in die Kamera gelangt. Wenden Sie sich auch außerdem an die nächste Kundenstellte. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

● Wenn der LCD-Bildschirm beschädigt ist, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Flüssigkristall im Inneren. Befolgen Sie die entsprechenden unten aufgeführten Notfallmaßnahmen.

- Wenn etwas von der Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie es ab und spülen Sie die betroffene Stelle sorgfältig mit Wasser ab, dann befeuchten, sich entzünden oder bersten.
- Wenn etwas von der Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen mindestens 15 Minuten lang mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn etwas von der Flüssigkeit verschluckt wird, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser aus. Lassen Sie die Person, die das Flüssigkristall verschluckt hat, eine große Menge Wasser trinken und Erbrechen herbeiführen, und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Um das Risiko zu vermeiden, dass kleine Zubehörteile wie der Akku und die Speicherkarte versehentlich verschluckt werden, bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das versehentliche Verschlucken eines Zubehörs ist schädlich für den menschlichen Körper. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

● Wenn aus dem Akku auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

● Wenn aus dem Akku auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Warnung

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls fehlerhafte Zustände, wie z. B. Rauch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. Nehmen Sie den Akku unverzüglich heraus, und lassen Sie dabei Vorsicht walten, um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie Strom aus einer Haushaltssteckdose beziehen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann ein Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden. Wenden Sie sich anschließend an Ihre nächste Kundenstellte.

● Benutzen Sie die Kamera nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls fehlerhafte Zustände, wie z. B. Rauch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. Nehmen Sie den Akku unverzüglich heraus, und lassen Sie dabei Vorsicht walten, um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie Strom aus einer Haushaltssteckdose beziehen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann ein Brand oder ein elektrischer Schlag verursacht werden. Wenden Sie sich anschließend an Ihre nächste Kundenstellte.
- Benutzen Sie die Kamera nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

● Berühren Sie keine Innenteile des Gerätes, falls sie durch Fallereissen oder Beschädigung freigelegt werden. Die Hochspannungs-Schaltkreise im Inneren des Gerätes können einen elektrischen Schlag verursachen. Bringen Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung zu ihm Fachhändler oder zur nächsten Kundenstellte.

● Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Benzin, Benzol, Verdünnern oder anderen Substanzen, weil sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Verbrennungen besteht.

- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo der Gebrauch eingeschränkt oder verboten ist, weil dies zu Konsequenzen oder Unfällen führen kann.
- Benutzen, lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht an einem heißen Ort, beispielsweise in der Nähe offener Flammen, unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Sonne geparkten Fahrzeug, weil sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Verbrennungen besteht.
- Brechen Sie den Aufdruckvorgang ab, wenn er nicht innerhalb der angegebenen Lastzeit beendet wird.
- Sie dürfen den Akku keinesfalls in ein Mikrowellengerät oder einen Hochdruckbehälter geben.

● Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Benzin, Benzol, Verdünnern oder anderen Substanzen, weil sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Verbrennungen besteht.

Vorsicht

- Berührung mit auslaufender Akkuflüssigkeit kann zu einer Verbrennung führen. Wenn Sie die Flüssigkeit berühren, spülen Sie den Bereich sofort mit Wasser ab. (Kein Seife verwenden.) Wenn der Akku auslaufen beginnt, nehmen Sie ihn sofort aus der Kamera und waschen Sie das Akkufach gründlich ab, bevor Sie ihn durch einen neuen Akku ersetzen. Benutzen Sie die Kamera nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

● Lassen Sie die Kamera nicht nass werden. Bedecken Sie sie auch nicht mit nassen Händen. In beiden Fällen besteht Stromschlaggefahr.

● Schließen Sie das Gerät während der Benutzung nicht in Stoff oder drittliches ein. Dies könnte einen Brand verursachen.

● Achten Sie darauf, dass die Metallenden der Anschlüsse keinen Kurzschluss verursachen. Dies könnte einen Brand verursachen.

● Benutzen Sie das Gerät nicht an feuchten Orten, beispielsweise in der Küche, wo es ölgem Rauch und Feuchtigkeit ausgesetzt sein kann. Dies könnte einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

● Wenn die Außenseite der Kamera schmutzig wird, reinigen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch, beispielsweise einem Brillenputztuch, oder verwenden Sie ein sorgfältig ausgewaschenes feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungsmittel. Dies könnte zur Korrosion der Oberfläche des Produkts führen.

● Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Benzin, Benzol, Verdünnern oder anderen Substanzen, weil sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Verbrennungen besteht.

● Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo der Gebrauch eingeschränkt oder verboten ist, weil dies zu Konsequenzen oder Unfällen führen kann.

- Benutzen, lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht an einem heißen Ort, beispielsweise in der Nähe offener Flammen, unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Sonne geparkten Fahrzeug, weil sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Verbrennungen besteht.
- Brechen Sie den Aufdruckvorgang ab, wenn er nicht innerhalb der angegebenen Lastzeit beendet wird.
- Sie dürfen den Akku keinesfalls in ein Mikrowellengerät oder einen Hochdruckbehälter geben.

● Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Benzin, Benzol, Verdünnern oder anderen Substanzen, weil sonst die Gefahr von Explosionen, Brand oder Verbrennungen besteht.

Vorsicht

- Berührung mit auslaufender Akkuflüssigkeit kann zu einer Verbrennung führen. Wenn Sie die Flüssigkeit berühren, spülen Sie den Bereich sofort mit Wasser ab. (Kein Seife verwenden.) Wenn der Akku auslaufen beginnt, nehmen Sie ihn sofort aus der Kamera und waschen Sie das Akkufach gründlich ab, bevor Sie ihn durch einen neuen Akku ersetzen. Benutzen Sie die Kamera nicht mehr, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist.

● Lassen Sie die Kamera nicht nass werden. Bedecken Sie sie auch nicht mit nassen Händen. In beiden Fällen besteht Stromschlaggefahr.

● Schließen Sie das Gerät während der Benutzung nicht in Stoff oder drittliches ein. Dies könnte einen Brand verursachen.

- Achten Sie darauf, dass die Metallenden der Anschlüsse keinen Kurzschluss verursachen. Dies könnte einen Brand verursachen.

Einhaltungserklärung zu gesetzlichen Bestimmungen

Nutzer in Europa

Hinweis für Benutzer in Ländern, in denen die CE-Kennzeichnung erforderlich ist

Das CE-Zeichen ist ein Richtlinienkonformitätszeichen der Europäischen Union.

Hersteller: Ricoh Company, Ltd.
Adresse: 3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan

Erfinder: RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Adresse: Parc Tertiaire SLUC J-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102, 94513 Runge Cedex, Frankreich

Betriebsleistungsbereich: 2400-2483,5 MHz / 5150-5250 MHz
Maximale Radiofrequenzleistung: 16 dBm ERP

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU. Die EU-Konformitätsklärung ist abrufbar unter der URL: https://support.thetax30.com/de/de_030/ und durch Auswahl des betreffenden Produkts.

AT	EE	IE	IT	NL	ES	CH
BE	FR	LV	PT	UK	UK	
CY	DE	LT	RO	IS	TR	
CZ	EL	LU	SK	LI	ME	
DK	HU	MT	SI	NO	RS	

- Verwenden Sie das 5-GHz-Band (W52) des WLANs in den oben genannten Ländern nicht im Außenbereich. Die Verwendung von W52 im Freien ist in diesen Ländern untersagt. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band im Außenbereich.
- Der Frequenzbereich dieses Produkts ist im 5-GHz-Band auf 5150 bis 5250 MHz (W52) beschränkt.

日本語

プロダクト名: RICOH THETA X

モデル: R04010

お客様への重要なおしらせ

使用上のご注意

- レンズ部分と表示パネルのカーバーはガラスでできていますので、取り扱いには十分ご注意ください。使用しない際には、付属のフットケースに収納してください。
- 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
- 付属の充電ケーブル以外には使用しないでください。
- 充電などのほか、USB接続時の組み合わせで使用した場合、正しく動作しないことがあります。
- USB PDアダプターを使用して動作させているときに、バッテリーを差さないください。

著作権について

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの著作物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使用することができます。著作権で保護された著作物、複製や航空会社などの複製を複製してはなりません。

各種ライセンス事項について

本製品には、各種ライセンス事項に基づきライセンスされたソフトウェアが含まれています。

詳細は、スマートフォン用基本アプリの [設定] -> [カメラ設定] -> [ライセンス] で表示される内容を参照してください。

認証情報の表示方法について

本製品は認証情報を画面に電子的に表示することができます。表示するには、撮影画面で上端から下方向へスワイプし、カメラ設定画面で [認証表示] を選択します。

保証規定

1. 本製品が万が一故障した場合は製品保証有効期間内においては無料修理いたしますので、お買い上げ店や当社修理受付窓口にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社修理受付窓口にご持参いただく際の諸費用は、お客様にご負担いただきます。
2. 以下の場合は、上記期間内で保証の対象とはなりません。
- (1) 事故の誤り (使用説明書以外の誤操作などにより生じた故障)
- (2) 当社の指定する修理取扱以外のサービス窓口で行われた修理、改造、落下、破損などによる故障
- (3) 火災、水災、地震、雷害、異常電圧などによる故障
- (4) 水 (溜り) 水、塩害、液体 (雨水、ジュース、酒類など) が腐食、変質、変色 (変り) したなどによる自然故障以外の故障
- (5) 保管の不備 (使用説明書に記載) や、カビ発生、手入れの不備などによる故障
- (6) 販売店名、ご購入年月日などが納税票、またはレシートなどで確認できない場合
3. 保証の対象となる部分は本体のみで、ソフトウェアなどの付属品は保証の対象とはなりません。
4. 内蔵メモリー内のデータについて一切の保証はできませんので、修理に出す前にデータについては、データのバックアップをお取りください。
5. 無償修理期間であるが、お買い上げの国や地域によっては、修理に関連するデータ損失、機密漏失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他法的、肉体的、あるいは二次的損害をいれずめするあらゆる損害について当社は責任を負いません。
6. 保証期間内であって、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼された場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
7. 保証規定、保証は、保証書にお買い上げの国や地域においてのみ有効です。国外に持ち出して修理が必要になった場合は、お買い上げの国にお持ち帰りの上、修理の手続きをお願いします。